


Geçerlilik

Bu işletim kılavuzu, V1.0.X ile V1.2.X arası sürümeye sahip tüm STP... için geçerlidir. Bu işletim kılavuzu **Güvenlik bilgileri** dokümanıyla ve ayrıca duruma göre mevcut bir veri sayfasıyla birlikte cihazınız için eksiksiz kullanıcı bilgisini oluşturur.

Önemli!

Lütfen, ürün sürümünüz için geçerli olan işletim kılavuzunu kullanmaya özen gösterin. Sürüm numaralarını ürünün tip levhasında bulabilirsiniz. Sorularınız varsa, EUCHNER servisine başvurun.

Emniyet şalteri tip levhası



- ① Ürün tanımı
- ② Ürün numarası
- ③ Seri numarası
- ④ Ürün versiyonu
- ⑤ Üretim yılı

Tamamlayıcı dokümanlar

Bu cihaza yönelik tüm dokümantasyon şu dokümlardan oluşur:

Doküman başlığı (Doküman numarası)	İçindekiler
Güvenlik bilgisi (2525460)	Temel güvenlik bilgileri
İşletim kılavuzu (2095803)	(bu doküman)
Uygunluk beyanı	Uygunluk beyanı
Duruma göre işletim kılavuzu eklemeleri	Duruma göre işletim kılavuzuna veya veri foylerine yapılan eklemeleri dikkate alın.

Önemli!

Güvenli kurulum, işletme alma ve cihazın kullanımı için eksiksiz bir genel bakışa sahip olmak için tüm dokümanları okuyun. Dokümanlar www.euchner.com adresinden indirilebilir. Bunun için arama kısmına cihazın belge veya sipariş numarasını girin.

Amacına uygun kullanım

STP yapı serisinin emniyet şalteri koruma kilidi bulunan bir kilitleme düzeneğidir (yapı türü 2). Aktüatör düzük bir kodlama sınıfına sahiptir. Hareketli bir devre kesici koruma düzeneği ve makine kontrol sistemi ile bağlantılı olarak bu emniyet bileşeni, tehlaklı bir makine işlevi uygulandığı sürece koruma düzeneğinin açılmasını engeller.

Anlamı:

- Tehlikeli bir makine işlevine yol açabilecek çalışma komutları ancak koruma düzeneği kapatıldıktan ve kapalı tutulduktan sonra çalıştırılabilir.
- Kapalı tutma mekanizması, tehlaklı makine işlevi sonlandırdığında açılabilir.
- Koruma düzeneğinin kapatılması ve kapalı tutulması tehlaklı bir makine işlevinin kendiliğinden çalışmamasına yol açmamalıdır. Bunun için ayrı bir başlatma komutu gereklidir. Bununla ilgili istisnalar için bkz. EN ISO 12100 veya ilgili C standartları.

Bu yapı serisinin cihazları süreç koruması için de uyundur.

Cihazı kullanmadan önce makinede örn. aşağıdaki standartlara uygun bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- EN IEC 62061

Amacına uygun kullanıma, montaj ve işletimde geçerli gereksinimlerin karşılanması dahildir, özellikle şu standartlara göre:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN IEC 60204-1

Önemli!

- Cihazın doğru şekilde bir genel sisteme bağlanmasından işletmeci sorumludur. Bunun için genel sistemin örn. EN ISO 13849-1 uyarınca onaylanmış olması gereklidir.
- Performans düzeyinin (PL) belirlenmesi için EN ISO 13849-1:2023, Bölüm 6.2.3 doğrultusunda basitleştirilmiş yöntem kullanılırsa birden fazla cihaz sıralı kumanda edildiğinde PL azalır.
- Emniyetli kontakların mantıklı bir sıralı devresi duruma göre erişilebilir Performans Seviyesini (PL) sunurlar. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. EN ISO 14119:2025, Bölüm 9.4.
- Bir ürünün bir veri foyüne sahip olması ve buradaki bilgilerin işletimi kılavuzundan farklı olması durumunda veri foyündeki bilgiler geçerlidir.

Güvenlik bilgileri

UYARI

Tekniğe uygun olmayan montaj veya kullanım (manipülasyon) nedeniyle hayatı tehdite. Emniyet aksamları, bir kişisel koruma fonksiyonu görür.

- Emniyet aksamları baypas edilmemeli, aksamlar döndürülmemeli, kaldırılmamalı veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilmemelidir. Bu hususta özellikle EN ISO 14119:2025, 8. bölümünde verilen baypas seçeneklerini azaltma önlemleri dikkate alınmalıdır.
- Kumanda işlemi sadece bunun için öngörülmüş aktüatörler tarafından devreye alınabilir.
- Yedek aktüatör tarafından atlamanın gerçekleşmediğinden emin olun. Bunun için aktüatörlere ve örn. kilit açma mekanizmaları için anahtarlarla erişimi kısıtlıyan.
- Montaj, elektrik bağlantısı ve işletme alma sadece emniyet yapı parçalarının kullanılması konusunda özel bilgilere sahip olan yetkili uzman personel tarafından yerine getirilebilir.

DİKKAT

40 °C'den yüksek ortam sıcaklıklarında yüksek gövde sıcaklığı nedeniyle tehdite.

- Şalteri kişilerin dokunmasına veya yanıcı materyale karşı koruyun.

Fonksiyon

Emniyet şalteri hareketli devre kesici koruma düzeneğinin kapalı tutulmasını sağlar.

Şalter başında, kapalı tutma saplamasıyla bloke edilen/serbest bırakılan çevrilebilir bir kumanda merdanesi bulunur.

Aktüatörün içeri sokulması/dışarı çekilmesi ve kapalı tutma mekanizmasının etkinleştirilmesi/kilidinin açılması sırasında kapalı tutma saplaması hareket ettirilir. Bu esnada kumanda kontakları tetiklenir.

Kumanda merdanesi bloke durumda olduğunda (kapalı tutma mekanizması etkin) tetikleyici kumanda başından çekilemez. Yapısından dolayı kapalı tutma mekanizması sadece koruma düzeneği kapalıken etkinleştirilebilir (hatalı kapatma emniyeti).

Emniyet şalterinin yapısı dahili hatalara yönelik hata önlemleri EN ISO 13849-2:2013, tablo A4 doğrultusunda beklenebileceğii şekilde tasarlanmıştır.

Kapalı tutma mekanizmasının denetimi

Tüm modeller kapalı tutma mekanizmasının denetlenmesi için en az bir emniyetli kontağa sahiptir. Kapalı tutma mekanizmasının kilidi açıldığında kontaklar  açılır.

Kapı bildirim kontağı

STP3 ve STP4 modelleri ayrıca en az bir kapı bildirim kontağına sahiptir. Kumanda elemanına bağlı olarak kapı tutım kontakları zorla açılabilen (kontaklar ) veya zorla açılmayan kontaklar olabilir.

Koruma düzeneklerinin açılması sırasında kapı bildirim kontakları tetiklenir.

STP1 ve STP3 modeli

(Kapalı tutma mekanizması yay kuvvetiyle kumanda edilmiş ve enerji AÇIK ile açılmış)

- Kapalı tutma mekanizmasını etkinleştirme: Koruma düzeneğini kapatın, gerilimi miknatıstan ayırin
- Kapalı tutma mekanizmasını açma: Koruma düzeneğini kapatın, miknatısa gerilim verin

Yay kuvvetiyle kumanda edilen kapalı tutma mekanizması durağan akım prensibine göre çalışır. Miknatıstaki gerilim kesildiğinde kapalı tutma mekanizması etkin kalır ve koruma düzeneği hemen açılamaz.

Koruma düzeneği, gerilim beslemesi kesildiğinde aksı ve ardından kapatılırsa kapalı tutma mekanizması etkinleştirilir. Bu, kişilerin yanlışlıkla içeride kapalı kalmasına yol açabilir.

STP2 ve STP4 modeli

(Kapalı tutma mekanizması, enerji AÇIK ile kumanda edilmiş ve yay kuvvetiyle kilidi açılmış)

Önemli!

- Çalışma akımı prensibine göre kapalı tutma mekanizmaları, kişilerin korunması için öngörmemiştir.
- Kişilerin korunması için kapalı tutma mekanizması olarak kullanım sadece kaza riskinin sıkı değerlendirilmesinden sonra mümkündür (bkz. EN ISO 14119:2025, bölüm 6.6.1)!

- Kapalı tutma mekanizmasını etkinleştirme: Koruma düzeneğini kapatın, miknatısa gerilim verin
- Kapalı tutma mekanizmasını açma: Koruma düzeneğini kapatın, gerilimi miknatıstan ayırin

Miknatıstaki kuvvetiyle kumanda edilen kapalı tutma mekanizması, çalışma akımı prensibine göre çalışır. Miknatıstaki gerilim kesildiğinde kapalı tutma mekanizması açılır ve koruma düzeneği hemen açılabılır!

Kumanda durumları

Şalterinize yönelik ayrıntılı kumanda durumları için bkz. Bild 3. Burada mevcut tüm kumanda elemanları açıklanmıştır.

Koruma düzeneği açık

STP1 ve STP2:
Emniyet kontakları  açık.

STP3 ve STP4:
Emniyet kontağı  ve  açık.

Koruma düzeneği kapalı ve kapalı tutulmuyor

STP1 ve STP2:
Emniyet kontakları  açık.

STP3 ve STP4:
Emniyet kontakları  kapalı. Emniyet kontakları  açık.

Koruma düzeneği kapalı ve kapalı tutuluyor

STP1 ve STP2:
Emniyet kontakları  kapalı.

STP3 ve STP4:
Emniyet kontakları  ve  kapalı.

Aktüatörün seçilmesi

BİLGİ

- Uygun olmayan aktüatör nedeniyle cihazda hasarlar. Doğru tetikleyiciyi seçmeye dikkat edin (bkz. tablo Bild 2).
- Bu esnada kapı yarıçapına ve sabitleme seçeneklerine dikkat edin (bkz. Bild 4).

Şu modeller mevcut:

- Giriş hunisiz emniyet şalteri için tetikleyici S.
- Giriş hunlu emniyet şalteri için tetikleyici L.

Manuel kilit açma

Bazı durumlarda kapalı tutma mekanizmasını manuel açmak gerekebilir (örn. arızalarda veya acil durumda). Kılıdı açtıktan sonra fonksiyon kontrolü yapılmalıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. EN ISO 14119:2025 standartı, Bölüm 7.2.3. Cihaz şu açma fonksiyonlarına sahip olabilir:

Yardımcı kilit açma mekanizması

Fonksiyon arızalarında yardımcı kilit açma ile kapalı tutma mekanizması, mıknatısın durumuna bağlı olmaksızın açılabilir.

Yardımcı kilit açma mekanizması tetiklendiğinde kontaklar açılır. Bu kontaklarla bir durdurma komutu oluşturulmalıdır.

Yardımcı kilit açma mekanizmasının tetiklenmesi

- Emniyet cıvatasını sökü.
- Yardımcı kilit açma mekanizmasını tornavidayla ok yönünde konumuna çevirin.
- Kapalı tutma mekanizması açılmıştır

Önemli!

- Manuel kilit açma sırasında aktüatör çekme gerilimi altında olmamalıdır.
- Yardımcı kilit açma mekanizması, şalter işletime alınmadan önce manipülaysona karşı koruma amaçlı mühürlenmelidir (örn. güvenlik boyası).
- Yardımcı kilit açma mekanizmasının her montajından ve her kullanımından sonra tespit cıvatasının tekrar takılması ve mühürlenmesi gereklidir (örn. bir güvenlik boyasıyla). Sıkma torku 0,5 Nm

Anahtar yardımcı kilit açma mekanizması/üç kenarlı yardımcı kilit açma mekanizması

Fonksiyon, yardımcı kilit açma mekanizmasındaki gibi.

Önemli!

- Manuel kilit açma sırasında aktüatör çekme gerilimi altında olmamalıdır.

Kaçış kilidini açma mekanizması

Kapalı tutulan bir koruma düzeneğini yardımcı alet olmadan tehlike alanından açmayı sağlar.

Önemli!

- Kaçış kilidini açma mekanizması, korunan alanın iç tarafından yardımcı alet kullanmadan elle açılmalıdır.
- Kaçış kilidini açma mekanizmasına, dışarıdan ulaşılamanmalıdır.
- Manuel kilit açma sırasında aktüatör çekme gerilimi altında olmamalıdır.
- Kaçış kilidini açma mekanizması, EN ISO 13849-1 uyarınca B kategorisinin gereksinimlerini yerine getirir.

Kaçış kilidini açma mekanizması tetiklendiğinde kontaklar açılır. Bu kontaklarla bir durdurma komutu oluşturulmalıdır.

Acil kilit açma

Kapalı tutulan bir koruma düzeneğini yardımcı alet olmadan tehlike alanı dışından açmayı sağlar.

Önemli!

- Acil kilit açma mekanizması, korunan alanın dışından yardımcı alet kullanılmadan elle kumanda edilebilmelidir.
- Acil kilit açma mekanizması, sadece acil durumda kumanda edilebileceğini gösteren bir işaret sahibi olmalıdır.
- Manuel kilit açma sırasında aktüatör çekme gerilimi altında olmamalıdır.
- Kilit açma fonksiyonu EN ISO 14119 standardının diğer tüm gereksinimlerini yerine getirir.
- Acil kilit açma mekanizması EN ISO 13849-1 uyarınca B kategorisinin gereksinimlerini yerine getirir.

Acil kilit açma tetiklendiğinde kontaklar açılır. Bu kontaklarla bir durdurma komutu oluşturulmalıdır.

Bowden kablosu kilit açma mekanizması

Bir çekme halatıyla kilit açma. Bowden kablosu kilit açma mekanizması takıldığı türde bağlı olarak acil kilit açma veya kaçış kilidini açma mekanizması olarak kullanılabilir.

Önemli!

- Bowden kablosu kilit açma mekanizması EN ISO 13849-1 uyarınca B kategorisinin gereksinimlerini yerine getirir.
- Doğu fonksiyon çekme halatının yerleşimine ve ayrıca çekme tutamağının takılmasına ve tesisi yapana bağlıdır.
- Manuel kilit açma sırasında aktüatör çekme gerilimi altında olmamalıdır.


Montaj

BİLGİ

Yanlış montaj ve uygun olmayan çevre koşulları nedeniyle cihaz hasarları

- Emniyet şalteri ve aktüatör dayanma olarak kullanılmalıdır.
- Emniyet şalterinin ve aktüatörün sabitlenmesi için EN ISO 14119:2025, bölüm 6.2 ve 6.3'ü dikkate alın.
- Bir kilitleme düzeneğinin atlanması seçeneklerinin azaltılmasına yönelik EN ISO 14119:2025, bölüm 8'yi dikkate alın.
- Şalter başını hasara ve ayrıca talaş, kum, püskürme malzemeleri vs. gibi sızan yabancı cisimlere karşı koruyun.
- Beriltilen IP koruma türü sadece gövde cıvataları, kablo girişleri ve konnektörler doğru sıkıldığında geçerlidir. Sıkma torklarını dikkate alın.
- Yardımcı kilit açmanın tespit cıvatası, işletime almadan önce mühürlenmelidir. (örn. güvenlik boyasıyla).

Tetikleme yönünün değiştirilmesi



Resim 1: Tetikleme yönünün değiştirilmesi

- Tetikleme başındaki cıvataları çözün.
- İstenilen yönü ayarlayın.
- Cıvataları 0,8 Nm ile sıkın.
- Kullanılmayan tetikleme kertiğini birlikte bulunan kerti kapağı ile kapatın.

Elektrik bağlantıları

UYARI

Yanlış bağlantı nedeniyle güvenlik fonksiyonu kaybı.

- Güvenlik fonksiyonları için sadece emniyetli kontaklar (ve) kullanın.
- İzolasyon materyalinin veya bağlantı kertiklerinin seçimi içinde gerekli sıcaklık dayanıklılığına ve ayrıca mekanik zorlanabilirliğe dikkat edin!
- Güvenli bir kontakt sağlamak için 6^{±1} mm'lik uzunluğa sahip tekli telleri izole edin.

Kişilerin korunması için kapalı tutma mekanizması olarak emniyet şalterinin kullanılması

En az bir kontakt kullanılmalıdır. Bu kapalı tutma mekanizmasının durumunu sinyalize eder (kontak yerlesimi için bkz. Bild 3).

Süreç koruması için kapalı tutma mekanizması olarak emniyet şalterinin kullanılması

En az bir kontakt kullanılmalıdır. sembollü kontaklar da kullanılabilir (kontak yerlesimi için bkz. Bild 3).

Konnektörli cihazlar için şu geçerlidir:

- Konnektörün sızdırmazlığına dikkat edin.

Kablo girişli cihazlar için şu geçerlidir:

Önemli!

- Şalter kapağı sadece Koruma düzeneği açık durumda monte edilebilir.

- İstenilen giriş deliğini uygun aletle açın.
- Vidalı kablo bağlantısını uygun koruma türüyle takın.
- Bağlayın ve klemensleri 0,5 Nm ile sıkın (kontak yerlesimi için bkz. Bild 3).
- Kablo girişinin sızdırmazlığına dikkat edin.
- Şalter kapağını kapatın ve vidalayın (sıkma torku 0,8 Nm).

Fonksiyon kontrolü

UYARI

Fonksiyon kontrolü sırasında hatalar nedeniyle ölümcül yaralanmalar.

- Fonksiyon kontrolünden önce kimsenin tehlike alanında bulunmadığından emin olun.
- Kaza önlemeye yönelik geçerli talimatları dikkate alın.

Kurulumdan ve her hatadan sonra cihazın doğru fonksiyonunu kontrol edin.

Bu esnada aşağıdaki adımları takip edin:

Mekanik fonksiyon kontrolü

Aktüatör kolaya aktüatör başına girebilmelidir. Koruma düzeneğini kontrol etmek için birkaç kez kapatın. Mevcut Manuel kilit açma mekanizmaları da (yardımcı kilit açma mekanizması hariç) fonksiyon bakımından kontrol edilmelidir.

Elektriksel fonksiyon kontrolü

- İşletim gerilimini devreye alın.
- Tüm koruma düzeneklerini kapatın ve kapalı tutma mekanizmasını etkinleştirin.
 - Makine kendiliğinden çalışmamalıdır.
 - Koruma düzeneği açılır olmamalıdır.
- Makine fonksiyonunu başlatın.
 - Tehlikeli makine fonksiyonu etkin olduğu sürece kapalı tutma mekanizması açılamamalıdır.

4. Makine fonksiyonunu durdurun ve kapalı tutma mekanizmasının kıldını açın.
 - ⇒ Koruma düzeneği, yaralanma tehlikesi bulunuya kadar kapalı tutulmalıdır (örn. devam eden hareketler nedeniyle).
 - ⇒ Makine fonksiyonu, kapalı tutma mekanizması açık olduğu sürece başlatılmamalıdır.
- 2 ile 4 arasındaki adımları her bir koruma düzeneği için tekrarlayın.

Kontrol ve bakım

⚠️ UYARI

Güvenlik fonksiyonunun kaybolması nedeniyle ağır yaralanma tehlikesi.

- ⇒ Hasar veya aşırıma durumunda aktüatör de dahil olmak üzere tüm şalter değiştirilmelidir. Tekli parçaların veya yapı gruplarının değiştirilmesi yasaktır.
- ⇒ Düzenli aralıklarla ve her hatadan sonra cihazın doğru fonksiyonunu kontrol edin. Olası zaman aralıklarına yönelik bilgiler için bkz. EN ISO 14119:2025, Bölüm 9.2.1.

Kusursuz ve sürekli bir fonksiyon elde edebilmek için aşağıdaki kontrollerin yapılması gereklidir:

- ⇒ Sorunsuz kumanda fonksiyonu
- ⇒ Tüm yapı parçalarının güvenli şekilde sabitlenmiş olması
- ⇒ Hasarlar, aşırı kirlenme, kalıntılar ve aşınma
- ⇒ Kablo girişinin sızdırmazlığı
- ⇒ Gevşemiş kablo bağlantıları veya konnektörler.

Bilgi: Üretim yılina tıp levhasının alt sağ köşesinden bakılabilir.

Sorumluluk reddi ve garanti hizmeti

Amacına uygun kullanım ile ilgili yukarıdaki koşullara veya güvenlik uyarılarına riayet edilmemesi veya bakım çalışmalarının talep edildiği şekilde yürütülmemesi, sorumluluğun reddedilmesine ve garanti hizmetinin düşmesine yol açar.

UL ile ilgili bilgiler

Kablo girişi cihazlar için şu geçerlidir:

UL gereksinimleri doğrultusunda kullanım için 60/75 °C sıcaklık aralığı için bakır bir kablo kullanılmalıdır.

Konnektörlü cihazlar için şu geçerlidir:

UL gereksinimleri doğrultusunda kullanım için UL1310 uyarınca olan, sınıf 2 gerilim beslemesi kullanılmalıdır. Kullanım yerinde emniyet şalterlerinin kurulu olan bağlantı hatları mekansal olarak hareketli ve sabit kurulu hatlarla ve 150 V üzerindeki bir gerilimle çalışan diğer tesis parçalarının izole edilmemiş etkin parçalarıyla daima 50,8 mm'lik bir mesafe korunacak şekilde ayrılmalıdır. Hareketli hatların diğer önemli tesis parçalarına karşı eşit veya daha yüksek bir gerilim dayanıklılığına sahip olan uygun izolasyon materyaliyle donatılmış olması durumu dışında.

Uygunluk beyanı

Ürün, aşağıdakilerin gereksinimlerini karşılar:

- ⇒ 2006/42/AT Makine Yönetmeliği
- ⇒ Makine direktifi (AB) 2023/1230 (20.01.2027'den itibaren)

AB uygunluk beyanını www.euchner.com altında bulabilirsiniz. Bunun için arama kısmına cihazınızın sipariş numarasını girin. Belgeyi *İndirme* alanında bulabilirsiniz.

Servis

Servis durumunda iletişim:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya

Servis telefonu:

+49 711 7597-500

E-posta:






support@euchner.de

İnternet:

www.euchner.com

Teknik Veriler

Parametre	Değer
Gövde maddesi	Cam elyaf takviyeli termoplast
Koruma türü	
Kablo girişi	IP67
Konnektör	IP65
Mekanik kullanım ömrü	1×10^6 kumanda döngüsü
Ortam sıcaklığı	-20 ... +55 °C
Kırılma derecesi	3 (endüstriyel)
Montaj konumu	isteğe göre
Harekete başlangıç hızı maks.	20 m/dk
Dışarı çekme kuvveti (kapalı değil)	30 N
Geri tutma kuvveti	20 N
Tetikleme kuvveti maks.	35 N
Tetikleme sıklığı	1200/s
Kumanda prensibi	Yavaş kumanda elemanı
Temas maddesi	İnce altın kaplı gümüş kaplamalı
Bağlantı türü	
STP...	Kablo girişi M20 x 1,5
STP...SR11	Konnektör SR11, 11 kutuplu+PE (PE bağlı değil)
STP...RC18	Konnektör RC18, 18 kutuplu+PE (PE bağlı değil)
Kablo kesiti (esnek/sabit)	0,34 ... 1,5 mm²
Opsiyonel LED göstergesi için işletim gerilimi	L024 24 V
Ölçüm izolasyon gerilimi	
STP...	$U_i = 250$ V
STP...SR11, STP...RC18,	
STP... kaçış kilidini açma mekanizmalı	$U_i = 50$ V
Ölçme dayanma gerilim dayanıklılığı	
STP...	$U_{imp} = 2,5$ kV
STP...SR11, STP...RC18	$U_{imp} = 1,5$ kV
Koşullu kısa devre	100 A
Kumanda gerilimi min. 10 mA olduğunda	12V
Kullanım kategorisi	
STP...	AC-15 4 A 230 V / DC-13 4 A 24 V
STP...SR11, STP...RC18,	AC-15 4 A 50 V / DC-13 4 A 24 V
STP... kaçış kilidini açma mekanizmalı	
Kumanda akımı min. 24 V olduğunda	1 mA
Kısa devre koruması (kumanda emniyeti)	4 A gG
Konv. termik akım I_{th}	4 A
Mıknatıs işletim gerilimi/mıknatıs gücü	
STP...024	AC/DC 24 V (+%10/-%15) 8 W
STP...048	AC/DC 48 V (+%10/-%15) 8 W
STP...110	AC 110 V (+%10/-%15) 10 W
STP...230	AC 230 V (+%10/-%15) 11 W
Çalışma süresi ED	%100
Kapalı tutma gücü	F_{max}
TETİKLEYİCİ-S-G..., YARIÇAP TETİKLEYİCİ-S...	2500 N
TETİKLEYİCİ-S-WQ..., TETİKLEYİCİ-S-W...	2000 N
TETİKLEYİCİ-S-WT..., TETİKLEYİCİ-S-WQT...	1500 N
	1100 N
	700 N
Arttırılmış geri tutma gücü şalter STP.B..., STP.C...	
20 °C'de tetikleme gücü	45 N
Geri tutmanın kullanım ömrü	1×10^6 devre aralıkları
EN ISO 13849-1 uyarınca karakteristik değerler	
Koruma tertibatı kapalı tutucusunun ve konumunun denetlenmesi	
B_{100}	5×10^6
DC-13 100 mA/24 V'de	




İşaretlerin açıklaması


Kapalı tutma mekanizması işletme hazır

Kapalı tutma mekanizması açık

Resim 2: Ölçü çizimleri STP... giriş hunisiz ve STP'siz... giriş hunili



Resim 3: Kumanda elemanları ve kumanda fonksiyonları



Resim 4: Minimum kapı yarıçapları