

INSTRUCCIONES DE MONTAJE JUEGO con 4/6 ángulos de fijación ajustables AM-OS-B-A1-V04/V06

GENERALIDADES


En estas instrucciones se describe el montaje del ángulo de fijación **AM-OS-B-A1-V04/V06** para barreras/cortinas fotoeléctricas de la serie LCA.

Para el montaje se necesita una llave de boca fija de 8 mm de ancho.

RELACIÓN DE COMPONENTES

Los componentes dentro de la zona punteada forman parte del suministro del ángulo **AM-OS-B-A1-V04/V06**.

Los componentes fuera de la zona punteada forman parte del suministro de la cortina fotoeléctrica.



AM-OS-B-A1-V04	Juego con 4 ángulos de fijación para modelos hasta 1.210 mm
AM-OS-B-A1-V06	Juego con 6 ángulos de fijación para modelos hasta 1.210 mm

Figura 1

MONTAJE

1. Inserte el elemento de fijación en la ranura de perfil.
2. Monte el ángulo de fijación según la figura 1.
3. Fije el ángulo con la tuerca.

AJUSTE




Figura 2

Ejemplo de montaje central de un ángulo ajustable.

El usuario puede ajustar un ángulo de hasta 7°.




Figura 3

Ejemplo de montaje para ángulo ajustable con 7° hacia la izquierda.




Figura 4

Ejemplo de montaje para ángulo ajustable con 7° hacia la derecha.