

EUCHNER

Istruzioni di impiego

**Finecorsa di sicurezza con codifica a transponder con meccanismo di ritenuta
CTP-AP-...-EX Uni-/Multicode**

IT

Contenuto

1.	Informazioni sul presente documento	4
1.1.	Validità.....	4
1.2.	Destinatari	4
1.3.	Legenda dei simboli.....	4
1.4.	Documenti complementari.....	4
2.	Impiego conforme alla destinazione d'uso	5
3.	Descrizione della funzione di sicurezza	6
4.	Concetto di sicurezza per protezione antideflagrante	7
4.1.	Protezione Ex nell'esecuzione con sblocco di fuga	8
4.2.	Protezione Ex quando si usa il chiavistello BTM-UNIP-S-TH.....	8
5.	Esclusione di responsabilità e garanzia	9
6.	Avvertenze di sicurezza generali.....	9
7.	Funzione	10
7.1.	Controllo del meccanismo di ritenuta.....	10
7.2.	Uscita di segnalazione riparo (OD).....	10
7.3.	Uscita di diagnosi (OI)	10
7.4.	Uscita di segnalazione meccanismo di ritenuta (OL).....	10
7.5.	Meccanismo di ritenuta nell'esecuzione CTP-L1-...-EX	10
7.6.	Meccanismo di ritenuta nell'esecuzione CTP-L2-...-EX	11
7.7.	Stati di commutazione.....	11
8.	Sbloccaggio manuale	12
8.1.	Sblocco ausiliario	12
8.1.1.	Azionare lo sblocco ausiliario	12
8.2.	Sblocco di fuga (opzionale).....	12
8.2.1.	Azionare lo sblocco di fuga.....	13
9.	Modifica della direzione di azionamento.....	13
10.	Installazione	14
11.	Collegamento elettrico.....	15
11.1.	Note su 	16
11.2.	Fail-safe	16
11.3.	Protezioni dell'alimentazione	16
11.4.	Requisiti dei cavi di collegamento.....	17
11.5.	Collegamenti per finecorsa di sicurezza CTP-...-AP-...-SAB-... con 2 connettori M12	18
11.6.	Collegamenti per finecorsa CTP-...-AP-...-SA-... con connettore M12, 8 poli	18

11.7.	Collegamento CTP-AP-...-EX.....	19
11.8.	Avvertenze per il funzionamento con sistemi di controllo sicuri.....	20
11.9.	Collegamento del comando del meccanismo di ritenuta.....	21
11.9.1.	Comando del meccanismo di ritenuta per le varianti con collegamento IMM.....	21
11.9.2.	Comando del meccanismo di ritenuta per le varianti senza collegamento IMM.....	21
12.	Messa in servizio.....	22
12.1.	Indicatori LED.....	22
12.2.	Funzione di apprendimento per azionatore (solo con valutazione Unicode).....	22
12.2.1.	Apprendimento di un azionatore.....	23
12.3.	Controllo funzionale.....	23
12.3.1.	Prova della funzione meccanica.....	23
12.3.2.	Prova della funzione elettrica.....	23
13.	Tabella degli stati del sistema.....	24
14.	Dati tecnici.....	25
14.1.	Dati tecnici per finecorsa di sicurezza CTP-AP-...-EX.....	25
14.1.1.	Tempi di sistema tipici.....	26
14.2.	Omologazioni radio.....	27
14.3.	Dimensioni finecorsa di sicurezza CTP-...-EX.....	28
14.4.	Dati tecnici azionatore CTP-...-EX.....	29
14.4.1.	Dimensioni azionatore CTP-...-EX.....	29
15.	Informazioni per l'ordinazione e accessori.....	30
16.	Controllo e manutenzione.....	30
17.	Assistenza.....	30
18.	Dichiarazione di conformità.....	31

1. Informazioni sul presente documento

1.1. Validità

Queste istruzioni di impiego valgono per tutti i CTP-L-AP...-EX a partire dalla versione V1.2.2. Queste istruzioni di impiego, insieme al documento *Informazioni sulla sicurezza* nonché alla scheda tecnica eventualmente allegata, costituiscono la completa documentazione informativa per l'utente del dispositivo.

1.2. Destinatari

Costruttori e progettisti di impianti per dispositivi di sicurezza sulle macchine, nonché tecnici addetti alla messa in servizio e agli interventi di assistenza, in possesso delle conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza.

1.3. Legenda dei simboli

Simboli/Rappresentazione	Significato
	Documento cartaceo
	Documento pronto per il download al sito www.euchner.com
 PERICOLO AVVERTENZA ATTENZIONE	Avvertenze di sicurezza Pericolo di morte o lesioni gravi Avvertenza – possibili lesioni Attenzione – possibili lesioni leggere
 AVVISO Importante!	Avviso di possibili danni al dispositivo Informazioni importanti
Consiglio	Consigli e informazioni utili

1.4. Documenti complementari

L'intera documentazione per questo dispositivo comprende i seguenti documenti:

Titolo del documento (numero di documento)	Contenuto	
Informazioni sulla sicurezza (2525460)	Informazioni di sicurezza essenziali	
Istruzioni di impiego (2127610)	(il presente documento)	
Eventuale scheda tecnica allegata	Informazioni specifiche dell'articolo su eventuali differenze o aggiunte	

	Importante! Leggere tutti i documenti per avere una visione panoramica completa su installazione, messa in servizio e uso del dispositivo sicuri. I documenti si possono scaricare dal sito www.euchner.com . A questo scopo inserire nella casella di ricerca il nr. del documento.
---	---

2. Impiego conforme alla destinazione d'uso

I finecorsa di sicurezza della serie CTP-L-... sono dispositivi di interblocco con meccanismo di ritenuta (tipo 4). Il dispositivo soddisfa i requisiti della EN IEC 60947-5-3. I dispositivi con valutazione Unicode sono dotati di un livello di codifica alto, i dispositivi con valutazione Multicode hanno un livello di codifica basso.

In combinazione con un riparo mobile e il sistema di controllo della macchina, questo componente di sicurezza impedisce che il riparo possa venir aperto durante le funzioni pericolose della macchina.

Ciò significa:

- I comandi di avviamento, che comportano una funzione pericolosa della macchina, possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso e bloccato.
- Il meccanismo di ritenuta potrà essere sbloccato solo quando la funzione pericolosa della macchina è terminata.
- La chiusura e il blocco di un riparo non devono provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato un comando di avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedi la EN ISO 12100 o le norme C pertinenti.

I dispositivi di questa serie sono idonei anche per proteggere il processo.

Prima di impiegare il dispositivo, la macchina deve essere stata oggetto di una valutazione del rischio, ad es. conformemente alle norme:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 62061
- EN 1127-1

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti prescrizioni per l'installazione e l'esercizio, in particolare secondo le seguenti norme:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN 60204-1
- EN IEC 60079-0
- EN 60079-7
- EN 60079-11
- EN 60079-14
- EN 60079-31

Il finecorsa di sicurezza deve essere usato solo in combinazione con l'apposito azionatore EUCHNER e con i relativi componenti di collegamento EUCHNER. In caso di utilizzo di altri azionatori o di altri componenti di collegamento, EUCHNER non può garantire il funzionamento sicuro.



Importante!

- Gli apparecchi con omologazione ATEX possono funzionare solo con azionatori provvisti anch'essi di omologazione ATEX per la stessa zona.
- L'utente è responsabile per l'integrazione corretta del dispositivo in un sistema generale sicuro. A questo scopo, il sistema generale deve essere validato p. es. secondo la EN ISO 13849-2.
- È possibile utilizzare solo i componenti ammessi secondo la tabella sottostante.

Tabella 1: Combinazioni possibili dei componenti CTP

Finecorsa di sicurezza	Azionatore	
	A-C-H-...-EX	
CTP-...-EX Uni-/Multicode	●	
Legenda dei simboli	●	Combinazione possibile

3. Descrizione della funzione di sicurezza

I dispositivi di questa serie dispongono delle seguenti funzioni di sicurezza:

Controllo del meccanismo di ritenuta e della posizione del riparo (dispositivo di interblocco con meccanismo di ritenuta secondo EN ISO 14119)


- Funzione di sicurezza (vedi capitolo 7.7. *Stati di commutazione a pagina 11*):
 - con il meccanismo di ritenuta sbloccato, le uscite di sicurezza sono disattivate (controllo del meccanismo di bloccaggio);
 - con il riparo aperto, le uscite di sicurezza sono disattivate (controllo della posizione del riparo);
 - il meccanismo di ritenuta può essere attivato solo se l'azionatore si trova nella testina del finecorsa (dispositivo di bloccaggio di sicurezza).
- Caratteristiche di sicurezza: categoria, performance level, PFH_D (vedi capitolo 14. *Dati tecnici a pagina 25*).

Comando del meccanismo di ritenuta

Impiegando il dispositivo come meccanismo di ritenuta per la protezione di persone è necessario considerare il comando del meccanismo di ritenuta come funzione di sicurezza.

Il dispositivo non ha alcuna caratteristica di sicurezza per il comando del meccanismo di ritenuta, visto che il magnete di ritenuta viene messo completamente fuori tensione dall'esterno (nessuna funzione di comando entro il dispositivo). Non contribuisce dunque alla probabilità di guasto.

Il livello di sicurezza del comando del meccanismo di ritenuta è determinato esclusivamente dal comando esterno (p. es. PFH_{D, ext.} del dispositivo di controllo arresto).



4. Concetto di sicurezza per protezione antideflagrante



Importante!

- › Per raggiungere il grado di protezione antideflagrante indicato, devono essere soddisfatte tutte le condizioni riportate nelle istruzioni di impiego. Prodotto HIGH RISK.
- › Gli apparecchi con omologazione ATEX possono funzionare solo con azionatori provvisti anch'essi di omologazione ATEX per la stessa zona.
- › Utilizzare componenti e cavi di collegamento EUCHNER.
- › Il cavo di collegamento deve essere posato in modo da essere protetto dal danneggiamento meccanico.
- › Inoltre, in conformità al paragrafo 9.3.9 della EN 60079-14, sul cavo di collegamento deve essere prevista una barriera meccanica, per impedire l'eventuale propagazione della fiamma dalla zona non a rischio di esplosione a quella con atmosfera potenzialmente esplosiva.



II3G Ex ec IIC T4 Gc X

II3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

...**Gc X** = Tutti i collegamenti elettrici devono essere isolati dalla rete mediante trasformatori di sicurezza a norme IEC 61558-2-6 con limitazione della tensione di uscita in caso di guasto oppure attraverso misure di isolamento equivalenti (PELV).

... **Dc X** = Per evitare cariche elettrostatiche, non sottoporre il finecorsa a processi che provocano forti cariche.

I finecorsa di sicurezza EUCHNER con marcatura ATEX non sono dispositivi di sicurezza ai sensi della direttiva ATEX.

I seguenti componenti devono essere messi a terra:

- › finecorsa/lamiera di protezione
- › azionatore
- › inserto di bloccaggio

Non è ammesso usare azionatori con boccola in gomma.

Fissare l'azionatore al riparo in modo inseparabile e durevole, usando le viti non svitabili accluse.

È assolutamente obbligatorio montare la lamiera di protezione (lacca conduttiva protettiva ESD) come protezione antiurto.

Entro il campo di temperatura di esercizio previsto, è improbabile che l'atmosfera esplosiva venga aspirata nella custodia.

Per evitare cariche elettrostatiche, non sottoporre il finecorsa a processi che provocano forti cariche.

Tutti i collegamenti di terra scoperti devono essere realizzati con una sezione di almeno 4 mm².

Il cavo di collegamento deve essere posato in modo da essere protetto dal danneggiamento meccanico.

Durante l'utilizzo in zone a rischio di esplosione sussiste il pericolo di esplosione a causa di scintille elettriche.

- › Non collegare o scollegare mai il connettore di collegamento in presenza di tensione.

Non usare il finecorsa in atmosfere con gas combustibili quali:

- › solfuro di carbonio
- › monossido di carbonio
- › ossido di etilene

Protezione del finecorsa e dell'azionatore dai depositi di materiale.

Il finecorsa di sicurezza e l'azionatore non devono essere utilizzati come battute.

Protezione da azioni meccaniche sul finecorsa: per raggiungere il grado di protezione antideflagrante indicato, è assolutamente necessario montare la lamiera di protezione (lacca protettiva ESD) fornita in dotazione.


Montare il finecorsa in modo che il lato posteriore sia completamente coperto (nessuna protezione antiurto).

Durante l'inserimento dell'azionatore l'energia non deve superare i 500 J.

Osservare la velocità di azionamento massima (vedi capitolo 14. *Dati tecnici a pagina 25*) e il peso del riparo.

In caso di danneggiamenti o di usura si deve sostituire il finecorsa completo, incluso l'azionatore. Non è ammessa la sostituzione di singoli componenti o di gruppi!

Non procedere all'apertura, alla manutenzione o alla riparazione in ambienti dove potrebbe essere presente un'atmosfera esplosiva.



4.1. Protezione Ex nell'esecuzione con sblocco di fuga

È indispensabile che lo sblocco di fuga sia supportato dalla piastra di installazione fornita in dotazione.

La piastra di installazione deve essere messa a terra. A questo scopo, la piastra di installazione deve essere fissata ad un materiale di base con messa a terra oppure montata sul finecorsa con le viti di fissaggio M5 x 45 in dotazione con più del 16,5% di cromo (ISO 14579) o con viti equivalenti. In entrambi i casi è necessario collegare il morsetto di terra alla lamiera di protezione del finecorsa.

Lo sblocco di fuga e la piastra di installazione sono in alluminio. Per evitare la formazione di scintille, devono essere escluse collisioni meccaniche di parti della macchina con lo sblocco di fuga o con la piastra di installazione.

4.2. Protezione Ex quando si usa il chiavistello BTM-UNIP-S-TH

Come chiavistello opzionale può essere usato solo il chiavistello BTM-UNIP-S-TH-00-X-159951. Non è ammesso utilizzare chiavistelli con sblocco di fuga.

Il chiavistello raggiunge la stessa protezione antideflagrante del finecorsa CTP-...-EX usato nella combinazione.

Secondo la direttiva ATEX e le norme ATEX i chiavistelli non sono soggetti a marcatura. Il chiavistello BTM-UNIP-S-TH-00-X-159951 non è dotato di marcatura ATEX. Tuttavia, i requisiti della direttiva ATEX e delle norme ATEX si applicano anche ai chiavistelli.

Il cursore del chiavistello e l'alloggiamento del finecorsa devono essere messi a terra. A questo scopo, il cursore del chiavistello deve essere fissato ad un materiale di base messo a terra. L'alloggiamento del finecorsa deve essere fissato a un materiale di base con messa a terra oppure montato sul finecorsa con le viti di fissaggio M5 x 40. In entrambi i casi è necessario collegare il morsetto di terra alla lamiera di protezione del finecorsa.

Per evitare la formazione di scintille, devono essere escluse collisioni meccaniche. A questo scopo, il riparo deve essere controllato periodicamente per poter correggere in tempo un eventuale disallineamento.

Per evitare la formazione di scintille causata da scintille e attriti generati meccanicamente, tutti i movimenti sul chiavistello devono essere effettuati con una velocità non superiore a 1 m/s.

All'azionamento della linguetta del chiavistello l'energia non deve superare i 20 J.

Per evitare cariche elettrostatiche, non sottoporre il chiavistello a processi che generano forti cariche.

5. Esclusione di responsabilità e garanzia

In caso di non osservanza delle condizioni sopra citate per l'impiego conforme alla destinazione d'uso o delle avvertenze di sicurezza o in caso di esecuzione impropria di eventuali interventi di manutenzione, si esclude qualsiasi tipo di responsabilità e la garanzia decade.

6. Avvertenze di sicurezza generali

I finecorsa di sicurezza svolgono funzioni di protezione delle persone. Un'installazione inadeguata o eventuali manomissioni possono causare lesioni mortali.

Verificare il funzionamento sicuro del mezzo di protezione, in particolare

- dopo ogni messa in servizio,
- dopo ogni sostituzione di un componente del sistema,
- dopo periodi di inutilizzo prolungati,
- dopo ogni guasto.

Indipendentemente da ciò, è opportuno verificare il funzionamento sicuro del mezzo di protezione ad intervalli appropriati, nel quadro del programma di manutenzione.



AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio errato o elusione (manomissioni). I componenti di sicurezza svolgono una funzione di protezione delle persone.

- I componenti di sicurezza non devono essere né ponticellati, né girati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera. Osservare in proposito le misure per la riduzione delle possibilità di elusione secondo il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.
- La commutazione deve avvenire solo mediante appositi azionatori.
- Accertarsi che non sia possibile l'elusione tramite azionatori di riserva (solo con valutazione Multicode). A questo scopo limitare l'accesso agli azionatori e p. es. alle chiavi per gli sblocchi.
- L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio sono da affidare esclusivamente al personale specializzato e autorizzato in possesso delle seguenti conoscenze:
 - conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza,
 - conoscenze delle norme EMC vigenti,
 - conoscenze delle norme in vigore relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni.



Importante!

Prima dell'uso leggere le istruzioni di impiego e conservarle in modo appropriato. Accertarsi che le istruzioni di impiego siano disponibili in ogni momento durante lavori di installazione, messa in servizio e manutenzione. Per questo motivo conservare anche una copia cartacea delle istruzioni di impiego. Le istruzioni di impiego possono essere scaricate dal sito www.euchner.com.

7. Funzione

Il dispositivo consente di bloccare i ripari mobili.

Il sistema è costituito dai seguenti componenti: azionatore codificato (transponder) e finecorsa.

Se il codice dell'azionatore completo viene appreso dal dispositivo (Unicode) o meno (Multicode) dipende dalla rispettiva esecuzione.

- **Dispositivi con valutazione Unicode:** perché un azionatore venga riconosciuto dal sistema è necessario assegnarlo al finecorsa di sicurezza con una procedura di apprendimento. Questa assegnazione univoca offre una sicurezza contro la manomissione particolarmente alta. In questo modo il sistema ha un livello di codifica alto.
- **Dispositivi con valutazione Multicode:** contrariamente ai sistemi con valutazione Unicode, nei dispositivi multicode non viene richiesto un codice specifico, ma viene solo controllato se si tratta di un tipo di azionatore che può essere rilevato dal sistema (rilevamento Multicode). Un confronto esatto del codice dell'azionatore con il codice appreso nel finecorsa di sicurezza (valutazione Unicode) non viene effettuato. Il sistema ha un livello di codifica basso.

Alla chiusura del riparo, l'azionatore viene inserito nel finecorsa. Al raggiungimento della distanza di commutazione, l'azionatore viene alimentato attraverso il finecorsa dando inizio alla trasmissione dati.

Se viene rilevato un codice ammesso, le uscite di sicurezza vengono attivate.

Allo sbloccaggio del riparo, le uscite di sicurezza e l'uscita di segnalazione (OL) vengono disattivate.

In caso di guasto interno nel finecorsa di sicurezza, le uscite di sicurezza vengono disattivate e il LED DIA diventa rosso. Eventuali guasti vengono riconosciuti al più tardi alla successiva richiesta di chiudere le uscite di sicurezza (p. es. all'avviamento).

7.1. Controllo del meccanismo di ritenuta

Tutte le esecuzioni sono dotate di due uscite sicure per il controllo del meccanismo di ritenuta. Quando si sblocca il meccanismo di ritenuta, le uscite di sicurezza (FO1A e FO1B) vengono disattivate.

7.2. Uscita di segnalazione riparo (OD)

L'uscita di segnalazione riparo viene attivata non appena l'azionatore viene inserito nella testina del finecorsa (stato: riparo chiuso e non bloccato). L'uscita di segnalazione riparo rimane attiva anche con il meccanismo di ritenuta attivato.

7.3. Uscita di diagnosi (OI)

In caso di guasto, l'uscita di diagnosi è attivata (condizioni di attivazione come per il LED DIA).

7.4. Uscita di segnalazione meccanismo di ritenuta (OL)

L'uscita di segnalazione del meccanismo di ritenuta è attiva con il meccanismo di ritenuta attivato.

7.5. Meccanismo di ritenuta nell'esecuzione CTP-L1-...-EX

(Meccanismo di ritenuta azionato tramite molla e sbloccato da energia ON)

Attivare il meccanismo di ritenuta: chiudere il riparo, nessuna tensione applicata al magnete.

Sbloccare il meccanismo di ritenuta: applicare la tensione al magnete.

Il meccanismo di ritenuta azionato tramite molla funziona in base al principio della corrente di riposo. Quando si interrompe la tensione al magnete, il meccanismo di ritenuta rimane attivo e il riparo non può essere aperto subito.



Importante!

Se il riparo è aperto nel momento in cui si interrompe l'alimentazione, e viene poi chiuso, verrà attivato il meccanismo di ritenuta. In questo caso potrebbe succedere che delle persone rimangano inavvertitamente intrappolate.

Fintanto che il perno di chiusura è in posizione sfilata, l'azionatore non può essere estratto e il riparo è bloccato.

Quando viene applicata tensione al magnete di ritenuta, il perno di chiusura viene fatto rientrare e l'azionatore viene liberato. Il riparo può essere aperto.

7.6. Meccanismo di ritenuta nell'esecuzione CTP-L2-...-EX

(Meccanismo di ritenuta azionato tramite energia ON e sbloccato tramite molla)



Importante!

L'impiego come meccanismo di ritenuta per la protezione di persone è possibile solo in casi particolari, dopo aver valutato severamente il rischio d'infortunio (vedi EN ISO 14119:2013, paragrafo 5.7.1)!

Attivare il meccanismo di ritenuta: applicare la tensione al magnete.

Sbloccare il meccanismo di ritenuta: togliere la tensione al magnete.




Il meccanismo di ritenuta azionato tramite forza magnetica funziona in base al principio della corrente di lavoro. Quando si interrompe la tensione al magnete, il meccanismo di ritenuta viene sbloccato e il riparo può essere aperto subito!

Finché non viene applicata tensione al magnete di ritenuta, il riparo può essere aperto.

Quando viene applicata tensione al magnete di ritenuta, il perno di chiusura viene mantenuto in posizione sfilata e il riparo è bloccato.

7.7. Stati di commutazione

Gli stati di commutazione dettagliati per i finecorsa sono riportati alla Tabella degli stati del sistema, dove si trova la descrizione di tutte le uscite di sicurezza e segnalazione e dei LED indicatori.

	Riparo chiuso e bloccato	Riparo chiuso e non bloccato	Riparo aperto
			
Tensione applicata al magnete di ritenuta CTP-L1	off	on	(non rilevante)
Tensione applicata al magnete di ritenuta CTP-L2	on	off	(non rilevante)
Uscite di sicurezza FO1A e FO1B 	on	off	off
Uscita di segnalazione meccanismo di ritenuta OL	on	off	off
Uscita di segnalazione riparo OD	on	on	off

8. Sbloccaggio manuale

In alcune situazioni è necessario sbloccare manualmente il meccanismo di ritenuta (p. es. in caso di guasti o di emergenza). Dopo lo sbloccaggio occorre eseguire una prova funzionale.

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 5.7.5.1 della norma EN ISO 14119:2013. Il dispositivo può essere dotato delle seguenti funzioni di sblocco:

8.1. Sblocco ausiliario

In caso di malfunzionamento, lo sblocco ausiliario permette di sbloccare il meccanismo di ritenuta indipendentemente dallo stato dell'elettromagnete.

Quando si aziona lo sblocco ausiliario, vengono disattivate le uscite di sicurezza. Utilizzare le uscite di sicurezza per generare un ordine di arresto.

L'uscita di segnalazione OL viene disattivata, OD può assumere uno stato indefinito. Dopo il ripristino dello sblocco ausiliario, aprire e chiudere il riparo. A questo punto il dispositivo lavora nel funzionamento normale.


8.1.1. Azionare lo sblocco ausiliario

1. Svitare la vite di sicurezza.
 2. Con un cacciavite, ruotare in direzione della freccia lo sblocco ausiliario portandolo su .
- ➔ Il meccanismo di ritenuta è sbloccato.



Importante!

- ▶ Quando si sblocca manualmente, l'azionatore non deve essere sottoposto a trazione.
- ▶ Dopo l'uso, riportare in posizione lo sblocco ausiliario, avvitare la vite di sicurezza e sigillarla (ad. es. con smalto protettivo).
- ▶ Perdita della funzione di sblocco causata da errori di montaggio o danneggiamenti durante l'installazione.
- ▶ Dopo l'installazione effettuare una verifica del funzionamento corretto del dispositivo di sblocco.
- ▶ Osservare le avvertenze sulle schede tecniche eventualmente allegate.




8.2. Sblocco di fuga (opzionale)

Consente di aprire dalla zona pericolosa e senza mezzi ausiliari un riparo bloccato (vedi capitolo 14.3. *Dimensioni finecorsa di sicurezza CTP-...-EX a pagina 28*).



Importante!

- ▶ Lo sblocco di fuga deve poter essere azionato manualmente dall'interno dell'area protetta, senza mezzi ausiliari.
- ▶ Lo sblocco di fuga non deve essere raggiungibile dall'esterno.
- ▶ Quando si sblocca manualmente, l'azionatore non deve essere sottoposto a trazione.
- ▶ Lo sblocco di fuga soddisfa i criteri della categoria B secondo la EN ISO 13849-1:2015.



8.2.1. Azionare lo sblocco di fuga

▸ Premere il pulsante di sblocco rosso fino alla battuta.

➔ Il meccanismo di ritenuta è sbloccato.

Per il ripristino, estrarre di nuovo il pulsante.

L'uscita di segnalazione OL viene disattivata, OD può assumere uno stato indefinito. Dopo il ripristino dello sblocco di fuga, aprire e chiudere il riparo. A questo punto il dispositivo lavora nel funzionamento normale.

9. Modifica della direzione di azionamento

La direzione di azionamento deve essere modificata solo se il finecorsa deve essere azionato da dietro.

Procedere come specificato di seguito:

1. Allentare le viti sul finecorsa di sicurezza.
2. Girare nella direzione desiderata.
3. Serrare le viti con 1,2 Nm.




Figura 1: Modifica della direzione di azionamento



Importante!

Quando si modifica la direzione di azionamento, assicurarsi che la lamiera di messa a terra sia correttamente montata.

10. Installazione



AVVERTENZA

Pericolo di esplosione in caso di installazione e utilizzo errati.

- Non usare il finecorsa in atmosfere con gas combustibili quali:
 - solfuro di carbonio
 - monossido di carbonio
 - ossido di etilene
- Protezione del finecorsa e dell'azionatore dai depositi di materiale.
- Protezione da azioni meccaniche sul finecorsa:
 - per raggiungere il grado di protezione antideflagrante indicato, è assolutamente necessario montare la lamiera di protezione (lacca protettiva ESD) fornita in dotazione;
 - montare il finecorsa in modo che il lato posteriore sia completamente coperto (nessuna protezione antiurto).
- Non è ammesso usare azionatori con boccola in gomma.
- Durante l'inserimento dell'azionatore l'energia non deve superare i 500 J. Osservare la velocità di azionamento massima (vedi Dati tecnici) e il peso del riparo.



ATTENZIONE

I finecorsa di sicurezza non devono essere né aggirati (ponticellando i contatti), né rimossi, né girati, né resi inefficaci in altra maniera.

- Per ridurre le possibilità di elusione di un dispositivo di interblocco osservare il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.



AVVISO

Danni al dispositivo e anomalie di funzionamento a causa di un montaggio sbagliato.

- Il finecorsa di sicurezza e l'azionatore non devono essere utilizzati come battute.
- Per il fissaggio del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore osservare i paragrafi 5.2 e 5.3 della EN ISO 14119:2013.
- Proteggere la testina del finecorsa da danni e dalla penetrazione di corpi estranei come trucioli, sabbia, graniglia e così via.
- Osservare i raggi minimi del riparo (vedi capitolo 14.4.1. *Dimensioni azionatore CTP-...-EX a pagina 29*).
- Osservare la coppia di serraggio per il fissaggio del finecorsa (max. 1,4 Nm).

Attorno alla testina dell'azionatore deve essere mantenuto libero uno spazio di 12 mm (vedi Figura 2).




Figura 2: Spazio libero per la testina dell'azionatore

11. Collegamento elettrico

	<p>AVVERTENZA</p> <p>Pericolo di esplosione in caso di collegamento errato.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Per evitare cariche elettrostatiche, osservare le seguenti avvertenze: <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i collegamenti di terra scoperti devono essere realizzati con una sezione di almeno 4 mm². - I seguenti componenti devono essere messi a terra: <ul style="list-style-type: none"> - finecorsa/lamiera di protezione - azionatore - inserto di bloccaggio › Il cavo di collegamento deve essere posato in modo da essere protetto dal danneggiamento meccanico.
	<p>AVVERTENZA</p> <p>In caso di guasto, perdita della funzione di sicurezza causata da collegamento errato.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Per garantire la sicurezza, devono essere analizzate sempre ambedue le uscite di sicurezza (FO1A e FO1B). › Le uscite di segnalazione non devono essere utilizzate come uscite di sicurezza. › Posare i cavi di collegamento protetti, in modo da evitare il pericolo di cortocircuiti trasversali.
	<p>AVVERTENZA</p> <p>Durante l'utilizzo in zone a rischio di esplosione sussiste il pericolo di esplosione a causa di scintille elettriche.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Non collegare o scollegare mai il connettore di collegamento in presenza di tensione.
	<p>ATTENZIONE</p> <p>Danni al dispositivo o malfunzionamenti causati da collegamenti errati.</p> <ul style="list-style-type: none"> › L'alimentazione della centralina è galvanicamente isolata da quella del magnete di ritenuta. › Il dispositivo genera impulsi di prova propri sulle linee di uscita FO1A/FO1B. Un sistema di controllo a valle deve tollerare questi impulsi di prova, che possono durare fino a 0,35 ms. A seconda del ritardo del dispositivo a valle (sistema di controllo, relè, ecc.) questo fatto può portare a brevi commutazioni. › Gli ingressi di una centralina collegata devono essere a comando positivo, poiché ambedue le uscite del finecorsa di sicurezza, in stato attivato, forniscono un livello di +24 V. › Tutti i collegamenti elettrici devono essere isolati dalla rete mediante trasformatori di sicurezza a norme IEC 61558-2-6 con limitazione della tensione di uscita in caso di guasto oppure attraverso misure di isolamento equivalenti (PELV). › Tutte le uscite elettriche devono disporre di un circuito di protezione sufficiente per carichi induttivi. A questo scopo le uscite devono essere protette da un diodo di ricircolo. Non è ammesso utilizzare soppressori di disturbi RC. › Le apparecchiature di potenza che rappresentano una forte fonte di disturbo devono essere separate dai circuiti di ingresso e uscita per l'elaborazione del segnale. Le linee dei circuiti di sicurezza dovrebbero essere separate il più possibile da quelle dei circuiti di potenza. › Per evitare disturbi elettromagnetici, le condizioni fisiche ambientali e operative sul luogo di installazione devono rispondere ai requisiti stabiliti all'articolo 4.4.2 della norma EN 60204-1:2006 (compatibilità elettromagnetica). › In presenza di dispositivi come convertitori di frequenza o impianti di riscaldamento ad induzione tener conto delle eventuali interferenze. Osservare le informazioni relative alla compatibilità elettromagnetica contenute nei manuali del rispettivo fabbricante.
	<p>Importante!</p> <p>Se dopo aver applicato la tensione di esercizio il dispositivo non dovesse funzionare (ad es. il LED STATE verde non lampeggia), il finecorsa di sicurezza dovrà essere rispedito al fabbricante senza essere aperto.</p>

11.1. Note su



Importante!

- ▶ Per l'impiego in conformità ai requisiti  è necessario utilizzare un'alimentazione secondo UL1310 con la caratteristica *for use in Class 2 circuits*.
In alternativa è possibile utilizzare un'alimentazione con tensione o corrente limitata con i seguenti requisiti:
 - alimentatore a separazione galvanica in combinazione con fusibile secondo UL248. Secondo i requisiti , questo fusibile dovrà essere progettato per max. 3.3 A e integrato nel circuito elettrico con tensione secondaria massima di 30 V DC. Se necessario, osservare i valori elettrici più bassi del vostro dispositivo (vedi Dati tecnici).
- ▶ Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti  1) si deve usare un cavo di collegamento listato UL con codice di categoria CYJV/7.

1) Nota sul campo di applicazione dell'omologazione UL: i dispositivi sono stati testati in conformità ai requisiti degli standard UL508 e CSA/ C22.2 no. 14 (Protezione contro scossa elettrica e fuoco).

11.2. Fail-safe

- ▶ Tensione di esercizio UB e tensione magnete IMP sono protette da inversione di polarità.
- ▶ Le uscite di sicurezza F01A/F01B sono a prova di cortocircuito.
- ▶ Un cortocircuito trasversale tra F01A e F01B viene riconosciuto dal finecorsa.
- ▶ Con una posa dei cavi protetta si può escludere un cortocircuito trasversale nella linea.

11.3. Protezioni dell'alimentazione

L'alimentazione deve essere protetta in funzione del numero dei finecorsa e della corrente richiesta per le uscite. Valgono le seguenti regole:

Assorbimento di corrente max. I_{max}

$$I_{max} = I_{UB} + I_{F01A+F01B} + I_{OL} + I_{OD}$$

$$I_{UB} = \text{corrente di esercizio finecorsa (40 mA)}$$

$$I_{OL}/I_{OD} = \text{corrente di carico uscite di segnalazione (max. 50 mA su ciascuna uscita di segnalazione)}$$

$$I_{F01A+F01B} = \text{corrente di carico uscite di sicurezza F01A + F01B (2 x max. 150 mA)}$$

11.4. Requisiti dei cavi di collegamento



ATTENZIONE

Danni ai dispositivi o malfunzionamenti causati da cavi di collegamento non idonei.

- › Utilizzare componenti e cavi di collegamento EUCHNER.
- › Qualora si utilizzino altri componenti di collegamento valgono i requisiti contenuti nella seguente tabella. In caso di inosservanza, EUCHNER non assume alcuna responsabilità per il funzionamento sicuro.

Osservare i seguenti requisiti dei cavi di collegamento:

Per finecorsa di sicurezza CTP-...-AP-...-SAB-... oppure CTP-...-AP-...SII con 2 connettori M12


Parametri	Valore	Unità
Sezione conduttori min	0,25	mm ²
R max.	60	Ω/km
C max.	120	nF/km
L max.	0,65	mH/km
Tipo di cavo consigliato	LIYY 8 x 0,25 mm ² e 5 x 0,34 mm ²	

Per finecorsa di sicurezza CTP-...-AP-...-SA-... con connettore M12, 8 poli

Parametri	Valore	Unità
Sezione conduttori min	0,25	mm ²
R max.	60	Ω/km
C max.	120	nF/km
L max.	0,65	mH/km
Tipo di cavo consigliato	LIYY 8 x 0,25 mm ²	

11.5. Collegamenti per finecorsa di sicurezza CTP-...-AP-...-SAB-... con 2 connettori M12


Schema di collegamento A

Connettore (vista dal lato inserimento)	PIN	Denominazione	Funzione	Colori filo Cavo di collegamen- to 1)
2 x M12 	X 1.1	-	n.c.	WH
	X 1.2	UB	Tensione di esercizio dell'elettronica AP, 24 V DC	BN
	X 1.3	FO1A	Uscita di sicurezza canale 1 	GN
	X 1.4	FO1B	Uscita di sicurezza canale 2 	YE
	X 1.5	OL	Uscita di segnalazione meccanismo di ritenuta	GY
	X 1.6	-	n.c.	PK
	X 1.7	0 V UB	Tensione di esercizio dell'elettronica AP, 0 V	BU
	X 1.8	RST	Ingresso Reset	RD
	X 2.1	IMM	Tensione di esercizio del magnete di ritenuta 0 V	BN
	X 2.2	OD	Uscita di segnalazione riparo	WH
	X 2.3	OI	Uscita di diagnosi	BU
	X 2.4	IMP	Tensione di esercizio del magnete di ritenuta, 24 V DC	BK
	X 2.5	-	n.c.	GY

1) Solo per cavi di collegamento standard EUCHNER

11.6. Collegamenti per finecorsa CTP-...-AP-...-SA-... con connettore M12, 8 poli

Schema di collegamento C

Connettore (vista dal lato inserimento)	PIN	Denominazione	Funzione	Colori filo Cavo di collegamen- to 1)
1 x M12 	1	IMP	Tensione di esercizio del magnete di ritenuta, 24 V DC	WH
	2	UB	Tensione di esercizio dell'elettronica AP, 24 V DC	BN
	3	FO1A	Uscita di sicurezza canale 1 	GN
	4	FO1B	Uscita di sicurezza canale 2 	YE
	5	OI	Esecuzione con uscita di diagnosi	GY
		OL	Esecuzione con uscita di segnalazione meccanismo di ritenuta	
	6	OD	Uscita di segnalazione riparo	PK
	7	0 V UB	Tensione di esercizio dell'elettronica AP, 0 V	BU
8	IMM	Tensione di esercizio del magnete di ritenuta 0 V	RD	

1) Solo per cavi di collegamento standard EUCHNER

11.7. Collegamento CTP-AP-...-EX

Collegare il dispositivo come illustrato alla *Figura 3*. Le uscite di segnalazione possono essere collegate ad un sistema di controllo.

Per i dispositivi con ingresso RST vale: i finecorsa possono essere resettati tramite l'ingresso RST. Durante questa operazione all'ingresso RST verrà applicata per almeno 3 s una tensione di 24 V. Se l'ingresso RST non viene utilizzato, dovrà essere collegato a 0 V.



AVVERTENZA

In caso di guasto, perdita della funzione di sicurezza causata da collegamento errato.

- Per garantire la sicurezza, devono essere analizzate sempre ambedue le uscite di sicurezza (F01A e F01B).



Importante!

- L'esempio illustra solo una parte rilevante per il collegamento del sistema CTP. L'esempio illustrato non rappresenta un progetto di sistema completo. L'utente è responsabile per l'integrazione sicura nel sistema generale. Al sito www.euchner.com si trovano esempi di applicazione dettagliati. A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione del finecorsa in questione. Nell'area *Downloads* si trovano tutti gli esempi di collegamento disponibili per il dispositivo.




Figura 3: Esempio di collegamento, esecuzione con connettore M12

11.8. Avvertenze per il funzionamento con sistemi di controllo sicuri

Per il collegamento ai sistemi di controllo sicuri osservare le seguenti prescrizioni:

- Per il sistema di controllo e per i finecorsa di sicurezza collegati utilizzare un'alimentazione comune.
- Il dispositivo tollera delle interruzioni di tensione su UB di massimo 5 ms. Prelevare l'alimentazione direttamente dall'alimentatore. Quando si collega l'alimentazione a un morsetto di un sistema di controllo sicuro, questa uscita deve mettere a disposizione una corrente sufficiente.
- Le uscite di sicurezza (FO1A e FO1B) possono essere collegate agli ingressi sicuri di un sistema di controllo. Premessa: l'ingresso deve essere idoneo ai segnali sicuri temporizzati (segnali OSSD, come ad esempio quelli delle barriere fotoelettriche). Il sistema di controllo deve tollerare impulsi di prova sui segnali di ingresso. Normalmente questo può essere parametrizzato nel sistema di controllo. Osservare le avvertenze del fabbricante del sistema di controllo. Per le informazioni relative alla durata dell'impulso del finecorsa di sicurezza in questione consultare il capitolo 14. *Dati tecnici a pagina 25.*
- Con il comando del meccanismo di ritenuta ad un canale, vale:
 Il meccanismo di ritenuta (IMM) e il sistema di controllo devono avere la stessa massa.
- Con il comando a due canali della tensione del magnete attraverso le uscite sicure di un sistema di controllo, tener conto dei seguenti punti (vedi anche la *Figura 4 a pagina 20*):
 - Se possibile disattivare la temporizzazione delle uscite nel sistema di controllo.
 - Vengono tollerati impulsi di prova fino a una durata massima di 5 ms.

Per molti dispositivi, l'area *Downloads/Applications/CTP* al sito www.euchner.com offre esempi dettagliati per il collegamento e la parametrizzazione del sistema di controllo. In questo contesto vengono anche trattate in modo più specifico le eventuali particolarità dei vari dispositivi.





Figura 4: Esempio per il collegamento su ET200

11.9. Collegamento del comando del meccanismo di ritenuta

11.9.1. Comando del meccanismo di ritenuta per le varianti con collegamento IMM

Tensione di esercizio del magnete di ritenuta, 24 V DC




Tensione di esercizio del magnete di ritenuta, 0 V DC

Figura 5: Esempio con collegamento IMM

11.9.2. Comando del meccanismo di ritenuta per le varianti senza collegamento IMM

Tensione di esercizio del magnete di ritenuta, 24 V DC



Tensione di esercizio elettronica e tensione di esercizio del magnete di ritenuta, 0 V DC


Figura 6: Esempio senza collegamento IMM

12. Messa in servizio

12.1. Indicatori LED

La descrizione dettagliata delle funzioni di segnalazione si trova al capitolo 13. *Tabella degli stati del sistema a pagina 24.*

LED	Colore
STATE	verde
LOCK	giallo
DIA	rosso



12.2. Funzione di apprendimento per azionatore (solo con valutazione Unicode)

Prima che il sistema costituisca un'unità funzionale, l'azionatore deve essere assegnato al finecorsa di sicurezza in una funzione di apprendimento.

Durante la procedura di apprendimento, le uscite di sicurezza sono disattivate, quindi il sistema si trova in stato sicuro.

La procedura di apprendimento avviene automaticamente. Il numero di procedure di apprendimento possibili è illimitato.



Consiglio!

Prima dell'attivazione, chiudere il riparo dove si trova l'azionatore da apprendere. La procedura di apprendimento si avvia subito dopo l'attivazione. Questo facilita l'apprendimento soprattutto nei collegamenti in serie e nei grandi impianti.



Importante!

- › L'apprendimento può essere effettuato solo se il dispositivo non presenta un errore interno.
- › I dispositivi in stato di fabbrica rimangono in condizione di apprendimento finché è stato appreso con successo il primo azionatore. I dispositivi che sono già stati appresi una volta, rimangono in condizione di apprendimento per circa 3 min. dopo ogni attivazione.
- › Quando si sottopone alla procedura di apprendimento un azionatore nuovo, il finecorsa di sicurezza inibisce il codice di quello precedente. Questo codice non può essere appreso nuovamente con la procedura di apprendimento immediatamente successiva. Il codice inibito nel finecorsa di sicurezza viene di nuovo abilitato solo dopo l'apprendimento di un terzo codice.
- › Il finecorsa di sicurezza può funzionare soltanto con l'ultimo azionatore sottoposto a procedura di apprendimento.
- › Se, durante l'apprendimento, il finecorsa riconosce l'ultimo azionatore appreso, la condizione di apprendimento terminerà immediatamente e il finecorsa passerà al funzionamento normale.
- › Se l'azionatore da apprendere si trova per meno di 30 s entro il campo di rilevamento, l'azionatore non verrà attivato.

12.2.1. Apprendimento di un azionatore

1. Predisporre la condizione di apprendimento:
 - Dispositivi in stato di fabbrica: condizione di apprendimento illimitata dopo l'attivazione.
 - Finecorsa già appreso: condizione di apprendimento per circa 3 min. dopo ogni attivazione.
- ➔ Indicazione della condizione di apprendimento, LED STATE lampeggia ripetutamente per 3 volte.
2. Durante la condizione di apprendimento inserire l'azionatore.
 - ➔ L'apprendimento automatico inizia (durata circa 30 s).
 - Durante l'apprendimento il LED STATE lampeggia (ca. 1 Hz).
 - Il lampeggio alternato dei LED STATE e DIA confermano che la procedura di apprendimento si è conclusa con successo.
 - Gli errori di apprendimento vengono segnalati dal LED DIA rosso e da un codice lampeggiante del LED STATE verde (vedi capitolo 13. *Tabella degli stati del sistema a pagina 24*).
3. Disattivare la tensione di esercizio UB (min. 3 s).
 - ➔ Il codice dell'azionatore appena appreso viene attivato nel finecorsa di sicurezza.
4. Attivare la tensione di esercizio UB.
 - ➔ Il dispositivo lavora nel funzionamento normale.

12.3. Controllo funzionale



AVVERTENZA

- Lesioni mortali in caso di errori durante l'installazione e il controllo funzionale.
- Prima di procedere al controllo funzionale, assicurarsi che nessuna persona si trovi nella zona pericolosa.
 - Osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

12.3.1. Prova della funzione meccanica

L'azionatore deve potersi inserire facilmente nella testina di azionamento. Effettuare questa prova chiudendo più volte il riparo. Nei dispositivi con sblocchi meccanici (sblocco di emergenza o sblocco di fuga) occorre verificare anche il funzionamento corretto dello sblocco.

12.3.2. Prova della funzione elettrica

Al termine dell'installazione e dopo ogni guasto si deve effettuare una verifica completa della funzione di sicurezza. Procedere come specificato di seguito:

1. Attivare la tensione di esercizio.
 - ➔ La macchina non deve avviarsi da sola.
 - ➔ Il finecorsa di sicurezza eseguirà un test automatico. In seguito, il LED STATE verde lampeggia ad intervalli regolari.
2. Chiudere tutti i ripari. In caso di ritenuta tramite forza magnetica: attivare il meccanismo di ritenuta.
 - ➔ La macchina non deve avviarsi da sola. Il riparo non deve potersi aprire.
 - ➔ Il LED STATE verde e il LED LOCK giallo si accendono in modo permanente.
3. Abilitare il funzionamento nel sistema di controllo.
 - ➔ Non deve essere possibile disattivare il meccanismo di ritenuta, finché il funzionamento è abilitato.
4. Disabilitare il funzionamento nel sistema di controllo e disattivare il meccanismo di ritenuta.
 - ➔ Il riparo deve rimanere bloccato finché il pericolo di infortunio non sussiste più.
 - ➔ Non deve essere possibile avviare la macchina, finché il meccanismo di ritenuta è disattivato.

Ripetere le operazioni 2, 3 e 4 per ogni singolo riparo.

13. Tabella degli stati del sistema

Modalità di funzionamento	Azionatore/posizione riparo	Uscite di sicurezza FO1A e FO1B	Uscita di segnalazione meccanismo di ritenuta OL	Uscita di segnalazione riparo OD	Indicatore LED Uscita		LOCK (giallo)	Stato
					STATE (verde)	D/A (rosso) e uscita diagnosi OI		
Funzionamento normale	chiuso	on	on	on		○		Funzionamento normale, riparo chiuso e bloccato
	chiuso	off	off	on	1 x inverso	○	○	Funzionamento normale, riparo chiuso e non bloccato
	aperto	off	off	off	1 x	○	○	Funzionamento normale, riparo aperto
Procedura di apprendimento (solo Unicode)	aperto	off	off	off	3 x	○	○	Dispositivo in condizione di apprendimento
	chiuso	off	X	on	1 Hz	○	○	Procedura di apprendimento
	X	off	X	X	↔	○	○	Conferma dopo una procedura di apprendimento terminata con successo
Indicazione di guasto	X	off	X	X	1 x		○	Errore nell'apprendimento (solo Unicode) Azionatore allontanato dal campo di rilevamento prima di completare la procedura di apprendimento o rilevato azionatore difettoso
	X	off	off	off	2 x		○	Errore ingresso Gli impulsi di prova sulle uscite di sicurezza non possono essere letti a causa degli impulsi di prova sincroni su UB
	X	off	off	off	3 x		○	Errore di lettura (p. es. azionatore difettoso)
	X	off	off	off	4 x		○	Errore uscita (p. es. cortocircuito trasversale, perdita della capacità di commutazione)
	X	off	X	X	5 x		○	Rilevato azionatore disabilitato
	X	off	off	off	○		X	Errore interno

Legenda dei simboli	○	Il LED non è acceso
		Il LED è acceso
	10 Hz (8 s)	Il LED lampeggia per 8 s a 10 Hz
	3 x	Il LED lampeggia tre volte, poi ripetizione
	↔	I LED lampeggiano alternandosi
	X	Stato qualsiasi

Una volta eliminata la causa, normalmente l'anomalia può essere resettata aprendo e richiudendo il riparo. Se ciononostante l'anomalia venisse ancora visualizzata, utilizzare la funzione di reset o staccare brevemente l'alimentazione. Se non si riesce a resettare l'anomalia neanche dopo un riavviamento, contattare il fabbricante.



Importante!

Se lo stato visualizzato del dispositivo non è compreso nella tabella degli stati si deve presumere un errore interno del dispositivo. In questo caso contattare il fabbricante.

14. Dati tecnici



AVVISO

Se al prodotto è allegata una scheda tecnica, valgono le indicazioni della scheda tecnica.

14.1. Dati tecnici per finecorsa di sicurezza CTP-AP-...-EX

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Informazioni generali				
Materiale - Testina del finecorsa - Custodia del finecorsa - Lamiera di protezione - Piastra di installazione (nei finecorsa con sblocchi di fuga)	zama nichelata termoplastica rinforzata con fibra di vetro acciaio inossidabile alluminio			
Posizione di installazione	qualsiasi			
Grado di protezione	IP65/IP66 (avvitato, con relativo connettore)			
Classe EN IEC 61558	III			
Grado di inquinamento	3			
Vita meccanica	1 x 10 ⁶ manovre			
Temperatura ambiente a UB = 24 V	-20	-	+55	°C
Velocità max. di azionamento azionatore	20			m/min
Forza di azionamento/di estrazione/di mantenimento a 20 °C	10/20/20			N
Forza di ritenuta F _{max} ¹⁾	3900			N
Forza di ritenuta F _{Zh} ¹⁾ secondo EN ISO 14119	F _{Zh} = F _{max} /1,3 = 3000			N
Peso	ca. 0,78			kg
Tipo di collegamento (a seconda dell'esecuzione)	2 connettori M12, da 5 e 8 poli / 1 connettore M12, da 8 poli			
Tensione di esercizio UB (protetta da inversione di polarità, stabilizzata, ondulazione residua < 5 %)	24 ± 15% (PELV)			V DC
Assorbimento di corrente I _{UB}	40			mA
Per l'omologazione secondo UL vale	impiego solo con alimentazione classe UL 2 o misure equivalenti			
Carico di commutazione secondo UL	DC 24 V, classe 2			
Protezione esterna (tensione d'esercizio UB) ²⁾	0,25	-	8	A
Protezione esterna (tensione d'esercizio magneti IMP) ²⁾	0,5	-	8	A
Tensione di isolamento nominale U _i	-	-	50	V
Rigidità dielettrica (impulsiva) nominale U _{imp}	-	-	0,5	kV
Corrente di cortocircuito nominale	100			A
Resistenza alle vibrazioni	secondo EN 60947-5-3			
Requisiti di protezione EMC	secondo EN 60947-5-3			
Ritardo alla disponibilità	-	-	1	s
Tempo di rischio	-	-	260	ms
Tempo di inserzione	-	-	400	ms
Tempo di discrepanza	-	-	10	ms
Durata dell'impulso di prova	0,35			ms
Banda di frequenza	120 ... 130			kHz
Uscite di sicurezza FO1A/FO1B uscite a semiconduttori, PNP, a prova di cortocircuito				
- Tensione di uscita U _{FO1A} /U _{FO1B} ³⁾				
HIGH U _{FO1A} /U _{FO1B}	UB - 1,5	-	UB	V DC
LOW U _{FO1A} /U _{FO1B}	0	-	1	
Corrente di commutazione per ogni uscita di sicurezza	1	-	150	mA
Categoria di impiego secondo EN 60947-5-2	DC-13 24V 150 mA Attenzione: in presenza di carichi induttivi, le uscite devono essere protette da diodi di ricircolo			
Frequenza di commutazione ⁴⁾	0,5			Hz
Uscite di segnalazione OL, OI, OD PNP, a prova di cortocircuito				
Tensione di uscita	0,8 x UB	-	UB	V DC
Carico ammissibile	-	-	50	mA
Elettromagnete				
Tensione di esercizio dell'elettromagnete IMP (protetta da inversione di polarità, stabilizzata, ondulazione residua < 5 %)	DC 24 V +10%/-15%			
Assorbimento di corrente magneti I _{IMP}	400			mA
Potenza assorbita	6			W
Rapporto d'inserzione ED	100			%

Parametri	Valore		Unità
	min.	tipico	
Valori di affidabilità secondo EN ISO 13849-1			
Durata di utilizzo		20	anni
Controllo del meccanismo di ritenuta e della posizione del riparo			
Categoria		4	
Performance Level (PL)		e	
PFH _D		4,1 x 10 ⁻⁹ /h	
Comando del meccanismo di ritenuta			
Categoria		dipendente dal comando esterno	
Performance Level (PL)			
PFH _D			
Marcatura ATEX			
 II 3G Ex ec IIC T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X			

- 1) Dipendente dall'azionatore usato
- 2) Caratteristica di intervento media
- 3) Valori con corrente di commutazione di 50 mA, senza considerare la lunghezza del cavo
- 4) Corrisponde alla frequenza di azionamento

14.1.1. Tempi di sistema tipici

Per i valori esatti consultare i dati tecnici.

Ritardo alla disponibilità: dopo l'attivazione, il dispositivo esegue un test automatico. Solo dopo questo tempo il sistema è operativo.

Tempo di attivazione delle uscite di sicurezza: il tempo di reazione max t_{on} è il tempo che parte dal momento in cui il riparo viene bloccato fino all'attivazione delle uscite di sicurezza.

Tempo di rischio secondo EN 60947-5-3: se un azionatore esce dal campo di rilevamento, le uscite di sicurezza (FO1A e FO1B) si disattiveranno al più tardi dopo il tempo di rischio.

Tempo di discrepanza: le uscite di sicurezza (FO1A e FO1B) si attivano con un leggero sfasamento temporale. Avranno lo stesso stato di segnale al più tardi dopo il tempo di discrepanza.

Impulsi di prova sulle uscite di sicurezza: il dispositivo genera impulsi di prova propri sulle uscite di sicurezza (FO1A e FO1B). Questi impulsi di prova devono essere tollerati da un sistema di controllo a valle.

Normalmente questo può essere parametrizzato nei sistemi di controllo. Qualora il sistema di controllo in oggetto non dovesse essere parametrizzabile o se dovesse richiedere impulsi di prova più brevi, mettersi in contatto con il nostro Support. Gli impulsi di prova vengono trasmessi solo con le uscite di sicurezza attivate.

14.2. Omologazioni radio

FCC ID: 2AJ58-05

IC: 22052-05



FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:

CTP-I-AR SERIES
CTP-I1-AR SERIES
CTP-I2-AR SERIES
CTP-IBI-AR SERIES
CTP-L1-AR SERIES
CTP-L2-AR SERIES
CTP-LBI-AR SERIES
CTP-I-AP SERIES
CTP-I1-AP SERIES
CTP-I2-AP SERIES
CTP-IBI-AP SERIES
CTP-L1-AP SERIES
CTP-L2-AP SERIES
CTP-LBI-AP SERIES

Responsible Party – U.S. Contact Information

EUCHNER USA Inc.

6723 Lyons Street
East Syracuse, NY 13057


+1 315 701-0315

+1 315 701-0319

info(at)euchner-usa.com

<http://www.euchner-usa.com>


14.3. Dimensioni finecorsa di sicurezza CTP-...-EX




Morsetto di messa a terra
 Per evitare cariche elettrostatiche, mettere a terra il finecorsa mediante cavo. Sezione del cavo 4 ... 6 mm²

E:
 Il vano di installazione sul fondo della custodia e nella zona connettori deve essere protetto sul lato posteriore.

Con sblocco di fuga



Piastra di installazione per lo sblocco di fuga



Fissare la piastra di installazione al finecorsa utilizzando le viti di fissaggio M5 x 45 in dotazione con più del 16,5% di cromo (ISO 14579) o viti equivalenti.




14.4. Dati tecnici azionatore CTP-...-EX

Parametri	Valore			Unità
	min.	tipico	max.	
Materiale custodia	vetroresina			
Peso	0,03 ... 0,06 (a seconda dell'esecuzione)			kg
Temperatura ambiente	-20	-	+55	°C
Grado di protezione	IP65/IP66			
Vita meccanica	1 x 10 ⁶			
Forza di ritenuta max.	3900			N
Posizione di installazione	qualsiasi			
Alimentazione	induttiva attraverso la testina di lettura			

Marcatura ATEX

 II3G Ex ic IIC T4 Gc
 II3D Ex ic IIC T110°C Dc X

14.4.1. Dimensioni azionatore CTP-...-EX

Dimensioni	Raggio min. riparo [mm]	N. ord./Articolo
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Azionatore lineare</p>  <p>  Per evitare cariche elettrostatiche, mettere a terra l'azionatore. </p>	 <p> AA 1 : 2 max.28 39⁺⁴ 20 32,25 (Ø5,5) </p> 	<p>136826 A-CH-GL-EX-136826</p>



Consiglio!

L'azionatore viene fornito con viti di sicurezza.

15. Informazioni per l'ordinazione e accessori



Consiglio!

Gli accessori adatti, come cavi o materiale di montaggio si trovano al sito www.euchner.com. A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione dell'articolo e aprire la pagina dell'articolo. Sotto *Accessories* sono elencati gli accessori che si possono combinare con l'articolo.

16. Controllo e manutenzione



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi in seguito alla perdita della funzione di sicurezza.

- In caso di danneggiamenti o di usura si deve sostituire il finecorsa completo, incluso l'azionatore. Non è ammessa la sostituzione di singoli componenti o gruppi.
- Verificare il corretto funzionamento del dispositivo ad intervalli regolari e dopo qualsiasi guasto. Per le indicazioni sugli intervalli temporali consultare il paragrafo 8.2 della EN ISO 14119:2013.
- Non procedere all'apertura, alla manutenzione o alla riparazione in ambienti dove potrebbe essere presente un'atmosfera esplosiva.
- Finecorsa e azionatore devono essere puliti regolarmente e liberati dai depositi.
- Evitare cariche elettrostatiche - Pulire solo con un panno umido!
- Il riparo deve essere controllato periodicamente per poter correggere in tempo un eventuale disallineamento.

Non è previsto un connettore di prova. Per garantire un funzionamento corretto e durevole si consiglia comunque di controllare regolarmente:

- la funzione di commutazione (vedi capitolo 12.3. *Controllo funzionale a pagina 23*),
- tutte le funzioni supplementari (p. es. sblocco di fuga, inserto di bloccaggio, ecc.),
- il corretto fissaggio degli apparecchi e dei collegamenti,
- l'eventuale presenza di sporco.

Non sono necessari interventi di manutenzione. Interventi di riparazione sul dispositivo devono essere effettuati solo da parte del fabbricante.



AVVISO

L'anno di costruzione si trova sull'angolo in basso a destra della targhetta di identificazione. Il numero di versione attuale in formato (V X.X.X) si trova anch'esso sul dispositivo.

17. Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania

Assistenza telefonica:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

18. Dichiarazione di conformità



EUCHNER

More than safety.

EU-Konformitätserklärung
EU declaration of conformity
Déclaration UE de conformité
Dichiarazione di conformità UE
Declaración UE de conformidad

Original DE
Translation EN
Traduction FR
Traduzione IT
Traducción ES

2127608-05-04/20

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):
Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)
I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):
Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I:	Maschinenrichtlinie Machinery directive Directive Machines Direttiva Macchine Directiva de máquinas	2006/42/EG 2006/42/EC 2006/42/CE 2006/42/CE 2006/42/CE
II:	Funkanlagen-Richtlinie (RED) Radio equipment directive Directive équipement radioélectrique Direttiva apparecchiatura radio Directiva equipo radioeléctrico	2014/53/EU 2014/53/EU 2014/53/UE 2014/53/UE 2014/53/UE
III:	RoHS Richtlinie RoHS directive Directive de RoHS Direttiva RoHS Directiva RoHS	2011/65/EU 2011/65/EU 2011/65/UE 2011/65/UE 2011/65/UE
IV:	Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) Explosion proof directive (ATEX) Directive de protection contre des explosions (ATEX) Direttiva ATEX per apparecchi antideflagranti Directiva para atmósferas explosivas (ATEX)	2014/34/EU 2014/34/EU 2014/34/UE 2014/34/UE 2014/34/UE

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV Richtlinie 2014/30/EU werden gemäß Artikel 3.1 der Funkanlagen-Richtlinie eingehalten.

The safety objectives of the Low-voltage directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU comply with article 3.1 of the Radio equipment directive.

Les objectifs de sécurité de la Directive basse tension 2014/35/UE et Directive de CEM 2014/30/UE sont conformes à l'article 3.1 de la Directive équipement radioélectrique.

Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e Direttiva CEM 2014/30/UE sono conformi a quanto riportato nell'articolo 3.1 della Direttiva apparecchiatura radio.

Los objetivos de seguridad de la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE y Directiva CEM 2014/30/UE cumplen con el artículo 3.1 de la Directiva equipo radioeléctrico.

Folgende Normen sind angewandt:	a:	EN 60947-5-3:2013	f:	EN 60079-11:2012
Following standards are used:	b:	EN ISO 14119:2013	g:	EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
Les normes suivantes sont appliquées:	c:	EN ISO 13849-1:2015	h:	EN 60079-31:2014
Vengono applicate le seguenti norme:	d:	EN 50581:2012 (RoHS)	i:	EN 50364:2018
Se utilizan los siguientes estándares:	e:	EN IEC 60079-0:2018	j:	EN 300 330 V2.1.1

Bezeichnung der Bauteile Description of components Description des composants Descrizione dei componenti Descripción de componentes	Type Type Type Tipo Tipo	Richtlinie Directives Directive Direttiva Directivas	Normen Standards Normes Norme Estándares	Zertifikats-Nr. No. of certificate Numéro du certificat Numero del certificato Número del certificado
Sicherheitsschalter Safety Switches Interrupteurs de sécurité Finecorsa di sicurezza Interruptores de seguridad	CTP-...EX...	I, II, III, IV	a, b, c, d, e, g, h, i, j	UQS 123565
Betätiger Actuator Actionneur Azionatore Actuador	A-C-...EX...	I, II, III, IV	a, b, c, d, e, f, i, j	UQS 123565

Genehmigung der umfassenden Qualitätssicherung (UQS) durch die benannte Stelle 0035
Approval of the full quality assurance system by the notified body 0035
Approbation du système d'assurance qualité complet par l'organisme notifié 0035
Approvazione del sistema di garanzia di qualità totale da parte dell'organismo notificato 0035
Aprobación del sistema de aseguramiento de calidad total por parte del organismo 0035 notificado

TÜV Rheinland Industrie Service
GmbH
Alboinstr. 56
12103 Berlin
Germany



EUCHNER

More than safety.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Germany

i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz
Leiter Elektronik-Entwicklung
Manager Electronic Development
Responsable Développement Électronique
Direttore Sviluppo Elettronica
Director de desarrollo electrónico

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen
Dokumentationsbevollmächtigter
Documentation manager
Responsable documentation
Responsabilità della documentazione
Agente documenta

Leinfelden, April 2020

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania
info@euchner.de
www.euchner.com

Edizione:
2127610-05-08/20
Titolo:
Istruzioni di impiego
Finecorsa di sicurezza con codifica a transponder
CTP-AP-...EX (traduzione delle istruzioni di impiego originali)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 08/2020

Con riserva di modifiche tecniche, tutti i dati sono soggetti a
modifiche.