

AOI für MGB-L1B-EI... an Allen Bradley ControlLogix



Inhalt

Zuhaltung nach EN ISO 14119 durch Federkraft betätigt - Energie EIN entsperrt (Ruhestromprinzip)	2
Verwendete Bauteile / Module	2
	. 2
Andere	. 2
Software	. 2
Funktionsbeschreibung	3
Allgemein	. 3
Datenstruktur	. 3
Montage	. 3
Installieren der EDS-Datei	. 3
Inbetriebnahme der EUCHNER MGB mit Ethernet/IP	. 3
Verwenden des EUCHNER AOI	4
1. Import des AOI	. 4
2. Einfügen des Befehls AOI_MGB im Sicherheitsprogramm	. 5
3. Anlegen des Control-tag für den Befehl AOI_MGB	. 7
4. Verknüpfen des Befehls AOI_MGB an die MGB	. 8
5. Anlegen der Tags für die Safety-Task	. 9
6. Anlegen des Output-Tags für die Standard-Task 1	11
7. Durch das AOI entstandene Datenstrukturen1	12
Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten! 1	4



Zuhaltung nach EN ISO 14119 durch Federkraft betätigt - Energie EIN entsperrt (Ruhestromprinzip)

Sicherheitsfunktion	Zuhaltung für den Personenschutz nach EN ISO 14119
Zuverlässigkeitswerte nach EN ISO 13849	Kategorie 4. PL e

Verwendete Bauteile / Module

EUCHNER

126636 126635 / MGB-L1B-EIA-R-126635 126638 126637 / MGB-L1B-EIA-L-126637
1

Tipp: Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter www. EUCHNER.de. Geben Sie einfach die Bestellnummer in die Suche ein.

Andere

Beschreibung	Artikel
Allen Bradley ControlLogix 4 Slots Chassis	Mat No PN-240518
Allen Bradley Logix 5576S Automation Controller 8M/4M	Mat No PN-98688
Allen Bradley Logix L7SP SIL3 PLe Safety Partner	Mat No PN-98690
Allen Bradley 2-PORT CLX HI-CAP ENET/IP MODULE – TP	Mat No. 184724

Hinweis: Das Gerät kann an Steuerungen vom Typ RSLogix5000 ab Version 20. (Firmware 20.011) betrieben werden.

Software



Bild 1



Funktionsbeschreibung

Allgemein

Die MGB-L1B-EI... ist eine Zuhaltung nach EN ISO 14119 nach dem Ruhestromprinzip. In diesem Beispiel werden alle Sicherheitsfunktionen über das CIP Safety-Protokoll abgewickelt. Die MGB ist an eine CPU von Allen Bradley ControlLogix angeschlossen.

luce de	Bit									
Inputs	7	6	5	4	3	2	1	0		
Byte 0 = Connection Header	-	-	-	Diagnostic Active		Connection Faulted	RunMode			
Byte 1 = Connection Header	DiagnosticSequenceCount					ount				
Byte 2 = Connection Header	-	-	-	-	-			-		
Byte 3 = Connection Header	-	-	-	-	-	-	-	-		
Byte 4 = Failsafe Inputs 0	FI.MS2	FI.MS1	FI.MS0	-	-	-	FI.EN	FI.ES		
Byte 5 = Failsafe Inputs 1	FI.UK	FI.SK	-	-	-	FI.L	FI.B	FI.D		
Byte 6 = Inputs 0	-	-	S92.2	S92.1	S91.2	S91.1	S90.2	S90.1		
Byte 7 = Inputs 1	-	-	S95.2	s95.1	S94.2	S94.1	\$93.2	S93.1		
Byte 8 = Inputs 2	s4.2	S4.1	s3.2	S3.1	S2.2	S2.1	S1.2	S1.1		
Byte 9 = Diagnostics	D.LT	-	D.OL	D.MS	D.EN	D.ES	D.PF	-		
Bytes 10,11	FaultCode									

Outwute	Bit								
Outputs	7	6	5	4	3	2	1	0	
Byte 0 = Failsafe Outputs 0	-	-	-	-	-	-	-	FO.L	
Byte 1 = Outputs 0	-	-	Н95	Н94	Н93	H92	H91	Н90	
Byte 2 = Outputs 1	-	-	-	-	Н4	HЗ	Н2	Н1	
Byte 3 = Control X6 and Ack	Q.FP	Q.G	-	-	-	-	-	-	

Bild 2

Datenstruktur

Bild 2 zeigt die generelle Datenstruktur an. Es werden von der jeweils gewählten MGB immer nur die Bits genutzt, die im zugehörigen Datenblatt beschrieben sind. Beispielsweise wird mit einer MGB ohne Anschluss für einen Zustimmtaster das Bit FI.EN immer 0 sein.

Eine Beschreibung für die Einzelbits der Datenstruktur finden Sie in der Betriebsanleitung.

Wichtig: In der MGB Ethernet/IP werden alle Daten ausschließlich im sicheren Bereich über CIP Safety übertragen. Das bedeutet nicht, dass die Daten alle sicherheitstechnisch einen PL oder SIL besitzen. Ausschließlich die Daten, die mit FI oder FO beginnen, sind sicherheitstechnisch bewertet.

Diese Applikation basiert auf der Betriebsanleitung der MGB-L..B-EI-... (Ethernet/IP) mit Datenstruktur Typ A. Die technischen Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Tipp: Die Betriebsanleitung finden Sie unter www.EUCHNER.de. Geben Sie einfach die Bestellnummer des Geräts in die Suche ein.

Montage

Bitte beachten Sie die korrekte Montage wie in der Betriebsanleitung beschrieben.

Installieren der EDS-Datei

Die EDS Datei ist in der MGB gespeichert und kann heruntergeladen werden. Die EDS Datei enthält keine Informationen zum Betrieb der MGB.

Inbetriebnahme der EUCHNER MGB mit Ethernet/IP

In der Applikation 000223 wird die Inbetriebnahme über ein "Generic Safety Device" beschrieben. Verwenden Sie diese Applikation, bevor Sie das AOI installieren.



Verwenden des EUCHNER AOI

Euchner stellt im Internet unter "Service →Downloads→Software" ein Add-On-Instruction (AOI) zur Verfügung. Laden Sie vor der Verwendung die Datei AOI_MGB_Vx.xx.L5X (x.xx steht für die Version des AOI) herunter.

Bei Einsatz des neuen Befehls AOI_MGB wird erreicht, dass die sicheren Informationen von den Standardinformationen getrennt werden und es werden die Bezeichnungen für die einzelnen Bits der jeweiligen MGB zugeordnet. Der Befehl muss für jede MGB, die im System zum Einsatz kommt, verwendet werden.

1. Import des AOI

Gehen Sie mit Studio5000 offline. Mit einem Rechtsklick im Fenster Controller Organizer auf den Ordner Add-On Instruction bekommen Sie folgendes Bild.



Bild 3

Importieren Sie nun aus dem Ordner, in dem Sie die heruntergeladene Datei gespeichert haben das neue AOI.

Studio5000 importiert nun alle notwendigen Informationen und zeigt diese an. Bestätigen Sie das bitte mit OK.

EUCHNER

More than safety.

Import Configuration - AOI_MGB_1_00.	.5X	5.5.5. months	X
Find:	→ A ^A A ^A	Eind/Replace	
Add-On Instructions	Configure Add-On	Instruction Properties	
AOI_MGB	Import Name:	AOI_MGB	
Routines	Operation:	Create 🔻 [2
References		 References will be imported as configured in the References folders 	
• 😢 Errors/Warnings	Final <u>N</u> ame:	AOI_MGB	Properties
	Description:	Defines datastructure for all MGB- Ethernet/IP. Copying data from MGB into different UDTs describing MGB like in manual Usage described in application	
	Class:	Safety	
	Revision:	v1.0 Basic Version	
	Revision Note:	Initial version of this AOI	
	Vendor:	EUCHNER GmbH + Co. KG	
			OK Cancel Help
Ready			

Bild 4

Nach dem Import sehen Sie im Ordner Add-On Instruction den neuen Befehl AOI_MGB sowie im Ordner Data-Types, Unterordner User-Defined die neuen Datentypen für die MGB



Bild 5

2. Einfügen des Befehls AOI_MGB im Sicherheitsprogramm

Erstellen Sie in der Safety-Task nun einen neuen Rung im Ladder-Diagramm



Bild 6



Bild 7



Bild 8



3. Anlegen des Control-tag für den Befehl AOI_MGB

Der Tag für den Befehl muss erstellt werden (bspw. mittels rechter Maustaste und "New Tag").



Bild 9

New Tag		×
Name:	AOI_MGB_Tag	Create 🛛 🔻
Description:		Cancel
		Help
	-	
Usage:	Local Tag 🔹	
Туре:	Base Connection	
Alias For:	·	
Data Type:	AOI_MGB	
Parameter Connection:		
Scope:	SafetyProgram 👻	
Class:	Safety 💌	
External Access:	Read/Write 💌	
Style:	·	
Constant		
Sequencin	g	
Open Conf	iguration	
Open Para	meter Connections	





4. Verknüpfen des Befehls AOI_MGB an die MGB

Nachdem der Tag erstellt wurde, müssen die Ein- und Ausgänge an die verwendete MGB im Feld MGB_Device_Input_Data und im Feld MGB_Device_Output_Data verknüpft werden. Wählen Sie dazu die Bezeichnung der MGB aus, an die der Befehl verknüpft werden soll (hier die Bezeichnung aus der Applikation AP000223.)

T. Enter Name Filter	AOLMGB Defines datastructure for all MGI AOLMGB FaultCode MGB_Device_Input_Data MGB_Device_Output_Data Show: AB:ETHERNET	B-Ethernet/ B_Tag 0 ← ▼ _SAFETYMO	-(RunMode)	-
Name	E Data Type	Usage	Description	-
MGB_EI_AP000223:I	AB:ETHERNET	. <controller></controller>	•	
				III
Show controller tags			Show standard tags	3
☑ Show SafetyProgram tags			✓ Show safety tags	
Show parameters from other program:				
<none></none>				
Bild 11				
AOLMGB Defines datastructure for all MGB-Ethernet/IP. Cop AOLMGB AOLMGB_Tag FaultCode 0 € MGB_Device_Input_Data MGB_ELAP000223:1 MGB_Device_Output_Data ? ↓ MGB_Safety_Tage	-(RunMode)			

	γ,	Enter Name Riter	-	Show:	AB:ETHERNET_	SAFETYMODUL	LE_4Bytes:O:0	
		Name		28	Data Type	Usage	Description	Ŀ
	_1				AB:ETHERNET	<controller></controller>		
-								:
								L
	V 9	how controller tags					Show standard tags	
Í	V 9	how SafetyProgram tags					✓ Show safety tags	
	Sho	w parameters from other program:						
1	<no< th=""><th>ne></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></no<>	ne>						

Bild 12



5. Anlegen der Tags für die Safety-Task

Legen Sie einen neuen Tag für das Standardprogramm sowie einen neuen Tag für das Sicherheitsprogramm an.



Bild 13

New Paramete	er or Tag	x
Name:	S_MGB_Safety_Tags	Create 💌
Description:	*	Cancel Help
	-	
Usage:	<controller></controller>]
Type:	Base Connection	
Alias For:	~	
Data Type:	MGB_Safety_Tags_Type	
Parameter Connection:]
Scope:	AP000223	
Class:	AP000223	
External	SafetyProgram	ļ
Style:		
Constant		ŕ
Sequencin	g	
Open Conf	iguration	
Open Para	meter Connections	





	C:		1: -			£	L		∧	
egen	Sie nun	aliene	116	Standard-1	aps	THE	INDUT	lina	оштрит а	ri –
Logon	ole nun	uuon c		otuniaura i	455	iui	input	unu	output u	

New Tag			×
Name:	S_MGB_Standard_Input_Tags		Create 🗸 🔻
Description:		•	Cancel Help
		Ŧ	
Usage:	<controller></controller>	-	
Type:	Base Connection.		
Alias For:		-	
Data Type:	MGB_Std_In_Data_Type		
Parameter Connection:		-	
Scope:	AP000223	•	
Class:	Safety	•	
External Access:	Read/Write	•	
Style:		•	
Constant			
Sequencing	9		
Open Confi	guration		
Open Parar	neter Connections		

Bild 15

Name:	C MCD Oracled Octors To		Create
nume.	S_MGB_Standard_Output_Ta	igs	
Description:		*	Cancel Help
		~	
Usage:	<controller></controller>	-	
Туре:	Base Conne	ection	
Alias For:		Ŧ	
Data Type:	MGB_Std_Out_Data		
Parameter Connection:		-	
Scope:	AP000223	-	
Class:	Safety	•	
Extemal Access:	Read/Write	•	
Style:		-	
Constant			
Sequencin	g		
Open Conf	iguration		
Open Para	meter Connections		





Prüfen Sie nun, ob der Befehl fehlerfrei im Rung eingefügt ist. Falls ein Fehler aufgetreten ist, korrigieren Sie diesen bitte.



Bild 17

6. Anlegen des Output-Tags für die Standard-Task

Legen Sie in den **globalen** Controller Tags ein neues Standard Tag an, das die Output-Bits enthalten wird, die in der Standard-Task verwendet werden sollen.

ACHTUNG: Die neue Variable muss in der Class Standard angelegt werden!

\$	cope: 🕅 AP000223 👻 Show: All Tags			▼ Friter	Name Filter	
	Name ==	△ Alias For	Base Tag	Data Type	Class	
	+-MGB_EI_AP000223:I			AB:ETHERNET_SAFETYMODU	Safety	Г
	+-MGB_EI_AP000223:0			AB:ETHERNET_SAFETYMODU	Safety	Г
	+-S_MGB_Safety_Tags			MGB_Safety_Tags_Type	Safety	T
	+-S_MGB_Standard_Input_Tags			MGB_Std_In_Data_Type	Safety	Т
	+-S MGB Standard Output Tags			MGB_Std_Out_Data	Safety	T
	HGB_Standard_Output_Tags			MGB_Std_Out_Data	Standard	T
,						

Bild 18

Der Befehl AOI_MGB kopiert die notwendigen Bits bei der Abarbeitung in der Safety-Task vom MGB Eingangsbereich auf die bisher angelegten Variablen. Ebenso werden die Ausgänge aus der Standard-Task in die MGB Struktur umkopiert. Um die Trennung von sicheren Bits und Standardbits zu bekommen, müssen die Standardbits für die Outputs der Standard-Tasks noch zugänglich gemacht werden. Dazu wird der entsprechende Teil der sicheren Bits auf die soeben angelegte neue Variable gelegt. Die sicheren Eingänge können in der Standard-Task direkt aus den sicheren Daten gelesen werden.

Pile Edit View Search	Logic Communications To	ools Window
1) 🖻 🖬 🖨 👗 🖿 🕇	<u>O</u> pen	•
Offline 🛛 🗸 🗖 RUN	<u>M</u> onitor Tags	ETHIP-1\192
No Forces	<u>E</u> dit Tags	
No Edits	Produced Tags	
Safety Unlocked	Map PLC/SLC Messages	· avorites
Controller Organizer	Map Safet <u>y</u> Tags	
Gentroller Gontroller Euchner_I Controller Tags Controller Fault H Power-Up Handl Gentroller Tasks Gentroller SafetyTask Gentroller SafetyTogran	Werify Build I/O Eorcing SFC Forcing Online Edits	 shner_MGB_i shner_MGB_i shner_MGB_i MGB_Safety_ MGB_Standari iB_Standard_i

Bild 19



Safety	/ Tag Mapping	5		×
	Standard Tag Name	∧ ←	Safety Tag Name 🔶	Close
J	MGB_Standard_Output_Tags		S_MGB_Standard_Output_Tags	
*				Help
				Delete Row

Bild 20

7. Durch das AOI entstandene Datenstrukturen

In der sicheren Task stehen nun folgende Bits zur Verfügung.

-S_MGB_Safety_Tags		MGB_Safety_Tags_Type	Safety
S_MGB_Safety_Tags.InputData		MGB_Safety_In_Data_Type	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_ES		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_EN		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_MS0		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_MS1		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_MS2		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_D		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_B		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_L		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_SK		BOOL	Safety
S_MGB_Safety_Tags.InputData.FI_UK		BOOL	Safety
-S_MGB_Safety_Tags.OutputData		MGB_Safety_Out_Data_Type	Safety
S_MGB_Safety_Tags.OutputData.FO_CL		BOOL	Safety

Bild 21



In der Standard-Task stehen folgende Bits nur lesend zur Verfügung.

-S_MGB_Standard_Input_Tags	MGB_Std_In_Data_Type	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.RunMode	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.ConnectionFaulted	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.DiagnosticActive	BOOL	Safety
+ S_MGB_Standard_Input_Tags.DiagnosticSequen	SINT	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S90_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S91_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S92_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S93_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S94_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S95_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S1_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S2_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S3_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S4_1	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S90_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S91_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S92_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S93_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S94_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S95_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S1_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S2_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S3_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.S4_2	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.D_PF	BOOL	Safety
S_MGB_Standard_Input_Tags.D_ES	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.D_EN	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.D_MS	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.D_OL	BOOL	Safety
-S_MGB_Standard_Input_Tags.D_LT	BOOL	Safety
+ S_MGB_Standard_Input_Tags.FaultCode1	SINT	Safety
+ S_MGB_Standard_Input_Tags.FaultCode2	SINT	Safety
+ S_MGB_Standard_Input_Tags.FaultCode	INT	Safety
-S_MGB_Standard_Output_Tags	MGB_Std_Out_Data	Safety

Bild 22

In der Standard-Task stehen folgende Bits schreibend zur Verfügung.

-MGB_Standard_Output_Tags		MGB_Std_Out_Data	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H90		BOOL	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H91		BOOL	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H92		BOOL	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H93		BOOL	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H94		BOOL	Standard
MGB_Standard_Output_Tags.H95		BOOL	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H1		BOOL	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H2		BOOL	Standard
MGB_Standard_Output_Tags.H3		BOOL	Standard
-MGB_Standard_Output_Tags.H4		BOOL	Standard
MGB_Standard_Output_Tags.Q_G		BOOL	Standard
MGB_Standard_Output_Tags.Q_PF		BOOL	Standard

Bild 23



Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die Kenntnis der einschlägigen Normen besitzt, z. B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollständige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollständigen Sicherheitskette dar und erfüllt für sich allein genommen keine Sicherheitsfunktion. Zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusätzlich die Abschaltung der Energie der Gefährdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur Lösung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von Schutztüren dar. Bedingt durch applikationsabhängige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage können die Beispiele nicht erschöpfend sein.

Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlägigen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte sich daher laufend über Änderungen in den Normen informieren und seine Überlegungen darauf abstimmen, relevant sind u.a. die EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstützung für die Überlegungen zu Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele dürfen nicht zu einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollständigen Sicherheitsfunktion sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztüren richtig einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass die Normen EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen für den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine eigene Risikoanalyse und kann auch nicht als Basis für eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage durchgeführt werden kann und dass hierzu eine Begründung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht möglich. Nähere Auskünfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Änderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, können dazu führen, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widersprüche zwischen Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

Verwendung von Marken- und Firmennamen

Alle aufgeführten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient ausschließlich zur eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegeräte und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.

EUCHNER GmbH + Co. KG · Kohlhammerstraße 16 · 70771 Leinfelden-Echterdingen Telefon: +49 711 75 97 -0 · Telefax: +49 711 75 97 -303 · info@euchner.de · <u>www.euchner.de</u>