

Anschluss MGB-L1B-EI... an Allen Bradley ControlLogix



Inhalt

Zuhaltung nach EN ISO 14119 durch Federkraft betätigt - Energie EIN entsperrt (Ruhestromprinzip)	. 2
Verwendete Bauteile / Module	. 2
	. 2
Andere	. 2
Software	. 2
Funktionsbeschreibung	.3
Allgemein	.3
Datenstruktur	3
Montage	. 3
Installieren der EDS-Datei	. 3
In Ethernet/IP und CIP-Safety einbinden	. 3
1. IP-Adresse vergeben	. 4
2. Neues Projekt in RSLogix5000 anlegen und im I/O Configuration-Pfad "neues Modul" hinzufügen	4
3. Auswahl "Generic EtherNet/IP Safety Module"	. 5
4. Parametereinstellungen für die MGB	. 6
5. Programmierung der MGB	10
6. Download der Konfiguration und der Programme	10
7. Setzen der Safety Network Number	11
Rücksetzen der MGB	13
Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!	14



Zuhaltung nach EN ISO 14119 durch Federkraft betätigt - Energie EIN entsperrt (Ruhestromprinzip)

Sicherheitsfunktion	Zuhaltung für den Personenschutz nach EN ISO 14119
Zuverlässigkeitswerte nach EN ISO 13849	Kategorie 4. PL e

Verwendete Bauteile / Module

EUCHNER

Beschreibung	BestNr. / Artikelbezeichnung Set	BestNr. / Artikelbezeichnung Auswertegerät
Sicherheitssystem MGB mit Ethernet/IP Schnittstelle, Zuhaltung mit Zuhaltungs-	126636 / MGB-L1HB-EIA-R-126636 126638 / MGB-L1HB-EIA-L-126638	126635 / MGB-L1B-EIA-R-126635 126637 / MGB-L1B-EIA-L-126637
überwachung	,	,

Tipp: Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter www. EUCHNER.de. Geben Sie einfach die Bestellnummer in die Suche ein.

Andere

Beschreibung	Artikel
Allen Bradley ControlLogix 4 Slots Chassis	Mat No PN-240518
Allen Bradley Logix 5576S Automation Controller 8M/4M	Mat No PN-98688
Allen Bradley Logix L7SP SIL3 PLe Safety Partner	Mat No PN-98690
Allen Bradley 2-PORT CLX HI-CAP ENET/IP MODULE – TP	Mat No. 184724

Hinweis: Das Gerät kann an Steuerungen vom Typ RSLogix5000 ab Version 20. (Firmware 20.011) betrieben werden.

Software



Bild 1

EUCHNER More than safety.

Funktionsbeschreibung

Allgemein

Die MGB-L1B-EI... ist eine Zuhaltung nach EN ISO 14119 nach dem Ruhestromprinzip. In diesem Beispiel werden alle Sicherheitsfunktionen über das CIP Safety-Protokoll abgewickelt. Die MGB ist an eine CPU von Allen Bradley ControlLogix angeschlossen.

					Bit			
Inputs	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 0 = Connection Header	-	-	-	-	-	Diagnostic Active	Connection Faulted	RunMode
Byte 1 = Connection Header				Diagnost	icSequenceC	ount		
Byte 2 = Connection Header	-	-	-	-	-	-	-	-
Byte 3 = Connection Header	-	-	-	-	-	-	-	-
Byte 4 = Failsafe Inputs 0	FI.MS2	FI.MS1	FI.MS0	-	-	-	FI.EN	FI.ES
Byte 5 = Failsafe Inputs 1	FI.UK	FI.SK	-	-	-	FI.L	FI.B	FI.D
Byte 6 = Inputs 0	-	-	\$92.2	S92.1	S91.2	S91.1	S90.2	S90.1
Byte 7 = Inputs 1	-	-	\$95.2	S95.1	S94.2	S94.1	\$93.2	S93.1
Byte 8 = Inputs 2	s4.2	S4.1	s3.2	s3.1	s2.2	S2.1	S1.2	s1.1
Byte 9 = Diagnostics	D.LT	-	D.OL	D.MS	D.EN	D.ES	D.PF	-
Bytes 10,11	FaultCode							

Outroute					Bit			
Outputs	7	6	5	4	3	2	1	0
Byte 0 = Failsafe Outputs 0	-	-	-	-	-	-	-	FO.L
Byte 1 = Outputs 0	-	-	Н95	Н94	Н93	H92	H91	Н90
Byte 2 = Outputs 1	-	-	-	-	Н4	HЗ	Н2	Н1
Byte 3 = Control X6 and Ack	Q.FP	Q.G	-	-	-	-	-	-

Bild 2

Datenstruktur

Bild 2 zeigt die generelle Datenstruktur an. Es werden von der jeweils gewählten MGB immer nur die Bits genutzt, die im zugehörigen Datenblatt beschrieben sind. Beispielsweise wird mit einer MGB ohne Anschluss für einen Zustimmtaster das Bit FI.EN immer 0 sein.

Eine Beschreibung für die Einzelbits der Datenstruktur finden Sie in der Betriebsanleitung.

Wichtig: In der MGB Ethernet/IP werden alle Daten ausschließlich im sicheren Bereich über CIP Safety übertragen. Das bedeutet nicht, dass die Daten alle sicherheitstechnisch einen PL oder SIL besitzen. Ausschließlich die Daten, die mit FI oder FO beginnen, sind sicherheitstechnisch bewertet.

Diese Applikation basiert auf der Betriebsanleitung der MGB-L..B-EI-... (Ethernet/IP) mit Datenstruktur Typ A. Die technischen Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Tipp: Die Betriebsanleitung finden Sie unter www.EUCHNER.de. Geben Sie einfach die Bestellnummer des Geräts in die Suche ein.

Montage

Bitte beachten Sie die korrekte Montage wie in der Betriebsanleitung beschrieben.

Installieren der EDS-Datei

Die EDS Datei ist in der MGB gespeichert und kann heruntergeladen werden. In dieser Applikation wird die Inbetriebnahme über ein "Generic Safety Device" beschrieben. Die EDS Datei enthält keine Informationen zum Betrieb der MGB.

In Ethernet/IP und CIP-Safety einbinden

Wichtig: Die Parameter "Request Packet Interval" und "Connection Reaction Time Limit" beeinflussen maßgeblich die Reaktionszeit der Sicherheitsfunktion. Zu lange Reaktionszeiten können zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen.

Hinweis: Die folgenden Screenshots sind mit der Software Studio5000 Version 24.0 erstellt worden. Die Darstellung mit RSLogix5000 oder anderen Versionen von Studio5000 können von den hier gezeigten Bildern abweichen.



Tipp: Sie können das vollständige Projekt AP000223.ACD im Internet unter "Service →Downloads→Software" herunterladen und anschließend die dort angelegte MGB Ethernet/IP kopieren. Öffnen Sie dann Ihr Projekt oder erstellen Sie ein neues Projekt. Sie können die kopierte MGB anschließend am Bus einfügen und müssen die Benennung und IP-Adresse anpassen. Alle anderen Parameter werden richtig kopiert.

Sie müssen folgende Schritte durchführen, um das MGB-System einzubinden:

1. IP-Adresse vergeben

Benutzen Sie das Dienstprogramm BOOTP/DHCP-Server. Die DIP-Schalterstellung am Gerät beachten! Siehe Kapitel 11. der Betriebsanleitung "Bedien- und Anzeigeelemente".

Stellen Sie Ihren DHCP Server so ein, dass die MGB eine gültige IP-Adresse bekommt oder vergeben Sie eine feste IP-Adresse im Netzwerk der Steuerung. Die MAC-Adresse der MGB finden Sie auf dem seitlichen Aufkleber der MGB.

2. Neues Projekt in RSLogix5000 anlegen und im I/O Configuration-Pfad "neues Modul" hinzufügen.



Bild 3

Öffnen Sie damit das Dialogfeld zum Einfügen eines neuen Moduls.



3. Auswahl "Generic EtherNet/IP Safety Module"

Enter Search Text for Module 1	ype		Sh <u>o</u> w Filters ≯
	Description	Vendor	Category
1791ES-IB16 1791ES-IB8XOBV4 2094-EN02D-M01-S1 2198-H003-ERS2 2198-H008-ERS2 2198-H015-ERS2 2198-H025-ERS2 2198-H040-ERS2 2198-H040-ERS2 2198-H040-ERS2 ETHERNET-SAFETYMO PowerRex 755-EENET-C PowerRex 755-HiPwr-EE	16 Point 24 VDC Sink Safety Input 8 Point 24 VDC Sink Safety Input, 8 Point 24 VDC Bip Kinetix 6500 Single Axis Ethernet Safe Speed Monitori Kinetix 5500, 1A, 195-528 Volt, CIP Safe Torque Off Dr Kinetix 5500, 2.5A, 195-528 Volt, CIP Safe Torque Off Dr Kinetix 5500, 5A, 195-528 Volt, CIP Safe Torque Off Dr Kinetix 5500, 8A, 195-528 Volt, CIP Safe Torque Off Dr Kinetix 5500, 13A, 195-528 Volt, CIP Safe Torque Off Kinetix 5500, 13A, 195-528 Volt, CIP Safe Torque Off Kinetix 5500, 23A, 195-528 Volt, CIP Safe Torque Off Generic EtherNet/IP Safety Module PowerRex 755 AC Drive via Embedded Ethernet - CIP PowerRex 755 High Power AC Drive via Embedded Et	Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley	Safety,Digital Safety,Digital Safety,Drive,Motion Drive,Motion,Safety Drive,Motion,Safety Drive,Motion,Safety Drive,Motion,Safety Drive,Motion,Safety Safety,Other Safety,Drive,Motion Safety,Drive,Motion
•			4
12 of 404 Module Types Found			Add to Favorites

Bild 4

Kreieren Sie das Generic Ethernet/IP Safety Module als neuen Teilnehmer am Ethernet.



4. Parametereinstellungen für die MGB

General:

Connection"	Safety* Module Info* Por	t Configuration*	Port Diagnostics*			
Type: ETHERN	ET-SAFETYMODULE Generic	EtherN				
Parent: Ethernet	IP	r	Ethernet Address			
Name: MGB_EI	_AP000223		Eulernet Address			
Description:			Private Network:	192	2.168.1.	* *
beschguonn		Ţ	IP Address:	192 . 16	8 . 100	. 102
					A <u>d</u> vano	:ed
			S <u>a</u> fety Network Number:	3EF0_02D 2/11/2016 2	D_47A2 :20:56.22	 26 PM
Module Definition						
Vendor:	1324	Connect	ion Parameters			
Product Type:	157		Input Assembly	Output Assembly		
Product Code:	26148		Instance	Instance	Size	
Revision:	1.4	Safety	1025	1279	12	(8-bit)
Electronic Keying:	Compatible Module	Safety	1279	1057	4	(8-bit)
Input Data:	Safety	Configur	ation Assembly Instan	ce: 10	88	
Output Data:	Safety		,			
Data Format:	Integer-SINT				Cha	n <u>q</u> e

Bild 5

- Geben Sie der MGB einen Namen.
- Geben Sie der MGB die passende IP Adresse aus Schritt 1
- Ändern Sie die Moduldefinition entsprechend den folgenden Schritten.



4 a) Module Definition: Module

Vendor: 1324 ♀ Product Type: 157 ♀ Product Code: 26148 ♀ Major Revision: 1 ♀ Minor Revision 4 ♀	
Electronic <u>K</u> eying:	Compatible Module
Input Data:	Safety
Output Data:	Safety 🗨
Data Format:	Integer-SINT
ОК	Cancel Help

Vendor: 1324 EUCHNER GmbH + Co. KG Product Type: 157 Guard Locking w. Access Control Product Code: Siehe Typschild Siehe Typschild Major Revision: Vordere Zahl der Versionsnummer Minor Revision: Siehe Typschild Hintere Zahl der Versionsnummer Compatible Mode Bei Bedarf kann auch Exact Match gewählt werden Electronic Keying:

Tipp: Sie finden diese Parameter auch in RSLinx, wenn Sie die Eigenschaften der MGB aufrufen.



4 b) Module Definition: Connection

Module Definition	<u> </u>
Module Connection	_
Input Assembly InstanceOutput Assembly InstanceSize (8-bit)Safety Input:1025 \$1279 \$12 \$Safety Output:1279 \$1057 \$4 \$	
Configuration Assembly Instance: 1088	
OK Cancel Help	

Bild 7

Input Accombly Instance	Safety Input	1025
	Safety Output	1279
Output Assambly Instance	Safety Input	1279
	Safety Output	1057
Size (9 Dit)	Safety Input	12
SIZE (O-DIL)	Safety Output	4
Configuration Assembly Instance		1088



Safety:

	New Module					×
G	General Conn	ection Safety* Mod	ule Info Port Confi	guration Port D	liagnostics	
	Connection Type	n Requested Packet Interval (RPI) (ms)	Connection Reacti Time Limit (ms)	on Max Obs Network De	erved elay (ms) ←	
	Safety Inpu Safety Outp	ut 20 🜩	80	0.0 0.0	Reset Reset	Advanced
	Configuration Reset (Configurat ID:	Ownership: Ownership ← tion Signature:	(Hex)	Сору	Dis dis che are	abling the Configuration Signature ables the configuration validation eck performed when connections established.
	Date:			<u>P</u> aste	0.0	
	Time:	× ·	s ms			
Sta	atus: Creating				ОК	Cancel <u>H</u> elp

Bild 8

Requested Packet Interval	Safety Input	20
(RPI) (ms)	Safety Output	20
Connection Reaction Time Limit	Safety Input	80.0
(ms)	Safety Output	60.0

Wählen Sie die Signatur der Konfiguration ab (die MGB enthält keine Konfigurationsdaten).



5. Programmierung der MGB

Auf die Daten der MGB kann über die Controller Tags mit dem von Ihnen gewählten Namen der MGB zugegriffen werden.

-MGB_EI_AP000223:I	{}	{}		AB:ETHERNET	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.RunMode	1		Decimal	BOOL	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.ConnectionFa	0		Decimal	BOOL	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data	{}	{}	Decimal	SINT[12]	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[0]	1		Decimal	SINT	Safety
	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[2]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[3]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[4]	1		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[5]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[6]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[7]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[8]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[9]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[10]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:I.Data[11]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:0	{}	{}		AB:ETHERNET	Safety
-MGB_EI_AP000223:O.Data	{}	{}	Decimal	SINT[4]	Safety
-MGB_EI_AP000223:O.Data[0]	0		Decimal	SINT	Safety
HGB_EI_AP000223:0.Data[1]	0		Decimal	SINT	Safety
HGB_EI_AP000223:0.Data[2]	0		Decimal	SINT	Safety
-MGB_EI_AP000223:0.Data[3]	0		Decimal	SINT	Safety

Bild 9

Programmieren Sie die sicheren Ein- und Ausgänge in Ihrem SafetyProgram.

Tipp: In der Applikation AP000224 finden Sie eine Beschreibung eines AOI, dass Sie im Internet herunterladen können. Mit diesem AOI werden die Ein- und Ausgangsbits im Datenbereich mit Namen versehen, wie sie auch in der Betriebsanleitung verwendet werden. Zudem werden die Standardausgänge in der Standardtask verfügbar.

6. Download der Konfiguration und der Programme

Gehen Sie nun mit der Steuerung Online und laden Sie das Projekt in die Steuerung



7. Setzen der Safety Network Number

Öffnen Sie die Eigenschaften der MGB erneut.

Type: ETHER	NET-SAFETYMODULE Generi	c EtherN	ort Diagnostics			
Parent: Ethern Name: MGB Description:	EL_AP000223	•	Ethernet Address Private Network: IP Address: Safety Network Number:	: 192 192 , 16	2. 168. 1. 8 . 100 Advanc 6_7A62	. 102
Module Definition		Connect	ion Parameters	2/11/2010 2	.40.27.0	10 FIN
Vendor:	1324			Output		
Vendor: Product Type: Product Code:	1324 100 26148		Assembly Instance	Assembly Instance	Size	
Vendor: Product Type: Product Code: Revision:	1324 100 26148 1.4	Safety	Assembly Instance 1025	Assembly Instance 1279	Size 12	(8-bit)
Vendor: Product Type: Product Code: Revision: Electronic Keying:	1324 100 26148 1.4 Compatible Module	Safety Safety	Assembly Instance 1025 1279	Assembly Instance 1279 1057	Size 12 4	(8-biť (8-biť
Vendor: Product Type: Product Code: Revision: Electronic Keying: Input Data: Output Data:	1324 100 26148 1.4 Compatible Module Safety Safety	Safety Safety Configura	Assembly Instance 1025 1279 ation Assembly Instance	Assembly Instance 1279 1057 ce: 10	Size 12 4 88	(8-bit (8-bit

Bild 10

Setzen Sie die "Safety Network Number".

Safety Network Number	 X
Eormat: Time-based 2/11/2016 2:48:27.618 PM	<u>G</u> enerate
EtherNet/IP: (Decima Number:	al)
3EF0_02F6_7A62 (Hex)	Copy Paste
	<u>S</u> et ←
OK Cancel	Help

Bild 11





Bild 12

Damit wird die Ownership für die MGB an die CPU in diesem Projekt übertragen.

Falls es Probleme beim Setzen der "Safety Network Number" gibt, gehen Sie wie folgt vor:

- Pr
 üfen Sie ob alle Parameter korrekt eingestellt sind.
- Unter Umständen muss "Electronic keying" in Bild 6 auf "Exact Match" anstelle "Compatible Module" eingestellt werden.
- Sofern die MGB nicht zum ersten Mal in Betrieb geht, kann es sein, dass bereits eine Safety Network Number in der MGB vergeben ist. Dann müssen Sie zuvor die MGB rücksetzen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.



Rücksetzen der MGB

Falls das Setzen der Safety Network Number nicht funktioniert, oder die MGB einen Fehler an der LED MOD anzeigt, versuchen Sie über den Knopf "Reset Ownership" in den Moduleigenschaften der MGB im Tab Safety, die MGB zurückzusetzen. Das Rücksetzen dauert einige Sekunden.

Module Properties: Ethernet_IP (ETHERNET-SAFETYMODULE 1.1)						
General Connection Safety Module Info Port Configuration Port Diagnostics						
Connection Type	Requested Packet Interval (RPI) (ms)	Connection Rea Time Limit (n	action ns)	Max Obse Network Dela	rved ay (ms)	·]
Safety Input	20 🔹		80.0	??	Reset	Advanced
Configuration Ov Reset Ow Configuration	vnership: ?? enership ←	(Hex)		<u>C</u> opy		Disabling the Configuration Signature disables the configuration validation check performed when connections are established
Date:				Paste		
Time:	A V	^^ ms				
Status: Offline				ОК	Car	ncel Apply <u>H</u> elp

Bild 13



Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die Kenntnis der einschlägigen Normen besitzt, z. B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollständige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollständigen Sicherheitskette dar und erfüllt für sich allein genommen keine Sicherheitsfunktion. Zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusätzlich die Abschaltung der Energie der Gefährdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur Lösung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von Schutztüren dar. Bedingt durch applikationsabhängige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage können die Beispiele nicht erschöpfend sein.

Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlägigen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte sich daher laufend über Änderungen in den Normen informieren und seine Überlegungen darauf abstimmen, relevant sind u.a. die EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstützung für die Überlegungen zu Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele dürfen nicht zu einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollständigen Sicherheitsfunktion sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztüren richtig einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass die Normen EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen für den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine eigene Risikoanalyse und kann auch nicht als Basis für eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage durchgeführt werden kann und dass hierzu eine Begründung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht möglich. Nähere Auskünfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Änderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, können dazu führen, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widersprüche zwischen Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

Verwendung von Marken- und Firmennamen

Alle aufgeführten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient ausschließlich zur eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegeräte und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.

EUCHNER GmbH + Co. KG · Kohlhammerstraße 16 · 70771 Leinfelden-Echterdingen Telefon: +49 711 75 97 -0 · Telefax: +49 711 75 97 -303 · info@euchner.de · <u>www.euchner.de</u>