Applikation



Einbindung MGB2 *Modular* in Beckhoff TwinCAT 3

ab V1.5.8

Inhalt

1.	Zu d	iesem Dokument	4						
	1.1.	Version	4						
	1.2.	Gültigkeit	4						
	1.3.	Zielgruppe	4						
	1.4.	Ergänzende Dokumente	4						
	1.5.	Hinweis	4						
2.	Verw	vendete Bauteile / Module	5						
	2.1.	EUCHNER	5						
		2.1.1. Im MGB2 <i>Modular</i> -Set enthaltene Artikel	5						
	2.2.	Andere	5						
	2.3.	Software	6						
3.	Funk	tionsbeschreibung	6						
4.	Über	sicht der Kommunikationsdaten	7						
	4.1.	Input	7						
	4.2.	Output	7						
5.	Insta	Illieren der GSD-Datei	8						
6.	Para	metrieren der Steuerung	8						
7	TwinSAFE und PROFIsafe Hardware-Adressierung								
	7.1.	TwinSAFE	9						
	7.2.	PROFIsafe	9						
8.	Proje	ektieren des MBM und der I/O- Peripherie	10						
	8.1.	Einfügen der I/O-Teilnehmer im Projekt	10						
	8.2.	Parametrierung der MGB2 Modular	14						
		8.2.1. PROFINET	14						
	0.0	8.2.2. PROFIsafe	16						
	8.3.	PROFINE I-Geratenamen dem Busmodul MBM zuweisen	1/						
9.	SPS	Programmerstellung	19						
	9.1.	Struktur der Verbindung zur PROFINET I/O Konfiguration	19						
	9.2.	Struktur zur Lesbarkeit der Ein-/Ausgänge	20						
	9.3.	Funktionsbaustein FB_EUCHNER_MGB2modular	22						
		9.3.1. Kopieren der CPU Eingangsstruktur in die MGB2 Modular Struktur	22 23						
	9.4.	PROFINET Programm	23						
	9.5.	EtherCAT Programm	24						
	9.6.	Hauptprogramm MAIN	24						
	9.7.	Verlinkung der Programmvariablen	24						

	9.8.	Programm an die SPS übertragen	27		
	9.9.	Beobachten der unsicheren Variablen	27		
10.	Projektierung TwinSAFE - ProfiSAFE				
11.	Siche	erheitsprogramm erstellen	35		
	11.1.	Beispiel für ein Sicherheitsprogramm	35		
	11.2.	Sicherheitsprogramm übertragen	37		
12.	Wicht	tiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!			

1. Zu diesem Dokument

1.1. Version

Version	Datum	Änderung/Erweiterung	Kapitel
01-02/21	16.09.2019	Erstellung	Alle

1.2. Gültigkeit

Dieses Dokument dient zur Einbindung und Projektierung der MGB2 Modular mit BECKHOFF TwinCAT 3.

1.3. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner für Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkräfte, die über spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen sowie über Kenntnisse bei der Installation, Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Bussystemen verfügen.

1.4. Ergänzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation für diese Applikation besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel (Dokumentnummer)	Inhait	
Betriebsanleitung (2500235)	System- und Projektierungshandbuch für das modulare Busmodul	www
Sicherheitsinformationen und Wartung (2500232)	Hinweisblatt mit wichtigen Sicherheitsinformationen	\square
Betriebsanleitungen der angeschlossenen Module und deren Submodule	Gerätespezifische Informationen des jeweiligen Moduls und der enthaltenen Submodule.	www
Ggf. beiliegende Daten- blätter	Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Ergänzungen	

1.5. Hinweis

Diese Applikation basiert auf der Betriebsanleitung der MGB2 *Modular*. Die technischen Details sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

2. Verwendete Bauteile / Module

2.1. EUCHNER

Beschreibung	Bestellnummer / Artikelnummer
Sicherheitssystem MGB2 Modular mit modularem	156386 / MGB2-L1HB-PN-U-S4-D-R-156386
Zuhaltungsüberwachung	156387 / MGB2-L1HB-PN-U-S4-D-L-156387
	156388 / MGB2-L1HB-PN-U-S3-D-R-156388
	156389 / MGB2-L1HB-PN-U-S3-D-L-156389
	156390 / MGB2-L2HB-PN-U-S3-D-R-156390
	156391 / MGB2-L2HB-PN-U-S3-D-L-156391

2.1.1. Im MGB2 Modular-Set enthaltene Artikel

			MG	BB2 Mo	odular-	Set		
Beschreibung	Bestellnummer/Artikelnummer	156386	156387	156388	156389	156390	156391	
Modulares Busmodul MBM	156310 / MBM-PN-S3-MLI-3B-156310	-	-					
	156312 / MBM-PN-S4-MLI-3B-156312			-	-	-	-	
Zuhaltemodul MGB2-L	136776 / MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776							
	156392 / MGB2-L2-MLI-U-Y0000-BJ-156392	-	-	-	-			
Submodul: Not-Halt + zwei Drucktaster	136687 / MSM-1-P-CA-BPP-A1-136687							
Submodul: Drei Einlegeschilder	137610 / MSM-1-N-AA-QQQ-B1-137610							
Griffmodul	136691 / MGB2-H-BA1A3-R-136691		-		-		-	
	156394 / MGB2-H-BA1A3-L-156394	-		-		-		
Modulsteckverbinder MLI	157024 / AC-MC-SB-M-A-157024							
Blindabdeckung MLI	156718 / AC-MC-00-0-B-156718		•		•	•		

Zeichenerklärung

Im MGB2 *Modular*-Set enthalten Nicht im MGB2 *Modular*-Set enthalten

Tipp: Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter <u>www.euchner.de</u>. Geben Sie einfach die Bestellnummer in die Suche ein.

2.2. Andere

Beschreibung	Bestellnummer / Artikelnummer
BECKHOFF CPU-Grundmodul mit PROFINET-RT- Controller	CX9020-0110-M930
BECKHOFF TwinSAFE-Logic	EL6910
BECKHOFF 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, TwinSA- FE,24 V DC	EL2904

2.3. Software

Beschreibung	Version
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Integrated)	Version 12.0.21005.1 REL
Microsoft .NET Framework	Version 4.7.03062
TcMeasurement	1.0
TcProjectCompare	1.0.0.9
TcTargetBrowserPackage Extension	1.0
TcXaeDebuggerLiveWatch	1.0
TcXaeHelper	1.0
TcXaeModules	1.0
TwinCAT XAE Base	3.1.0.0
TwinCAT XAE EventLogger	1.0
TwinCAT XAE PLC	3.1.0.0

3. Funktionsbeschreibung

Die MGB2-L1HB-PN-.. ist eine Zuhaltung nach EN ISO 14119 nach dem Ruhestromprinzip, die MGB2-L2HB-PN-.. ist eine Zuhaltung nach EN ISO 14119 nach dem Arbeitsstromprinzip. In diesem Beispiel werden alle Sicherheitsfunktionen über das PROFIsafe-Protokoll abgewickelt. Die MGB2 *Modular* ist über das Busmodul an eine CX9020-0110-M930 von BECKHOFF angeschlossen.

4. Übersicht der Kommunikationsdaten

4.1. Input

1st Byte 2nd Byte PROFINET 1st Byte	BM.E_G Bit 7 LM.E_G	Bit 6	BM.E_SYS	- Diagnose By	- te (plugable)	BM.E_ML2	BM.E_ML1	BM.D_RUN								
2nd Byte PROFINET 1st Byte	Bit 7 LM.E_G	Bit 6	Bit 5	Diagnose By	te (plugable)											
PROFINET 1st Byte	Bit 7 LM.E_G	Bit 6	Bit 5			Diagnose Byte (plugable)										
1st Byte	LM.E_G		DICO	Rit 4	Rit 3	Bit 2	Rit 1	Bit 0								
130 0 900	LINIL_G		IME SM1		- Dit o											
2nd Byte	- 1	-	-	-												
3rd Byte				Diagnose By	te (plugable)	Lini_OL	Lini_OT	Linii_00								
010 2910	שומצוויטיב שעונג (אוינעמטוב)															
PROFINET	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0								
1st Byte	-	-	SM.E_S1	-	-	SM.I_S3	SM.I_S2	SM.I_S1								
2nd Byte				Diagnose By	te (plugable)											
PROFIsafe	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O								
1st Byte	-	-	-	-	-	SM.FI_ES	LM.FI_UK	LM.FI_SK								
2nd Byte	-	-	-	-	-	-	-	-								
Byte 3-6			PROF	Isafe intern genutzt d within PROFIsafe ((Steuerbyte, CRC, control byte, CRC,	usw.) etc.)										
4.2. Out	ρυτ															
PROFINET	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0								
1st Byte	BM.ACK_G	-	-	-	-	-	-	-								
				-												
PROFINET	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O								
1st Byte	LM.ACK_G	LM.ACK_ER	-	-	-	-	-	LM.O_CL								
PROFINET	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0								
1st Byte	-	-	SM.O H3 B	SM.O H2 B	SM.O H1 B	SM.0 H3	SM.0 H2	SM.O H1								
							_									
PROFIsafe	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0								
1st Byte	-	-	-	-	-	-	-	LM.FO_CL								
2nd Byte	-	-	-	-	-	-	-	-								
Byte 3-6			PROF	Isafe intern genutzt	(Statusbyte, CRC, I	usw.)										

Tipp: Die einzelnen Abkürzungen werden in der Betriebsanleitung erklärt



HINWEIS!

Während PROFINET Daten immer byteweise eingebunden werden, werden bei den PROFIsafe Daten immer einzelne Bits eingebunden. Daher ist für dieses Applikationsbeispiel das *Modul PROFIsafe 2 Bytes* verwendet worden und bietet einen ausreichend großen sicheren Speicherbereich für die Bits: *LM.FI_SK, LM.FI_UK* und *SM.FI_ES*.

5. Installieren der GSD-Datei

Um die MGB2 *Modular* in die Hardwarekonfiguration von TwinCAT 3 einzubinden, benötigen Sie die entsprechende GSD-Datei im GSDML-Format:

GSDML-V2.33-EUCHNER-MBM_2512512_T14-YYYYMMDD.xml

Die GSD-Dateien finden Sie auf <u>www.euchner.de</u> im Downloadbereich. Verwenden Sie immer die neueste GSD-Datei.

Entpacken Sie den Inhalt der GSDML-Datei in das folgende Verzeichnis:

C:/TwinCAT/3.1/Config/lo/Profinet

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
SDML-0135-0301-MBM.bmp	04.04.2018 17:10	Bitmap-Bild	4 KB
GSDML-V2.33-EUCHNER-MBM_2512512_T14-20190122.xml	22.01.2019 13:43	XML-Dokument	239 KB

Bild 1: Inhalt ZIP-Datei

For the second secon

Bild 2: Pfad der GSDML-Dateien für TwinCAT 3

6. Parametrieren der Steuerung

Legen Sie die Zykluszeit der PlcTask fest. Für eine PROFINET Anwendung muss der Wert 2 eingestellt werden.



Bild 3: Parameter PlcTask

7. TwinSAFE und PROFIsafe Hardware-Adressierung

7.1. TwinSAFE

Für das TwinSAFE-Logic Modul EL6910 und das Fehlersichere Ausgangsmodul EL2904 muss die TwinSAFE Adresse eingestellt werden. Diese wird auf der linken Seite der TwinSAFE-Klemmen über die DIP-Schalter eingestellt.

TwinSafe-Klemme	TwinSAFE Adresse im Beispiel
EL6910	1
EL2904	2

7.2. PROFIsafe

PROFIsafe-Adresse (F_Dest_Add) wird mit Hilfe der DIP-Schalter am Busmodul MBM eingestellt. Die PROFIsafe-Adresse muss auf den projektierten Wert eingestellt werden.



Aus der im Hardwarekonfigurator projektierten F_Dest_Add 12, ergibt sich die folgende DIP-Schalter-Einstellung:

Schalter	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	AO
DIP-Schalterstellung MBM	off	off	off	off	off	off	on	on	off	off
Stellenwert	29	28	27	26	2 ⁵	24	2 ³	22	21	20
Dezimalwert	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Tabelle 1: DIP-Schalterstellung

ACHTUNG!
 Die eingestellte PROFIsafe Adresse des MBM und die im Hardwarekonfigurator projektierte Adresse müssen übereinstimmen.
 Die mit den DIP-Schaltern eingestellte PROFIsafe Adresse wird nur nach einem Neustart des MBM übernommen.

8. Projektieren des MBM und der I/O- Peripherie

8.1. Einfügen der I/O-Teilnehmer im Projekt



 (\mathbf{i})

HINWEIS!

Um Scans durchzuführen, muss das TwinCAT im Config Mode sein.

Fügen Sie die Geräte wie folgt ein:

- 1. Verwenden Sie im Solution Explorer unter I/O, rechter Mausklick auf Devices, Scan.
- 2. Wählen Sie den PROFINET- und EtherCAT-Controller aus.



Bild 4: Solution Explorer

Bild 5: Auswahl Controller

3. Aktivieren Sie im folgenden PopUp Fenster Scan for Boxes die Suche nach PROFINET-Teilnehmern

4. Vergleichen Sie die MAC-Adresse auf dem Typschild mit der MAC-Adresse der erreichbaren Teilnehmer im Netzwerk und fügen das MBM dem PROFINET mit *Add Devices* hinzu.

	MAC address	IP address	Subnet	Rescan Devices
	00:1A:5C:03:ED:63	0.0.0	0.0.0	Add Devices
< Stationname	m		•	
			1	Set Stationname
				oorordalorinamo
IP configuration	1	_		Set IP configuration
IP configuration	0.0.0.0	DHCP er	nable	Set IP configuration
IP configuration IP address Subnet	0.0.0.0.0	DHCP er	nable (Set IP configuration Start Signal

Bild 6: MBM hinzufügen

5. Führen Sie anschließend einen Scan der realen Konfiguration durch. Nach Abschluss des Scanvorgangs wird die Hardwarekonfiguration wie in Bild 7 dargestellt.





6. Vervollständigen Sie die Konfiguration der MGB2 *Modular* auf die im Beispiel verwendeten Module. Starten Sie hierfür mit einem Rechtsklick auf *Term 2 (Empty Slot)* und fügen Sie mit Insert *New Item…* das Modul *PROFIsafe 2 Bytes, PROFIsafe 4 Bytes* oder *PROFIsafe 8 Bytes ein.*



Bild 8: PROFIsafe Module einfügen

Bild 9: Weitere Submodule einfügen

7. Fügen Sie Module und Submodule entsprechend Ihres Aufbaus der MGB2 Modular ein.

▲ 🛃 I/O	
	Device 1 (Profinet Controller CCAT (RT))
-	Image
Þ	Inputs
Þ 4	Outputs
⊿ ≜	# euchner-mbm
Þ	🛄 Inputs
Þ	utputs
	API
	Term 1 (DAP Module)
	Term 5 (PROFIsafe 2 Bytes)
	Term 3 (MBM DIAGNOSE EXTENDED)
	Term 4 (MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776 Diagnose Extended)
	Subterm 1 (MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776 Diagnose Extended)
	Subterm 2 (EmptySubslot)
	Subterm 3 (MSM-1-P-CA-BPP-A1-136687 Diagnose Basic)



HINWEIS!
 Im Applikationsbeispiel werden ausschließlich Module mit der erweiterten Diagnose projektiert. Eine Projektierung der Module und Submodule mit Basisdiagnose ist möglich.
 Die Liste der einstellbaren Parameter f ür Module und Submodule finden Sie in der Betriebsanlei- tung Busmodul.
 Das Modul MBM DIAGNOSE ERWEITERT in Steckplatz 2 wird automatisch eingefügt. Es kann durch das Modul MBM DIAGNOSE BASIS ersetzt werden.

8.2. Parametrierung der MGB2 Modular

8.2.1. PROFINET

Folgende PROFINET-Parameter müssen eingestellt werden:

- · Gerätename/Stationname (Werkseinstellung aus GSD-Datei): [euchner-mbm].
- IP-Adresse: fest





olution Explorer 🔹 4 🗙	AP000236_MGB2modular_1v	Incal -P	×
G O 🟠 To - 🗇 🖊 🗕	General Device Diagnosis	Features	ADS
Search Solution Explorer (Ctrl+ü)			
 Solution 'AP000236_MGB2modular_TwinCAT' (1 project) AP000236_MGB2modular_TwinCAT SYSTEM MOTION PLC SAFETY C++ I/O Pevices Devices Image Inputs Outputs 	Controller Cycle Time Device Cycle Time Min Device Interval Send Clock Factor Reduction Ratio Phase Watchdog Factor Watchdog Time	4 ms 16 ms 512 32 ♥ 16 ♥ 1 ▲ 48 ms	Cycle time from master task DevCycleTime = SendClockFactor * 31,25us * RedRi Default = 3 Watchdog Time = Watchdog Factor * DevCycleTime
 euchner-mbm Inputs Outputs Outputs API Term 1 (DAP Module) Term 2 (EmptySlot) Term 3 (MBM DIAGNOSE EXTENDED) Term 4 (MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136776 Di Subterm 1 (MGB2-L1-MLI-U-Y0000-BJ-136 Inputs Outputs 	Comment The timing parameters a	re OK!	

Bild 12: PROFINET Echtzeiteinstellungen

 Echtzeit-Einstellungen IO-Zyklus Aktualisierungszeit: Aktualisierungszeit automatisch berechnen (Empfehlung) Ansprechüberwachungszeit: Akzeptierte Aktualisierungszyklen ohne IO-Daten: 3 (Empfehlung)

8.2.2. PROFIsafe

Folgende PROFIsafe-Parameter müssen in der Parametrierung eingestellt werden:

- F_Dest_Add (PROFIsafe-Adresse): 12 (Die PROFIsafe Default-Adresse wird von TwinCAT 3 vorgegeben, eine manuelle Änderung der Adressierung ist möglich).
- F_WD_Time (Zeitspanne in der die Steuerung eine Antwort des PROFIsafe-Geräts erwartet): 600 ms. Werkseinstellung aus GSD-Datei: [600 ms].

e	Name	R/W	Offline Value	Online Value
Ox1	F SIL	R	SIL3	
	F_CRC_Length	R	3-Byte-CRC	
	F_Block_ID	R	0	
	F_Par_Version	R	1	
	F_Source_Add	R/W	1	
	F_Dest_Add	R/W	12	
	F_WD_Time	R/W	600	
	F_Par_CRC	R	21146	
Read	RecordData to Index 0x	1, Transfer Sequ	ence is 0. If you click	'Set to Default' the whole index will be set to default!

Bild 13: PROFIsafe Parameter



Die mit den DIP-Schaltern eingestellte PROFIsafe Adresse wird nur nach einem Neustart des MBM übernommen.

8.3. PROFINET-Gerätenamen dem Busmodul MBM zuweisen

1. Um der MGB2 *Modular* den Namen über TwinCAT zu vergeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den PROFINET-Controller und anschließend auf *Scan*.

olution Explorer	→ # 3	C AP000236_	MGB2mo	odular_1win(AI 🕈 X	
o o 🔂 'o - 🗊 🕨 🗕		General	Adapter	PROFINET	Sync Task	Settings
Search Solution Explorer (Ctrl+ü)	odular_TwinCAT' (1 project)	- IP con	figuration	102 100		_
 AP000236_MGB2modular_ SYSTEM MOTION PLC SAFETY 	TwinCAT	Subnet 255 255 255 Gateway 192 168 1 Name of Pnlo Controller Station				
See C++						
⊿ 📲 Devices		ccat-	pricontroll	er		
Device 1 (Provenue of the second	Add New Item Add Existing Item Remove Change NetId Save Device 1 (Profinet Controller Online Reset Online Reload Online Delete	CCAT (RT)) As.		Ins Shift+Alt+A Del	? Port	
🔺 🏭 Te 😒	Scan 📐					
	Change Id			Ctal. C		
▲ 📑 Device 2 (Etł 👷	Cut			Ctrl+X		
trage ↓ Image-Ir ↓ SyncUnit	Paste Paste with Links			Ctrl+V		
 Inputs 	Independent Project File					
 Outputs InfoData 	Disable					

Bild 14: Suche nach Online vorhandenen Geräten

2. Wählen Sie das MBM aus der Auflistung aus. Geben Sie den Stationsname ein und weisen Sie mit Set Stationname den Gerätenamen zu. Vergeben Sie des weiteren mit Set IP configuration die IP Adresse.

Stationname	MAC address	IP address	Subnet	Rescan Devices
	00:1A:5C:03:ED:63	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0	Add Devices
•	m		•	
Stationname euchner-mbn	1			
Stationname euchner-mbn	1			Set Stationname
Stationname euchner-mbn IP configuration IP address	192.168.1.2	DHCP e	nable	Set Stationname Set IP configuration
Stationname euchner-mbn P configuration IP address Subnet	192 . 168 . 1 . 2 255 . 255 . 255 . 0	DHCP e	nable	Set Stationname Set IP configuration Start Signal

Bild 15: Gerätenamen zuweisen

Í

TIPP!

Alternativ zum MAC-Adressenvergleich können Sie über *Start Signal* feststellen, ob Sie den richtigen Teilnehmer ausgewählt haben. Die LEDs Link1 und Link2 am MBM blinken.

9. SPS Programmerstellung

Der nachfolgende Programmaufbau wird zur für die PROFINET Kommunikation (unsichere Kommunikation) verwendet:



9.1. Struktur der Verbindung zur PROFINET I/O Konfiguration

In der Struktur *ST_MGB2modular_PN_IO* wird die Ein-/Ausgangsstruktur der MGB2 *Modular*-Sets äquivalent zu den Kommunikationsdaten abgebildet.

ST_MG	B2m	nodular_PN_IO 👳 🗙	
	1	TYPE ST_MGB2modular_PN_IO :	
	2	//Struct for MGB2-Set Inputs and Outp	buts
	3	STRUCT	
	4	//MGB2 System Diagnostic Inputs	
	5	nMGB2modularI_PnIoBoxState	AT %I* : UINT;
	6	nMGB2modularI_PnIoBoxDiag	AT %I* : VINT;
	7	//MBM Inputs	
	8	nMGB2modularI_MBM	AT %I* : ARRAY [01] OF BYTE;
	9	//Locking module Inputs	
1	10	nMGB2modularI_LM	AT %I* : ARRAY [02] OF BYTE;
1	1	//Submodule Inputs	
1	2	nMGB2modularI_SM	AT %I* : ARRAY [01] OF BYTE;
1	.3		
1	.4	//MGB2 System Diagnostic Output	
1	.5	nMGB2modularQ_PnIoBoxCtrl	AT %Q* : UINT;
	6	//MBM Outputs	
	.7	nMGB2modularQ_MBM	AT %Q* : ARRAY [00] OF BITE;
	8	//Locking module Outputs	
	19	nMGB2modularQ_LM	AT Q^* : ARRAI [00] OF BITE;
	20	//Submodule Outputs	
	12	INGB2modulary_SM	AI Q^{*} : ARRAI [00] OF BIIE;
	22		
4	13	END_11FB	



9.2. Struktur zur Lesbarkeit der Ein-/Ausgänge

In der Struktur *ST_MGB2modular_IO* werden die Ein- und Ausgänge der MGB2 *Modular* für die einfachere Lesbarkeit aufbereitet. Als Vorlage dient hierzu die Datenstruktur, welche auf dem Datenblatt [Kapitel 4] abgebildet ist.

ST_MGB2modular_PN 🗢 🗙						
	1		TYP	E ST_MGB2modular_PN :		
	2		STR	UCT		
	3			//MGB2 System Diagnostic Inputs		
	4			nMGB2modularI PnIoBoxState	: UINT;	
	5			nMGB2modularI PnIoBoxDiag	: UINT;	
	6			_ ,		
	7			//MBM Inputs		
	8			//nMGB2modularI MBM	AT %1* : ARRAY [01] OF BYTE:	
	9			xBM D RUN	: BOOL:	
	10			×BM E ML1	: BOOL:	
	11			xBM E ML2	: BOOL;	
	12		11	×103 BM	: BOOL:	
	13		11	x104 BM	: BOOL:	
_	14		· ·	xBM E SYS	: BOOL:	
	15		11	×105 BM	:, : BOOL:	
	16		· ·	xBM E G	: BOOL:	
	17			BBM ExtendedDiagnostic	: BYTE:	
	18			bhi_bhoondodbidghoboito	,	
	10			//Locking module Inputs		
	20			//Inputs nMGB2modulant IM	AT ST* · APPAN (0 21 OF BYTE.	
	21			VIM D PIIN	• BOOL•	
	22			VIM T SK	: BOOL:	
	23			XTM T UK	: BOOL:	
	24		11	x203 LM	: BOOL :	
-	25		· ·	XLM E SMO	: BOOL:	
	26			*TM E SM1	: BOOL:	
	27			xLM E ER	: BOOL:	
	28			xLM E G	: BOOL:	
	29			xLM I OD	: BOOL;	
	30			xLM I OT	: BOOL;	
	31			xLM I OL	: BOOL;	
	32			BLM ExtendedDiagnostic	: BYTE;	
	33					
	34			//Submodul Inputs		
	35			//nMGB2modular SM	AT %1* : ARRAY [01] OF BYTE;	
	36			xSM I S1	: BOOL;	
	37			xSM I S2	: BOOL;	
	38			xSM I S3	: BOOL;	
	39		11	x303 SM	: BOOL;	
	40		11	x304 SM	: BOOL;	
	41			xSM_E_S1	: BOOL;	
	42		11	x306 SM	: BOOL;	
	43		11	x307_SM	: BOOL;	
	44			BSM_ExtendedDiagnostic	: BYTE;	
	45					

Bild 17: Struktur der Eingänge

ST_N	/IGB2mo	dular_l	PN ⇔ ×	
	48			
	49		//MBM Outputs	
	50		//nMGB2modularQ_MBM	AT %Q* : ARRAY [00] OF BYTE;
	51	11	x100_BM	: BOOL;
	52	11	x101_BM	: BOOL;
	53	11	x102_BM	: BOOL;
	54	11	x103_BM	: BOOL;
	55	11	x104_BM	: BOOL;
	56	11	x105_BM	: BOOL;
	57	11	x106_BM	: BOOL;
	58		xBM_ACK_G	: BOOL;
	59			
	60		//Locking module Outputs	
	61		//nMGB2modularQ_LM	AT %Q* : ARRAY [00] OF BYTE;
	62		xLM_O_CL	: BOOL;
	63	11	x201_LM	: BOOL;
	64	11	x202_LM	: BOOL;
	65	11	x203_LM	: BOOL;
	66	11	x204_LM	: BOOL;
	67	11	x205_LM	: BOOL;
	68		xLM_ACK_ER	: BOOL;
	69		xLM_ACK_G	: BOOL;
	70			
	71		//Submodule Outputs	
	72		//nMGB2modularQ_SM	AT %Q* : ARRAY [00] OF BYTE;
	73		xSM_O_H1	: BOOL;
	74		xSM_O_H2	: BOOL;
	75		xSM_O_H3	: BOOL;
	76		xSM_O_H1_B	: BOOL;
	77		xSM_O_H2_B	: BOOL;
	78		xSM_O_H3_B	: BOOL;
	79	11	x306_SM	: BOOL;
	80	11	x307_SM	: BOOL;
	81			
	82	END	STRUCT	
	83	END	TYPE	

Bild 18: Struktur der Ausgänge

9.3. Funktionsbaustein FB_EUCHNER_MGB2modular

Im Funktionsbaustein FB_EUCHNER_MGB2modular wird die Struktur der Variablen in die Struktur der Ein-/Ausgänge kopiert.

9.3.1. Kopieren der CPU Eingangsstruktur in die MGB2 Modular Struktur

FB_E	FB_EUCHNER_MGB2modular + X								
	1	FUNCTION_BLOCK FB_EUCHNER_MGB2modular							
	2	VAR_IN_OUT							
	3	stMGB2modularPN :ST_MGB2modular_PN;							
	4	END_VAR							
	5	VAR							
	6	stMGB2modularPNIO :ST_MGB2modular_PN_IO;							
	7	END_VAR							
	1	//MGB2 System Diagnostic Inputs	· · ·						
	2	stMGB2modularPN.nMGB2modularI PnIoBoxState :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI PnIoBoxState;						
	3	stMGB2modularPN.nMGB2modularI PnIoBoxDiag :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI PnIoBoxDiag;						
	4								
	5	//MBM Inputs							
	6	stMGB2modularPN.xBM D RUN :=	<pre>stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI MBM[0].0;</pre>						
	7	stMGB2modularPN.xBM E ML1 :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI MBM[0].1;						
	8	stMGB2modularPN.xBM E ML2 :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI MBM[0].2;						
	9	stMGB2modularPN.xBM E SYS :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI MBM[0].5;						
	10	stMGB2modularPN.xBM E G :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI MBM[0].7;						
	11	stMGB2modularPN.BBM ExtendedDiagnostic :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI MBM[1];						
	12								
	13	//Locking module Inputs							
	14	stMGB2modularPN.xLM D RUN :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI LM[0].0;						
	15	stMGB2modularPN.xLM I SK :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI LM[0].1;						
	16	stMGB2modularPN.xLM I UK :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI LM[0].2;						
	17	stMGB2modularPN.xLM E SM0 :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI LM[0].4:						
	18	stMGB2modularPN.xLM E SM1 :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI LM[0].5;						
	19	stMGB2modularPN.xLM E EB :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI_IM[0].6:						
	20	stMGB2modularPN.xLM E G :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI LM[0].7:						
	21	stMGB2modularPN.xLM I OD :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI_IM[1].0:						
	22	stMGB2modularPN.xLM I OT :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI_LM[1].1:						
	23	stMGB2modularPN.xLM I OL :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI_IM[1].2:						
	24	stMGB2modularPN_BLM_ExtendedDiagnostic :=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI_LM[2]:						
	25	bonobimodalarinibini_intonababiagnobolo	Suppreductive suppreduction [2]						
	26	//Submodule Inputs							
	27	stMGB2modularPN xSM I S1 ·=	stMGB2modularPNIO nMGB2modularI SM[0] 0.						
	28	stMGB2modularPN xSM I 92 ·=	stMGB2modularPNIO_nMGB2modularI_SM[0] 1.						
	20	stMCB2modularDN vSM I S2 .=	stMGB2modularPNIO.nMGB2modularI_SM[0].1;						
	20	atMCR2modularDN v9M F 91 :=	atMCR2modularDNIO_nMCR2modularI_SM[0].2;						
	21	atMCR0modularDN RSM FutandadDiagnatic	atMCR2modularDNIO pMCR2modularI_SM[0].5;						
	31	stmedzmodularPN.bsm_txtendedDiagnostic :=	SUMGDZMOQUIATPNIO.NMGBZMOQUIATI_SM[1];						
1	32								

Bild 19: Kopieren der CPU-Eingangsstruktur

9.3.2. Kopieren der MGB2 Modular Ausgangsstruktur in die CPU Struktur

```
FB_EUCHNER_MGB2modular 😐 🗡
       FUNCTION BLOCK FB_EUCHNER_MGB2modular
-
    2
       VAR IN OUT
           stMGB2modularPN
    3
                                  :ST_MGB2modular_PN;
       END VAR
    4
       VAR
    5
6
           stMGB2modularPNI0
                                  :ST_MGB2modular_PN_IO;
       END VAR
   32
   33
        //MGB2 System Diagnostic Outputs
   34
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ PnIoBoxCtrl := stMGB2modularPN.nMGB2modularQ PnIoBoxCtrl;
   35
   36
        //MBM Outputs
   37
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ_MBM[0].7 :=
                                                           stMGB2modularPN.xBM_ACK_G;
   38
   39
         //Locking module Outputs
    40
         stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ LM[0].0 :=
                                                           stMGB2modularPN.xLM O CL;
   41
         stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ_LM[0].6 :=
                                                           stMGB2modularPN.xLM ACK ER;
   42
         stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ_LM[0].7 :=
                                                           stMGB2modularPN.xLM_ACK_G;
   43
   44
        //Submodule Outputs
    45
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ SM[0].0 :=
                                                          stMGB2modularPN.xSM O H1;
    46
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ_SM[0].1 :=
                                                           stMGB2modularPN.xSM O H2;
    47
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ_SM[0].2 :=
                                                          stMGB2modularPN.xSM O H3;
   48
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ_SM[0].3 :=
                                                          stMGB2modularPN.xSM_O_H1_B;
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ_SM[0].4 :=
    49
                                                           stMGB2modularPN.xSM_O_H2_B;
    50
        stMGB2modularPNIO.nMGB2modularQ SM[0].5 :=
                                                           stMGB2modularPN.xSM O H3 B;
```

Bild 20: Kopieren der MGB2 Modular Ausgangsstrukturen

9.4. **PROFINET** Programm

Im Programm *PRG_ProfiNET* wird die Variablenstruktur zur PROFINET Diagnose erstellt. Des weiteren wird eine Instanz des Funktionsbausteins *FB_EUCHNER_MGB2modular* aufgerufen.

1 PROGRAM PRG_ProfiNET 2 VAR 3 //ProfiNET diagnostics 4 nProfiNet_DevState AT %I* :VINT; 5 nProfiNet_PnIoError AT %I* :VINT; 6 nProfiNet_PnIoDiag AT %I* :VINT; 7 nProfiNet_DevCtrl AT %Q* :VINT; 8 //MGB2modular :ST_MGB2modular_PN; 10 stMGB2modular :FB_EUCHNER_MGB2modular; 12 END_VAR	PRG	_ProfiNET	<mark>F ⇔ ×</mark>
<pre> 2</pre>		1	PROGRAM PRG_ProfiNET
<pre>3 //ProfiNET diagnostics 4 nProfiNet_DevState AT %I* :VINT; 5 nProfiNet_PnIoError AT %I* :VINT; 6 nProfiNet_PnIoDiag AT %I* :VINT; 7 nProfiNet_DevCtrl AT %Q* :VINT; 8 //MGB2modular 10 stMGB2modular : ST_MGB2modular_PN; 11 fbMGB2modular : FB_EUCHNER_MGB2modular; 12 END_VAR 13 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER_MGB2modular structure fbMGB2modular (</pre>		2	VAR
4 nProfiNet_DevState AT %I* :VINT; 5 nProfiNet_PnIoError AT %I* :VINT; 6 nProfiNet_PnIoDiag AT %I* :VINT; 7 nProfiNet_DevCtrl AT %Q* :VINT; 8		3	//ProfiNET diagnostics
<pre>5</pre>		4	nProfiNet_DevState AT %I* :VINT;
<pre>6</pre>		5	nProfiNet_PnIoError AT %I* :VINT;
<pre>7 nProfiNet_DevCtrl AT %Q* :VINT; 8 9 //MGB2modular 10 stMGB2modular : ST_MGB2modular_PN; 11 fbMGB2modular : FB_EUCHNER_MGB2modular; 12 END_VAR 13 1 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER_MGB2modular structure 5 fbMGB2modular(</pre>		6	nProfiNet_PnIoDiag AT %I* :VINT;
<pre>8 9 //MGB2modular 10 stMGB2modular : ST_MGB2modular_PN; 11 fbMGB2modular : FB_EUCHNER_MGB2modular; 12 END_VAR 13 1 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure 1 fbMGB2modular (</pre>		7	nProfiNet_DevCtrl AT %Q* :VINT;
<pre>9 //MGB2modular 10 stMGB2modular : ST_MGB2modular_PN; 11 fbMGB2modular : FB_EUCHNER_MGB2modular; 12 END_VAR 13 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure fbMGB2modular(</pre>		8	
10 stMGB2modular : ST_MGB2modular_PN; 11 fbMGB2modular : FB_EUCHNER_MGB2modular; 12 END_VAR : 13		9	//MGB2modular
11 fbMGB2modular : FB_EUCHNER_MGB2modular; 12 END_VAR 13 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure 1 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure 1 fbMGB2modular (10	stMGB2modular : ST_MGB2modular_PN;
12 END_VAR 13 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure 2 fbMGB2modular (11	fbMGB2modular : FB_EUCHNER_MGB2modular;
13 1 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure 2 fbMGB2modular(12	END_VAR
<pre>1 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure 2 fbMGB2modular(</pre>		13	
2 fbMGB2modular(1	//Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modular structure
		2	fbMGB2modular(
<pre>3 stMGB2modularPN:= stMGB2modular);</pre>		3	<pre>stMGB2modularPN:= stMGB2modular);</pre>



9.5. EtherCAT Programm

Mit dem Programm PRG_EtherCAT kann die EtherCAT Diagnose ausgelesen werden.

PRG_	PRG_EtherCAT 🤕 🗙							
	1		PROGRAM PRG_EtherCAT					
	2		VAR					
	3		<pre>//EtherCAT diagnostics</pre>					
	4		nEtherCAT_DevState	AT %I* : VINT;				
	5		END_VAR					
	6							
	1							

Bild 22: PRG_EtherCAT

9.6. Hauptprogramm MAIN

Im Hauptprogramm MAIN werden die Unterprogramme PRG_ProfiNET und PRG_EtherCAT aufgerufen.

MAIN	÷Þ	×	
	1		PROGRAM MAIN
	2		VAR
	3		
	4		END_VAR
	-		
	1		PRG_EtherCAT();
	2		<pre>PRG_ProfiNET();</pre>
	3		<pre>PRG_TwinSAFE();</pre>
	4		

Bild 23: Programm MAIN

9.7. Verlinkung der Programmvariablen

Mit der Verlinkung wird eine Verbindung zwischen den MGB2 *Modular* Ein- und Ausgangsvariablen und der Programmstruktur hergestellt. Hierzu muss zuerst das CPU Programm übersetzt werden. Das Programm kann mit *Build Solution (Ctrl+Shift+B)* übersetzt werden. Anschließend finden Sie die zu verlinkenden Variablen unter der erzeugten CPU Instanz.



AP000236_MGB2r	modular_TwinCAT 👳 🗙			
Variable Flags	Online RG_ProfiNET fbMGB2modular	r et MGB2modula	PNIQ pMGR2modulart 1 MIQ1	
Name.	RYTE	I.SUMCIDZINOGUIZ		
Type.	PloTaek Inpute	Circu	10	
Group:	512626 (0+7D272)	Size:	0	
Address:	512020 (UK/D272)	User ID:	U	
Linked to				
Comment:			×	2. Verlinken der Variablen mit <i>Linked to…</i>
ADS Info:	Port: 350, IGrp: 0x8502000, IC	Offs: 0x8007D27	72, Len: 1	
Symbol Info:	Port: 851, 'PRG_ProfiNET.fbMGB2modular.stMGB2modularPNIO.nMGB2mo			
Full Name:	TIPC^MGB2_Modular^MGB2_Modular Instance^PIcTask Inputs^PRG_Prof			
Attach Variable PRG Search: VO Provide Comparison VO Provide Com	ProfinET.fbMG82modular.stMG82modul 1 (Profinet Controller CCAT (RT)) fmembra API ■ Term 5 (PR0Fisale 2 Bytes) ■ Subterm 1 (PR0Fisale 2 Bytes) ■ Subterm 1 (PR0Fisale 2 Bytes) ■ PR0Fisale 28(1) > 18 4.0 ■ Subterm 1 (MB0 DIAGNOSE EXTENDED) ■ Subterm 1 (MB0 DIAGNOSE EXTENDED) ■ Subterm 1 (MB2L1MULY0000B4) = 387.7 ■ Subterm 1 (MB2L1MULY0000B4) = 387.7 ■ Subterm 1 (MB2L1MULY000D4) = 18 4.0 ■ Subt	arPNIC.nMG82mod), BYTE [1.0]), B	ulart_LM(0) (Input) Show Variables Upused Exclude disabled Exclude disabled Exclude disabled Show Variable Since Show Variable Groups Show Variable Groups Show Variable Types Aft Types Aft Matching Size B forw Toriable Name / Comment Cliffeets Controucus Show Variable Name / Comment I Hand over Cancel OK	3. Auswahl des zu verlinkenden Eingangsbereich und fer tigstellen mit OK

Diesem Beispiel folgend muss die Verlinkung für alle erstellten Variablen durchgeführt werden.



Bild 24: Zu verlinkende Variablen

9.8. Programm an die SPS übertragen

Übertragen Sie das Programm durch einen Klick auf Activate configuration **E** an die Steuerung und versetzen Sie die Steuerung in den *Run mode*.

9.9. Beobachten der unsicheren Variablen

Mittels der Bausteinschnittstelle des Programms PRG_ProfiNET können die Ein- und Ausgänge der MGB2 *Modular* angesehen werden. Gehen Sie online in dem Sie auf *Login* \rightarrow klicken.

P000236_MGB2modular_IwinCAT.MGB2_Modular.PRG_ProfiNE1 ession Image: StMGB2modularPN Image: Im	Type REFERENCE TO ST UINT UINT BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL	Value 0 2 TRUE FALSE	Prepared value	Address	
ession StMGB2modularPN Interpretation Interpretatio Interpretation Interpretation Interpretation	Type REFERENCE TO ST UINT UINT BOOL BOOL BOOL BOOL	Value 0 2 TRUE FALSE	Prepared value	Address	
 * stMGB2modularPN nMGB2modularI_PnIoBoxState nMGB2modularI_PnIoBoxDiag xBM_D_RUN xBM_E_ML1 xBM_E_ML2 	REFERENCE TO ST UINT UINT BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL	0 2 TRUE FALSE			
 MGB2modularI_PnIoBoxState nMGB2modularI_PnIoBoxDiag xBM_D_RUN xBM_E_ML1 xBM_E_ML2 	UINT UINT BOOL BOOL BOOL BOOL	0 2 TRUE FALSE			
 MGB2modularI_PnIoBoxDiag xBM_D_RUN xBM_E_ML1 xBM_E_ML2 	UINT BOOL BOOL BOOL BOOL	2 TRUE FALSE			
xBM_D_RUN xBM_E_ML1 xBM_E_ML2 xBM_E_ML2	BOOL BOOL BOOL BOOL	TRUE FALSE			
* xBM_E_ML1 * xBM_E_ML2	BOOL BOOL BOOL	FALSE			
xBM_E_ML2	BOOL BOOL				
	BOOL	FALSE			
xBM_E_SYS		FALSE			
xBM_E_G	BOOL	FALSE			
BBM_ExtendedDiagnostic	BYTE	0			
xLM_D_RUN	BOOL	TRUE			
xLM_I_SK	BOOL	TRUE			
xLM_I_UK	BOOL	TRUE			
xLM_E_SM0	BOOL	FALSE			
xLM_E_SM1	BOOL	FALSE			
xLM_E_ER	BOOL	FALSE			
xLM_E_G	BOOL	FALSE			
xLM_I_OD	BOOL	TRUE			
xLM_I_OT	BOOL	TRUE			
xLM_I_OL	BOOL	TRUE			
BLM_ExtendedDiagnostic	BYTE	0			
xSM_I_51	BOOL	TRUE			
xSM_I_S2	BOOL	FALSE			
xSM_I_S3	BOOL	FALSE			
<pre> xSM_E_S1 </pre>	BOOL	FALSE			
BSM_ExtendedDiagnostic	BYTE	0			
nMGB2modularQ_PnIoBoxCtrl	UINT	0			
	BOOL	FALSE			
Ø xLM O CL	BOOL	FALSE			
♦ xLM ACK ER	BOOL	FALSE			
Ø XLM ACK G	BOOL	FALSE			
	BOOL	FALSE			
↓	BOOL	FALSE			
♦ x5M 0 H3	BOOL	FALSE			
* XSM 0 H1 B	BOOL	FALSE			
* x5M 0 H2 B	BOOL	FALSE			
* ·····	0000				
	A V				-
1 //Connect ProfiNet I/O to EUCHNER MGB2modu	lar structure				
2 🕘 fbMGB2modular(
3 stMGB2modularPN:= stMGB2modular); RETURN					

Bild 25: Beobachten der Variablen der MGB2 Modular

10. Projektierung TwinSAFE - ProfiSAFE

Im folgenden Kapitel ist die Projektierung des TwinSAFE Ausgangs und die ProfiSAFE Anbindung der MGB2 Modular beschrieben.

- 1. Legen Sie das Programm *PRG_TwinSAFE* als PLC-Programm an.
- 2. Variablendeklaration *PRG_TwinSAFE*: Es werden die Variablen *xTwinSAFE_Run* und *xTwinSAFE_Ack* als Übergabevariablen in die sichere Steuerung benötigt.

PRG	PRG_TwinSAFE 👳 🗙									
	1	PROGRAM PRG_TwinSAFE								
	2	VAR								
	3	xTwinSAFE_RUN	AT %Q*	: BOOL := TRUE; // Enable for Safety Programm						
	4	xTwinSAFE_Ack	AT %Q*	: BOOL ; // Diagnose: Acknowledge from Reset-button for Safety Program						
	5	END_VAR								
	6									

Bild 26: PRG_TwinSAFE Variablendeklaration

3. Mittels der Taste S3 des Submoduls wird die Quittierung der sicheren Steuerung im Fehlerfall realisiert. Weisen Sie hierzu die Variablen wie in Bild 27 zu.

PRG_	VRG_TwinSAFE → ×								
	1	PROGRAM PRG_TwinSAFE							
8	2	VAR							
	3	xTwinSAFE_RUN	AT %Q*	: BOOL := TRUE; // Enable for Safety Programm					
	4	xTwinSAFE_Ack	AT %Q*	: BOOL ; // Diagnose: Acknowledge from Reset-button for Safety Program					
	5	END_VAR							
	6	-							
				A 1997					
	1	xTwinSAFE Ack := PRG F	ProfiNET.stMGB2mod	ular.xSM_I_S3;					

Bild 27: Quittierung mittels Drucktaste des Submoduls

4. Aufruf PRG_TwinSAFE im Hauptprogramm



Bild 28: MAIN (PRG)

5. Hinzufügen des Safety Projektes



Bild 29: Safety Projekt hinzufügen

6. Einstellung des Zielsystems: Als Zielsystem muss die Beckhoff Klemme EL6910 ausgewählt werden. Die Klemme arbeitet auch als PROFIsafe-Controller. Des weiteren wird die Safe-Adresse eingetragen. Für eine erweiterte Diagnose kann Map Serial Number und Map Project CRC aktiviert werden



Bild 30: Zielsystem

7. Im nächsten Schritt werden den erstellten Alias Devices ErrorAcknowledgement und Run die Variablen aus dem PRG_TwinSAFE zugewiesen. Öffnen Sie die Eigenschaften durch Doppelklick auf die Variable.

ErrorAcknowledgement.sds 😕 🗙	Run.sds 🕆 🗙
Linking Process Image	Linking Process Image
Linking Mode: Manual 🔻	Linking Mode: Manual
Full Name: TIID^Device 2 (EtherCAT)^Term 1 (EK1200)^Term 3 (EL6910)^SI	Full Name: TIID^Device 2 (EtherCAT)^Term 1 (EK1200)^Term 3 (EL6910)^SI
Linked to:	Linked to:
Name: Standard In Var 1	Name: Standard In Var 2
Attach Variable Standard In Var 1 (Output)	Attach Variable Standard In Var 2 (Output)
Search: PLC PLC Show Variables Unused Unused Show Variable Size Exclude disabled Exclude disabled Exclude disabled Exclude disabled Exclude disabled Exclude same Image Show Variable Groups Show Variable Groups Show Variable Groups Show Variable Groups Autoring Type Matching Type Autoring Type Autorin	Search:
Bild 31: Alias ErrorAcknowledgement	Bild 32: Alias Run

Alias ErrorAcknowledgement RIIG 21:

8. Hinzufügen der PROFIsafe Verbindung:



 PROFIsafe Einstellungen der MGB2 Modular: Es muss die Zuordnung (Mapping) auf Steckplatz PROFIsafe 2 Bytes, die Safe-Adresse (Physische DIP-Schalter-Einstellung) und die F_WD_Time (600ms aus Werkseinstellung GSDML) eingestellt werden



Bild 34: PROFIsafe Einstellungen

10. Hinzufügen der TwinSAFE Verbindung zur Klemme EL2904.



Bild 35: TwinSAFE Verbindung einfügen

11. Klemmenparameter einstellen: Verlinkung an physisches Device und FSoE-Adresse (Fail Safe over EtherCAT; Physische DIP-Schalter-Einstellung).

EL2904, 4 digital outputs_1.sds* 👳 🗙	
Linking Connection Safety Parameters Process Image	
FSoE Address: 2 🗇 External Safe Address:	
Linking Mode: Automatic 🔻	EL2904, 4 digital outputs_1.sds* 👳 🗙
Physical Device:	Linking Connection Safety Parameters Process Image
Dip Switch:	Connection Settings
Input: Full Name: TIID^Device 2 (EtherCAT)^Term 1 (EK1200)^Term 3 (EL6910)^C(Conn-No: 2 Conn-Id: 6
Linked to:	Mode: FSoE master Info Data Map State Map Inputs
Output: Full Name: TIID^Device 2 (EtherCAT)^Term 1 (EK1200)^Term 3 (EL6910)^Cr	Watchdog (ms): 100
Linked to:	Module Fault (Fail Safe Data) is COM ERR
Name: Message_6	
Choose physical channel	1
ia	
Indula (FSDES) OUnused	
© All	EL2904. 4 digital outputs 1.sds* ↔ ×
	Linking Connection Sofety Promotion Descent lunger
	Linking Connection Salety Falameters Process image
	A 800:0 ESOE Settings >5<
	8000:01 Standard outputs active FALSE (0)
	8000:02 Current measurement active TRUE (1)
	8000:03 Testing of outputs active TRUE (1)
	8000:04 Error acknowledge active FALSE (0)
	I

Bild 36: TwinSAFE Einstellungen EL2904

11. Sicherheitsprogramm erstellen

Die sicherheitstechnische Applikation wird in dem zur TwinSAFE-Gruppe gehörenden sal-Arbeitsblatt realisiert (sal - Safety Application Language) und stellt nur ein Beispiel einer Applikation dar.



HINWEIS!

Es muss mindestens ein Aufruf für ein Safety-Bit des MBM im sicheren Programmteil erfolgen, damit das Gerät nicht passiviert wird.

11.1. Beispiel für ein Sicherheitsprogramm

Im folgenden Beispiel wird der sichere Ausgang der Klemme EL2904 (Kanal 1) durch das Bit LM_FI_UK angesteuert. Die Bedingungen für das Bit LM_FI_UK sind erfüllt, wenn die Tür geschlossen, die Riegelzunge im Zuhaltemodul und die Zuhaltung aktiv ist.



Bild 37: Beispiel Sicherheitsprogramm

Für die TwinSAFE Gruppe werden nach dem Einfügen der Bausteine die Variablen zugewiesen (Mapping). Das Mapping muss für die Variablen xLM_FI_UK, xFO_1, Err Ack und Run/Stop durchgeführt werden.



Bild 38:

Mapping xLM_FI_UK

Bild 39: Mapping xFO_1

TwinSafeGroup1.sal + ×	TwinSafeGroup1.sal* + ×	
Map to Map to Image: Stand Stan	IminisateGroup1.sal* 4 A Map to ard I/Os IminisAFE-ProfiSAFE cal group IminisAfeGroup1 her groups IminisAfeGroup1 IminisAfeGroup1 IminisAfeGroup1 IminisAfeGroup1 IminisAfeGroup1	
Clear	internal I/Os cal group her groups e used only ed and unused tion it K Cancel Clear A Run A Channel 1 A Channel 1 Channel	
Command :	Command :	
Variable Mapping Variables Group Ports Replacement Values Max Start Deviation Group Port Direction Alias Port Err Ack input Run/Stop input	Variable Mapping Variables Group Ports Replacement Values Max Start Deviation Group Port Direction Alias Port Err Ack input ErrorAcknowledgement.In (TwinSafeGroup1) Run/Stop input	
Module Fault input - Com Err output -	Module Fault input Com Err output	
Bild 40: Mapping Err Ack	Bild 41: Mapping Run	

11.2. Sicherheitsprogramm übertragen

Speichern Sie das gesamte Projekt mit *Safe All* und übertragen Sie die Konfiguration mit *Activate Configuration* **E**. Anschließend überprüfen **V** und übertragen **Sie** das TwinSAFE Programm an die Steuerung. Zum Übertragen wird der Benutzername [Default: Administrator], das Passwort [Default: TwinSAFE] und die Seriennummer des Zielsystems benötigt.

12. Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die Kenntnis der einschlägigen Normen besitzt, z.B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollständige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollständigen Sicherheitskette dar und erfüllt für sich allein genommen keine Sicherheitsfunktion. Zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusätzlich die Abschaltung der Energie der Gefährdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur Lösung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von Schutztüren dar. Bedingt durch applikationsabhängige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage können die Beispiele nicht erschöpfend sein.

Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlägigen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte sich daher laufend über Änderungen in den Normen informieren und seine Überlegungen darauf abstimmen, relevant für die funktionale Sicherheit sind u.a. die EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstützung für die Überlegungen zu Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele dürfen nicht zu einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollständigen Sicherheitsfunktion sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztüren richtig einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass die Normen EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen für den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine eigene Risikobeurteilung und kann auch nicht als Basis für eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage durchgeführt werden kann und dass hierzu eine Begründung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht möglich. Nähere Auskünfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Änderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, können dazu führen, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widersprüche zwischen Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

Verwendung von Marken- und Firmennamen

Alle aufgeführten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient aus-schließlich zur eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegeräte und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland info@euchner.de www.euchner.de

Ausgabe: AP000236-01-02/21 Titel: Applikation MGB2 Einbindung MGB2 Modular in Beckhoff TwinCAT 3

Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 02/2021

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.