Applikation



DE MGB-EIP – Vergabe der IP-Adresse mit BOOTP/DHCP

Inhalt

1.	Zu di	iesem Dokument	
	1.1.	Version	3
	1.2.	Gültigkeit	3
	1.3.	Zielgruppe	3
	1.4.	Ergänzende Dokumente	3
2.	Verw	vendete Bauteile / Module	4
	2.1.	EUCHNER	4
	2.2.	Software	4
3.	Verg	abe der IP-Adresse mit BOOTP/DHCP	5
	3.1.	Allgemeine Einstellung BOOTP/DHCP	5
	3.2.	Neue MGB (Out-of-the-Box)	6
	3.3.	Erneute IP-Adressvergabe einer bereits verwendeten MGB	9
4.	Wich	ntiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!	

1. Zu diesem Dokument

1.1. Version

Version	Datum	Änderung/Erweiterung	Kapitel
01-01/21	21.01.2021	Erstellung	Alle

1.2. Gültigkeit

Dieses Dokument dient zur Vergabe der IP- Adresse an eine MGB Ethernet/IP mit BOOTP/DHCP.

1.3. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner für Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkräfte, die über spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen sowie über Kenntnisse bei der Installation, Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Bussystemen verfügen.

1.4. Ergänzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation für diese Applikation besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel (Dokumentnummer)	Inhalt	
Handbuch (2126330)	Sicherheitssysteme Handbuch MGB-LB-EI (Ethernet/IP)mit Datenstruktur Typ A	www
Ggf. beiliegende Daten- blätter	Artikelspezifische Informationen zu Abweichungen oder Ergänzungen	\square

2. Verwendete Bauteile / Module

2.1. EUCHNER

Beschreibung	Bestellnummer / Artikel
MGB mit Ethernet/IP™ -Schnittstelle	Alle MGBs mit Ethernet/IP™ -Schnittstelle



TIPP!

Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter <u>www.euchner.de</u>.

2.2. Software

Beschreibung	Version
BootP DHCP Ethernet/IP Comissioning Tool	3.05.00

3. Vergabe der IP-Adresse mit BOOTP/DHCP

3.1. Allgemeine Einstellung BOOTP/DHCP

Wählen Sie im Menü Tools die Option Network Settings aus.

Geben Sie je nach Netzwerk die Subnet-Maske, die Gateway-Adresse, die primäre und/oder sekundäre DNS-Adresse und den Domänennamen ein.

Network Settings	\times
Defaults Adapter: Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM	
Server IP address: 192.168.1.99	
Subnet 255 . 255 . 255 . 0	
Gateway:	
Primary	
Secondary	
Domain	
Reset Defaults OK Cance	:

Bild 1: Netzwerkeinstellungen BOOTP/DHCP

5

3.2. Neue MGB (Out-of-the-Box)

- 1. Öffnen Sie BOOTP/DHCP und wählen den entsprechenden Netzwerkadapter aus.
- 2. Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen vor.
- 3. Verbinden Sie die Netzwerkleitung (X3 oder X4) mit dem entsprechenden RJ 45 Port des PCs.
- 4. Schließen Sie die MGB an die Spannungsversorgung (X1 oder X2) an.
- 5. Die verbundene MGB wird in der Discovery History angezeigt.

		Discovery H	listory				Clear Histo
Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address	H	ostnam	e
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:28:52	24				
		Entered Be	lations				
	-				D		
Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname	Descript	ion	

6. Vergleichen Sie die MAC Adresse aus BOOTP/DHCP mit der MAC Adresse des Typschildes.

BootP DHCP EtherNet/IP Comm	issioning Tool			1	1001
File Tools Help			📓 V1.2 🛛 🖓	endor:	1324
				roduct Type:	157
Add Relation	Discov	МА	C-ID · PI	roduct Code:	х
Ethernet Address (MAC) T	ype (hr:min:se		0.12.11	1	
00:1A:5C:03:2C:E6	HCP 14:28:52	► 00 - [•]	1A -5C -XX -XX -XX		
			ИОDУА.		
			CONFORMANT	014 MT 214	

7. Wählen Sie die MGB aus und fügen mit Add Relation eine neue Beziehung ein.

BootP DHCP EtherNet/IP Con	nmissioni	ng Tool			_		
Add Relation		Discovery H	listory		C	lear History	
Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address	Hostname		
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:32:52	88				
		Entered Re	lations				
Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname	Description		
Errors and warnings	00.14.50	0.00.00.50				Relations -	٦
Unable to service DHCP request fro	m 00: 1A: 90	5:03:20:66.				0 01 206	

8. Vergeben Sie die IP-Adresse der MGB und bestätigen Sie mit OK.

New Entry		\times
Server IP Address:	192.168.1.99	
Client Address (MAC):	00:1A:5C:03:2C:E6	
Client IP Address:	192 . 168 . 1 . 2	
Hostname:		
Description:		
ОК	Cancel	

9. Nach erfolgreicher IP-Adressvergabe wird die MGB mit IP-Adresse bei Entered Relations angezeigt.

Fil	BootP DHCP EtherNet/IP Con	nmissioni	ng Tool				—	×
	Add Relation		Discovery H	listory			Clear Hist	ory
	Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address		Hostname	
	00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:35:04	1	192.168.1.2	2		
	Delete Relation		Entered Re	lations	Enable BOOT	P/DHCP	Disable BOOTP/DF	ICP
	Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname	Descr	iption	
	00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	192.168.1.2					
- 5	trors and warnings							tions —
S	ent 192.168.1.2 to Ethernet addres	s 00:1A:50	C:03:2C:E6				1 of 2	256

10. Deaktivieren Sie DHCP in der MGB durch Disable BOOTP/DHCP.

File Tools Help	nmissionii	ng Tool Discovery H	listory			-	Clear Hist	× tory
Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address		Hostnar	ne	
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:35:04	1	192.168.1.2				
Delete Relation	T	Entered Re	elations	Enable BOOT	P/DHCP	Disable	BOOTP/DF	HCP
Delete Relation Ethernet Address (MAC)	Туре	Entered Re	ations	Enable BOOT	P/DHCP Descr	Disable iption	BOOTP/DF	HCP
Delete Relation Ethernet Address (MAC) 00:1A:5C:03:2C:E6	Type DHCP	Entered Re IP Address 192.168.1.2	elations	Enable BOOT	P/DHCP Descr	Disable iption	BOOTP/DF	HCP
Delete Relation Ethernet Address (MAC) 00:1A:5C:03:2C:E6	Type DHCP	Entered Re IP Address 192.168.1.2	lations	Enable BOOT	P/DHCP Descr	Disable iption	BOOTP/DF	HCP
Delete Relation Ethernet Address (MAC) 00:1A:5C:03:2C:E6	Type DHCP	Entered Re IP Address 192.168.1.2	elations	Enable BOOT	P/DHCP Descr	Disable iption	BOOTP/DF	HCP T

11. Erfolgreiche Quittierung und Beendigung der IP-Adressvergabe.

	BootP DHCP EtherNet/IP Cor	nmissioni	ng Tool				—	×
FII	Add Relation		Discovery H	listory			Clear H	listory
	Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address		Hostname	
	00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:35:04	1	192.168.1.2			
	Delete Relation		Entered Re	lations	Enable BOOTP	/DHCP	Disable BOOTP/	DHCP
	Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname	Descri	ption	
	00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	192.168.1.2					
Г	rrors and warnings							elations —
[[Disable DHCP] Command success	ul					10	of 256

3.3. Erneute IP-Adressvergabe einer bereits verwendeten MGB

1. Stellen Sie den DIP-Schalter DHCP auf ON.



- 2. Öffnen Sie BOOTP/DHCP und wählen den entsprechenden Netzwerkadapter aus.
- 3. Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen vor.
- 4. Verbinden Sie die Netzwerkleitung (X3 oder X4) mit dem entsprechenden RJ 45 Port des PCs.
- 5. Schließen Sie die MGB an die Spannungsversorgung (X1 oder X2) an.

6. Die verbundene MGB wird in der Discovery History angezeigt.

BootP DHCP EtherNet/IP Con e Tools Help	nmissioni	ng Tool			×				
Add Relation		Discovery H	listory		Clear History				
Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address	Hostname				
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:28:52	24						
		Entered Re	lations						
Ethernet Address (MAC)	Description								
Errors and warnings									
Errors and warnings Relations Relations									

7. Vergleichen Sie die MAC Adresse aus BOOTP/DHCP mit der MAC Adresse des Typschildes.

BootP DHCP EtherNet/IP Com	missioning Tool		Vendor: 1324
File Tools Help			.2 Vendu
Add Belation	D .		Product Type: 157
	Discovi	MAC-ID.:	Product Code: x
Ethernet Address (MAC)	Type (hr:min:se		
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP 14:28:52	→ <u>00 -1A -5C -X</u>	
			FORMANT

8. Wählen Sie die MGB aus und fügen mit Add Relation eine neue Beziehung ein.

BootP DHCP EtherNet/IP Commissioning Tool - ×										
Add Relation		Discovery H	listory			Clear History				
Ethernet Address (MAC)	Туре	Hostname	e							
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:32:52	88							
		Entered Re	elations							
Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname	Description					
Errors and warnings	m 00·1A·E					Relation				
Chable to service price request to	Unable to service DHCP request from U0:1A:5C:03:2C:E6.									

9. Vergeben Sie die IP-Adresse der MGB und bestätigen Sie mit OK.

New Entry	×
Server IP Address: 192.168.1.99	
Client Address (MAC): 00:1A:5C:03:2	C:E6
Client IP Address: 192 . 168	. 1 . 2
Hostname:	
Description:	
ОК	Cancel

10. Nach erfolgreicher IP-Adressvergabe wird die MGB mit IP-Adresse bei Entered Relations angezeigt.

BootP DHCP EtherNet/IP Con File Tools Help	nmissioni	ng Tool				– 🗆 X				
Add Relation		Discovery H	listory			Clear History				
Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address		Hostname				
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:35:04	1	192.168.1.2						
Delete Relation		Entered Re	ations	Enable BOOT	P/DHCP	Disable BOOTP/DHCP				
Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname	Descr	iption				
00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	192.168.1.2								
Errors and warnings Sent 192.168.1.2 to Ethernet addres	Errors and warnings Sent 192.168.1.2 to Ethernet address 00:1A:5C:03:2C:E6 1 of 256									

11. Deaktivieren Sie DHCP in der MGB durch Disable BOOTP/DHCP.

Fil	BootP DHCP EtherNet/IP Cor	nmissioni	ng Tool			- 🗆 X
	Add Relation		Discovery H	listory		Clear History
	Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address	Hostname
	00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	14:35:04	1	192.168.1.2	
	Delete Relation		Entered Re	ations	Enable BOOTP/DHC	P Disable BOOTP/DHCP
	Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname Des	cription
	00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	192.168.1.2			
E s	rrors and warnings ent 192.168.1.2 to Ethernet addre:	ss 00:1A:50	C:03:2C:E6			Relations 1 of 256

12. Erfolgreiche Quittierung und Beendigung der IP-Adressvergabe.

	BootP DHCP EtherNet/IP Con	nmissioni	ng Tool				- 🗆 ×			
Fi	e Tools Help									
	Add Relation		Discovery H	listory			Clear History			
	Ethernet Address (MAC) Type (hr:min:sec) # IP Address 00:1A:5C:03:2C:E6 DHCP 14:35:04 1 192.168.1.2						Hostname			
	Delete Relation		Entered Re	elations	Enable BOOT	P/DHCP	Disable BOOTP/DHCP			
	Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Address		Hostname	Descr	iption			
	00:1A:5C:03:2C:E6	DHCP	192.168.1.2							
L	rrors and warnings Disable DHCP] Command successf	ul					Relations 1 of 256			

13. Stellen Sie den DIP-Schalter *DHCP* der MGB auf *OFF*. Sollte der DIP-Schalter nicht auf *OFF* gestellt werden, ist die IP-Adresseinstellung nach dem nächsten Neustart der MGB wieder gelöscht.



4. Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die Kenntnis der einschlägigen Normen besitzt, z.B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollständige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollständigen Sicherheitskette dar und erfüllt für sich allein genommen keine Sicherheitsfunktion. Zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusätzlich die Abschaltung der Energie der Gefährdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur Lösung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von Schutztüren dar. Bedingt durch applikationsabhängige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage können die Beispiele nicht erschöpfend sein.

Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlägigen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte sich daher laufend über Änderungen in den Normen informieren und seine Überlegungen darauf abstimmen, relevant für die funktionale Sicherheit sind u.a. die EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstützung für die Überlegungen zu Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele dürfen nicht zu einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollständigen Sicherheitsfunktion sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztüren richtig einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass die Normen EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen für den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine eigene Risikobeurteilung und kann auch nicht als Basis für eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage durchgeführt werden kann und dass hierzu eine Begründung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht möglich. Nähere Auskünfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Änderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, können dazu führen, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widersprüche zwischen Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

Verwendung von Marken- und Firmennamen

Alle aufgeführten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient ausschließlich zur eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegeräte und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland info@euchner.de www.euchner.de

Ausgabe: AP000262-01-01/21 Titel: Applikation MGB MGB-EIP – Vergabe der IP-Adresse mit BOOTP/DHCP

Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 01/2021

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.