Applikation



DE Zugriff auf den Webserver des MBM-EC P

Inhalt

1.	Zu d	iesem D	okument	
	1.1.	Version		
	1.2.	Gültigke	it	
	1.3.	Zielgrup	pe	3
	1.4.	Ergänze	nde Dokumente	3
	2.1.	EUCHNE		
	2.2.	Andere.		
	2.3.	Software	9	3
3	Etho		nit EPP1322 an Y001 der CY2030	Л
Э.	2 1			-
	2.1.	Konfigur	ation	4
	5.2.		PC/Lantan	4 /
		3.2.1.	CX2030 Schnittstelle X000.	
		3.2.3.	CX2030 Schnittstelle X001	5
		3.2.4.	TwinCAT 3 - MBM-EC-S7-MLI-3B	5
4.	Ethe	rCAT P r	nit EPP1322 an EK1110	6
	4.1.	Übersicl	nt	6
	4.2.	Konfigur	ation	6
		4.2.1.	PC/Laptop	6
		4.2.2.	CX2030 Schnittstelle X000	7
		4.2.3.	Beckhoff Virtual Ethernet Adapter	
		4.2.4. 125	LtnerCAT Master TwinCAT 3 - MRM-FC-S7-MLL3R	/ ع
_		4.2.3.		
5.	Ethe	rCAT P r	nit EK1322	
	5.1.	Übersicl	nt	9
	5.2.	Konfigur	ation	9
		5.2.1.	PC/Laptop	9
		5.2.2.	CX2030 Schnittstelle X000	
		5.2.3. 5.2.4	Becknoff Virtual Ethernet Adapter	IU
		5.2.4. 5.2.5	TwinCAT 3 - MBM-FC-S7-MI I-38	10
		0.2.0.		
6.	Wich	itiger Hii	nweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!	

1. Zu diesem Dokument

1.1. Version

Version	Datum	Änderung/Erweiterung	Kapitel
01-09/22	08.09.2022	Erstellung	Alle

1.2. Gültigkeit

Dieses Dokument dient der Konfiguration einer Verbindung zur Webseite des EtherCAT P Busmodul MBM-EC-...

1.3. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner für Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkräfte, die über spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen sowie über Kenntnisse bei der Installation, Inbetriebnahme, Programmierung und Diagnose von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Bussystemen verfügen.

1.4. Ergänzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation für diese Applikation besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel (Dokumentnummer)	Inhalt	
Betriebsanleitung (2540772)	Betriebsanleitung Busmodul MBM-ECMLI (EtherCAT)	www
Ggf. beiliegende Daten- blätter	Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Ergänzungen	

2. Verwendete Bauteile / Module

TIPP!

2.1. EUCHNER

Beschreibung	Bestellnummer / Artikel
Busmodul MBM-EC (M8 Anschluss P-codiert)	163293 / MBM-EC-S7-MLI-3B-163293

i

Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter <u>www.euchner.de</u>.

2.2. Andere

Beschreibung	Bestellnummer / Artikel
BECKHOFF CPU-Grundmodul mit PROFINET-RTCont- roller	CX2030
BECKHOFF EtherCAT-Verlängerung	EK1110
BECKHOFF 2-Port-EtherCAT P-Abzweig mit Einspeisung	EK1322
BECKHOFF EtherCAT P-Box, 2-Port-EtherCAT-zu-EtherCAT P-Einspeisung	EPP1322-0001

2.3. Software

Beschreibung	Version
TwinCAT 3	3.1.4024.32

3. EtherCAT P mit EPP1322 an X001 der CX2030

Die EtherCAT P-Box EPP1322 ist am zweiten Port X001 der CX2030 angeschlossen.

3.1. Übersicht



Bild 1: Übersicht

3.2. Konfiguration

3.2.1. PC/Laptop

Folgende Einstellungen sind für den Netzwerkadapter des PCs eingestellt:

IP adress	192.168.0.99
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	

Des Weiteren muss eine Route des Netzwerkbereichs der MGB (hier: 192.168.1.10) an die Gateway-Adresse (hier: Netzwerkadapter X000 der CX2030: 192.168.0.220) angelegt werden. Hierzu z.B. Windows PowerShell als Administrator öffnen und folgenden Befehl eingeben:

```
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.220 -p
O:
```

-p: ◄

Wird der Parameter "-p" zusammen mit dem "ADD"-Befehl verwendet, wird eine Route unabhängig von Neustarts des Systems beibehalten.

Standardmäßig werden Routen nach dem Neustart des Systems nicht beibehalten. Dieser Parameter wird für alle anderen Befehle ignoriert, da diese immer die entsprechenden beständigen Routen betreffen.

3.2.2. CX2030 Schnittstelle X000

Folgende Einstellungen sind für den Netzwerkadapter X000 des PCs eingestellt:

IP adress	192.168.0.220
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	

3.2.3. CX2030 Schnittstelle X001

Folgende Einstellungen sind für den Netzwerkadapter X001 des PCs eingestellt:

IP adress	192.168.1.220
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	

3.2.4. TwinCAT 3 - MBM-EC-S7-MLI-3B

IP adress	192.168.1.10
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.220

Type: MBM-EC-S Product/Revision: 102 / 1 Auto Inc Addr: FFFF EtherCAT Addr: 1002 Advanced Settings General General Behavior	Advanced Settings EoE Vitual Disparse Bat	×
 Timeout Settings Identification FMMU / SM Init Commands CoE FoE Distributed Clock ESC Access 	Virtual Exnemet Pot Virtual MAC Id: 02 01 05 60 03 ea Switch Pot IP Pot DHCP IP Address 192.168.1.10 Subnet Mask: 255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.220 DNS Server: . DNS Name: Box_17_MBM_EC_ Time Stamp Requested	

Bild 2: Advanced Settings MBM

DE

4. EtherCAT P mit EPP1322 an EK1110

Die EtherCAT P-Box EPP1322 ist an der EtherCAT-Verlängerung EK1110 angeschlossen.

4.1. Übersicht



Bild 3: Übersicht

4.2. Konfiguration

4.2.1. PC/Laptop

Folgende Einstellungen sind für den Netzwerkadapter des PCs eingestellt:

IP adress	192.168.0.99
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	

Des Weiteren muss eine Route des Netzwerkbereichs der MGB (hier: 192.168.2.10) an die Gateway-Adresse (hier: Netzwerkadapter X000 der CX2030: 192.168.0.220) angelegt werden. Hierzu z.B. Windows PowerShell als Administrator öffnen und folgenden Befehl eingeben:

```
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.220 -p
0:
```

-p: ◄

Wird der Parameter "-p" zusammen mit dem "ADD"-Befehl verwendet, wird eine Route unabhängig von Neustarts des Systems beibehalten.

Standardmäßig werden Routen nach dem Neustart des Systems nicht beibehalten. Dieser Parameter wird für alle anderen Befehle ignoriert, da diese immer die entsprechenden beständigen Routen betreffen.

4.2.2. CX2030 Schnittstelle X000

Folgende Einstellungen sind für den Netzwerkadapter X000 des PCs eingestellt:

IP adress	192.168.0.220
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	

4.2.3. Beckhoff Virtual Ethernet Adapter

IP adress	192.168.2.222
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.0.220

4.2.4. EtherCAT Master

EtherCAT Mailbox Gateway

IP adress 192.168.2.254

Advanced Settings

 State Machine Cyclic Frames Distributed Clocks FoE Support Redundancy Diagnosis 	EoE Support Virtual Ethemet Switch Image: Ports: Max Ports: Max Frames: 140 Max MAC Ids: 100
	EtherCAT Mailbox Gateway Image: Enable 192.168.2.254 Virtual MAC: 02 01 05 20 00 00 Connections: 16

Bild 4: Advanced Settings Mailbox Gateway

DE

×

4.2.5. TwinCAT 3 - MBM-EC-S7-MLI-3B

Subnet mask 255.255.0 Default gateway 192.168.2.222 General EtherCAT DC Process Data Pic EtherCAT P Slots Startup CoE - Online Diag History Online Type: MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) Slots Startup CoE - Online Diag History Online	
Default gateway 192.168.2.222 General EtherCAT DC Process Data Plc EtherCAT P Stots Startup CoE - Online Diag History Online Type: MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) Diag History Online Diag History Online	
General EtherCAT DC Process Data PIc EtherCAT P Slots Startup CoE - Online Diag History Online Type: MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P)	
General EtherCAT DC Process Data PIc EtherCAT P Slots Startup CoE - Online Diag History Online Type: MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P) MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P)	
Type: MBM-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P)	
(jpc.	
Product/Revision: 102/1	
Auto Inc. Addr: FFFC	
EtherCAT Addr. 1005	
Identification Value: 1	
Advanced Settings ×	
General E-C	
Hailbox	
CoE Virtual Ethemet Port	
Distributed Clock OIP Port	
ESC Access	
IP Address 192.168.2.10	
Subnet Mask: 255.255.255.0	
Default Gateway: 192.168. 2 .222	
DNS Server:	
Na DNS Name: Box_6_MBM_EC_5	
😴	
€	
1	
2	
OK Cancel	

Bild 5: Advanced Settings MBM

5. EtherCAT P mit EK1322

Das MBM ist über EtherCAT P an die EK1322 angeschlossen.

5.1. Übersicht



Bild 6: Übersicht

5.2. Konfiguration

5.2.1. PC/Laptop

Folgende Einstellungen sind für den Netzwerkadapter des PCs eingestellt:

IP adress	192.168.0.99
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	

Des Weiteren muss eine Route des Netzwerkbereichs der MGB (hier: 192.168.1.10) an die Gateway-Adresse (hier: Netzwerkadapter X000 der CX2030: 192.168.0.220) angelegt werden. Hierzu z.B. Windows PowerShell als Administrator öffnen und folgenden Befehl eingeben:

```
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.220 -p
O:
```

-p: ৰ

Wird der Parameter "-p" zusammen mit dem "ADD"-Befehl verwendet, wird eine Route unabhängig von Neustarts des Systems beibehalten.

Standardmäßig werden Routen nach dem Neustart des Systems nicht beibehalten. Dieser Parameter wird für alle anderen Befehle ignoriert, da diese immer die entsprechenden beständigen Routen betreffen.

DE

×

5.2.2. CX2030 Schnittstelle X000

Folgende Einstellungen sind für den Netzwerkadapter X000 des PCs eingestellt:

IP adress	192.168.0.220
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	

5.2.3. Beckhoff Virtual Ethernet Adapter

IP adress	192.168.2.222
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.0.220

5.2.4. EtherCAT Master

EtherCAT Mailbox Gateway

IP adress 192.168.2.254

Advanced Settings

State Machine Cyclic Frames Distributed Clocks EoE Support Redundancy Diagnosis	EoE Support Virtual Ethemet Switch Enable Max Ports: 3 Max Frames: 140 Max MAC Ids: 100
	EtherCAT Mailbox Gateway Image: Enable 192.168.2.254 Virtual MAC: 02 01 05 20 00 00 Connections: 16

Bild 7: Advanced Settings Mailbox Gateway



5.2.5. TwinCAT 3 - MBM-EC-S7-MLI-3B

IP adress	192.168.2.10	
Subnet mask	255.255.0	
Default gateway	192.168.2.222	
General EtherCAT DC	Process Data PIc EtherCAT P Slots Startup CoE - Online Diag History Online	
Type: MBN	M-EC-S7-MLI-3B (EtherCAT P)	
Product/Revision: 102	/1	
Auto Inc Addr: FFF0		
EtherCAT Addr: 100	5 💠 Advanced Settings	
Identification Value: 0		1
Advanced Settings	~	
	EoE	
i Mailbox	✓ Virtual Ethemet Port	
FoE	Virtual MAC Id: 02 01 05 20 03 ed	
EoE	Switch Port	
Distributed Clock ESC Access	IP Port	
	IP Address 192.168.2.10	
	Subnet Mask: 255.255.25.0	
	Default Gateway: 192.168. 2 .222	
	DINS Name: Box_6MBM_EC_3	
s	Time Stamp Requested	
1		
1		
₩		
1		
1		
™		
s=		
	OK Cancel	

Bild 8: Advanced Settings MBM

DE

6. Wichtiger Hinweis – Bitte unbedingt sorgfältig beachten!

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die Kenntnis der einschlägigen Normen besitzt, z.B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollständige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollständigen Sicherheitskette dar und erfüllt für sich allein genommen keine Sicherheitsfunktion. Zur Erfüllung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusätzlich die Abschaltung der Energie der Gefährdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur Lösung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von Schutztüren dar. Bedingt durch applikationsabhängige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage können die Beispiele nicht erschöpfend sein.

Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen und Maßnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlägigen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte sich daher laufend über Änderungen in den Normen informieren und seine Überlegungen darauf abstimmen, relevant für die funktionale Sicherheit sind u.a. die EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstützung für die Überlegungen zu Sicherheitsmaßnahmen zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele dürfen nicht zu einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollständigen Sicherheitsfunktion sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztüren richtig einsetzen zu können, ist es unerlässlich, dass die Normen EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen für den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine eigene Risikobeurteilung und kann auch nicht als Basis für eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage durchgeführt werden kann und dass hierzu eine Begründung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht möglich. Nähere Auskünfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Änderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, können dazu führen, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widersprüche zwischen Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

Verwendung von Marken- und Firmennamen

Alle aufgeführten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient ausschließlich zur eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegeräte und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland info@euchner.de www.euchner.de

Ausgabe: AP000276-01-09/22 Titel: Applikation MGB2 Zugriff auf den Webserver des MBM-EC P

Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 09/2022

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.