

Manual de instrucciones Instalación y uso



Controlador de seguridad modular MSC

Contenido

1.	Sobr	e este documento	7
	1.1.	Validez	7
	1.2.	Grupo de destinatarios	7
	1.3.	Explicación de los símbolos	7
	1.4.	Documentos complementarios	7
	1.5.	Responsabilidad y garantía	7
2.	Intro	ducción	
	2.1.	Contenido de este manual	8
	2.2.	Indicaciones de seguridad importantes	8
	2.3.	Símbolos y abreviaturas	9
	2.4.	Normas aplicadas	9
	2.5.	Posibilidades de combinación del sistema MSC	9
3.	Vista	general	10
4.	Estru	ictura del producto	
	Inote		10
э.	Insta		13
	5.1.	Fijación mecanica	13
	5.2.	Calculo de la distancia de seguridad de un ESPE conectado al sistema MSC	14
	5.3.	Conexiones electricas	15
		5.3.2. Información sobre 🕲 📽	
		5.3.2.1. Módulo básico MSC-CB	16
		5.3.2.2. Módulo básico MSC-CB-S	17
		5.3.4. MSC Configuration Memory (M-A1)	
		5.3.4.1. Función MULTIPLE LOAD (carga múltiple)	18
		5.3.4.2. Función RESTORE (restaurar)	19
		5.3.6. Módulo FI8F04S	
		5.3.7. Módulo FI8	21
		5.3.8. Módulo FM4	
		5.3.9. Modulo FI16	
		5.3.11. Módulo AC-FO2	23
		5.3.12. Módulos SPM0/SPM1/SPM2	24
		5.3.12.1. Conexiones del encoder con conector RJ45 (SPM1, SPM2)	24
		5.3.14. Módulo AZ-F04	
		5.3.15. Módulo 08	27
		5.3.16. Módulo 016	27
		5.3.17. Modulo AH-FU4SU8	28 20
	5.4.	Lista de comprobación tras la instalación	20
6	Diag	rama de fluio	20
υ.	Diag		

7.1. Entradas 31 7.1.1. MASTER ENABLE 31 7.1.2. NODC. Sel. 31 7.1.3. Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM 32 7.1.4. RESTART JEN 34 7.2.1. OUT_STATUS 34 7.2.2. OUT_TEST 34 7.2.3.0 OSD 34 7.2.3.0 OSD monocanal (MSCCBS, FIBF04S, AHF04S08) 34 7.2.3.1 OSSD monocanal (MSCCBS, FIBF04S, AHF04S08) 34 7.2.3.2. OSSD de alta intensidad (AHF04S08) 36 7.2.4. Rekis de seguridad (AZF04, AZF0408) 36 8. Datos técnicos 37 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1. Datos generales 37 8.1. Carcasa 38 8.1.4. Modulo MSCCB 39 8.1.5. Módulo MSCCB 39 8.1.6. Modulo MSCCCB 39 8.1.7 Módulo RAF042, AZF0408 40 8.1.8. Módulo RAF042, AZF0408 40 8.1.9. </th <th>7.</th> <th>Seña</th> <th>lles</th> <th> 31</th>	7.	Seña	lles	31
7.1.1 MASTER_ENABLE 31 7.1.2 NODC_SEL 31 7.1.3 Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM 32 7.1.4 RESTART_FBK 33 7.2 Salidas. 34 7.2.1 OUT_STATUS. 34 7.2.2 OUT_TEST 34 7.2.3.1 OSSD 34 7.2.3.2 OSSD monocanal (MSCCB-S, FIEFO4S, AHFO4SOB) 36 7.2.3.2 OSSD de alta intensidad (M+F04SOB) 36 7.2.3.1 OSSD cost de alta intensidad (M+F04SOB) 36 7.2.3 OSSD generales 37 8.1 Configuración general del sistema 37 8.1.2 Configuración generales 37 8.1.3 Carcase-cose 38 8.1.4 Módulo MSCCB-S 39 8.1.5 Módulo MSCCB-S 39 8.1.6 Módulo MSCCB-S 39 8.1.7 Módulo MSCCB-S 39 8.1.8 Módulo MSCCB-S 39 8.1.8 Módulo MSCCB-S 39 8.1.6 Módulo MSCCB-S </th <th></th> <th>7.1.</th> <th>Entradas</th> <th></th>		7.1.	Entradas	
7.1.2 NODE_SEL 31 7.1.3. Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM 32 7.1.4. RESTART FBK 33 7.2. Salidas 34 7.2.1. OUT, STATUS 34 7.2.2.1. OSD 34 7.2.3.0 OSSD 34 7.2.3.1. OSSD monocanal (MSC-CB-S, FIEFO4S, AH-FO4SOB) 34 7.2.3.2. OSSD de alta intensidad (HAFO4SOB) 36 7.2.4.7. Reise de seguridad (AZ-FO4, AZ-FO4O8) 36 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1.1. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSC-CB 39 8.1.5. Módulo MSC-CB 39 8.1.6. Módulo MSC-CB 39 8.1.7. Módulo FIGFO4S 39 8.1.8. Módulo SACFO2/ACFO4 40 8.1.9. Módulo SACFO2/ACFO4 40 8.1.1.1. Módulo SACFO2/ACFO4 41 8.1.1.1. Módulo SACFO2/ACFO4 43 <			7.1.1 MASTER ENARIE	31
7.1.3. Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM			7.1.2 NODE SEL	
7.1.4. RESTART_FBK 33 7.2. Salidas 34 7.2.1. OUT_TEST 34 7.2.3.0 OSSD 34 7.2.3.1. OSSD monocanal (MSCCBS, FIBFOAS, AHFO4SOB) 34 7.2.3.1. OSSD de alta intensidad (AFFO4, AZFO4O8) 36 7.2.4. Relies de seguridad (AZFO4, AZFO4O8) 36 8. Datos técnicos 37 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1.1. Parimetros de seguridad 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.3. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSC-CB 39 8.1.5. Módulo FIBFO2 39 8.1.6. Módulo KD-CP2/AC-FO4 39 8.1.10. Módulo SPMO/SPMI /SPM2 40 8.1.11. Módulo SAZ-FO2/AC-FO4 40 8.1.11. Módulo SAZ-FO2/AC-FO4 40 8.1.11. Módulo SPMO/SPMI /SPM2 40 8.1.12. Módulo SAZ-FO2/AC-FO4 40 8.1.13. Módulo SAZ-FO2/AC-FO4 40 8.1.14.			7.1.3 Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM	
7.2. Salidas			7.1.4. RESTART FBK	
7.2.1. OUT_STATUS		72	Salidas	3/1
7.2.1 OUT_TEST 34 7.2.2 OUSD 34 7.2.3 OSSD 34 7.2.3.1 OSSD be alta intensidad (AH+O4S08) 36 7.2.4. Relés de seguridad (AZ+F04, AZ+F0408) 36 8. Datos técnicos 37 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1.1 Parámetros de seguridad 37 8.1.2 Datos generales 37 8.1.3 Carcasa 38 8.1.4 Módulo MSC-CB-S 39 8.1.5 Módulo SC-CB-S 39 8.1.6 Módulo FI8F02 39 8.1.7 Módulo FI8F04S 39 8.1.8 Módulo FI8F04S 39 8.1.9 Módulo SC-Q/AC-F04 40 8.1.11 Módulos SZ/CA/CF04 40 8.1.12 Módulos SZ/CA/CF04 40 8.1.14 Módulos SZ/CA/CF04 40 8.1.13 Módulos SZ/CO/AC-F04 40 8.1.14 Módulo SZ/CO/AC-F04 40 8.1.12 Módulo SZ/CO/AC-F04 40 8.1		7.2.		
7.2.3. OSDE of SDE SDE of SDE SDE OF SDE SDE OF SDE SDE OF SDE OF SDE OF SDE SDE OF SDE OF SDE O			7.2.1. UUI_STATUS	
7.2.3.1. OSD monocanal (MSCCB-S, FIBF04S, AH-F04S08) .34 7.2.3.2. OSSD de ata intensidad (AH-F04S08) .36 7.2.4. Relés de seguridad (AZ-F04, AZ-F04S08) .36 8. Datos técnicos .37 8.1. Configuración general del sistema .37 8.1. Configuración general del sistema .37 8.1.2. Datos generales .38 8.1.4. Módulo MSCCB .38 8.1.5. Módulo MSCCB .39 8.1.6. Módulo FIBF02 .39 8.1.7. Módulo FIBF02 .39 8.1.8. Módulo FIBF02 .39 8.1.9. Módulo FIBF02 .39 8.1.10. Módulo SAC-F02/ACF04 .40 8.1.11. Módulo SAC-F02/ACF04 .40 8.1.12. Módulo SAC-F02/ACF0408 .41 8.1.14. Módulo SAC-F02/ACF0408 .41 8.1.14. Módulo SAC-F02/ACF0408 .41 8.1.11. Módulo SAC-F02/ACF0408 .41 8.3.11. Módulo SAC-F02/ACF0408 .41 8.3.12. Módulo SAC-F02/ACF0408			7.2.2. UUI_IEST	
7.2.3.2. OSSD de alta intensidad (MHO4008) 36 7.2.4. Relés de seguridad (AZF04, AZF0408) 36 8. Datos técnicos. 37 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1.1. Parimetros de seguridad 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.3. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSCCBS 39 8.1.5. Módulo RSCCB 39 8.1.6. Módulo FIPO2 39 8.1.7. Módulo FIPO2 39 8.1.8. Módulo FIPO2 39 8.1.9. Módulo FIPO4 39 8.1.10. Módulo FIPO2 40 8.1.11. Módulo FIPO2 40 8.1.12. Módulo SPMI /SPM2 40 8.1.13. Módulo SPMI /SPM2 40 8.1.14. Módulo SPMI /SPM2 40 8.1.13. Módulo SCOSCOR 41 8.1.2. Dimensiones mecánicas 42 8.3. Señales 43 8.3.1.1. Módulo Biásico MSCCB (Figura 13) 43			7.2.3. 055D	
7.2.4. Relés de seguridad (AZFO4, AZFO4O8) 36 8. Datos técnicos. 37 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1.1. Parámetros de seguridad 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.3. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSCCB. 38 8.1.5. Módulo MSCCB. 39 8.1.6. Módulo MSCCB. 39 8.1.6. Módulo MSCCB. 39 8.1.7. Módulo FIBFO4S. 39 8.1.8. Módulo FIBFO4S. 39 8.1.10. Módulo SAC-F02/AC-F04. 40 8.1.11.1. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.12. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.13. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.14.14. Módulos SOSCCB (Figura 13) 43 8.2.2. Dimensiones mecánicas 42 8.3.3. Señales 43 8.3.1. Módulo básico MSCCB (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo FIFO2 (Figura 12) 44 8.3.4. Módulo			7.2.3.1. 035D monocanal (MSC-CD-3, FIGI 043, AFF 04500)	
8. Datos técnicos			7.2.4 Relés de seguridad (A7-FO4 A7-FO408)	36
8. Datos tecnicos 37 8.1. Configuración general del sistema 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.3. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSC-CB. 39 8.1.5. Módulo RSC-CB. 39 8.1.6. Módulo FI8FO2 39 8.1.7. Módulo FI8FO4S 39 8.1.8. Módulo FI8FO4S 39 8.1.10. Módulo ALFO4SO8. 40 8.1.11. Módulo ALFO4SO8. 40 8.1.12. Módulo SA/FO2/AC-FO4 40 8.1.13. Módulo SA/FO2/AC-FO4O8 41 8.1.14. Módulo SA/FO2/AC-FO4O8 41 8.1.14. Módulo SA/FO2/AC-FO4O8 41 8.1.14. Módulo SA/FO2/AC-FO4O8 41 8.1.14. Módulo SA/FO2 //E/FO4O8 41 8.3.1. Módulo SC-CBS (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo SC-CBS (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo F18FO2 (Figura 17)	•	Γ.		07
8.1. Configuración general del sistema 37 8.1.1. Parámetros de seguridad 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.3. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSCCB. 38 8.1.5. Módulo MSCCB. 39 8.1.6. Módulo FI8FO2. 39 8.1.6. Módulo FI8FO4S. 39 8.1.7. Módulo FI8FO4S. 39 8.1.8. Módulo FI8FO4S. 39 8.1.10. Módulo FI8FO4S. 40 8.1.11. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.12. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.13. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.14. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.11. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.12. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.14. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.14. Módulo SACFO2/ACFO4. 40 8.1.11. Módulo SACFO2/SPM1/SPM2. 40 8.1.12. Dimensiones mecánicas. 42 8.3 Módulo SACO CBS (Figura 13)<	8.	Dato	s tecnicos	37
8.1.1. Parámetros de seguridad 37 8.1.2. Datos generales 37 8.1.3. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSC-CB-S 39 8.1.5. Módulo FI8F02 39 8.1.6. Módulo FI8F04S 39 8.1.7. Módulo FI8F04S 39 8.1.8. Módulo FRAF/FI6. 39 8.1.9. Módulo FA4 39 8.1.10. Módulo ACF02/AC-F04. 40 8.1.11. Módulo SC05 40 8.1.12. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.13. Módulo SQ016 41 8.1.14. Módulo SAZF04/AZ-F0408 41 8.2. Dimensiones mecánicas 42 8.3. Señales 43 8.3.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo básico MSC-CB (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo básico MSC-CB (Figura 15) 45 8.3.4. Módulo básico MSC-CB (Figura 16) 46 8.3.7. Módulo B18 (Figu		8.1.	Configuración general del sistema	37
8.1.2 Datos generales 37 8.1.3 Carcasa 38 8.1.4 Módulo MSC-CB- 39 8.1.5 Módulo KBC-CB-S 39 8.1.6 Módulo FIBFO2 39 8.1.7 Módulo FIBFO4S 39 8.1.8 Módulo FIBFO4S 39 8.1.9 Módulo FIBFO4S 39 8.1.10 Módulos AC-F02/AC-F04 40 8.1.11 Módulos AC-F02/AC-F04 40 8.1.12 Módulos AC-F02/AC-F04 40 8.1.13 Módulos AC-F02/AC-F0408 40 8.1.14 Módulos AZ-F04/AZ-F0408 41 8.1.14 Módulos BA/CO4/AZ-F0408 41 8.1.14 Módulos CB/O16 41 8.1.14 Módulo EB/C2 (Figura 13) 43 8.3.1 Módulo FB/C2 (Figura 13) 43 8.3.2 Módulo EB/C2 (Figura 14) 44 8.3.3 Módulo EB/C2 (Figura 15) 43 8.3.4 Módulo EB/C2 (Figura 15) 45 8.3.5 Módulo EB/C4 (Figura 17) 47 8.3.6 Módulo EB/C4 (Figura 21)			8.1.1. Parámetros de seguridad	37
8.1.3. Carcasa 38 8.1.4. Módulo MSC-CB. 38 8.1.5. Módulo RSC-CB-S 39 8.1.6. Módulo FI8FO2 39 8.1.6. Módulo FI8FO4S 39 8.1.7. Módulo FI8FO2 39 8.1.8. Módulo FI8FO4S 39 8.1.9. Módulo FI8FO4S 39 8.1.10. Módulo SC+O2/AC-FO4. 40 8.1.11. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.12. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.13. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.14. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.13. Módulo S08/016 41 8.1.14. Módulo S08/016 41 8.2. Dimensiones mecánicas 42 8.3.3. Señales 43 8.3.1. Módulo FI8FO2 (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo FI8FO2 (Figura 15) 45 8.3.3. Módulo FI8FO2 (Figura 16) 44 8.3.3. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.4. Módulo FI8 (Figura 17) 47 </td <td></td> <td></td> <td>8.1.2. Datos generales</td> <td>37</td>			8.1.2. Datos generales	37
8.1.4. Módulo MSC-CB. 38 8.1.5. Módulo FI8F02 39 8.1.6. Módulo FI8F04S 39 8.1.7. Módulo FI8F04S 39 8.1.8. Módulo FI8F04S 39 8.1.9. Módulo SPM1/SPM2 40 8.1.10. Módulo SAC-F02/ACF04. 40 8.1.11. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 40 8.1.12. Módulos AZ-F04/AZ-F0408 41 8.1.14. Módulo SOB/016 41 8.1.14. Módulo SAC-CB (Figura 13) 43 8.3.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 14) 44 8.3.1. Módulo FI8F02 (Figura 15) 43 8.3.2. Módulo FI8F02 (Figura 16) 45 8.3.3. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.4. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo FI8 (Figura 21) 50 8.3.7. Módulo ACF04 (Figura 21) 51 8.3.8. Módulo ACF04 (Figura 22) 52 8.3.1.1. Módulo ACF04 (Figura 22) 53 8			8.1.3. Carcasa	38
8.1.5. Módulo MSC-CB-S			8.1.4. Módulo MSC-CB	38
8.1.6. Módulo FI8/C4S			8.1.5. Módulo MSC-CB-S	
8.1.7. Modulo FI8/04S			8.1.6. Módulo FI8F02	
8.1.8. Modulo Sr H3/F116			8.1.7. Módulo FI8F04S	
8 1.19 Modulo FM4 39 8 1.10 Módulos ACFO2/ACFO4 40 8 1.11 Módulos ACFO4/ASPM1/SPM2 40 8 1.12 Módulos AZFO4/AZ-FO408 41 8 1.13 Módulos AZ-FO4/AZ-FO408 41 8 1.14 Módulos AZ-FO4/AZ-FO408 41 8 1.14 Módulos AZ-FO4/AZ-FO408 41 8 2.1 Dimensiones mecánicas 42 8.3 Señales 43 8.3.1 Módulo básico MSC-CB (Figura 13) 43 8.3.2 Módulo básico MSC-CB (Figura 14) 44 8.3.3 Módulo FIBFO2 (Figura 15) 45 8.3.4 Módulo FIBFO2 (Figura 15) 45 8.3.5 Módulo FIBFO2 (Figura 16) 46 8.3.5 Módulo FIB (Figura 17) 47 8.3.6 Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.7 Módulo AC-FO2 (Figura 21) 49 8.3.8 Módulo AZ-FO4 (Figura 21) 51 8.3.10 Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.11 Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.12 Módulo AZ-FO4 (Figura 24) 54			8.1.8. Modulos FI8/FI16	
8.1.10. Módulo AH-F04S08			8.1.9. MODUIO FM4	
0.111. Módulo SPMO/SPMI/SPM2 40 8.1.12. Módulos SPMO/SPMI/SPM2 41 8.1.13. Módulos AZ-F04/AZ-F0408 41 8.1.14. Módulos O8/016 41 8.2. Dimensiones mecánicas 42 8.3. Señales 43 8.3.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo FI8F02 (Figura 15) 45 8.3.4. Módulo BRO2 (Figura 16) 46 8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo FM4 (Figura 18) 48 8.3.7. Módulo AC-F02 (Figura 20) 50 8.3.8. Módulo AC-F04 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AC-F04 (Figura 23) 52 8.3.11. Módulo AZ-F04F08 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo 016 (Figura 25) 55 8.3.13. Módulo 016 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo AF-F04 (Figura 27) 57 8.4 Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo 016 (Figura 25) 55 8.4.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 24) 58			8.1.10. MODULOS AU-FUZ/AU-FU4	40
8.1.12. Módulos AZ-F04/AZ-F0408 41 8.1.13. Módulos AZ-F04/AZ-F0408 41 8.1.14. Módulos AZ-F04/AZ-F0408 41 8.2. Dimensiones mecánicas 42 8.3. Señales 43 8.3.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo F18F02 (Figura 15) 45 8.3.4. Módulo F18F04S (Figura 16) 46 8.3.5. Módulo F18 (Figura 16) 46 8.3.6. Módulo F18 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo ACF04 (Figura 20) 50 8.3.7. Módulo F116 (Figura 19) 49 8.3.8. Módulo AC-F02 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-F04 (Figura 22) 52 8.3.11. Módulo AZ-F04 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo AZ-F04 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo AZ-F04 (Figura 23) 53 8.3.13. Módulo AZ-F04 (Figura 23) 53 8.3.14. Módulo AZ-F04 (Figura 24) 54 8.3.15. Módulo AZ-F04 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo AZ-F04 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AZ-F04 (Figura 27) 57 8.4.1. Módulo AZ-F04 (Figura 31) 54 <t< td=""><td></td><td></td><td>0.1.11. WOUULU A∏-FU45U0</td><td>40 40</td></t<>			0.1.11. WOUULU A∏-FU45U0	40 40
81.114. Módulos 08/016			8.1.12. Modulos ST MO/ST MT/ST M2	40 //1
8.2. Dimensiones mecánicas 42 8.3. Señales 43 8.3.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo básico MSC-CBS (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo básico MSC-CBS (Figura 14) 44 8.3.2. Módulo básico MSC-CBS (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo FI8FO2 (Figura 15) 45 8.3.4. Módulo FI8FO2 (Figura 15) 45 8.3.5. Módulo FI8 (Figura 16) 46 8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo FI8 (Figura 18) 48 8.3.7. Módulo FI8 (Figura 20) 50 8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AC-FO4 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.11. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo AZ-FO4 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo AZ-FO4FO8 (Figura 24) 54 8.3.14. Módulo AC-FO4 (Figura 27) 55 8.3.14. Módulo SSCCB (Figura 27) 57 8.4			8 1 1 4 Módulos 08/016	
8.3. Señales		8.2.	Dimensiones mecánicas	
8.3.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 13) 43 8.3.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 14) 44 8.3.3. Módulo FI8FO2 (Figura 15) 45 8.3.4. Módulo FI8FO4S (Figura 16) 46 8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo FI4 (Figura 18) 48 8.3.7. Módulo FI6 (Figura 19) 49 8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AZ-FO4 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 52 8.3.11. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.13. Módulo AZ-FO4 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo AZ-FO4 (Figura 25) 55 8.3.15. Módulo AB (Figura 27) 57 8.4. Módulo AB (Figura 27) 57 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo básico MSC-CB (Figura 30) 60		8.3.	Señales	
8.3.1 Módulo básico MSC-CB-S (Figura 14) 44 8.3.3 Módulo FI8FO2 (Figura 15) 45 8.3.4 Módulo FI8FO4S (Figura 16) 46 8.3.5 Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6 Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6 Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.7 Módulo FI8 (Figura 18) 48 8.3.7 Módulo AC-F02 (Figura 20) 50 8.3.8 Módulo AC-F02 (Figura 20) 50 8.3.9 Módulo AC-F04 (Figura 21) 51 8.3.10 Módulo AC-F04 (Figura 22) 52 8.3.11 Módulo AC-F04 (Figura 23) 53 8.3.12 Módulo O16 (Figura 24) 54 8.3.13 Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14 Módulo SPMO/SPM1/SPM2 (Figura 26) 55 8.3.14 Módulo SS (Figura 27) 57 8.4 Diagnóstico de fallos 58 8.4.1 Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2 Módulo básico MSC-CB (Figura 29) 59 8.4.3 Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4 Módu		0.01	8 3 1 Módulo básico MSC-CB (Figura 13)	
8.3.3. Módulo FI8FO2 (Figura 15) 45 8.3.4. Módulo FI8FO4S (Figura 16) 46 8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo FI8 (Figura 18) 48 8.3.7. Módulo FI16 (Figura 19) 49 8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AC-FO2 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 21) 51 8.3.11. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 52 8.3.12. Módulo O8 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 55 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo F18FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo F18FO2 (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo F18 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo F18 (Figura 34) 64 8.4.7. <td></td> <td></td> <td>8 3 2 Módulo básico MSC-CB-S (Figura 14)</td> <td></td>			8 3 2 Módulo básico MSC-CB-S (Figura 14)	
8.3.4. Módulo FI8FO4S (Figura 16) 46 8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo FM4 (Figura 18) 48 8.3.7. Módulo FI16 (Figura 19) 49 8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AC-FO2 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22) 52 8.3.11. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo OB (Figura 24) 53 8.3.13. Módulo OB (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.4. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 34) 64 8.4.7. Módulo FI4 (Figura 34) 64			8.3.3. Módulo FI8FO2 (Figura 15)	
8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17) 47 8.3.6. Módulo FM4 (Figura 18) 48 8.3.7. Módulo FI16 (Figura 19) 49 8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AC-FO2 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AC-FO4 (Figura 22) 51 8.3.11. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.13. Módulo 80 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo 80 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo SPMO/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4 Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.4. Módulo FI8FO2 (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8CAS (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 32) 62 8.4.7. Módulo FI4 (Figura 32) 62 8			8.3.4. Módulo FI8FO4S (Figura 16)	
8.3.6. Módulo FM4 (Figura 18) 48 8.3.7. Módulo FI16 (Figura 19) 49 8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AC-FO4 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22) 52 8.3.11. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo 08 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4S08 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO2 (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI4 (Figura 33) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos FI4 (Figura 35) 65 <td></td> <td></td> <td>8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17)</td> <td></td>			8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17)	
8.3.7. Módulo FI16 (Figura 19) 49 8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AC-FO4 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22) 52 8.3.11. Módulo AZ-FO4 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo AZ-FO4FO8 (Figura 23) 53 8.3.13. Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8FO4S (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI4 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulo FI4 (Figura 34) 64			8.3.6. Módulo FM4 (Figura 18)	48
8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20) 50 8.3.9. Módulo AC-FO4 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22) 52 8.3.11. Módulo AZ-FO4FO8 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo O8 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo SPMO/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4.1 Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 29) 59 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI4 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulo FI4 (Figura 35) 65			8.3.7. Módulo FI16 (Figura 19)	49
8.3.9. Módulo AC-FO4 (Figura 21) 51 8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22) 52 8.3.11. Módulo AZ-FO4 FO8 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo 08 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulo S SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4S08 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO2 (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI4 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulo FI4 (Figura 35) 65			8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20)	50
8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22) 52 8.3.11. Módulo AZ-FO4F08 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo 08 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo 016 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulos SPMO/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4S08 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CBS (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8F02 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8F04S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-F02/AC-F04 (Figura 35) 65			8.3.9. Módulo AC-FO4 (Figura 21)	51
8.3.11. Módulo AZ-F04F08 (Figura 23) 53 8.3.12. Módulo 08 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo 016 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-F04S08 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8F02 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8F04S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FM4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-F02/AC-F04 (Figura 35) 65			8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22)	52
8.3.12. Módulo O8 (Figura 24) 54 8.3.13. Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulos SPMO/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI8 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35) 65			8.3.11. Módulo AZ-FO4F08 (Figura 23)	53
8.3.13. Módulo O16 (Figura 25) 55 8.3.14. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35) 65			8.3.12. Módulo O8 (Figura 24)	54
8.3.14. Modulos SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26) 56 8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27) 57 8.4. Diagnóstico de fallos 58 8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI8 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35) 65			8.3.13. Módulo 016 (Figura 25)	
8.3.15. Modulo AH-F04S08 (Figura 27)			8.3.14. Modulos SPMU/SPM1/SPM2 (Figura 26)	
8.4. Diagnóstico de fallos		~ .	8.3.15. Modulo AH-FU4SU8 (Figura 27)	
8.4.1. Modulo basico MSC-CB (Figura 28) 58 8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI8 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35) 65		8.4.	Diagnóstico de fallos	
8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29) 59 8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 60 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 61 8.4.6. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FI4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35) 65			8.4.1. MODUIO DASICO MSU-CB (Figura 28)	
6.4.3. Niodulo FIGU2 (Figura 30) 60 8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FM4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35) 65			0.4.2. IVIOUUIO DASICO IVIOU-UD-O (FIGURA 29)	
0.4.4. Modulo FIGURA 31) 61 8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32) 62 8.4.6. Módulo FM4 (Figura 33) 63 8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34) 64 8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35) 65			0.4.3. IVIOUUIO FIOFUZ (FIGURA JU)	
8.4.0. Módulo FN4 (Figura 32)			0.4.4. IVIUUUIU FIOFU43 (FIGURA 31)	וט בי
8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34)			0.4.3. IVIUUUIU FIO (FIGUIA 32)	20 כא
8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35)			8.4.7 Módulo FI16 (Figura 30)	03 61
			8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35)	

ES

		8.4.9.	Módulo	AZ-FO4 (Figura 36)	66
		8.4.10.	Módulo	AZ-F0408 (Figura 37)	67
		8.4.11.	Módulo	08 (Figura 38)	68
		8.4.12.	Módulo	016 (Figura 39)	69
		8.4.13.	Módulos	SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 40)	70
		8.4.14.	Módulo	AH-FO4SO8 (Figura 41)	71
9.	Softwa	are EU	CHNER	Safety Designer	72
	9.1.	Instalac	ión del sc	oftware	72
		9.1.1.	Requisit	os de hardware del ordenador	72
		9.1.2.	Requisit	os de software del ordenador	72
		9.1.3.	Instalaci	ón de EUCHNER Safety Designer	72
		9.1.4.	Generali	dades	73
		9.1.5.	Barra de	e herramientas estándar	73
		9.1.6.	Barra de	e menús de texto	75
		9.1.7.	Crear nu	ievo proyecto (configurar sistema MSCB)	75
		9	.1.7.1.	Cambiar configuración (estructura de los distintos módulos)	76
		9	.1.7.2.	Modificar los parámetros de usuario	76
		9.1.8.	Barras o	le herramientas para OBJETOS, OPERADORES y CONFIGURACIÓN	76
		9.1.9.	Creació	n del diagrama	77
		9	.1.9.1.	Uso del botón derecho del ratón	78
		9.1.10.	Ejemplo	de proyecto	79
		9	.1.10.1.	Comprobación del proyecto	80
		9	.1.10.2.	Asignación de recursos	81
		9	.1.10.3.	Imprimir informe	81
		9	.1.10.4.	Conexión a MSC	83
		9	.1.10.5.	Envío de la configuración al sistema MSC	83
		9	.1.10.6.	Descarga de un archivo de configuración (proyecto) desde el módulo básico	84
		9	.1.10.7.	Registro de configuración	84
		9	.1.10.8.	Estructura del sistema	85
		9	.1.10.9.	Desconexión del sistema	85
		9	.1.10.10.	Monitor (estado de E/S en tiempo real: texto)	86
		9	.1.10.11.	Monitor (estado de E/S en tiempo real: texto/gráfico)	87
		9.1.11.	Protecci	ón por contraseña	88
		9	.1.11.1.	Contraseña de nivel 1	88
		9	.1.11.2.	Contraseña de nivel 2	88
		9	.1.11.3.	Cambio de contraseña	88
		9.1.12.	Compro	bación del sistema	89
	9.2.	Bloques	de funci	ón específicos	90
		9.2.1.	Objetos	de salida	90
		9	.2.1.1.	Salidas de seguridad (OSSD)	90
		9	.2.1.2.	Salida de seguridad (Single-Double OSSD)	91
		9	.2.1.3.	Salida de señal (STATUS)	93
		9	.2.1.4.	Salida de bus de campo (FIELDBUS PROBE)	94
		9	.2.1.5.	Relé (RELAY)	94
		9.2.2.	Objetos	de entrada	98
		9	.2.2.1.	Parada de emergencia (E-STOP)	98
		9	.2.2.2.	Enclavamiento (INTERLOCK)	99
		9	.2.2.3.	Enclavamiento monocanal (SINGLE INTERLOCK)	101
		9	.2.2.4.	Monitorización de bloqueo (LOCK FEEDBACK)	102
		9	.2.2.5.	Interruptor con llave (KEY LOCK SWITCH)	103
		9	.2.2.6.	ESPE (barrera fotoeléctrica o escáner láser de seguridad optoelectrónico)	
					105
		9	.2.2.7.	Interruptor de pedal de seguridad (FOOTSWITCH)	106
		9	.2.2.8.	Selector de modo de funcionamiento (MOD-SEL)	108
		9	.2.2.9.	Barrera óptica (PHOTOCELL)	109
		9	.2.2.10.	Control bimanual (TWO-HAND)	111
		9	.2.2.11.	NETWORK_IN	112

	92212	SENSOR	113
	9.2.2.13.	Estera de conmutación (S-MAT)	.115
	9.2.2.14.	Interruptor (SWITCH)	.117
	9.2.2.15.	Pulsador de validación (ENABLING SWITCH)	.118
	9.2.2.16.	Dispositivo de seguridad comprobable (TESTABLE SAFETY DEVICE)	.120
	9.2.2.17.	Salida de semiconductor (SOLID STATE DEVICE)	.122
	9.2.2.18.	Entrada de bus de campo (FIELDBUS INPUT)	.123
	9.2.2.19.	LLO-LL1	.124
	9.2.2.20.	Comments (Comentarios)	.124
	9.2.2.21.	Título	.124
9.3.	Bloques de func	ión para la vigilancia de velocidad	.125
	9.3.1. Vigiland	ia de velocidad (SPFFD CONTROL)	.126
	9.3.2. Vigiland	ia del rango de velocidad (WINDOW SPEED CONTROL)	.129
	9.3.3. Vigiland	ia de parada (STAND STILL)	.131
	9.3.4. Vigiland	ia de velocidad/parada (STAND STILL AND SPEED CONTROL)	.133
9.4.	Bloques de func	ión de la ventana "OPFRATOR"	.136
	9.4.1 Operad	lores lágicos	136
	9411	AND	136
	9412	NAND	136
	9.4.1.3	NOT	136
	9.4.1.4.	OR	.137
	9.4.1.5.	NOR	.137
	9.4.1.6.	XOR	.137
	9.4.1.7.	XNOR	.138
	9.4.1.8.	Macro lógica (LOGICAL MACRO)	.138
	9.4.1.9.	MULTIPLEXER	.139
	9.4.1.10.	Comparador digital (DIGITAL COMPARATOR) (solo MSC-CB-S)	.139
	9.4.2. Operad	ores de memoria	.141
	9.4.2.1.	D FLIP FLOP (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S)	.141
	9.4.2.2.	T FLIP FLOP (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S).	.141
	9.4.2.3.	SR FLIP FLOP	.142
	9.4.2.4.	Reinicio manual (USER RESTART MANUAL) (número máx. = 16 con MSC-CB, núme máx. = 32 con MSC-CB-S incluyendo otros operadores de reinicio)	ero .142
	9.4.2.5.	Reinicio controlado (USER RESTART MONITORED) (número máx. = 16 con MSC-CE número máx. = 32 con MSC-CB-S incluyendo otros operadores de reinicio)	3, .143
	9.4.2.6.	Macro de reinicio manual (MACRO RESTART MANUAL) (número máx. = 16 con MS	C-
	9.4.2.7.	Macro de reinicio controlado (MACRO RESTART MONITORED) (número máx. = 16	con
		MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S incluyendo otros operadores de reinic	io)
			.145
	9.4.2.8.	PRE-RESET (solo MSC-CB-S, número máx. = 32 incluyendo otros operadores de recio)	eini- .146
	9.4.3. Operad	ores de bloqueo	.147
	9.4.3.1.	Lógica de bloqueo (GUARD LOCK) (número máx. con MSC-CB = 4, número máx. con MSC-CB-S = 8)	n .147
	9.4.4. Operad	ores de contador	.149
	9.4.4.1.	Contador (COUNTER) (número máx. = 16)	.149
	9.4.4.2.	Comparación del valor del contador (COUNTER COMPARATOR) (solo MSC-CB-S y MCB \geq 4.0)	MSC- .150
	9.4.5. Operad	ores TIMER (número máx. = 32 con MSC-CB, número máx. = 48 con MSC-CB-S)	.151
	9.4.5.1.	MONOSTABLE	.151
	9.4.5.2.	MONOSTABLE_B	.152
	9.4.5.3.	Contacto de paso (PASSING MAKE CONTACT)	.153
	9.4.5.4.	Retardo (DELAY)	.154
	9.4.5.5.	Retardo prolongado (LONG DELAY) (solo MSC-CB-S y MSC-CB ≥4.0)	.155
	9.4.5.6.	Comparación del valor del temporizador (DELAY COMPARATOR) (solo MSC-CB-S y MSC-CB \geq 4.0).	.156
	9.4.5.7.	Línea de retardo (DELAY LINE)	.157

ES

		9.4.5.8. Línea de retardo prolongado (LONG DELAY LINE) (solo MSC-CB-S y MSC-CB 9.4.5.9. Generación de ciclos (CLOCKING)	5≥4.0).157 158
		9.4.6. Función MUTING	
		9.4.7. Operadores MUTING (número máx. = 4 con MSC-CB, número máx. = 8 con MSC-CE	S-S)159
		9.4.7.1. Muting simultáneo (MUTING "Con")	159
		9.4.7.2. MUTING "L"	161
		9.4.7.3. MUTING "secuencial"	162
		9.4.7.4. MUTING "T"	164
		9.4.7.5. MUTING OVERRIDE	165
	9.5.	Otros bloques de función	167
		9.5.1. Salida serie (SERIAL OUTPUT) (número máx. = 4)	167
		9.5.2. OSSD EDM (solo MSC-CB-S) (número máx. = 32)	168
		9.5.3. TERMINATOR	168
		9.5.4. Red (NETWORK) (número máx. = 1)	169
		9.5.5. Restablecimiento (RESET)	
		9.5.6. Punto de conexion entrada/salida	1/3
	0.0		1/4
	9.6.	Aplicaciones especiales	1/5
		9.6.1. Retardo de salida en el modo de funcionamiento manual	175
	9.7.	Simulador	176
		9.7.1. Simulación esquemática	177
		9.7.2. Gestión de la simulación gráfica	179
		9.7.2.1. Ejemplo de aplicación para la simulación gráfica	182
		9.7.3. Códigos de error de MSC	184
		9.7.4. Archivo de registro de errores	185
10.	Infor	mación de pedido y accesorios	186
11.	Contr	roles y mantenimiento	186
12.	Asiste	encia	186
13	Decla	aración de conformidad	186
	5000		

1. Sobre este documento

1.1. Validez

El presente manual de instrucciones es válido para el Controlador de seguridad modular MSC. Este documento constituye junto con las guías breves (dado el caso, adjuntas) la información completa del dispositivo para el usuario.

1.2. Grupo de destinatarios

Ingenieros técnicos y planificadores de instalaciones de dispositivos de seguridad en máquinas, así como personal de puesta en marcha y servicio, que cuenten con conocimientos específicos sobre el manejo de componentes de seguridad.

1.3. Explicación de los símbolos

Símbolo/representación Significado

	Documento impreso
www	Documento disponible para su descarga en www.euchner.com
PELIGRO ADVERTENCIA ATENCIÓN	Indicaciones de seguridad Pelígro de muerte o lesiones graves Advertencia de posibles lesiones Atención por posibilidad de lesiones leves
AVISO ilmportante!	Aviso sobre posibles daños en el dispositivo Información importante
Consejo	Consejo o información de utilidad

1.4. Documentos complementarios

La documentación completa de este aparato está compuesta por los siguientes documentos:

Título del documento (número de documento)	Contenido	
Información de seguridad (2525460)	Información de seguridad básica	
Manual de instrucciones Controlador de seguridad modular MSC (2121331)	(Este documento)	www
Dado el caso, guías breves adjuntas	Dado el caso, consulte la documentación adicional correspondiente del manual de instrucciones o las fichas de datos	www

(\mathbf{i})

ilmportante!

Lea siempre todos los documentos para obtener información completa sobre la instalación, puesta en marcha y manejo seguros del aparato. Los documentos se pueden descargar en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, introduzca el número de documento.

1.5. Responsabilidad y garantía

Se declinará toda responsabilidad y quedará anulada la garantía en caso de que no se observen las condiciones de utilización correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, así como también en caso de no realizarse los eventuales trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

2. Introducción

2.1. Contenido de este manual

En este manual se describe el uso del sistema de seguridad programable MSC y sus módulos de ampliación correspondientes.

Comprende lo siguiente:

- descripción del sistema;
- procedimiento de instalación;
- conexiones;
- señales;
- subsanación de errores;
- uso del software de configuración.

2.2. Indicaciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

$\underline{\mathbb{A}}$

El MSC alcanza los niveles de seguridad SIL 3, SILCL 3, PL e, cat. 4, tipo 4 según las normas aplicables.

No obstante, las clasificaciones de seguridad definitivas SIL y PL dependen del uso de cierto número de componentes de seguridad, de sus parámetros y de las conexiones establecidas, lo cual deberá determinarse mediante un análisis de riesgos.

- > Lea atentamente el apartado "Normas aplicadas".
- Lleve a cabo análisis de riesgos amplios para determinar el nivel de seguridad correspondiente para su aplicación teniendo en cuenta todas las normas aplicables.
- La programación/configuración del sistema MSC es responsabilidad exclusivamente de la persona encargada de la instalación o del usuario.
- El sistema debe programarse/configurarse de acuerdo con el análisis de riesgos específico para la aplicación y con todas las normas aplicables.
- Tras la programación/configuración y la instalación del sistema MSC y de todos los dispositivos correspondientes, debe llevarse a cabo una comprobación de seguridad operativa completa (véase "Comprobación del sistema" en la página 90).
- Cuando se integren nuevos componentes de seguridad deberá volver a probarse a fondo el sistema completo (véase "Comprobación del sistema" en la página 90).
- EUCHNER no se hará responsable de estos procedimientos ni de los riesgos asociados a ellos.
- Para garantizar la correcta utilización de los módulos conectados al sistema MSC dentro de la aplicación correspondiente, deberán consultarse los manuales/instrucciones y las normas de producto/uso aplicables.
- La temperatura ambiental en el lugar de instalación del sistema debe coincidir con las temperaturas de funcionamiento indicadas en la etiqueta del producto y en las especificaciones.
- En caso de dudas relativas a la seguridad, póngase en contacto con las autoridades competentes en su país o con la asociación técnica correspondiente.

2.3. Símbolos y abreviaturas

Símbolos y abreviaturas	Símbolos y abreviaturas		
M-A1	Tarjeta de memoria para MSC-CB (accesorio)		
MSCB	Bus propietario para módulos de ampliación		
EUCHNER Safety Designer (SWSD)	Software de configuración del MSC para Windows		
OSSD	Salida de conmutación segura (Output Signal Switching Device)		
MTTFD	Tiempo medio hasta fallo peligroso (Mean Time to Dangerous Failure)		
PL	Nivel de prestaciones (según EN ISO 13849-1)		
PFH _D	Probabilidad de fallo peligroso por hora (Probability of Dangerous Failure per Hour)		
SIL	Nivel de integridad de la seguridad (Safety Integrity Level, según EN 61508)		
SILCL	Límite de declaración de SIL (Safety Integrity Level Claim Limit, según EN 62061)		
SW	Software		

2.4. Normas aplicadas

El MSC cumple las siguientes directivas europeas:

- ▶ 2006/42/CE "Directiva de máquinas"
- > 2014/30/UE "Directiva CEM"
- > 2014/35/UE "Directiva sobre baja tensión"
- > 2011/65/UE RoHS "Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos"

und entspricht den folgenden Normen:

- EN IEC 61131-2
- + EN ISO 13849-1
- EN IEC 61496-1
- EN IEC 61508-1
- EN IEC 61508-2
- EN IEC 61508-3
- EN IEC 61508-4
- EN IEC 61784-3
- EN IEC 62061
- ▶ EN 81-20
- ▶ EN 81-50

2.5. Posibilidades de combinación del sistema MSC

Mádula hásiaa	Módulo de ampliación		
wodulo basico	MSC-CES	MSC-CE	
MSC-CB-AC-FI8F04S	•	•	
MSC-CB-AC-FI8F02	-	•	
Explicación de los sím-	•	Combinación posible	
bolos	-	Combinación no posible	

3. Vista general

El MSC es un sistema de seguridad modular formado por un módulo básico (MSC-CB o MSC-CB-S), que se configura a través de la interfaz gráfica de usuario EUCHNER Safety Designer, y por distintos módulos de ampliación que pueden conectarse al módulo básico a través del bus propietario MSCB.

Pueden elegirse dos módulos básicos, que pueden utilizarse solos:

- **MSC-CB**, que tiene 8 entradas de seguridad, 2 salidas de monitorización programables y 2 salidas de seguridad de 2 canales independientes y programables (OSSD);
- MSC-CB-S, que tiene 8 entradas de seguridad, hasta 4 salidas de monitorización programables y 2 salidas de seguridad de 2 canales independientes y programables o 4 salidas de seguridad de 1 canal independientes y programables (OSSD).

i	ilmportante!
	Están disponibles los siguientes módulos de ampliación:
	FI8F02, FI8F04S con entradas y salidas;
	FI8, FM4, FI16, SPM0, SPM1 y SPM2 solo con entradas;
	 AC-FO2 y AC-FO4 solo con salidas, además de O8, O16 y AH-FO4SO8 con salidas de monitorización, y AZ-FO4 y AZ-FO4O8 con relés de seguridad de apertura positiva.
	También hay módulos de ampliación para la conexión a los sistemas de bus de campo industriales más habituales con fines de diagnóstico: CE-PR (PROFIBUS), CE-CO (CanOpen), CE-DN (DeviceNet), CE-EI2 (Ethernet/IP-2PORT), CE-PN (PROFINET), CE-EC (EtherCAT), CE-MR (Modbus RTU), CE-MT (Modbus/TCP) y CE-US (puerto USB).

El MSC permite controlar los siguientes sensores de seguridad y transmisores de señal:

Sensores optoelectrónicos (barreras fotoeléctricas, escáneres, barreras ópticas, etc.), interruptores mecánicos, alfombras de seguridad, interruptores de parada de emergencia y controles bimanuales. Todos ellos pueden gestionarse desde un único dispositivo flexible y ampliable.

El sistema solo puede estar formado por un único módulo básico MSC-CB o MSC-CB-S y un máximo de 14 módulos de ampliación electrónicos, de los cuales solo puede haber cuatro del mismo tipo.

Con los 14 módulos de ampliación, el sistema puede llegar a tener 128 entradas, 32 salidas de seguridad de doble canal y 48 salidas de monitorización de puerta. Los módulos AZ-FO4/AZ-FO4O8 presentan 4 salidas monocanal. Cuanto mayor sea el número de módulos AZ-FO4/AZ-FO4O8 utilizados, menor será el número de salidas de doble canal disponibles.

La comunicación entre el módulo básico (MASTER) y los módulos de ampliación (SLAVES) tiene lugar a través del bus MSCB de 5 vías (bus propietario de EUCHNER), que se encuentra en la parte posterior de cada módulo.

Con los módulos de ampliación MSC **FI8**, **FI16** y **FM4** es posible incrementar el número de entradas en el sistema, de forma que puedan conectarse más dispositivos externos. **FM4** ofrece otras 8 salidas de tipo OUT_TEST.

Con los módulos de ampliación **AC-FO2** y **AC-FO4**, el sistema dispone de 2 o 4 pares de OSSD para el control de dispositivos posconectados al sistema MSC.

AH-FO4SO8 es un módulo de seguridad con 4 salidas de seguridad monocanal de alta intensidad y 4 entradas correspondientes para contactos de circuito de retorno externos (EDM). Además, el módulo está equipado con 8 salidas de monitorización de puerta.

FI8FO2 cuenta con 8 entradas, 2 salidas de monitorización de puerta y 2 salidas OSSD de doble canal.

FI8FO4S cuenta con 8 entradas, hasta 4 salidas de monitorización de puerta y 4 salidas OSSD monocanal.

Los módulos de ampliación de la serie **CE** permiten conectar los sistemas de bus de campo industriales más comunes con fines de diagnóstico y transmisión de datos. Además, **CE-EI2**, **CE-PN**, **CE-MT** y **CE-EC** presentan una conexión Ethernet. **CE-US** permite la conexión a dispositivos con puerto USB.

CE-Cl1 y **CE-Cl2** son módulos de la familia **MSC** que permiten la conexión a otros módulos de ampliación más alejados (<50 m). Con un cable blindado (consulte la tabla de datos técnicos para cables) pueden conectarse dos módulos **CE-Cl** a la distancia deseada.

Los módulos de ampliación para la vigilancia de velocidad SPMO, SPM1 y SPM2 permiten controlar lo siguiente (hasta PL e):

- parada, exceso de velocidad, rango de velocidad;
- › dirección de desplazamiento, movimiento giratorio/movimiento lineal.

Por cada salida lógica (eje) pueden determinarse hasta 4 límites de velocidad.

Cada módulo cuenta con dos salidas lógicas que pueden configurarse con EUCHNER Safety Designer. Así es posible controlar hasta dos ejes independientes entre sí.

Los módulos de ampliación **AZ-FO4** y **AZ-FO4O8** cuentan con 4 salidas de relé de seguridad independientes y las correspondientes 4 entradas para los contactos de circuito de retorno externos (EDM).

Para las salidas existen dos posibilidades de ajuste (configuración mediante el software EUCHNER Safety Designer):

- 2 pares de contactos de conexión (2 contactos normalmente abiertos por salida con 2 entradas de circuito de retorno correspondientes);
- 4 contactos de conexión separados (1 contacto normalmente abierto por salida con 1 entrada de circuito de retorno correspondiente).

Solo los módulos **AZ-FO4O8**, **AH-FO4SO8** y **O8** cuentan con 8 salidas de señal programables, mientras que el módulo **O16** cuenta con 16.

Con el software EUCHNER Safety Designer es posible crear lógicas complejas utilizando enlaces lógicos y funciones de seguridad, como supresión de vigilancia (muting), temporizadores, contadores, etc.

Para ello se utiliza una interfaz gráfica de usuario sencilla e intuitiva.

La configuración del ordenador se envía al módulo básico **MSC-CB** o **MSC-CB-S** a través de una conexión USB. El archivo se almacena en el **MSC-CB o MSC-CB-S** y puede guardarse también en la tarjeta de memoria propietaria **M-A1** (accesorio). De esta forma es posible copiar rápidamente la configuración en otro **módulo básico**.



ilmportante!

El sistema MSC está certificado para el nivel de seguridad máximo previsto en las normas de seguridad industrial aplicadas (SIL 3, SILCL 3, PL e, cat. 4).

4. Estructura del producto

El módulo MSC-CB o MSC-CB-S incluye:

Información de seguridad básica.



ilmportante!

El conector MSCB posterior y la tarjeta de memoria M-A1 pueden pedirse por separado como accesorios.

El suministro de los módulos de ampliación incluye:

- Información de seguridad básica;
- conector MSCB posterior.



ilmportante!

Para la instalación de un módulo de ampliación se necesita el conector MSCB suministrado y otro conector MSCB para la conexión al módulo MSC-CB o MSC-CB-S. Este puede pedirse por separado como accesorio.

5. Instalación

5.1. Fijación mecánica

Orden de montaje del sistema MSC en un raíl DIN de 35 mm:

- 1.º Compruebe que no hay tensión.
- 2.º Conecte conectores de ampliación según el número de módulos que se instalarán.
- 3.º Fije la serie de conectores de ampliación al raíl DIN. Engánchelos de arriba abajo.
- 4.º Fije el módulo MSC al raíl DIN. Engánchelo de arriba abajo. Empuje el módulo hasta que encaje de forma audible.
- 5.º Para extraer el módulo, tire hacia abajo del gancho de bloqueo situado en la parte posterior.



3b







Fijación de los módulos del sistema MSC a un raíl DIN de 35 mm Figura 1:

5.2. Cálculo de la distancia de seguridad de un ESPE conectado al sistema MSC

Todos los equipos de protección electrosensibles (ESPE) conectados al MSC deben estar dispuestos respetando la distancia de seguridad mínima **S**, de forma que solo se pueda acceder a las zonas peligrosas cuando se haya detenido el movimiento peligroso de la máquina.

ADVERTENCIA

En la norma europea:

ISO 13855:2010 (EN 999:2008) Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano* aparecen fórmulas para calcular la distancia de seguridad adecuada.

- Consulte las indicaciones específicas para la correcta disposición de cada resguardo en el manual de instalación.
- Tenga en cuenta que el tiempo de reacción total depende del tiempo de reacción del MSC + el tiempo de reacción del ESPE + el tiempo de reacción de la máquina en segundos (es decir, el tiempo que necesita la máquina para detener el movimiento peligroso desde que se transmite la señal de parada).

^{*} Describe un procedimiento que permite a los planificadores de sistemas determinar una distancia de seguridad mínima entre resguardos, especialmente equipos de protección electrosensibles (por ejemplo, barreras fotoeléctricas), alfombras de seguridad o cuerpos sensibles a la presión e interruptores bimanuales, respecto a la zona de peligro. También incluye una regla para la disposición de resguardos basada en la velocidad de aproximación y el tiempo de parada de la máquina, a partir de la cual se puede realizar una extrapolación para incluir dispositivos de enclavamiento sin bloqueo.

5.3. Conexiones eléctricas



Los módulos del sistema MSC cuentan con regletas de bornes para las conexiones eléctricas. Cada módulo puede contar con 8, 16 o 24 conexiones.

Además, cada módulo cuenta con un conector MSCB posterior (para la comunicación con el módulo básico y el resto de módulos de ampliación).



 \wedge

Ì

ADVERTENCIA

Instale los módulos de seguridad en una carcasa con un grado de protección IP54 como mínimo.

- Conecte el módulo en estado sin tensión.
- El suministro eléctrico de los módulos debe ser de 24 V CC ± 20 % (PELV, según EN 60204-1) [capítulo 6.4]).
- El módulo MSC no debe utilizarse para la alimentación de dispositivos externos.
- En todos los componentes del sistema debe utilizarse la misma conexión a masa (0 V CC).

5.3.1. Observaciones sobre el cable de conexión

AVISO

Sección de conexión: AWG 12-30 (uno/varios hilos) (UL).

- Utilice únicamente conductores de cobre (Cu) con una resistencia térmica de 60/75 °C.
- Se recomienda utilizar fuentes de alimentación independientes para el módulo de seguridad y para otros dispositivos eléctricos (motores, inversores, transformadores de frecuencia) u otras fuentes de perturbaciones.
- Los cables de conexión con una longitud superior a 50 m deben tener una sección mínima de 1 mm² (AWG 16).

5.3.2. Información sobre 🚇

 (\mathbf{i})

ilmportante!
 Para que la utilización cumpla con los requisitos UL¹, debe emplearse una alimentación de tensión que tenga la característica "for use in class 2 circuits". De forma alternativa se puede utilizar una alimentación de tensión con tensión o corriente limitada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: La fuente de alimentación debe estar aislada galvánicamente en combinación con un fusible según UL248. Según los requisitos UL, el fusible debe estar diseñado para máx. 3,3 A e integrado en el circuito con una tensión máxima secundaria de 30 V CC. Dado el caso, use unos valores de conexión más bajos para su dispositivo (véanse los datos técnicos).
 Para que la utilización cumpla con los requisitos UL¹, debe usarse un cable de conexión que apa- rezca en las listas del código de categoría CYJV/7 de UL.
1) Observación sobre el ámbito de vigencia de la homologación UL: los aparatos han sido comprobados conforme a los requisitos de UL508 y CSA/C22.2 n.º 14 (protección contra descargas eléctricas e incendios).

EUCHNER

La tablas siguientes muestran las conexiones de cada módulo del sistema MSC:

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	MASTER_ENABLE1	Entrada	Habilitación módulo básico 1	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	MASTER_ENABLE2	Entrada	Habilitación módulo básico 2	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	OSSD1_A	Salida	Calida da aprovidad 1	PNP Active High
6	OSSD1_B	Salida	Salida de Seguridad 1	PNP Active High
7	RESTART_FBK1	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 1	Entrada según EN 61131-2
8	OUT_STATUS1	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
9	OSSD2_A	Salida	Solido do opquiridad 2	PNP Active High
10	OSSD2_B	Salida		PNP Active High
11	RESTART_FBK2	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 2	Entrada según EN 61131-2
12	OUT_STATUS2	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
13	OUT_TEST1	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
14	OUT_TEST2	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
15	OUT_TEST3	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
16	OUT_TEST4	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
17	INPUT1	Entrada	Entrada digital 1	Entrada según EN 61131-2
18	INPUT2	Entrada	Entrada digital 2	Entrada según EN 61131-2
19	INPUT3	Entrada	Entrada digital 3	Entrada según EN 61131-2
20	INPUT4	Entrada	Entrada digital 4	Entrada según EN 61131-2
21	INPUT5	Entrada	Entrada digital 5	Entrada según EN 61131-2
22	INPUT6	Entrada	Entrada digital 6	Entrada según EN 61131-2
23	INPUT7	Entrada	Entrada digital 7	Entrada según EN 61131-2
24	INPUT8	Entrada	Entrada digital 8	Entrada según EN 61131-2

5.3.2.1. Módulo básico MSC-CB

Tabla 1: Módulo básico MSC-CB

5.3.2.2. Módulo básico MSC-CB-S

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	No conectado	-	-	-
3	No conectado	-	-	-
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	OSSD1	Salida	Salida de seguridad 1	PNP Active High
6	OSSD2	Salida	Salida de seguridad 2	PNP Active High
7	RESTART_FBK1/	Entrada/	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
7	STATUS1	salida	Salida digital programable	PNP Active High
0	RESTART_FBK2/	Entrada/	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
0	STATUS2	salida	Salida digital programable	PNP Active High
9	OSSD3	Salida	Salida de seguridad 3	PNP Active High
10	OSSD4	Salida	Salida de seguridad 4	PNP Active High
11	RESTART_FBK3/	Entrada/	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
11	STATUS3	salida	Salida digital programable	PNP Active High
10	RESTART_FBK4/	Entrada/ salida	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
12	STATUS4		Salida digital programable	PNP Active High
13	OUT_TEST1	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
14	OUT_TEST2	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
15	OUT_TEST3	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
16	OUT_TEST4	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
17	INPUT1	Entrada	Entrada digital 1	Entrada según EN 61131-2
18	INPUT2	Entrada	Entrada digital 2	Entrada según EN 61131-2
19	INPUT3	Entrada	Entrada digital 3	Entrada según EN 61131-2
20	INPUT4	Entrada	Entrada digital 4	Entrada según EN 61131-2
21	INPUT5	Entrada	Entrada digital 5	Entrada según EN 61131-2
22	INPUT6	Entrada	Entrada digital 6	Entrada según EN 61131-2
23	INPUT7	Entrada	Entrada digital 7	Entrada según EN 61131-2
24	INPUT8	Entrada	Entrada digital 8	Entrada según EN 61131-2

Tabla 2: Módulo básico MSC-CB-S



AVISO

Los bornes de las salidas de monitorización (STATUSx) se comparten con las entradas de control (RESTART_FBK) de las salidas OSSD. Para poder usar la salida de monitorización, debe utilizarse la correspondiente salida OSSD con reinicio automático sin vigilancia externa del circuito de retorno. Para utilizar la salida STATUS1 (borne 7), debe configurarse en el EUCHNER Safety Designer el reinicio automático sin vigilancia del circuito de retorno para OSSD1.

5.3.3. Conexión USB

Los módulos básicos MSC cuentan con un puerto USB 2.0 para la conexión a un ordenador que tenga instalado el software de configuración EUCHNER Safety Designer (véase la figura).

Hay disponible como accesorio un cable USB del tamaño adecuado.





5.3.4. MSC Configuration Memory (M-A1)

En el módulo básico MSC es posible instalar una tarjeta de memoria de respaldo opcional (denominada **M-A1**) para guardar una copia de seguridad de los parámetros de configuración del software.

Cada nuevo proyecto que se transfiera del ordenador al MSC-CB/MSC-CB-S se escribirá en la tarjeta de memoria M-A1.

 No olvide apagar el módulo MSC-CB/MSC-CB-S antes de iniciar o cerrar sesión en la tarjeta M-A1.

Inserte la tarjeta en la **ranura de la parte posterior del MSC-CB/MSC-CB-S** (en la dirección mostrada en la *Figura 4: M-*A1).



Figura 4: M-A1

AVISO

 (\mathbf{i})

î

El módulo básico MSC-CB-S puede leer configuraciones del MSC-CB-S y el MSC-CB.
 El módulo básico MSC-CB solo puede leer configuraciones del MSC-CB.

5.3.4.1. Función MULTIPLE LOAD (carga múltiple)

Para configurar varios módulos básicos sin usar un ordenador ni una conexión USB, es posible guardar la configuración deseada en una tarjeta de memoria M-A1 y descargarla desde ahí en los módulos básicos que se deseen configurar.

AVISO

Si el archivo de la tarjeta de memoria no es igual al del módulo MSC-CB/MSC-CB-S, los datos de configuración del módulo se borrarán y se sobrescribirán con los nuevos.

ADVERTENCIA: SE PERDERÁN TODOS LOS DATOS QUE ESTUVIERAN ALMACENADOS AN-TERIORMENTE EN EL MÓDULO MSC-CB/MSC-CB-S.

5.3.4.2. Función RESTORE (restaurar)

Si el módulo MSC-CB/MSC-CB-S está defectuoso, puede sustituirse por uno nuevo. Como toda la configuración está guardada en la tarjeta de memoria M-A1, solo hay que insertarla en el nuevo módulo y encender el sistema MSC, con lo que la configuración guardada se cargará de inmediato. De esta forma es posible minimizar las interrupciones en el trabajo.

ilmportante!

Las funciones LOAD (cargar) y RESTORE (restaurar) pueden desactivarse mediante el software (véase la Figura 47: EUCHNER Safety Designer, seleccionar módulo de ampliación en la página 76).

Antes de utilizar los módulos de ampliación es necesario direccionarlos durante la instalación (véase NODE_SEL).



 (\mathbf{i})

ADVERTENCIA

Cada vez que se utilice la tarjeta M-A1 deberá comprobarse cuidadosamente que la configuración elegida es una configuración creada específicamente para este sistema. Debe llevarse a cabo una comprobación de funcionamiento completa del sistema formado por el MSC y todos los dispositivos conectados a él (véase "COMPROBACIÓN del sistema" en la página 90).

5.3.5. Módulo FI8FO2

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada	Selección de hodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	OSSD1_A	Salida	Oslida da eservida d 1	PNP Active High
6	OSSD1_B	Salida	Salida de seguridad 1	PNP Active High
7	RESTART_FBK1	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 1	Entrada según EN 61131-2
8	OUT_STATUS1	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
9	OSSD2_A	Salida	Calida da pogravidad 2	PNP Active High
10	OSSD2_B	Salida	Salida de seguridad 2	PNP Active High
11	RESTART_FBK2	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 2	Entrada según EN 61131-2
12	OUT_STATUS2	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
13	OUT_TEST1	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
14	OUT_TEST2	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
15	OUT_TEST3	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
16	OUT_TEST4	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
17	INPUT1	Entrada	Entrada digital 1	Entrada según EN 61131-2
18	INPUT2	Entrada	Entrada digital 2	Entrada según EN 61131-2
19	INPUT3	Entrada	Entrada digital 3	Entrada según EN 61131-2
20	INPUT4	Entrada	Entrada digital 4	Entrada según EN 61131-2
21	INPUT5	Entrada	Entrada digital 5	Entrada según EN 61131-2
22	INPUT6	Entrada	Entrada digital 6	Entrada según EN 61131-2
23	INPUT7	Entrada	Entrada digital 7	Entrada según EN 61131-2
24	INPUT8	Entrada	Entrada digital 8	Entrada según EN 61131-2

Tabla 3: Módulo FI8FO2

5.3.6. Módulo FI8F04S

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	-	Selección de nodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	-	Selección de nodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	OSSD1	Salida	Salida de seguridad 1	PNP Active High
6	OSSD2	Salida	Salida de seguridad 2	PNP Active High
7	RESTART_FBK1/	Entrada/	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
	STATUS1	salida	Salida digital programable	PNP Active High
0	RESTART_FBK2/	Entrada/	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
0	STATUS2	salida	Salida digital programable	PNP Active High
9	OSSD3	Salida	Salida de seguridad 3	PNP Active High
10	OSSD4	Salida	Salida de seguridad 4	PNP Active High
11	RESTART_FBK3/ STATUS3	Entrada/	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
11		STATUS3	salida	Salida digital programable
10	RESTART_FBK4/	Entrada/	Circuito de retorno/reinicio	Entrada según EN 61131-2
12	STATUS4	salida	Salida digital programable	PNP Active High
13	OUT_TEST1	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
14	OUT_TEST2	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
15	OUT_TEST3	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
16	OUT_TEST4	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
17	INPUT1	Entrada	Entrada digital 1	Entrada según EN 61131-2
18	INPUT2	Entrada	Entrada digital 2	Entrada según EN 61131-2
19	INPUT3	Entrada	Entrada digital 3	Entrada según EN 61131-2
20	INPUT4	Entrada	Entrada digital 4	Entrada según EN 61131-2
21	INPUT5	Entrada	Entrada digital 5	Entrada según EN 61131-2
22	INPUT6	Entrada	Entrada digital 6	Entrada según EN 61131-2
23	INPUT7	Entrada	Entrada digital 7	Entrada según EN 61131-2
24	INPUT8	Entrada	Entrada digital 8	Entrada según EN 61131-2

Tabla 4: Módulo FI8F04S

(\mathbf{i})

AVISO

Los bornes de las salidas de monitorización (STATUSx) se comparten con las entradas de control (RESTART_FBK) de las salidas OSSD. Para poder usar la salida de monitorización, debe utilizarse la correspondiente salida OSSD con reinicio automático sin vigilancia externa del circuito de retorno. Para utilizar la salida STATUS1 (borne 7), debe configurarse en el EUCHNER Safety Designer el reinicio automático sin vigilancia del circuito de retorno para OSSD1.

5.3.7. Módulo FI8

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada	Colocaión de node	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada	Selección de riodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	INPUT1	Entrada	Entrada digital 1	Entrada según EN 61131-2
6	INPUT2	Entrada	Entrada digital 2	Entrada según EN 61131-2
7	INPUT3	Entrada	Entrada digital 3	Entrada según EN 61131-2
8	INPUT4	Entrada	Entrada digital 4	Entrada según EN 61131-2
9	OUT_TEST1	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
10	OUT_TEST2	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
11	OUT_TEST3	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
12	OUT_TEST4	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
13	INPUT5	Entrada	Entrada digital 5	Entrada según EN 61131-2
14	INPUT6	Entrada	Entrada digital 6	Entrada según EN 61131-2
15	INPUT7	Entrada	Entrada digital 7	Entrada según EN 61131-2
16	INPUT8	Entrada	Entrada digital 8	Entrada según EN 61131-2

Tabla 5: Módulo FI8

5.3.8. Módulo FM4

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada	Selección de pada	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada	Selección de nodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	INPUT1	Entrada	Entrada digital 1	Entrada según EN 61131-2
6	INPUT2	Entrada	Entrada digital 2	Entrada según EN 61131-2
7	INPUT3	Entrada	Entrada digital 3	Entrada según EN 61131-2
8	INPUT4	Entrada	Entrada digital 4	Entrada según EN 61131-2
9	OUT_TEST1	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
10	OUT_TEST2	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
11	OUT_TEST3	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
12	OUT_TEST4	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
13	INPUT5	Entrada	Entrada digital 5	Entrada según EN 61131-2
14	INPUT6	Entrada	Entrada digital 6	Entrada según EN 61131-2
15	INPUT7	Entrada	Entrada digital 7	Entrada según EN 61131-2
16	INPUT8	Entrada	Entrada digital 8	Entrada según EN 61131-2
17	OUT_TEST5	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
18	OUT_TEST6	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
19	OUT_TEST7	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
20	OUT_TEST8	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
21	INPUT9	Entrada	Entrada digital 9	Entrada según EN 61131-2
22	INPUT10	Entrada	Entrada digital 10	Entrada según EN 61131-2
23	INPUT11	Entrada	Entrada digital 11	Entrada según EN 61131-2
24	INPUT12	Entrada	Entrada digital 12	Entrada según EN 61131-2

Tabla 6: Módulo FM4

5.3.9. Módulo FI16

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada	Selección de hodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	INPUT1	Entrada	Entrada digital 1	Entrada según EN 61131-2
6	INPUT2	Entrada	Entrada digital 2	Entrada según EN 61131-2
7	INPUT3	Entrada	Entrada digital 3	Entrada según EN 61131-2
8	INPUT4	Entrada	Entrada digital 4	Entrada según EN 61131-2
9	OUT_TEST1	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
10	OUT_TEST2	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
11	OUT_TEST3	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
12	OUT_TEST4	Salida	Salida para detección de cortocircuito	PNP Active High
13	INPUT5	Entrada	Entrada digital 5	Entrada según EN 61131-2
14	INPUT6	Entrada	Entrada digital 6	Entrada según EN 61131-2
15	INPUT7	Entrada	Entrada digital 7	Entrada según EN 61131-2
16	INPUT8	Entrada	Entrada digital 8	Entrada según EN 61131-2
17	INPUT9	Entrada	Entrada digital 9	Entrada según EN 61131-2
18	INPUT10	Entrada	Entrada digital 10	Entrada según EN 61131-2
19	INPUT11	Entrada	Entrada digital 11	Entrada según EN 61131-2
20	INPUT12	Entrada	Entrada digital 12	Entrada según EN 61131-2
21	INPUT13	Entrada	Entrada digital 13	Entrada según EN 61131-2
22	INPUT14	Entrada	Entrada digital 14	Entrada según EN 61131-2
23	INPUT15	Entrada	Entrada digital 15	Entrada según EN 61131-2
24	INPUT16	Entrada	Entrada digital 16	Entrada según EN 61131-2

Tabla 7: Módulo FI16

5.3.10. Módulo AC-FO4

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada	- Selección de nodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	OSSD1_A	Salida	Colida da comunidad 1	PNP Active High
6	OSSD1_B	Salida	- Salida de seguridad 1	PNP Active High
7	RESTART_FBK1	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 1	Entrada según EN 61131-2
8	OUT_STATUS1	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
9	OSSD2_A	Salida	Colida da comunidad 2	PNP Active High
10	OSSD2_B	Salida	Salida de seguridad 2	PNP Active High
11	RESTART_FBK2	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 2	Entrada según EN 61131-2
12	OUT_STATUS2	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
13	24 VDC	-		Salidas de 24 V CC,
14	24 VDC	-	Allmentacion de tension 24 v CC	alimentación de tensión*
15	GND	-	Alimentación de tensión O.V.CC	
16	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	
17	OSSD4_A	Salida	Colida da comunidad (PNP Active High
18	OSSD4_B	Salida	Salida de seguridad 4	PNP Active High
19	RESTART_FBK4	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 4	Entrada según EN 61131-2
20	OUT_STATUS4	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
21	OSSD3_A	Salida	Oslida da servidad 2	PNP Active High
22	OSSD3_B	Salida	- Salida de seguridad 3	PNP Active High
23	RESTART_FBK3	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 3	Entrada según EN 61131-2
24	OUT_STATUS3	Salida	Salida digital programable	PNP Active High

Tabla 8: Módulo AC-FO4

5.3.11. Módulo AC-FO2

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada	Calassián de node	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	OSSD1_A	Salida	Solido do coguridad 1	PNP Active High
6	OSSD1_B	Salida		PNP Active High
7	RESTART_FBK1	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 1	Entrada según EN 61131-2
8	OUT_STATUS1	Salida	Estado de las salidas 1A/1B	PNP Active High
9	OSSD2_A	Salida	Solido do coguridad 2	PNP Active High
10	OSSD2_B	Salida		PNP Active High
11	RESTART_FBK2	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 2	Entrada según EN 61131-2
12	OUT_STATUS2	Salida	Estado de las salidas 2A/2B	PNP Active High
13	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	Salida de 24 V CC, alimentación de tensión*
14	No conectado	-	-	-
15	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	Salida de 0 V CC*
16	No conectado	-	-	-

Tabla 9: Módulo AC-FO2

* Este borne debe conectarse a la alimentación de tensión para que el módulo funcione correctamente.

5.3.12. Módulos SPM0/SPM1/SPM2

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada	Selección de node	Entrado ("Tino P" cogún EN 611212)
3	NODE_SEL1	Entrada	Selección de hodo	Elitrada (TIPO B Segui EN 61151-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	PROXI1_24V	Salida	Occurrience del	Alimentación de tensión 24 V CC en PROXI1
6	PROXI1_REF	Salida	1.er detector de proximidad	Alimentación de tensión 0 V CC en PROXI1
7	PROXI1 IN1 (3 WIRES)	Entrada	(véase la página 32)	Contacto NO PROXI1
8	PROXI1 IN2 (4 WIRES)	Entrada		Contacto NC PROXI1
9	PROXI2_24 V	Salida		Alimentación de tensión 24 V CC en PROXI2
10	PROXI2_REF	Salida	Conexiones del 2.º detector de proximidad	Alimentación de tensión 0 V CC en PROXI2
11	PROXI2 IN1 (3 WIRES)	Entrada	(véase la página 32)	Contacto NO PROXI2
12	PROXI2 IN2 (4 WIRES)	Entrada		Contacto NC PROXI2
13	No conectado	-		
14	No conectado	-		
15	No conectado	-		-
16	No conectado	-		

Tabla 10: Módulos SPM0/SPM1/SPM2

5.3.12.1. Conexiones del encoder con conector RJ45 (SPM1, SPM2)







EIA/TIA-568A

	PIN		SPMTB	SPMH	SPMS
TWISTED *	1		No conec- tado	No conec- tado	No conec- tado
	2		GND	GND	GND
	3		No conec- tado	No conec- tado	No conec- tado
TWISTED *	4	ENTRADA	A	А	А
	5		Ā	Ā	Ā
	6		No conec- tado	No conec- tado	No conec- tado
TWISTED *	7		В	В	В
	8		B	B	B

* Si se utiliza un cable de par trenzado (twisted).

Tabla 11: Asignación de pines

Manual de instrucciones Controlador de seguridad modular MSC



Figura 5: Ejemplos de conexión

5.3.13. Módulo AZ-FO4

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada	Colossión do nodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	REST_FBK1	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 1	Entrada según EN 61131-2
6	REST_FBK2	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 2	Entrada según EN 61131-2
7	REST_FBK3	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 3	Entrada según EN 61131-2
8	REST_FBK4	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 4	Entrada según EN 61131-2
9	A_NO1	Salida	Contacto NO concl 1	
10	B_NO1	Salida		
11	A_NO2	Salida	Contacta NO concl 2	
12	B_NO2	Salida		
13	A_N03	Salida	Contracts NO const 2	
14	B_NO3	Salida		
15	A_NO4	Salida	Contracto NO concl.4	
16	B_NO4	Salida	Contacto NO canal 4	

Tabla 12: Módulo AZ-FO4

5.3.14. Módulo AZ-FO408

BORNE	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada	Colossión do nodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	REST_FBK1	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 1	Entrada según EN 61131-2
6	REST_FBK2	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 2	Entrada según EN 61131-2
7	REST_FBK3	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 3	Entrada según EN 61131-2
8	REST_FBK4	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 4	Entrada según EN 61131-2
9	A_NO1	Salida	Contacto NO conol 1	
10	B_NO1	Salida		
11	A_NO2	Salida	Contacto NO conol 2	
12	B_NO2	Salida		
13	A_NO3	Salida	Contracto NO conol 2	
14	B_NO3	Salida		
15	A_NO4	Salida	Contracto NO concl.4	
16	B_NO4	Salida		
17	SYS_STATUS1	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
18	SYS_STATUS2	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
19	SYS_STATUS3	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
20	SYS_STATUS4	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
21	SYS_STATUS5	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
22	SYS_STATUS6	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
23	SYS_STATUS7	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
24	SYS_STATUS8	Salida	Salida digital programable	PNP Active High

Tabla 13: Módulo AZ-FO4O8

5.3.15. Módulo 08

PIN	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	24 VDC STATUS 1-8	-	Alimentación de tensión 24 V CC Salidas de monitorización 1-8	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	OUT_STATUS1	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
10	OUT_STATUS2	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
11	OUT_STATUS3	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
12	OUT_STATUS4	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
13	OUT_STATUS5	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
14	OUT_STATUS6	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
15	OUT_STATUS7	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
16	OUT_STATUS8	Salida	Salida digital programable	PNP Active High

Tabla 14: Módulo 08

5.3.16. Módulo 016

PIN	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada		Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	24 VDC STATUS 1-8		Alimentación de tensión 24 V CC Salidas digitales programables 1-8	
6	24 VDC STATUS 9-16		Alimentación de tensión 24 V CC Salidas digitales programables 9-16	
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	OUT_STATUS1	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
10	OUT_STATUS2	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
11	OUT_STATUS3	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
12	OUT_STATUS4	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
13	OUT_STATUS5	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
14	OUT_STATUS6	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
15	OUT_STATUS7	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
16	OUT_STATUS8	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
17	OUT_STATUS9	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
18	OUT_STATUS10	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
19	OUT_STATUS11	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
20	OUT_STATUS12	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
21	OUT_STATUS13	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
22	OUT_STATUS14	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
23	OUT_STATUS15	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
24	OUT_STATUS16	Salida	Salida digital programable	PNP Active High

Tabla 15: Módulo 016

5.3.17. Módulo AH-FO4SO8

PIN	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	-
2	NODE_SEL0	Entrada	Colossión de node	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrada	Selección de hodo	Entrada ("Tipo B" según EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentación de tensión 0 V CC	-
5	REST_FBK1	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 1	Entrada según EN 61131-2
6	REST_FBK2	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 2	Entrada según EN 61131-2
7	REST_FBK3	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 3	Entrada según EN 61131-2
8	REST_FBK4	Entrada	Circuito de retorno/reinicio 4	Entrada según EN 61131-2
9	OSSD1	Salida	Salida de seguridad 1	
10	OSSD2	Salida	Salida de seguridad 2	PNP Active High
11	OSSD3	Salida	Salida de seguridad 3	4 monocanal (o 2 de doble canal)
12	OSSD4	Salida	Salida de seguridad 4	
13	-	-	-	
14	24 VDC	-	Alimentación de tensión 24 V CC	
15	-	-	-	
16	-	-	-	
17	OUT_STATUS1	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
18	OUT_STATUS2	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
19	OUT_STATUS3	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
20	OUT_STATUS4	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
21	OUT_STATUS5	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
22	OUT_STATUS6	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
23	OUT_STATUS7	Salida	Salida digital programable	PNP Active High
24	OUT_STATUS8	Salida	Salida digital programable	PNP Active High

Tabla 16: Módulo AH-FO4SO8

5.3.18. Ejemplo de conexión del sistema MSC al sistema de mando de la máquina



Figura 6: Ejemplo de conexión del sistema MSC al sistema de mando de la máquina

5.4. Lista de comprobación tras la instalación

El sistema MSC permite detectar errores en los distintos módulos. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, las siguientes comprobaciones deben llevarse a cabo durante la puesta en marcha y, como mínimo, una vez al año.

- 1. Lleve a cabo una COMPROBACIÓN completa del sistema (véase "COMPROBACIÓN del sistema").
- 2. Compruebe si todos los cables están correctamente insertados y si las regletas de bornes están bien atornilladas.
- 3. Compruebe si todos los indicadores LED se iluminan correctamente.
- 4. Compruebe si todos los sensores conectados al sistema MSC están en posición correcta.
- 5. Compruebe si el sistema MSC está correctamente fijado al raíl DIN.
- 6. Compruebe si todos los indicadores externos (luces) funcionan correctamente.



ADVERTENCIA

Tras la instalación, el mantenimiento o la modificación de la configuración, lleve a cabo una COMPRO-BACIÓN del sistema según lo descrito en el apartado correspondiente en la página 90.

6. Diagrama de flujo



Figura 7: Diagrama de flujo

7. Señales

7.1. Entradas

i

7.1.1. MASTER_ENABLE

El módulo básico MSC-CB cuenta con dos entradas: MASTER_ENABLE1 y MASTER_ENABLE2.

AVISO
 Las dos señales deben estar ajustadas permanentemente al nivel lógico 1 (24 V CC) para que el sistema MSC funcione correctamente. Si el usuario tuviera que desactivar el sistema MSC, estas dos entradas podrán ajustarse al nivel lógico 0 (0 V CC).
 En el MSC-CB-S, el sistema MSC siempre está activado. No hay ninguna entrada MASTER_ENA- BLE.

7.1.2. NODE_SEL

Las entradas NODE_SEL0 y NODE_SEL1 (en los módulos de ampliación) sirven para asignar una dirección a los módulos de ampliación con las conexiones mostradas en la Tabla 17:

	NODE_SEL1 (BORNE 3)	NODE_SEL0 (BORNE 2)
NODO 0	0 (o no conectado)	0 (o no conectado)
NODO 1	0 (o no conectado)	24 V CC
NODO 2	24 V CC	0 (o no conectado)
NODO 3	24 V CC	24 V CC

Tabla 17: Selección de nodo

 (\mathbf{i})

Está previsto que se puedan utilizar en el mismo sistema un máximo de 4 direcciones y, con ello, 4 módulos del mismo tipo.

NODO 0		
NODO 1	0 (o no conectado)	24 V CC
NODO 2	24 V CC	0 (o no conectado)
NODO 3	24 V CC	24 V CC
bla 17. Calassiá	n da nada	

AVISO No es posible asignar la misma dirección física a dos módulos del mismo tipo.

7.1.3. Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM

\wedge	PELIGRO
	Peligro de muerte o fallo de funcionamiento por conexión inadecuada
	 Una instalación mecánica insuficiente de los sensores de proximidad puede provocar un funciona- miento peligroso. Tenga especialmente en cuenta el tamaño de los discos de codificación.
	 El módulo SPM debe ser capaz de detectarlos en cada estado de la velocidad esperada. Durante la instalación y el funcionamiento, lleve a cabo regularmente una comprobación completa del sis- tema.
	 Con ayuda del software MSC y los LED de los sensores, asegúrese de que el módulo no presenta anomalías en ninguna circunstancia.
(\mathbf{i})	AVISO
	 El disco de codificación debe dimensionarse y los sensores de proximidad deben posicionarse según los datos técnicos de los sensores y las directrices del fabricante correspondiente.
	 Tenga especialmente en cuenta las causas de error más frecuentes de los dos sensores de proxi- midad (cortocircuito de cables, caída de objetos en alto, recorrido en vacío del disco de codifica- ción, etc.).

Configuración con detectores de proximidad combinados en un eje (Figura 8)

El módulo SPM puede configurarse en el modo "Detectores de proximidad combinados" para la medición con dos detectores de proximidad en un eje.

En las siguientes condiciones es posible alcanzar un nivel de prestaciones PL e:

- ✤ Los detectores de proximidad deben estar montados de forma que las señales originadas se solapen.
- Los detectores de proximidad deben estar montados de forma que al menos uno de ellos siempre esté amortiguado (activo).

Figura 8: Detectores de proximidad

También será de aplicación lo siguiente:

- Deben utilizarse detectores de proximidad con salida PNP.
- Debe tratarse de detectores de proximidad con salida normalmente abierta (NO, salida activa cuando el detector esté amortiguado u ocupado).
- ➡ Si se cumplen las condiciones anteriores, el valor de CC será del 90 %.
- ➡ Ambos detectores de proximidad deben ser del mismo tipo, con un valor de MTTF >70 años.

7.1.4. RESTART_FBK

Con la entrada de señal RESTART_FBK, el MSC puede controlar una señal de circuito de retorno (External Device Monitoring, EDM) desde contactores externos y se podrán programar modos de arranque tanto automáticos como manuales (véase la lista de posibles conexiones en la *Tabla 18*).

$\underline{\mathbb{V}}$	ADVERTENCIA
	 En caso necesario, el tiempo de respuesta de los contactores debe vigilarse con un dispositivo adicional.
	 El transmisor de señal de arranque (REINICIO) debe instalarse en un lugar fuera de la zona de peli- gro desde el cual tanto la zona de peligro como la totalidad de la zona de trabajo afectada queden bien visibles.
	• El transmisor de señal no debe poder accionarse dentro del área de peligro.

Cada par de OSSD o cada salida de OSSD monocanal y cada salida de relé cuenta con una entrada correspondiente RES-TART_FBK.

MODO DE FUNCIONA- MIENTO	EDM	RESTART_FBK	
ΑυτοΜάτιοο	Con controlador K1_K2	24V K1 K2 ext_Restart_fbk	
AUTOMATICO	Sin controlador K1_K2	24V ext_Restart_fbk	
MANUAL	Con controlador K1_K2	24V K1 K2 ext_Restart_fbk	
WANUAL	Sin controlador K1_K2	24VO Oext_Restart_fbk	

Tabla 18: Configuración Restart_FBK

7.2. Salidas

7.2.1. OUT_STATUS

La señal OUT_STATUS / SYS_STATUS / STATUS es una salida digital programable para la indicación de estado de:

una entrada;

una salida;

• un nodo del diagrama lógico diseñado con ayuda del EUCHNER Safety Designer.

7.2.2. OUT_TEST

Con las señales OUT_TEST es posible controlar si se producen cortocircuitos o sobrecargas en las entradas y cables (Figura 9).

Figura 9: OUT_TEST

7.2.3. OSSD

i

ilmportante!

Las salidas OSSD seguras se comprueban periódicamente en busca de cortocircuitos o sobrecargas. El método de comprobación en estos casos es la prueba de "caída de voltaje". Este consiste en cortocircuitar cada salida OSSD a 0 V de forma periódica (MSC-CB cada 20 ms, MSC-CB-S cada 600 ms) y durante muy poco tiempo (<120 µs). En caso de resultados incoherentes, el controlador puede poner el sistema en estado seguro.

Los módulos MSC-CB, MSC-CB-S, FI8FO2, FI8FO4S, AC-FO2, AC-FO4 y AH-FO4SO8 tienen salidas OSSD (Output Signal Switching Device). Estas salidas están protegidas contra cortocircuitos y conexiones cruzadas y suministran:

) en estado conectado: de U_V – 0,75 V a U_V (donde U_V = 24 V ± 20 %);

en estado desconectado: de 0 a 2 V ef.

La carga máxima de 400 mA a 24 V equivale a una carga óhmica mínima de 60 $\Omega.$

MSC-CB: La carga capacitiva máxima es de 0,68 µF, y la carga inductiva máxima, de 2 mH.

MSC-CB-S: La carga capacitiva máxima es de 0,82 µF, y la carga inductiva máxima, de 2 mH.

Cada salida OSSD puede configurarse como se muestra en la Tabla 19:

Automática	La salida solo se activa según la configuración establecida con el software EUCHNER Safety Designer si la entrada correspondiente RES- TART_FBK está conectada con 24 V CC.
Manual	La salida solo se activa según la configuración establecida con el software EUCHNER Safety Designer si la entrada correspondiente RES- TART_FBK sigue la transición lógica 0>1.
Controlada	La salida solo se activa según la configuración establecida con el software EUCHNER Safety Designer si la entrada correspondiente RES- TART_FBK sigue la transición lógica 0>1>0.

Tabla 19: Configuración de la salida OSSD

i	AVISO
	La conexión de dispositivos externos a las salidas solo se permite si se ha previsto en la configuración realizada con el software EUCHNER Safety Designer.

7.2.3.1. OSSD monocanal (MSC-CB-S, FI8F04S, AH-F04S08)

Los módulos MSC-CB-S, FI8FO4S y AH-FO4SO8 disponen de salidas OSSD monocanal en vez de salidas de doble canal. Las salidas tienen tres opciones de ajuste (configuración mediante el software EUCHNER Safety Designer):

- + 4 salidas monocanal (1 salida de seguridad por canal con la entrada RESTART_FBK correspondiente);
- > 2 salidas de doble canal (2 salidas de seguridad por canal con la entrada RESTART_FBK correspondiente);
- > 1 salida de doble canal y 2 salidas monocanal.

Figura 11: AH-FO4SO8/MSC-CB-S/FI8FO4S

AVISO

 (\mathbf{i})

Para cumplir con los requisitos del Safety Integrity Level (SIL) 3 cuando se utilizan las salidas OSSD monocanal, las salidas OSSD deben ser independientes entre sí.
(\mathbf{i})

 \mathbf{i}

AVISO

Para evitar las causas más comunes de fallos entre las salidas OSSD, tienda los cables de forma correcta (por ejemplo, mediante rutas de cables separadas).

7.2.3.2. OSSD de alta intensidad (AH-FO4SO8)

El módulo AH-FO4SO8 presenta 4 salidas de seguridad de alta intensidad (máx. 2 A por canal).

Si se utiliza el módulo AH-FO4SO8 con corriente de salida >5 A, debe separarse de los módulos contiguos mediante la interconexión de un conector MSC.

7.2.4. Relés de seguridad (AZ-FO4, AZ-FO408)

Los módulos AZ-FO4/AZ-FO408 cuentan con relés de seguridad con contactos de apertura positiva: 1 contacto NO y 1 contacto de circuito de retorno NC. Los módulos AZ-FO4/AZ-FO408 incluyen 4 relés de seguridad.

ilmportante!

Los modos de funcionamiento disponibles con los módulos configurables AZ-FO4/AZ-FO4O8 a través del software EUCHNER SAFETY DESIGNER se pueden consultar en el apartado "Relé [RELAY]".

Tensión de excitación	17-31 V CC	
Voltaje de conmutación mín.	10 VDC	
Corriente de activación mín.	20 mA	
Voltaje de conmutación máx. (CC)	250 VDC	
Voltaje de conmutación máx. (CA)	400 V CA	
Corriente de activación máx.	6 A	
Tiempo de respuesta	12 ms	
Vida útil mecánica de los contactos	>20 × 106	
1		

Tabla 20: Datos técnicos AZ-FO4/AZ-FO408



AVISO

Para garantizar un correcto aislamiento y evitar el riesgo de envejecimiento prematuro o daños en los relés, cada cable de salida debe protegerse con un fusible rápido de 4 A. Además, las propiedades de carga deben cumplir los valores de la *Tabla 20*.

8. Datos técnicos

8.1. Configuración general del sistema

8.1.1. Parámetros de seguridad

Parámetro	Valor	Norma	
PFH _D	Véanse las tablas de datos técnicos del módulo corres- pondiente		
	3 (Salidas seguras y salidas de relé)		
SIL	1 (Salidas digitales)	EN IEC 61509-2010	
SFF Véanse las tablas de datos técnicos del módulo pondiente		EN IEC 61508:2010	
HFT	1		
Estándar de seguridad	Tipo B		
SILCL	3	EN IEC 62061:2005	
TIPO	4	EN IEC 61496-1:2013	
DI	e (Salidas seguras y salidas de relé)		
rL	c (Salidas digitales)		
DC _{avg}	High	EN ISO 13849-1 EN IEC 62061:2005	
MTTF _D (años)	30-100		
Categoría	4		
Vida útil del dispositivo	20 años		
Grado de contaminación	2		

8.1.2. Datos generales

	MSC-CB	MSC-CB-S
Número máx. de entradas	128	
Número máx. de salidas seguras de doble canal	16	30
Número máx. de salidas seguras monocanal	12	32
Número máx. de salidas digitales	32	48
Número máx. de salidas de relé	12	28
OSSD (MSC-CB, MSC-CB-S, FI8F02, FI8F04S, AC-F02, AC-F04)	PNP Active High - 400 mA a 24	V CC máx. (por cada OSSD)
OSSD (AH-F04S08)	PNP Active High - 2 A a 24 V CC máx. (por cada OSSD)	
Salidas de relé (AZ-FO4, AZ-FO408)	6 A a 24 V CC máx	. (por cada relé)
Salida digital	PNP Active High - 100 mA a 24 V CC máx. (por salida)	
	Módulo básico	10,6-12,6 + T _{Input_filter}
	MSC-CB + 1 módulo de ampliación	11,8-26,5 + T _{Input_filter}
	MSC-CB + 2 módulos de ampliación	12,8-28,7 + T _{Input_filter}
Tiempo de respuesta MSC-CB (ms)	MSC-CB + 3 módulos de ampliación	13,9-30,8 + T _{Input_filter}
Este tiempo de respuesta depende de los siguientes parámetros:	MSC-CB + 4 módulos de ampliación	15,0-33,0 + T _{Input_filter}
1) número de módulos de ampliación instalados;	MSC-CB + 5 módulos de ampliación	16,0-35,0 + T _{Input_filter}
2) número de operadores; 3) número de salidas OSSD	MSC-CB + 6 módulos de ampliación	17,0-37,3 + T _{Input_filter}
	MSC-CB + 7 módulos de ampliación	18,2-39,5 + T _{Input_filter}
El tiempo de respuesta correcto es un valor calculado por el software EUCHINER Safety Designer (véase el informe de proyecto).	MSC-CB + 8 módulos de ampliación	19,3-41,7 + T _{Input_filter}
Tiempo de reasoción a error MSC-CR (ms)	MSC-CB + 9 módulos de ampliación	20,4-43,8 + T _{Input_filter}
	MSC-CB + 10 módulos de ampliación	21,5-46,0 + T _{Input_filter}
El tiempo de reacción a error es el tiempo de reacción, salvo para módulos SPM con una interfaz de encoder/detector de proximidad.	MSC-CB + 11 módulos de ampliación	22,5-48,1 + T _{Input_filter}
En ese caso, el tiempo de reacción a error es de 2 s.	MSC-CB + 12 módulos de ampliación	23,6-50,3 + T _{Input_filter}
	MSC-CB + 13 módulos de ampliación	24,7-52,5 + T _{Input_filter}
	MSC-CB + 14 módulos de ampliación	25,8-54,6 + T _{Input filter}

	Módulo básico	12,75-14,75 + T _{Input_filter}
	MSC-CB-S + 1 módulo de ampliación	13,83-37,84 + T _{Input_filter}
	MSC-CB-S + 2 módulos de ampliación	14,91-40,00 + T _{Input_filter}
liempo de respuesta MSC-CB-S (ms)	MSC-CB-S + 3 módulos de ampliación	15,99-42,16 + T _{Input_filter}
Este tiempo de respuesta depende de los siguientes parámetros:	MSC-CB-S + 4 módulos de ampliación	17,07-44,32 + T _{Input_filter}
1) número de módulos de ampliación instalados;	MSC-CB-S + 5 módulos de ampliación	18,15-46,48 + T _{Input_filter}
2) número de operadores; 3) número de salidas OSSD	MSC-CB-S + 6 módulos de ampliación	19,23-48,64 + T _{Input_filter}
	MSC-CB-S + 7 módulos de ampliación	20,31-50,80 + T _{Input_filter}
El tiempo de respuesta correcto es un valor calculado por el software EUCHNER Safety Designer (véase el informe de proyecto).	MSC-CB-S + 8 módulos de ampliación	21,39-52,96 + T _{Input_filter}
	MSC-CB-S + 9 módulos de ampliación	22,47-55,12 + T _{Input_filter}
Thermpo de reacción a error MISC-CB-3 (MIS)	MSC-CB-S + 10 módulos de ampliación	23,55-57,28 + T _{Input_filter}
El tiempo de reacción a error es el tiempo de reacción, salvo para módulos SPM con una interfaz de encoder/detector de proximidad	MSC-CB-S + 11 módulos de ampliación	24,63-59,44 + T _{Input_filter}
En ese caso, el tiempo de reacción a error es de 2 s.	MSC-CB-S + 12 módulos de ampliación	25,71-61,60 + T _{Input_filter}
	MSC-CB-S + 13 módulos de ampliación	26,79-63,76 + T _{Input_filter}
	MSC-CB-S + 14 módulos de ampliación	27,87-65,92 + T _{Input_filter}
MSC-CB/MS-CB-S Conexión del módulo	Bus de 5 vías (MSCB) excl	usivo de EUCHNER
Sección del cable de conexión	0,5-2,5 mm ² /AWG 12-20 (uno/varios hilos)	
Longitud de conexión máx.	100 m	
Temperatura de servicio	De −10 a +55 °C	
Temperatura ambiental máx.	55 °C (UL)	
Temperatura de almacenamiento	De –20 a +85 °C	
Humedad relativa	10-95 %	
Altura máx. (sobre el nivel del mar)	2000 m	
Resistencia a vibraciones (EN 61496-1/ class 5M1)	±1.5 mm (9-2	200 Hz)
Resistencia al choque (EN 61496-1/ class 3M4)	15 g (6 ms medio seno)	

➡ T_{Input_filter} = Tiempo de filtro máximo según los ajustes en las entradas del proyecto (véase el apartado "ENTRADAS").

8.1.3. Carcasa

Descripción	Carcasa electrónica, máx. 24 polos
Material de la carcasa	Poliamida
Grado de protección de la carcasa	IP20
Grado de protección de las regletas de bornes	IP2X
Fijación	Conexión rápida a raíl según EN 60715
Dimensiones (al × an × prof) en mm	108 × 22,5 × 114,5

8.1.4. Módulo MSC-CB

PFH _D (EN IEC 61508:2010)	6,85 E-9	
SFF	99,8%	
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %	
Potencia de pérdida	3 W máx.	
Habilitación de módulos (núm./descripción)	2/ PNP Active High "Tipo B" según EN 61131-2	
ENTRADAS digitales (núm./descripción)	8/ PNP Active High según EN 61131-2	
INPUT_FBK/RESTART (núm./descripción)	2/ controlador EDM/posibilidad de funcionamiento automático o manual mediante botón REINICIO	
Test OUTPUT (núm./descripción)	4/ para comprobación de cortocircuitos y estados de sobrecarga	
SALIDAS digitales (núm./descripción)	2/ programables - PNP Active High	
OSSD (núm./descripción)	2 pares/Salidas de seguridad de semiconductor - PNP Active High 400 mA a 24 V CC máx.	
Ranura para la tarjeta M-A1	Disponible	
Conexión a ordenador	USB 2.0 (Hi Speed); longitud de cable máx.: 3 m	
Conexión a módulo de ampliación	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER	

ES

8.1.5. Módulo MSC-CB-S

PFH _D (EN IEC 61508:2010)	1,35 E-8	
SFF	99,7%	
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %	
Potencia de pérdida	3 W máx.	
ENTRADAS digitales (núm./descripción)	8/ PNP Active High según EN 61131-2	
INPUT_FBK/RESTART (núm./descripción)	<4/ controlador EDM/posibilidad de funcionamiento automático o manual mediante botón REINICIO	
Test OUTPUT (núm./descripción)	4/ para comprobación de cortocircuitos y estados de sobrecarga	
SALIDAS digitales (núm./descripción)	≤4/ programables - PNP Active High	
OSSD (núm./descripción)	4 Salidas de seguridad individuales/Salidas de seguridad de semiconductor - PNP Active High 400 mA a 24 V CC máx.	
Ranura para la tarjeta M-A1	Disponible	
Conexión a un ordenador	USB 2.0 (Hi Speed); longitud de cable máx.: 3 m	
Conexión a módulo de ampliación	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER	

8.1.6. Módulo FI8FO2

PFH _D (EN IEC 61508:2010)	5,67 E-9	
SFF	99,8%	
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %	
Potencia de pérdida	3 W máx.	
ENTRADAS digitales (núm./descripción)	8/ PNP Active High según EN 61131-2	
INPUT_FBK/RESTART (núm./descripción)	2/ controlador EDM/posibilidad de funcionamiento automático o manual mediante botón REINICIO	
Test OUTPUT (núm./descripción)	4/ para comprobación de cortocircuitos y estados de sobrecarga	
SALIDAS digitales (núm./descripción)	2/ programables - PNP Active High	
OSSD (núm./descripción)	2 pares/Salidas de seguridad de semiconductor - PNP Active High 400 mA a 24 V CC máx.	
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER	

8.1.7. Módulo FI8FO4S

PFH _D (EN IEC 61508:2010)	1,32 E-8	
SFF	99,7%	
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %	
Potencia de pérdida	3 W máx.	
ENTRADAS digitales (núm./descripción)	8/ PNP Active High según EN 61131-2	
INPUT_FBK/RESTART (núm./descripción)	≤4/ controlador EDM/posibilidad de funcionamiento automático o manual mediante botón REINICIO	
Test OUTPUT (núm./descripción)	4/ para comprobación de cortocircuitos y estados de sobrecarga	
SALIDAS digitales (núm./descripción)	≤4/ programables - PNP Active High	
OSSD (núm./descripción)	4 salidas de seguridad individuales/ Salidas de seguridad de semiconductor - PNP Active High 400 mA a 24 V CC máx.	
Conexión a MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER	

8.1.8. Módulos FI8/FI16

Módulo	FI8	FI16
PFH _D (EN IEC 61508:2010)	4,46 E-9	4,93 E-9
SFF	99,7%	99,8%
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %	
Potencia de pérdida	3 W máx.	
ENTRADAS digitales (núm./descripción)	8	16
	PNP Active High según EN 61131-2	
Test OUTPUT (núm./descripción)	4/ para comprobación de cortocircuitos y estados de sobrecarga	
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER	

8.1.9. Módulo FM4

PFH _D (EN IEC 61508:2010)	5,60 E-9
SFF	99,7%
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %
Potencia de pérdida	3 W máx.
ENTRADAS digitales (núm./descripción)	12/ PNP Active High según EN 61131-2
Test OUTPUT (núm./descripción)	8/ para comprobación de cortocircuitos y estados de sobrecarga
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER

8.1.10. Módulos AC-FO2/AC-FO4

Módulo	AC-FO2	AC-FO4
PFH _D (EN IEC 61508:2010)	4,08 E-9	5,83 E-9
SFF	99,8%	99,8%
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %	
Potencia de pérdida	3 W máx.	
INPUT_FBK/RESTART (núm./descripción)	2/4/ controlador EDM/posibilidad de funcionamiento automático o manual mediante botón REINICIO	
SALIDAS digitales (núm./descripción)	2	4
	Programables - PNP Active High	
OSSD (núm./descripción)	2 pares	4 pares
	Salidas de seguridad de semiconductor: PNP Active High - 400 mA a 24 V CC máx.	
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER	

8.1.11. Módulo AH-FO4SO8

PFH _D (IEC 61508:2010)	8,56 E-09
SFF	99,7%
Tensión de servicio	24 V CC ± 20 %
Potencia de pérdida	4 W máx.
INPUT_FBK/RESTART (núm./descripción)	4/ controlador EDM/posibilidad de funcionamiento automático o manual mediante botón REINICIO
SALIDAS digitales (núm./descripción)	8/ salidas programables - PNP Active High
OSSD (núm./descripción)	2 pares (o 4 individuales)/Salidas de seguridad de semiconductor - PNP Active High 2 A a 24 V CC máx.
Tiempo de respuesta	12 ms
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5 vías exclusivo de EUCHNER

ES

8.1.12. Módulos SPM0/SPM1/SPM2

Módulo	SPMO	SPM1	SPM2
PFH _D	7,48E-09	_	_
PFH _D (TTL/B)	_	9,32E-09 (SPM1TB)	1,12E-08 (SPM2TB)
PFH _D (sin/cos)	-	9,43E-09 (SPM1S)	1,14E-08 (SPM2S)
PFH _D (HTL24))	-	8,20E-09 (SPM1H)	8,92E-09 (SPM2H)
SFF		99,7%	
Tensión de servicio		24 V CC ± 20 %	
Potencia de pérdida		3 W máx.	
Interface de encoder	-	TTL (modelos SF HTL (modelos S sin/cos (modelos	PM1TB/SPM2TB) SPM1H/SPM2H) S SPM1S/SPM2S)
Conexiones del encoder	-	RJ	45
Señales de entrada de encoder aisladas eléctricamente según EN 61800 5	Te	nsión de aislamiento de referencia 250 Categoría de sobretensión II Resistencia a la sobretensión 4,00 kV) V
Número máx. de encoders	-	1	2
Frecuencia máx. del encoder	-	500 kHz (H1	[L: 300 kHz)
Rango de valores límite parametrizable del encoder	-	1 Hz-4	50 kHz
Tipo de detector de proximidad		PNP/NPN - 3/4 hilos	
Conexiones de detector de proximidad		Bornes enchufables	
Rangos de valores límite parametrizables del detector de proximidad		1 Hz-4 kHz	
Número máx. de detectores de proximidad		2	
Frecuencia máx. de detector de proximidad		5 kHz	
Número máx. de ejes		2	
Separación de frecuencia parada/ exceso de velocidad		>10 Hz	
Distancia entre umbrales		>5 %	
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Median	te bus MSCB de 5 vías exclusivo de EL	ICHNER

8.1.13. Módulos AZ-FO4/AZ-FO408

Módulo	AZ-FO4	AZ-F0408
PFH _D (EC IEC 61508:2010)	2,72 E-9	1,30 E-8
SFF	99,8%	99,7%
Tensión de servicio	24 V CC	± 20 %
Potencia de pérdida	3 W	máx.
Voltaje de conmutación	240	V CA
Corriente de activación	6 A 1	náx.
Contactos NO		ŀ
INPUT FBK/RESTART (núm./descripción)	4/ controlador EDM/posibilidad de funcionamient	o automático o manual mediante botón REINICIO
SALIDAS digitales (núm./descripción)	_	8/ salidas programables – PNP Active High
Tiempo de respuesta	12	ms
Vida útil mecánica de los contactos	>40 :	< 106
Tipo de conexión	Bor	nes
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5 v	ías exclusivo de EUCHNER

8.1.14. Módulos 08/016

Módulo	08	016
PFH _D (EC IEC 61508:2010)	4,44 E-9	6,61 E-9
SFF	99,6%	99,6%
Tensión de servicio	24 V CC	C ± 20 %
Potencia de pérdida	3 W	máx.
SALIDAS digitalas (núm (deserinaián)	8	16
SALIDAS digitales (num./ descripcion)	salidas programabl	es - PNP Active High
Conexión a MSC-CB y MSC-CB-S	Mediante bus MSCB de 5	vías exclusivo de EUCHNER

8.2. Dimensiones mecánicas



Figura 12: Dimensiones del módulo

ES

Tabla 22: Indicación dinámica

8.3. Señales

8.3.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 13)

							LED				
	SIGNIFICADO	VERDE	Ξæ	I FAIL E	EXT FAIL ROJO	COM NARANJA	ENA AZUL	IN1-8 AMARILLO	0SSD1/2 ROJ0/VERDE	CLEAR1/2 AMARILLO	STATUS1/2 AMARILLO
	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	NO		NO	NO	NO	NO	NO	Rojo	NO	NO
EUCHNER	M-A1 detectada	OFF		OFF	OFF	ON (máx. 1 s)	ON (máx. 1 s	() OFF	Rojo	OFF	OFF
	Escritura/carga del diagrama en/desde MA1	OFF		OFF	OFF	5 parpadeos	5 parpadeos	OFF	Rojo	OFF	OFF
FAIL EXT COM ENA	SWSD solicita la conexión: configuración interna no disponible	OFF		OFF	OFF	Parpadeo lento	OFF	OFF	Rojo	OFF	OFF
MSC-CB	SWSD solicita la conexión: (módulo de ampliación o núme- ro de nodo incorrecto) (véase la estructura del sis- tema)	OFF		OFF	OFF	Parpadeo rápido	0 OFF	OFF	Rojo	OFF	OFF
on _n _n _+ 	SWSD solicita la conexión: (falta el módulo de ampliación o no está listo) (véase la estructura del sis- tema)	Parpade rápido	0	OFF	OFF	Parpadeo rápido	0 OFF	OFF	Rojo	OFF	OFF
	SWSD conectado, MSC-CB detenido	OFF		OFF	OFF	NO	OFF	OFF	Rojo	OFF	OFF
0880	Tabla 21: Indicación in	nicial									
							LED				
STATUS	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	C	MO AUJA	IN1-8 AMARILLO	ENA AZUL	0SSD1/2 ROJ0/VERDE	CLEAR1/2 AMARILLO	STATUS1/2 AMARILLO
MSC Figura 13:	FUNCIONAMIENTO NORMAL	NO	OFF	OFF funciona miento correct	and the second s	MSC-CB ttado al inador = otros	stado de EN- TRADA	ON MASTER_ENABLE1 <i>y</i> MASTER_ENABLE2	ROJO con salida OFF	ON esperando REINICIO	Estado de
MSC-CB	DETECTADO ERROR EXTERNO	NO	OFF	ON detectada co nexión extern. errónea	Portection of the second of th	MSC-CB So trado al el inador El e otros con	olo parpadea número de la NTRADA con nexión errónea	activas OFF = otros	VERDE con salida ON	Parpadeo ningún circuito de retorno	SALIDA

Manual de instrucciones Controlador de seguridad modular MSC

8.3.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 14)

						LED			
	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAI ROJO	L EXT FAIL ROJO	COM	ENA AZUL	IN1-8 AMARILLO	0SSD1/4 Rojo/Verde/Ama- Rillo	STATUS1/4 AMARILLO
	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rojo	NO
	M-A1 detectada	OFF	OFF	OFF	ON (máx. 1 s)	ON (máx. 1 s)	OFF	Rojo	OFF
EUCHNER	Escritura/carga del diagrama en/desde M-A1	OFF	OFF	OFF	5 parpadeos	5 parpadeos	OFF	Rojo	OFF
	SWSD solicita la conexión: configuración interna no disponible	OFF	OFF	OFF	Parpadeo lent	0 OFF	OFF	Rojo	OFF
MSC-CB-S	SWSD solicita la conexión: (módulo de ampliación o núme- ro de nodo incorrecto) (véase la estructura del sis- tema)	OFF	OFF	OFF	Parpadeo rápid	OFF	OFF	Rojo	OFF
_ □0 □4 □r	SWSD solicita la conexión: (falta el módulo de ampliación o no está listo) (véase la estructura del sis- tema)	Parpadeo rápido	OFF	OFF	Parpadeo rápid	OFF	OFF	Rojo	OFF
8 □ 2	SWSD conectado, MSC-CB detenido	OFF	OFF	OFF	NO	OFF	OFF	Rojo	OFF
	Tabla 23: Indicación in	icial							
						LED			
1 2 STATUS [] 2 3 4 7 1	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	COM NARANJA	IN1-8 AMARILLO	ENA AZUL	OSSD1/4 ROJO/VERDE/AMA- RILLO	STATUS1/4 AMARILLO
WSC	FUNCIONAMIENTO NORMAL	NO	OFF	OFF funcionamiento correcto	ON = MSC-CB-S conectado al orde- nador OFF = otros	Estado de ENTRADA		ROJO con salida OFF VERDE con salida ON	
Figura 14: MSC-CB-S	DETECTADO ERROR EXTERNO	NO	OFF	ON detectada conexión externa errónea	ON = MSC-CB-S conectado al orde- nador OFF = otros	Solo parpadea el número de la EN- TRADA con cone- xión errónea	NO	AMARILLO esperando REINICIO AMARILLO INTER- MITENTE ningún circuito de retorno	Estado de SALIDA
	Tabla 24: Indicación di	námica							

45

ES

8.3.3. Módulo FI8FO2 (Figura 15)

	1/2 STATUS1/2 LLO AMARILLO	NO			AR1/2 STATUS1/2 ARILLO AMARILLO		NO	erando INICIO Estado de	PADEO SALIDA 1 circuito	retorno	
	/2 CLEAR ERDE AMARII	NO			SD1/2 CLE			salida OFF REI	ERDE PARI salida ON ningúr	der	
	LO ROJO/VE	Rojo			SEL OS VARANJA ROJO			estra la tabla con s	DE_SELO/1 V		
LED	L IN1-4 NJA AMARIL	NO		LED	IN1-8 AMARILLO r	do de ENTRADA		b parpadea el Mut	mero de la EN- 4DA con cone- 1ión errónea		
	Fail sei Jo nara	N			EXT FAIL ROJO	OFF Esta		Sol	tada conexión TR/	`	
	FAIL EXT 0JO RO	0 NC			IN FAIL ROJO			LLC	orr detec		
	RUN IN VERDE R	ON			RDE	OFF	lo espera la primera del módulo básico	RPADEO a solicitado ninguna	ALIDA mediante la guración	ON icitado una ENTRADA nte la configuración	
	4DO	clÓN inicial	ación inicial		-2		cuando el modu comunicación	PAR cuando no se ha	ENTRADA ni S confi	cuando se ha soli o SALIDA media	
	SIGNIFICA	Conexión - COMPROBA(Tabla 25: Indica		SIGNIFICADO			FUNCIONAMIENTO	NORMAL		
		Cone	Tabl	Z				FUN			ŀ

ã□ **≥ ■** ∘ □

EUCHNEI

SEL FAIL

Z

- 0 0 0 - - O

FI8F02

Tabla 26: Indicación dinámica

05SD

MSC

Figura 15: FI8F02

(Traducción del manual de instrucciones original) 2121331-08-07/22

EUCHNER

8.3.4. Módulo FI8FO4S (Figura 16)

	STATUS1/4 AMARILLO	NO			STATUS1/2 AMARILLO				Estado de SALIDA			
	0SSD1/4 Rojo/Verde/Ama- Rillo	Rojo			0SSD1/4 Rojo/Verde/Ama- Rillo	ROJO	con salida UFF VFRDF	con salida ON	AMARILLO esperando REINICIO	AMARILLO INTERMI- TENTE ningún circuito de retorno	-	
	IN1-8 AMARILLO	NO			SELO/1 NARANJA			Muestra la tabla de	señales NODE_SEL0/1			
LED	SELO/1 NARANJA	NO		LED	IN1-8 AMARILLO	Estado de ENTRADA		Solo parpadea el	número de la EN- TRADA con cone- xión errónea			
	EXT FAIL ROJO	NO			EXT FAIL ROJO	OFF			ON detectada conexión externa errónea		-	
	IN FAIL ROJO	ON			IN FAIL ROJO				OFF			
	RUN VERDE	NO			RUN VERDE	OFF .	nodulo espera la primera ción del módulo básico	PARPADEO	se na soncitado imiguia v ni SALIDA mediante la configuración	ON a solicitado una ENTRADA nediante la configuración	nica	
	DQ	CIÓN inicial	ación inicia			-	cuando el r comunica		ENTRAD/	cuando se h o SALIDA r	ación dinár	
	SIGNIFICA	Conexión - COMPROBA	Tabla 27: Indica		SIGNIFICADO				NORMAL		Tabla 28: Indica	
			EUCHNER		FAILE ECOM		1 2		ם] י ים ים] ∾ [] «	OSSD [] 3 4 1 2	STATUS Ē Ē

4 🗌

m 🗖

MSC

Figura 16: FI8F04S

8.3.5. Módulo FI8 (Figura 17)

	SEL IN1-8 NARANJA AMARILLO	NO			SEL IN1-8 NARANJA AMARILLO	Estado de ENTRADA	stra la tabla de señales NODE_SELO/1	Solo parpadea el número de la ENTRADA con la conexión errónea		
LED	EXT FAIL ROJO	NO		LED	EXT FAIL ROJO	OFF	Mue	detectada conexión externa errónea		
	IN FAIL ROJO	NO			IN FAIL ROJO		OFF			
	RUN VERDE	NO			RUN VERDE	OFF cuando el módulo espera la primera comunicación del módulo básico	cuando no se ha solicitado ninguna ENTRADA ni SALIDA mediante la configuración	ON cuando se ha solicitado una ENTRA- DA o SALIDA mediante la configu- ración	g	
	SIGNIFICADO	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	Tabla 29: Indicación inicial		SIGNIFICADO		FUNCIONAMIENTO NORMAL		Tabla 30: Indicación dinámic	
			EUCHNER	ON RUN		ser 1 FI8	∾□ ▼ - □ ∾ _] v[] ∞ []		MSC

Figura 17: FI8 **EUCHNER**

8.3.6. Módulo FM4 (Figura 18)

	SEL IN1-12 NARANJA AMARILLO	NO			SEL IN1-12 NARANJA AMARILLO	Estado de ENTRADA	inctra la tabla da cañalac	NODE_SELO/1 Schomerodo of primoro do la EN	TRADA con la conexión errónea		
LED	EXT FAIL ROJO	NO		LED	EXT FAIL ROJO	OFF		NO	detectada conexión externa errónea		
	IN FAIL ROJO	ON			IN FAIL ROJO			OFF			
	RUN VERDE	NO			RUN VERDE	OFF cuando el módulo espera la primera comunicación del módulo básico	PARPADEO cuendo no se ha solicitado ninema	ENTRADA ni SALIDA mediante la configuración	ON cuando se ha solicitado una ENTRADA o SALIDA mediante la configuración	Ø	
	SIGNIFICADO	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	Tabla 31: Indicación inicial		SIGNIFICADO			FUNCIONAMIENTO NORMAL		Tabla 32: Indicación dinámic.	
			EUCHNER	ON RUN	EAL EXT	SEL 0 1 SEL 0 1 FM4	1 2	□ + [□ ~ [≥] va [] vo [] vo [] ≻ [_*±	MSC

Figura 18: FM4

8.3.7. Módulo FI16 (Figura 19)

	IN1-16 MARILLO	NO			11-16 Arillo	le Entrada			el número de la EN- conexión errónea		
	A				AM	Estado o			Solo parpadea TRADA con la		
	SEL NARANJA	NO			SEL NARANJA			Muestra la tabla de señales NODE_SEL0/1			
LED	EXT FAIL ROJO	NO		LED	EXT FAIL ROJO	OFF		NO	detectada consión exter- na errónea		
	IN FAIL ROJO	NO			IN FAIL ROJO			OFF			
	RUN VERDE	NO			RUN VERDE	OFF cuando el módulo espera la primera comunicación del módulo básico	PARPADEO	cuanto no se na sonciado imiguia ENTRADA ni SALIDA mediante la configuración	ON cuando se ha solicitado una ENTRA- DA o SALIDA mediante la configu- ración	ŋ	
	SIGNIFICADO	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	Tabla 33: Indicación inicial		SIGNIFICADO			FUNCIONAMIENTO NORMAL		Tabla 34: Indicación dinámic	
			UCHNER	ON RUN			1 2	□ ▼ [□ ∾[≥] v[] v []	•□∓□ \$□ \$ \$□\$□ \$ □ \$	20

MSC

Figura 19: FI16

EUCHNER

EUC

8.3.8. Módulo AC-FO2 (Figura 20)

SIGNIFICADO RUN IN FAIL EXT FAIL SEL 0SSD1/2 CLEAR1/2 STATUS1/2 VERDE ROJO ROJO NARANJA ROJO/VERDE AMARILLO AMARILLO	VERDE ROJO ROJO NARANJA ROJO/VERDE AMARILLO Conexión - COMPROBACIÓN inicial ON ON ON ON ON ON ON Tabla 35: Indicación inicial ON ON ON N No ON ON ON ON Storiet CAD RUN NI Infalu N ON ON ON ON ON ON Storiet CAD RUN NI Infalu EXT FAIL ELE AMARILLO ON ON ON ON ON Comunicación de Imódio básico Comunicación de Imódio básico Consalida OFF ROJO/VERDE AMARILLO AMARILLO FUNCIONAMENTO NORMAL Cuando no se ha solicitado innguna OFF NARANJA ROJO/VERDE AMARILLO FUNCIONAMENTO NORMAL Cuando no se ha solicitado innguna NICIO NICIO Settada OFF AMARILLO FUNCIONAMENTO NORMAL Cuando no se ha solicitado innguna NICIO Consalida OFF AMARILLO ON FUNCIONAMENTO NORMAL Cuando no se ha solicitado innguna NICIO NICIO Settado de SALIDA Cuando on se ha solicitado inneural Lon correcto NICIO NICIO Settado de SALIDA Cuando en acolidu	SIGNIFICADO Conexión - COMPROBACIÓN inicial Tabla 35: Indicación inicial SIGNIFICADO FUNCIONAMIENTO NORMAL CUE	RUN VERDE ON ON ENTRADE ON ON Comunicación del módulo esperación Comunicación del módulo esperación Configuración Configuración	IN FAIL ROJO ON ON a la primera do ninguna do ninguna ediante la fu fu fu fu	OI IN FAIL ROJO OFF Incionamien- to correcto	N EXT FAIL ROJO OFF funcionamien- to correcto	LED NARANJA ON ON LED SEL NARANJA Muestra la tabla d Señales NODE_SEL0/1	ossb1/2 RoJo/VERDE Rojo Rojo con salida OFF con salida ON con salida ON	CLEAR1/2 AMARILLO ON ON ESPERAND/2 AMARILLO ON esperando REH NICIO NICIO Farpadeo ningún circuito de ningún circuito de	STATUS1/2 AMARILLO ON ON STATUS1/2 AMARILLO Estado de SALIDA
CIONIFICADO	SIGNIFICADO RUN INFAIL EXTEAL SEL OSSD1/2 CLEAR1/2 STATUS1/2	CICANCI					LED			

<mark>∾ ■ ∾</mark> ■ ∾

OSSD CLEAR TATUS MSC

Figura 20: AC-FO2

8.3.9. Módulo AC-FO4 (Figura 21)

	STATUS1/4 AMARILLO	NO			STATUS1/4 AMARILLO			Estado de SALIDA							
	CLEAR1/4 AMARILLO	NO			CLEAR1/4 AMARILLO	ON esperando REI-		Parpadeo	ningún circuito de retorno						
	0SSD1/4 R0J0/VERDE	Rojo			0SSD1/4 ROJ0/VERDE	ROJO con salida OFF		VFRDF	con salida ON						
LED	SEL NARANJA	ON		LED	SEL NARANJA		Muestra la tabla de	señales NODE_SEL0/1							
	- FAIL DJO	NC					EXT FAIL ROJO		OFF	miento correcto					
	EX3	0			IN FAIL ROJO		OFF	miento correcto							
	IN FAIL ROJO	NO								- 4	: spera la primera módulo básico	DEO	Amediante la ación	ldo una ENTRADA la configuración	
	RUN VERDE	NO			RUN	OFI cuando el módulo e comunicación del	PARPA	ENTRADA ni Salia se ENTRADA ni SALII configur	ON cuando se ha solicita o SALIDA mediante	ġ					
	SIGNIFICADO	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	Tabla 37: Indicación inicial		SIGNIFICADO			FUNCIONAMIENTO NORMAL		Tabla 38: Indicación dinámic					
			EUCHNER	ON RUN	IN EXT	SEL 0	AC-FO4	0880	CLEAR						

→ 🗖 → 🗖 → 🗖

0580

MSC

Figura 21: AC-F04

EUCHNER

8.3.10. Módulo AZ-FO4 (Figura 22)

	CLEAR1/4 AMARILLO	ON			CLEAR1/4 AMARILLO	ON esperando REINICIO	Parpadeo	error en el circuito de retorno de dispositi- vos externos	
	RELAY1/4 ROJO/VERDE	Rojo			RELAY1/4 ROJO/VERDE	ROJO con contacto abierto	VERDE	con contacto cerrado	
	SEL0/1 NARANJA	NO	LED	SELO/1 NARANJA	Muestra la tabla de	señales NODE_SEL0/1			
LED	EXT FAIL ROJO	NO		LED	EXT FAIL ROJO		funcionamiento co- rrecto		_
	IN FAIL E) ROJO	ON			IN FAIL ROJO	Ë	funcionamiento co- rrecto		
	RUN IN VERDE R	NO			RUN VERDE	OFF ando el módulo espera la primera comunicación del módulo básico PARPADEO	uando no se ha solicitado ninguna ENTRADA ni SALIDA mediante la configuración	ON ando se ha solicitado una ENTRADA SALIDA mediante la configuración	
	SIGNIFICADO	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	Tabla 39: Indicación inicial		SIGNIFICADO		FUNCIONAMIENTO NORMAL	cua 0	Tabla 40: Indicación dinámica
		Conexi	UCHNER Tabla	ON RUN		SEL 1 AZ-FO4			Tabla

MSC

Figura 22: AZ-F04

8.3.11. Módulo AZ-FO4F08 (Figura 23)

					LED				
SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXTF ROJ	AIL 10	SELO/1 NARANJA	RELAY1/4 RoJo/VERDE	CLEAR1/4 AMARILLO	0, -	TATUS1/8 AMARILLO
Conexión - COMPROBACIÓN inicial	NO	NO	NO		NO	Rojo	NO		NO
Tabla 41: Indicación inicial									
					LED				
SIGNIFICADO	RUN		IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SELO/1 NARANJA	RELAY 1/ ROJO/VEF	(4 CLEAR CLEAR	t1/4 ILLO	STATUS1/8 AMARILLO
	OFF cuando el módulo e: comunicación del l	spera la primera módulo básico				ROJO con contac	cto esperance	do REF	
	PARPAI	DEO Jicitado ninguna	OFF	OFF	Muestra la tabla	de ablerto		2	
FUNCIONAMIENTO NORMAL	ENTRADA ni SALIC ENTRADA ni SALIC configura	Amediante la ación	funcionamiento correcto	funcionamiento correcto	señales NODE_SEL0/1	VERDE	PARPA error en	DEO el cir-	SALIDA
	ON cuando se ha solicita o SALIDA mediante	do una ENTRADA la configuración				con contact rrado	o ce- cuito de r de dispo exterr	retorno sitivos nos	
Tabla 12. Indicación dinámio	3								

adia 42:



EUCHNER

8.3.12. Módulo 08 (Figura 24)

LED	EXT FAIL SELO/1 ROJO NARANJA	NO		LED	EXT FAIL SELO/1 ROJO NARANJA		OFF Muestra la tabla de señales funcionamiento correcto		
	IN FAIL ROJO	ON			IN FAIL ROJO		OFF funcionamiento correcto		
	RUN VERDE	NO			RUN VERDE	OFF cuando el módulo espera la primera comunicación del módulo básico	PARPADEO cuando no se ha solicitado ninguna ENTRADA ni SALIDA mediante la configuración	ON cuando se ha solicitado una ENTRADA o SALIDA mediante la configuración	Ω.
	SIGNIFICADO	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	abla 43: Indicación inicial		SIGNIFICADO		-UNCIONAMIENTO NORMAL		abla 44: Indicación dinámic:

Figura 24: 08

MSC

8.3.13. Módulo 016 (Figura 25)



8**.** ≥∎ ∘. FAIL SEL

MSC

Figura 25: 016

EUCHNER

8.3.14. Módulos SPM0/SPM1/SPM2 (Figura 26)

					ED			
	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SEL NARANJA	ENC* AMARILLO	PROX AMARILLO	SH AMARILLO
	Conexión - COMPROBACIÓN inicial	NO	NO	NO	NO	Rojo	NO	NO
ER	Tabla 47: Indicación inici	al						
RUN N					LED			
	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FA ROJO	IL EXT FAIL D ROJO	SEL NARANJA	ENC* AMARILLO	PROX AMARILLO	SH AMARILLO
-		OFF cuando el módulo esp primera comunicació módulo básico	era la 1 del			ON encoder conec- tado y listo para	ON detector de proximidad conectado y listo para funcionar	OFF eje en rango de velocidad normal
		PARPADEO	OFF	OFF	- -]	Tuncionar	INTERMITENTE 0,5 s	
□ □ □ □	FUNCIONAMIENTO NORMAL	cuando no se ha solic ninguna ENTRADA ni S mediante la configura	ALIDA funcion ALIDA mient ción correc	1a- funciona- co miento :to correcto	Muestra la tabla de señales NODE_SEL0/1	PARPADEO Encoder no	Detector de proximidad no conectado, pero solicitado mediante la configuración	ON eje parado
Ц		ON cuando se ha solicitad ENTRADA o SALIDA mec configuración	o una liante la			conectado, pero solicitado median- te la configuración	INTERMITENTE 2 s Error en el detector de proximidad	PARPADEO eje con velocidad excesiva
] -	Tabla 48: Indicación diná	imica						
2								



NO DISPONIBLE CON MÓDULO SPMO

*

Figura 26: SPM1, SPM2

8.3.15. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 27)

JCHNER JCHNER M M M M F04508 M F04508	stantFicabo texión - coMPROBACIÓN inicial la 49: Indicación inicial stantFicabo	VERDE ON ON VERDE Comunicación del módulo esp comunicación del mo	IN FAIL ROJO ON ON Sera la primera ódulo básico	OFF OF	Pair Fair Colo	SELO/1 NARANJA ON LED SELO/1 NARANJA	RELAY1/4 Rojo/VERDE Rojo Rojo/VERDE RoJo/VERDE con salida OFF	CLEAR1/4 AMARILLO ON ON CLEAR1/4 AMARILLO esperando REI- NICIO	STATUS1/8 AMARILLO ON ON STATUS1/8 AMARILLO ON la salida asignada SYSTEMSTATUS SYSTEMSTATUS está activa
EAR - EAR - EAR - <t< th=""><th>lcionamento normal. la 50: Indicación dinámic:</th><th>eurito no seria son ENTRADA ni SALIDA configuraci o SALIDA mediante la a</th><th>configuración configuración</th><th>funcionamien- to correcto</th><th>funcionamien- to correcto</th><th>señales NODE_SEL0/1</th><th>VERDE con salida ON</th><th>PARPADEO contactor externo de respuesta erróneo</th><th>OFF la salida asignada SYSTEMSTATUS está inactiva</th></t<>	lcionamento normal. la 50: Indicación dinámic:	eurito no seria son ENTRADA ni SALIDA configuraci o SALIDA mediante la a	configuración configuración	funcionamien- to correcto	funcionamien- to correcto	señales NODE_SEL0/1	VERDE con salida ON	PARPADEO contactor externo de respuesta erróneo	OFF la salida asignada SYSTEMSTATUS está inactiva

Figura 27: AH-F04S08

MSC

EUCHNER

8.4. Diagnóstico de fallos

8.4.1. Módulo básico MSC-CB (Figura 28)

	SOLUCIÓN	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación. 	 Comprobar conexiones de OSSD1/2. Si el problema persiste, enviar el MSC-CB a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el MSC-CB a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR. 	Sustituir la tarjeta M-A1.	
	STATUS1/2 AMARILLO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	CLEAR1/2 AMARILLO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	0SSD1/2 R0J0/VERDE	Rojo	4 parpadeos (solo el LED correspondiente a la salida en el modo de error)	OFF		OFF	
	ENA AZUL	OFF	OFF	OFF	OFF		
LED	IN1-8 AMARILLO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	COM NARANJA	OFF	OFF	OFF	OFF	6 parpa- deos	
	EXT FAIL ROJO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	e MSC-CB
	IN FAIL ROJO	2 o 3 parpa- deos	4 parpadeos	5 parpadeos	NO	6 parpadeos	de errores d
	RUN VERDE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	osanación
	SIGNIFICADO	Error interno	Error de salida OSSD	Error durante la comunicación con el módulo de ampliación	Error en módulo de am- pliación	Error M-A1	Tabla 51: Sut
					∾□ ◄[_ v _]∞□

∾□ ∽□ ~ □

6

-

Z

<mark>~ = ~ =</mark> ~

STATUS

OS SD

MSC

Figura 28: MSC-CB



FAIL

EUCHNEI

8.4.2. Módulo básico MSC-CB-S (Figura 29)

						LED				
	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	COM NARANJA	IN1-8 AMARILLO	ENA AZUL	OSSD1/4 ROJO/VERDE/AMA- RILLO	STATUS1/4 AMARILLO	SOLUCIÓN
	Error interno	OFF	2 o 3 parpa- deos	OFF	OFF	OFF	OFF	Rojo	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
	Error de salida OSSD	OFF	4 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	4 parpadeos (solo el LED correspon- diente a la salida en el modo de error)	OFF	 Comprobar conexiones de OSSD1/2. Si el problema persiste, en- viar el MSC-CB-S a EUCHNER para su reparación.
COM ENA COM ENA MSC-CB-S	Error durante la comunicación con el módulo de ampliación	OFF	5 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el MSC-CB-S a EUCHNER viar el MSC-CB-S a EUCHNER para su reparación.
 ™ 1 4 ∏ 1 4 ∏	Error en módulo de amplia- ción	OFF	NO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.
5	Error MA1	OFF	6 parpadeos	OFF	6 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	Sustituir la tarjeta M-A1.
	Sobrecarga de OSSD o carga co- nectada a 24 V CC	NO	OFF	NO	OFF	Estado ENTRADAS	NO	ROJO intermitente (solo el LED correspon- diente a la salida en el modo de error)	Estado de SALIDA	 Comprobar las conexiones de las salidas OSSD.
	Cortocircuito o sobrecarga en las salidas de estado	NO	OFF	NO	OFF	Estado ENTRADAS	ON	Estado de SALIDA	Parpadeo	 Comprobar las conexiones de las salidas de estado.
STATUS 3 4 7 7	Tabla 52: Subs	anación de	errores de MS	SC-CB-S						

MSC

Figura 29: MSC-CB-S **EUCHNER**

8.4.3. Módulo FI8FO2 (Figura 30)

	STATUS1/2 SOLUCIÓN AMARILLO	 DFF Enviar el módulo a EUCHINER para su reparación. 	 Parpadeos Versión de firmware no comparible con módulo básico. 	 Comprobar conexiones de OSSD1/2. Si el problema persiste, enviar el FI8FO2 a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. P. Si el problema persiste, enviar el FI8FO2 a EUCHNER para su reparación. 	Reiniciar el sistema. OFF Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL). 	OFF • Enviar a EUCHNER para su reparación.	
	CLEAR1/2 AMARILLO	OFF	5 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	0SSD1/2 ROJO/VERDE	Rojo	5 parpadeos	4 parpadeos (solo el LED correspondiente a la salida en el modo de error)	OFF	OFF	OFF	OFF	
ED	IN1-8 AMARILLO	OFF	5 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
-	SEL NARANJA			-	Muestra la dirección física del módulo			SOLUCIÓN	
	EXT FAIL ROJO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	5 parpadeos	OFF	02
	IN FAIL ROJO	2 o 3 parpa- deos	5 parpadeos	4 parpadeos	5 parpadeos	NO	5 parpadeos	3 parpadeos	rrores de FI8F
	RUN VERDE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	lación de el
	SIGNIFICADO	Error interno	Error de compatibilidad	Error de salida OSSD	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	Error interno en la detección de nodo	Tabla 53: Subsan
			CHNER			n _ n]∞[]	0 <mark>1 2</mark>	~_ ~_

2121331-08-07/22 (Traducción del manual de instrucciones original)

Z

FAIL SEL MSC

CLEAR Figura 30: FI8F02

EUCHNE

8.4.4. Módulo FI8FO4S (Figura 31)

					LED				
	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SEL NARANJA	IN1-8 AMARILLO	0SSD1/4 ROJO/VERDE/AMARILLO	STATUS1/4 AMARILLO	SOLUCIÓN
	Error interno	OFF	2 o 3 parpa- deos	OFF		OFF	Rojo	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
EUCHNER	Error de compatibilidad	OFF	5 parpadeos	OFF		5 parpadeos	5 parpadeos	5 parpadeos	 Versión de firmware no com- patible con módulo básico.
FAIL IN EXT COM ENA	Error de salida OSSD	OFF	4 parpadeos	OFF		OFF	4 parpadeos (solo el LED correspon- diente a la salida en el modo de error)	OFF	 Comprobar conexiones de OSSD1/2 Si el problema persiste, enviar el FI8F04S a EUCHNER para su reparación.
FI8F04S IN 1 2	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	OFF	5 parpadeos	OFF	Muestra la	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el FI8F04S a EUCHNER para su reparación.
ω[ν[4	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	OFF	NO	OFF	dirección física del módulo	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.
7 8 7 8 1 2 0SSD 7	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	OFF	5 parpadeos	5 parpadeos		OFF	OFF	OFF	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL).
3 4 	Sobrecarga de OSSD o carga conectada a 24 V CC	NO	OFF	NO		Estado ENTRA- DAS	ROJO intermitente (solo el LED correspon- diente a la salida en el modo de error)	Estado de SALIDA	 Comprobar las conexiones de las salidas OSSD.
w 🗍 🕺	Cortocircuito o sobre- carga en las salidas de estado	NO	OFF	NO		Estado ENTRA- DAS	Estado de SALIDA	Parpadeo	 Comprobar las conexiones de las salidas de estado.
MSC	Tabla 54: Subsan	nación de erro	ores de FI8F0 ²	tS					

EUCHNER

Figura 31: FI8F04S

		Manual de	instrucc	iones
Controlador	de	seguridad	modular	MSC

	SOLUCIÓN	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación. 	 Versión de firmware no compatible con módulo básico. 	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el FI8 a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el FI8 a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR. 	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL). 	Enviar a EUCHNER para su reparación.	
	IN1-8 AMARILLO	OFF	5 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SEL NARANJA				Muestra la dirección física del módulo			3 parpadeos	
LED	EXT FAIL ROJO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	5 parpadeos	OFF	
	IN FAIL ROJO	2 o 3 parpadeos	5 parpadeos	4 parpadeos	5 parpadeos	NO	5 parpadeos	3 parpadeos	e FI8
	RUN VERDE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ación de errores de
	SIGNIFICADO	Error interno	Error de compatibilidad	Error de salida OSSD	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	Error interno en la detección de nodo	Tabla 55: Subsan
			Ř		- - 8	2 ~ 🗆 4	<mark></mark>		

8.4.5. Módulo FI8 (Figura 32)

2121331-08-07/22 (Traducción del manual de instrucciones original)

<mark>-□ ∞ □ ∞ □ ~ □</mark>

FAIL IN SEL 0

FAIL

EUCHN

MSC

Figura 32: FI8

8.4.6. Módulo FM4 (Figura 33)

	SOLUCIÓN	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación. 	 Versión de firmware no compatible con módulo básico. 	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el FM4 a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el FM4 a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR. 	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL). 	 Enviar a EUCHNER para su reparación. 	
	IN1-8 AMARILLO	OFF	5 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SEL NARANJA				Muestra la dirección física del módulo			3 parpadeos	
LED	EXT FAIL ROJO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	5 parpadeos	OFF	
	IN FAIL ROJO	2 o 3 parpadeos	5 parpadeos	4 parpadeos	5 parpadeos	NO	5 parpadeos	3 parpadeos	de FM4
	RUN VERDE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ación de errores
	SIGNIFICADO	Error interno	Error de compatibilidad	Error de salida OSSD	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	Error interno en la detección de nodo	Tabla 56: Subsan
			EUCHNER	ON RUN DN CUN Fail In Ext	SEL 0 1	IN 1 2 3 4	_ v ∞	□ ₽ [][]#□]∓□

MSC

Figura 33: FM4

8.4.7. Módulo FI16 (Figura 34)

			LED			
SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SEL NARANJA	IN1-16 AMARILLO	SOLUCIÓN
Error interno	OFF	2 o 3 parpadeos	OFF		OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
Error de compatibilidad	OFF	5 parpadeos	OFF		5 parpadeos	 Versión de firmware no compatible con módulo básico.
Error durante la comu- nicación con el módulo básico	OFF	5 parpadeos	OFF	Muestra la dirección	OFF	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el FI16 a EUCHNER para su reparación.
Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	OFF	NO	OFF	tisica del modulo	OFF	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.
Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	OFF	5 parpadeos	5 parpadeos		OFF	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL).
Error interno en la detección de nodo	OFF	3 parpadeos	OFF	3 parpadeos	OFF	 Enviar a EUCHNER para su reparación.
Toblo E7. Cubcon		4. EI16				

labla 5 /: Subsanacion de errores de FI16

Z ←□ ∞□ ∞□ ~ □ ∞□ ∓□ ?□

MSC

Figura 34: FI16

Fail IN Sel 0

FAIL

EUCHNER

ES

65

8.4.8. Módulos AC-FO2/AC-FO4 (Figura 35)

		SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SEL NARANJA	0SSD1/2 R0J0/VERDE	CLEAR1/2 AMARILLO	STATUS1/4 AMARILLO	SOLUCION
		Error interno	OFF	2 o 3 par- padeos	OFF		Rojo	OFF	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
EUCHNER	EUCHNER	Error de compatibilidad	OFF	5 parpa- deos	OFF		5 parpadeos	5 parpa- deos	5 parpa- deos	 Versión de firmware no compati- ble con módulo básico.
ON RUN Fail In Ext Sel 0 1 Sel 1	ON RUN Fail In Ext Sel 0 1	Error de salida OSSD	OFF	4 parpa- deos	OFF		4 parpadeos (solo el LED correspon- diente a la salida en el modo de error)	OFF	OFF	 Comprobar conexiones de OSSD1/2. Si el problema persiste, enviar el ACFO2/ACFD4 a EUCHNER para su reparación.
AC-F02	AC-F04	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	OFF	5 parpa- deos	OFF	Muestra la di- rección física del módulo	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el ACFO2/ACFD4 a EUCHNER para su reparación.
	cLEAR	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	OFF	NO	OFF		OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se en- cuentra en modo ERROR.
		Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	OFF	5 parpa- deos	5 parpa- deos		OFF	OFF	OFF	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL).
OSSD	OSSD 35 CLEAR	Fallo en alimentación de tensión en OSSD3/4 (solo AC-F04)	ON	OFF	NO		Rojo intermi- tente	Parpadeo	Estado de SALIDA	 Conectar los bornes 13 y 14 a la alimentación de tensión.
	3TATUS	Sobrecarga o cortocircui- to en salida STATUS	OFF	OFF	NO		Estado OSSD	Estado CLEAR	Parpadeo	Comprobar el cable STATUS.
MSC	MSC	Error interno en la detec- ción de nodo	OFF	3 parpa- deos	OFF	3 parpa- deos	OFF	OFF	OFF	 Enviar a EUCHNER para su reparación.
Figura 35: AC-FO2/AC-F04		Tabla 58: Subsanao	ción de erro	ores de AC-F	-02/AC-F04	_				

EUCHNER

(Traducción del manual de instrucciones original) 2121331-08-07/22

LED

		Manual	de	instrucc	iones
Controlador	de	segurid	ad	modular	MSC

8.4.9. Módulo AZ-FO4 (Figura 36)

	SOLUCIÓN	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación. 	 Versión de firmware no compatible con módulo básico. 	 Si el problema persiste, enviar el mó- dulo a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el mó- dulo a EUCHNER para su reparación. 	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR. 	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL). 	Comprobar los bornes 5, 6, 7 y 8.	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación. 	
	CLEAR1/4 AMARILLO	OFF	5 parpadeos	OFF	OFF	OFF	OFF	deos liente a la salida en RROR)	OFF	
	RELAY1/4 ROJO/VERDE	ROJO	5 parpadeos	4 parpadeos (solo el LED corres- pondiente a la salida en el modo ERROR)	OFF	OFF	OFF	4 parpa (solo el LED corresponc el modo El	OFF	
LED	SELO/1 NARANJA				Muestra la direc- ción física del módulo				3 parpadeos	
	EXT FAIL ROJO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	5 parpadeos	4 parpadeos	OFF	
	IN FAIL ROJO	2 o 3 parpadeos	5 parpadeos	4 parpadeos	5 parpadeos	NO	5 parpadeos	OFF	3 parpadeos	s de AZ-FO4
	RUN VERDE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	NO	OFF	ción de errore
	SIGNIFICADO	Error interno	Error de compatibilidad	Error en salida de relé	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	Error en circuito de retorno externo de relé, categoría 4	Error interno en la detec- ción de nodo	Tabla 59: Subsana
			EUCHNER	ON RUN	sel 0 1 AZ-F04	RELAY 1 2 RELAY 1 2 Merce 1 2		CLEAR		

2121331-08-07/22 (Traducción del manual de instrucciones original)

MSC

Figura 36: AZ-F04

8.4.10. Módulo AZ-FO408 (Figura 37)

					LED				
	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SEL0/1 NARANJA	RELAY1/4 ROJO/VERDE	CLEAR1/4 AMARILLO	STATUS1/8 AMARILLO	SOLUCIÓN
	Error interno	OFF	2 o 3 parpa- deos	OFF		ROJO	OFF	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
JCHNER	Error de compati- bilidad	OFF	5 parpadeos	OFF	<u>.</u>	5 parpadeos	5 parpadeos	5 parpadeos	 Versión de firmware no compatible con módulo básico.
AIL N CN	Error en salida de relé	OFF	4 parpadeos	OFF		4 parpadeos (solo el LED corres- pondiente a la salida en el modo ERROR)	OFF	OFF	 Si el problema persiste, enviar el módu- lo a EUCHNER para su reparación.
EL 1 AZ-F0408	Error durante la comunicación con el módulo básico	OFF	5 parpadeos	OFF	Muestra la dirección física	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el módu- lo a EUCHNER para su reparación.
AY 1 2	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	OFF	NO	OFF	del módulo	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.
AY 3 AY 3 AR 3 AR 3	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	OFF	5 parpadeos	5 parpadeos		OFF	OFF	OFF	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL).
4 02 3 0-1 4 02	Error en circuito de retorno externo de relé, categoría 4	NO	OFF	4 parpadeos		4 parpad (solo el LED correspon en el modo E	eos diente a la salida RROR)	OFF	Comprobar los bornes 5, 6, 7 y 8.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Error interno en la detección de nodo	OFF	3 parpadeos	OFF	3 parpadeos	OFF	OFF	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
	Cortocircuito o sobrecarga detec- tados	OFF	OFF	NO	OFF	Estado OSSD	Estado CLEAR	Parpadeo	 Comprobar las conexiones de salida.
MSC	Tabla 60: Subs	anación de e	strores de AZ-	F0408					

EUCHNER

(Traducción del manual de instrucciones original) 2121331-08-07/22

MSC

RELAY 1 CLEAR 3 RELAY 3 RELAY 3 CLEAR 3 STATUS 1 STATUS 5 STATUS 7 STATUS 7

Figura 37: AZ-F0408

EUCHN

FAIL N SEL 0

8.4.11. Módulo 08 (Figura 38)

	STATUS1/8 SOLUCIÓN AMARILLO	OFF P Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.	 5 parpadeos Versión de firmware no compatible con módulo básico. 	Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el módulc A EUCHNER para su reparación.	Reiniciar el sistema. OFF Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL). 	OFF ► Enviar a EUCHNER para su reparación.	Comprobar las conexiones de las salida: de estado 1-8.	Parpadeo intermi- tente Conectar el pin 5 a la alimentación.	
	SELO/1 NARANJA			Muestra la dirección	tisica del modulo	<u> </u>	3 parpadeos	OFF	OFF	
LED	EXT FAIL ROJO	OFF	OFF	OFF	OFF	5 parpadeos	OFF	NO	NO	
	IN FAIL ROJO	2 o 3 parpadeos	5 parpadeos	5 parpadeos	NO	5 parpadeos	3 parpadeos	OFF	OFF	5 O.8
	RUN VERDE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ación de errores de
	SIGNIFICADO	Error interno	Error de compatibilidad	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	Error interno en la detección de nodo	Cortocircuito o sobre- carga en las salidas de estado 1-8	No hay alimentación en las salidas de estado 1-8	Tabla 61: Subsan
			EUCHNER		3ET 0	5TATUS 1 2 3 4] w [∞ <mark> </mark> ⊢ <mark> </mark>		

2121331-08-07/22 (Traducción del manual de instrucciones original)

EU

Figura 38: 08

MSC

8.4.12. Módulo 016 (Figura 39)

				LED				
	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SEL 0/1 NARANJA	STATUS 1/8 AMARILLO	STATUS 9/16 Amarillo	SOLUCION
	Error interno	OFF	2 o 3 parpadeos	OFF		OFF	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
EUCHNER	Error de compatibilidad	OFF	5 parpadeos	OFF		5 parpadeos	5 parpadeos	 Versión de firmware no compatible con módulo básico.
	Error durante la comu- nicación con el módulo básico	OFF	5 parpadeos	OFF	Muestra la dirección	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	OFF	NO	OFF	fisica del modulo	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.
STATUS 1 2 33 4 2 3 4	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	OFF	5 parpadeos	5 parpadeos		OFF	OFF	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL).
. o	Error interno en la detección de nodo	OFF	3 parpadeos	OFF	3 parpadeos	OFF	OFF	Enviar a EUCHNER para su reparación.
] ∞[] ₽] ~[] ∞	Cortocircuito o sobre- carga en las salidas de estado 1-8	OFF	OFF	NO	OFF	Parpadeo	OFF	 Comprobar las conexiones de las salidas de estado 1-8.
⊑ ≃ □	Cortocircuito o sobre- carga en las salidas de estado 9-16	OFF	OFF	NO	OFF	OFF	Parpadeo	 Comprobar las conexiones de las salidas de estado 9-16.
ç 13 □ 2	No hay alimentación en las salidas de estado 1-8	OFF	OFF	NO	OFF	Parpadeo intermi- tente	OFF	 Conectar el pin 5 a la alimentación.
WSC	No hay alimentación en las salidas de estado 9-16	OFF	OFF	NO	OFF	OFF	Parpadeo intermi- tente	Conectar el pin 6 a la alimentación.
Figura 39: 016	Tabla 62: Subsan	ación de erroi	res de 016					

EUCHNER

Manual de instrucciones Controlador de seguridad modular MSC

Subsanación de errores de SPMO, SPM1, SPM2

8.4.13. Módulos SPMO/SPM1/SPM2 (Figura 40)

				LED				
SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	SEL NARANJA	ENC* AMARILLO	PROX AMARILLO	SH AMARILLO	SOLUCIÓN
Error interno	OFF	2 o 3 parpa- deos	OFF	Muestra la	OFFt	OFF	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
Error de compati- bilidad	OFF	5 parpadeos	OFF	del módulo	5 parpadeos	5 parpadeos	5 parpadeos	 Versión de firmware no com- patible con módulo básico.
Error interno Encoder	OFF	3 parpadeos	OFF		3 parpadeos	OFF	OFF	 Sustituir el encoder. Enviar a EUCHNER para su reparación.
Error interno Detector de proxi- midad	OFF	3 parpadeos	OFF			3 parpadeos		 Sustituir el detector de proximidad. Enviar a EUCHNER para su reparación.
Error interno Detección de nodos	OFF	3 parpadeos	OFF	3 parpadeos	OFF	OFF	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	OFF	5 parpadeos	5 parpadeos		OFF	OFF	OFF	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL).
Encoder no conecta- do, pero solicitado mediante la configuración	OFF	OFF	3 parpa- deos**		3 parpa- deos**	OFF	OFF	 Comprobar la conexión y la alimentación de tensión del encoder /detector de proxi-
Detector de proxi- midad no conectado, pero solicitado mediante la configuración	OFF	OFF	3 parpa- deos**		OFF	3 parpa- deos**	OFF	midad. • Comprobar la frecuencia de entrada (dentro del rango).
* NO DISPONIBLE * EN CASO DE ERF PRIMERO EL ERR	CON MÓDULO ROR EN UN SC OR Y, A CONT	SPMO JLO CANAL, SE M INUACIÓN, EL C/	IUESTRA LA SIG NNAL QUE TIENE	iuiente inform E el error.	ación del err	OR:		

Tabla 63: * | LL L . | . EUCHNER -- □ °⊒ E SPM2 SEL 0 SEL 0 PROX EUCHNER ਨੂੰ⊡ ਨੂੰ 🗖 - 🗖 - □ Figura 40: SPM1, SPM2 SPM1 SEL 0 SEL 0 SEL PROX

71

8.4.14. Módulo AH-FO4SO8 (Figura 41)

	SIGNIFICADO	RUN VERDE	IN FAIL ROJO	EXT FAIL ROJO	LED SEL 0/1 NARANJA	0SSD1/4 ROJ0/VERDE	CLEAR1/4 AMARILLO	STATUS 1/8 AMARILLO	SOLUCIÓN
	Error interno	OFF	2 o 3 parpadeos	OFF		Rojo	OFF		 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
EUCHNER	Error de compatibi- lidad	OFF	5 parpadeos	OFF		5 parpadeos	5 parpadeos	5 parpadeos	 Versión de firmware no compatible con módulo básico.
jo ∎s ∎g io ∎s ∎g	Error de salida OSSD	OFF	4 parpadeos	OFF		4 parpadeos (solo el LED co- rrespondiente a la salida en el modo ERROR)	OFF	OFF	 Si el problema persiste, enviar el módulo a EUCHNER para su repa- ración.
AHF04S08	Error durante la comunicación con el módulo básico	OFF	5 parpadeos	OFF		OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Si el problema persiste, enviar el módulo a EUCHNER para su repa- ración.
CLEAN 1	Error en otro módulo de ampliación o MSC-CB	OFF	NO	OFF	Muestra la dirección física del módulo	OFF	OFF	OFF	 Reiniciar el sistema. Comprobar qué módulo se encuentra en modo ERROR.
CLEAR 3 4 CLEAR 3 4 STATUS	Detectado módulo de ampliación del mismo tipo con la misma dirección	OFF	5 parpadeos	5 parpa- deos		OFF	OFF	OFF	 Modificar la dirección del módulo (véase el apartado NODE_SEL).
STATUS 3 [Sobrecarga o cor- tocircuito en salida STATUS	OFF	OFF	NO		Estado de SALIDA	CLEAR	Parpadeo	 Comprobar las conexiones de las salidas de estado.
status	Sobrecarga de OSSD o carga conectada a 24 V CC	OFF	OFF	NO		Parpadeo (solo el LED co- rrespondiente a la salida en el modo ERROR)	OFF	Estado de SALIDA	 Comprobar las conexiones de las salidas OSSD.
11.	Sin tensión en OSSD3- OSSD4	OFF	OFF	NO		OSSD3/OSSD4 parpadea	OSSD3/OSSD4 parpadea	Estado de SALIDA	Conectar el pin 14 a 24 V CC.
rigura 4.1: AH-F04S08	Error en la detección de nodos	OFF	3 parpadeos	OFF	3 parpadeos	OFF	OFF	OFF	 Enviar el módulo a EUCHNER para su reparación.
	Tabla 64: Subsa	nación de	errores de AH-FC	04S08					
9. Software EUCHNER Safety Designer

El software de aplicación **EUCHNER Safety Designer** (SWSD) permite diseñar una lógica para los componentes de seguridad conectados al controlador y a las ampliaciones del sistema MSC.

Así, el módulo de seguridad MSC y los módulos de ampliación correspondientes vigilan y controlan los componentes de seguridad conectados.

EUCHNER Safety Designer se basa en una interfaz gráfica de usuario con la que pueden determinarse las conexiones entre los distintos componentes. Esta se describe a continuación:

9.1. Instalación del software

9.1.1. Requisitos de hardware del ordenador

- ▶ RAM: > 2 GB
- Disco duro: >500 MB de memoria libre
- · Conexión USB: 2.0 o superior

9.1.2. Requisitos de software del ordenador

Windows 7 con Service Pack 1 instalado (o superior).

í	AVISO
	 El ordenador debe tener instalado Microsoft Framework 4.8 (o superior).

9.1.3. Instalación de EUCHNER Safety Designer

Archivo de instalación disponible en www.euchner.com.

Haga doble clic en el archivo **SetupDesigner.exe**.

Una vez finalizada la instalación aparece una ventana en la que se pide al usuario que cierre el programa de instalación.

9.1.4. Generalidades

Si EUCHNER Safety Designer se ha instalado correctamente, aparece un icono en el escritorio.

Para iniciar el programa, haga doble clic en dicho icono. 🔺



Aparece la siguiente pantalla de inicio:



Figura 42: EUCHNER Safety Designer

Ya puede comenzar a crear proyectos.

9.1.5. Barra de herramientas estándar

La barra de herramientas estándar se muestra en la Figura 43. A continuación se explica el significado de los iconos:



Figura 43: EUCHNER Safety Designer, barra de herramientas estándar





Figura 44: EUCHNER Safety Designer, iconos estándares

9.1.6. Barra de menús de texto

EUCHNER

La barra de menús se puede activar y desactivar.

File Project Edit Communication Simulation Options ?

Figura 45: EUCHNER Safety Designer, barra de menús de texto

📑 🐨 息 📓 🚔 🛎 📧 🏥 📋 🍠 🛬 🤧 🧹 🧐 🎯 🥮 🍕 🔯 🖳 🗒 💆 😓 🖉 Luchner - MSC-Module _

9.1.7. Crear nuevo proyecto (configurar sistema MSCB)

Para iniciar un nuevo proyecto, seleccione el icono en la barra de herramientas estándar. Se abre la ventana de información del proyecto (*Figura 46*).

Items	Vroject info	ormation	
🕑 Input	Company	Company	
Speed Control	User	Name	
Output	Project Name	Project	

Figura 46: EUCHNER Safety Designer, información del proyecto

Una vez abierta, se muestra el módulo MSC-CB-S. En el menú desplegable puede seleccionar el módulo básico MSC-CB y la versión de firmware de los dos módulos básicos.

Los menús desplegables de la parte superior de la pantalla (seleccionar módulo de ampliación) permiten agregar los módulos necesarios para el sistema. El menú desplegable de la parte inferior de la pantalla permite seleccionar el nodo.

El orden en que se añaden los módulos no es relevante. Además, la posición física de los módulos no tiene por qué coincidir con la del menú de configuración del MSC. Por ejemplo, puede colocar físicamente los módulos esclavos a la izquierda del módulo maestro.

Para algunos módulos esclavos también es necesario seleccionar el tipo (MVx, MBx) por medio de un segundo menú desplegable situado debajo del menú de selección de nodos.



SELECCIONAR MÓDULO DE AMPLIACIÓN (para agregarlo a la configuración)

 SELECCIÓN DE LA VERSIÓN DE FIRMWARE
 SELECCIONAR NODO (de 0 a 3)
 Desactiva el proceso de lectura de la tarjeta de memoria M-A1

 Figura 47:
 EUCHNER Safety Designer, seleccionar módulo de ampliación

9.1.7.1. Cambiar configuración (estructura de los distintos módulos)

Si selecciona el icono , es posible cambiar la configuración del sistema. Vuelve a aparecer la ventana de configuración (*Figura 47*).

9.1.7.2. Modificar los parámetros de usuario

Si selecciona el icono . es posible cambiar la información del proyecto. Se abre la ventana de información del proyecto (*Figura 46*). Para llevar a cabo esta acción no es necesario salir de ESWD. Este cuadro de diálogo suele utilizarse cuando un nuevo usuario desea crear un nuevo proyecto (o al utilizar un proyecto creado anteriormente).

9.1.8. Barras de herramientas para OBJETOS, OPERADORES y CONFIGURACIÓN

En las partes izquierda y derecha de la ventana principal aparecen cuatro grandes ventanas de herramientas (Figura 48):



Figura 48: EUCHNER Safety Designer, barras de herramientas

1. Ventana de herramientas "ITEMS" (Objetos)

Esta ventana incluye los distintos bloques de función que conforman el proyecto. Estos bloques se dividen en cuatro categorías:

- Input (Entrada)
- Speed Control (Vigilancia de velocidad)
- Output (Salida)
- Comments (Comentarios)

2. Ventana de herramientas "OPERATOR" (Operador)

Esta ventana contiene los distintos bloques de función que permiten vincular los objetos del punto 1. Estos bloques se dividen en siete categorías:

- Logic (Lógica)
- Memories (Memorias)
- Safety Guard Lock (Bloqueo)
- Counters (Contadores)
- Timers (Temporizadores)
- Muting (Función de inhibición)
- Miscellaneous (Varios)
- 3. Ventana de herramientas "CONFIGURATION" (Configuración)

Esta ventana contiene la descripción de la estructura del proyecto.

4. Ventana de herramientas "VISUAL CONFIGURATION" (Configuración visual)

Esta ventana contiene una representación gráfica de la estructura del proyecto.

9.1.9. Creación del diagrama

Tras seleccionar la estructura del sistema es posible configurar el proyecto.

El diagrama lógico se crea con ayuda de la función **ARRASTRAR Y SOLTAR**:

- El objeto deseado se selecciona en las ventanas anteriormente descritas (más adelante se describirá cada objeto de forma más detallada) y se inserta en el área de diseño.
- Una vez seleccionado un objeto, se abre la ventana **PROPERTY (Propiedades)**, en la que hay que completar los campos necesarios.
- Con ayuda de las teclas de flecha derecha e izquierda del teclado o haciendo clic en los laterales de la barra de desplazamiento es posible ajustar un valor numérico en las barras de desplazamiento (por ejemplo, filtro).
- Los objetos pueden conectarse entre sí seleccionando la clavija deseada con el ratón y arrastrándola hasta soltarla sobre la clavija con la que se quiera unir.
- Para conectar elementos alejados entre sí, puede utilizar el componente "Interpage: In/Out" (Punto de conexión: entrada/salida) que se encuentra en "Operator/Miscellaneous". Para crear la conexión deseada, es necesario asignar al elemento "Interpage Out" un nombre que coincida con el elemento "Interpage In" correspondiente.



Figura 49: Punto de conexión: entrada/salida

- Si fuera necesario duplicar un objeto, primero habrá que marcarlo y, a continuación, pulsar Ctrl+C/Ctrl+V en el teclado para copiarlo y pegarlo.
- Para borrar un objeto o una conexión, es necesario seleccionar dicho objeto o conexión y, a continuación, pulsar la tecla Supr del teclado.

9.1.9.1. Uso del botón derecho del ratón

- En bloques de entradas/salidas
 - Copiar/pegar
 - Borrar
 - Borrar todas las conexiones asignadas
 - Alineación con otros bloques de función (en una selección múltiple)
 - Ayuda
 - Modo de monitor: mostrar/ocultar la ventana de propiedades
 - Bloque de estado: activación/desactivación de la negación lógica del pin de entrada

En bloques de operadores

- Copiar/pegar
- Borrar
- Alineación con otros bloques de función (en una selección múltiple)
- Ayuda
- Activación/desactivación de la negación lógica
- Modo de monitor: mostrar/ocultar la ventana de propiedades
- En bornes
 - Alineación con otros bloques de función (en una selección múltiple)
- En conexiones (cables)
 - Borrar
 - Visualización de la ruta completa de una conexión (red)



Figura 50: EUCHNER Safety Designer, área de diseño

9.1.10. Ejemplo de proyecto

La Figura 51 muestra un ejemplo de proyecto en el que el módulo MSC-CB está conectado con dos componentes de seguridad (enclavamiento y parada de emergencia) únicamente.

Las entradas (1, 2, 3) del módulo MSC-CB para conectar los contactos de los componentes de seguridad están resaltadas en amarillo en el lado izquierdo. Las salidas MSC (de 1 a 4) se activan según las condiciones definidas en el enclavamiento (INTERLOCK) y el dispositivo de parada de emergencia (E-STOP) (véanse las páginas 98 "Parada de emergencia [E-STOP]" y 99 "Enclavamiento [INTERLOCK]").

Al hacer clic en un bloque, este queda seleccionado y en el lado derecho se activa la ventana PROPERTY (Propiedades), donde se pueden configurar los parámetros de activación y comprobación del bloqueo.



Figura 51: EUCHNER Safety Designer, ejemplo de proyecto

Al finalizar la fase de creación del proyecto (o durante los pasos intermedios) es posible guardar la configuración actual con el icono 🗔.

9.1.10.1. Comprobación del proyecto

1		
1		
/		
·		

 $(\mathbf{i}$

AVISO

Una vez finalizado el proyecto, debe comprobarse.

Para ello, ejecute el comando COMPROBAR (haciendo clic en el icono Maria de la barra de herramientas estándar).



Figura 52: EUCHNER Safety Designer, comprobación del proyecto

Si la comprobación finaliza sin problemas, se asigna un número correlativo a la ENTRADA y a la SALIDA del proyecto. A continuación, este número aparecerá tanto en el INFORME como en el monitor de EUCHNER Safety Designer. La configuración solo se transmitirá si la comprobación ha resultado correcta.

ADVERTENCIA

La función de validación únicamente comprueba si la programación es compatible con las propiedades del sistema MSC. Esto no garantiza que la programación del dispositivo cumpla todos los requisitos de seguridad para la aplicación.

9.1.10.2. Asignación de recursos

Para visualizar la asignación de recursos, seleccione el icono じ . En la asignación de recursos figuran todos los elementos utilizados, como entradas, salidas y estados, así como entradas y salidas de bus de campo.



Figura 53: EUCHNER Safety Designer, asignación de recursos

9.1.10.3. Imprimir informe

La estructura del sistema puede imprimirse junto con las propiedades de los distintos bloques (icono kerra de herramientas estándar).

Project Name: Projekt

MSC

Project Report generated by EUCHNER Safety Designer Ver.: 1.8.0



User: Name Company: Unternehmen Date: 22.09.2020 08:20:30 Schematic CRC: 5303H File Name: C:\Users\install\Desktop\Example.esx MSC-Module: Configured Firmware version: FW >= 3.0 <4.0) Module MSC-CB (Configured Firmware version: 0.1) Module FI16 Node 2 (Minimum Required Firmware version: 0.1) Module FI8F02 Node 0 (Minimum Required Firmware version: 0.1) Updating from M-A1 Disabled: False Cycle Time (ms) = 3,736 MSC-Module: Safety Information PFHd (according to EN ISO 13849-1): 143 years DCavg (according to EN ISO 13849-1): 99.00 %

Attention!

This definition of PL and of the other related parameters as set forth in EN ISO 13849-1 only refers to the functions implemented in the MSC-Module system by the MSC configuration software, assuming configuration has been performed correctly. The actual PL of the entire application and the relative parameters must consider data for all the devices connected to the MSC-Module system within the scope of the application. This task and any other aspect of system configuration are the exclusive responsibility of the user/installer.

The final MTTFd value, taking in account data for all the devices connected to the system, must always be saturated to 100 years if over.

Resources used	 4
INPUT: 9% (3/32) Function Blocks: 2	-
Total number blocks: 0% (0/64)	
OSSD: 50% (2/4) STATUS: 0% (0/4)	
Electrical diagram	
E-Gate Function Block 1 Filter (ms): 3 Double NC Reset Type: Automatic StartUp Test: False Connections: In1: MSC-CB INPUT1/Terminal17 In2: MSC-CB INPUT2/Terminal18 E-Stop Function Block 2	
Filter (ms): 3 Single Reset Type: Automatic StartUp Test: False Connections: In1: MSC-CB INPUT3/Terminal19	
OUTPUT1: OSSD SIL3/PL e Reset Type: Automatic Response time: 16,498 ms Dependence on inputs: Function Block 2 Connections: MSC-CB OSSD1A/Terminal5 MSC-CB OSSD1B/Terminal6 MSC-CB Fbk: Terminal7	 5
OUTPUT2: OSSD SIL3/PL e Reset Type: Automatic Response time: 16,498 ms Dependence on inputs:	
Function Block 1 Connections: MSC-CB OSSD2A/Terminal9 MSC-CB OSSD2B/Terminal10 MSC-CB Fbk: Terminal11	

Signature _

- 1. Total CRC
- 2. Tiempo de ciclo
- 3. Información sobre el nivel de seguridad
- 4. Recursos utilizados
- 5. Tiempo de reacción OSSD

Figura 54: EUCHNER Safety Designer, informe del proyecto

ADVERTENCIA

- Esta definición del PL y del resto de parámetros correspondientes según ISO 13849-1 solo se refiere a las funciones implementadas en el sistema MSC a través de EUCHNER Safety Designer, y siempre partiendo de la base de que la configuración se ha realizado correctamente.
- Para obtener el PL de toda la aplicación y sus parámetros, es necesario tener en cuenta los datos de todos los dispositivos conectados al MSCB dentro de la aplicación.
- Esto solo puede hacerlo el ingeniero técnico o la persona encargada de la instalación.

9.1.10.4. Conexión a MSC

i	AVISO
	La conexión remota es posible a partir de la versión de firmware 3.0.1 del módulo básico. Para establecer la conexión con el MSC, se accede a la conexión USB del módulo básico a través de un adaptador Ethernet.

Una vez conectado el módulo básico al ordenador a través del cable USB, debe utilizar el icono para establecer la conexión. Aparecerá una ventana en la que se solicita una contraseña. Introduzca la contraseña (véase "Protección por contraseña").



Figura 55: EUCHNER Safety Designer, solicitud de contraseña

9.1.10.5. Envío de la configuración al sistema MSC

Si hace clic en el icono de la barra de herramientas estándar, al ejecutar el comando correspondiente se enviará la configuración guardada en el ordenador al módulo MSC-CB/MSC-CB-S. En el MSC-CB/MSC-CB-S, el proyecto se guarda en la memoria interna y, dado el caso, en la tarjeta de memoria M-A1 (nivel de contraseña necesario: 2).



9.1.10.6. Descarga de un archivo de configuración (proyecto) desde el módulo básico

Si hace clic en el icono de la barra de herramientas estándar, descargará un proyecto desde el módulo básico MSC-CB/MSC-CB-S en el software de configuración EUCHNER Safety Designer. EUCHNER Safety Designer mostrará el proyecto guardado en el módulo MSC-CB/MSC-CB-S (nivel de contraseña necesario: 1).

(i) AV	VISO
► E	En caso de tener que utilizar el proyecto con otros módulos del tipo MSC-CB/MSC-CB-S, deben comprobarse los componentes conectados (véase "Estructura del sistema" en la página 85).
► A (A continuación se lleva a cabo una comprobación del proyecto (página 81) y una COMPROBA- CIÓN del sistema (<i>página 90</i>).

9.1.10.7. Registro de configuración

)	

AVISO

 El archivo de configuración (proyecto) incluye la fecha de creación y el valor CRC (código hexadecimal de cuatro cifras) de cada proyecto guardado en el MSC-CB/MSC-CB-S (*Figura 56*).

En este registro es posible registrar hasta cinco eventos sucesivos. A continuación, los resultados se sobrescriben comenzando por el evento más antiguo.

El archivo de registro (LOG) se puede visualizar haciendo clic en el icono de la barra de herramientas estándar (nivel de contraseña necesario: 1).

Date	CRC	
23/12/15	9F80H	
23/12/15	BF8DH	
17/12/15	A855H	
17/12/15	4EE9H	_

Figura 56: EUCHNER Safety Designer, archivo de registro

9.1.10.8. Estructura del sistema

La estructura actual del sistema MSC puede comprobarse mediante el icono **estivativa de contraseña necesario:** 1). Aparece una tabla con el siguiente contenido:

- módulos conectados;
- versión de firmware de cada módulo;
- número de nodo (dirección física) de cada módulo.

Module MSC-CB 2.0 M-A1 Not Pres Module FI8 Node: 0 0.7	Recognized Modules	version	Notes
Module FI8 Node: 0 0.7	Module MSC-CB	2.0	M-A1 Not Present
	Module FI8 Node: 0	0.7	
Module AC-FO4 Node: 0 0.4	Module AC-FO4 Node: 0	0.4	

Figura 57: Vista general de la estructura del sistema

Si alguno de los módulos detectados tuviera un error, aparecerá la siguiente ventana.

En el ejemplo siguiente, el número de nodo del módulo FI8 no es correcto (se indica con texto en rojo).

Recognized Modules	Installed Firmware version	Notes	Required Modules	Minimum Required Firmware version
Nodule MSC-CB	2.0	M-A1 Not Present	Module MSC-CB	
Aodule FI8 Node: 3	0.7		Module FI8 Node: 0	0.1
Nodule AC-FO4 Node: 0	0.4		Module AC-FO4 Node: 0	0.0

Figura 58: Estructura de sistema incorrecta

9.1.10.9. Desconexión del sistema

Haga clic en el icono we para finalizar la conexión entre el ordenador y el módulo básico. Una vez desconectado el sistema, se restablece y se reinicia con el proyecto transferido.

1	•		
()	
1	_	/	

AVISO

En caso de que el sistema no esté formado por todos los módulos previstos en la configuración, esta divergencia se mostrará en el módulo MSC-CB/MSC-CB-S, que no se iniciará (véase SEÑALES).

9.1.10.10.Monitor (estado de E/S en tiempo real: texto)

Haga clic en el icono para activar el monitor (nivel de contraseña necesario: 1). Aparece una ventana emergente (en tiempo real) con el siguiente contenido:

- estado de las entradas (si el objeto cuenta con dos o más conexiones de entrada con el MSC, en el monitor solo aparece como activa la primera; véase el ejemplo representado);
- diagnóstico de entrada;
- estado de las salidas OSSD;
- diagnóstico de las salidas OSSD;
- estado de las salidas digitales;
- → diagnóstico de OUT_TEST.

dule	block	Notes	INPUT	State	Input diagnostic	Module	OSSD	State	OSSD diagnostic	Module	Status	State	Diag Status
SC-CB	1	Interlock	IN1	OFF		MSC-CB	OSSD1	OFF		_	х		
			IN2			MSC-CB	OSSD2	ON			x		
ISC-CB	2	E-Stop	IN3	ON			х				х		
			х				х				x		
	2 3		х				х				x		
			х				х	_			х		
			х						1	<u> </u>	i i		
			х							<u> </u>	<u> </u>		
	3 3		х			-		- 22					
			x		1								
			x					_					
			x					-	-				-
	2 3		x			3	2	2			<u> </u>		
	0 0		x					_					
			X										
			x								u		

Figura 59: Monitor (texto)

9.1.10.11.Monitor (estado de E/S en tiempo real: texto/gráfico)

Haga clic en el icono para activar/desactivar el monitor (nivel de contraseña necesario: 1). El color de las conexiones (*Figura 60*) permite leer el diagnóstico (en tiempo real) de la siguiente forma:

- ROJO = OFF
- VERDE = ON
- NARANJA A RAYAS = Error de conexión
- ROJO A RAYAS = HABILITACIÓN pendiente (por ejemplo, REINICIO)

CASOS ESPECIALES

- ➡ OPERADOR "NETWORK" (Red), señales "NETWORK IN" y "NETWORK OUT":
- LÍNEA ROJA GRUESA CONTINUA = STOP
- LÍNEA VERDE GRUESA CONTINUA = RUN
- LÍNEA NARANJA GRUESA CONTINUA = START
- ➡ OPERADOR "SERIAL OUTPUT" (Salida en serie):
- LÍNEA NEGRA GRUESA CONTINUA = Transferencia de datos

Al colocar el puntero del ratón sobre la unión se muestra el diagnóstico.



Figura 60: Monitor (gráfico)

i

9.1.11. Protección por contraseña

Para cargar y guardar el proyecto, es necesario introducir una contraseña en EUCHNER Safety Designer.

AVISO

La contraseña estándar suministrada debe modificarse para impedir manipulaciones (contraseña de nivel 2) o para que la configuración cargada en el sistema MSC no quede visible (contraseña de nivel 1).

9.1.11.1. Contraseña de nivel 1

Todos los usuarios que utilicen el sistema MSC deben contar con una CONTRASEÑA de nivel 1.

Con ella solo podrán ver el archivo de REGISTRO, la estructura del sistema, el monitor en tiempo real y los procesos de carga.

La primera vez que inicie el sistema, el usuario debe utilizar la contraseña "" (tecla INTRO). Los planificadores de sistemas que conozcan la contraseña de nivel 2 pueden introducir una nueva contraseña para el nivel 1 (alfanumérica, máximo 8 caracteres).



AVISO

Los usuarios que conozcan esta contraseña **podrán** cargar, modificar y guardar proyectos (del MSC-CB/MSC-CB-S al ordenador).

9.1.11.2. Contraseña de nivel 2

Los planificadores de sistemas que tengan derechos para crear proyectos deben conocer la CONTRASEÑA de nivel 2. La primera vez que inicie el sistema, el usuario debe utilizar la contraseña **"SAFEPASS"** (solo mayúsculas).

Los planificadores de sistemas que conozcan la contraseña de nivel 2 pueden introducir una nueva contraseña para el nivel 2 (alfanumérica, máximo 8 caracteres).

i

AVISO

- Con esta contraseña **es posible** cargar proyectos (del ordenador al MSC-CB/MSC-CB-S), modificarlos y guardarlos. En otras palabras, esta contraseña permite controlar completamente el sistema ordenador => MSC.
- > Al CARGAR un nuevo proyecto, es posible modificar la contraseña de nivel 2.
- Si no dispone de una de estas contraseñas, póngase en contacto con EUCHNER para solicitar un ARCHIVO de desbloqueo (si el archivo de desbloqueo se guarda en el directorio adecuado, en la

barra de herramientas aparece el icono . Al hacer clic en el icono se restablecerán las contraseñas de los niveles 1 y 2 a sus valores originales. Esta contraseña solo debe suministrarse al planificador de sistemas y solo puede utilizarse una vez.

9.1.11.3. Cambio de contraseña

Si se hace clic en el icono *Mana*, es posible activar el cambio de CONTRASEÑA una vez establecida la conexión con la contraseña de nivel 2.

Aparece una ventana (*Figura 61*) en la que es posible seleccionar la nueva contraseña. Introduzca la contraseña antigua y la contraseña nueva en los campos correspondientes (máx. 8 caracteres). Haga clic en OK.

Para acabar, finalice la conexión para reiniciar el sistema.

Si cuenta con una tarjeta de memoria M-A1, la nueva contraseña también se guarda en dicha tarjeta.

	Old Password	_
		C Level1 Password
	New Password	C Level2 Password
R	Insert the new passw	rord again
	OK	Cancel

Figura 61: Cambio de contraseña

89

9.1.12. Comprobación del sistema

 $\underline{\mathbb{A}}$

ADVERTENCIA

Una vez que se ha comprobado el proyecto, se ha cargado en el módulo MSC-CB/MSC-CB-S y se han conectado todos los componentes de seguridad, debe comprobarse el buen funcionamiento del sistema.

Para ello, se fuerza un cambio de estado en cada uno de los componentes de seguridad conectados al MSC y, a continuación, se comprueba si ha cambiado el estado de las salidas.

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento de comprobación.



Figura 62: Comprobación del sistema

(t1) En el estado de funcionamiento normal (enclavamiento [INTERLOCK]), la entrada Input1 está cerrada, Input2 está abierta y la salida de INTERLOCK está ajustada al nivel lógico "High". En este modo, las salidas de seguridad (OSSD1/2) están activas y los bornes correspondientes reciben un suministro eléctrico de 24 V CC.

(t2) Si el enclavamiento (INTERLOCK) se abre **físicamente**, el estado de las entradas cambia y, con ello, también el de las salidas del bloque INTERLOCK: (OFF = 0 V CC -> 24 V CC); **el estado de las salidas de seguridad OSSD1/2 cambia de 24 V CC a 0 V CC.** Cuando se detecta este cambio, el enclavamiento (INTERLOCK) móvil se conecta correctamente.



Figura 63: Cambio de estado de las entradas/salidas del sistema



9.2. Bloques de función específicos

9.2.1. Objetos de salida

9.2.1.1. Salidas de seguridad (OSSD)

Las salidas OSSD no precisan de mantenimiento. Output1 y Output2 suministran 24 V CC si la entrada es "1" (TRUE) o 0 V CC si la entrada es "0" (FALSE).

Cada par de OSSD cuenta con una entrada correspondiente RESTART_FBK. Esta entrada siempre debe estar conmutada según lo descrito en el apartado RESTART_FBK.



Figura 64: OSSD (salidas de seguridad)

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada cambio en la señal de entrada puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.



Figura 65: Parámetros OSSD

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.

Enable Status (Habilitación estado): si se activa, es posible la conexión de la OSSD con un STATUS (ESTADO).

External K time monitoring (Vigilancia del circuito de retorno): si se activa, es posible ajustar la ventana temporal de control de la señal de respuesta externa (del estado de la salida).

Si la SALIDA se encuentra en el nivel lógico "High" (TRUE), la señal FBK debe estar en el nivel lógico "Low" (FALSE) dentro del tiempo ajustado y viceversa.

De lo contrario, la salida OUTPUT cambia al nivel Low (FALSE) y el error se señaliza en el módulo básico MSC-CB/MSC-CB-S mediante el parpadeo del LED CLEAR para la OSSD en modo de error.

Enable Error Out (Activación salida de error): si se activa, permite la salida ERROR_OUT. Si se detecta un error de la señal externa FBK, la salida cambia al nivel lógico "High" (TRUE).

- La señal Error OUT se restablece cuando se produce uno de los siguientes eventos:
- 1. Se apaga y se vuelve a encender el sistema.
- 2. Se activa el operador RESET.





Figura 66: Ejemplo de OSSD con señal de respuesta correcta: en este caso, ERROR OUT=FALSE

Figura 67: Ejemplo de OSSD con señal de respuesta errónea (rebasamiento del tiempo de conmutación externo): en este caso, ERROR OUT=TRUE

OSSD feedback unconnected (Circuito de retorno OSSD no conectado): si se selecciona, no debe estar conectada la entrada RESTART_FBK. De lo contrario, el circuito de retorno debe conectarse directamente a 24 V o retornar a través de los contactos de apertura positiva.

Este parámetro solo se aplica a los siguientes módulos:

- ▶ MSC-CB con versión de firmware \ge 4.1
- ▶ FI8FO2 con versión de firmware \ge 0.11
- AC-FO4, AC-FO2 con versión de firmware ≥0.7
- > AH-F04S08 con versión de firmware >0.1

9.2.1.2. Salida de seguridad (Single-Double OSSD)

La salida de seguridad OSSD no precisa de mantenimiento. Output1 suministra 24 V CC si la entrada es "1" (TRUE) o 0 V CC si la entrada es "0" (FALSE).



Figura 68: Single-Double OSSD

Cada salida SINGLE_OSSD cuenta con la entrada correspondiente RESTART_FBK. La entrada RESTART_FBK solo aparece para las salidas OSSD de los módulos MSC-CB-S y FI8FO4S cuando está activado el restablecimiento manual o la vigilancia del circuito de retorno. En el módulo AH-FO4SO8, la entrada RESTART_FBK es obligatoria y debe conectarse como se describe en el apartado RESTART_FBK.

Parámetros

Tipo de salida: hay disponibles dos tipos distintos de salidas:

- Single (salida individual);
- Double (salida doble).

Con los módulos MSC-CB-S, FI8FO4S y AH-F04S08, el usuario puede elegir entre estas configuraciones:

- 1. 4 bloques de función OSSD (salida individual)
- 2. 2 bloques de función OSSD (salida doble)
- 3. 2 bloques de función OSSD (salida individual) + 1 bloque de función OSSD (salida doble)



AVISO

Cuando se utilizan OSSD monocanal, las salidas OSSD deben ser independientes para cumplir los requisitos del nivel de integridad de seguridad (SIL 3).

Los cables deben instalarse de manera adecuada (por ejemplo, tendidos por separado) para evitar que se produzcan fallos con un origen común entre las salidas OSSD.



Figura 69: Ejemplo de proyecto: 2 bloques con salida individual + 1 bloque con salida doble

A continuación se muestran las configuraciones posibles de los módulos MSC-CB-S, FI8FO4S y AH-F04S08 (2 o 4 OSSD):



canal (categoría 4)

igura 71: Configuración de 4 salidas monocana (categoría 4)

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada caída de la señal de entrada IN puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

ES



Figura 72: Restablecimiento manual/controlado

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, se comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.

Enable Status (Habilitación estado): si se activa, es posible la conexión del estado actual de la OSSD en cada punto del diagrama.

External K time monitoring (Vigilancia del circuito de retorno): si se activa, es posible ajustar la ventana temporal de control de la señal de respuesta externa (del estado de la salida).

Si la SALIDA se encuentra en el nivel lógico "High" (TRUE), la señal FBK debe estar en el nivel lógico "Low" (FALSE) dentro del tiempo ajustado y viceversa.

De lo contrario, la salida OUTPUT cambia al nivel Low (FALSE) y el error se señaliza en el módulo básico MSC-CB mediante el parpadeo del LED CLEAR para la OSSD en modo de error.

Enable Error Out (Activación salida de error): si se activa, permite la salida ERROR_OUT. Si se detecta un error de la señal externa FBK, la salida cambia al nivel lógico "High" (TRUE).

La señal Error OUT se restablece cuando se produce uno de los siguientes eventos:

- 1. Se apaga y se vuelve a encender el sistema.
- 2. Se activa el operador RESET MSC-CB.



No test pulses (Sin impulso de prueba): si se activa, no se transmiten impulsos de prueba a través de la salida.

)	AVISO
	Si se activa este parámetro, se reduce el SIL.

Retorno OSSD no conectado: si se selecciona, no debe estar conectado el control de retorno o feedback. Si no se selecciona, el control de retorno o feedback debe conectarse directamente a 24 V o a través de la serie de contactos de apertura NC de K1/K2.

NOTICE

Este parámetro solo se aplica al módulo AH-FO4SO8, versión de firmware >0.1.

i

i

9.2.1.3. Salida de señal (STATUS)

Con la salida de estado (STATUS) es posible controlar cualquier punto del diagrama conectándolo con la entrada IN. La salida suministra 24 V CC si la entrada es "1" (TRUE) o 0 V CC si la entrada es "0" (FALSE).



Figura 75: Estado

 \wedge

ilmportante!

La salida STATUS solo alcanza el SIL 1 o el nivel de prestaciones (Performance Level) PL c.

9.2.1.4. Salida de bus de campo (FIELDBUS PROBE)

Con este elemento es posible visualizar el estado de un punto cualquiera del diagrama en el bus de campo. Para efectuar cambios en la salida, debe seleccionarse el bit correspondiente. La siguiente tabla muestra el número máximo de sensores.

Módulo básico	Firmware del módulo de bus de campo	Número de sensores
MSC-CB-S	≥2.0	Máx. 32
MSC-CB-S	<2.0	Máx. 16
MSC-CB	Independiente	Máx. 16

Tabla 65: Número máximo de sensores en la salida de bus de campo

Los estados se representan en el bus de campo con cuatro bytes. (Para más información, consulte el manual de instrucciones de los módulos de bus de campo).



Figura 76: Salida de bus de campo



9.2.1.5. Relé (RELAY)

El relé de salida es una salida de relé con contacto normalmente abierto. Las salidas de relé están cerradas cuando la entrada **IN** es igual a "1" (TRUE); de lo contrario, los contactos estarán abiertos (FALSE).

Parámetros

Category (Categoría): existen tres categorías de salidas de relé:

Categoría 1. Salidas con un relé de la categoría 1. Cada módulo AZ-FO4/AZ-FO408 puede presentar hasta cuatro de estas salidas.

Propiedades:

- · Los relés internos se controlan.
- Los contactos de circuito de retorno externos (EDM, comprobación FBK 1-4) no se utilizan (no se necesitan en la categoría 1).
- · Cada salida puede ajustarse como arranque manual o automático.



Figura 77: Salida de relé

Ejemplo de uso con relé externo



Ejemplo de uso solo con relé interno



Figura 78: Ejemplos de uso

Categoría 2. Salidas con un relé de la categoría 2 con salidas OTE (Output Test Equipment). Cada módulo AZ-FO4/AZ-FO408 puede presentar hasta cuatro salidas.

OTE: la salida OTE (Output Testing Equipment) normalmente es "1" (TRUE), salvo cuando hay un error interno o una avería relacionada con el circuito de retorno de contactores externos (FALSE).

Propiedades:

- Los relés internos siempre se controlan.
- > Contactos de circuito de retorno externos controlados (EDM).
- La salida puede configurarse como restablecimiento manual o automático. La vigilancia del circuito de retorno (EDM) no se puede activar en caso de arranque manual, solo con el arranque automático. Si, no obstante, desea un arranque manual con vigilancia del circuito de retorno, debe utilizar una lógica especial (véase la siguiente indicación).



Figura 79: Salida de relé de categoría 2

Salida del dispositivo de comprobación (Output Test Equipment, OTE)

- Activación: necesaria en configuraciones de categoría 2 para la notificación de fallos peligrosos según EN 13849-1:2006/DAM1 (en preparación).
- Salida OTE: normalmente ON.

En caso de error del retorno interno o de la vigilancia del circuito de retorno (EDM) -> OFF.

Esta señal permite detener movimientos peligrosos o, al menos, mostrar el error al usuario.

Uso del arranque automático (A) o manual (B) (categoría 2)



Figura 80: Uso del arranque automático o manual

ES

Categoría 4. Salidas con dos relés de la categoría 4. Cada módulo AZ-FO4/AZ-FO408 puede presentar hasta 2 salidas de este tipo. En esta salida, los relés se accionan por pares.

Propiedades:

- 2 salidas de doble canal.
- Se controlan relés internos dobles.
- · La salida puede configurarse como reinicio manual o automático.



Figura 81: Salida de relé de categoría 4

 $\mathbf{\hat{i}}$

AVISO

Para no afectar al resultado del cálculo del PL, las entradas (sensores o componentes de seguridad) deben tener una categoría igual o superior a la del resto de los dispositivos de la cadena.

Ejemplo de uso solo con un relé interno y electroválvulas controladas



Ejemplo de uso con contactores externos con retorno



Figura 82: Ejemplos de uso

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada caída de la señal de entrada IN puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, se comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.

Enable Status (Habilitación estado): si se activa, es posible la conexión del estado actual de las salidas de relé con un STATUS (ESTADO).

Activar lectura contactor externo: si se activa, es posible leer y comprobar los tiempos de conmutación de los contactores externos.

- > En la categoría 1 no es posible activar la comprobación de los contactores externos.
- En la categoría 4, la comprobación de los contactores externos siempre está activa.

External K time monitoring (Vigilancia del circuito de retorno): si se selecciona, se vigila el retardo. Está opción no está disponible para la categoría 1 y es obligatoria para la categoría 4.

External K delay (ms) (Retardo contactor externo): ajuste el retardo máximo que se puede aplicar mediante contactores externos. Con este valor es posible comprobar el retardo máximo entre la conmutación de los relés internos y la de los contactos externos (en caso de activación y desactivación).

Enable Error Out (Activación salida de error): si se activa, permite la salida ERROR_OUT. Si se detecta un error de la señal externa FBK, la salida cambia al nivel lógico "High" (TRUE).

La señal Error OUT se restablece cuando se produce uno de los siguientes eventos:

- 1. Se apaga y se vuelve a encender el sistema.
- 2. Se activa el operador RESET MSC-CB.





- Figura 83: Ejemplo de RELAY [RELÉ] con señal de respuesta correcta: en este caso, ERROR OUT=FALSE
- Figura 84: Ejemplo de RELAY [RELÉ] con señal de respuesta errónea (rebasamiento del tiempo de conmutación externo): en este caso, ERROR OUT=TRUE

9.2.2. Objetos de entrada

9.2.2.1. Parada de emergencia (E-STOP)

El bloque de función E-STOP permite comprobar el estado de entrada de un dispositivo de parada de emergencia. Si se pulsa el botón de parada de emergencia, la salida OUTPUT es "0" (FALSE); de lo contrario, la salida OUTPUT será "1" (TRUE).





Parámetros

Tipo de entradas:

- Single NC (NC monocanal): permite conectar dispositivos de parada de emergencia con un contacto normalmente cerrado.
- Double NC (NC de doble canal): permite conectar dispositivos de parada de emergencia con dos contactos normalmente cerrados.

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación de la parada de emergencia puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.



Figura 86: Restablecimiento manual/controlado de la parada de emer-Figura 87: parada de emergencia gencia

Ejemplo de conexión de la



:Importante!

Si está activado el restablecimiento (reset) manual, debe utilizarse una entrada consecutiva. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán al dispositivo de parada de emergencia. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo (parada de emergencia). Esta comprobación se lleva a cabo pulsando y soltando el botón de parada de emergencia; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo se solicita durante el arrangue de la máguina (al activarse el módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por la parada de emergencia. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

With Simultaneity (Control de simultaneidad): si se activa, se habilita la comprobación de la conmutación simultánea de las señales activadas por la parada de emergencia.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): solo está activa si se ha activado el parámetro anterior. Con este valor se determina el tiempo máximo (ms) entre la conmutación de las dos señales que se activan con la parada de emergencia.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

Item Description (Descripción de objeto): aquí se puede introducir una descripción funcional del componente. El texto se muestra en la parte superior del icono.

9.2.2.2. **Enclavamiento (INTERLOCK)**

El bloque de función INTERLOCK permite comprobar el estado de entrada de un resguardo móvil o de una puerta de protección. Si el resguardo móvil o la puerta de protección se abren, la salida OUTPUT es "O" (FALSE); de lo contrario, la salida OUTPUT será "1" (TRUE).



Figura 88: Enclavamiento

Parámetros

Tipo de entradas:

- Double NC (NC de doble canal): permite conectar componentes con dos contactos normalmente cerrados.
- Double NC/NO (NC/NO de doble canal): permite conectar componentes con un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto.

i	ilmportante!
	➡ Si la entrada está inactiva (salida OUTPUT "0" [FALSE]), debe conectarse así:
	 Contacto NO al borne que tiene asignada la entrada IN1.
	 Contacto NC al borne que tiene asignada la entrada IN2.

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación del resguardo móvil o de la puerta de protección puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.



Figura 89: Restablecimiento manual/controlado de un enclavamiento

Eiemplo de conexión de un enclavamiento



ilmportante!

Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos del componente. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo. Esta comprobación se lleva a cabo abriendo el resguardo móvil o la puerta de protección; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arrangue de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por los contactores externos. El filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

With Simultaneity (Control de simultaneidad): si se activa, se habilita la comprobación de la conmutación simultánea de las señales activadas por los contactos externos.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): solo está activa si se ha activado el parámetro anterior. Con este valor se determina el tiempo máximo (ms) entre la conmutación de las dos señales distintas que se activan con los contactos externos.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

Item Description (Descripción de objeto): aquí se puede introducir una descripción funcional del componente. El texto se muestra en la parte superior del icono.

9.2.2.3. Enclavamiento monocanal (SINGLE INTERLOCK)

El bloque de función SINGLE INTERLOCK permite comprobar el estado de entrada de un resguardo móvil o de una puerta de protección. Si el resguardo móvil o la puerta de protección se abren, la salida OUTPUT es "0" (FALSE); de lo contrario, la salida OUTPUT será "1" (TRUE).



Figura 91: Enclavamiento monocanal

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación del resguardo móvil o de la puerta de protección puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.







/!`

ilmportante!

Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos del componente. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo. Esta comprobación se lleva a cabo abriendo el resguardo móvil o la puerta de protección; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por los contactores externos. El filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

Item Description (Descripción de objeto): aquí se puede introducir una descripción funcional del componente. El texto se muestra en la parte superior del icono.

9.2.2.4. Monitorización de bloqueo (LOCK FEEDBACK)

El bloque de función LOCK FEEDBACK comprueba el estado de las entradas del bloqueo de un resguardo móvil o una puerta de protección. Si las entradas indican que el bloqueo está enclavado, la salida OUTPUT es "0" (FALSE); de lo contrario, la salida OUTPUT será "1" (TRUE).



Figura 93: Monitorización de bloqueo

Parámetros

Tipo de entradas:

- > Single NC (NC monocanal): permite conectar componentes con un contacto normalmente cerrado.
- > Double NC (NC de doble canal): permite conectar componentes con dos contactos normalmente cerrados.
- Double NC/NO (NC/NO de doble canal): permite conectar componentes con un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto.

i	ilmportante!
	Si la entrada está inactiva (bloqueo desenclavado, salida OUTPUT "0" [FALSE]) debe conectarse así:
	Contacto NO al borne que tiene asignada la entrada IN1.
	Contacto NC al borne que tiene asignada la entrada IN2.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos del componente. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por los contactos externos. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

With Simultaneity (Activar simultaneidad): si se activa, se habilita la comprobación de la conmutación simultánea de las señales activadas por los contactos externos.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): solo está activa si se ha activado el parámetro anterior. Con este valor se determina el tiempo máximo (ms) entre la conmutación de las dos señales distintas que se activan con los contactos externos.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

Item Description (Descripción de objeto): aquí se puede introducir una descripción funcional del componente. El texto se muestra en la parte superior del icono.

9.2.2.5. Interruptor con llave (KEY LOCK SWITCH)

Con el bloque de función KEY LOCK SWITCH se comprueba el estado de entrada de un interruptor con llave manual. Si la llave no está girada, la salida OUTPUT es "0" (FALSE); de lo contrario, la salida OUTPUT será "1" (TRUE).



Figura 94: Interruptor con llave

Parámetros

- » Single NO (NO monocanal): permite conectar componentes con un contacto normalmente abierto.
- > Double NO (NO de doble canal): permite conectar componentes con dos contactos normalmente abiertos.

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación del comando puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.



ES



ilmportante!

Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos del componente. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo. Esta comprobación se lleva a cabo abriendo y activando el interruptor con llave; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida Output. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por los contactores externos. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

With Simultaneity (Control de simultaneidad): si se activa, se habilita la comprobación de la conmutación simultánea de las señales activadas por los contactos externos.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): solo está activa si se ha activado el parámetro anterior. Con este valor se determina el tiempo máximo (ms) entre la conmutación de las dos señales distintas que se activan con los contactos externos.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

Item Description (Descripción de objeto): aquí se puede introducir una descripción funcional del componente. El texto se muestra en la parte superior del icono.

9.2.2.6. ESPE (barrera fotoeléctrica o escáner láser de seguridad optoelectrónico)

El bloque de función ESPE permite comprobar el estado de entrada de una barrera fotoeléctrica (o un escáner láser de seguridad) de tipo optoelectrónico. Si el área protegida por la barrera fotoeléctrica se ve interrumpida (salidas de la barrera FALSE), la salida OUTPUT será "O" (FALSE). Si, por el contrario, dicha área está libre y las salidas son "1" (TRUE), la salida OUTPUT será "1" (TRUE).





۸

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se activa, con cada interrupción del área protegida por la barrera fotoeléctrica puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.



ilmportante!
Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

Las señales OUT TEST no pueden utilizarse en el caso de la salida de seguridad estática ESPE, ya que las señales de comprobación son generadas por el equipo de protección electrosensible.

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión de la barrera fotoeléctrica de seguridad. Esta comprobación se lleva a cabo al ocupar y desocupar el área protegida por la barrera fotoeléctrica; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por la barrera fotoeléctrica de seguridad. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

With Simultaneity (Control de simultaneidad): si se activa, se habilita la comprobación de la conmutación simultánea de las señales activadas por la barrera fotoeléctrica de seguridad.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): solo está activa si se ha activado el parámetro anterior. Con este valor se determina el tiempo máximo permitido (ms) entre la conmutación de las dos señales distintas que se activan con la barrera fotoeléctrica.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

Item Description (Descripción de objeto): aquí se puede introducir una descripción funcional del componente. El texto se muestra en la parte superior del icono.

9.2.2.7. Interruptor de pedal de seguridad (FOOTSWITCH)

Con el bloque de función FOOTSWITCH se comprueba el estado de entrada de un interruptor de pedal de seguridad. Si el interruptor de pedal no está pisado, la salida OUTPUT es "0" (FALSE); de lo contrario, la salida OUTPUT será "1" (TRUE).



Figura 100: Interruptor de pedal

Parámetros

Tipo de entradas:

- Single NC (NC monocanal): permite conectar componentes con un contacto normalmente cerrado.
- > Single NO (NO monocanal): permite conectar interruptores de pedal con un contacto normalmente abierto.
- > Double NC (NC doble): permite conectar interruptores de pedal con dos contactos normalmente cerrados.
- Double NC/NO (NC/NO de doble canal): permite conectar interruptores de pedal con un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto.

i	ilmportante!					
	Si la entrada está inactiva (salida OUTPUT "0" [FALSE]), debe conectarse así:					
	 Contacto NO al borne que tiene asignada la entrada IN1. 					
	 Contacto NC al borne que tiene asignada la entrada IN2. 					

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación del interruptor de pedal de seguridad puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.
Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.



- Figura 101: Restablecimiento manual/controlado de un interruptor de pe- Figura 102: Ejemplos de conexión de un interruptor de pedal
 - $\underline{\mathbb{A}}$

ilmportante!

Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos del componente. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo. Esta comprobación se lleva a cabo pulsando y soltando el interruptor de pedal; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por los contactores externos. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

With Simultaneity (Control de simultaneidad): si se activa, se habilita la comprobación de la conmutación simultánea de las señales activadas por los contactos externos.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): solo está activa si se ha activado el parámetro anterior. Con este valor se determina el tiempo máximo (ms) entre la conmutación de las dos señales distintas que se activan a partir de los contactos externos.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.8. Selector de modo de funcionamiento (MOD-SEL)

El bloque de función MOD-SEL comprueba el estado de las entradas de un selector de modo de funcionamiento (hasta 4 entradas). Cuando solo una de las entradas IN es "1" (TRUE), la salida correspondiente OUTPUT también es "1" (TRUE). En el resto de casos, es decir, cuando todas las entradas IN son "0" (FALSE) o si hay más de una entrada IN que sea "1" (TRUE), todas las salidas OUTPUT son "0" (FALSE).



Figura 103: MOD-SEL

Parámetros

Tipo de entradas:

- Double Switch (Selector doble): permite conectar selectores de modo de funcionamiento con dos posiciones de conmutación.
- Triple Switch (Selector triple): permite conectar selectores de modo de funcionamiento con tres posiciones de conmutación.
- Quadruple Switch (Selector cuádruple): permite conectar selectores de modo de funcionamiento con cuatro posiciones de conmutación.

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por el selector de modo de funcionamiento. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): siempre está activada. Determina el tiempo máximo admisible (ms) entre la conmutación de las distintas señales activadas por los contactos externos del dispositivo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.9. Barrera óptica (PHOTOCELL)

El bloque de función PHOTOCELL comprueba el estado de las entradas de una barrera óptica de seguridad optoelectrónica.

Si el rayo de la barrera óptica queda tapado (salida de la barrera FALSE), la salida OUTPUT es "0" (FALSE). Si, por el contrario, el rayo de la barrera óptica no está tapado (salida de la barrera TRUE), la salida OUTPUT es "1" (TRUE).



Figura 104: Barrera óptica

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación de la barrera óptica de seguridad puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.





Figura 106: Ejemplo de conexión de una barrera óptica

i	ilmportante!
	 Es obligatorio disponer de una salida de comprobación, que podrá seleccionarse mediante una de las 4 salidas OUT_TEST posibles.
	 Atención: en caso de activación de RESET, deberá utilizarse la entrada inmediatamente siguiente. Ejemplo: si se utiliza INPUT1 para el bloque de función, para RESET deberá utilizarse INPUT2.
	El tiempo de reacción de la barrera óptica debe ser >2 ms y <20 ms.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a la entrada de comprobación de la barrera óptica.

Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo. Esta comprobación se lleva a cabo tapando y destapando la barrera óptica; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por los contactores externos. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.10. Control bimanual (TWO-HAND)

El bloque de función TWO-HAND comprueba el estado de las entradas de un interruptor de control bimanual.

Cuando los dos pulsadores se presionan al mismo tiempo (en un plazo máx. de 500 ms), la salida OUTPUT es "1" (TRUE) y el estado se mantiene al soltar los pulsadores. De lo contrario, la salida OUTPUT es "0" (FALSE).



Figura 107: Control bimanual

Parámetros

Tipo de entradas:

- Double NO (NO de doble canal): permite conectar un interruptor de control bimanual con un contacto normalmente abierto por cada pulsador (EN 574 III A).
- Quadruple NC/NO (NC/NO cuádruple): permite conectar un interruptor de control bimanual con un contacto normalmente abierto o cerrado de doble canal por cada pulsador (EN 574 III C).

(\mathbf{i})	ilmpo

ilmportante!

Si la entrada está inactiva (salida OUTPUT "0" [FALSE]), debe conectarse así:

- Contacto NO al borne que tiene asignada la entrada IN1.
- Contacto NC al borne que tiene asignada la entrada IN2.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos del componente. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello es necesario seleccionar las señales de salida de comprobación.

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo (control bimanual). Esta comprobación se lleva a cabo pulsando al mismo tiempo (en menos de 500 ms como máximo) y soltando ambos pulsadores; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales de entrada. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.11. NETWORK_IN

Este bloque de función genera la interfaz de entrada de una conexión de red; para ello, en la salida OUTPUT se genera un "1" (TRUE) cuando el nivel lógico es "High"; de lo contrario, es "0" (FALSE).





Parámetros

Tipo de entradas:

- » Single (monocanal): permite conectar las salidas de señal de otro módulo básico MSC-CB.
- » Double (doble canal): permite conectar las salidas OSSD de otro módulo básico MSC-CB.

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por otro módulo básico MSC-CB.

Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

i	ilmportante!
	 Esta entrada solo puede asignarse al módulo básico MSC-CB.
	Debe utilizarse cuando las salidas OSSD de un sistema MSC se conectan a las entradas de un sistema MSC posconectado o junto con el operador NETWORK.

9.2.2.12. SENSOR

Con el bloque de función SENSOR se comprueba el estado de entrada de un sensor (no un sensor de seguridad). Si el rayo del sensor queda tapado (salida del sensor FALSE), la salida OUTPUT es "0" (FALSE). Si, por el contrario, el rayo no está tapado y la salida del sensor es "1" (TRUE), la salida OUTPUT será "1" (TRUE).





Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se activa, cada vez que se tapa el área protegida por el sensor puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.





Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán al sensor. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del sensor. Esta comprobación se lleva a cabo al tapar y destapar el área protegida por el sensor; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida Output. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por el sensor. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.13. Estera de conmutación (S-MAT)

Con el bloque de función S-MAT se comprueba el estado de entrada de una estera de conmutación. Si una persona pisa la estera, la salida OUTPUT es "0" (FALSE); si nadie la pisa, la salida OUTPUT será "1" (TRUE).



Figura 111: Estera de conmutación

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación de la estera de conmutación puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.

i	ilmportante!
	Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.
	 Es obligatorio utilizar dos salidas de comprobación. Cada salida OUT TEST solo podrá conectarse a una entrada de la estera de conmutación (no se permite la conexión en paralelo de dos entradas).
 El bloque de función S-MAT no puede utilizarse para resistencias de terminación ni con de dos hilos. 	
Μ	anual Controlado









Figura 112: Restablecimiento manual/controlado de una estera de conmutación

Figura 113: Ejemplo de conexión de una estera de conmutación

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos de la estera de conmutación. Esta comprobación permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles). Las señales de comprobación son obligatorias.

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo. Esta comprobación se lleva a cabo al pisar y dejar de pisar la estera de conmutación; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esto solo es necesario durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por los contactores externos. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.14. Interruptor (SWITCH)

Con el bloque de función SWITCH se comprueba el estado de entrada de un pulsador o interruptor (NO UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD). Si el pulsador está presionado, la salida OUTPUT es "1" (TRUE); de lo contrario, la salida OUTPUT será "0" (FALSE).



Figura 114: Interruptor

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación del dispositivo puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.







ilmportante!

Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utiliza Input1 para el bloque de función, deberá utilizarse Input2 para la entrada de restablecimiento.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán al interruptor. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante el arranque del interruptor. Esta comprobación se lleva a cabo cerrando y abriendo el contacto de conmutación; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por el interruptor. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.15. Pulsador de validación (ENABLING SWITCH)

El bloque de función ENABLING SWITCH comprueba el estado de las entradas de un pulsador de validación de 3 niveles. Si no se pulsa (posición 1) o se pulsa completamente (posición 3), la salida OUTPUT es "0" (FALSE). En la posición intermedia (posición 2), la salida OUTPUT es "1" (TRUE) (véanse las tablas de verdad en la página 121).

Con el bloque de función ENABLING SWITCH es necesario que el módulo asignado tenga, como mínimo, la versión de firmware indicada en la siguiente tabla:

MSC-CB	FI8F02	FI8	FI16	FM4
1.0	0.4	0.4	0.4	0.0

 Tabla 66:
 Versiones de firmware necesarias



Figura 116: Pulsador de validación

Parámetros

Tipo de entradas:

- » Double NO (NO de doble canal): permite conectar un pulsador de validación con dos contactos normalmente abiertos.
- Double NO + 1NC (NO de doble canal + 1 NC): permite conectar un pulsador de validación con dos contactos normalmente abiertos y un contacto normalmente cerrado.

Output Test (Salidas de comprobación): permite seleccionar las señales de salida de comprobación que se enviarán al pulsador de validación. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del componente externo (pulsador de validación). Esta comprobación se lleva a cabo pulsando y soltando el interruptor; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): siempre está activada. Determina el tiempo máximo admisible (ms) entre la conmutación de las distintas señales activadas por los contactos externos del dispositivo.

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales del controlador del dispositivo. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Mode selection (Selección modo): si se ha seleccionado un NO de doble canal + 1 NC, puede elegirse entre dos modos.

Modo 1 (dispositivo con 2 NO + 1 NC)



POSICIÓN 1: pulsador de validación totalmente suelto

POSICIÓN 2: pulsador de validación presionado hasta la posición central

POSICIÓN 3: pulsador de validación totalmente presionado

	Posición		
Entrada	1	2	3
IN1	0	1	0
IN2	0	1	0
IN3	1	1	0
OUT	0	1	0

Tabla 67: Solo con 2 NO + 1 NC

Modo 2 (dispositivo con 2 NO + 1 NC)

Mode Select	t 	
1	2	3

POSICIÓN 1: pulsador de validación totalmente suelto POSICIÓN 2: pulsador de validación presionado hasta la posición central

POSICIÓN 3: pulsador de validación totalmente presionado

	Posición		
Entrada	1	2	3
IN1	0	1	0
IN2	0	1	0
IN3	1	0	0
OUT	0	1	0

Tabla 68: Solo con 2 NO + 1 NC

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.16. Dispositivo de seguridad comprobable (TESTABLE SAFETY DEVICE)

El bloque de función TESTABLE SAFETY DEVICE comprueba el estado de las entradas de un sensor de seguridad de uno o dos canales (tanto NC como NO). En las siguientes tablas se pueden consultar el tipo de sensor y el comportamiento:



Figura 117: Dispositivo de seguridad comprobable

NC individual



Figura 118: NC

IN	OUT
0	0
1	1

Tabla 69: Tabla de estado de NC

NC doble



Figura 120: NC doble

IN1	IN2	OUT	Error de simultaneidad *
0	0	0	-
0	1	0	Х
1	0	0	Х
1	1	1	Х

Tabla 71: Tabla de estado de NC doble

NO individual



Figura 119: NO

IN	OUT
0	0
1	1

Tabla 70: Tabla de estado de NO

NC-NO doble



Figura 121: NC-NO doble

IN1	IN2	OUT	Error de simultaneidad *
0	0	0	Х
0	1	0	-
1	0	1	-
1	1	0	Х

Tabla 72: Tabla de estado de NC-NO doble

* Error de simultaneidad = Se ha rebasado el tiempo máximo entre la conmutación de los distintos contactos.

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación del dispositivo puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada. Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.



ilmportante!

Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

Output Test (Salidas de comprobación): con esta opción es posible elegir qué señales de salida de comprobación se enviarán a los contactos del componente. Esta comprobación adicional permite detectar y solucionar cortocircuitos entre los cables. Para ello deben configurarse las señales de salida de comprobación (entre las señales de salida de comprobación disponibles).

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del sensor. Esta comprobación exige la activación y desactivación del dispositivo; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales activadas por el dispositivo. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

With Contemporaneity (Control de simultaneidad): si se activa, se habilita la comprobación de la conmutación simultánea de las señales activadas por el dispositivo.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): solo está activa si se ha activado el parámetro anterior. Determina el tiempo máximo admisible (ms) entre la conmutación de las dos señales activadas por el sensor.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.17. Salida de semiconductor (SOLID STATE DEVICE)

El bloque de función SOLID STATE DEVICE comprueba el estado de las entradas. Si las entradas tienen 24 V CC, la salida OUTPUT conmuta a "1" (TRUE); de lo contrario, la salida OUTPUT es "0" (FALSE).



Figura 122: Salida de semiconductor

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): si se selecciona, con cada activación de la función de seguridad puede solicitarse un restablecimiento. De lo contrario, la activación de la salida se producirá directamente en función de las condiciones de la entrada.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.





¡Importante!
Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

StartUp Test (Prueba durante el arranque): si se activa, la comprobación se lleva a cabo durante la conexión del dispositivo de seguridad. Esta comprobación exige la activación y desactivación del dispositivo; esto desencadena una comprobación de funcionamiento completa y se activa la salida. Esta comprobación solo es necesaria durante el arranque de la máquina (conexión del módulo).

Filter (ms) (Filtro): permite filtrar las señales del dispositivo de seguridad. Este filtro puede ajustarse entre 3 y 250 ms y elimina el rebote de contactos. La duración del filtro afectará al cálculo del tiempo de respuesta total del módulo.

Simultaneity (ms) (Simultaneidad): siempre está activada. Determina el tiempo máximo admisible (ms) entre la conmutación de las dos señales activadas por el dispositivo.

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se indica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.2.2.18. Entrada de bus de campo (FIELDBUS INPUT)

Con este elemento es posible disponer de una entrada convencional cuyo estado se cambiará mediante el bus de campo.

Para efectuar cambios en la salida, debe seleccionarse el bit correspondiente. La siguiente tabla muestra el número máximo de entradas virtuales.

Módulo básico	Firmware del módulo de bus de campo	Número de entradas vir- tuales
MSC-CB-S	≥2.0	Máx. 32
MSC-CB-S	<2.0	Máx. 8
MSC-CB	Independiente	Máx. 8

Tabla 73: Número máximo de sensores en la entrada de bus de campo

Los estados se representan en el bus de campo con cuatro bytes. (Para más información, consulte el manual de instrucciones de los módulos de bus de campo).



Figura 124: Entrada de bus de campo



La entrada de bus de campo **no es** una entrada de seguridad.

9.2.2.19. LLO-LL1

Con estos elementos es posible suministrar un nivel lógico a la entrada de un componente.

LLO → Nivel lógico 0

LL1 → Nivel lógico 1



Figura 125: Nivel lógico



¡Importante!

LLO y LL1 no se pueden utilizar para desactivar conexiones lógicas en el programa.

9.2.2.20. Comments (Comentarios)

Esta opción permite introducir una descripción y colocarla en un punto cualquiera del diagrama.



9.2.2.21. Título

Inserta automáticamente el nombre del fabricante, el planificador del sistema, el nombre del proyecto y la suma de verificación (CRC).

Company: Company
User: Name
Project Name: Project
Schematic CRC:

Figura 127: Título

9.3. Bloques de función para la vigilancia de velocidad



ilmportante!

- Un error externo o un fallo de funcionamiento en el encoder/detector de proximidad o en sus conexiones no provoca necesariamente el cambio del estado de seguridad en la salida normal del bloque de función (por ejemplo, "cero"). No obstante, el módulo detecta los errores o fallos de funcionamiento en el encoder/detector de proximidad o en el cableado y los gestiona y especifica mediante el bit de diagnóstico activable (salida de error) en cada bloque de función.
- Para garantizar la seguridad, el bit de diagnóstico debe utilizarse en el programa de configuración para provocar la desactivación de las salidas cuando el eje está en funcionamiento. Si no hay problemas externos en el encoder/detector de proximidad, la salida "Error" será 0.
- Si hay problemas externos en el encoder/detector de proximidad, la salida "Error" será 1:
- Falta el encoder o detector de proximidad.
- Faltan una o varias conexiones del encoder o detector de proximidad.
- Falta la alimentación del encoder (solo modelo TTL con alimentación externa).
- Discrepancia de frecuencia entre las señales del encoder/detector de proximidad.
- Error de fase de las señales de encoder o error de ciclo de una única fase.

	∧ Pr STAND	operty STILL	
STAND STILL Avie	Axis typ Linear	e Sensor Rotati	Type onal 🔻
	Measur Encod	ing device er + proximity	•
	Pitch 1	[mm/revolu	tion]
	Proximi No Pro	ty choice oxy 💌	
	Measur Encode	ement r Resolution (< [pulse/revol	10000) ution]
	Verifica Proximi 1	tion ty Resolution ([pulse/revol	< 100) ution]
	Gear Ra 1	atio (1 to 100 ste	ep 0,1)
	Hystere	esis (%)	
	Zero sp 10	eed limit (< 20 [m/min])
	Freque	ncy zero speed	(>= 1Hz)
	[Hz]	Measurement	Verification
	f _	165,667	165
	1 m =	105	105
	Item De	escription	

Figura 128: Ejemplo de un bloque de función de regulación de velocidad con la salida de error activada

9.3.1. Vigilancia de velocidad (SPEED CONTROL)

El bloque de función SPEED CONTROL comprueba la velocidad de un dispositivo. Si la velocidad medida supera un umbral predefinido, la salida OVER pasa a "0" (FALSE). Si la velocidad está por debajo de ese valor predefinido, la salida OVER será "1" (TRUE).

	∧ Pr SPEED	operty CONTROL	
SPEED CONTROL	<mark>Axis typ</mark> Linear	e Sensor	Type ional 🔻
Axis	Measur Encod	ing device er + proximity	•
	🗌 Enal	ole Direction	
	Directio Bidire	on decision ctional	
	Thresho One T	olds number hreshold 🔻	
	Pitch 1	[mm/revolu	tion]
	Proximi No Pro	ity choice oxy 💌	
	Measur Encode	rement r Resolution (< [pulse/revo	10000) lution]
	Verifica Proximi 1	tion ity Resolution([pulse/revol	< 100) lution]
	<mark>Gear R</mark> a 1	atio (1 to 100 st	ep 0,1)
	Hystere 1	esis (%)	
	Speed 2	1 (< 1000) [m/min]	
	Freque	ncy 1	
	[Hz]	Measurement	Verification
	f _M =	0	0
	f _m =	0	0
	Item De	escription	

Figura 129: Vigilancia de velocidad

Parámetros

Axis type (*Tipo de eje*): define el tipo de eje que vigilará el dispositivo. Si se trata de un movimiento lineal, el ajuste elegido será "Linear" (Lineal), mientras que el usuario deberá seleccionar "Rotational" (Rotatorio) si se trata de un movimiento rotatorio.

Sensor Type (Tipo de sensor): si en el parámetro anterior se ha seleccionado "Lineal", aquí se define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo: rotatorio (por ejemplo, encoder en una cremallera) o lineal (por ejemplo, sensor lineal óptico). Esta selección determina el resto de parámetros.

Measuring device (Dispositivo de medición): determine aquí el tipo de dispositivo de medición o de sensor utilizado. Están disponibles las siguientes opciones:

- Encoder
- Detector de proximidad
- Encoder + detector de proximidad
- Detector de proximidad 1 + detector de proximidad 2
- Encoder 1 + encoder 2

Enable Direction (Activar sentido de giro): si selecciona este parámetro, se activará la salida DIR del bloque de función. Esta salida es "1" (TRUE) si el eje gira en sentido antihorario o "0" (FALSE) si lo hace en sentido horario (véase la figura).

Direction decision (Sentido de giro): determina el sentido de giro para el que se activarán los valores límite indicados. Están disponibles las siguientes opciones:

- Bidireccional
- Sentido horario
- Sentido antihorario

Si elige "Bidireccional", la medición tendrá lugar al rebasarse el umbral indicado tanto en sentido horario como antihorario. Si selecciona "Sentido horario" o "Sentido antihorario", la medición solo se realizará cuando el eje gire en el sentido elegido.

Thresholds number (Número de umbrales): número máximo de límites de velocidad. Si se cambia este valor, el número de umbrales aumenta/disminuye entre un mínimo de 1 y un máximo de 4. Si el número es superior a 1, en la parte inferior del bloque de función aparecerán los pines de entrada para la selección del umbral específico.



Figura 130: Ejemplo de giro del eje en sentido horario

ln1	Umbrales
0	Velocidad 1
1	Velocidad 2

Tabla 74: 2 umbrales ajustados

In2	In1	Umbrales
0	0	Velocidad 1
0	1	Velocidad 2
1	0	Velocidad 3
1	1	Velocidad 4









Figura 132: Selección del detector de proximidad

Verification (Verificación): introduzca el número de impulsos/giro (en caso de un sensor giratorio) o µm/impulso (en caso de un sensor lineal) del segundo dispositivo de medición.

Gear Ratio (Relación de transmisión): este parámetro está habilitado cuando el eje seleccionado cuenta con dos sensores. Este parámetro permite introducir la relación de transmisión entre los dos sensores. Si ambos sensores se encuentran en el mismo objeto móvil, la relación será 1; de lo contrario, debe indicarse un número según la relación. Ejemplo: tenemos un encoder y un detector de proximidad; este último se encuentra en el objeto móvil y, debido a una relación de transmisión, gira al doble de velocidad que el encoder. Así, este valor debe ser 2.

Pitch (Paso): si se selecciona el tipo de eje "Lineal" y el tipo de sensor "Rotatorio", este campo permite determinar la pendiente (paso) para convertir el giro de un sensor en el tramo recorrido.

Proximity choice (Selección del detector de proximidad): permite seleccionar el sensor de proximidad entre PNP, NPN, NO, NC, 3 o 4 hilos.

Para garantizar un nivel de prestaciones PL e, debe utilizarse un PNP NO (véase 7.1.3. Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM en la página 32).

Encoder Resolution (Resolución): introduzca el número de impulsos/ giro (en caso de un sensor giratorio) o μ m/impulso (en caso de un sensor lineal) del primer dispositivo de medición.

Manual de instrucciones Controlador de seguridad modular MSC

EUCHNER

Hysteresis (%) (Histéresis): corresponde al valor de histéresis (en porcentaje) por debajo del cual se filtra cualquier modificación de la velocidad. Si se introduce un valor distinto de 1, se evitará que cada cambio de la entrada provoque una conmutación.



Figura 133: Histéresis

Speed (Velocidad) 1, 2, 3, 4: en este campo se indica la velocidad máxima. Si se rebasa esta velocidad, la salida OVER del bloque de función será "0" (FALSE). Si la velocidad medida está por debajo del valor indicado, la salida OVER del bloque de función será "1" (TRUE).

Frequency (Frecuencia): muestra los valores calculados de frecuencia máxima fM y fm (reducida por la histéresis indicada).

- Si el valor mostrado está en VERDE, la frecuencia calculada está en el rango correcto.
- » Si el valor mostrado está en ROJO, deben modificarse los parámetros indicados en las siguientes fórmulas.
- 1. Eje rotatorio, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:
- 2. Eje lineal, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:
- 3. Eje lineal, sensor lineal. La frecuencia calculada es:
- 4. Histéresis. Solo se modifica si: fM = verde; fm = rojo.

$$f[Hz] = \frac{F[Hz]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

$$f[Hz] = \frac{speed[m/min] * 1000}{60 * pitch[mm/rev]} * Resolution[pulses/rev]$$

$$f[Hz] = \frac{speed[mm/s] * 1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$$

rpm[rev/min] _

LEYENDA: f = frecuencia rpm = velocidad de giro Resolution = medición speed = velocidad lineal pitch = pendiente

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.3.2. Vigilancia del rango de velocidad (WINDOW SPEED CONTROL)

El bloque de función WINDOW SPEED CONTROL comprueba la velocidad de un dispositivo. La salida WINDOW será "1" (TRUE) cuando la velocidad medida se encuentre dentro de un rango de velocidad definido previamente.



Figura 134: Vigilancia del rango de velocidad

Parámetros

Axis type (*Tipo de eje*): define el tipo de eje que vigilará el dispositivo. Si se trata de un movimiento lineal, el ajuste elegido será "Linear" (Lineal), mientras que el usuario deberá seleccionar "Rotational" (Rotatorio) si se trata de un movimiento rotatorio.

Sensor Type (Tipo de sensor): si en el parámetro anterior se ha seleccionado "Lineal", aquí se define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo: rotatorio (por ejemplo, encoder en una cremallera) o lineal (por ejemplo, sensor lineal óptico). Esta selección determina el resto de parámetros.

Measuring device (Dispositivo de medición): con esta opción se determina el tipo de dispositivos de medición o sensores utilizados. Están disponibles las siguientes opciones:

- Encoder
- Detector de proximidad
- Encoder + detector de proximidad
- Detector de proximidad 1 + detector de proximidad 2
- Encoder 1 + encoder 2

Pitch (Paso): si se elige el tipo de eje "Lineal" y el tipo de sensor "Rotatorio", este campo estará activo. Aquí se indica qué tramo se recorrerá durante una vuelta del sensor.

Proximity choice (Selección del detector de proximidad): permite seleccionar el sensor de proximidad entre PNP, NPN, NO, NC, 3 o 4 hilos.

Para garantizar un nivel de prestaciones PL e, debe utilizarse un PNP NO (véase "Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM" en la página 32).

Encoder Resolution (Resolución): introduzca el número de impulsos/ giro (en caso de un sensor giratorio) o µm/impulso (en caso de un sensor lineal) del primer dispositivo de medición.

Verification (Verificación): introduzca el número de impulsos/giro (en caso de un sensor giratorio) o µm/impulso (en caso de un sensor lineal) del segundo dispositivo de medición.

Gear Ratio (Relación de transmisión): este parámetro está habilitado cuando el eje seleccionado cuenta con dos sensores. Este parámetro permite introducir la relación de transmisión entre los dos sensores. Si ambos sensores se encuentran en el mismo objeto móvil, la relación será 1; de lo contrario, debe indicarse un número según la relación. Ejemplo: tenemos un encoder y un detector de proximidad; este último se encuentra en el objeto móvil y, debido a una relación de transmisión, gira al doble de velocidad que el encoder. Así, este valor debe ser 2.

Hysteresis (%) (Histéresis): corresponde al valor de histéresis (en porcentaje) por debajo del cual se filtra cualquier modificación de la velocidad. Si se introduce un valor distinto de 1, se evitará que cada cambio de la entrada provoque una conmutación.

Hyste	eresis (%)	
5		
-		

Figura 136: Histéresis

High Speed (Velocidad máx.): en este campo se introduce el valor máximo del rango de velocidad. Si se rebasa este valor, la salida WINDOW del bloque de función será "0" (FALSE). Si la velocidad medida está por debajo de este valor, pero por encima del valor "Low Speed" (Velocidad mín.) , la salida WINDOW del bloque de función será "1" (TRUE).

Low Speed (Velocidad mín.): en este campo se introduce el valor mínimo del rango de velocidad. Por debajo de este valor, la salida WINDOW del bloque de función será "0" (FALSE). Si la velocidad medida está por encima de este valor, pero por debajo del valor "High Speed" (Velocidad máx.), la salida WINDOW del bloque de función será "1" (TRUE).

Frequency (Frecuencia): muestra los valores calculados de frecuencia máxima fM y fm (reducida por la histéresis indicada).

- > Si el valor mostrado está en verde, la frecuencia calculada está en el rango correcto.
- > Si el valor mostrado está en rojo, deben modificarse los parámetros indicados en las siguientes fórmulas.
- 1. Eje rotatorio, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:
- 2. Eje lineal, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:
- 3. Eje lineal, sensor lineal. La frecuencia calculada es:
- 4. Histéresis. Solo se modifica si: fM = verde; fm = rojo.

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

$$f[Hz] = \frac{speed[m/min] * 1000}{60 * pitch[mm/rev]} * Resolution[pulses/rev]$$

$$f[Hz] = \frac{speed[mm/s] * 1000}{Resolution[\mum/pulse]}$$

LEYENDA: f = frecuencia rpm = velocidad de giro Resolution = medición speed = velocidad lineal pitch = pendiente

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.



Figura 135: Selección del detector de proxi-

midad

9.3.3. Vigilancia de parada (STAND STILL)

El bloque de función STAND STILL comprueba la velocidad de un dispositivo. La salida ZERO será "1" (TRUE) si la velocidad es 0. Si la velocidad es distinta de 0, la salida ZERO será "0" (FALSE).

	∧ Pr STAND	operty STILL	
STAND STILL Avis	Axis typ Linear	e Sensor Rotati	Type onal 🔻
	Measur Encod	ing device er + proximity	•
	Pitch 1	[mm/revolu	tion]
	Proximi No Pro	ity choice oxy 💌	
	Measur Encode	ement r Resolution (< [pulse/revol	10000) ution]
	Verifica Proximi 1	tion ity Resolution([pulse/revol	< 100) ution]
	Gear Ra	atio (1 to 100 ste	ep 0,1)
	Hystere 1	esis (%)	
	Zero sp 10	eed limit (< 20 [m/min])
	Frequer [Hz]	ncy zero speed Measurement	(>= 1Hz) Verification
	f _M =	166,667	166,667
	Item De	escription	105
	J		

Figura 137: Vigilancia de parada

Parámetros

Axis type (*Tipo de eje*): define el tipo de eje que vigilará el dispositivo. Si se trata de un movimiento lineal, el ajuste elegido será "Linear" (Lineal), mientras que el usuario deberá seleccionar "Rotational" (Rotatorio) si se trata de un movimiento rotatorio.

Sensor Type (Tipo de sensor): si en el parámetro anterior se ha seleccionado "Lineal", aquí se define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo: rotatorio (por ejemplo, encoder en una cremallera) o lineal (por ejemplo, sensor lineal óptico). Esta selección determina el resto de parámetros.

Measuring device (Dispositivo de medición): con esta opción se determina el tipo de dispositivos de medición o sensores utilizados. Están disponibles las siguientes opciones:

- Encoder
- Detector de proximidad
- Encoder + detector de proximidad
- Detector de proximidad 1 + detector de proximidad 2
- Encoder 1 + encoder 2

Pitch (Paso): si se elige el tipo de eje "Lineal" y el tipo de sensor "Rotatorio", este campo estará activo. Aquí se indica qué tramo se recorrerá durante una vuelta del sensor.

Proximity choice (Selección del detector de proximidad): permite seleccionar el sensor de proximidad entre PNP, NPN, NO, NC, 3 o 4 hilos.

Para garantizar un nivel de prestaciones PI, debe utilizarse un PNP NO (véase "Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM" en la página 32).

Encoder Resolution (Resolución): introduzca el número de impulsos/ giro (en caso de un sensor giratorio) o μ m/impulso (en caso de un sensor lineal) del primer dispositivo de medición.



Figura 138: Selección del detector de proximidad

Verification (Verificación): introduzca el número de impulsos/giro (en caso de un sensor giratorio) o µm/impulso (en caso de un sensor lineal) del segundo dispositivo de medición.

Gear Ratio (Relación de transmisión): este parámetro está habilitado cuando el eje seleccionado cuenta con dos sensores. Este parámetro permite introducir la relación de transmisión entre los dos sensores. Si ambos sensores se encuentran en el mismo objeto móvil, la relación será 1; de lo contrario, debe indicarse un número según la relación. Ejemplo: tenemos un encoder y un detector de proximidad; este último se encuentra en el objeto móvil y, debido a una relación de transmisión, gira al doble de velocidad que el encoder. Así, este valor debe ser 2.

Hysteresis (%) (Histéresis): corresponde al valor de histéresis (en porcentaje) por debajo del cual se filtra cualquier modificación de la velocidad. Si se introduce un valor distinto de 1, se evitará que cada cambio de la entrada provoque una conmutación.

Hyste	eresis (%)	
5		

Figura 139: Histéresis

Zero speed limit (Límite de parada): en este campo se introduce la velocidad máxima que aún se interpretará como parada. Si se rebasa este valor, la salida ZERO del bloque de función será "0" (FALSE). Si la velocidad medida está por debajo del valor indicado, la salida ZERO del bloque de función será "1" (TRUE).

Frequency zero speed (Frecuencia de parada): muestra los valores calculados de frecuencia máxima *fM* y *fm* (reducida por la histéresis indicada).

> Si el valor mostrado está en verde, la frecuencia calculada está en el rango correcto.

· Si el valor mostrado está en rojo, deben modificarse los parámetros indicados en las siguientes fórmulas.

- 1. Eje rotatorio, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:
- 2. Eje lineal, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:
- 3. Eje lineal, sensor lineal. La frecuencia calculada es:
- 4. Histéresis. Solo se modifica si: fM = verde; fm = rojo.

 $f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$

$$f[Hz] = \frac{speed[m/min] * 1000}{60 * pitch[mm/rev]} * Resolution[pulses/rev]$$

$$f[Hz] = \frac{speed[mm/s] * 1000}{Resolution[\mum/pulse]}$$

LEYENDA: f = frecuencia rpm = velocidad de giro Resolution = medición speed = velocidad lineal pitch = pendiente

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.3.4. Vigilancia de velocidad/parada (STAND STILL AND SPEED CONTROL)

El bloque de función STAND STILL AND SPEED CONTROL comprueba la velocidad de un dispositivo. La salida ZERO será "1" si la velocidad es 0. Además, la salida Over será "0" (FALSE) si la velocidad medida rebasa un umbral definido previamente.

	Property STAND STILL AND SPEED CONTROL	
STAND STILL AND SPEED	Axis type Sensor Type Linear Rotational	
Axis Zero Dir	Measuring device Encoder + proximity 💌	
linl	Enable Direction	
	Direction decision Bidirectional	
	Thresholds number Two Thresholds 💌	
	Pitch 1 [mm/revolution]	
	Proximity choice	
Measurement Encoder Resolution (< 1000 500 [pulse/revolution		
	Verification Proximity Resolution (< 100) 50 [pulse/revolution]	
	Gear Ratio	
	Hysteresis (%)	
	Zero speed limit (< 20) 10 [m/min]	
	Frequency zero speed (>= 1Hz)	
	[Hz] Measurement Verification	
	f _M = 83333,333 8333,333	
	f _m = 82500 8250	
	Speed 1 (< 1000) 0 [m/min]	
	Speed 2 (< 1000) 0 [m/min]	
	Frequency 1	
	[Hz] Measurement Verification	
	f _M = 0 0	
	f _m = 0 0	
	Frequency 2	
	[Hz] Measurement Verification	
	[Hz] Measurement Verification f _M = 0 0	
	[Hz] Measurement Verification f M = 0 0 f m = 0 0	

Figura 140: Vigilancia de velocidad/parada

Parámetros

Axis type (*Tipo de eje*): define el tipo de eje que vigilará el dispositivo. Si se trata de un movimiento lineal, el ajuste elegido será "Linear" (Lineal), mientras que el usuario deberá seleccionar "Rotational" (Rotatorio) si se trata de un movimiento rotatorio.

Sensor Type (Tipo de sensor): si en el parámetro anterior se ha seleccionado "Lineal", aquí se define el tipo de sensor conectado a las entradas del módulo: rotatorio (por ejemplo, encoder en una cremallera) o lineal (por ejemplo, sensor lineal óptico). Esta selección determina el resto de parámetros.

Measuring device (Dispositivo de medición): determine aquí el tipo de dispositivo de medición o de sensor utilizado. Están disponibles las siguientes opciones:

- Encoder
- Detector de proximidad
- Encoder + detector de proximidad
- Detector de proximidad 1 + detector de proximidad 2
- Encoder 1 + encoder 2

136

Enable Direction (Activar sentido de giro): si selecciona este parámetro, se activará la salida DIR del bloque de función. Esta salida es "1" (TRUE) si el eje gira en sentido antihorario o "0" (FALSE) si lo hace en sentido horario (véase la figura).

Direction decision (Sentido de giro): determina el sentido de giro para el que se activarán los valores límite indicados. Están disponibles las siguientes opciones:

- Bidireccional
- Sentido horario
- Sentido antihorario



Si elige "Bidireccional", la medición tendrá lugar al rebasarse el umbral indicado tanto en sentido horario como antihorario. Si selecciona "Sentido horario" o "Sentido antihorario", la medición solo se realizará cuando el eje gire en el sentido elegido.

Thresholds number (Número de umbrales): número máximo de límites de velocidad. Si se cambia este valor, el número de umbrales aumenta/disminuye entre un mínimo de 1 y un máximo de 4. Si el número es superior a 1, en la parte inferior del bloque de función aparecerán los pines de entrada para la selección del umbral específico.

ln1	Umbrales
0	Velocidad 1
1	Velocidad 2

Tabla 76: 2 umbrales ajustados

In2	ln1	Umbrales
0	0	Velocidad 1
0	1	Velocidad 2
1	0	Velocidad 3
1	1	Velocidad 4

Tabla 77: 4 umbrales ajustados

Pitch (Paso): si se selecciona el tipo de eje "Lineal" y el tipo de sensor "Rotatorio", este campo permite determinar la pendiente (paso) para convertir el giro de un sensor en el tramo recorrido.

Proximity choice (Selección del detector de proximidad): permite seleccionar el sensor de proximidad entre PNP, NPN, NO, NC, 3 o 4 hilos.

Para garantizar un nivel de prestaciones PL e, debe utilizarse un PNP NO (véase "Entrada de detector de proximidad en módulos de vigilancia de velocidad SPM" en la página 32).

Frequency zero speed/Frequency1/Frequency2 (Frecuencia parada/Frecuencia1/Frecuencia2): muestra los valores calculados de frecuencia máxima fM y fm (reducida por la histéresis indicada).

> Si el valor mostrado está en VERDE, la frecuencia calculada está en el rango correcto.

> Si el valor mostrado está en ROJO, deben modificarse los parámetros indicados en las siguientes fórmulas.

1. Eje rotatorio, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

 $f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]}*Resolution[pulses/rev]$

- 2. Eje lineal, sensor rotatorio. La frecuencia calculada es:
- 3. Eje lineal, sensor lineal. La frecuencia calculada es:
- 4. Histéresis. Solo se modifica si: fM = verde; fm = rojo.

LEYENDA: f = frecuencia rpm = velocidad de giro Resolution = medición speed = velocidad lineal pitch = pendiente

 $f[Hz] = \frac{speed[mm/s] * 1000}{Resolution[\mum/pulse]}$





Encoder Resolution (Resolución): introduzca el número de impulsos/giro (en caso de un sensor giratorio) o µm/impulso (en caso de un sensor lineal) del primer dispositivo de medición.

Verification (Verificación): introduzca el número de impulsos/giro (en caso de un sensor giratorio) o µm/impulso (en caso de un sensor lineal) del segundo dispositivo de medición.

Gear Ratio (Relación de transmisión): este parámetro está habilitado cuando el eje seleccionado cuenta con dos sensores. Este parámetro permite introducir la relación de transmisión entre los dos sensores. Si ambos sensores se encuentran en el mismo objeto móvil, la relación será 1; de lo contrario, debe indicarse un número según la relación. Ejemplo: tenemos un encoder y un detector de proximidad; este último se encuentra en el objeto móvil y, debido a una relación de transmisión, gira al doble de velocidad que el encoder. Así, este valor debe ser 2.

Hysteresis (%) (Histéresis): corresponde al valor de histéresis (en porcentaje) por debajo del cual se filtra cualquier modificación de la velocidad. Si se introduce un valor distinto de 1, se evitará que cada cambio de la entrada provogue una conmutación.

Hyst	eresis (%)	
5		
	1000	

Figura 142: Histéresis

Zero speed limit (Límite de parada): en este campo se indica la velocidad máxima por encima de la cual la salida del bloque de función ZERO será "0" (FALSE). Si la velocidad medida está por debajo del valor indicado, la salida ZERO del bloque de función será "1" (TRUE).

Speed (Velocidad) 1, 2, 3, 4: en este campo se indica la velocidad máxima. Si se rebasa esta velocidad, la salida OVER del bloque de función será "0" (FALSE). Si la velocidad medida está por debajo del valor indicado, la salida OVER del bloque de función será "1" (TRUE).

Enable Out Error (Activación salida de error): si se activa, se notifica cualquier error detectado por el bloque de función.

9.4. Bloques de función de la ventana "OPERATOR"

Todas las entradas de estos operadores pueden invertirse (NOT lógico). Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en la entrada que desee invertir. Aparecerá un pequeño círculo en la entrada invertida. Para revertir la inversión, solo tiene que volver a hacer clic en la misma entrada.



ilmportante!

El número máximo de bloques de función admitido es 64 con MSC-CB o 128 con MSC-CB-S.

9.4.1. Operadores lógicos

9.4.1.1. AND

El operador lógico AND emite una salida "1" (TRUE) si todas las entradas son "1" (TRUE).

IN_1	IN_2	IN _x	OUT
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1





Parámetros

Inputs number (Número de entradas): con esta opción se ajustan de 2 a 8 entradas.

9.4.1.2. NAND

El operador lógico NAND emite una salida "O" (FALSE) si todas las entradas son "1" (TRUE).

IN_1	IN_2	IN _x	OUT
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Figura 144: NAND

Parámetros

Inputs number (Número de entradas): con esta opción se ajustan de 2 a 8 entradas.

9.4.1.3. NOT

El operador lógico NOT invierte el estado lógico de la entrada.

IN_1	OUT
0	1
1	0





9.4.1.4. OR

El operador lógico OR emite una salida "1" (TRUE) si al menos una de las entradas es "1" (TRUE).

IN_1	IN_2	IN _x	OUT
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1





Parámetros

Inputs number (Número de entradas): con esta opción se ajustan de 2 a 8 entradas.

9.4.1.5. NOR

El operador lógico NOR emite una salida "0" (FALSE) si al menos una de las entradas es "1" (TRUE).

IN_1	IN_2	IN _x	OUT
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1



Figura 147: NOR

Parámetros

Inputs number (Número de entradas): con esta opción se ajustan de 2 a 8 entradas.

9.4.1.6. XOR

El operador lógico XOR emite una salida "0" (FALSE) si el número de entradas con "1" (TRUE) es par o si todas las entradas son "0" (FALSE).

IN_1	IN_2	IN _x	OUT
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1



Parámetros

Inputs number (Número de entradas): con esta opción se ajustan de 2 a 8 entradas.



9.4.1.7. XNOR

El operador lógico XNOR da como resultado una salida "O" (FALSE) si el número de entradas con "1" (TRUE) es par o si todas las entradas son "O" (FALSE).

IN_1	IN_2	IN _x	OUT
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0

In2=1	Property XNOR 2 Inputs number
-------	--------------------------------

Figura 149: XNOR

Parámetros

Inputs number (Número de entradas): con esta opción se ajustan de 2 a 8 entradas.

9.4.1.8. Macro lógica (LOGICAL MACRO)

Este operador agrupa dos o tres componentes lógicos.

Hay disponibles hasta un máximo de 8 entradas.

El resultado de los dos primeros operadores pasa al tercer operador, cuyo resultado se muestra en la salida OUTPUT.





Parámetros

Input Logic1, 2 (Entradas lógica 1, 2): con esta opción se puede ajustar el número de entradas lógicas (de 1 a 7).

Si una de las dos entradas lógicas solo tiene una entrada, la lógica correspondiente se desactiva y se asigna a la entrada directamente la lógica definitiva (ejemplo en la figura lateral).

Select logic 1, 2, 3 (Selección lógica 1, 2, 3): permite elegir el tipo de operador entre las opciones AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR.

Disabled Out (Desactivar salida principal): al activar esta opción, se desactiva la salida principal OUT.

Enable Out1, Out2 (Activación salida1, salida2): al seleccionar esta opción es posible mostrar resultados intermedios (véase la *Figura 150*).



Figura 151: Parámetros de macro lógica

9.4.1.9. MULTIPLEXER

Con el operador lógico MULTIPLEXER, la señal de las entradas se enviará a la salida según la selección del SEL. Si en las entradas Sel1-Sel4 solo hay establecido un bit, la entrada seleccionada se conectará con la salida. Si:

hay más de una entrada SEL = "1" (TRUE), o bien

▶ no hay ninguna entrada SEL = "1" (TRUE),

la salida conmuta a "O" (FALSE), independientemente de los valores de entrada.





Parámetros

Inputs number (Número de entradas): con esta opción se ajustan de 2 a 4 entradas.

9.4.1.10. Comparador digital (DIGITAL COMPARATOR) (solo MSC-CB-S)

El operador DIGITAL COMPARATOR es capaz de comparar un grupo de señales con una constante o con un segundo grupo de señales en formato binario.

Comparación con una constante

Valor

0

1

1

0

1

0

0

1

Para poder comparar con una constante es necesario que no se haya seleccionado la comparación de señales. El operador DIGITAL COM-PARATOR compara un grupo de señales con una constante entera. Las entradas In1 a In8 arrojan un valor numérico binario, donde In1 es el LSB (Least Significant Bit) e In8 es el MSB (Most Significant Bit).



Figura 153: Comparador digital, comparación con una constante

El resultado es el número binario 01101001, que corresponde al valor decimal de 150.

Eiemplo para 5 entradas:

Ejemplo para 8 entradas:

Entrada

ln1

ln2

In3

In4

ln5

In6

ln7

ln8

Entrada	Valor
In1	0
In2	1
In3	0
In4	1
In5	1
UII	1

El resultado es el número binario 01011, que corresponde al valor decimal de 26.

Parámetros

Inputs number (Número de entradas): se ajustan de 2 a 8 entradas.

Operation (Operador lógico): elección entre igual que (=), no igual que (!=), mayor que (>), mayor o igual que (>=), menor que (<) y menor o igual que (<=) (descripción exacta en la tabla).

Constant (Constante): ajuste del valor de 0 a 255.

Operador	Descripción
lgual que (=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor compuesto de las entradas es igual a la constante. Si ambos valores no son iguales, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
No igual que (!=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor compuesto de las entradas no es igual a la constante. Si ambos valores son iguales, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Mayor que (>)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor compuesto de las entradas es mayor que el valor de la constante. Si la constante es igual o mayor, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Mayor o igual que (>=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor compuesto de las entradas es mayor o igual que el valor de la constante. Si la constante es mayor, la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Menor que (<)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor compuesto de las entradas es menor que el valor de la constante. Si la constante es igual o menor, la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Menor o igual que (<=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor compuesto de las entradas es menor o igual que el valor de la constante. Si la constante es menor, la salida OUTPUT = "0" (FALSE).

Comparación con un segundo grupo de señales

Para poder comparar con un segundo grupo de señales es necesario que se haya seleccionado la comparación de señales. Las entradas ln1_A a ln4_A arrojan el valor A, donde ln1_A es el LSB e ln4_A es el MSB del valor binario. Las entradas ln1_B a ln4_B arrojan el valor B, donde ln1_B es el LSB e ln4_B es el MSB del valor binario.



Figura 154: Comparador digital, comparación de señales

Parámetros

Operation (Operador lógico): elección entre igual que (=), no igual que (!=), mayor que (>), mayor o igual que (>=), menor que (<) y menor o igual que (<=) (descripción exacta en la tabla).

Operador	Descripción
lgual que (=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor A es igual al valor B. Si ambos valores no son iguales, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
No igual que (!=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor A no es igual al valor B. Si ambos valores son iguales, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Mayor que (>)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor A es mayor que el valor B. Si este último es mayor o igual, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Mayor o igual que (>=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor A es mayor o igual que el valor B. Si el valor B es mayor, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Menor que (<)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor A es menor que el valor B. Si este último es menor o igual, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).
Menor o igual que (<=)	La salida OUTPUT es "1" (TRUE) si el valor A es menor o igual que el valor B. Si el valor B es menor, entonces la salida OUTPUT = "0" (FALSE).

9.4.2. Operadores de memoria

Los operadores de tipo MEMORY permiten guardar datos (TRUE o FALSE) procedentes de otros componentes del proyecto.

Los cambios de estado se aplican según las tablas de verdad representadas por cada operador.

9.4.2.1. D FLIP FLOP (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S)

El operador D FLIP FLOP guarda el estado previamente ajustado en la salida Q de acuerdo con la siguiente tabla de verdad.

Preset	Clear	Ck	D	Q
1	0	Х	Х	1
0	1	X X		0
1	1	X X		0
0	0	L X		Mantener me- moria
0	0	Flanco ascen- dente	1	1
0	0	Flanco ascen- dente 0		0



Parámetros

Enable Preset (Activación de preajuste): si se activa, la salida Q puede ajustarse a "1" (TRUE).

Enable Clear (Activación entrada de reposición): si se activa, es posible restablecer el proceso de memorización.

9.4.2.2. T FLIP FLOP (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S)

Este operador conmuta la salida ${\rm Q}$ en cada flanco ascendente de la entrada T (Toggle).

Parámetros

Enable Clear (Activación entrada de reposición): si se activa, es posible restablecer el proceso de memorización.



Figura 156: T Flip-Flop

ES

9.4.2.3. SR FLIP FLOP

El operador SR FLIP FLOP permite ajustar la salida Q para que se establezca a "1" y se restablezca a "0".

Véase la siguiente tabla de verdad.

SET	RESET	Q
0	0	Mantener memoria
0	1	0
1	0	1
1	1	0





Parámetros

Store Output status (Guardar estado de salida): si se selecciona, con cada cambio se guarda el estado de salida del flipflop en la memoria no volátil. Cuando se enciende el sistema MSC, se restaura el último valor guardado. Se permiten hasta 8 flip-flops con memorización del estado de salida, que se distinguen mediante una M.

i	AVISO
	 El usuario debe tener en cuenta algunas restricciones si utiliza este tipo de memorización. El tiem- po máximo requerido para una sola operación de guardado se estima en 50 ms, mientras que el número máximo de operaciones de guardado posibles se establece en 100 000.
	 El número total de operaciones de guardado no debe superar el valor límite, pues de lo contrario se acortaría la vida útil del producto. Además, la frecuencia de las operaciones de guardado debe ser lo suficientemente baja como para permitir que se realicen en condiciones de seguridad.

9.4.2.4. Reinicio manual (USER RESTART MANUAL) (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S incluyendo otros operadores de reinicio)

El operador USER RESTART MANUAL guarda la señal de reinicio según la siguiente tabla de verdad.



Figura 158: Reinicio manual

Clear	Restart	IN	Q	Solicitud de reinicio tipo 1	Solicitud de reinicio tipo 2
1	Х	Х	0	0	1
Х	Х	0	0	0	1
0	0	1	Mantener memoria	1	Parpadea 1 Hz
0	Flanco ascendente	1	1	0	0

Parámetros

Enable Clear (Activación entrada de reposición): si se activa, es posible restablecer el proceso de memorización.

Reset request (Con salida de consulta): si se activa, es posible señalar que existe la opción de reinicio. El comportamiento puede ser de tipo 1 o 2.



ilmportante!

Si se trata de una salida de consulta de tipo 2, se utiliza un temporizador del sistema.
9.4.2.5. Reinicio controlado (USER RESTART MONITORED) (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S incluyendo otros operadores de reinicio)

El operador USER RESTART MONITORED guarda la señal de reinicio según la siguiente tabla de verdad.



Figura 159: Reinicio controlado

Clear	Restart	IN	Q	Solicitud de reinicio tipo 1	Solicitud de reinicio tipo 2
1	Х	Х	0	0	1
Х	Х	0	0	0	1
0	0	1	Mantener memoria	1	Parpadea 1 Hz
0	ſ	1	1	0	0

Parámetros

Enable Clear (Activación entrada de reposición): si se activa, es posible restablecer el proceso de memorización.

Reset request (Con salida de consulta): si se activa, es posible señalar que existe la opción de reinicio. El comportamiento puede ser de tipo 1 o 2.



ilmportante!

Si se trata de una salida de consulta de tipo 2, se utiliza un temporizador del sistema.

9.4.2.6. Macro de reinicio manual (MACRO RESTART MANUAL) (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S incluyendo otros operadores de reinicio)

El operador MACRO RESTART MANUAL permite combinar un componente lógico elegido por el usuario con el bloque de función de reinicio manual (USER RESTART MANUAL) según la siguiente tabla de verdad:



Figura 160: Macro de reinicio manual

Clear	Restart	Input	Output	Solicitud de reinicio
1	Х	Х	0	0
Х	Х	0	0	0
0	0	1	Mantener memoria	1
0	Flanco ascendente	1	1	0

Parámetros

Input Logic (Entrada lógica): con esta opción se puede ajustar el número de entradas lógicas empleadas (de 2 a 7).

Select logic (Selección de la lógica): permite elegir el tipo de operador entre las opciones AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR.

Enable Clear (Activación entrada de reposición): al seleccionar esta opción se puede restablecer el proceso de memoria.

Enable Out (Activación salida): al seleccionar esta opción es posible mostrar el resultado intermedio de la lógica.

Reset request (Con salida de consulta): si se activa, es posible señalar que existe la opción de reinicio.

Reinicio entrada lógica: con esta opción se puede ajustar el número de entradas lógicas de reinicio empleadas (de 1 a 7). Si se selecciona 1, no se tiene en cuenta la lógica.

Reinicio selección lógica: permite elegir el tipo de operador de la lógica de reinicio entre las opciones AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR.

9.4.2.7. Macro de reinicio controlado (MACRO RESTART MONITORED) (número máx. = 16 con MSC-CB, número máx. = 32 con MSC-CB-S incluyendo otros operadores de reinicio)

El operador MACRO RESTART MONITORED permite combinar un componente lógico elegido por el usuario con el bloque de función USER RESTART MONITORED según la siguiente tabla de verdad:



Figura 161: Macro de reinicio controlado

Clear	Restart	Input	Output	Solicitud de reinicio
1	X	Х	0	0
Х	Х	0	0	0
0	0	1	Mantener memoria	1
0	Л	1	1	0

Parámetros

Input Logic (Entrada lógica): con esta opción se puede ajustar el número de entradas lógicas (de 2 a 7).

Select Logic (Selección de la lógica): permite elegir el tipo de operador entre las opciones AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR.

Enable Clear (Activación entrada de reposición): si se activa, es posible restablecer el proceso de memorización.

Enable Out (Activación salida): al seleccionar esta opción es posible mostrar el resultado intermedio de la lógica.

Reset request (Con salida de consulta): si se activa, es posible señalar que existe la opción de reinicio.

Reinicio entrada lógica: con esta opción se puede ajustar el número de entradas lógicas de reinicio empleadas (de 1 a 7). Si se selecciona 1, no se tiene en cuenta la lógica.

Reinicio selección lógica: permite elegir el tipo de operador de la lógica de reinicio entre las opciones AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR.

9.4.2.8. PRE-RESET (solo MSC-CB-S, número máx. = 32 incluyendo otros operadores de reinicio)

El operador PRE-RESET puede utilizarse en caso de que deban emplearse varios pulsadores de reinicio. Por ejemplo, puede ser necesario colocar un interruptor de reinicio (pre-reset) en la zona de peligro (en un punto en el que se pueda divisar toda la zona) y un interruptor de reinicio (reset) fuera de la zona de peligro.

Para el pre-reset y el reset, las transiciones 0-1-0 deben ser consecutivas. Las transiciones del reset deben tener lugar entre 500 ms y 5 s después de las transiciones del pre-reset.



Figura 162: Pre-reset

Parámetros

Enable Clear (Activación entrada de reposición): si se activa, es posible restablecer el proceso de memorización.

Waiting for Reset (Con salida de consulta): si se activa, hay una salida más disponible. Esta pasa a "1" (TRUE) cuando el pre-reset ha terminado la transición 0-1-0, mientras que pasa a "0" (FALSE) cuando el operador se restablece o el tiempo entre las transiciones de las dos entradas ha expirado.

Time (Tiempo): duración máxima de la transición 0-1-0 (ajuste de 6 a 120 s).

Blocking mandatory (Interrupciones de señal): cuando se activa, es posible especificar un número de interrupciones de la señal IN (máx. 7). La salida Q se activa si la señal ha tenido menos interrupciones (transiciones 1-0-1) que el número indicado, pero ha tenido al menos una interrupción.

El comportamiento del operador se representa en las siguientes secuencias temporales:





Figura 163: Pre-reset sin interrupciones de señal

Figura 164: Pre-reset con interrupciones de señal (número de asignaciones = 2)

9.4.3. Operadores de bloqueo

9.4.3.1. Lógica de bloqueo (GUARD LOCK) (número máx. con MSC-CB = 4, número máx. con MSC-CB-S = 8)

El operador GUARD LOCK vigila el enclavamiento/desenclavamiento de un BLOQUEO ELECTROMECÁNICO. Para ello, comprueba si el comando de enclavamiento coincide con el estado de INTERLOCK y de FEEDBACK. La salida principal (OUTPUT) es "1" (TRUE) si el bloqueo está cerrado y enclavado.



Figura 165: Lógica de bloqueo

Principio de funcionamiento

Esta función actúa como monitorización de bloqueo.

- 1. La entrada GATE siempre debe estar conectada a una entrada de enclavamiento de tipo INTERLOCK (respuesta de la puerta).
- 2. La entrada Lock_fbk siempre debe estar conectada a un elemento de entrada de tipo LOCK FEEDBACK (respuesta del medio de bloqueo).
- 3. La entrada UnLock_cmd puede estar conectada libremente en el diagrama y determina la solicitud de enclavamiento (si es "1" lógico).
- 4. La salida OUTPUT de este elemento es "1" (TRUE) si el bloqueo está cerrado y enclavado. Si la entrada UnLock_cmd recibe un comando de desbloqueo, la señal OUTPUT se pone a "0" y el enclavamiento (señal de salida Lock-Out) se libera una vez transcurrido el tiempo ajustado en Tiempo Unlock (s). La señal OUTPUT también se pone a "0" (FALSE) si se produce un estado de error (por ejemplo, puerta abierta, si estuviera bloqueada; vigilancia de tiempo expirada en un circuito de retorno, etc.).
- 5. La señal Lock-Out controla el enclavamiento de la puerta de protección.

Parámetros

Manual Reset (Restablecimiento manual): existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, se comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.





 $\underline{\mathbb{A}}$

ADVERTENCIA

Si está activado el restablecimiento manual, debe utilizarse la entrada consecutiva que sigue a las entradas ocupadas por el bloque de función. Ejemplo: si se utilizan Input1 e Input2 para el bloque de función, deberá utilizarse Input3 para la entrada de restablecimiento.

UnLock Time (s) (Tiempo de desenclavamiento): tiempo que transcurre entre la activación de la entrada Unlock_cmd y la liberación real del enclavamiento.

- De 0 ms a 1 s: pasos de 100 ms
- De 1,5 a 10 s: pasos de 0,5 s
- De 15 a 25 s: pasos de 5 s

Feedback Time (s) (*Tiempo del circuito de retorno*): retardo máximo entre la salida LockOut y la entrada Lock_fbk (según lo indicado en la hoja de datos del bloqueo, con retardo deseado).

- De 10 ms a 100 s: pasos de 10 ms
- De 150 ms a 1 s: pasos de 50 ms
- De 1,5 a 3 s: pasos de 0,5 s

Interlock Spring (Enclavamiento mecánico [corriente de reposo]): el bloqueo se enclava de forma pasiva y se libera de forma activa, es decir, se bloquea mediante la fuerza mecánica de un resorte. Así, el bloqueo permanece enclavado aunque se corte el suministro eléctrico.

Mandatory Gate opening (La puerta de protección debe abrirse una vez): el ciclo solo continúa al abrir la puerta y confirmar a continuación la entrada GATE.

Gate not present (Puerta no disponible): si se selecciona, se desactiva la entrada GATE.

Enable Error Out (Activación salida de error): puede activarse para habilitar una señal (Error OUT) que avise de un fallo de funcionamiento del enclavamiento. Si Error Out = "1" (TRUE), hay un fallo en el enclavamiento.

9.4.4. Operadores de contador

Los operadores del tipo COUNTER permiten al usuario generar una señal (TRUE) en cuanto se ha alcanzado el recuento indicado.

9.4.4.1. Contador (COUNTER) (número máx. = 16)

El operador COUNTER es un contador de impulsos.

Existen tres tipos:

- 1. AUTOMÁTICO
- 2. MANUAL
- 3. MANUAL + AUTOMÁTICO



En los siguientes ejemplos, el valor de contador es 6:

1. El contador genera un impulso con una longitud de dos ciclos internos en cuanto se alcanza el valor de contador indicado. Si el pin de CLEAR no está activado, este es el modo estándar.





Figura 168: Uso del contador sin entrada de reposición

2. El contador pone la salida Q a "1" (TRUE) en cuanto se alcanza el valor de contador introducido. La salida Q se pone a "0" (FALSE) si se activa la señal CLEAR.



Figura 169: Uso del contador con señal CLEAR para restablecer la salida

ES

3. El contador genera una longitud de impulso que coincide con el tiempo de reacción en cuanto se alcanza el conteo indicado.

Si se activa la señal CLEAR, el contador interno se vuelve a poner a 0.



Figura 170: Uso del contador con señal CLEAR para restablecer la entrada de contador

Parámetros

Enable Clear (Activación entrada de reposición): si se selecciona, se activa la solicitud de Clear para restablecer el contador poniendo la salida Q nuevamente a "O" (FALSE). Además, existe la posibilidad de activar la función automática con un restablecimiento manual.

Si no se selecciona, el modo de funcionamiento será automático y al alcanzarse el valor de contador introducido, la salida se pondrá a "1" (TRUE) y se mantendrá así durante dos ciclos internos. A continuación se restablecerá.

Ck down (Cuenta atrás): activa la cuenta atrás.

Double edge (Ambos flancos): si se activa, se cuentan los flancos ascendente y descendente.

Estado del contador: si se selecciona, se puede reenviar el valor actual del contador al bloque COUNTER COMPARATOR a través de la salida COUNTER.

9.4.4.2. Comparación del valor del contador (COUNTER COMPARATOR) (solo MSC-CB-S y MSC-CB ≥4.0)

El operador COUNTER COMPARATOR permite comparar la salida COUNTER del operador COUNTER con un valor de umbral.

Si el valor de contador del operador COUNTER es menor que el valor de umbral, entonces la salida es "0" (FALSE).

Si el valor de contador es mayor o igual que el valor de umbral, entonces la salida es "1" (TRUE).



Figura 171: Comparación del valor del contador

í	ilmportante!
	El operador solo puede conectarse a la salida COUNTER de un operador de contador.

Parámetros

Threshold (Umbral): valor de contador a partir del cual la salida se pone a "1" (TRUE).

9.4.5. Operadores TIMER (número máx. = 32 con MSC-CB, número máx. = 48 con MSC-CB-S)

Los operadores del tipo TIMER permiten generar una señal (TRUE o FALSE) en un tiempo definido por el usuario.

9.4.5.1. MONOSTABLE

El operador MONOSTABLE genera una salida de "1" (TRUE) en caso de flanco ascendente/descendente de la entrada. Este estado se mantiene durante el tiempo ajustado.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 10 ms y 1098,3 s.

Rising Edge (Flanco ascendente): si selecciona esta opción, la salida se pondrá a "1" (TRUE) en caso de flanco ascendente de la señal de entrada y permanecerá en ese estado durante el tiempo ajustado. Sin embargo, este estado puede prolongarse mientras la entrada siga siendo "1" (TRUE).



Figura 173: Cambio de estado si se usa con flanco ascendente

Si no selecciona esta opción, la lógica será la inversa, es decir, la salida se pondrá a "0" (FALSE) en caso de flanco descendente de la señal de entrada y permanecerá en ese estado durante el tiempo ajustado. Sin embargo, este estado puede prolongarse mientras la entrada siga siendo "0" (FALSE).



Figura 174: Cambio de estado si se usa con flanco descendente

Retriggerable (Rearmable): si selecciona esta opción, el tiempo se restablecerá con cada cambio de estado de la entrada.



Figura 172: Monostable

9.4.5.2. MONOSTABLE_B

Este operador genera una salida de "1" (TRUE) en caso de flanco ascendente/descendente de la entrada. Este estado se mantiene durante el tiempo t ajustado.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 10 ms y 1098,3 s.

Rising Edge (Flanco ascendente): si selecciona esta opción, la salida se pondrá a "1" (TRUE) en caso de flanco ascendente de la señal de entrada y permanecerá en ese estado durante el tiempo ajustado.





Figura 175: Monostable_B

Figura 176: Cambio de estado si se usa con flanco ascendente

Si no selecciona esta opción, la lógica será la inversa, es decir, la salida se pondrá a "0" (FALSE) en caso de flanco descendente de la señal de entrada y permanecerá en ese estado durante el tiempo ajustado.



Figura 177: Cambio de estado si se usa con flanco descendente

A diferencia del operador MONOSTABLE, la salida OUT de MONOSTABLE_B no se mantiene en "1" (TRUE) más allá del tiempo máximo t ajustado.

Retriggerable (Rearmable): si selecciona esta opción, el tiempo se restablecerá con cada cambio de estado de la entrada.

9.4.5.3. Contacto de paso (PASSING MAKE CONTACT)

El operador PASSING MAKE CONTACT ofrece una salida que utiliza la señal disponible en la entrada como pulso en la salida. Si esta señal es "1" (TRUE) durante más tiempo que el ajustado, el pulso se limitará al tiempo definido. En caso de flanco de entrada descendente, el pulso se acorta.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 10 ms y 1098,3 s.



Figura 178: Contacto de paso



Figura 179: Cambio de estado del contacto de paso sin la opción "Retriggerable" activada

Retriggerable (Rearmable): si selecciona esta opción, el tiempo no se restablecerá en caso de flanco de entrada descendente. Durante todo el tiempo ajustado, la salida se mantiene a "1" (TRUE). Si se produce un nuevo flanco de entrada ascendente, el temporizador se reinicia.



Figura 180: Cambio de estado del contacto de paso con la opción "Retriggerable" activada

9.4.5.4. Retardo (DELAY)

El operador DELAY permite utilizar un retardo de señal y conmuta la salida a "1" (TRUE) tras el tiempo ajustado si cambia el estado de la señal de entrada.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 10 ms y 1098,3 s.

Rising Edge (Flanco ascendente): con este ajuste es posible seleccionar un retardo de conexión. Si se selecciona, el retardo comienza en el flanco ascendente de la señal de entrada. A continuación, la salida se pone a "1" (TRUE) y permanece en este estado durante el tiempo ajustado siempre que la entrada siga siendo "1" (TRUE).





EUCHNE



Figura 182: Retardo de conexión

Si no se selecciona nada, la lógica es la inversa. Con este ajuste es posible seleccionar un retardo de desconexión. Durante el flanco ascendente de la entrada, la salida es "1" (TRUE) y el retardo comienza con el flanco descendente de la entrada. Al final del tiempo ajustado, la salida se pone a "0" (FALSE) siempre que la entrada esté a "0" (FALSE); de lo contrario, seguirá siendo "1" (TRUE).



Figura 183: Retardo de desconexión

Retriggerable (Rearmable): si selecciona esta opción, el retardo se restablecerá con cada cambio de estado de la entrada.

9.4.5.5. Retardo prolongado (LONG DELAY) (solo MSC-CB-S y MSC-CB ≥4.0)

El operador LONG DELAY permite utilizar un retardo de señal de hasta 15 horas y conmuta la salida a "1" (TRUE) tras el tiempo ajustado si cambia el estado de la señal de entrada.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 0,5 y 54915 s.

Rising Edge (Flanco ascendente): con este ajuste es posible seleccionar un retardo de conexión. Si se selecciona, el retardo comienza en el flanco ascendente de la señal de entrada. A continuación, la salida se pone a "1" (TRUE) y permanece en este estado durante el tiempo ajustado siempre que la entrada siga siendo "1" (TRUE).



Figura 185: Retardo de conexión

Si no se selecciona nada, la lógica es la inversa. Con este ajuste es posible seleccionar un retardo de desconexión. Durante el flanco ascendente de la entrada, la salida es "1" (TRUE) y el retardo comienza con el flanco descendente de la entrada. Al final del tiempo ajustado, la salida se pone a "0" (FALSE) siempre que la entrada esté a "0" (FALSE); de lo contrario, seguirá siendo "1" (TRUE).



Figura 186: Retardo de desconexión

Retriggerable (Rearmable): si selecciona esta opción, el retardo se restablecerá con cada cambio de estado de la entrada.

Timer value (Estado del temporizador): si se selecciona, se emite el valor actual del temporizador. Esta salida puede transferirse en la entrada a un operador DELAY COMPARATOR.



Figura 184: Retardo prolongado



9.4.5.6. Comparación del valor del temporizador (DELAY COMPARATOR) (solo MSC-CB-S y MSC-CB ≥4.0)

El operador DELAY COMPARATOR permite comparar la salida TIMER de los operadores TIMER con un valor de umbral. Si el valor de temporizador del operador TIMER es menor que el valor de umbral, entonces la salida es "0" (FALSE). Si el valor de temporizador es mayor o igual que el valor de umbral, entonces la salida es "1" (TRUE).



Figura 187: Comparación del valor del temporizador



ilmportante!

El operador solo puede conectarse a la salida TIMER de un operador TIMER.

Parámetros

Threshold (Umbral): valor de contador a partir del cual la salida se pone a "1" (TRUE).

9.4.5.7. Línea de retardo (DELAY LINE)

Este operador permite utilizar un retardo de señal y pone a "0" la salida si no hay señal en la entrada una vez transcurrido el tiempo ajustado.

Si la entrada regresa a "1" antes de que transcurra ese tiempo, la salida OUT genera un impulso LLO (FALSE). Su duración será casi el doble del tiempo de respuesta y el impulso LLO se retrasará el tiempo ajustado.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 10 ms y 1098,3 s.



Figura 188: Línea de retardo



Figura 189: Retardo de desconexión sin filtro de interrupciones breves

- Al contrario que el operador DELAY, el operador DELAY LINE no filtra interrupciones de la entrada que sean más breves que el tiempo ajustado.
- Este operador aparece si se utiliza la OSSD retardada (la OSSD debe programarse con RESTART MANUAL).

9.4.5.8. Línea de retardo prolongado (LONG DELAY LINE) (solo MSC-CB-S y MSC-CB ≥4.0)

El operador permite utilizar un retardo de señal y pone a "0" (FALSE) la salida si no hay señal en la entrada una vez transcurrido el tiempo ajustado (hasta 15 horas). Si la entrada regresa a "1" (TRUE) antes de que transcurra ese tiempo, la salida OUT genera un impulso LLO (FALSE). Su duración será casi el doble del tiempo de respuesta y el impulso LLO se retrasará el tiempo ajustado.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 0,5 y 54915 s.



Property

(0,5s÷54915s)

LONG DELAY LINE

Figura 190: Línea de retardo prolongado

LONG DELAV LINE

- Al contrario que el operador DELAY, el operador DELAY LINE no filtra interrupciones de la entrada que sean más breves que el tiempo ajustado.
- Este operador aparece si se utiliza la OSSD retardada (la OSSD debe programarse con RESTART MANUAL).

9.4.5.9. Generación de ciclos (CLOCKING)

El operador CLOCKING genera una salida de señal de reloj con la duración deseada cuando la entrada es "1" (TRUE).

La generación de ciclos cuenta hasta con 7 entradas para el control de la salida del régimen de trabajo.

Parámetros

Time (Tiempo): el retardo puede ajustarse a un valor de entre 10 ms y 1098,3 s.

Duty cycle choice (Selección del régimen de trabajo): se pueden elegir hasta 7 entradas para 7 regímenes de trabajo distintos de la señal de salida.

Según la entrada activada, la señal de ciclo asigna el régimen de trabajo correspondiente a OUT.

La entrada EN siempre debe estar ajustada al nivel High (TRUE).

Para más información sobre el modo de funcionamiento del operador, consulte la siguiente tabla.



Figura 191: Generación de ciclos

EN	10 %	20 %	30 %	40 %	60 %	70 %	80 %	OUT
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	50 %
1	1	0	0	0	0	0	0	10 %
1	0	1	0	0	0	0	0	20 %
1	0	0	1	0	0	0	0	30 %
1	0	0	0	1	0	0	0	40 %
1	0	0	0	0	1	0	0	60 %
1	0	0	0	0	0	1	0	70 %
1	0	0	0	0	0	0	1	80 %
1	1	0	0	0	0	0	1	90 %

 Tabla 78:
 Selección del régimen de trabajo

- El circuito antepuesto del operador CLOCKING debe garantizar que junto con la habilitación de EN solo haya una señal de entrada (independientemente del régimen de trabajo 10 %, 80 %).
- La presencia simultánea de la entrada EN y un número de entradas >1 en el nivel High (TRUE) genera una señal de salida con un régimen de trabajo del 50 %.



Figura 192: Distintos regímenes de trabajo

9.4.6. Función MUTING

La función de muting permite interrumpir el funcionamiento de un dispositivo de seguridad de forma temporal y automática para permitir el flujo normal de material a través de un paso protegido.

En otras palabras, si el sistema detecta un material y lo diferencia de un posible usuario (en una situación de peligro), puede "saltarse" el dispositivo de seguridad para garantizar el paso de ese material.

9.4.7. Operadores MUTING (número máx. = 4 con MSC-CB, número máx. = 8 con MSC-CB-S)

9.4.7.1. Muting simultáneo (MUTING "Con")

La función de muting se activa cuando se interrumpen los sensores S1 y S2 (el orden es irrelevante) en un plazo determinado por el usuario de entre 2 y 5 s (o bien S4 y S3 en caso de que el material pase en sentido contrario).

El operador MUTING "Con" con lógica "simultánea" permite suprimir la vigilancia de la señal de entrada mediante las entradas de sensor S1, S2, S3 y S4.

 Condición: el ciclo de muting no puede comenzar hasta que todos los sensores S1-S4 sean "0" (FALSE) y la entrada INPUT "1" (TRUE) está desocupada.

Parámetros

Timeout (s) (Tiempo límite): ajusta el plazo, de 10 s a infinito, dentro del cual debe finalizar el ciclo de muting. Si el ciclo no ha finalizado al cabo de este plazo, el muting se interrumpe de inmediato.

With Enable (Con habilitación): si se selecciona, existe la posibilidad de habilitar o no la función de muting. De lo contrario, la función de muting siempre estará habilitada.



Figura 193: Muting simultáneo

Existen dos modos de habilitación: "Arranque/parada controlada por estado" y "Solo arranque con flanco". Si elige "Arranque/parada controlada por estado", el ciclo de muting no se iniciará si "Enable" se ha ajustado a "1" (TRUE) o "0" (FALSE), sino que se activará cuando comience un flanco ascendente.

Para desactivar el muting, "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE). En este modo, el muting se desactiva en caso de flanco descendente, independientemente del estado. Si elige "Solo arranque con flanco", no será posible desactivar el muting. "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE) para permitir un nuevo flanco ascendente para el siguiente ciclo de muting.

Direction (Dirección): permite determinar el orden en que se ocuparán los sensores. Si se ajusta a BIDIR (bidireccional), la ocupación podrá tener lugar en ambos sentidos (de S1 y S2 hacia S3 y S4 y de S3 y S4 a S1 y S2). Si se ajusta a ascendente, la ocupación irá de S1 y S2 a S3 y S4 y, si se ajusta a descendente, irá de S3 y S4 a S1 y S2.

Muting Closing (Fin de muting): hay dos tipos: BARRERA FOTOELÉCTRICA y SENSOR. Si selecciona BARRERA, el muting finaliza con una señal de entrada ascendente. Con SENSOR, el muting finaliza al habilitarse el tercer sensor.

	Opción BARRERA FOTOELÉCTRICA						
	Muting	S4	\$3	Entrada	\$2	\$1	
	0	0	0	1	0	0	
	0	0	0	1	0	1	
	1	0	0	1	1	1	
Muting oo	1	0	0	Х	1	1	
withing ac	1	1	1	Х	1	1	
	1	1	1	0	0	0	
	0	1	1	1	0	0	
	0	0	0	1	0	0	

Tabla 79: Tabla de estado del muting simultáneo al elegir BARRERA FOTOELÉCTRICA

Opción SENSOR						
\$1	S2	Entrada	\$3	S4	Muting	
0	0	1	0	0	0	-
1	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	
1	1	Х	0	0	1	
1	1	Х	1	1	1	Muting activado
0	0	0	1	1	1	
0	0	1	1	1	1	
0	0	1	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	

Tabla 80: Tabla de estado del muting simultáneo al elegir SENSOR

Prolongar muting: **Solo con "Fin de muting = Barrera fotoeléctrica":** debe activarse si, por ejemplo, se sabe que al finalizar el muting sobresaldrán del palé objetos que podrían tocar la barrera fotoeléctrica, por lo que la entrada INPUT se ajustará a "0" (FALSE). Durante el tiempo de prolongación, la entrada INPUT se mantendrá a "1" (TRUE). Este tiempo ciego puede ajustarse entre 250 ms y 1 s.

Sensor Time (Tiempo de sensores): permite determinar el **tiempo máximo** (entre 2 y 5 s) entre la activación de dos sensores de muting.

Minimum sensors time (Tiempo mínimo de sensores): si se selecciona, el muting solo se podrá activar si entre la activación del sensor 1 y la del sensor 2 (o entre el sensor 3 y el 4) transcurre un tiempo de **>150 ms**.

9.4.7.2. MUTING "L"

La función de muting se activa cuando se interrumpen los sensores S1 y S2 (el orden es irrelevante) en un plazo determinado por el usuario de entre 2 y 5 s.

El estado de muting finaliza al habilitarse el paso.

El operador MUTING con lógica "L" permite suprimir la vigilancia de la señal de entrada mediante las entradas de sensor S1 y S2.

 Condición: el ciclo de muting no comienza hasta que S1 y S2 son "O" (FALSE) y la entrada "1" (TRUE) está desocupada.

Parámetros

Timeout (s) (Tiempo límite): ajusta el plazo, de 10 s a infinito, dentro del cual debe finalizar el ciclo de muting. Si el ciclo no ha finalizado al cabo de este plazo, el muting se interrumpe de inmediato.

With Enable (Con habilitación): si se selecciona, existe la posibilidad de habilitar o no la función de muting. De lo contrario, la función de muting siempre estará habilitada.



Figura 194: Muting L

Existen dos modos de habilitación: "Arranque/parada controlada por estado" y "Solo arranque con flanco". Si elige "Arranque/parada controlada por estado", el ciclo de muting no se iniciará si "Enable" se ha ajustado a "1" (TRUE) o "0" (FALSE), sino que se activará cuando comience un flanco ascendente. Para desactivar el muting, "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE). En este modo, el muting se desactiva en caso de flanco descendente, independientemente del estado. Si elige "Solo arranque con flanco", no será posible desactivar el muting. "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE) para permitir un nuevo flanco ascendente para el siguiente ciclo de muting.

Sensor Time (Tiempo de sensores): permite determinar el **tiempo máximo** (entre 2 y 5 s) entre la activación de dos sensores de muting.

End Muting Time (Tiempo hasta fin de muting): aquí puede indicar la **duración máxima** (entre 2,5 y 6 s) entre la habilitación del primer sensor y la del paso peligroso.

Una vez transcurrido este plazo, la función de muting finalizará.

Prolongar muting: debe activarse si, por ejemplo, se sabe que al finalizar el muting sobresaldrán del palé objetos que podrían tocar la barrera fotoeléctrica, por lo que la entrada se ajustará a "0" (FALSE). Durante el tiempo de prolongación, la entrada se mantendrá a "1" (TRUE). Este tiempo de prolongación puede ajustarse entre 250 ms y 1 s.

9.4.7.3. MUTING "secuencial"

Controlador de seguridad modular MSC

Manual de instrucciones

La función de muting se activa cuando se interrumpen secuencialmente los sensores S1 y S2, seguidos de los sensores S3 y S4 (sin limitación temporal). Si el palé se mueve en el sentido contrario, la secuencia correcta será S4, S3, S2, S1.

El operador MUTING con lógica "secuencial" permite suprimir la vigilancia de la señal de entrada mediante las entradas de sensor S1, S2, S3 y S4.

 Condición: el ciclo de muting no puede comenzar hasta que todos los sensores S1-S4 sean "0" (FALSE) y la entrada INPUT "1" (TRUE) está desocupada.

Parámetros

Timeout (s) (Tiempo límite): ajusta el plazo, de 10 s a infinito, dentro del cual debe finalizar el ciclo de muting. Si el ciclo no ha finalizado al cabo de este plazo, el muting se interrumpe de inmediato.

With Enable (Con habilitación): si se selecciona, existe la posibilidad de habilitar o no la función de muting. De lo contrario, la función de muting siempre estará habilitada.





Existen dos modos de habilitación: "Arranque/parada controlada por estado" y "Solo arranque con flanco". Si elige "Arranque/parada controlada por estado", el ciclo de muting no se iniciará si "Enable" se ha ajustado a "1" (TRUE) o "0" (FALSE), sino que se activará cuando comience un flanco ascendente. Para desactivar el muting, "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE). En este modo, el muting se desactiva en caso de flanco descendente, independientemente del estado. Si elige "Solo arranque con flanco", no será posible desactivar el muting. "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE) para permitir un nuevo flanco ascendente para el siguiente ciclo de muting.

Direction (Dirección): permite determinar el orden en que se ocuparán los sensores. Si se ajusta a BIDIR, la ocupación podrá tener lugar en ambos sentidos (de S1 a S4 y de S4 a S1). Si se ajusta a ascendente, la ocupación irá de S1 a S4 y, si se ajusta a descendente, irá de S4 a S1.

Muting Closing (Fin de muting): hay dos tipos: BARRERA FOTOELÉCTRICA y SENSOR. Si selecciona BARRERA, el muting finaliza con una señal de entrada ascendente. Con SENSOR, el muting finaliza al habilitarse el penúltimo sensor.

	Opción BARRERA FOTOELÉCTRICA						
	Muting	S4	\$3	Entrada	S2	\$1	
-	0	0	0	1	0	0	
-	0	0	0	1	0	1	
	1	0	0	1	1	1	
	1	0	0	Х	1	1	
Muting optivodo	1	0	1	Х	1	1	
winning activatio	1	1	1	Х	1	1	
	1	1	1	Х	1	0	
	1	1	1	0	0	0	
	0	1	1	1	0	0	
-	0	1	0	1	0	0	
	0	0	0	1	0	0	

Tabla 81: Tabla de estado del muting secuencial al elegir BARRERA FOTOELÉCTRICA

Opción SENSOR						
\$1	S2	Entrada	\$3	S4	Muting	
0	0	1	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	
1	1	Х	0	0	1	
1	1	Х	1	0	1	
1	1	Х	1	1	1	Muting activado
0	1	Х	1	1	1	
0	0	0	1	1	1	
0	0	1	1	1	1	
0	0	1	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	

Tabla 82: Tabla de estado del muting secuencial al elegir SENSOR

Prolongar muting: **Solo con "Fin de muting = Barrera fotoeléctrica":** debe activarse si, por ejemplo, se sabe que al finalizar el muting sobresaldrán del palé objetos que podrían tocar la barrera fotoeléctrica, por lo que la entrada INPUT se ajustará a "0" (FALSE). Durante el tiempo de prolongación, la entrada se mantendrá a "1" (TRUE). Este tiempo ciego puede ajustarse entre 250 ms y 1 s.

9.4.7.4. MUTING "T"

La función de muting se activa cuando se interrumpen los sensores S1 y S2 (el orden es irrelevante) en un plazo determinado por el usuario de entre 2 y 5 s.

El estado de muting finaliza al habilitarse uno de los dos sensores.

El operador MUTING con lógica "T" permite suprimir la vigilancia de la señal de entrada mediante las entradas de sensor S1 y S2.

 Condición: el ciclo de muting no comienza hasta que S1 y S2 son "O" (FALSE) y la entrada "1" (TRUE) está desocupada.

Parámetros

Timeout (s) (Tiempo límite): ajusta el plazo, de 10 s a infinito, dentro del cual debe finalizar el ciclo de muting. Si el ciclo no ha finalizado al cabo de este plazo, el muting se interrumpe de inmediato.



Figura 196: Muting T

With Enable (Con habilitación): si se selecciona, existe la posibilidad de habilitar o no la función de muting. De lo contrario, la función de muting siempre estará habilitada.

Existen dos modos de habilitación: "Arranque/parada controlada por estado" y "Solo arranque con flanco". Si elige "Arranque/parada controlada por estado", el ciclo de muting no se iniciará si "Enable" se ha ajustado a "1" (TRUE) o "0" (FALSE), sino que se activará cuando comience un flanco ascendente. Para desactivar el muting, "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE). En este modo, el muting se desactiva en caso de flanco descendente, independientemente del estado. Si elige "Solo arranque con flanco", no será posible desactivar el muting. "Enable" debe ajustarse a "0" (FALSE) para permitir un nuevo flanco ascendente para el siguiente ciclo de muting.

Sensor Time (Tiempo de sensores): permite determinar el **tiempo máximo** (entre 2 y 5 s) entre la activación de dos sensores de muting.

9.4.7.5. MUTING OVERRIDE

La función OVERRIDE es necesaria cuando la máquina detiene la activación del muting debido a una secuencia errónea y, en consecuencia, el material ocupa el paso peligroso.

Este proceso activa la salida OUTPUT para permitir la retirada del material que bloquea el paso.

El operador Muting Override debe conectarse tras el operador Muting ("T", "L", "SEQ", "Con"; salida OUTPUT del MUTING ["T", "L", "SEQ", "Con"] directamente en la entrada INPUT de Muting Override).

El operador permite puentear la entrada de muting conectada directamente.

El operador Override solo puede activarse cuando el muting no está activo (INPUT = 0) y hay ocupado al menos un sensor de muting (o la barrera fotoeléctrica).



Figura 197: Muting Override

La función Override finaliza en cuanto la barrera fotoeléctrica y los sensores de muting vuelven a estar libres. La salida OUTPUT conmuta a "0" lógico (FALSE).

La función Override puede iniciarse controlada por estado o por flanco.

Inicio de Override con estado: esta función se utiliza cuando el comando de puenteo (OVERRIDE = 1) debe estar activo durante todos los procesos siguientes. Sin embargo, no se podrá activar otra función Override hasta que el comando se desactive y se vuelva a activar.

Si la barrera fotoeléctrica y los sensores se habilitan (destapan) o si se supera el tiempo ajustado, el puenteo finaliza sin que se necesiten otros comandos.

Inicio de Override con flanco: la función Override se activa con el flanco ascendente en la entrada Override (OVERRIDE = 1).

La función Override finaliza cuando la barrera fotoeléctrica y los sensores se habilitan (destapan) o si se supera el tiempo ajustado.

La función Override solo puede volver a iniciarse si se vuelve a activar la habilitación de Override (OVERRIDE = 1).

Parámetros

(\mathbf{i})	AVISO
	<i>With Occupied Sensors (Con sensores ocupados):</i> debe seleccionarse en caso de muting secuencial, muting "T" y muting simultáneo.
	Con muting "L", esta opción no se debe seleccionar.
	De lo contrario se emitirá una advertencia en la fase de compilación y en el informe.
	➡ El usuario debe tomar medidas de seguridad adicionales mientras esté activa la función Override.

Lista de comprobación para la activación de la función Override							
Opción "With Occupied Sensors" seleccionada	Sensor ocupado	Barrera fotoeléctrica tapada	Entrada	Override	Output		
Х	Х	-	0	1	1		
	-	Х	0	1	1		
-	Х	-	0	1	1		
	Х	Х	0	1	1		



Timeout (s) (Tiempo límite): permite ajustar el plazo, de 10 s a infinito, dentro del cual debe finalizar la función de puenteo. *Override Mode (Activación de Override):* permite configurar el inicio de la función Override (disparo por pulsos o estado).

With OverOut (Con salida Override): permite activar una salida de señal Override activa (activa si es High).

With Request (Con salida de activación): permite activar una salida de señal (activa si es High) para indicar que la función Override puede activarse.

Manual Reset (Restablecimiento manual):

- Si la entrada RESET está activa (TRUE), se habilita la salida OUTPUT del bloque de función.
- > Si la entrada RESET no está activa (FALSE), la salida OUTPUT del bloque de función sigue a la solicitud de Override.

Existen dos tipos de restablecimiento: manual y controlado. Si se selecciona el restablecimiento manual, el sistema comprueba únicamente el paso de la señal de 0 a 1. En caso de restablecimiento controlado, se comprueba tanto el paso de 0 a 1 como el cambio nuevamente a 0.



Figura 198: Muting Override Reset

9.5. Otros bloques de función

9.5.1. Salida serie (SERIAL OUTPUT) (número máx. = 4)

El operador SERIAL OUTPUT emite el estado de hasta 8 sensores, para lo cual serializa los datos.

Principio de funcionamiento

Con este operador se emite el estado de todas las entradas conectadas de dos formas distintas:

Serialización asíncrona:

- 1. El estado del cable está en reposo "1" (TRUE).
- 2. La señal de transmisión de datos de inicio es 1 bit = "0" (FALSE).
- 3. Se transmiten n bits, para lo cual se codifica el estado de las entradas conectadas mediante *Manchester*:
- > Estado 0: flanco ascendente en la mitad del bit.
- · Estado 1: flanco descendente en la mitad del bit.
- 4. La distancia entre señales es "1" (TRUE) para permitir la sincronización de un dispositivo externo.

Por este motivo, en el método asíncrono no está disponible la salida Clock (Reloj).

Serialización síncrona:

- 1. La salida y el reloj están en estado de reposo "O" (FALSE).
- 2. Transmisión de n bits, para lo cual se codifica el estado de entrada con OUTPUT como datos y CLOCK como base de tiempo.
- 3. La distancia entre señales es "0" (FALSE) para permitir la sincronización de un dispositivo externo.



Figura 199: Salida serie



Figura 200: Serialización asíncrona



Figura 201: Serialización síncrona

Parámetros

Inputs number (Número de entradas): determina el número de entradas del bloque de función. Pueden ir de 2 a 8 (asíncrona) o de 3 a 8 (síncrona).

Synchronous (Selección del modo): se puede elegir entre serialización síncrona y asíncrona.

Bit duration (ms) (Duración de bit): en este campo se puede introducir el valor correspondiente a la duración de los bits individuales (entrada n) en la secuencia de impulsos a partir de los cuales se forma la transmisión.

40-200 ms (pasos de 10 ms)

> 250 ms-0,95 s (pasos de 50 ms)

Intercharacter duration (ms) (Duración intercarácter): en este campo se indica el tiempo que debe transcurrir entre la transmisión de una secuencia de impulsos y la siguiente.

100 ms-2,5 s (pasos de 100 ms)

3-6 s (pasos de 500 ms)



9.5.2. OSSD EDM (solo MSC-CB-S) (número máx. = 32)

El bloque OSSD EDM permite usar cualquier entrada como vigilancia del circuito de retorno de una salida de seguridad. La salida OUTPUT solamente puede conectarse a una salida de seguridad (OSSD, Single OSSD, relé). Para poder utilizar este bloque, debe desactivarse la función "External K delay" de la salida de seguridad.

Si la entrada In se ajusta a "1" (TRUE), entonces la señal FBK_K debe ajustarse a "0" (FALSE) y luego cambiar a "1" (TRUE) dentro del tiempo indicado. Si la señal FBK_K no cambia en el tiempo especificado, la salida OUTPUT se ajusta a "0" y el correspondiente LED CLEAR del MSC parpadea para indicar el error. La salida de ERROR OUT también se ajusta a "1" (TRUE).





Si en la salida de seguridad está activada la señal de error, esta se ajusta a "1" (TRUE) cuando se detecta un error en el circuito de retorno externo:



Figura 203: Ejemplo de OSSD con señal de respuesta correcta: en este caso, ERROR OUT=FALSE

Figura 204: Ejemplo de OSSD con señal de respuesta errónea (rebasamiento del tiempo de conmutación externo): en este caso, ERROR OUT=TRUE

Parámetros

External K delay (ms) (Retardo contactor): ventana temporal de control de la señal de respuesta externa (del estado de la salida).

Enable Clear (Activación salida de reposición): si se activa, puede restablecerse el error sin reiniciar el MSC.

9.5.3. TERMINATOR

El operador TERMINATOR puede utilizarse para añadir una entrada que no se usa en el programa.

La entrada vinculada a TERMINATOR aparece en la estructura de entrada y su estado se envía a través del bus.



Figura 205: TERMINATOR

9.5.4. Red (NETWORK) (número máx. = 1)

El operador NETWORK distribuye comandos STOP y RESET en una red local. Con **Network_IN** y **Network_OUT** es posible intercambiar señales START, STOP y RUN entre los distintos nodos.

Principio de funcionamiento

Con este operador es posible distribuir fácilmente comandos STOP y RESET a través de una red MSC local.





Para el operador NETWORK deben cumplirse las siguientes condiciones:

- 1. La entrada *Network_IN* conectada con una entrada simple o doble debe estar conectada a la salida **Network_OUT** del módulo precedente en la red.
- 2. La salida **Network_OUT** conectada con una salida STATUS o una salida OSSD debe estar conectada a la entrada **Network_IN** del módulo siguiente en la red local.
- 3. Las entradas **Stop_IN** y **Reset_IN** deben estar conectadas con dispositivos de entrada que funcionen como dispositivos de parada (por ejemplo, E-STOP) o de restablecimiento (por ejemplo, SWITCH).
- 4. La entrada **IN** puede conectarse libremente en la lógica (por ejemplo, bloques de función de entrada o resultados de combinaciones lógicas).
- 5. La salida **Output** puede conectarse libremente en la lógica. Output es "1" (TRUE) cuando la entrada IN es "1" (TRUE) y se ha reiniciado el bloque de función.

Parámetros

Enable Network Reset (Activar restablecimiento de red): si se activa, el bloque de función puede restablecerse a través de la red. Si no se selecciona, el bloque de función solo podrá restablecerse a través de la entrada local **Reset_IN**.

Enable Error Out (Activación salida de error): si se activa, es posible conectar la salida STATUS Error_OUT.

Global Reset enabled (Activación restablecimiento global): si se activa, todo el sistema puede reiniciarse desde cualquier nodo de la red con un botón de reinicio. Si no se activa, pueden reiniciarse todos los nodos excepto el causante de la parada (este nodo debe reiniciarse con su propio reset).

Stop cause (Causa de la parada): si se selecciona, se activan las salidas NETWORK_STOP y LOCAL_STOP e indican la causa del estado STOP. Estas salidas suelen ser "0" (FALSE) cuando el sistema está en modo RUN y OUTPUT es "1" (TRUE). Si la red solicita una parada, la salida NETWORK_STOP cambia a "1" (TRUE). Si la salida OUTPUT cambia a "0" (FALSE) a causa de las entradas IN y STOP_IN, la salida LOCAL_STOP cambia a "1" (TRUE). Las salidas permanecen en estas condiciones hasta el siguiente reinicio de la red.

	ADVERTENCIA
	El transmisor de señal RESET debe instalarse fuera de la zona de peligro de la red, en lugares desde donde las zonas de peligro y todas las zonas de trabajo afectadas queden bien visibles.
(\mathbf{i})	AVISO
C	En la configuración de red se puede conectar un máximo de 10 módulos básicos.
	 A cada uno de estos módulos básicos se les pueden conectar como máximo 9 módulos de am- pliación.

Ejemplo de aplicación:



Figura 207: Ejemplo de aplicación de red

Condición 1: para la conexión, véase la Figura 207:

Las SALIDAS de los distintos nodos se encuentran en estado "O" (FALSE).

- 2. La señal STOP se envía a través del cable Network_OUT.
- 3. Si se acciona el transmisor de señal RESET en uno de los nodos, todos los nodos disponibles se inician en cuanto se envía la señal START.
- 4. Como resultado final, la SALIDA de todos los nodos conectados será "1" (TRUE) si las distintas entradas (IN) adoptan el estado "1" (TRUE).
- 5. La señal RUN se transmite a través de la red a los cuatro nodos existentes.

Condición 2: si en uno de los cuatro nodos se pulsa el interruptor de parada de emergencia, véase la Figura 207:

La SALIDA pasa al estado "0" (FALSE).

- 2. La señal STOP se envía a través del cable Network_OUT.
- 3. El siguiente nodo recibe el código STOP y desactiva la salida.
- 4. El comando STOP genera el código STOP para todos los cables del tipo Network_IN y Network_OUT.
- 5. Como resultado final, la SALIDA de todos los nodos conectados se encuentra en estado "O" (FALSE).
- 6. Si la parada de emergencia se conmuta a la posición normal, todos los nodos con un único restablecimiento se reiniciarán mediante la transmisión de la señal START. La última condición no se aplicará si el parámetro ENABLE RESET NETWORK no está activado. En tal caso, deberá utilizarse el método de restablecimiento local. El sistema tarda unos 4 segundos en volver a establecer todas las salidas de los bloques que conforman la red.



ilmportante!

Restablezca localmente el módulo que ha provocado la pérdida de la alimentación de tensión para volver a generar la salida de seguridad.

Tiempo de respuesta: el tiempo máximo de respuesta de la red, que comienza con la activación de la parada de emergencia, se calcula según la siguiente fórmula: $t_r = (212 \text{ ms} * n^\circ Master) - 260 \text{ ms}$

➡ El número máximo de módulos básicos conectados es de 10.

Ejemplo de una red con 4 nodos:







Figura 208: Tiempo de respuesta de la red

Condición 3: si la entrada IN del bloque de función NETWORK conmuta al estado "0" (FALSE) en uno de los cuatro nodos, véase la. *Figura 207*

- 1. La salida local pasa al estado "O" (FALSE).
- 2. La señal RUN se envía a través de los cables Network_OUT.
- 3. Los estados del resto de nodos se mantienen sin cambios.
- 4. En tal caso, deberá utilizarse el método de restablecimiento local. El LED Reset_IN parpadea para mostrar este estado. El nodo correspondiente también puede reiniciarse mediante su reset.

Las entradas Reset_IN y **Network_IN**, así como la salida **Network_OUT**, solo pueden representarse en los bornes de E/S del módulo básico.

		Network IN		Network OUT (OSSD)	Network OUT (STATUS)	Reset IN
	LED	FAIL EXT	IN (1)	OSSD (2)	STATUS	IN (3)
ESTADO	STOP	OFF	OFF	ROJO	OFF	OFF
	CLEAR	OFF	INTERMITENTE	Rojo/verde (intermi- tente)	INTERMITENTE	INTERMITENTE
	RUN	OFF	ON	VERDE	ON	ON
	ERROR	ON	INTERMITENTE	-	-	-

(1) Corresponde a la entrada conectada a Network IN.

(2) Corresponde a la entrada conectada a Network OUT.

(3) Corresponde a la entrada conectada a Reset IN.

Tabla 85: Señales del bloque de función Network





Figura 209: Ejemplo de aplicación del bloque de función NETWORK (categoría 2)



Figura 210: Ejemplo de aplicación del bloque de función NETWORK (categoría 4)

9.5.5. Restablecimiento (RESET)

Este operador restablece el sistema si en la entrada correspondiente se produce una secuencia OFF-ON-OFF con una duración de menos de 5 s.

t

IN

t < 5 s

 (\mathbf{i})

Figura 211: Duración del restablecimiento





AVISO
Si la duración es superior a 5 s, no se produce el restablecimiento.
Puede utilizarse el restablecimiento (RESET) para restablecer el sistema en caso de fallo sin tener que interrumpir la alimentación.

9.5.6. Punto de conexión entrada/salida

Si el esquema de conexiones es muy amplio y hace falta una conexión entre dos elementos muy alejados entre sí, es posible utilizar el componente "Interpage: In/Out".



Figura 213: Conexión: entrada/salida

Para establecer la conexión, "Interpage In" (Conexión: entrada) e "Interpage Out" (Conexión: salida) deben tener el mismo nombre.

9.5.7. Entrada/salida para el retorno interno (número máx. = 8, solo MSC-CB-S ≥6.0)

Los operadores IntFbk In/Out permiten crear bucles lógicos o conectar la salida de un bloque de función a la entrada de otro bloque de función.

Después de un retardo de ciclo lógico del módulo básico, cada IntFbk_In adopta el mismo valor lógico que el IntFbk_Out correspondiente.



Figura 215: Ejemplo de entrada/salida para el retorno interno

Parámetros

Bit: indica el bit interno con el que IntFbk_Out enlaza el valor de IntFbk_In.

\triangle

ADVERTENCIA

Los bucles de retroalimentación pueden causar vibraciones peligrosas en el sistema y, por lo tanto, hacer que el sistema sea inestable si no se diseña cuidadosamente. Un sistema inestable puede tener consecuencias graves para el usuario, como lesiones graves o la muerte.

9.6. Aplicaciones especiales

9.6.1. Retardo de salida en el modo de funcionamiento manual

En caso de que se necesiten dos salidas OSSD, una de ellas retardada (en el modo de funcionamiento MANUAL), debe utilizarse el siguiente diagrama:



Figura 216: Dos salidas, una de ellas retardada (modo de funcionamiento MANUAL)

- Si se utiliza el operador Delay (retardo), la aplicación debe ser así:
 - Las dos salidas deben programarse con restablecimiento automático mediante la función USER RESTART MANUAL.

9.7. Simulador

 (\mathbf{i})

ilmportante!
 Este simulador se ha concebido únicamente como ayuda para la planificación y el diseño de la función de seguridad.
• El resultado de la simulación no debe considerarse una confirmación de la idoneidad del proyecto.
 La función de seguridad resultante debe validarse tanto para el hardware como para el software en una situación real según la normativa vigente, por ejemplo, ISO/EN 13849-2 o IEC/EN 62061: capítulo 8 para la validación de sistemas de mando eléctricos relacionados con la seguridad.
 Los parámetros de seguridad de la configuración del MSC pueden consultarse en el informe del software EUCHNER SAFETY DESIGNER.

En la barra de herramientas superior hay dos iconos verdes nuevos (versión de firmware MSC-CB 3.0 o superior):



Figura 217: Iconos de la función de simulador

Estos iconos hacen referencia a la nueva función de simulador.

- El primer icono corresponde a la simulación esquemática. Sirve para activar el simulador esquemático (tanto estático como dinámico), que permite al usuario activar la entrada INPUT para revisar el plano cargado.
- El segundo icono corresponde a la simulación gráfica. Sirve para activar el simulador controlado mediante el archivo de estímulos, que permite representar los ciclos de trabajo en un determinado diagrama.
- ➡ LOS ICONOS DE SIMULACIÓN SOLO ESTÁN DISPONIBLES SI EL MÓDULO BÁSICO NO ESTÁ CONECTADO.

9.7.1. Simulación esquemática

La simulación esquemática se activa haciendo clic en el icono 🔜

La simulación esquemática permite comprobar o controlar en tiempo real —es decir, durante la propia simulación— la evolución de las señales en la salida de los distintos bloques de función. El usuario puede elegir qué salidas de los bloques se controlarán y la reacción de los distintos elementos de la representación esquemática por medio de los colores de los distintos cables.

Al igual que con la función de monitor, el color del cable (o del mismo botón) indica el estado de la señal: verde para la señal LL1 y rojo para la señal LLO.

Durante la simulación esquemática aparecen nuevos botones en la barra de herramientas. Estos botones permiten gestionar la simulación. Con ellos es posible iniciar la simulación (botón "Play"), detenerla ("Stop"), ejecutarla paso a paso ("PlayStep") o restablecerla ("Reset"). Si se restablece (Reset), el tiempo de la simulación vuelve a ponerse a 0 ms.

Al iniciar la simulación, si se pulsa el botón "Play" es posible observar el transcurso del tiempo junto a la opción "Time" (Tiempo). El tiempo transcurre según la unidad "Step" (Paso), que se multiplicará por el factor "KT" seleccionado por el usuario.



Figura 218: Simulación esquemática

Número	Icono	Descripción
1		Reproducir
2		Detener
3		Reproducir paso
4	9	Restablecer
5	Time 0 ms	Tiempo
6	x1 ~	KT
7	Step: 100 ms	Simulación de pasos

Tabla 86: Leyenda

Al hacer clic en el botón de la esquina inferior derecha de cada bloque de entrada es posible activar el estado de salida correspondiente (incluso con la simulación interrumpida, es decir, si se trata de una simulación "estática" en la que no transcurre el tiempo). Cuando el botón se pone rojo tras hacer clic, la salida es "O" (LOW) y, por el contrario, si el botón se pone verde, la salida es "1" (HIGH).

En ciertos bloques de función, como "Control de velocidad" o "lock_feedback", el botón aparece en gris. Esto quiere decir que tendrá que introducir el valor manualmente en una ventana emergente y que el tipo de valor dependerá del tipo de bloque de función (por ejemplo, en el bloque "Control de velocidad" habrá que introducir un valor de frecuencia).



Figura 219: En la parte superior se encuentran los botones para activar las salidas del bloque; en la inferior, un ejemplo de ventana emergente. En este caso se debe introducir el valor de frecuencia del bloque de función "Control de velocidad".
9.7.2. Gestión de la simulación gráfica

La simulación gráfica se activa haciendo clic en el icono 💷

La simulación gráfica permite representar gráficamente la evolución temporal de las señales. En primer lugar, el usuario debe definir en un archivo de texto los estímulos (es decir, la evolución temporal de las formas de onda) que se emplearán como entradas (estímulos). A partir del archivo de estímulos creado, el simulador los convierte a un diagrama y, al final de la simulación, representa los trayectos deseados.

En cuanto finaliza la simulación, aparece un diagrama como el mostrado más abajo. Desde este diagrama es posible imprimir los trayectos mostrados (botón "Print"), guardar los resultados para cargarlos de nuevo (botón "Save") y mostrar otros trayectos (botón "Change visibility"). Las denominaciones de los trayectos corresponden a la descripción de los bloques de función.

Si hace clic en el botón "Cerrar" (botón "X" en la esquina superior derecha) es posible finalizar el entorno de simulación gráfica.



Figura 220: Ejemplo de resultado de una simulación gráfica: se ven los trayectos y los tres botones en la esquina inferior derecha de la pantalla, que permiten seleccionar los trayectos, guardarlos o imprimirlos.

Para poder llevar a cabo la simulación, son necesarios como mínimo los siguientes pasos:

- 1. Crear un archivo de estímulos según la configuración deseada.
- 2. Cargar el archivo de estímulos y esperar a que concluya la simulación.

🔰 Ma	anaging graphic simulatio	n 🗵
	Simulation with stimuli	
	Template stimuli	
	Load simulation	
	Traces visibility	

Figura 221: Menú de selección del modo de simulación gráfica

A continuación se describen los distintos botones del menú (véase la Figura 45):

Botón **Template stimuli (Plantilla de estímulos):** permite guardar el archivo de plantilla con el nombre y en el lugar del disco duro que desee. Este archivo contiene los nombres de las señales de acuerdo con el diagrama (véase la *Figura 222*). El usuario puede introducir con un editor de texto el estado de las señales de entrada en un momento determinado, así como la duración de la simulación y de los pasos utilizados (véase la *Figura 223*).

Example.sti - Editor	9 <u>494</u> 0	×	Example 2.sti - Editor	-	×
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?			Datei Bearbeiten Format Ansicht ?		
// Stimulus Template		^	// Stimulus Template		^
<pre>//Sim 0:EndTime:Step (time unit ms)</pre>			<pre>//Sim 0:EndTime:Step (time unit ms)</pre>		
Sim 0:10000:100			Sim 0:10000:100		
// Switch			// Switch		
Input1			Input1		3
0:0			0:0		
Time1:1			800:1		
Time2:0			2000:0		
			2500:1		
// Sensor			2950:0		
Input2					
0:0			// Sensor		
Time1:1			Input2		
Time2:0			0:0		
			1800:1		
// Speed Control			2250:0		
// Only Integer numbers!!			2950:1		
SpeedInput3			3950:0		
0:8 Hz			ALASTORY AND AL		
Time1:2500 Hz			// Speed Control		
Time2:300 Hz			<pre>// Only Integer numbers!!</pre>		
			SpeedInput3		
// OSSD			0:8 Hz		
Fbk rst1			200:1400 Hz		
0:1			2000:300 Hz		
Time1:0					
Time2:1			// OSSD		
A 124 00 A			Fbk_rst1		
			0:1		
		~			Y

Figura 222: Archivo de plantilla recién guardado

Figura 223: Ejemplo de un archivo de plantilla listo

Botón **Simulation with stimuli (Simulación con estímulos):** permite cargar un archivo de plantilla (listo). Una vez cargado, la simulación puede comenzar de inmediato.

Al final de la simulación se muestra un diagrama con las señales resultantes.

Botón *Load simulation (Cargar simulación):* permite cargar una simulación finalizada previamente, siempre que haya guardada como mínimo una simulación.

Botón **Traces visibility (Representar trayectos):** permite representar gráficamente los trayectos seleccionados (en forma de ondas de señal) en un diagrama. En cuanto se pulsa el botón, se abre una ventana emergente, como se ve en la *Figura 224*. En esta ventana se pueden eliminar y añadir trayectos al diagrama.

Input01 Op2 Input02 Op4	Add >>	Fbk_rst1 Input03 Op1 Op3
		Output1
	<< Remove	
	ОК	
	Cancel	

Figura 224: Representación de los trayectos. En el panel izquierdo aparecen los trayectos que se pueden añadir al diagrama. En el panel derecho aparecen los trayectos presentes, que se pueden eliminar del diagrama.

9.7.2.1. Ejemplo de aplicación para la simulación gráfica

El siguiente ejemplo se refiere al uso de una prensa instalada dentro de una zona de seguridad. El motor de la prensa solo puede accionarse si se cumplen dos condiciones al mismo tiempo: la puerta de la zona segura está cerrada y se emite un comando de activación del motor. El accionamiento debe iniciarse con un retardo de dos segundos a partir de la señal de arranque.

Diagrama

En el diagrama se representan los elementos de entrada: la puerta de la zona segura y el control del accionamiento del motor. Estas dos señales se utilizan como entrada para un operador lógico AND, cuyo resultado se retrasa dos segundos mediante un bloque DELAY. A continuación, la señal con retardo se envía al relé que, a su vez, permite el funcionamiento del motor de la prensa.



Figura 225: Diagrama del ejemplo de aplicación

Archivo de estímulos

El archivo de estímulos prevé el cierre de la puerta a 2000 ms (señal en LL1) y el comando de activación por parte del operario a 3000 ms (señal en LL1).

```
// Stimulus Template
//Sim 0:EndTime:Step (time unit ms)
Sim 0:10000:100
// Single Interlock
Input1
0:0
2000:1
10000:0
// Switch
Input2
0:0
3000:1
10000:0
```

Figura 226: Archivo de estímulos para el ejemplo de aplicación

Resultado de la simulación

En el diagrama se representan las señales de la simulación. En este caso:

- A 2000 ms, la señal "Zona segura" asciende al nivel lógico 1. Indica el cierre de la puerta.
- A 3000 ms, la señal "Inicio_prensa" asciende al nivel lógico 1. Indica la solicitud de activación por parte del operador.
- La señal de salida del operador AND "Op1" asciende al nivel lógico 1 a 3000 ms. Este es el caso si ambas entradas "Zona segura" e "Inicio_prensa" ascienden al nivel lógico 1.
- La señal en la salida del operador AND se retrasa 2000 ms por medio del operador Delay.
- La señal en la salida del bloque de retardo "Op2" envía el comando de cierre del relé a 5000 ms. En ese momento se activa el relé "M_prensa".



Figura 227: Diagrama resultante de la simulación del ejemplo de aplicación

9.7.3. Códigos de error de MSC

En caso de fallo de funcionamiento, el sistema MSC transmite al software EUCHNER Safety Designer un código correspondiente al error determinado por el módulo básico.

El código puede leerse de esta forma:

- · conectando el módulo básico (indica ERROR a través del LED) al ordenador mediante el cable USB;
- iniciando el software EUCHNER SAFETY DESIGNER;

 estableciendo la conexión con el icono i aparecerá una ventana de solicitud de contraseña; introdúzcala y aparecerá una ventana con el código de error detectado.

En la siguiente tabla se muestran todos los errores posibles y su solución:

CÓDIGO	ERROR	SOLUCIÓN			
19D	Parece que los dos microcontroladores MSC-CB no tienen la misma configuración de hardware/software.	COMPROBAR QUE EL MSC-CB Y LOS CONECTORES MSC DE LOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN ESTÁN CORRECTAMENTE ENCHUFADOS. DADO EL CASO, SUSTITUIR LOS CONECTORES.			
66D	Dos o más módulos de ampliación tienen el mismo número de nodo.	COMPROBAR LAS CONEXIONES: PINES 2 Y 3 DE LOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN.			
68D	Número máximo de módulos de ampliación rebasado.	DESCONECTAR LOS MÓDULOS QUE SOBRAN (MÁX. 14).			
70D	En uno o varios módulos se ha detectado un cambio en el número de nodo.	COMPROBAR LAS CONEXIONES: PINES 2 Y 3 DE LOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN.			
73D	En un módulo esclavo se ha detectado un error externo.	PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR EL CÓDIGO DE ERROR EN EL MÓDULO.			
96D ÷ 101D	Error relacionado con la tarjeta de memoria M-A1.	SUSTITUIR LA TARJETA DE MEMORIA M-A1.			
137D	Desde un módulo AZ-FO4 o AZ-FO408: error EDM en par RELAY1 y RE- LAY2 de la categoría 4.	COMPROBAR LA CONEXIÓN DE LOS CONTACTORES DE RESPUESTA EXTERNOS.			
147D	Desde un módulo AZ-FO4 o AZ-FO408: error EDM en par RELAY2 y RE- LAY3 de la categoría 4.	COMPROBAR LA CONEXIÓN DE LOS CONTACTORES DE RESPUESTA EXTERNOS.			
157D	Desde un módulo AZ-FO4 o AZ-FO408: error EDM en par RELAY3 y RE- LAY4 de la categoría 4.	COMPROBAR LA CONEXIÓN DE LOS CONTACTORES DE RESPUESTA EXTERNOS.			
133D (Proxi1) 140D (Proxi2)	Desde un módulo SPM2, SPM1 o SPM0: detectada una medición de frecuencia excesiva en la entrada del detector de proximidad.	LA FRECUENCIA DE ENTRADA DEBE SER <5 kHz.			
136D (Encoder1) 143D (Encoder2)	Desde un módulo SPM2, SPM1 o SPM0: detectadas señales de entrada de encoder fuera del estándar (régimen de trabajo, desfase).	EL RÉGIMEN DE TRABAJO DEBE TENER EL SIGUIENTE VALOR: 50 % + 33 % DEL PERIODO (HTL, TTL). EL DESFASE DEBE TENER EL SIGUIENTE VALOR: 90° + 45° (HTL, TTL). (No aplicable a SIN/COS).			
138D (Encoder1) 145D (Encoder2)	Desde un módulo SPM2, SPM1 o SPM0: detectada una medición de frecuencia excesiva en la entrada del encoder.	LA FRECUENCIA DE ENTRADA DEBE SER: <500 kHz (TTL, SIN/COS); <300 kHz (HTL).			
130D 135D 137D 138D 140D 194D 197D 198D 199D 201D 202D 203D 205D	Error en la salida estática OSSD1.	COMPROBAR LAS CONEXIONES DE OSSD1 EN EL MÓDULO ERRÓ- NEO.			
144D 149D 151D 152D 154D 208D 211D 212D 213D 215D 216D 217D 219D	Error en la salida estática OSSD2.	COMPROBAR LAS CONEXIONES DE OSSD2 EN EL MÓDULO ERRÓ- NEO.			
158D 163D 165D 166D 168D 222D 225D 226D 227D 229D 230D 232D 233D	Error en la salida estática OSSD3.	COMPROBAR LAS CONEXIONES DE OSSD3 EN EL MÓDULO ERRÓ- NEO.			
172D 177D 179D 180D 182D 236D 239D 240D 241D 243D 244D 245D 247D	Error en la salida estática OSSD4.	COMPROBAR LAS CONEXIONES DE OSSD4 EN EL MÓDULO ERRÓ- NEO.			

Tabla 87: Vista general de los códigos de error

El resto de códigos hacen referencia a una avería interna. Consulte en esta tabla los problemas de funcionamiento y notifiqueselos a EUCHNER en el momento de la devolución.

CÓDIGO	ERROR	SOLUCIÓN		
1D ÷ 31D	Error en los microcontroladores	DEMINISTER STATEMENT OF ELEPTROP DEPOSITE ENVIRE EL MÓDULO		
32D ÷ 63D	Error en la platina principal	REINICIAR EL SISTEMA. SI EL ERROR PERSISTE, ENVIAR EL MODULO A EUCHNER PARA SU REPARACIÓN.		
64D ÷ 95D	Error durante la comunicación entre módulos			
96D ÷ 127D	Error en la tarjeta de memoria M-A1	SUSTITUIR LA TARJETA DE MEMORIA M-A1.		
128D ÷ 138D	Error en el módulo AZ-FO4, relé 1			
139D ÷ 148D	Error en el módulo AZ-FO4, relé 2	REINICIAR EL SISTEMA. SI EL ERROR PERSISTE, ENVIAR EL MÓDULO A EUCHNER PARA SU REPARACIÓN.		
149D ÷ 158D	Error en el módulo AZ-FO4, relé 3			
159D ÷ 168D	Error en el módulo AZ-FO4, relé 4			
128D ÷ 191D	Error en la interface de encoder de los módulos SPM			
192D ÷ 205D	Error OSSD1			
206D ÷ 219D	Error OSSD2	REINICIAR EL SISTEMA. SI EL ERROR PERSISTE, ENVIAR EL MÓDULO		
220D ÷ 233D	Error OSSD3]		
234D ÷ 247D	Error OSSD4			

Tabla 88: Vista general de los códigos de error de averías internas

9.7.4. Archivo de registro de errores

El archivo de registro de errores se puede visualizar haciendo clic en el icono vel de la barra de herramientas estándar (se necesita una contraseña de nivel 1).

Se muestra una tabla con los últimos 5 errores surgidos desde el envío del esquema al MSC o desde la última vez que se

borró el registro de errores (icono: 🦱)

Failures Report Micro A	Module	Installed Firmware version	Error Code	Error Address	Failures Report Micro B	Module	Installed Firmware version	Error Code	Error Address
	AC-FO4 - 0		66D	002613H	1	AC-FO4 - 0		66D	002613H
Exit		Last era	ase date: 08/02/20	18			MSC-CB: Version	n 3.1	

Figura 228: Registro de errores

10. Información de pedido y accesorios

(\mathbf{i})

 \wedge

Consejo

Puede consultar los accesorios adecuados, como cables o material de montaje, en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, indique el número de pedido de su artículo y abra la vista de artículos. En "Accesorios" encontrará los accesorios que pueden combinarse con su artículo.

11. Controles y mantenimiento

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves por pérdida de la función de seguridad.

- En caso de daños o de desgaste, el módulo MSC correspondiente debe sustituirse entero. No está permitido el cambio de piezas sueltas o de módulos.
- A intervalos regulares y tras cada error, compruebe el buen funcionamiento del dispositivo. Para conocer los intervalos posibles, consulte la norma EN ISO 14119:2013, apartado 8.2.

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo únicamente por el fabricante.

12. Asistencia

En caso de requerir asistencia técnica, diríjase a:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

70771 Leinfelden-Echterdingen (Alemania)

Teléfono de asistencia:

+49 711 7597-500

Correo electrónico:

support@euchner.de

Página web:

www.euchner.com

13. Declaración de conformidad

More than safety.

Original DE

Translation EN Traduction FR

Traduzione IT

Traducción ES

EU-Konformitätserklärung EU declaration of conformity Déclaration UE de conformité Dichiarazione di conformità UE Declaración UE de conformidad

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend): The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable): Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable) I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili): Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

	I: Maschinenrichtlinie Machinery directive Directive Machines Direttiva Macchine Directiva de máquina II: EMV Richtlinie EMC Directive Directive de CEM	2006/42/EG 2006/42/EC 2006/42/CE 2006/42/CE 2006/42/CE 2014/30/EU 2014/30/EU 2014/20//JE	
	III: RoHS Richtlinie RoHS Richtlinie Directive de RoHS Directive de RoHS Directive RoHS Directiva RoHS	2014/30/UE 2014/30/UE 2011/65/EU 2011/65/EU 2011/65/UE 2011/65/UE 2011/65/UE	
Folgende Normen sind angewandt: Following standards are used: Les normes suivantes sont appliquées: Vengono applicate le seguenti norme: Se utilizan los siguientes estándares:	EN 61131-2:2007 EN ISO 13849-1:2015 (Cat EN 61508-1:2010 (SIL3) EN 61508-2:2010 (SIL3)	EN 6150 4, PL e) EN 6150 EN 6206 EN IEC	98-3:2010 (SIL3) 98-4:2010 (SIL3) 51:2005/A2:2015 (SIL CL3) 63000:2018 (RoHS)
Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Zertifikats-Nr.
Description of safety components	Туре	Directives	No. of certificate
Description des composants securite	Type	Directive	Numero du certificat
Descrizione dei componenti di sicurezza	Про	Direttiva	Numero del certificado
MSC Master-Modul	Туро	Directivas	Numero dei certificado
MSC master unit			
MSC unité principale	MSC-CB-AC-FI8FO2	1. 11. 111	Z10 40393 0030
MSC unità principale	MSC-CB-AC-FI8F04S	, ,	
MSC unidad principal			
	MSC-CE-AC)	
	MSC-CE-AZ		
MSC Erweiterungsmodule	MSC-CE-CI		
MSC expansion modules MSC modules d'extension	MSC-CE-FI		710 40303 0030
MSC moduli espansioni	MSC-CE-SPM	1, 11, 111	210 40333 0030
MSC módulos de expansión	MSC-CE-08		
,	MSC-CE-O16		
	MSC-CE-AH)	
	MSC-CE-US)	
	MSC-CE-PN		
MSC Feldbus-Module			
MSC fieldbus modules	MSC-CE-CO		
MSC modules de bus d'automatisation	MSC-CE-EC	} II, III	Z10 40393 0030
MSC moduli di bus di automazione	MSC-CE-EI		
NISC MODULOS DEL DUS DE AUTOMATIZACIÓN	MSC-CE-MR		
	MSC-CE-MT		
	MSC-CE-EI2	J	

Benannte Stelle Notified Body Organisme notifié Sede indicata Entidad citada 0123 TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstraße 65 - 80339 München - Germany

More than safety.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante: La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante: EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany

Leinfelden, September 2020

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany

Philler Het

Dipl.-Ing. Richard Holz Leiter Elektronik-Entwicklung Manager Electronic Development Responsable Développement Électronique Direttore Sviluppo Elettronica Director de desarrollo electrónico

Vaun

i.A. Dipl.-Ing.(FH) Duc Binh Nguyen Dokumentationsbevollmächtigter Documentation manager Responsable documentation Responsabilità della documentazione Agente documenta

Euchner GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen (Alemania) info@euchner.de www.euchner.com

Versión: 2121331-08-07/22 Título: Manual de instrucciones Controlador de seguridad modular MSC (Traducción del manual de instrucciones original) Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 07/2022

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Todo error tipográfico, omisión o modificación nos exime de cualquier responsabilidad.