

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Montaje del ángulo de fijación para espejos de tipo AE-OS-S

GENERALIDADES

En estas instrucciones se describe el montaje del ángulo de fijación en el espejo AE-OS-S. Utilice para el montaje una llave de boca fija de 13 mm de ancho.

RELACIÓN DE COMPONENTES

- Espejo AE-OS-S (1 ud.)
- Ángulos de fijación regulables (2 uds.)
- Tornillos M8 (4 uds.)
- Tuercas M8 (4 uds.)
- Arandelas elásticas D = 8,4 (4 uds.)
- Arandelas inferiores D = 8,4 (4 uds.)

MONTAJE

1. Monte los dos tornillos M8: uno en la parte superior y otro en la inferior del espejo. Apriételes.
2. Deslice el ángulo de fijación sobre los tornillos.
3. Gire el espejo hasta el ángulo deseado (máx. 30°) y coloque una arandela inferior y una arandela elástica en los tornillos.
4. Fije el espejo con las tuercas.

