





## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Montaje de los amortiguadores de vibraciones AM-OS-D-V04/V08/V12

### GENERALIDADES

En estas instrucciones se describe el montaje de los amortiguadores de vibraciones AM-OS-D-V04/V08/V12 para la serie LCA.

### ASIGNACIÓN

Altura del campo de protección	Juego de fijación	Cant.
160	AM-OS-D-V04	4
260 - 1.060	AM-OS-D-V08	8
1.210 - 1.810	AM-OS-D-V12	12




## MONTAJE


1. Coloque el elemento de fijación en la ranura de perfil de la parte posterior de la cortina fotoeléctrica.
2. Monte los amortiguadores de vibraciones en el elemento. Atorníllelos en la posición deseada.
3. Monte el ángulo en L sobre el amortiguador de vibraciones apretando las tuercas hexagonales M5.
4. Alternativa de montaje (opcional): fije los amortiguadores en el ángulo en L con el elemento de fijación suministrado. Fije el ángulo en L a la cortina fotoeléctrica con el accesorio de fijación suministrado (montaje lateral).

Ejemplos de montaje:


### MONTAJE LATERAL CON UN ÁNGULO



### SOLUCIÓN PARA REDUCIR OSCILACIONES EN DOS EJES



### ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Elemento de fijación, 12 mm  
(incluido con la cortina fotoeléctrica)

Elemento de fijación, 4 mm  
(incluido con los amortiguadores de vibraciones)