





INSTRUCTIONS DE MONTAGE Montage des amortisseurs AM-OS-D-V04/V08/V12

GÉNÉRALITÉS

Les instructions de montage suivantes décrivent le montage des amortisseurs AM-OS-D-V04/V08/V12 pour la série LCA.

CORRESPONDANCE

Hauteur du champ de protection	Set de fixation	Quantité
160	AM-OS-D-V04	4
260 - 1060	AM-OS-D-V08	8
1210 - 1810	AM-OS-D-V12	12




MONTAGE


1. Placez l'insert de fixation dans la rainure profilée à l'arrière du rideau lumineux.
2. Montez les amortisseurs sur l'insert. Bloquez ceux-ci dans la position souhaitée.
3. Montez la bride en L sur l'amortisseur en bloquant les écrous à 6 pans M5.
4. Montage alternatif (optionnellement) : fixer les dispositifs de maintien sur la bride L à l'aide de l'insert fourni. Fixer la bride en L sur le rideau lumineux avec les accessoires de fixation fournis (montage latéral)

Exemples de montage :

MONTAGE LATÉRAL AVEC UNE BRIDE



SOLUTION POUR LA RÉDUCTION DES VIBRATIONS SUR DEUX AXES



INSERT DE FIXATION



Insert de montage, 12 mm
(compris dans la livraison du rideau lumineux)

Insert de montage, 4 mm
(compris dans la livraison des amortisseurs)