

Funktion

Mit dem Sperreinsatz kann verhindert werden, dass z. B. Wartungspersonal versehentlich im Gefahrenbereich eingeschlossen wird.

Der Sperreinsatz wird bei offener Schutzeinrichtung am CTS-Betätiger angebracht und kann mit max. 5 Vorhängeschlössern abgesichert werden.

Der Sperreinsatz ist geeignet für Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von max. 7,0 mm bzw. 9,0 mm.

Wichtig!

Der Sperreinsatz stellt keine Sicherheitsfunktion dar.

Die einwandfreie Funktion ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Function

The lockout bar can be used to prevent maintenance personnel from being unintentionally locked in the danger zone, for example.

The lockout bar is mounted on the CTS actuator when the guard is open, and it can be secured with up to 5 padlocks.

The lockout bar is suitable for padlocks with a shackle diameter of max. 7.0 mm or 9.0 mm.

Important!

The lockout bar is not a safety function.

The correct function must be checked at regular intervals.

