
Rücksetzanweisung Fluchtentriegelung
Instruction to Reset the Escape Release Button

EUCHNER

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG 091198-03304/06




Für eine einwandfreie Funktion der Fluchtentriegelung muss die beiliegende Anschlagscheibe unbedingt verwendet werden.

The enclosed washer disk must be used in any case in order to ensure the proper function of the escape release.

Entriegelt
Unlocked

Betriebsbereit
Operative



Hier drücken, um die Fluchtentriegelung zurückzusetzen.
Werkzeugdurchmesser 1,6 mm max.

Push here in order to reset the escape release.
Tool diameter max. 1.6 mm.

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Fax +49/711/75 33 16 Tel. +49/711/75 97-0
www.euchner.de info@euchner.de