



Betätiger darf nicht zur Führung oder als Anschlag verwendet werden.
Actuators must not be used as guides or end stops.

Zur Montage an der Maschine müssen Sicherheitsschalter und Betätiger zusammengefügt sein.
The safety switch and actuator must be assembled together before installing on the machine.

Der Betätiger muss vor dem Eintauchen senkrecht zum Führungsschlitz stehen. Bei größeren Radien kann der Betätiger mit der beigelegten Einstellschraube ausgerichtet werden.
Before inserting the actuator has to be in vertical position with regard to the guiding slot. At bigger radii the actuator can be aligned with the added adjustment screw.

Betätigungselement aus nichtrostendem Stahl
Actuating element made of stainless steel

