

## Montage- und Funktionsanleitung

1. Die 2 mittleren Schrauben am Deckel des Schalters entfernen.
2. Sicherungsschraube an der Hilfsentriegelung entfernen.
3. Notentriegelung wie abgebildet auf den Schalterdeckel setzen.
  - die Klinge greift in den Schlitz der Hilfsentriegelung (Grundstellung) ein
 Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Notentsperung nicht durch den Rastbolzen blockiert ist, sondern durch die Kugelrastung.
4. Notentriegelung, Deckel und Gehäuse mit beigelegten Schrauben (3,5x18) verschrauben. (M=0,5Nm)
5. Die Markierung gibt die Schaltstellung des Schalters an.

## Funktion:

Mit der Notentsperung kann der Sicherheitsschalter manuell entriegelt werden. In der verriegelten Stellung verhindert eine Kugelrastung ein ungewolltes entriegeln des Sicherheitsschalters durch Vibrationen o.ä.. In der entriegelten Stellung rastet ein integrierter Bolzen in eine Bohrung des Flansches ein, um die Notentsperung wieder zurückzustellen muß zuerst der Bolzen mit einem Werkzeug aus der Rastung nach innen gedrückt werden. Desweiteren besteht die Möglichkeit die Notentsperung zu verplomben.

Vor Inbetriebnahme die Funktion überprüfen!

