



Sicherheits - Schaltelement ES 508E zwangstrennend.

Zwangstrenner - Funktion ist von der Einhaltung dieses Masses abhängig.


Betätiger (Nocken) müssen formschlüssig mit der Maschine verbunden sein.

Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.





DETAIL X MAßSTAB 2 : 1



1) Selbstklebeetikett 041734 aufgeklebt

Technische Daten nach Katalog SN