



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG  
 Maße in mm / Dimensions in mm

**S1:**  
Stufenschalter  
4-stellig  
selector switch  
4 positions




LP1		YE	ge
LP2		GNWH	wsgn
LP3		BNGN	brgn
LP4		YEWH	wsge
LP13	+24V	RD	rt

**S2: "+"**  
Drucktaste  
pushbutton





		BK	sw
	+24V	VT	vt

**S3: "-"**  
Drucktaste  
pushbutton



		GYPK	grrs
--	--	------	------

**S4:**  
Zustimmtaster  
enabling pushbutton



LP3	0V	BU	bl
LP9		PK	rs
LP12		GY	gr
LP13		WH	ws
LP8		BN	br
LP5	+24V	GN	gn

shield Schirm

Leitung / cable:  
23x0,14mm<sup>2</sup>