

Maße in mm / Dimensions in mm



© EUCHNER GmbH + Co. KG

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

Gültigkeit

Das Datenblatt erklärt Abweichungen vom Standardprodukt, welches in der Betriebsanleitung 110845 beschrieben wird.

Es ist Teil der Betriebsanleitung des Produkts. Bitte beachten Sie immer die vollständige Betriebsanleitung.

Die Betriebsanleitung, die Konformitätserklärung und weitere Informationen sind verfügbar unter der Bestellnummer des Produkts unter www.euchner.de.

Scope

This data sheet explains deviations from the standard product described in operating instructions 110845.

It is part of the operating instructions for the product. Please always observe the complete operating instructions.


The operating instructions, the declaration of conformity and additional information are available under the order number for the product at www.euchner.com.

Abweichungen vom Standardgerät


- Kunststoffteile des Gehäuses sind komplett schwarz.
- DIP-Schalter sind voreingestellt (siehe unten). Zum Umstellen der DIP-Schalter siehe Betriebsanleitung.

Deviations from the standard device



- Plastic parts of the housing are completely black.
- The DIP switches are preset (see below). Refer to the operating instructions to change the DIP switch settings.



Gehäusefarbe: Schwarz
Housing color: black



Werkseinstellung der DIP-Schalter:
Factory setting of the DIP switches:



Even Parity	keine Fkt.	Betriebsmodus Operating State OS	Zugriffscodierung Access Code AC
-------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------

