






Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG




S1
Schlüsselschalter
key switch




S2 "+"
Drucktaste
push button





S3 "-"
Drucktaste
push button





P1
LED gelb
LED yellow




S4
Zustimmtaster
enabling push button



S5
NOT-HALT
emergency-stop



Adern nicht angeschlossen/
wires not connected:



Adern / wires: 23x 0,14mm²