


Maße in mm / Dimensions in mm
© EUCHNER GmbH + Co. KG
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.



Betriebsanleitung beachten
(bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
Please observe the operating instructions
(in case of disagreement between data sheet and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
EM	Erweiterungsmodul	Extension module
E_G	Fehler generell	Error generally
E_SMx	Fehler Submodul x	Error sub module x
D_RUN	Diagnose Runmode	Diagnostic runmode
ACK_G	Fehlerquittierung generell	Acknowledgement generally

Übersicht der Kommunikationsdaten:
Overview of the communication data:

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	EM_E_G	-	-	EM_E_SM1	EM_E_SM0	-	-	EM_D_RUN
2nd Byte	Diagnose Byte (pluggable)							

Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	EM_ACK_G	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul