



- * Sicherheits-Schaltelement ES 508 zwangstrennend.
Zwangstrenner-Funktion ist von der
Einhaltung dieses Masses abh ngig.
Gilt f r alle Stationen mit *.
Betaetiger (Nocken) muessen formschl ssig mit der
Maschine verbunden sein.
Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.

2) Selbstklebeetikett 041734
aufgeklebt.

Ausg.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Bearbeitet	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	Meßstab /
					11.08.03	Triv.		
				Geprüft	11.08.03	<i>Am</i>		Blatt
				Genehmigt	12.08.03	<i>Am</i>		
							Benennung	Zeichnungs-Nr.
							Reihengrenzta�ter RGBF06R12-MC1916	091529
							Bemerkung	Klasse-Nr. 1149