

Gültigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt für alle NZ.VZ. Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Dokument *Sicherheitsinformation* sowie einem ggf. verfügbaren Datenblatt die vollständige Benutzerinformation für Ihr Gerät.

Wichtig!

Beachten Sie, dass Sie die für Ihre Produktversion gültige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

Ergänzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation für dieses Gerät besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel (Dokumentnummer)	Inhalt
Sicherheitsinformation (2525460)	Grundlegende Sicherheitsinformationen
Betriebsanleitung (2094060)	(dieses Dokument)
Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
Ggf. Ergänzungen zur Betriebsanleitung	Ggf. zugehörige Ergänzungen zur Betriebsanleitung oder Datenblätter berücksichtigen.

Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollständigen Überblick für die sichere Installation, Inbetriebnahme und Bedienung des Geräts zu bekommen. Die Dokumente können unter www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des Geräts in die Suche ein.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sicherheitsschalter der Baureihe NZ.VZ sind Verriegelungseinrichtungen ohne Zuhaltung (Bauart 2). Der Betätiger besitzt eine geringe Codierungsstufe. In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicherheitsbauteil, dass gefährliche Maschinenfunktionen ausgeführt werden, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist. Wenn die Schutzeinrichtung während der gefährlichen Maschinenfunktion geöffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelöst.

Das bedeutet:

- ▶ Einschaltbefehle, die eine gefährliche Maschinenfunktion hervorrufen, dürfen erst dann wirksam werden, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist.
- ▶ Das Öffnen der Schutzeinrichtung löst einen Stopppbefehl aus.
- ▶ Das Schließen einer Schutzeinrichtung darf kein selbstständiges Anlaufen einer gefährlichen Maschinenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN ISO 12100 oder relevante C-Normen

Vor dem Einsatz des Geräts ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzuführen z. B. nach folgenden Normen:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ EN IEC 62061

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört das Einhalten der einschlägigen Anforderungen für den Einbau und Betrieb, insbesondere nach folgenden Normen:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN IEC 60204-1

Wichtig!

Der Anwender trägt die Verantwortung für die korrekte Einbindung des Geräts in ein sicheres Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-1 validiert werden.

- ▶ Wird zur Bestimmung des Performance Levels (PL) das vereinfachte Verfahren nach EN ISO 13849-1:2023, Abschnitt 6.2.3 benutzt, reduziert sich möglicherweise der PL, wenn mehrere Geräte hintereinander geschaltet werden.

- ▶ Eine logische Reihenschaltung sicherer Kontakte limitiert unter Umständen den erreichbaren Performance Level (PL). Nähere Informationen hierzu gibt ISO TR 24119.

- ▶ Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts, falls diese von der Betriebsanleitung abweichen.

- ▶ Die angegebene IP-Schutzart gilt nur bei korrekt angezogenen Gehäuseschrauben, Leitungseinführungen und Steckverbindern. Anzugsdrehmomente beachten.

Umstellen der Betätigungsrichtung




Bild 1: Umstellen der Betätigungsrichtung

1. Schrauben am Betätigungskopf lösen.
2. Gewünschte Richtung einstellen.
3. Schrauben mit 1,2 Nm anziehen.

Elektrischer Anschluss

⚠️ WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

- ▶ Für Sicherheitsfunktionen nur sichere Kontakte (→) verwenden.
- ▶ Bei der Auswahl von Isolationsmaterial bzw. Anschlusslitzen auf die erforderliche Temperaturbeständigkeit sowie mechanische Belastbarkeit achten!
- ▶ Isolieren Sie die Einzeldrähte mit einer Länge von 6^{±1} mm ab, um einen sicheren Kontakt zu gewährleisten.

Anwendung des Sicherheitsschalters als Verriegelung für den Personenschutz

Es muss mindestens ein Kontakt (→) verwendet werden. Dieser signalisiert den Zustand der Zuhaltung (Kontaktbelegung siehe Bild 2).

Für Geräte mit Steckverbinder gilt:

- ▶ Auf Dichtheit des Steckverbinder achten.

Für Geräte mit Leitungseinführung gilt:

1. Kabelverschraubung mit entsprechender Schutzart montieren.
2. Anschließen und Klemmen mit 0,5 Nm anziehen (Kontaktbelegung siehe Bild 2).
3. Auf Dichtheit der Leitungseinführung achten.
4. Schalterdeckel schließen und verschrauben (Anzugsdrehmoment 1,2 Nm).

Funktionsprüfung

⚠️ WARNUNG

Tödliche Verletzung durch Fehler bei der Funktionsprüfung.

- ▶ Stellen Sie vor der Funktionsprüfung sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
- ▶ Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung.

Überprüfen Sie nach der Installation und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geräts.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Mechanische Funktionsprüfung

Der Betätiger muss sich leicht in den Betätigungskopf einführen lassen. Zur Prüfung Schutzeinrichtung mehrmals schließen.

Elektrische Funktionsprüfung

1. Betriebsspannung einschalten.
2. Alle Schutzeinrichtungen schließen.
- ▶ Die Maschine darf nicht selbständig anlaufen.
3. Maschinenfunktion starten.
4. Schutzeinrichtung öffnen.

- Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht starten lassen, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist.

Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 für jede Schutzeinrichtung einzeln.

Kontrolle und Wartung

⚠️ WARNUNG

Gefahr von schweren Verletzungen durch den Verlust der Sicherheitsfunktion.

Bei Beschädigung oder Verschleiß muss der gesamte Schalter mit Betätigter ausgetauscht werden. Der Austausch von Einzelteilen oder Baugruppen ist nicht zulässig.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geräts. Hinweise zu möglichen Zeitintervallen entnehmen Sie der EN ISO 14119:2013, Abschnitt 8.2.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sind folgende Kontrollen erforderlich:

- einwandfreie Schaltfunktion
- sichere Befestigung aller Bauteile
- Beschädigungen, starke Verschmutzung, Ablagerungen und Verschleiß
- Dichtigkeit der Kableinführung
- gelockerte Leitungsanschlüsse bzw. Steckverbinder.

Info: Das Baujahr ist in der unteren, rechten Ecke des Typschildes ersichtlich.

Haftungsausschluss und Gewährleistung

Wenn die o. g. Bedingungen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgeführt werden, führt dies zu einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewährleistung.

Hinweise zu UL-Anforderungen

Für Geräte mit Leitungseinführung gilt:

Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den Anforderungen von UL ist eine Kupferleitung für den Temperaturbereich 60/75 °C zu verwenden.

Für Geräte mit Steckverbinder gilt:

Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den Anforderungen von UL muss eine Class 2 Spannungsversorgung nach UL1310 verwendet werden. Am Einsatzort installierte Anschlussleitungen von Sicherheitsschaltern müssen räumlich von beweglichen und fest installierten Leitungen und nicht isolierten aktiven Teilen anderer Anlagenteile, die mit einer Spannung von über 150 V arbeiten, so getrennt werden, dass ein ständiger Abstand von 50,8 mm eingehalten wird. Es sei denn, die beweglichen Leitungen sind mit geeigneten Isoliermaterialien versehen, die eine gleiche oder höhere Spannungsfestigkeit gegenüber den anderen relevanten Anlagenteilen besitzen.

Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer Ihres Geräts in die Suche ein. Unter Downloads ist das Dokument verfügbar.

Service

Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servicetelefon:

+49 711 7597-500

E-Mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.de

Technische Daten

Parameter	Wert
Gehäusewerkstoff	Leichtmetall-Druckguss anodisch oxidiert
Schutzart mit	
- Leitungseinführung	IP67
- Steckverbinder SVM5, C16-1	IP67 (Gegenstecker angezogen)
- Steckverbinder M12, SR6, SR11, BHA8, BHA9, BHA10	IP65 (Gegenstecker angezogen)
Mech. Lebensdauer	2 x 10 ⁶ Schaltkontakte
Umgangstemperatur	-25 ... +80 °C
Verschmutzungsgrad (extern, nach EN IEC 60947-1)	3 (Industrie)
Einbaulage	beliebig
Anfahrgeschwindigkeit max.	20 m/min
Auszugskraft	35 N
Rückhaltekraft	10 N
Betätigkraft max. bei 20 °C	35 N
Betätigungshäufigkeit	7000/h
Schaltprinzip Schaltelemente	
- 511	Sprungschaltglied
- 528, 538, 2121, 2131, 3131	Schleichschaltglied
Kontaktwerkstoff	Silberlegierung hauchvergoldet
Anschlussart	
- NZ1VZ... Leitungseinführung	M20 x 1,5
- NZ2VZ... Steckverbinder	M12, 4-polig+PE SVM5, 4-polig+PE C16-1, 6-polig+PE SR6, 6-polig+PE SR11, 11-polig+PE BHA8, 7-polig+PE BHA9, 8-polig+PE BHA10, 9-polig+PE
Leiterquerschnitt (flexibel/starr)	
- NZ1VZ...	0,34 ... 1,5 mm ²
- NZ1VZ...L (mit Anzeigeleuchte)	0,34 ... 0,75 mm ²
Bemessungsisolationsspannung	
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	U _i = 250 V
- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C.../	U _i = 250 V
- NZ2VZ...SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3...	U _i = 50 V
- NZ2VZ...SVM5	U _i = 30 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	U _{imp} = 2,5 kV
- NZ2VZ...8C-GMMF/ NZ2VZ...9C-GMMF/ NZ2VZ...10C.../	U _{imp} = 2,5 kV
- NZ2VZ.../NZ2VZ-3...	U _{imp} = 1,5 kV
Bedingter Kurzschlusstrom	100 A
Schaltstrom min.	
bei Schaltspannung	DC 24 V DC 12 V
- NZ.VZ-511...	10 mA -
- NZ.VZ...-	1 mA 10 mA
Kurzschlusschutz (Steuersicherung) nach EN IEC 60269-1	
- NZ.VZ-511...	6 A gG
- NZ.VZ...-	4 A gG
Konv. thermischer Strom I _{th}	
- NZ.VZ-511...	6 A
- NZ.VZ...-	4 A

Parameter	Wert
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1	AC-15 DC-13
- NZ.VZ-511...	6 A 230 V 6 A 24 V
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	4 A 230 V 4 A 24 V
- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C.../	4 A 230 V 4 A 24 V
- NZ2VZ...SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3...	4 A 50 V 4 A 24 V
- NZ2VZ...SVM5	4 A 30 V 4 A 24 V
Anzeigeleuchte LED (nur mit ES528H / ES538H)	LE060 AC/DC 12 - 60 V
	LE110 AC 110 V ± 15%
	LE220 AC 220 V ± 15%

Einschränkungen bei Umgebungstemperaturen > 70 °C

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-5-1	
- NZ2VZ-5...	AC-15 2 A 230 V/DC-13 2 A 24 V

- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C.../	AC-15 2 A 230 V/DC-13 2 A 24 V
- NZ2VZ...SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3...	AC-15 2 A 50 V/DC-13 2 A 24 V

- NZ2VZ...SVM5	AC-15 2 A 30 V/DC-13 2 A 24 V
----------------	-------------------------------

Konv. thermischer Strom I _{th}	2A
-----------------------------------------	----

Kurzschlusschutz (Steuersicherung) nach EN IEC 60269-1	2 A gG
-----------------------------------------------------------	--------


Kennwerte nach EN ISO 13849-1

in Abhängigkeit vom Schaltstrom bei 24 V DC	bei DC-13 100 mA/24 V ≤ 0,1 A
------------------------------------------------	----------------------------------

Überwachung der Stellung der Schutzeinrichtung

B ₁₀₀	- E5S11	-
	- ES528H/ES538H	4,5 x 10 ⁶
	- SK2121H/SK2131H/ SK3131H	4,5 x 10 ⁶

Schutzeinrichtung geschlossen



511 ⊕ 21 22
528 13 ° 14


538 ⊕ 21 22
⊖ 11 12

2121 ⊕ 41 42
⊖ 31 32
⊕ 21 22
⊖ 11 12

2131 ⊕ 41 42
33 ° 34
⊖ 21 22
⊖ 11 12

3131 ⊕ 41 42
33 ° 34
⊖ 21 22
13 ° 14

Schutzeinrichtung geöffnet



21 ° 22
13 ° 14

21 ° 22
11 ° 12

41 ° 42
31 ° 32
21 ° 22
11 ° 12

41 ° 42
33 ° 34
21 ° 22
11 ° 12

41 ° 42
33 ° 34
21 ° 22
13 ° 14

Type/
Schaltelemente


511
528
538

Kontaktbelegung
Steckverbinder

SR6

1 2. 2.
3 1. 1.
5 6.

Ordnungsziffern der
Schaltglieder




1

SR11

7 4. 4.
5 3. 3.
3 2. 2.
1 1. 1.

Ordnungsziffern der
Schaltglieder



1

Type/
Schaltelemente


Kontaktbelegung
Steckverbinder

Ansicht auf Steckseite
des Sicherheitsschalters

M12

NZ2VZ-538EM5MDC08 *

2 2. 2.
4 1. 5
↑ 1. 3



NZ2VZ-538EM5MDC *

2 2. 4
1 1. 5
↑ 1. 3


Ordnungsziffern der
Schaltglieder

BHA8

NZ2VZ-2121E3VSH-8C-GMMF *
NZ2VZ-2131E-8C-GMMF

5 4. 2.
3 3. 1.
3 2. 4.
4 1. 6
↑ 1. 7

Ordnungsziffern der
Schaltglieder




1

BHA9

NZ2VZ-2121E-9C-GMMF *
NZ2VZ-3131E-9C-GMMF *

9 4. 8.
5 3. 6
3 2. 4
1 1. 2
↑ 1. 7


Ordnungsziffern der
Schaltglieder



1

NZ2VZ-538ESVM5 * *

1 2. 2.
3 1. 4
↑ 1. 5



NZ2VZ-538ESVM5C2334 *


1 2. 4
2 1. 5
↑ 1.

Ordnungsziffern der
Schaltglieder

NZ2VZ-2131E-9C-GMMF

9 4. 6.
5 3. 1.
8 2. 3.
4 1. 2
↑ 1. 7


Ordnungsziffern der
Schaltglieder



1

NZ2VZ-538EC1420

1 2. 3
1 1. 2
↑ 1. 6



NZ2VZ-538EC1701


1 2. 3
4 1. 2
↑ 1.

Ordnungsziffern der
Schaltglieder

NZ2VZ-2131E-10C-FW

1 4. 5.
6 3. 10
2 2. 4.
7 1. 9
↑ 1. 8

Ordnungsziffern der
Schaltglieder



1

* Steckverbinder ausgerichtet

* Steckverbinder ausgerichtet

Bild 2: Schaltelemente, Schaltfunktionen und Steckerbelegung




Bild 3: Maßzeichnung NZ.VZ...

Hinweis:

Der zugehöriger Gegenstecker ist gesondert zu bestellen.




Bild 4: Maßzeichnung mit Gegenstecker SR6/SR11




Bild 5: Minimale Türradien

Scope

These operating instructions are valid for all NZ.VZ. These operating instructions, the document Safety information and any available data sheet form the complete user information for your device.

Important!

Make sure to use the operating instructions valid for your product version. Please contact the EUCHNER service team if you have any questions.

Supplementary documents

The overall documentation for this device consists of the following documents:

Document title (document number)	Contents	
Safety information (2525460)	Basic safety information	
Operating instructions (this document)		
Declaration of con-formity	Declaration of conformity	
Any additions to the operating instructions	Take any associated additions to the operating instructions or data sheets into account.	

Important!

Always read all documents to gain a complete overview of safe installation, setup and use of the device. The documents can be downloaded from www.euchner.com. For this purpose, enter the doc. no. or the order number for the device in the search box.

Correct use

Safety switches series NZ.VZ are interlocking devices without guard locking (type 2). The actuator has a low coding level. In combination with a movable guard and the machine control, this safety component prevents dangerous machine functions from occurring while the guard is open. A stop command is triggered if the guard is opened during the dangerous machine function.

This means:

- ▶ Starting commands that cause a dangerous machine function must become active only when the guard is closed.
- ▶ Opening the guard triggers a stop command.
- ▶ Closing a guard must not cause automatic starting of a dangerous machine function. A separate start command must be issued. For exceptions, refer to EN ISO 12100 or relevant C-standards.

Before the device is used, a risk assessment must be performed on the machine, e.g. in accordance with the following standards:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ EN IEC 62061

Correct use includes observing the relevant requirements for installation and operation, particularly based on the following standards:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN IEC 60204-1

Important!

- ▶ The user is responsible for the proper integration of the device into a safe overall system. For this purpose, the overall system must be validated, e.g. in accordance with EN ISO 13849-1.
- ▶ If the simplified method according to section 6.2.3 of EN ISO 13849-1:2023 is used for determining the Performance Level (PL), the PL might be reduced if several devices are connected in series.
- ▶ The logical series connection of safe contacts may limit the achievable Performance Level (PL) in certain circumstances. More information about this is available in ISO TR 24119.

- ▶ If a data sheet is included with the product, the information on the data sheet applies in case of discrepancies with the operating instructions.

Safety precautions

⚠ WARNING

Danger to life due to improper installation or due to bypassing (tampering). Safety components perform a personnel protection function.

- ▶ Safety components must not be bypassed, turned away, removed or otherwise rendered ineffective. On this topic pay attention in particular to the measures for reducing the possibility of bypassing according to EN ISO 14119:2013, section 7.
- ▶ The switching operation must be triggered only by actuators designated for this purpose.
- ▶ Prevent bypassing by means of replacement actuators. For this purpose, restrict access to actuators and to keys for releases, for example.
- ▶ Mounting, electrical connection and setup only by authorized personnel possessing special knowledge about handling safety components.

Function

The safety switch monitors the position of movable guards. The switching contacts are actuated on the insertion/removal of the actuator.

Switching states

The detailed switching states for your switch can be found in Fig. 2. All available switching elements are described there.

Guard open

The safety contacts are open.

Guard closed

The safety contacts are closed.

Selection of the actuator

NOTICE

- ▶ Damage to the device due to unsuitable actuator. Make sure to select the correct actuator.
- ▶ Additionally pay attention to the door radius and the mounting options (see Fig. 5).

Mounting

NOTICE

Device damage due to improper mounting and unsuitable ambient conditions.

- ▶ Safety switches and actuators must not be used as an end stop.
- ▶ Observe EN ISO 14119:2013, sections 5.2 and 5.3, for information about mounting the safety switch and the actuator.
- ▶ Observe EN ISO 14119:2013, section 7, for information about reducing the possibilities for bypassing an interlocking device.
- ▶ Protect the switch head against damage, as well as penetrating foreign objects such as swarf, sand and blasting shot, etc.
- ▶ The specified IP degree of protection is applicable only if the housing screws, cable entries and plug connectors are properly tightened. Observe the tightening torques.

Changing the actuating direction




Fig. 1: Changing the actuating direction

1. Remove the screws from the actuating head.
2. Set the required direction.
3. Tighten the screws with a torque of 1.2 Nm.

Electrical connection

⚠ WARNING

Loss of the safety function due to incorrect connection.

- ▶ Use only safe contacts for safety functions.
- ▶ When choosing the insulation material and wires for the connections, pay attention to the required temperature resistance and the max. mechanical load!
- ▶ Strip the insulation from the ends of the individual wires over a length of 6±1 mm to ensure a safe contact.

Use of the safety switch as an interlocking device for personnel protection

At least one contact must be used. It signals the guard locking state (for terminal assignment, see Fig. 2).

The following information applies to devices with plug connector:

- ▶ Check that the plug connector is sealed.

The following information applies to devices with cable entry:

1. Fit the cable gland with the appropriate degree of protection.
2. Connect and tighten terminals with 0.5 Nm (for terminal assignment, see Fig. 2).
3. Check that the cable entry is sealed.
4. Close the switch cover and screw in place (tightening torque 1.2 Nm).

Function test

⚠ WARNING

Fatal injury due to faults during the function test.

- ▶ Before carrying out the function test, make sure that there are no persons in the danger area.
- ▶ Observe the valid accident prevention regulations.

Check the device for correct function after installation and after every fault.

Proceed as follows:

Mechanical function test

The actuator must slide easily into the actuating head. Close the guard several times to check the function.

Electrical function test

1. Switch on operating voltage.
 2. Close all guards.
 - ▶ The machine must not start automatically.
 3. Start the machine function.
 4. Open the guard.
 - ▶ The machine must switch off and it must not be possible to start it as long as the guard is open.
- Repeat steps 2 - 4 for each guard.

Inspection and service

⚠ WARNING

Danger of severe injuries due to the loss of the safety function.

- If damage or wear is found, the complete switch and actuator assembly must be replaced. Replacement of individual parts or assemblies is not permitted.
- Check the device for proper function at regular intervals and after every fault. For information about possible time intervals, refer to EN ISO 14119:2013, section 8.2.

Inspection of the following is necessary to ensure trouble-free long-term operation:

- Correct switching function
- Secure mounting of all components
- Damage, heavy contamination, dirt and wear
- Sealing of cable entry
- Loose cable connections or plug connectors

Info: The year of manufacture can be seen in the bottom right corner of the type label.

Exclusion of liability and warranty

In case of failure to comply with the conditions for correct use stated above, or if the safety regulations are not followed, or if any servicing is not performed as required, liability will be excluded and the warranty void.

Notes on UL requirements

The following information applies to devices with cable entry:

This device is intended to be used and applied in accordance with the UL requirements with copper wire for the temperature range 60/75 °C.

The following information applies to devices with plug connector:

This device is intended to be used and applied with a Class 2 power supply in accordance with UL1310. Connecting cables for safety switches installed at the place of use must be separated from all moving and permanently installed cables and un-insulated active elements of other parts of the system that operate at a voltage of over 150 V. A constant clearance of 50.8 mm must be maintained. This does not apply if the moving cables are equipped with suitable insulation materials that possess an identical or higher dielectric strength compared to the other relevant parts of the system.

Declaration of conformity

The product complies with the requirements according to Machinery Directive 2006/42/EC.

The EU declaration of conformity can be found at www.euchner.com. Enter the order number of your device in the search box. The document is available under *Downloads*.

Service

If servicing is required, please contact:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Service telephone:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de
Internet:
www.euchner.com

Technical data

Parameter	Value	Parameter	Value
Limitations at ambient temperatures > 70 °C			
Utilization category acc. to EN IEC 60947-5-1		- NZ2VZ-5...	AC-15 2 A 230 V/DC-13 2 A 24 V
		- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C... - NZ2VZ...SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3... - NZ2VZ...SVM5	AC-15 2 A 230 V/DC-13 2 A 24 V AC-15 2 A 50 V/DC-13 2 A 24 V AC-15 2 A 30 V/DC-13 2 A 24 V
		Convent. thermal current I_{th}	2 A
		Short circuit protection (control circuit fuse) acc. to EN IEC 60269-1	2 A gG
Characteristics acc. to EN ISO 13849-1 as a function of the switching current at 24 V DC			
			At DC-13 100 mA/24 V $\leq 0.1 \text{ A}$
Monitoring of the guard position			
		- ES511	-
B_{10D}		- ES528H/ES538H	4.5×10^6
		- SK2121H/SK2131H/ SK3131H	4.5×10^6
Switching principle of switching elements			
- 511	Snap-action switching contact		
- 528, 538, 2121, 2131, 3131	Slow-action switching contact		
Contact material			
Silver alloy, gold flashed			
Connection			
- NZ1VZ... cable entry	M20 x 1.5		
- NZ2VZ... plug connector	M12, 4-pin+PE SVM5, 4-pin+PE C16-1, 6-pin+PE SR6, 6-pin+PE SR11, 11-pin+PE BHA8, 7-pin+PE BHA9, 8-pin+PE BHA10, 9-pin+PE		
Conductor cross-section (flexible/rigid)			
- NZ1VZ...	0.34 ... 1.5 mm ²		
- NZ1VZ...L (with indicator LED)	0.34 ... 0.75 mm ²		
Rated insulation voltage			
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	$U_i = 250 \text{ V}$		
- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C... - NZ2VZ...SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3... - NZ2VZ...SVM5	$U_i = 250 \text{ V}$ $U_i = 50 \text{ V}$ $U_i = 30 \text{ V}$		
Rated impulse withstand voltage			
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	$U_{imp} = 2.5 \text{ kV}$		
- NZ2VZ...8C-GMMF/ NZ2VZ...9C-GMMF/ NZ2VZ...10C... - NZ2VZ.../NZ2VZ-3...	$U_{imp} = 2.5 \text{ kV}$ $U_{imp} = 1.5 \text{ kV}$		
Conditional short-circuit current			
	100 A		
Switching current, min., at switching voltage			
- NZ.VZ-511...	DC 24 V 10 mA	DC 12 V -	
- NZ.VZ-...	1 mA	10 mA	
Short circuit protection (control circuit fuse) acc. to EN IEC 60269-1			
- NZ.VZ-511...	6 A gG		
- NZ.VZ-...	4 A gG		
Convent. thermal current I_{th}			
- NZ.VZ-511...	6 A		
- NZ.VZ-...	4 A		
Utilization category acc. to EN 60947-5-1			
- NZ.VZ-511...	AC-15	DC-13	
- NZ.VZ-511...	6 A 230 V	6 A 24 V	
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	4 A 230 V	4 A 24 V	
- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C... - NZ2VZ...SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3... - NZ2VZ...SVM5	4 A 230 V 4 A 50 V 4 A 30 V	4 A 24 V 4 A 24 V 4 A 24 V	
Indicator LED			
LE060	AC/DC 12 - 60 V		
(only with ES528H / ES538H)	LE110	AC 110 V ± 15%	
	LE220	AC 220 V ± 15%	

Operating Instructions

Safety Switch NZ.VZ

EUCHNER

Guard closed	Guard open	Type / switching elements	Plug connector terminal assignment	View of connection side on the safety switch
		511 528 538	1 2 3 5 2 1 1 6 3 1 1 4 5 1 1 6	
511 ⊕ 21 ◊ 22 528 ⊕ 13 ◊ 14	21 ◊ 22 13 ◊ 14			Ordinal numbers of switching contacts
538 ⊕ 21 ◊ 22 ⊕ 11 ◊ 12	21 ◊ 22 11 ◊ 12			
2121 ⊕ 41 ◊ 42 ⊕ 31 ◊ 32 ⊕ 21 ◊ 22 ⊕ 11 ◊ 12	41 ◊ 42 31 ◊ 32 21 ◊ 22 11 ◊ 12	2121 2131 3131	7 4 3 1 4. 5 3 2 1 3. 3 2 1 2. 1 1 1 1.	
2131 ⊕ 41 ◊ 42 33 ◊ 34 ⊕ 21 ◊ 22 ⊕ 11 ◊ 12	41 ◊ 42 33 ◊ 34 21 ◊ 22 11 ◊ 12			Ordinal numbers of switching contacts
3131 ⊕ 41 ◊ 42 33 ◊ 34 ⊕ 21 ◊ 22 13 ◊ 14	41 ◊ 42 33 ◊ 34 21 ◊ 22 13 ◊ 14			
Type / switching elements	Plug connector terminal assignment	View of connection side on the safety switch		
M12				
NZ2VZ-538EM5MDC08 *	2 2. ◊ 2. 4 1. ◊ 1. 1 1. ◊ 1. 5 1. ◊ 3.		4 1. ◊ 4. 3 3. ◊ 3. 2 2. ◊ 2. 1 1. ◊ 1. 6 1. ◊ 1. 7 1. ◊ 1. 8 1. ◊ 1. 9 1. ◊ 1.	
NZ2VZ-538EM5MDC *	2 2. ◊ 2. 1 1. ◊ 1. 5 1. ◊ 3. 3 1. ◊ 3.	Ordinal numbers of switching contacts		Ordinal numbers of switching contacts
SVM5				
NZ2VZ-538ESVM5 *	1 2. ◊ 2. 3 1. ◊ 1. 4 1. ◊ 5.		9 4. ◊ 4. 5 3. ◊ 3. 3 2. ◊ 2. 1 1. ◊ 1.	
NZ2VZ-538ESVM5C2334 *	1 2. ◊ 2. 2 1. ◊ 1. 5 1. ◊ 5.	Ordinal numbers of switching contacts		Ordinal numbers of switching contacts
C16-1				
NZ2VZ-538EC1420	1 2. ◊ 2. 1 1. ◊ 1. 2 1. ◊ 1. 3 1. ◊ 1.		9 4. ◊ 4. 5 3. ◊ 3. 8 2. ◊ 2. 4 1. ◊ 1.	
NZ2VZ-538EC1701	1 2. ◊ 2. 4 1. ◊ 1. 2 1. ◊ 1. 3 1. ◊ 1.	Ordinal numbers of switching contacts		Ordinal numbers of switching contacts
* Plug connector aligned				
* Plug connector aligned				

Fig. 2: Switching elements, switching functions and connector assignment

Operating Instructions Safety Switch NZ.VZ

EUCHNER




Fig. 3: Dimension drawing for NZ.VZ...

Notice:

The related mating connector must be ordered separately.




Fig. 4: Dimension drawing with mating connector SR6/SR11




Fig. 5: Minimum door radii

Validité

Ce mode d'emploi est applicable à tous les NZ.VZ. Avec le document *Information de sécurité* et, le cas échéant, la fiche technique disponible, il constitue la documentation d'information complète pour l'utilisateur de l'appareil.

Important !

Assurez-vous d'utiliser le mode d'emploi valide pour la version de votre produit. Pour toute question, veuillez vous adresser au service d'assistance EUCHNER.

Documents complémentaires

L'ensemble de la documentation pour cet appareil est constituée des documents suivants :

Titre du document (numéro document)	Sommaire
Information de sécurité (2525460)	Informations de sécurité fondamentales
Mode d'emploi (2094060)	(le présent document)
Déclaration de conformité	Déclaration de conformité
Le cas échéant, compléments du mode d'emploi	Tenir compte le cas échéant des compléments du mode d'emploi ou des fiches techniques correspondants.

Important !

Lisez toujours l'ensemble des documents afin de vous faire une vue d'ensemble complète permettant une installation, une mise en service et une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le n° de document ou le code article de l'appareil dans la recherche.

Utilisation conforme

Les interrupteurs de sécurité de la série NZ.VZ sont des dispositifs de verrouillage sans interverrouillage (type 2). L'élément d'actionnement est doté d'un faible niveau de codage. Utilisé avec un protecteur mobile et le système de commande de la machine, ce composant de sécurité interdit toute fonction dangereuse de la machine tant que le protecteur est ouvert. Un ordre d'arrêt est émis en cas d'ouverture du protecteur pendant le fonctionnement dangereux de la machine.

Cela signifie que :

- ▶ Les commandes de mise en marche entraînant une fonction dangereuse de la machine ne peuvent prendre effet que lorsque le protecteur est fermé.
- ▶ L'ouverture du protecteur déclenche un ordre d'arrêt.
- ▶ La fermeture d'un protecteur ne doit pas entraîner le démarrage automatique d'une fonction dangereuse de la machine. Un ordre de démarrage séparé doit être donné à cet effet. Pour les exceptions, voir EN ISO 12100 ou normes C correspondantes.

Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire d'effectuer une analyse d'appréciation du risque sur la machine, par ex. selon les normes suivantes :

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ EN IEC 62061

Pour une utilisation conforme, les instructions applicables au montage et au fonctionnement doivent être respectées, en particulier selon les normes suivantes :

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN IEC 60204-1

Important !

L'utilisateur est responsable de l'intégration correcte de l'appareil dans un système global sécurisé. Ce dernier doit être validé à cet effet, par ex. selon EN ISO 13849-1.

- ▶ Si la détermination du niveau de performance ou Performance Level (PL) fait appel à la procédure simplifiée selon EN ISO 13849-1:2023, paragraphe 6.2.3, le PL peut diminuer lorsque plusieurs appareils sont raccordés en série l'un à la suite de l'autre.
- ▶ Un circuit logique en série avec des contacts sûrs limite dans certaines conditions le Performance Level (PL) atteignable. Pour des informations plus détaillées à ce sujet, voir ISO TR 24119.
- ▶ Si le produit est accompagné d'une fiche technique, les indications de cette dernière prévalent en cas de différences avec les indications figurant dans le mode d'emploi.

- ▶ Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2013, paragraphe 7, pour les mesures de réduction des possibilités de fraude d'un dispositif de verrouillage.
- ▶ Protégez la tête de l'interrupteur de tout dommage ainsi que contre la pénétration de corps étrangers tels que copeaux, sable, grenades, etc.
- ▶ L'indice de protection IP indiqué est valable uniquement avec les vis de boîtier, entrées de câble et connecteurs correctement serrés. Respecter les couples de serrage.

Changement de la direction d'actionnement




Fig. 1 : Changement de la direction d'actionnement

1. Desserrer les vis de la tête d'actionnement.
2. Réglér la direction voulue.
3. Serrer les vis au couple de 1,2 Nm.

Raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Perte de la fonction de sécurité en cas de raccordement erroné.

- ▶ Utiliser uniquement des contacts sûrs (⊕) pour les fonctions de sécurité.
- ▶ Tenir compte, pour le choix du matériau isolant ou des conducteurs, de la résistance à la température nécessaire ainsi que de la capacité de charge mécanique !
- ▶ Dénudez les brins à une longueur de 6^{±1} mm afin de garantir un contact sûr.

Utilisation de l'interrupteur de sécurité comme verrouillage pour la protection des personnes

Utiliser au moins un contact (⊕). Celui-ci signale l'état de l'interverrouillage (affectation des contacts, voir Fig. 2).

Pour les appareils avec connecteur :

- ▶ Veiller à l'étanchéité du connecteur.

Pour les appareils avec entrée de câble :

1. Monter le presse-étoupe avec le type de protection adapté.
2. Effectuer le raccordement et serrer les bornes au couple de 0,5 Nm (affectation des contacts, voir Fig. 2).
3. Veiller à l'étanchéité à l'entrée du câble.
4. Fermer le couvercle de l'interrupteur et le visser (couple de serrage 1,2 Nm).

Contrôle fonctionnel

AVERTISSEMENT

Risque de blessures mortelles en cas d'erreurs lors du contrôle fonctionnel.

- ▶ Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger avant de débuter le contrôle fonctionnel.
- ▶ Observez les consignes en vigueur relatives à la prévention des accidents.

Vérifiez le fonctionnement correct de l'appareil à l'issue de l'installation et après la survenue d'un défaut. Procédez de la manière suivante :

Contrôle du fonctionnement mécanique

La languette doit rentrer facilement dans la tête d'actionnement. Pour le contrôle, fermer plusieurs fois le protecteur.

Contrôle du fonctionnement électrique

1. Enclencher la tension de service.
2. Fermer tous les protecteurs.
- La machine ne doit pas démarrer automatiquement.
3. Démarrer la fonction de la machine.
4. Ouvrir le protecteur.
- La machine doit s'arrêter et ne plus pouvoir être redémarrée tant que le protecteur est ouvert.

Répétez les étapes 2 - 4 individuellement pour chaque protecteur.

Contrôle et entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves par perte de la fonction de sécurité.

- En cas d'endommagement ou d'usure, il est nécessaire de remplacer entièrement l'interrupteur avec l'élément d'actionnement. Le remplacement de composants ou de sous-ensembles n'est pas autorisé.
- Vérifiez le fonctionnement correct de l'appareil à intervalles réguliers et après tout défaut ou erreur. Pour connaître les intervalles de temps possibles, veuillez consulter la norme EN ISO 14119:2013, paragraphe 8.2.

Pour garantir un fonctionnement irréprochable et durable, il convient de vérifier les points suivants :

- Fonction de commutation correcte
- Bonne fixation de tous les composants
- Dommages, encrassement important, dépôts et usure
- Étanchéité à l'entrée du câble
- Serrage des connexions ou des connecteurs.

Info : l'année de construction figure dans le coin inférieur droit de la plaque signalétique.

Clause de non-responsabilité et garantie

Tout manquement aux instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus, aux consignes de sécurité ou à l'une ou l'autre des opérations d'entretien entraînera l'exclusion de la responsabilité et l'annulation de la garantie.

Remarques relatives aux exigences UL

Pour les appareils avec entrée de câble :

Pour que l'utilisation soit conforme aux exigences de UL, utiliser un câble de cuivre adapté pour la plage de température 60/75 °C.

Pour les appareils avec connecteur :

Pour que l'utilisation soit conforme aux exigences de UL, utiliser une alimentation de classe 2 conforme à UL1310. Les câbles de raccordement des interrupteurs de sécurité installés sur un site doivent être séparés des autres câbles électriques, mobiles ou fixes, et des autres composants actifs non isolés, d'une distance minimale de 50,8 mm, si ceux-ci présentent une tension supérieure à 150 V. Ceci n'est pas nécessaire si les câbles mobiles sont munis de matériaux isolants adaptés, présentant une résistance diélectrique égale ou supérieure aux autres composants importants de l'installation.

Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux exigences de la directive Machines 2006/42/CE.

Vous trouverez la déclaration UE de conformité sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le code article de votre appareil dans la recherche. Le document est disponible sous Téléchargements.

Service

Pour toute réparation, adressez-vous à :

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Téléphone du service clientèle :

+49 711 7597-500

E-mail :

support@euchner.de

Internet :

www.euchner.com

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Matériau du boîtier	Alliage léger moulé sous pression anodisé
Indice de protection avec	
- Entrée de câble	IP67
- Connecteur SVM5, C16-1	IP67 (connecteur associé serré)
- Connecteur M12, SR6, SR11, BH48, BH49, BH410	IP65 (connecteur associé serré)
Durée de vie méc.	2 x 10 ⁶ manœuvres
Température ambiante	-25 ... +80 °C
Degré de pollution (externe, selon EN IEC 60947-1)	3 (industrie)
Position de montage	Au choix
Vitesse d'attaque max.	20 m/min
Force de retrait	35 N
Force de retenue	10 N
Force d'actionnement max. à 20 °C	35 N
Fréquence d'actionnement	7000/h
Principe de commutation des éléments de commutation	
- 511	Élément de contact à action brusque
- 528, 538, 2121, 2131, 3131	Élément de contact à action dépendante
Matériau des contacts	Alliage argent doré par soufflage
Type de raccordement	
- NZ1VZ... Entrée de câble	M20 x 1,5
- NZ2VZ... Connecteur	M12, 4 broches+PE SVM5, 4 broches+PE C16-1, 6 broches+PE SR6, 6 broches+PE SR11, 11 broches+PE BH48, 7 broches+PE BH49, 8 broches+PE BH410, 9 broches+PE
Section de conducteur (flexible/rigide)	
- NZ1VZ...	0,34 ... 1,5 mm ²
- NZ1VZ...L (avec indication lumineuse)	0,34 ... 0,75 mm ²
Tension assignée d'isolement	
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	U _i = 250 V
- NZ2VZ...-8C.../ NZ2VZ...-9C.../ NZ2VZ...-10C...	U _i = 250 V
- NZ2VZ...-SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3.../ - NZ2VZ-2...-SVM5	U _i = 50 V U _i = 30 V
Tension assignée de tenue aux chocs	
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	U _{imp} = 2,5 kV
- NZ2VZ...-8C-GMMF/ NZ2VZ...-9C-GMMF/ NZ2VZ...-10C.../ - NZ2VZ.../NZ2VZ-3...	U _{imp} = 2,5 kV U _{imp} = 1,5 kV
Courant conditionnel de court-circuit	100 A
Pouvoir de coupure min. à la tension de commutation	DC 24 V DC 12 V
- NZ.VZ-511...	10 mA
- NZ.VZ...	1 mA 10 mA
Protection contre les courts-circuits (fusible de commande) selon EN IEC 60269-1	
- NZ.VZ-511...	6 A gG
- NZ.VZ...	4 A gG
Courant thermique conv. I _{th}	
- NZ.VZ-511...	6 A
- NZ.VZ...	4 A

Paramètre	Valeur	
Catégorie d'emploi selon EN 60947-5-1	AC-15	DC-13
- NZ.VZ-511...	6 A 230 V	6 A 24 V
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	4 A 230 V	4 A 24 V
- NZ2VZ...-8C.../ NZ2VZ...-9C.../ NZ2VZ...-10C...	4 A 230 V	4 A 24 V
- NZ2VZ...-SVM5C2334/ NZ2VZ.../NZ2VZ-3.../ - NZ2VZ-2...-SVM5	4 A 50 V	4 A 24 V
- NZ2VZ...-SVM5	4 A 30 V	4 A 24 V
LED d'indication (uniquement avec ES528H / ES538H)	LE060	AC/DC 12 - 60 V
	LE110	AC 110 V ± 15%
	LE220	AC 220 V ± 15%
Limitations à des températures ambiantes > 70 °C		
Catégorie d'emploi selon EN IEC 60947-5-1	AC-15 2 A 230 V/DC-13 2 A 24 V	
- NZ2VZ-5...	AC-15 2 A 230 V/DC-13 2 A 24 V	
- NZ2VZ...-8C.../ NZ2VZ...-9C.../ NZ2VZ...-10C...	AC-15 2 A 230 V/DC-13 2 A 24 V	
- NZ2VZ...-SVM5C2334/ NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	AC-15 2 A 50 V/DC-13 2 A 24 V	
- NZ2VZ...-SVM5	AC-15 2 A 30 V/DC-13 2 A 24 V	
Courant thermique conv. I _{th}	2 A	
Protection contre les courts-circuits (fusible de commande) selon EN IEC 60269-1	2 A gG	
Valeurs caractéristiques selon EN ISO 13849-1 en fonction du pouvoir de coupe à 24 V DC		
	avec DC-13 100 mA/24 V	
	≤ 0,1 A	
Surveillance de la position du protecteur		
- ES511	-	
B _{10D} - ES528H/ES538H	4,5 x 10 ⁶	
- SK2121H/SK2131H/ SK3131H	4,5 x 10 ⁶	

Mode d'emploi Interrupteur de sécurité NZ.VZ

EUCHNER

Protecteur fermé	Protecteur ouvert	Types / éléments de commutation	Affectation des contacts connecteur	Vue du côté connecteur de l'interrupteur de sécurité
		511 528 538	SR6	
		538 2121 2131 3131	Numéros ordinaux des contacts	
		2121 2131 3131	SR11	
		NZ2VZ-538EM5MDC08 *	M12	
		NZ2VZ-538EM5MDC *	Numéros ordinaux des contacts	
		NZ2VZ-538ESVM5 *	SVM5	
		NZ2VZ-538ESVM5C2334 *	Numéros ordinaux des contacts	
		NZ2VZ-538EC1420	C16-1	
		NZ2VZ-538EC1701	Numéros ordinaux des contacts	

* Connecteur orienté

* Connecteur orienté

Fig. 2 : Éléments de commutation, fonctions de commutation et affectation des broches




Fig. 3 : Dimensions NZ.VZ...

Remarque :

Le connecteur associé correspondant doit être commandé séparément.




Fig. 4 : Dimensions avec connecteur associé SR6 /SR11

Mode d'emploi Interrupteur de sécurité NZ.VZ

EUCHNER




Fig. 5 : Rayons de porte minimum

Validez

El presente manual de instrucciones es válido para todos los NZ.VZ. Junto con el documento *Información de seguridad y, en su caso, la respectiva ficha de datos*, constituye la información completa del aparato para el usuario.

¡Importante!

Asegúrese de utilizar el manual de instrucciones adecuado para su versión de producto. En caso de preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.

Documentos complementarios

La documentación completa de este dispositivo está compuesta por los siguientes documentos:

Título del documento (número de documento)	Contenido
Información de seguridad (2525460)	Información de seguridad básica
Manual de instrucciones (2094060)	(Este documento)
Declaración de conformidad	Declaración de conformidad
Dado el caso, documentación adicional del manual de instrucciones	Dado el caso, consulte la documentación adicional correspondiente del manual de instrucciones o las fichas de datos.

¡Importante!

Lea siempre todos los documentos para obtener información completa sobre la instalación, la puesta en marcha y el manejo seguros del dispositivo. Los documentos se pueden descargar en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, indique el número de documento o el número de pedido del producto.

Utilización correcta

Los interruptores de seguridad de la serie NZ.VZ son dispositivos de enclavamiento sin bloqueo (tipo 2). El actuador cuenta con un nivel de codificación bajo. En combinación con un resguardo móvil y el sistema de mando de la máquina, este componente de seguridad evita que la máquina ejecute funciones peligrosas mientras el resguardo esté abierto. Si el resguardo se abre durante el funcionamiento peligroso de la máquina, se emite una orden de parada.

Esto significa que:

- ▶ las órdenes de arranque que provoquen un funcionamiento peligroso de la máquina solo podrán ser efectivas si el resguardo está cerrado;
- ▶ la apertura del resguardo provoca una orden de parada, y
- ▶ el cierre de un resguardo no puede por sí mismo provocar el inicio de una función peligrosa de la máquina, sino que para ello debe producirse una orden de arranque independiente. Para conocer las excepciones a estas reglas, consulte EN ISO 12100 o las normas C relevantes.

Antes de utilizar el dispositivo, es preciso realizar una evaluación de riesgos en la máquina, por ejemplo, conforme a las siguientes normas:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ EN IEC 62061

La utilización correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, especialmente conforme a las siguientes normas:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN IEC 60204-1

¡Importante!

▶ El usuario es el único responsable de la integración correcta del dispositivo en un sistema global seguro. Para ello, el sistema completo debe validarse, por ejemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-1.

- ▶ Si para determinar el nivel de prestaciones (Performance Level, PL) se utiliza el procedimiento simplificado según EN ISO 13849-1:2023, apartado 6.2.3, es posible que el PL se reduzca si se conectan en serie varios dispositivos.
- ▶ En determinadas circunstancias, conectar en serie de forma lógica contactos seguros limita el nivel de prestaciones alcanzable. Para más información al respecto, consulte ISO TR 24119.
- ▶ Si el producto va acompañado de una ficha de datos, tendrá prioridad la información contenida en dicha hoja en caso de divergencias respecto al manual de instrucciones.

- ▶ Proteja la cabeza del interruptor contra daños y contra la entrada de cuerpos extraños, como virutas, arena, abrasivos, etc.
- ▶ El grado de protección IP indicado solo es aplicable si los tornillos de las carcasa, las entradas de cable y los conectores están correctamente apretados. Tenga en cuenta los pares de apriete.

Cambio de la dirección de accionamiento




Fig. 1: Cambio de la dirección de accionamiento

1. Afloje los tornillos del cabezal actuador.
2. Ajuste la dirección deseada.
3. Apriete los tornillos con 1,2 Nm.

Conexión eléctrica

ADVERTENCIA

Pérdida de la función de seguridad debido a una conexión errónea.

- ▶ Para las funciones de seguridad, utilice únicamente contactos seguros (⊕).
- ▶ Al elegir el material de aislamiento o los hilos conductores, tenga en cuenta las resistencias térmica y mecánica necesarias.
- ▶ Pele el aislamiento de los cables 6±1 mm para garantizar un contacto seguro.

Uso del interruptor de seguridad como enclavamiento para la protección de personas

Debe usarse como mínimo un contacto ⊕. Este señaliza el estado del bloqueo (para la asignación de contactos, consulte la Fig. 2).

Para dispositivos con conector:

- ▶ Compruebe la estanqueidad del conector.

Para dispositivos con entrada de cable:

1. Monte un prensaestopas de cable con un grado de protección adecuado.
2. Apriete las conexiones y los bornes con 0,5 Nm (para la asignación de contactos, consulte la Fig. 2).
3. Compruebe la estanqueidad de la entrada de cable.
4. Cierre la tapa y atorníllela (par de apriete 1,2 Nm).

Comprobación de funcionamiento

ADVERTENCIA

Lesiones mortales por fallos durante la comprobación del funcionamiento.

- ▶ Antes de comprobar el funcionamiento, asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro.
- ▶ Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevención de accidentes.

Compruebe el buen funcionamiento del dispositivo tras la instalación y tras cada error.

Proceda de la siguiente manera:

Comprobación mecánica del funcionamiento

El actuador debe poder introducirse con facilidad en el cabezal actuador. Para realizar la comprobación, cierre varias veces el resguardo.

Comprobación eléctrica del funcionamiento

1. Conecte la tensión de servicio.
 2. Cierre todos los resguardos.
 - La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente.
 3. Ponga en marcha la máquina.
 4. Abra el resguardo.
 - La máquina debe desconectarse y no debe ser posible ponerla en marcha mientras el resguardo esté abierto.
- Repite los pasos 2-4 para cada resguardo.

Controles y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves por pérdida de la función de seguridad.

- En caso de daños o de desgaste, el interruptor debe sustituirse entero junto con el actuador. No está permitido el cambio de piezas sueltas o de módulos.
- Compruebe el buen funcionamiento del dispositivo a intervalos regulares y tras cada error. Para conocer los intervalos posibles, consulte la norma EN ISO 14119:2013, apartado 8.2.

Para asegurar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar las siguientes comprobaciones:

- funcionamiento correcto de la función de comunicación;
- fijación segura de todos los componentes;
- daños, suciedad, depósitos y desgaste;
- estanqueidad de la entrada de cable;
- conexiones eléctricas o conectores sueltos.

Información: El año de fabricación figura en la esquina inferior derecha de la placa de características.

Responsabilidad y garantía

Se declinará toda responsabilidad y quedará anulada la garantía si no se respetan las condiciones de utilización correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, así como en caso de no realizar los trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

Información sobre los requisitos UL

Para dispositivos con entrada de cable:

Para que la utilización cumpla con los requisitos de UL, debe utilizarse un cable de cobre para un rango de temperatura de 60-75 °C.

Para dispositivos con conector:

Para que la utilización cumpla con los requisitos de UL, debe emplearse una alimentación de tensión de clase 2 según UL1310. Los cables de conexión de los interruptores de seguridad instalados en el lugar de utilización deben mantener siempre una separación de 50,8 mm respecto a los cables móviles o fijos y los componentes activos no aislados de otras piezas de la instalación que funcionen con más de 150 V de tensión, a menos que los cables móviles cuenten con un aislante adecuado que tenga una rigidez dieléctrica igual o superior en comparación con las demás piezas relevantes de la instalación.

Declaración de conformidad

El producto cumple los requisitos de la directiva de máquinas 2006/42/CE.

La declaración de conformidad UE se puede consultar en www.euchner.com. Para ello, al realizar la búsqueda, introduzca el número de pedido de su dispositivo. El documento está disponible en el apartado *Descargas*.

Asistencia

En caso de requerir asistencia técnica, póngase en contacto con:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Teléfono de asistencia:

+49 711 7597-500

Correo electrónico:

support@euchner.de

Página web:

www.euchner.com

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Material de la carcasa	Fundición a presión de metal ligero anodizado
Grado de protección con	
- Entrada de cable	IP67
- Conector SVM5, C16-1	IP67 (conector hembra insertado)
- Conector M12, SR6, SR11, BHA8, BHA9, BHA10	IP65 (conector hembra insertado)
Vida de servicio mecánica	2 × 10 ⁶ maniobras
Temperatura ambiental	-25 °C ... +80 °C
Grado de contaminación (externa, según EN IEC 60947-1)	3 (industria)
Posición de montaje	Cualquiera
Velocidad de ataque máx.	20 m/min
Fuerza de extracción	35 N
Fuerza de retención	10 N
Fuerza de actuación máx. a 20 °C	35 N
Frecuencia de accionamiento	7000/h
Principio de activación de los elementos interruptores	
- 511	Contacto de conmutación de acción rápida
- 528, 538, 2121, 2131, 3131	Contacto de conmutación de acción lenta
Material de contacto	Aleación de plata dorada
Tipo de conexión	
- NZ1VZ... con entrada de cable	M20x1,5
- NZ2VZ... con conector	M12, 4 polos + PE SVM5, 4 polos + PE C16-1, 6 polos + PE SR6, 6 polos + PE SR11, 11 polos + PE BHA8, 7 polos + PE BHA9, 8 polos + PE BHA10, 9 polos + PE
Sección del conductor (flexible/rígido)	
- NZ1VZ...	0,34 ... 1,5 mm ²
- NZ1VZ...L (con indicador luminoso)	0,34 ... 0,75 mm ²
Tensión de aislamiento de referencia	
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	U _i = 250 V
- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C...	U _i = 250 V
- NZ2VZ.../SVMSC2334/ NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	U _i = 50 V
- NZ2VZ-2.../SVM5	U _i = 30 V
Resistencia a la sobretensión de referencia	
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	U _{imp} = 2,5 kV
- NZ2VZ...-8C-GMMF/ NZ2VZ...-9C-GMMF/ NZ2VZ...-10C...	U _{imp} = 2,5 kV
- NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	U _{imp} = 1,5 kV
Corriente de cortocircuito condicionada	100 A
Corriente de activación mín. con voltaje de conmutación	24 V CC 12 V CC
- NZ.VZ-511...	10 mA
- NZ.VZ...	1 mA 10 mA
Protección contra cortocircuitos (fusible del circuito de control) según EN IEC 60269-1	
- NZ.VZ-511...	6 A gG
- NZ.VZ...	4 A gG
Corriente térmica convencional I _{th}	
- NZ.VZ-511...	6 A
- NZ.VZ...	4 A

Parámetro	Valor	
Categoría de uso según EN 60947-5-1	AC-15	DC-13
- NZ.VZ-511...	6 A 230 V	6 A 24 V
- NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	4 A 230 V	4 A 24 V
- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C...	4 A 230 V	4 A 24 V
- NZ2VZ.../SVMSC2334/ NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	4 A 50 V	4 A 24 V
- NZ2VZ.../SVM5	4 A 30 V	4 A 24 V
Indicador LED (solo con ES528H/ES538H)	LE060	12-60 V CA/CC
LE110	110 V CA ±15 %	
LE220	220 V CA ±15 %	

Limitaciones en caso de temperaturas ambientales >70 °C

Categoría de uso según EN IEC 60947-5-1	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
- NZ2VZ-5...	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
- NZ2VZ...8C.../ NZ2VZ...9C.../ NZ2VZ...10C...	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
- NZ2VZ.../SVMSC2334/ NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	AC-15 2 A 50 V / DC-13 2 A 24 V
- NZ2VZ.../SVM5	AC-15 2 A 30 V / DC-13 2 A 24 V













Corriente térmica convencional I _{th}	2A
------------------------------------------------	----

Protección contra cortocircuitos (fusible del circuito de control) según EN IEC 60269-1	2 A gG
Valores característicos según EN ISO 13849-1 en función de la corriente de activación con 24 V CC	Con DC-13 100 mA/24 V ≤0,1 A
Supervisión de la posición del resguardo	
- ES511	-
B _{10D}	- ES528H/ES538H 4,5 × 10 ⁶ - SK2121H/SK2131H/ SK3131H 4,5 × 10 ⁶

Manual de instrucciones

Interruptor de seguridad NZ.VZ

EUCHNER

Resguardo cerrado	Resguardo abierto	Tipo/elementos interruptores	Asignación de contactos del conector	Vista del lado de conexión del interruptor de seguridad
		511 528	1 2. 3. 4. 5.	
511 ⊕ 21 22 528 13. 14	21 22 13. 14			Números de ordenación de los contactos de comutación
538 ⊕ 21 22 ⊖ 11 12	21 22 11 12			
2121 ⊕ 41 42 ⊖ 31 32 ⊕ 21 22 ⊖ 11 12	41 42 31 32 21 22 11 12	2121 2131 3131	7 4. 1. 4. 5. 5 3. 1. 3. 6. 3 2. 1. 2. 4. 1 1. 1. 1. 2.	
2131 ⊕ 41 42 33 34 ⊕ 21 22 ⊖ 11 12	41 42 33 34 21 22 11 12			Números de ordenación de los contactos de comutación
3131 ⊕ 41 42 33 34 ⊕ 21 22 13 14	41 42 33 34 21 22 13 14			
Tipo/elementos interruptores	Asignación de contactos del conector	Vista del lado de conexión del interruptor de seguridad		
	M12			
NZ2VZ-538EM5MDC08 *	2 2. 1. 2. 1. 4 1. 1. 5. ↑ ↑			
NZ2VZ-538EM5MDC *	2 2. 1. 2. 4. 1 1. 1. 5. ↑ ↑			
				Números de ordenación de los contactos de comutación
NZ2VZ-538ESVM5 *	1 2. 1. 2. 2. 3 1. 1. 4. ↑ ↑			
NZ2VZ-538ESVM5C2334 *	1 2. 1. 2. 4. 2 1. 1. 5. ↑ ↑			
				Números de ordenación de los contactos de comutación
C16-1				
NZ2VZ-538EC1420	1 2. 1. 2. 3. 1 1. 1. 2. ↑ ↑			
NZ2VZ-538EC1701	1 2. 1. 2. 3. 4 1. 1. 2. ↑ ↑			
				Números de ordenación de los contactos de comutación
NZ2VZ-2131E3VSH-8C-GMMF * NZ2VZ-2131E-8C-GMMF	4 1. 1. 4. 5 3. 1. 3. 3 2. 1. 2. 1 1. 1. 2. ↑ ↑			
NZ2VZ-2121E-9C-GMMF * NZ2VZ-3131E-9C-GMMF	9 4. 1. 4. 5 3. 1. 3. 3 2. 1. 2. 1 1. 1. 2. ↑ ↑			
NZ2VZ-2131E-9C-GMMF	9 4. 1. 4. 5 3. 1. 3. 8 2. 1. 2. 4 1. 1. 2. ↑ ↑			
NZ2VZ-2131E-9C-DCX *	2 4. 1. 4. 1 3. 1. 5. 3 2. 1. 2. 1 1. 1. 2. ↑ ↑			
				Números de ordenación de los contactos de comutación
BHA10				
NZ2VZ-2131E-10C-FW	1 4. 1. 4. 6 3. 1. 3. 2 2. 1. 2. 7 1. 1. 9. ↑ ↑			
				Números de ordenación de los contactos de comutación

* Conector alineado

* Conector alineado

Fig. 2: Elementos interruptores, funciones de comutación y asignación de contactos




Fig. 3: Plano de dimensiones NZ.VZ...

Aviso:

El respectivo conector hembra debe pedirse por separado.




Fig. 4: Plano de dimensiones con conector hembra SR6/SR11




Fig. 5: Radios de puerta mínimos