

## Platnosť

Tento návod na prevádzku platí pre všetky bezpečnostné spínače NZ.VZ-...VS. Tento návod na prevádzku tvorí spolu s dokumentom *Bezpečnostné informácie a údržba* a s prípadne priloženou kartou údajov kompletnú informáciu pre užívateľa Vášho prístroja.

## Doplňujúce dokumenty

Kompletná dokumentácia pre tento prístroj pozostáva z nasledujúcich dokumentov:

Názov dokumentu (číslo dokumentu)	Obsah
Bezpečnostná informácia (2525460)	Základné bezpečnostné informácie
Návod na prevádzku (2094066)	(tento dokument)
Vyhľásenie o zhode	Vyhľásenie o zhode
prípadne doplnky k návodu na prevádzku	zohľadnite prípadne príslušné doplnky k návodu na prevádzku alebo karty údajov.

### Dôležité!

Prečítajte si vždy všetky dokumenty, aby ste získali kompletný prehľad ohľadom bezpečnej inštalácie, bezpečného uvedenia do prevádzky a bezpečnej obsluhy prístroja. Dokumenty je možné stiahnuť na stránke [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Zadajte do vyhľadávania číslo dokumentu alebo objednávacie číslo prístroja.

## Použitie podľa určenia

Bezpečnostné spínače konštrukčnej rady NZ.VZ-...VS sú blokovacie zariadenia s istením na ochranu procesu (konštrukčný typ 2) bez kontroly istenia. Ovládač má malý kódovací stupeň. V spojení s pohyblivým oddeľujúcim ochranným zariadením a s ovládaním stroja zabraňuje tento bezpečnostný komponent vykonať stroju nebezpečné funkcie stroja, pokiaľ je ochranné zariadenie otvorené. Ak sa ochranné zariadenie v priebehu nebezpečnej funkcie stroja otvorí, vydá sa príkaz na zastavenie.

Znamená to:

- ▶ Príkazy na zapnutie, ktoré vyvolávajú nebezpečnú funkciu stroja, sa smú stať účinnými až vtedy, keď je ochranné zariadenie zatvorené.
- ▶ Otvorenie ochranného zariadenia spúšťa príkaz na zastavenie.
- ▶ Zatvorenie ochranného zariadenia nesmie vyvolať žiadnen samovolný nábeh nebezpečnej funkcie stroja. Tu sa musí uskutočniť samostatný príkaz štartu. Výnimky pozrite EN ISO 12100 alebo relevantné C-normy.

Prístroje tohto konštrukčného radu sú vhodné len na ochranu procesu.

Pred použitím prístroja je potrebné vykonať posúdenie rizika na stroji, napr. podľa nasledujúcich noriem:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ IEC 62061


K použitiu podľa určenia patrí dodržiavanie príslušných požiadaviek na montáž a prevádzku, predovšetkým podľa nasledujúcich noriem:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN 60204-1

### Dôležité!

- ▶ Používateľ zodpovedá za správnu inštaláciu prístroja do bezpečného komplexného systému. Za tým účelom je potrebné komplexný systém overiť napr. podľa EN ISO 13849-2.
- ▶ Ak sa na stanovenie Performance Level (PL - úroveň výkonu) použije zjednodušená metóda podľa EN ISO 13849-1:2015, časť 6.3, je možné, že sa PL zredukuje, ak sa za sebou zapojí viaceré prístrojov.

- ▶ Logické zapnutie bezpečných kontaktov do rady je možné za určitých okolností až do PL d. Bližšie informácie k tomu uvádzia ISO TR 24119.
- ▶ V prípade, že je k výrobku priložená karta s údajmi, ktorá sa odlišuje od údajov uvedených v tomto návode na prevádzku, platia údaje uvedené v karte s údajmi.



Obrázok 1: Typ pridržania VSM

## Prevedenie VSH

(istenie spúštané pružinou silou a odblokované prostredníctvom manuálneho odblokovania)

### Dôležité!

- ▶ Istenie založené na princípe pracovného prúdu nie sú určené na ochranu osôb.
- ▶ Použitie ako istenie na ochranu osôb je možné iba v špeciálnych prípadoch po prísnom vyhodnotení rizika úrazu (pozri EN ISO 14119:2013, časť 5.7.1!).
- ▶ Stlačením ručného odblokovania je možné ochranné zariadenie bezprostredne otvoriť!


Istenie v zablokovanej polohe sa uskutočňuje prostredníctvom sily pružiny a odblokovanie stlačením manuálneho odblokovania. Pridržanie nie je závislé od napájania.

## Prevedenie VSE

(istenie spúštané prostredníctvom "Energia ZAP" a odblokované cez pružnú силu)

- ▶ Aktivujte istenie: pripojte napätie na magnet
- ▶ Odblokujte istenie: odpojte napätie z magnetu

Istenie spúštané cez silu magnetu pracuje na princípe pracovného prúdu. Pri prerušení napäťia na magnetu sa istenie odblokuje a ochranné zariadenie je možné bezprostredne otvoriť!



Obrázok 2: Typ pridržania VSE

## Stavy zapojenia

Detailné stavy zapojenia vášho spínača nájdete v Obrázok 4. Tam sú popísané všetky spínacie elementy, ktoré sú k dispozícii.

### Ochranné zariadenie otvorené

VSM, VSH a VSE:  
Bezpečnostné kontakty sú otvorené.

### Ochranné zariadenie zatvorené a nezaistené

VSM, VSH a VSE:  
Bezpečnostné kontakty sú zatvorené.

### Ochranné zariadenie zatvorené a zaistené

VSM, VSH a VSE:  
Bezpečnostné kontakty sú zatvorené.

## Výber ovládača

### UPOZORNENIE

Poškodenie prístroja v dôsledku nevhodného ovládača. Dbajte na to, aby ste zvolili správny ovládač. Dbajte pritom na rádius dverí a na možnosti upevnenia (pozri Obrázok 10).

## Manuálne odblokovanie

V niektorých situáciach sa vyžaduje manuálne odblokovanie istenia (napr. pri poruchách alebo v núdzových prípadoch). Po odblokovaní by sa mala vykonať skúška funkcie.

Ďalšie informácie nájdete v norme EN ISO 14119:2013, kapitola 5.7.5.1. Prístroj môže mať k dispozícii nasledujúce funkcie odblokovania:

## Manuálne odblokovanie so samostatnou deaktiváciou

Umožňuje otvorenie zaisteného ochranného zariadenia bez pomocných prostriedkov z prostredia mimo rizikovej oblasti.

### Dôležité!

- Manuálne odblokovanie sa musí dať spúštať manuálne z prostredia mimo chránenej oblasti bez pomocných prostriedkov.
- Manuálne odblokovanie musí mať označenie, že sa smie spúštať iba v núdzovom prípade.
- Pri manuálnom odblokovaní sa nesmie ovládač nachádzať pod ľahovým napätiem.

Pri spustení manuálneho odblokovania nedochádza k ovplyvneniu spínacích kontaktov.


## Montáž

### UPOZORNENIE

Poškodenie prístroja v dôsledku chybnej montáže a nevhodných podmienok okolia

- Bezpečnostné spínače a ovládače sa nesmú používať ako doraz.
- Dodržte normu EN ISO 14119:2013, časti 5.2 a 5.3, týkajúce sa upevnenia bezpečnostného spínača a ovládača.
- Dodržte normu EN ISO 14119:2013, časť 7, týkajúcu sa minimalizovania možností obdenia blokovacieho zariadenia
- Chráňte hlavicu spínača pred poškodením a pred vnikajúcimi cudzími telesami, ako sú triesky, piesok, tryskacie prostriedky a pod.
- Uvedený druh krytia platí len pri správne dotiahnutých skrutkách skrine, vstupov vedenia a konektorov. Rešpektujte momenty utahovania.

## Prestavenie smeru ovládania



Obrázok 3: Prestavenie smeru spúšťania a magnetu blokovania

1. Ovládač zasuňte do ovládacej hlavice.
2. Uvoľnite skrutky na ovládacej hlavici.
3. Nastavte požadovaný smer.
4. Dotiahnite skrutky momentom 1,2 Nm.
5. Nepoužitú ovládaciu drážku uzavorte pomocou priloženého krytu drážky.

### VSM a VSE:

- Pred prestavením blokovacieho magnetu sa musí ovládač zasunúť.

### VSH:

- Manuálne odblokovanie sa nesmie stlačiť pri prestatovaní.

## Elektrické zapojenie

### ⚠️ VÝSTRAHA

Strata bezpečnostnej funkcie v dôsledku chybného zapojenia.

- Pre bezpečnostné funkcie používajte iba bezpečné kontakty (✓).
- Pri výbere izolačného materiálu príp. prípojných drážok dbajte na požadovanú tepelnú odolnosť a na mechanickú zaťažiteľnosť!
- Zaizolujte jednotlivé dráty s dĺžkou  $6^{+1}$  mm, aby bol zaručený bezpečný kontakt.

## Aplikácia bezpečnostného spínača ako istenia na ochranu procesu

Musí sa použiť minimálne jeden kontakt (✓) (obsadenie kontaktov pozrite Obrázok 4).

### Pre prístroje s konektormi platí:

- Dbajte na tesnosť konektora.

### Pre prístroje s prívodom vodiča:

1. Požadovaný otvor zavedenia otvorte pomocou vhodného náradia.
2. Namontujte káblovú priechodku s príslušným druhom krytia.
3. Pripojte a svorky utiahnite momentom 0,5 Nm (obsadenie kontaktov pozri Obrázok 4).
4. Dbajte na utesnenie prívodu vodiča.
5. Kryt spínača zavorte a zaskrutkujte (moment utiahnutia 1,2 Nm).

## Skúška funkcie

### ⚠️ VÝSTRAHA

V dôsledku chyby pri funkčnej skúške možné smrteľné zranenie.

- Pred skúškou funkcie sa uistite, že sa v nebezpečnej oblasti nenachádzajú žiadne osoby.
- Dodržiavajte platné predpisy týkajúce sa prevencie úrazov.

Po inštalácii a po každej chybe skontrolujte správnu funkciu prístroja.

Postupujte pritom nasledovne:

### Mechanická funkčná skúška

Ovládač sa musí dať ľahko zasunúť do ovládacej hlavice. Pre skúšku ochranné zariadenie viackrát uzavrite. Na existujúcich manuálnych odblokovaniach (okrem pomocného odblokovania) musia byť tiež vykonané skúšky ich funkcií.

### Elektrická funkčná skúška

1. Zapnite prevádzkové napätie.
  2. Zavorte všetky ochranné zariadenia a aktivujte istenie
  - Stroj sa nesmie samovoľne spustiť.
  - Ochranné zariadenie sa nesmie dať otvoriť.
  3. Naštartujte funkciu stroja.
  - Kým je aktívna nebezpečná funkcia stroja, istenie sa nesmie dať odblokováť.
  4. Funkciu stroja zastavte a istenie odblokujte.
  - Ochranné zariadenie musí zostať zaistené tak dlho, kým viac neexistuje žiadne riziko pre proces.
  - Funkcia stroja sa nesmie dať spustiť, kým je istenie odblokovane.
- Kroky 2-4 opakujte osobitne pre každé ochranné zariadenie.

## Kontrola a údržba

### ⚠️ VÝSTRAHA

Riziko ľahkých poranení v dôsledku straty bezpečnostnej funkcie.

- Pri poškodení alebo opotrebovaní sa musia vymeniť celé spínače aj s ovládačmi. Výmena jednotlivých dielov alebo modulov je neprípustná!
- V pravidelných intervaloch a po každej chybe skontrolujte správnu funkciu prístroja. Pokyny ohľadom možných časových intervalov sú uvedené v norme EN ISO 14119:2013, časť 8.2.

Aby sa zabezpečila bezchybná a trvalá funkcia, je potrebné vykonávať nasledujúce kontroly:

- bezchybná funkcia spínania
- bezpečné upevnenie všetkých konštrukčných dielov
- poškodenia, silné znečistenie, usadeniny alebo opotrebovanie
- tesnosť káblového prívodu
- uvoľnené prípojky vedenia príp. konektory.

**Informácia:** Rok výroby je uvedený v pravom dolnom rohu typového štítku.

## Vylúčenie z povinného ručenia a záruky

Ak nebudú dodržané vyššie uvedené podmienky pre používanie v súlade s určením, alebo ak nebudú dodržané bezpečnostné pokyny, alebo ak bude údržba vykonaná v rozpore s požiadavkami, má to za následok vylúčenie povinného ručenia a stratu nároku na záruku.

### Pokyny k cULus

#### Pre prístroje s prívodom vodiča:

Pre nasadenie a použitie podľa požiadaviek cULus je potrebné použiť medené vodiče pre teplotný rozsah 60/75 °C.

#### Pre prístroje s konektormi platí:

Pre nasadenie a použitie podľa požiadaviek cULus sa musí použiť napájanie triedy 2 podľa UL1310. Prípojné vedenia bezpečnostných spínačov inštalované na mieste použitia sa musia priestorovo oddeliť od pohyblivých a pevne inštalovaných vedení a neizolovaných aktívnych dielov iných časťí zariadení, ktoré pracujú s napätiom nad 150 V tak, aby sa dodržal stály odstup 50,8 mm. To neplatí v prípade, ak sú pohyblivé vedenia vybavené vhodnými izolačnými materiálmi, ktoré majú rovnakú alebo vyššiu dielektrickú pevnosť voči iným relevantným časťiam zariadení.

## EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhľásenie o zhode je súčasťou návodu na použitie. Kompletné EÚ vyhlásenie o zhode nájdete aj na stránke [www.euchner.com](http://www.euchner.com). Ak to chcete urobiť, zadajte do vyhľadávania objednávacie číslo Vášho prístroja. Dokument je k dispozícii v časti Downloads.

## Servis

V prípade potreby servisu sa obráťte na:

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen

### Telefón na servis:

+49 711 7597-500

### E-mail:

[support@euchner.de](mailto:support@euchner.de)

### Internet:


[www.euchner.com](http://www.euchner.com)

## Technické údaje


Parameter	Hodnota
Materiál puzdra	Zlatina z ľahkých kovov
Hmotnosť	cca 0,75 kg
Ochrana	IP65
Mechanická životnosť	$2 \times 10^6$ spínani
Teplota okolitého prostredia	-25 ... +80 °C
Stupeň znečistenia (externé, podľa EN 60947-1)	3 (priemysel)
Montážna poloha	ľubovoľná
Spúšťacia rýchlosť max.	20 m/min.
Nábehová rýchlosť min.	0,02 m/min (NZ.VZ-511...)
Sila istenia (nezaistené)	40 N
Retenčná sila	35 N
Sila spúšťania pri 20°C (nezablokovane)	45 N
Spínacia frekvencia	7000/hod.
Spínací princíp - s pínacie prvky	
511	Okamihový spínač
528, 538, 2121, 2131, 3131	pomaly kontakt
Materiál kontaktov	Zlatina striebra pozlátená
Spôsob pripojenia	
NZ1VZ...	Prívod vodiča M20 x 1,5
NZ2VZ...	Konektor
Prierez prípojky (flexibilný/tuhý)	
NZ1VZ...	0,34 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Z1VZ...L (s indikačnou diódou)	max. 0,75 mm <sup>2</sup>
Prierez prípojky protikonektora	
SR6 (NZ2VZ-5...)	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
SR11 (NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...)	0,5 mm <sup>2</sup>
LED indikátor (iba so spínacím prvkom 511, 528, 538)	
L060	AC/DC 12...60 V
L110	AC 110 V (±15 %)
L220	AC 230 V (±15 %)
Menovité izolačné napätie	
NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	$U_i = 250$ V
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	$U_i = 50$ V
Impulzné výdržné napätie	
NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	$U_{imp} = 2,5$ kV
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	$U_{imp} = 1,5$ kV
Podmienky skratového prúdu	100 A
Spínacie napätie min. pri 10 mA	12V
Kategória použitia podľa EN 60947-5-1	
NZ.VZ-511...	AC-15 6 A 230 V / DC-13 6 A 24 V
NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	AC-15 4 A 230 V / DC-13 4 A 24 V
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	AC-15 4 A 50 V / DC-13 4 A 24 V
Spínaci prúd min. pri 24 V	
NZ.VZ-511...	10 mA
NZ.VZ...	1 mA
Ochrana voči skratu (poistka ovládania) podľa IEC 60269-1	4 A gG
Konvenčný termický prúd $I_{th}$	4 A
Prevádzkové napätie magnetu/výkon magnetu	
VSE03/VSM03	DC 19V/AC 24V (+10%/-15%) 8 W
VSE04/VSM04	DC 24 V (+10%/-15%) 8 W
VSE05/VSM05	DC 41V/AC 48V (+10%/-15%) 8 W
VSE06/VSM06	DC 48 V (+10%/-15%) 8 W
VSE07/VSM07	DC 97V/AC 110V (+10%/-15%) 8 W
VSE09/VSM09	DC 196V/AC 230V (+10%/-15%) 10 W
Doba zapnutia ED	100 %
Konektor pre magnetické blokovanie	
DC	Obj. č. 028345
AC	Obj. č. 028338
Síla blokovania	$F_{max}$
OVLÁDAČ-Z-G..., RÁDIOVÝ	$F_{zh}$
OVLÁDAČ-Z...	2000 N
Ovládanie	1500 N
Obmedzenia pri teplote okolia vyššej ako +70 ... +80°C	
Kategória použitia	
NZ2VZ-5...	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	AC-15 2 A 50 V / DC-13 2 A 24 V
Ochrana voči skratu (poistka ovládania) podľa IEC 60269-1	2 A gG
Konvenčný termický prúd $I_{th}$	2 A

Hodnoty spoľahlivosti podľa EN ISO 13849-1 <sup>1)</sup>	
v závislosti od spinacieho prúdu pri 24 V DC	pri DC-13 100 mA/24 V $\leq 0,1$ A
B <sub>100</sub>	
ES511	-
ESS28H/ES538H	$4,5 \times 10^6$
SK2121H/SK2131H/	$4,5 \times 10^6$
SK3131H	


1) Dátum vydania pozri EÚ vyhlásenie o zhode




Obrázok 4: Spínacie prvky so spínacou funkciami a obsadenie konektorov




Obrázok 5: Konštrukčná séria bezpečnostných spínacov NZ.VZ-...VS.




Obrázok 6: Konektor pre magnetické blokovanie



Obrázok 7: Rozmerový náčrt NZ1VZ-...VSM/VSE s prívodom vedenia




Obrázok 8: Rozmerový náčrt NZ1VZ-...VSH s prívodom vedenia




Obrázok 9: Rozmerový náčrt NZ2VZ-5... s konektorm SR6


#### **Polomerový ovládač Z-L / Z-R**



## **Polomerový ovládač Z-L-C2194 / Z-R-C2194**



#### **Polomerový ovládač Z-U /Z-O**



Ovládač	Rádius dverí min. [mm]
OVLÁDAČ Z-G...	1000
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-R	400
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-L	400
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-C2194	200
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-U	165
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-O	165

Obrázok 10: Minimálne rádiusy dverí