


EUCHNER

Návod k použití

**Bezkontaktní bezpečnostní systém
CES-AZ-AES-... (Unicode)**

CS

Obsah

1.	O tomto dokumentu	4
1.1.	Platnost	4
1.2.	Cílová skupina	4
1.3.	Vysvětlení symbolů	4
1.4.	Doplňující dokumenty	4
2.	Používání výrobku v souladu s jeho určením	5
3.	Popis bezpečnostních funkcí.....	7
4.	Výluka ručení a záruka	8
5.	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	8
6.	Funkce.....	9
6.1.	Bloková schémata zapojení CES-AZ-AES-.....	10
7.	Montáž.....	11
8.	Elektrické připojení	12
8.1.	Upozornění k 	12
8.2.	Zabezpečení proti chybám.....	12
8.3.	Jištění napájení a bezpečnostních kontaktů	12
8.4.	Příklad připojení CES-AZ-AES-01B	13
8.5.	Příklad připojení CES-AZ-AES-02B	14
8.6.	Příklad připojení CES-AZ-AES-04B	15
9.	Uvedení do provozu	16
9.1.	Indikační LED diody	16
9.2.	Režim učení	16
9.2.1.	Změna konfigurace / nové aktuátory.....	17
9.3.	Kontrola funkčnosti	18
9.3.1.	Autodiagnostický test pomocí testovacího vstupu TST	18
10.	Tabulka stavů systému	19
11.	Technické údaje.....	20
11.1.	Vyhodnocovací jednotka CES-AZ-AES-01B.....	20
11.2.	Vyhodnocovací jednotka CES-AZ-AES-02B.....	22
11.3.	Vyhodnocovací jednotka CES-AZ-AES-04B.....	24
11.4.	Čtecí hlava CES-A-LNN-.....	26
11.5.	Čtecí hlava CES-A-LSP-.....	28
11.6.	Čtecí hlava CES-A-LNA-.....	30
11.7.	Čtecí hlava CES-A-LNA-SC.....	32
11.8.	Čtecí hlava CES-A-LCA-.....	34

11.9.	Čtecí hlava CES-A-LQA-SC	36
11.10.	Čtecí hlava CES-A-LMN-SC	38
11.11.	Aktuátor CES-A-BBN	40
11.12.	Aktuátor CES-A-BSP	41
11.13.	Aktuátor CES-A-BDN-06.....	42
11.14.	Aktuátor CES-A-BBA/CES-A-BCA.....	43
11.15.	Aktuátor CES-A-BQA.....	44
11.16.	Aktuátor CES-A-BDA-20.....	45
11.17.	Aktuátor CES-A-BDA-18.....	46
11.18.	Aktuátor CES-A-BMB.....	47
12.	Objednací informace a příslušenství	48
13.	Kontrola a údržba.....	48
14.	Servis	48
15.	Prohlášení o shodě	49

1. O tomto dokumentu

1.1. Platnost

Tento dokument platí pro





- › Bezkontaktní bezpečnostní systém *CES-AZ-AES-01B*, vyhodnocovací jednotka pro 1 čtecí hlavu (obj. č. 104770)
- › Bezkontaktní bezpečnostní systém *CES-AZ-AES-02B*, vyhodnocovací jednotka pro 2 čtecí hlavy (obj. č. 104775)
- › Bezkontaktní bezpečnostní systém *CES-AZ-AES-04B*, vyhodnocovací jednotka pro 4 čtecí hlavy (obj. č. 104780)

Tento návod k použití představuje společně s dokumentem *Bezpečnostní informace* a případně přiloženým datovým listem úplné informace o přístroji určené pro uživatele.

1.2. Cílová skupina



Konstruktéři a projektanti bezpečnostních zařízení strojů a specializovaní pracovníci provádějící uvedení do provozu a servis, kteří disponují speciálními znalostmi zacházení s bezpečnostními součástmi.


1.3. Vysvětlení symbolů

Symbol/znázornění	Význam
	Dokument v tištěné podobě
	Dokument si můžete stáhnout z webu www.euchner.com
 NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA VAROVÁNÍ	Signální slovo: NEBEZPEČÍ Smrtelné nebo těžké poranění VÝSTRAHA Možné smrtelné nebo těžké poranění VAROVÁNÍ Možné lehké poranění
 UPOZORNĚNÍ Důležité!	Signální slovo: UPOZORNĚNÍ Možnost chybného fungování nebo poškození přístroje Důležité! Důležitá informace
Tip	Tip / užitečné informace

1.4. Doplňující dokumenty

Celková dokumentace tohoto přístroje sestává z těchto dokumentů:

Název dokumentu (číslo dokumentu)	Obsah	
Bezpečnostní informace (2525460)	Základní bezpečnostní informace	
Návod k použití (2104766)	(Tento dokument)	

	Důležité! Vždy si přečtěte všechny dokumenty. Získáte tak úplný přehled o bezpečné instalaci, uvedení přístroje do provozu a jeho obsluze. Dokumenty si můžete stáhnout z webu www.euchner.com . Do vyhledávání za tímto účelem zadejte příslušné číslo dokumentu.
---	---

2. Používání výrobku v souladu s jeho určením

Vyhodnocovací jednotky konstrukční řady CES-AZ slouží k vyhodnocování bezpečnostních signálů čtecích hlav EUCHNER. V závislosti na používaných čtecích hlavách může systém tvořit blokovací zařízení s jistěním ochranného krytu nebo bez jistěním ochranného krytu. Systém splňuje požadavky dle normy EN IEC 60947-5-3.

Ve spojení s čtecí hlavou CES nebo CEM platí:

Systém sestává z vyhodnocovací jednotky, čtecí hlavy a aktuátoru. Tvoří blokovací zařízení s vysokou úrovní kódování (konstrukční provedení 4).

Ve spojení s pohyblivým blokovacím ochranným krytem a řídicím systémem stroje tento systém po dobu otevřeného ochranného krytu zamezuje provádění nebezpečných funkcí stroje. Dojde-li v průběhu vykonávání nebezpečné funkce stroje k otevření ochranného krytu, aktivuje se povel k zastavení.

To znamená, že

- › Povel k zapnutí, které vyvolávají nebezpečnou funkci stroje, smějí být účinné teprve tehdy, když je zavřený ochranný kryt.
- › Otevření ochranného krytu vyvolá povel k zastavení.
- › Zavření ochranného krytu nesmí samo o sobě vyvolat rozběh nebezpečné funkce stroje. Musí být zapotřebí samostatného spouštěcího příkazu. Výjimky viz EN 12100 nebo relevantní normy typu C.

Ve spojení s čtecí hlavou CET platí:

Systém sestávající z vyhodnocovací jednotky, čtecí hlavy s jistěním ochranného krytu a aktuátoru tvoří blokovací zařízení s jistěním ochranného krytu a vysokou úrovní kódování (konstrukční provedení 4).

Ve spojení s pohyblivým blokovacím ochranným krytem a řídicím systémem stroje tento systém zamezuje tomu, aby bylo možné ochranný kryt otevřít, dokud se provádí nebezpečná funkce stroje.

To znamená, že

- › Povel k zapnutí, které vyvolávají nebezpečnou funkci stroje, smějí být účinné teprve tehdy, když je zavřený a jistěný ochranný kryt.
- › Jistěním ochranného krytu se smí odjišťovat až po dokončení nebezpečné funkce stroje.

Zavření a zajištění ochranného krytu nesmí samo o sobě vyvolat rozběh nebezpečné funkce stroje. Musí být zapotřebí samostatného spouštěcího příkazu. Výjimky viz EN 12100 nebo relevantní normy typu C.

Před použitím je nutné na stroji provést posouzení rizika, například dle těchto norem:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 12100
- › IEC 62061

Aby bylo možné výrobek používat v souladu s jeho určením, je nutno dodržovat příslušné požadavky na montáž a provoz, například podle těchto norem:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 14119
- › EN 60204-1

K vyhodnocovací jednotce CES-AZ-AES... lze připojit tyto komponenty:

- › čtecí hlavy CES;
- › čtecí hlavy CEM;
- › čtecí hlavy CET;
- › klíčový adaptér CKS.

Bližší pokyny najdete v návodu k použití příslušné komponenty a také na tomto místě: *Tabulka 1: Možnosti kombinování komponent systému CES na straně 6.*



Důležité!

- Uživatel nese odpovědnost za správné začlenění přístroje do bezpečného komplexního systému. Za tímto účelem je nezbytné provést validaci komplexního systému například podle normy EN ISO 13849-2.
- Předpokladem používání výrobku v souladu s jeho určením je dodržování přípustných provozních parametrů (viz technické údaje).
- Je-li k výrobku přiložen datový list, platí údaje z datového listu.
- Používat se smějí pouze komponenty přípustné podle níže uvedené tabulky.

Tabulka 1: Možnosti kombinování komponent systému CES

Vyhodnocovací jednotka	Čtecí hlava	Aktuátor												
		CES-A-BSP-104970 104970	CES-A-BBN-106600 106600	CES-A-BDN-06-104730 104730	CES-A-BBA 071840	CES-A-BCA 088786	CES-A-BQA 098108	CES-A-BDA-20 084720	CES-A-BDA-18 156835	CES-A-BMB 077791	CEM-A-BE05 094805	CEM-A-BH10 095175	CET-A-BWK-50X 096327	CKS-A-BK1... Klíče CKS
CES-AZ-AES-01B 104770 CES-AZ-AES-02B 104775 CES-AZ-AES-04B 104780 CES-AZ-UES-01B 105139 CES-AZ-UES-02B 105140 CES-AZ-UES-04B 105141	CES-A-LSP-... Všechny typy	20												
	CES-A-LNN-... Všechny typy		15	19										
	CES-A-LCA-... Všechny typy				15	15		16	16					
	CES-A-LNA-... Všechny typy				15	15		16	16					
	CES-A-LQA-SC 095650				15	15	23							
	CES-A-LMN-SC 077790				8	8		9	9	5				
	CEM-A-LE05K-S2 094800													
	CEM-A-LE05R-S2 095792													
	CEM-A-LH10K-S3 095170													
	CEM-A-LH10R-S3 095793													
CET1-AX-LRA-... 095735 CET1-AX-LDA-... 100399														
CES-AZ-AES-01B 104770 CES-AZ-AES-02B 104775 CES-AZ-AES-04B 104780	CKS-A-L1B-... 113130													

Vysvětlení symbolů	Symbol	Popis
	●	Lze kombinovat
	15	Lze kombinovat, typ. zapínací vzdálenost 15 mm
		Lze kombinovat, jištění ochranného krytu pro ochranu procesů
		Lze kombinovat, jištění ochranného krytu pro ochranu osob
		Nelze kombinovat

3. Popis bezpečnostních funkcí

Přístroje této konstrukční řady mají následující bezpečnostní funkce:

V kombinaci s čtecími hlavami bez jištění ochranného krytu (čtecí hlavy CES) a čtecími hlavami s jištěním ochranného krytu pro ochranu procesu (čtecí hlavy CEM) platí:

Monitorování polohy ochranného krytu (blokovací zařízení dle normy EN ISO 14119)

- › Bezpečnostní funkce:
 - Při otevřeném ochranném krytu jsou bezpečnostní kontakty vypnuté (viz kapitolu 11. *Technické údaje na straně 20*).
- › Bezpečnostní parametry: kategorie, úroveň vlastností (Performance Level), PFH_D (viz kapitolu 11. *Technické údaje na straně 20*).


V kombinaci s čtecími hlavami s jištěním ochranného krytu (CET-AX) platí:

Monitorování jištění a polohy ochranného krytu (blokovací zařízení s jištěním ochranného krytu dle normy EN ISO 14119)

- › Bezpečnostní funkce (viz kapitolu 11. *Technické údaje na straně 20*):
 - Při odjištěném ochranném krytu jsou bezpečnostní kontakty vypnuté (monitorování jisticího prostředku).
 - Při otevřeném ochranném krytu jsou bezpečnostní kontakty vypnuté.
 - Jištění ochranného krytu lze aktivovat pouze tehdy, pokud se aktuátor nachází v hlavě spínače (ochrana proti nechtěnému zavření).
- › Bezpečnostní parametry: kategorie, úroveň vlastností (Performance Level), PFH_D (viz kapitolu 11. *Technické údaje na straně 20*).

Ovládání jištění ochranného krytu

- › Při používání přístroje k jištění ochranného krytu za účelem ochrany osob je nezbytně nutné na ovládání jištění ochranného krytu pohlížet jako na bezpečnostní funkci.
- › Přístroj nemá bezpečnostní parametr pro ovládání jištění ochranného krytu, neboť se zvnějšku plně vypíná přívod napětí do jisticího elektromagnetu (není zajištěna ovládací funkce uvnitř přístroje). Nepřispívá tak k pravděpodobnosti nebezpečné poruchy.
- › Bezpečnostní úroveň ovládání jištění ochranného krytu je určována výhradně externím ovládáním (např. PFH_{D_{ext.}} čidla nulových otáček).



4. Výluka ručení a záruka

Nedodržení výše uvedených podmínek používání výrobku v souladu s jeho určením či bezpečnostních pokynů nebo neprovedení případně požadované údržby má za následek výluku ručení a ztrátu záruky.

5. Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí ohrožení života při nesprávné montáži nebo vyřazení (manipulaci). Bezpečnostní součásti plní funkci ochrany osob.

› Bezpečnostní součásti se nesmějí přemosťovat, odšroubovávat, odstraňovat ani jinak blokovat. V této souvislosti dejte pozor zejména na opatření minimalizující možnost vyřazení dle normy EN ISO 14119:2013, část 7.

› Spínací operaci smějí aktivovat pouze speciálně k tomu určené aktuátory.

› Montáž, elektrické připojení a uvedení do provozu smějí provádět výhradně autorizovaní odborníci s těmito znalostmi:

- speciální znalosti zacházení s bezpečnostními součástmi;
- znalost platných předpisů o elektromagnetické kompatibilitě;
- znalost platných předpisů o bezpečnosti práce a prevenci úrazů.

› Do interní paměti vyhodnocovací jednotky se ukládá počet učicích a spínacích cyklů. Výrobce může tuto paměť v případě potřeby načíst.



Důležité!

Před použitím si přečtěte návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Zajistěte, aby při provádění montáže a údržby i při uvádění do provozu byl neustále k dispozici návod k použití. Z toho důvodu archivujte rovněž vytištěné vyhotovení návodu k použití. Návod k použití si můžete stáhnout z webu www.euchner.com.

6. Funkce

Bezpečnostní systém sestává ze tří komponent:

- › Kódovaný aktuátor
- › Čtecí hlava
- › Vyhodnocovací jednotka

Maximální počet čtecích hlav, které je možné připojit, závisí na vyhodnocovací jednotce:

- › CES-AZ-AES-01B ➔ 1 čtecí hlava
- › CES-AZ-AES-02B ➔ 2 čtecí hlavy
- › CES-AZ-AES-04B ➔ 4 čtecí hlavy

Vyhodnocovací jednotku lze nakonfigurovat tak, aby bylo možné připojit spouštěcí tlačítko (monitorování sestupné hrany) a obvod zpětné vazby k monitorování externích relé a stykačů. Individuální konfigurace se stanovuje v rámci procedury uvádění do provozu (viz kapitolu 9. *Uvedení do provozu na straně 16*).

Čtecí hlavy a aktuátory se k přístroji přiřazují ve speciálním režimu učení.

Každému dodanému aktuátoru je přiřazen jednoznačný elektronický kód, jenž je v rámci používaného systému unikátní. Kód aktuátoru nelze přeprogramovat.

Čtecí hlavy se připevňují k nepohyblivé části ochranného krytu a s vyhodnocovací jednotkou se propojují dvoužilovým stíněným kabelem (svorky H.1, H.2 a SH.).

Aktuátor umístěný na pohyblivé části ochranného krytu se při zavření dveří přiblíží ke čtecí hlavě. Po dosažení zapínací vzdálenosti se prostřednictvím čtecí hlavy začne indukčně napájet aktuátor. Poté je možné zahájit přenos dat. Načtený kód se porovná s kódem „naučeným“ ve vyhodnocovací jednotce.

V případě shody se signalizační výstup dveří O1, resp. O1–O2, resp. O1–O4 (polovodičový výstup) příslušné čtecí hlavy nastaví na HIGH. V případě shody dat všech aktivovaných čtecích hlav se uvolní (zapnou) bezpečnostní výstupy (reléový výstup). Svítí LED dioda OUT.

K vyhodnocovací jednotce lze volitelně připojit obvod zpětné vazby. Vyhodnocovací jednotku pak lze spustit jen při zavřeném obvodu zpětné vazby. Při dalším spuštění stroje se tak rozpozná přilepený kontakt stykače v uvolňovací větvi.

Díky dynamickému zjišťování stavu aktuátorů a redundantní, diverzifikační konstrukci bezpečnostní elektroniky ve spojení s redundantně ovládanými bezpečnostními výstupy přechází vyhodnocovací jednotka při každé detekované chybě do bezpečného stavu.

Při otevření ochranného krytu nebo při odblokování prvku k jistění ochranného krytu bezpečnostní výstupy bezpečnostní obvod vypnou a zhasne LED dioda OUT. Stav bezpečnostních výstupů interně monitorují nuceně vedené rozpínací kontakty (reléový výstup).


Nezávisle na stavu sepnutí bezpečnostního obvodu lze prostřednictvím výstupů O1, resp. O1–O2, resp. O1–O4 zjišťovat polohu všech ochranných dveří.

V případě chyby ve vyhodnocovací jednotce se bezpečnostní obvod vypne, diagnostický výstup (DIA) se nastaví na HIGH a červeně se rozsvítí LED dioda DIA.

6.1. Blokova schémata zapojení CES-AZ-AES-...


CES-AZ-AES-01B

UB, 0 V	Napájení
J, 0 V	Zkratovací můstek režimu učení
H11/H12	Připojka čtecí hlavy 1
SH1	Stínění čtecí hlavy 1
TST	Testovací vstup (viz kapitolu 9.3.1. Autodiagnostický test pomocí testovacího vstupu TST na straně 18)
O1	Polovodičový signalizační výstup
DIA	Diagnostický výstup
13, 14	Připojka reléového kontaktu A, uvolnění bezpečnostního relé
23, 24	Připojka reléového kontaktu B, uvolnění bezpečnostního relé
Y1, Y2	Obvod zpětné vazby
S	Připojení spouštěcího tlačítka (monitorování sestupné hrany)




CES-AZ-AES-02B

UB, 0 V	Napájení
J1, J2	Zkratovací můstek režimu učení
H11/H12, H21/H22	Připojka čtecích hlav 1 a 2
SH1, SH2	Stínění čtecích hlav 1 a 2
TST	Testovací vstup (viz 9.3.1. Autodiagnostický test pomocí testovacího vstupu TST na straně 18)
O1, O2	Polovodičové signalizační výstupy
DIA	Diagnostický výstup
13, 14	Připojka reléového kontaktu A, uvolnění bezpečnostního relé
23, 24	Připojka reléového kontaktu B, uvolnění bezpečnostního relé
Y1, Y2	Obvod zpětné vazby
S	Připojení spouštěcího tlačítka (monitorování sestupné hrany)



CES-AZ-AES-04B

UB, 0 V	Napájení
J1, J2	Zkratovací můstek režimu učení
H11/H12-H41/H42	Připojka čtecích hlav 1-4
SH1-SH4	Stínění čtecích hlav 1-4
TST	Testovací vstup (viz 9.3.1. Autodiagnostický test pomocí testovacího vstupu TST na straně 18)
O1-O4	Polovodičové signalizační výstupy
DIA	Diagnostický výstup
13, 14	Připojka reléového kontaktu A, uvolnění bezpečnostního relé
23, 24	Připojka reléového kontaktu B, uvolnění bezpečnostního relé
Y1, Y2	Obvod zpětné vazby
S	Připojení spouštěcího tlačítka (monitorování sestupné hrany)



7. Montáž




UPOZORNĚNÍ

- Při chybné montáži nebo nevhodných provozních podmínkách hrozí nebezpečí poškození přístroje.
- Čtecí hlava nebo aktuátor se nesmí používat jako doraz.
 - Při upevňování bezpečnostního spínače a aktuátoru dodržujte normu EN ISO 14119:2013, části 5.2 a 5.3.
 - Při minimalizaci možností vyřazení blokovacího zařízení dbejte normy EN ISO 14119:2013, část 7.
 - Vyhodnocovací jednotka musí být instalována ve skříňovém rozvaděči s krytím alespoň IP54. K upevnění na nosnou lištu slouží aretační prvek na zadní straně přístroje.
 - Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm. Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.




Důležité!

- Od zajištěné vypínací vzdálenosti S_{ar} jsou bezpečnostní výstupy bezpečně vypnuty.
- Při montáži více čtecích hlav dodržujte předepsanou minimální vzdálenost, čímž zamezíte vzájemnému rušivému ovlivňování.
 - u CES-A-LNA/-LCA $s_{min.} = 50 \text{ mm}$
 - u CES-A-LMN $s_{min.} = 20 \text{ mm}$
 - u CES-A-LQA $s_{min.} = 80 \text{ mm}$
 - u CES-A-LNN $s_{min.} = 160 \text{ mm}$



- V případě líčující montáže aktuátoru se spínací vzdálenost mění v závislosti na montážní hloubce a na materiálu ochranného krytu.



Dbejte následujících bodů:

- Aktuátor a čtecí hlava musejí být umístěny tak, aby
 - se čelní plochy při zavřeném ochranném krytu nacházely naproti sobě v minimální zapínací vzdálenosti $0,8 \times S_{a0}$ nebo blíže (viz část Detekční oblasti). Při bočním směru nájezdu je nezbytné dodržet minimální vzdálenost, čímž se zamezí působení možných postranních laloků. Viz část Typická detekční oblast příslušného aktuátoru;
 - při otevřeném ochranném krytu bylo do dosažení zajištěné vypínací vzdálenosti (S_{ar}) vyloučeno ohrožení;
 - byl aktuátor tvarově spojen s ochranným krytem, například použitím přiložených bezpečnostních šroubů;
 - se nedaly odstranit jednoduchými prostředky a aby se s nimi jednoduchými prostředky nedalo manipulovat.
- Při upevňování čtecí hlavy, resp. bezpečnostního spínače a aktuátoru dodržujte maximální utahovací moment ve výši 1 Nm. U čtecích hlav / aktuátorů z PE-HD činí maximální utahovací moment pouze 0,5 Nm.

8. Elektrické připojení



VÝSTRAHA

V případě chyby hrozí ztráta bezpečnostní funkce v důsledku chybného připojení.

- › Signalizační výstupy se nesmějí používat jako bezpečnostní výstup.
- › Připojovací kabely uložte tak, aby byly chráněny, čímž předejdete nebezpečí příčného zkratu.



UPOZORNĚNÍ


Poškození přístroje nebo chybné fungování v důsledku chybného připojení.

- › Všechny elektrické přípojky musejí být od sítě izolovány buď bezpečnostními transformátory (SELV/PELV) dle normy IEC 61558-2-6 s omezením výstupního napětí v případě chyby, nebo rovnocenným izolačním opatřením.
- › Všechny elektrické výstupy musejí při indukční zátěži disponovat dostatečným ochranným obvodem. Výstupy musejí být za tímto účelem chráněny nulovou diodou. V případě kapacitních zátěží může být nutné omezit zapínací proud.
- › Utahovací moment šroubů na připojovacích svorkách musí činit 0,6–0,8 Nm.
- › Připojovací kabel čtecích hlav se smí prodlužovat jen při osazení konektory EUCHNER, které splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Nesmějí se používat mezisvorky.
- › Stínění připojovacího kabelu čtecí hlavy je nutné připojit k příslušné svorce SH1–4 vyhodnocovací jednotky. Plášť byste měli odizolovávat v co nejmenší délce (max. 3 cm).

8.1. Upozornění k



Důležité!

- › Při využívání podle požadavků ¹⁾ je nezbytné použít napájení s charakteristikou „for use in Class 2 circuits“.

Alternativní řešení musejí odpovídat následujícím požadavkům:

- Galvanicky oddělený napájecí adaptér ve spojení s pojistkou dle UL248. Tato pojistka by měla být dimenzována maximálně na 3,3 A a integrována do napěťové části 30 V DC.

1) Upozornění k rozsahu platnosti certifikace UL: Přístroje byly ověřeny podle požadavků UL508 a CSA/C22.2 no. 14 (ochrana proti úrazu elektrickým proudem a požáru).


8.2. Zabezpečení proti chybám

- › Napájecí napětí U_B je zabezpečeno proti přepólování.
- › Přípojky pro čtecí hlavy nejsou odolné proti zkratu.
- › Příčný zkrat mezi svorkami 13/14 a 23/24 lze detekovat jen prostřednictvím externího taktování.
- › Příčný zkrat v kabelu lze vyloučit jeho chráněným uložením.

8.3. Jištění napájení a bezpečnostních kontaktů

- › Zajistěte externí jištění reléových výstupů (tavná pojistka 6 A gG nebo jistič 6 A, charakteristika B nebo C).
- › Napájení před svorkou U_B je třeba chránit max. 8A pojistkou.

8.4. Příklad připojení CES-AZ-AES-01B



Důležité!

K dosažení kategorie 4 podle EN ISO 13849-1 je nezbytné monitorovat následné stykače (zde kontakty -K3 a -K4 v obvodu zpětné vazby).


Tento příklad uvádí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CES. Znárodný příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění do bezpečného komplexního systému nese uživatel.

Pokud se má k ovládání (například následných stykačů) používat pouze jedna uvolňovací větev přístroje, je nutné vyloučit zkrat mezi kontakty uvolňovací větve a například napájením.

To lze vzhledem k normě EN ISO 13849-2, tab. D.5, provést, pokud

- › se kabely nacházejí v elektroinstalačním krytu
- › a elektroinstalační kryt odpovídá příslušným požadavkům (viz EN 60204-1, resp. IEC 60204-1).

8.5. Příklad připojení CES-AZ-AES-02B



Důležité!

K dosažení kategorie 4 podle EN ISO 13849-1 je nezbytné monitorovat následné stykače (zde kontakty -K3 a -K4 v obvodu zpětné vazby).


Tento příklad uvádí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CES. Znárodný příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění do bezpečného komplexního systému nese uživatel.

Pokud se má k ovládání (například následných stykačů) používat pouze jedna uvolňovací větev přístroje, je nutné vyloučit zkrat mezi kontakty uvolňovací větve a například napájením.

To lze vzhledem k normě EN ISO 13849-2, tab. D.5, provést, pokud

- › se kabely nacházejí v elektroinstalačním krytu
- › a elektroinstalační kryt odpovídá příslušným požadavkům (viz EN 60204-1, resp. IEC 60204-1).

8.6. Příklad připojení CES-AZ-AES-04B



Důležité!

K dosažení kategorie 4 podle EN ISO 13849-1 je nezbytné monitorovat následné stykače (zde kontakty -K3 a -K4 v obvodu zpětné vazby).

Tento příklad uvádí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CES. Znárodný příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění do bezpečného komplexního systému nese uživatel.

Pokud se má k ovládání (například následných stykačů) používat pouze jedna uvolňovací větev přístroje, je nutné vyloučit zkrat mezi kontakty uvolňovací větve a například napájením.

To lze vzhledem k normě EN ISO 13849-2, tab. D.5, provést, pokud

- › se kabely nacházejí v elektroinstalačním krytu
- › a elektroinstalační kryt odpovídá příslušným požadavkům (viz EN 60204-1, resp. IEC 60204-1).

9. Uvedení do provozu

9.1. Indikační LED diody

Označení	Barva	Význam
STATE	Zelená	Indikace stavu (multifunkční indikace blikáním)
OUT	Žlutá	Bezpečnostní obvod uzavřen
DIA	Červená	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Chyba obsluhy nebo ▸ externí chyba (chyba v obvodu zpětné vazby) nebo ▸ neplatné uložení kódu v režimu učení nebo ▸ interní chyba přístroje nebo ▸ aktivován vstup TST (aktivní test funkčnosti)

9.2. Režim učení

Než systém začne tvořit funkční jednotku, je třeba v režimu učení parametrizovat vyhodnocovací jednotku (počet připojených čtecích hlav, přiřazení aktuátorů ke čtecím hlavám, s automatickým spouštěním či bez něj, s obvodem zpětné vazby nebo bez něj). V rámci tohoto režimu se aktivují čtecí hlavy a „učí“ kód aktuátoru.

Tyto konfigurační parametry se ukládají do přístroje.

V režimu učení jsou bezpečnostní výstupy rozepnuty. Systém se nachází v bezpečném stavu.



Důležité!

- U čtecích hlav, které nejsou popsány v tomto dokumentu, se režim učení může lišit. Dbejte pokynů v návodu k použití používané čtecí hlavy.
- V režimu učení musejí být splněny tyto podmínky:
 - nesmí dojít ke změně stavu, například otevřením, resp. zavřením ochranných dveří, nebo ke změně signálu na svorkách spouštěcího tlačítka a obvodu zpětné vazby;
 - nesmí se vypnout napájecí napětí.
- Nejsou-li tyto podmínky splněny, přejde vyhodnocovací jednotka do bezpečného chybového stavu (svítí diagnostická LED dioda) a tuto chybu obsluhy signalizuje třemi krátkými bliknutími LED diody STATE, která se opakují po sekundě. Učení je nutné opakovat.
- Počet procesů učení je neomezený. Vyhodnocovací jednotku lze kdykoli nově nakonfigurovat.
- Aktuátory se bez opětovného „naučení“ nemohou vzájemně vyměňovat.
- Čtecí hlava nepozná aktuátor, který nebyl předtím „naučen“.
- I pokud chcete učít jediný nový aktuátor, je nutné provést zcela nové učení dle části *Uvedení do provozu*.
- Přepínače DIP nepřepínejte za provozu.

K aktivaci učení musí uživatel ve stanoveném pořadí provést následující operace:

1. Příprava na učení.
 - Vypněte napájení U_B .
 - Mezi svorky J1 a J2 (u CES-AZ-AES-01B mezi svorky J a 0 V) vložte zkratovací můstek.
2. Pomocí přepínačů DIP nastavte požadovanou konfiguraci.

Označení přepínače	Levá poloha přepínače (OFF)	Pravá poloha přepínače (ON)
1	Nepřipojena čtecí hlava na svorkách H11, H12, SH1	Připojena čtecí hlava na svorkách H11, H12, SH1
2	Nepřipojena čtecí hlava na svorkách H21, H22, SH2	Připojena čtecí hlava na svorkách H21, H22, SH2
3	Nepřipojena čtecí hlava na svorkách H31, H32, SH3	Připojena čtecí hlava na svorkách H31, H32, SH3
4	Nepřipojena čtecí hlava na svorkách H41, H42, SH4	Připojena čtecí hlava na svorkách H41, H42, SH4
5	Automatické spouštění (není připojeno spouštěcí tlačítko)	Ruční spouštění (připojeno spouštěcí tlačítko)
6	Nepřipojen obvod zpětné vazby	Připojen obvod zpětné vazby

3. Na stroji nastavte požadovanou konfiguraci.
 - Zavřete všechny monitorované dveře (aktuátory se musejí nacházet v detekční oblasti příslušných čtecích hlav).
 - Při provozním režimu **Ruční spouštění**: držte zavřené spouštěcí tlačítko.
 - Při provozním režimu **s obvodem zpětné vazby**: držte zavřený obvod zpětné vazby.
4. Spusťte učení.
 - Zapněte napájecí napětí.
 - Počkejte, dokud neproběhne autodiagnostický test (LED dioda STATE pulzuje asi 10 sekund frekvencí 15 Hz).
 - Zahájí se učení (LED dioda STATE bliká frekvencí cca 1 Hz).
 - Počkejte na potvrzení učení (LED dioda STATE asi po 10 sekundách zhasne).
5. Ukončení režimu učení.
 - Odstraňte zkratovací můstek mezi svorkami J1 a J2 (u CES-AZ-AES-01B mezi svorkami J a 0 V).
 - Při provozním režimu **Ruční spouštění**: musí být připojeno spouštěcí tlačítko.
 - Při provozním režimu **s obvodem zpětné vazby**: musí být připojen obvod zpětné vazby.
 - Stiskněte tlačítko Reset nebo alespoň na 10 sekund přerušete napájecí napětí.
 - Počkejte, dokud neproběhne autodiagnostický test (LED dioda STATE pulzuje asi 10 sekund frekvencí 15 Hz).
6. Zkontrolujte účinnost všech ochranných krytů.

9.2.1. Změna konfigurace / nové aktuátory

Vyhodnocovací jednotku lze kdykoli nově nakonfigurovat. Za tímto účelem postupujte stejně jako při prvním učení dle části 9.2. *Režim učení na straně 16*. Vadné aktuátory lze vyměnit. Pak je nutné znovu provést kompletní učení.

9.3. Kontrola funkčnosti

Po instalaci a každé chybě je nutné provést úplnou kontrolu bezpečnostních funkcí. Postupujte takto:



VÝSTRAHA

- V případě chyby při instalaci a kontrole funkčnosti hrozí nebezpečí smrtelného poranění.
- Před kontrolou funkčnosti zajistěte, aby se v nebezpečném prostoru nenacházely žádné osoby.
 - Dbejte platných předpisů o prevenci úrazů.

1. Zapněte napájecí napětí.
 - Bezpečnostní spínač provede autodiagnostický test.
 - Po dobu asi deseti sekund bliká frekvencí 15 Hz zelená LED dioda STATE. Pak se zelená LED dioda STATE trvale rozsvítí. LED diody OUT a DIA nesvítí.
2. Zavřete všechny ochranné kryty.
 - Stroj se nesmí samostatně rozeběhnout.
 - Zelená LED dioda STATE a žlutá LED dioda OUT nepřetržitě svítí.
3. Uvolněte (zapněte) provoz v řídicím systému.
4. Otevřete ochranný kryt.
 - Stroj se musí vypnout a nesmí se dát spustit, dokud ochranný kryt bude otevřený.
 - Zelená LED dioda STATE nepřetržitě svítí, LED diody OUT a DIA nesvítí.

Opakujte kroky 2–4 pro každý jednotlivý ochranný kryt.

9.3.1. Autodiagnostický test pomocí testovacího vstupu TST

U elektromechanických bezpečnostních spínačů nebo magnetických spínačů lze kontrolu funkčnosti realizovat cyklickým otevíráním ochranného krytu.

Od kategorie 2 dle normy EN ISO 13849-1 je nutné dle EN 60204-1:1997 (kap. 9.4.2.4) při náběhu nebo ve stanovených intervalech provádět kontrolu funkčnosti celého bezpečnostního systému.

Kontrolovat interní funkčnost přístroje není nutné, neboť přístroj se sám monitoruje v reálném čase. Přilepení výstupního kontaktu (reléový výstup) přístroj detekuje nejpozději při dalším otevření ochranného krytu. Příčný zkrat na výstupním kabelu přístroj nedetekuje.

Kromě toho lze celý bezpečnostní obvod testovat bez otevírání ochranného krytu. Za tímto účelem se otevření ochranného krytu simuluje připojením napětí 24 V DC k testovacímu vstupu TST.

Vypnou se bezpečnostní výstupy, což umožní otestovat celý bezpečnostní obvod. Jako monitorovací funkci nastaví vyhodnocovací jednotka na HIGH rovněž diagnostický výstup DIA.

Při resetování testovacího vstupu TST vyhodnocovací jednotka diagnostický výstup DIA znovu přepne na LOW. Zhasne červená LED dioda a systém pokračuje v normálním provozu.

V provozním režimu Ruční spuštění je nutné za účelem spuštění zařízení znovu stisknout spouštěcí tlačítko.



Důležité!

Po autodiagnostickém testu je nutné k testovacímu vstupu TST znovu připojit napětí 0 V nebo vstup odpojit.

10. Tabulka stavů systému

Provozní režim	LED indikace			Stav
	STATE (zelená)	OUT (žlutá)	DIA (červená)	
Uvedení do provozu	4 Hz	○	○	První uvedení do provozu po odeslání z výroby bez připojeného zkratovacího můstku ke svorkám J1, J2, resp. J, 0 V.
	1 Hz	○	○	Režim učení.
	○	○	○	Potvrzení úspěšného učení.
Běžný provoz	15 Hz (10 s)	○	○	Autodiagnostický test, trvá asi 10 sekund, provádí se po připojení napájecího napětí U _B .
		○	○	Běžný provoz, nejsou zavřeny všechny monitorované dveře.
			○	Běžný provoz, jsou zavřeny všechny monitorované dveře (po stisknutí spouštěcího tlačítka, v provozním režimu Ruční spouštění).
Kontrola funkčnosti		○		Test funkčnosti aktivní (vstup TST = 24 V).
Indikace chyb	○	○		Interní výpadek součástí přístroje nebo aktuátor CES-A-BMB v nepřípustném prostoru nebo působení nepřipustně vysokého externího rušení (EMC).
Chyby obsluhy	3x	○		Chyba konfigurace: Je nutné znovu provést učení Možné příčiny: - Změna stavu během učení - Při učení se nastavení přepínačů DIP neshoduje s připojenou konfigurací - Změna polohy přepínačů DIP bez učení - Připojení zkratovacího můstku pro režim učení (J1, J2, resp. J, 0 V) při zapnutém napájecím napětí - Je připojen uzavřený obvod zpětné vazby (Y1, Y2), přestože obvod zpětné vazby nebyl „naučen“ - Na vstupu spouštěcího tlačítka (A) je signál 24 V, přestože byl naučen provozní režim Automatické spouštění
	4x	○		Chyba v obvodu zpětné vazby Možné příčiny: - Chybné fungování monitorovaného stykače - Aktuátor není po odstranění z detekční oblasti dostatečně dlouho mimo detekční oblast, takže během této krátké doby nelze uzavřít obvod zpětné vazby. Dbejte doby odpadu monitorovaného stykače - Při spuštění vyhodnocovací jednotky nebyl uzavřen obvod zpětné vazby - Při připojení napájecího napětí +UB nebyl uzavřen obvod zpětné vazby
Vysvětlení symbolů			N	0 V nebo nezapojeno
			1	24 V
			0	0 V
			○	LED dioda nesvítí
				LED dioda svítí
		15 Hz (10 s)		LED dioda bliká po dobu deseti sekund frekvencí 15 Hz
		3x +		LED dioda třikrát blikne, pak se trvale rozsvítí
		3x		LED dioda třikrát blikne, poté opakování
		X	Libovolný stav	



Důležité!

Pokud byste indikovaný stav přístroje v tabulce stavů systému nenalezli, je pravděpodobné, že došlo k interní chybě přístroje. V takovém případě byste měli kontaktovat výrobce.



UPOZORNĚNÍ

Čtecí hlavy CES-A-LNN a CES-A-LSP mají integrovanou LED diodu k indikaci polohy dveří. LED dioda svítí při zavřeném ochranném krytu.

11. Technické údaje


11.1. Vyhodnocovací jednotka CES-AZ-AES-01B

- › Pouzdro pro montáž na nosnou lištu, IP20
- › Reléový výstup
- › Možnost připojení jedné čtecí hlavy

Atesty



Rozměrový výkres



Vhodné na standardní nosnou lištu 35 mm

Spínací charakteristika

- › Dva bezpečnostní výstupy, každý se dvěma spínacími kontakty (reléové výstupy)
- › Jeden signalizační výstup polohy dveří (polovodičový výstup, nejedná se o bezpečnostní výstup)

		Ochranný kryt	
		zavř. (detekován aktuátor)	otevř. (aktuátor není v detekční oblasti)
Čtecí hlava	Aktuátor	Čtecí hlava	Čtecí hlava
13	14	13	14
23	24	23	24
24 V	01	24 V	01



Důležité!

Zásuvné šroubové svorky nejsou součástí dodávky (viz kapitolu 12. *Objednací informace a příslušenství na straně 48*).

Technické údaje CES-AZ-AES-01B

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Plast PA6.6			
Rozměry	114 × 99 × 22,5			mm
Hmotnost	0,2			kg
Povolený rozsah provozních teplot při $U_B = 24$ V DC	-20	-	+55	°C
Vlhkost vzduchu, nekondenzující	-	-	80	%
Krytí	IP20			
Stupeň znečištění	2			
Montáž	Nosná lišta 35 mm podle normy EN 60715 TH35			
Počet čtecích hlav	Jedna čtecí hlava na každé vyhodnocovací jednotce			
Průřez přípojovacích vodičů (násuvné přípojovací svorky, kódované)	0,25	-	2,5	mm ²
Napájecí napětí U_B (regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %)	21	24	27	V DC
Pro schválení dle UL platí	Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným			
Odběr proudu I_B (při přitaženém relé) ¹⁾	-	150	-	mA
Externí jističní (napájecí napětí U_B)	0,25	-	8	A
Bezpečnostní kontakty	2 (relé s interně monitorovanými kontakty)			
Spínaný proud (reléové výstupy)				
- při spínaném napětí AC/DC 21–60 V	1	-	300	mA
- při spínaném napětí AC/DC 5–30 V	10	-	6000	
- při spínaném napětí AC5–230 V (160 V ATEX)	10	-	2000	
Spínané zatížení dle UL	Class 2 max. 30 V AC / Class 2 max. 60 V DC 120 V AC 3 A / 240 V AC 1,5 A			
Externí jističní (bezpečnostní obvod) podle normy EN 60269-1	6 AgG, nebo jistič 6 A (charakteristika B nebo C)			
Kategorie použití dle normy EN 60947-5-1	AC-12 60 V 0,3 A / DC-12 60 V 0,3 A AC-12 30 V 6 A / DC-12 30 V 6 A AC-15 230 V 2 A / DC-13 24 V 3 A			
Návrhové izolační napětí U_i	250			V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí U_{imp}	4			kV
Podmíněný návrhový zkratový proud	100			A
Odolnost proti vibracím	Dle normy EN 60947-5-2			
Mechanické spínací cykly (relé)	10 × 10 ⁶			
Prodleva sepnutí od změny stavu ²⁾	-	-	210	ms
Doba diskrepance (bodů sepnutí obou relé)	-	-	25	ms
Proud přes obvod zpětné vazby Y1/Y2	5	8	10	mA
Připustný odpor přes obvod zpětné vazby	-	-	600	Ω
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu ³⁾	-	10	12	s
Doba setrvání ⁴⁾	3	-	-	s
Max. frekvence spínání ⁵⁾	-	-	0,25	Hz
Opakovací přesnost R dle normy EN IEC 60947-5-3	≤ 10			%
Signalizační výstupy (diagnostika DIA, signalizační výstup polohy dveří O1, polovodičový výstup, PNP, ochrana proti zkratu)				
- Výstupní napětí	0,8 × U_B	-	U_B	V DC
- Zatížitelnost	-	-	20	mA
Vstupy spouštěcího tlačítka S, testovací vstup TST				
- Vstupní napětí LOW	0	-	2	V DC
- Vstupní napětí HIGH	15	-	U_B	
- Vstupní proud HIGH	5	8	10	mA
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu	Dle normy EN 60947-5-3			
Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1 v závislosti na spínaném proudu při 24 V DC				
	≤ 0,1 A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Kategorie	4			
Úroveň vlastností (PL)	e			
PFH _D	1,9 × 10 ⁻⁸			
Doba provozu	20			Roky
Počet spínacích cyklů / rok	760 000	153 000	34 600	
Diagnostické pokrytí DC	99			%
MTTF _D	136			Roky

1) Bez přihlídnutí k zatěžovacímu proudu na signalizačních výstupech.

2) Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky podle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí zvýší na max. 250 ms. Po krátkodobé aktivaci (< 0,25 s), po níž okamžitě následuje další aktivace, se prodleva při zapnutí zvýší na max. 3 s.

3) Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu reléové výstupy vypnuté a signalizační výstup polohy dveří je nastaven na potenciál LOW. Za účelem vizuální signalizace prodlevy bliká frekvencí cca 15 Hz zelená LED dioda STATE.

4) Doba setrvání je doba, během níž se aktuátor musí nacházet mimo detekční oblast.

5) Při monitorování pomocí obvodu zpětné vazby se musejí aktuátory nacházet mimo detekční oblast (například při otevření dveří) tak dlouho, dokud se obvod zpětné vazby neuzavře.


11.2. Vyhodnocovací jednotka CES-AZ-AES-02B

- › Pouzdro pro montáž na nosnou lištu, IP20
- › Reléový výstup
- › Možnost připojení dvou čtecích hlav

Atesty



Rozměrový výkres



Vhodné na nosnou lištu 35 mm dle normy EN 60715

Spínací charakteristika

- › Dva bezpečnostní výstupy, každý se dvěma spínacími kontakty (reléové výstupy)
- › Dva signalizační výstupy polohy dveří (polovodičové výstupy, nikoli bezpečnostní)

Ochranný kryt	
zavř. (detekovány všechny aktuátory)	otevř. (např. aktuátor 1 není v detekční oblasti)
<p>Čtecí hlava 1 Aktuátor 1</p> <p>13 — 14 23 — 24 24V — 01 24V — 02</p>	<p>Čtecí hlava 1</p> <p>13 — 14 23 — 24 24V — 01 24V — 02</p>



Důležité!

Zásuvné šroubové svorky nejsou součástí dodávky (viz kapitolu 12. *Objednací informace a příslušenství na straně 48*).

Technické údaje CES-AZ-AES-02B

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Plast PA6.6			
Rozměry	114 × 99 × 45			mm
Hmotnost	0,25			kg
Povolený rozsah provozních teplot při $U_B = 24$ V DC	-20	-	+55	°C
Vlhkost vzduchu, nekondenzující	-	-	80	%
Krytí	IP20			
Stupeň znečištění	2			
Montáž	Nosná lišta 35 mm podle normy EN 60715 TH35			
Počet čtecích hlav	Max. dvě čtecí hlavy na každé vyhodnocovací jednotce			
Průřez přípojovacích vodičů (násuvné přípojovací svorky, kódované)	0,25	-	2,5	mm ²
Napájecí napětí U_B (regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %)	21	24	27	V DC
Pro schválení dle UL platí	Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným			
Odběr proudu I_B (při přitaženém relé) ¹⁾	-	150	-	mA
Externí jistiění (napájecí napětí U_B)	0,25	-	8	A
Bezpečnostní kontakty	2 (relé s interně monitorovanými kontakty)			
Spínaný proud (reléové výstupy)				
- při spínaném napětí AC/DC 21–60 V	1	-	300	mA
- při spínaném napětí AC/DC 5–30 V	10	-	6000	
- při spínaném napětí AC 5–230 V	10	-	2000	
Spínané zatížení dle UL	Class 2 max. 30 V AC / Class 2 max. 60 V DC 120 V AC 3 A / 240 V AC 1,5 A			
Externí jistiění (bezpečnostní obvod) podle normy EN 60269-1	6 AgG, nebo jistič 6 A (charakteristika B nebo C)			
Kategorie použití dle normy EN 60947-5-1	AC-12 60 V 0,3 A / DC-12 60 V 0,3 A AC-12 30 V 6 A / DC-12 30 V 6 A AC-15 230 V 2 A / DC-13 24 V 3 A			
Návrhové izolační napětí U_i	250			V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí U_{imp}	4			kV
Podmíněný návrhový zkratový proud	100			A
Odolnost proti vibracím	Dle normy EN 60947-5-2			
Mechanické spínací cykly (relé)	10×10^6			
Prodleva sepnutí od změny stavu ²⁾				
- dva aktivované aktuátory	-	-	290	ms
- jeden aktivovaný aktuátor	-	-	210	
Doba diskrepance bodů sepnutí obou relé (při dvou aktivovaných aktuátorech)	-	-	25	ms
Provozní režim Ruční spouštění				
- Doba stisknutí spouštěcího tlačítka	250	-	-	ms
- Prodleva odezvy spouštěcího tlačítka	-	200	300	
Proud přes obvod zpětné vazby Y1/Y2	5	8	10	mA
Připustný odpor přes obvod zpětné vazby	-	-	600	Ω
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu ³⁾	-	10	12	s
Doba setrvání ⁴⁾	3	-	-	s
Max. frekvence spínání ⁵⁾	-	-	0,25	Hz
Opakovací přesnost R dle normy EN IEC 60947-5-3	≤ 10			%
Signalizační výstupy (diagnostika DIA, signalizační výstupy polohy dveří O1–O2, polovodičový výstup, PNP, ochrana proti zkratu)				
- Výstupní napětí	$0,8 \times U_B$	-	U_B	V DC
- Zatížitelnost	-	-	20	mA
Vstupy spouštěcího tlačítka S, testovací vstup TST				
- Vstupní napětí LOW	0	-	2	V DC
HIGH	15	-	U_B	
- Vstupní proud HIGH	5	8	10	mA
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu	Dle normy EN 60947-5-3			
Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1 v závislosti na spínaném proudu při 24 V DC	$\leq 0,1$ A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Kategorie	4			
Úroveň vlastností (PL)	e			
PFH _D	$1,9 \times 10^{-8}$			
Doba provozu	20			Roky
Počet spínacích cyklů / rok	760 000	153 000	34 600	
Diagnostické pokrytí DC	99			%
MTTF _D	136			Roky

1) Bez přihlídnutí k zatěžovacímu proudu na signalizačních výstupech.

2) Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky podle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí zvýší na max. 430 ms. Po krátkodobé aktivaci (< 0,4 s), po níž okamžitě následuje další aktivace, se prodleva při zapnutí zvýší na max. 3 s.

3) Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu reléové výstupy vypnuté a signalizační výstupy jsou nastaveny na potenciál LOW. Za účelem vizuální signalizace prodlevy bliká frekvencí cca 15 Hz zelená LED dioda STATE.

4) Doba setrvání je doba, během níž se aktuátor musí nacházet mimo detekční oblast.

5) Při monitorování pomocí obvodu zpětné vazby se musejí aktuátory nacházet mimo detekční oblast (například při otevření dveří) tak dlouho, dokud se obvod zpětné vazby neuzavře.


11.3. Vyhodnocovací jednotka CES-AZ-AES-04B

- › Pouzdro pro montáž na nosnou lištu, IP20
- › Reléový výstup
- › Možnost připojení čtyř čtecích hlav

Atesty



Rozměrový výkres



Vhodné na nosnou lištu 35 mm dle normy EN 60715

Spínací charakteristika

- › Dva bezpečnostní výstupy, každý se dvěma spínacími kontakty (reléové výstupy)
- › Čtyři signalizační výstupy polohy dveří (polovodičové výstupy, nikoli bezpečnostní)

Ochranný kryt	
zavř. (detekovány všechny aktuátory)	otevř. (např. aktuátor 1 není v detekční oblasti)
<p>Čtecí hlava 1 Aktuátor 1</p>	<p>Čtecí hlava 1</p>
<p>13 — o — o — 14 23 — o — o — 24</p> <p>24 V — o — o — 0 1 24 V — o — o — 0 2 24 V — o — o — 0 3 24 V — o — o — 0 4</p>	<p>13 — o — o — 14 23 — o — o — 24</p> <p>24 V — o — o — 0 1 24 V — o — o — 0 2 24 V — o — o — 0 3 24 V — o — o — 0 4</p>



Důležité!

Zásuvné šroubové svorky nejsou součástí dodávky (viz kapitolu 12. *Objednací informace a příslušenství na straně 48*).

Technické údaje CES-AZ-AES-04B

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Plast PA6.6			
Rozměry	114 × 99 × 45			mm
Hmotnost	0,25			kg
Povolený rozsah provozních teplot při $U_B = 24$ V DC	-20	-	+55	°C
Vlhkost vzduchu, nekondenzující	-	-	80	%
Krytí	IP20			
Stupeň znečištění	2			
Montáž	Nosná lišta 35 mm podle normy EN 60715 TH35			
Počet čtecích hlav	Max. čtyři čtecí hlavy na každé vyhodnocovací jednotce			
Průřez přípojovacích vodičů (násuvné přípojovací svorky, kódované)	0,25	-	2,5	mm ²
Napájecí napětí U_B (regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %)	21	24	27	V DC
Pro schválení dle UL platí	Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným			
Odběr proudu I_B (při přitaženém relé) ¹⁾	-	150	-	mA
Externí jistiění (napájecí napětí U_B)	0,25	-	8	A
Bezpečnostní kontakty	2 (relé s interně monitorovanými kontakty)			
Spínaný proud (reléové výstupy)				
- při spínaném napětí AC/DC 21–60 V	1	-	300	mA
- při spínaném napětí AC/DC 5–30 V	10	-	6000	
- při spínaném napětí AC 5–230 V	10	-	2000	
Spínané zatížení dle UL	Class 2 max. 30 V AC / Class 2 max. 60 V DC 120 V AC 3 A / 240 V AC 1,5 A			
Externí jistiění (bezpečnostní obvod) podle normy EN 60269-1	6 AgG, nebo jistič 6 A (charakteristika B nebo C)			
Kategorie použití dle normy EN 60947-5-1	AC-12 60 V 0,3 A / DC-12 60 V 0,3 A AC-12 30 V 6 A / DC-12 30 V 6 A AC-15 230 V 2 A / DC-13 24 V 3 A			
Návrhové izolační napětí U_i	250			V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí U_{imp}	4			kV
Podmíněný návrhový zkratový proud	100			A
Odolnost proti vibracím	Dle normy EN 60947-5-2			
Mechanické spínací cykly (relé)	10 × 10 ⁶			
Prodleva sepnutí od změny stavu ²⁾				
- čtyři aktivované aktuátory	-	-	450	ms
- tři aktivované aktuátory	-	-	370	
- dva aktivované aktuátory	-	-	290	
- jeden aktivovaný aktuátor	-	-	210	
Doba diskrepance bodů sepnutí obou relé (při čtyřech aktivovaných aktuátorech)	-	-	25	ms
Provozní režim Ruční spouštění				
- Doba stisknutí spouštěcího tlačítka	250	-	-	ms
- Prodleva odezvy spouštěcího tlačítka	-	200	300	
Proud přes obvod zpětné vazby Y1/Y2	5	8	10	mA
Přípustný odpor přes obvod zpětné vazby	-	-	600	Ω
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu ³⁾	-	10	12	s
Doba setrvání ⁴⁾	3	-	-	s
Max. frekvence spínání ⁵⁾	-	-	0,25	Hz
Opakovací přesnost R dle normy EN IEC 60947-5-3	≤ 10			%
Signalizační výstupy (diagnostika DIA, signalizační výstupy polohy dveří O1–O4, polovodičový výstup, PNP, ochrana proti zkratu)				
- Výstupní napětí	0,8 × U_B	-	U_B	V DC
- Zatížitelnost	-	-	20	mA
Vstupy spouštěcího tlačítka S, testovací vstup TST				
- Vstupní napětí LOW	0	-	2	V DC
- Vstupní napětí HIGH	15	-	U_B	
- Vstupní proud HIGH	5	8	10	mA
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu	Dle normy EN 60947-5-3			
Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1 v závislosti na spínaném proudu při 24 V DC				
Kategorie	≤ 0,1 A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Úroveň vlastností (PL)	e			
PFH _D	1,9 × 10 ⁻⁸			
Doba provozu	20			Roky
Počet spínacích cyklů / rok	760 000	153 000	34 600	
Diagnostické pokrytí DC	99			%
MTTF _D	136			Roky

1) Bez přihlídnutí k zatěžovacímu proudu na signalizačních výstupech.

2) Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky podle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí zvýší na max. 750 ms. Po krátkodobé aktivaci (< 0,8 s), po níž okamžitě následuje další aktivace, se prodleva při zapnutí zvýší na max. 3 s.

3) Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu reléové výstupy vypnuté a signalizační výstupy jsou nastaveny na potenciál LOW. Za účelem vizuální signalizace prodlevy bílá frekvencí cca 15 Hz zelená LED dioda STATE.

4) Doba setrvání je doba, během níž se aktuátor musí nacházet mimo detekční oblast.

5) Při monitorování pomocí obvodu zpětné vazby se musejí aktuátory nacházet mimo detekční oblast (například při otevření dveří) tak dlouho, dokud se obvod zpětné vazby neuzavře.


11.4. Čtecí hlava CES-A-LNN-...

- › Tvar kvádro 42 × 25 mm
- › Upevnění kompatibilní s konstrukční řadou CES-A-LNA/LCA
- › LED dioda k indikaci polohy dveří

Atesty




Rozměrový výkres



Typická detekční oblast

S vyhodnocovací jednotkou CES-AZ-AES-... a aktuátorem CES-A-BBN




UPOZORNĚNÍ

Při bočním směru nájezdu aktuátoru a čtecí hlavy je nezbytné dodržet minimální vzdálenost $s = 6$ mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.

Zapojení

Čtecí hlava s přípojovacím kabelem



Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka	
	Min.	Typ.	Max.		
Materiál tělesa	Termoplast (PBT) zesílený skelnými vlákny, plně zalité provedení				
Rozměry	42 × 25 × 12			mm	
Hmotnost (bez přípojovacího kabelu)	0,025			kg	
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C	
Krytí	IP67				
Montážní poloha	Libovolná				
Princip činnosti	Indukční				
Napájení	Z vyhodnocovací jednotky				
Způsob připojení	Konektor M8, 3pól., nebo přípojovací kabel				
LED indikace	Bílá: detekován platný aktuátor				
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BBN-106600					
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	ve směru X/Z	-	-	50	mm
	ve směru Y	-	-	100	
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾					mm
- Zapínací vzdálenost		-	15	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}		10	-	-	
- Hystereze spínání		1	4	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDN-06-104730					
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	ve směru X/Z	-	-	50	mm
	ve směru Y	-	-	80	
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾					mm
- Zapínací vzdálenost		-	19	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}		14	-	-	
- Hystereze spínání		-	4	-	
Délka kabelu	Viz kapitolu 12. <i>Objednací informace a příslušenství na straně 48</i>			25	m

1) Tyto hodnoty platí pro nelicující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.


11.5. Čtecí hlava CES-A-LSP-...

- › Optimalizována pro montáž na hliníkové profily
- › LED dioda k indikaci polohy dveří

Atesty




Rozměrový výkres



Typická detekční oblast

S vyhodnocovací jednotkou CES-AZ-AES-... a aktuátorem CES-A-BSP




UPOZORNĚNÍ

Při bočním směru nájezdu aktuátoru a čtecí hlavy je nezbytné dodržet minimální vzdálenost $s = 6$ mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.

Zapojení

Čtecí hlava s přípojovacím kabelem



Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	PA6 GF30			
Hmotnost (bez přípojovacího kabelu)	0,02			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Libovolná			
Princip činnosti	Indukční			
Napájení	Z vyhodnocovací jednotky			
Způsob připojení	Konektor M5, 3pól.			
LED indikace	Bílá: detekován platný aktuátor			
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BSP-104970				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	45	
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾ Při svislém směru nájezdu (směr X)				mm
- Zapínací vzdálenost	-	20	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
- Hystereze spínání	1	4	-	
Délka kabelu	Viz kapitolu 12. <i>Objednací informace a příslušenství na straně 48</i>			m

1) Tyto hodnoty platí pro montáž čtecí hlavy a aktuátoru do hliníkového profilu 45 × 45 mm.


11.6. Čtecí hlava CES-A-LNA-...

- › Tvar kvádru 42 × 25 mm
- › Napevno připojený kabel

Atesty




Rozměrový výkres



Typická detekční oblast

S vyhodnocovací jednotkou CES-AZ-AES-... a aktuátorem CES-A-BBA




UPOZORNĚNÍ

Při bočním směru nájezdu aktuátoru a čtecí hlavy je nezbytné dodržet minimální vzdálenost $s = 3$ mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.

Zapojení

Čtecí hlava s přípojovacím kabelem



Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Fortron, termoplast zesílený skelnými vlákny, plně zalité			
Rozměry	42 × 25 × 12			mm
Hmotnost (vč. 10m kabelu)	0,3			kg
Povolný rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67/IP69K			
Montážní poloha	Libovolná			
Princip činnosti	Indukční			
Napájení	Z vyhodnocovací jednotky			
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BBA				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	26	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	15	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	2	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	3	-	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-20				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	33	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ²⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	16	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	11	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	2	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	4	-	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-18				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	32	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	16	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	1,4	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	5	-	-	
Přípojovací kabel	Napevno připojený přípojovací kabel, s dutinkami PVC, Ø 4,6 mm PUR, Ø 4,8 mm, vhodné pro použití s vlečnými řetězy			
Délka kabelu	-	-	25	m

1) Tyto hodnoty platí pro nelicující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.

2) Tyto hodnoty platí pro okolní materiály neobsahující kovy. Jiné materiály na dotázání.


11.7. Čtecí hlava CES-A-LNA-SC

- Tvar kvádro 42 × 25 mm
- Konektor M8


Atesty



Rozměrový výkres




Dva bezpečnostní šrouby M4 × 14
jsou součástí dodávky



Typická detekční oblast

S vyhodnocovací jednotkou CES-AZ-AES-... a aktuátorem CES-A-BBA




UPOZORNĚNÍ

Při bočním směru nájezdu aktuátoru a čtecí hlavy je nezbytné dodržet minimální vzdálenost $s = 3$ mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.

Zapojení

Čtecí hlava s konektorem



Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Fortron, termoplast zesílený skelnými vlákny, plně zalité			
Rozměry	42 × 25 × 12			mm
Hmotnost (vč. 10m kabelu)	0,3			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67/IP69K			
Montážní poloha	Libovolná			
Princip činnosti	Indukční			
Napájení	Z vyhodnocovací jednotky			
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BBA				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	26	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	15	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	2	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	3	-	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-20				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	33	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ²⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	16	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	11	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	2	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	4	-	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-18				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	32	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	16	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	1,4	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	5	-	-	
Připojení	Konektor M8, 3pól.			
Připojovací kabel	-	-	25	m

1) Tyto hodnoty platí pro nelicující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.

2) Tyto hodnoty platí pro okolní materiály neobsahující kovy. Jiné materiály na dotázání.


11.8. Čtecí hlava CES-A-LCA-...

- › Tvar kvádra 42 × 25 mm
- › Materiál pouzdra: plast PE-HD, vhodná pro použití v prostředí, v němž se vyskytují agresivní média (například kyseliny, louhy)

Atesty



Rozměrový výkres




UPOZORNĚNÍ

Při montáži je nutné použít přiložené ploché těsnění.

Typická detekční oblast

S vyhodnocovací jednotkou CES-AZ-AES-... a aktuátorem CES-A-BCA




UPOZORNĚNÍ

Při bočním směru nájezdu aktuátoru a čtecí hlavy je nezbytné dodržet minimální vzdálenost $s = 3$ mm, čímž se zamezí působení postranních laloků.

Zapojení

Čtecí hlava s přípojovacím kabelem



Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Plast PE-HD nezesílený, plně zalitý			
Materiál plochého těsnění	Fluorový kaučuk 75 FPM 4100			
Rozměry	42 × 25 × 12			mm
Hmotnost (vč. 10m kabelu)	0,3			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+50	°C
Krytí	IP67/IP69K			
Montážní poloha	Libovolná			
Princip činnosti	Indukční			
Napájení	Z vyhodnocovací jednotky			
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BCA				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	26	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	15	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	2	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	3	-	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-20				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	33	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ²⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	16	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	11	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	2	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	4	-	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-18				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	32	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	16	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	1,4	-	
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu	5	-	-	
Přípojovací kabel	Napevno připojený přípojovací kabel, s dutinkami PVC, \varnothing 4,6 mm			
Délka kabelu	-	-	25	m

1) Tyto hodnoty platí pro nelicující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.

2) Tyto hodnoty platí pro okolní materiály neobsahující kovy. Jiné materiály na dotázání.


11.9. Čtecí hlava CES-A-LQA-SC

- Tvar kvádro 50 × 50 mm
- Konektor M8


Atesty




Rozměrový výkres



Typická detekční oblast




s aktuátorem CES-A-BBA nebo CES-A-BCA



s aktuátorem CES-A-BQA na vyhodnocovací jednotce CES-AZ-...-01B

Zapojení

Čtecí hlava s přípojovacím kabelem



Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Fortron, termoplast zesílený skelnými vlákny, plně zalité			
Rozměry	50 × 50 × 20,2			mm
Hmotnost	0,08			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Libovolná			
Princip činnosti	Indukční			
Napájení	Z vyhodnocovací jednotky			
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BBA nebo CES-A-BCA				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	47	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	15	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{a0}	10	-	-	
- Hystereze spínání	2	3	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BQA na vyhodnocovací jednotce CES-AZ-...-01B				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	60	mm
Detekční oblast při svislém směru nájezdu				
Odchylna soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	23	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{a0}	16	-	-	
- Hystereze spínání	2	3	-	
Detekční oblast při bočním směru nájezdu				
Vzdálenost ve směru X = 10 mm				
- Zapínací vzdálenost	-	28	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{a0}	24	-	-	
- Hystereze spínání	1	1,3	-	
Přípojovací kabel	-	-	25	m

1) Tyto hodnoty platí pro nelicující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.


11.10. Čtecí hlava CES-A-LMN-SC

- Válcové provedení M12
- Konektor M8

Atesty



Rozměrový výkres




UPOZORNĚNÍ

Čtecí hlava se smí montovat maximálně po volnou zónu (oblast aktivní plochy bez kovového pouzdra).

Typická detekční oblast

S vyhodnocovací jednotkou CES-AZ-AES-... a aktuátorem CES-A-BMB




UPOZORNĚNÍ

Je nutné dodržet minimální vzdálenost $s = 1,2 \text{ mm}$.

Zapojení

Čtecí hlava s konektorem



Technické údaje


Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Závitová dutinka z CuZn, niklovaná Krytka z plastu PBT GF20			
Rozměry	M12 × 1, délka 38			mm
Hmotnost (vč. 10m kabelu)	0,2			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+85	°C
Okolní tlak (jen aktivní plochy v nainstalovaném stavu)	-	-	10	bar
Krytí	IP67/IP69/IP69K			
Montážní poloha	Libovolná			
Princip činnosti	Indukční			
Napájení	Z vyhodnocovací jednotky			
Připojení	Konektor M8, 3pól.			
Připojovací kabel	-	-	15	m
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BMB				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	10	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost	-	5	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	3,5	-	-	
- Hystereze spínání	0,1	0,3	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-20				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	26	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost ²⁾	-	9	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	6	-	-	
- Hystereze spínání	1	1,8	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-18				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	21	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost ³⁾	-	9	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	6	-	-	
- Hystereze spínání	0,5	1	-	
V kombinaci s aktuátorem CES-A-BBA				
Zajištěná vypínací vzdálenost S_{ar}	-	-	25	mm
Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0$ ¹⁾				
- Zapínací vzdálenost ³⁾	-	8	-	
- Zajištěná zapínací vzdálenost s_{ao}	5	-	-	
- Hystereze spínání	1	1,83	-	

- 1) Tyto hodnoty platí pro nelicující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.
- 2) Při bočním nájezdu je nutné dodržet vzdálenost $s = 4$ mm.
- 3) Při bočním nájezdu je nutné dodržet vzdálenost $s = 3$ mm.

11.11. Aktuátor CES-A-BBN

- › Tvar kvádro 42 × 25 mm
- › Upevnění kompatibilní s konstrukční řadou CES-A-LNA/LCA

Rozměrový výkres CES-A-BBN




Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Termoplast (PBT) zesílený skelnými vlákny, plně zalité provedení			
Rozměry	42 × 45 × 12			mm
Hmotnost	0,025			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

11.12. Aktuátor CES-A-BSP

› Optimalizován pro montáž na hliníkové profily

Rozměrový výkres CES-A-BSP




Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	PA6 GF30			
Hmotnost	0,02			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

11.13. Aktuátor CES-A-BDN-06

▸ Válcové provedení $\varnothing 6$ mm

Rozměrový výkres CES-A-BDN-06




Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Plast Macromelt na bázi PA			
Rozměry	26 × $\varnothing 6$			mm
Hmotnost	0,005			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			


11.14. Aktuátor CES-A-BBA/CES-A-BCA

- Tvar kvádro 42 × 25 mm
- Aktuátor CES-A-BCA je vhodný pro použití v prostředí, v němž se vyskytují agresivní média (například kyseliny, louhy)
- V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Rozměrový výkres CES-A-BBA



Rozměrový výkres CES-A-BCA



UPOZORNĚNÍ

CES-A-BCA: Při montáži je nutné použít přiložené ploché těsnění.


Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Fortron, termoplast zesílený skelnými vlákny, plně zalité			
- CES-A-BBA	Plast PE-HD nezesílený, plně zalitý			
- CES-A-BCA	Fluorový kaučuk 75 FPM 4100			
Materiál plochého těsnění (jen CES-A-BCA)				
Rozměry	42 × 25 × 12			mm
Hmotnost	0,02			kg
Povolený rozsah provozních teplot				°C
- CES-A-BBA	-25	-	+70	
- CES-A-BCA	-25	-	+50	
Krytí	IP67/IP69K			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

11.15. Aktuátor CES-A-BQA

› Tvar kvádra 50 × 50 mm

Rozměrový výkres CES-A-BQA




Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Fortron, termoplast zesílený skelnými vlákny, plně zalité			
Rozměry	50 × 50 × 20,2			mm
Hmotnost	0,07			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

11.16. Aktuátor CES-A-BDA-20

- › Kruhové provedení \varnothing 20 mm
- › V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Rozměrový výkres




Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Plast PC			
Rozměry	\varnothing 20 × 2,2			mm
Hmotnost	0,0008			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

11.17. Aktuátor CES-A-BDA-18

- Kruhové provedení \varnothing 18 mm
- V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Rozměrový výkres




Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa - Dutinka - Aktivní plocha		PBT-GF30, termoplast PEEK 450, termoplast		
Utahovací moment upevňovacího šroubu		2		Nm
Rozměry		\varnothing 18 x 9		mm
Hmotnost		0,003		kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí		IP65/IP67		
Montážní poloha		Aktivní plocha proti čtecí hlavě		
Napájení		Indukční z čtecí hlavy		

11.18. Aktuátor CES-A-BMB

- Válcové provedení M12 × 75
- V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LMN-SC
(u čtecí hlavy CES-A-LNA.../LCA... detekční oblast na dotázání)

Rozměrový výkres



UPOZORNĚNÍ

- Aktuátor lze do předem zhotoveného závitu M12 × 0,75 zašroubovat šroubovacím nástrojem (obj. č. 037 662).
- Je přípustná líčující montáž aktuátoru do oceli.

Technické údaje

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa		Nerezová ocel		
Rozměry		M12 × 0,75, hloubka 6		mm
Hmotnost		0,002		kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+85	°C
Krytí		IP67/IP69/IP69K		
Montážní poloha		Aktivní plocha proti čtecí hlavě		
Napájení		Indukční z čtecí hlavy		

12. Objednací informace a příslušenství



Tip!

Vhodné příslušenství, například kabely nebo montážní materiál, najdete na webu www.euchner.com. Do vyhledávání za tímto účelem zadejte objednací číslo svého výrobku a otevřete zobrazení produktů. V sekci „Příslušenství“ najdete příslušenství, které lze kombinovat s výrobkem.

13. Kontrola a údržba



VÝSTRAHA

Ztráta bezpečnostní funkce při poškození přístroje.
V případě poškození je nutné bezpečnostní komponentu vyměnit. Vyměňovat jednotlivé díly bezpečnostní komponenty není přípustné.

Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungování, musíte pravidelně provádět následující kontroly:

- › kontrola spínací funkce (viz kapitolu 9.3. *Kontrola funkčnosti na straně 18*);
- › kontrola spolehlivého upevnění přístrojů a přípojek;
- › kontrola znečištění;
- › kontrola těsnosti konektoru na bezpečnostním spínači;
- › kontrola uvolněných přípojek kabelů na konektoru;
- › kontrola vypínací vzdálenosti.

Údržbu není nutné provádět. Opravy přístroje smí provádět pouze výrobce.



UPOZORNĚNÍ

Rok výroby je uveden na typovém štítku v pravém spodním rohu.

14. Servis

Se servisními požadavky se obračejte na:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servisní telefon:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

15. Prohlášení o shodě



EUCHNER

More than safety.

EU-Konformitätserklärung
EU declaration of conformity
Déclaration UE de conformité
Dichiarazione di conformità UE
Declaración UE de conformidad

Original DE
Translation EN
Traduction FR
Traduzione IT
Traducción ES

2077154-35-12/18

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):
Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)
I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):
Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I:	Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
	Machinery directive	2006/42/EC
	Directive Machines	2006/42/CE
	Direttiva Macchine	2006/42/CE
	Directiva de máquinas	2006/42/CE
II:	Funkanlagen-Richtlinie (RED)	2014/53/EU
	Radio equipment directive	2014/53/EU
	Directive équipement radioélectrique	2014/53/UE
	Direttiva apparecchiatura radio	2014/53/UE
	Directiva equipo radioeléctrico	2014/53/UE
III:	RoHS Richtlinie	2011/65/EU
	RoHS directive	2011/65/EU
	Directive de RoHS	2011/65/UE
	Direttiva RoHS	2011/65/UE
	Directiva RoHS	2011/65/UE

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV Richtlinie 2014/30/EU werden gemäß Artikel 3.1 der Funkanlagen-Richtlinie eingehalten.
The safety objectives of the Low-voltage directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU comply with article 3.1 of the Radio equipment directive.
Les objectifs de sécurité de la Directive basse tension 2014/35/UE et Directive de CEM 2014/30/UE sont conformes à l'article 3.1 de la Directive équipement radioélectrique.
Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e Direttiva CEM 2014/30/UE sono conformi a quanto riportato nell'articolo 3.1 della Direttiva apparecchiatura radio.
Los objetivos de seguridad de la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE y Directiva CEM 2014/30/UE cumplen con el artículo 3.1 de la Directiva equipo radioeléctrico.

Folgende Normen sind angewandt:

Following standards are used:

Les normes suivantes sont appliquées:

Vengono applicate le seguenti norme:

Se utilizan los siguientes estándares:

a:	EN 60947-5-3:2013
b:	EN ISO 14119:2013
c:	EN 62026-2:2013 (ASi)
d:	EN ISO 13849-1:2015
e:	EN ISO 13849-2:2012
f:	EN 60947-5-2:2007/A1:2012
i:	EN 50581:2012 (RoHS)
j:	EN 50364:2010
k:	EN 300 330 V2.1.1



EUCHNER

More than safety.

Bezeichnung der Bauteile Description of components Description des composants Descrizione dei componenti Descripción de componentes	Type Type Type Tipo Tipo	Richtlinie Directives Directive Direttiva Directivas	Normen Standards Normes Norme Estándares	Zertifikats-Nr. No. of certificate Número du certificat Numero del certificato Número del certificado						
Auswertegerät Safety Unit Analyseur Centralina Unidad de evaluación	CES-A-ABA-01 CES-A-UBA-01 CES-A-ABA-01B CES-A-UBA-01B	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15038						
	CES-A-AEA-02B CES-A-AEA-04B CES-A-UEA-02B CES-A-UEA-04B				I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15050			
	CES-AZ-ABS-01B CES-AZ-UBS-01B							I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15038
	CES-AZ-AES-01B CES-AZ-AES-02B CES-AZ-AES-04B CES-AZ-UES-01B CES-AZ-UES-02B CES-AZ-UES-04B									
	Lesekopf Read head Tête de lecture Testina di lettura Cabeza lectora	CES-A-LMN-SC CES-A-LNA-SC CES-A-LNA-xxx CES-A-LCA-xxx CES-A-LQA-SC CES-A-LNN-SC CES-A-LNN-V-...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k				ET 15038		
		ET 15050								
		ET 15042								
		CES-A-LSP-SB CES-A-LSP-...			I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15042			
		CEM-A-LE05K-S2 CEM-A-LE05R-S2 CEM-A-LH10K-S3 CEM-A-LH10R-S3 CEM-A-LE05K-S1-10V CEM-A-LH10K-S2-10V						I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15038
		ET 15050								
	ET 15042									
	CET-AX-L...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 13050						
	Betätiger Actuator Actionneur Azionatore Actuador				CES-A-BBA... CES-A-BCA... CES-A-BDA... CES-A-BMB... CES-A-BQA...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k			ET 15038
		ET 15050								
ET 15042										
CES-A-BSP... CES-A-BBN...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15042							
CEM-A-BE05 CEM-A-BH10				I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 15038				
ET 15050										
ET 15042										
CET-A-BW...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	ET 13050							

Benannte Stelle
Notified Body
Organisme notifié
Sede indicata
Entidad citada

0340
DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Elektrotechnik
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln - Germany



EUCHNER

More than safety.

Bezeichnung der Bauteile <i>Description of components</i> <i>Description des composants</i> <i>Descrizione dei componenti</i> <i>Descripción de componentes</i>	Type <i>Type</i> <i>Type</i> <i>Tipo</i> <i>Typo</i>	Richtlinie <i>Directives</i> <i>Directive</i> <i>Direttiva</i> <i>Directivas</i>	Normen <i>Standards</i> <i>Normes</i> <i>Norma</i> <i>Estándares</i>	Zertifikats-Nr. <i>No. of certificate</i> <i>Numéro du certificat</i> <i>Numero del certificato</i> <i>Número del certificado</i>
Auswertegerät <i>Safety Unit</i> <i>Analyseur</i> <i>Centralina</i> <i>Unidad de evaluación</i>	CES-AZ-ALS... CES-A-F1B-01B-AS1 CES-A-V1B-01B-AS1 CEM-A-ME05K-S1 CEM-A-LE05H-S2 CEM-A-LE05K-S2-P CET1-AX-L... CET2-AX-L...	I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III I, II, III	a, b, d, e, i, j, k a, b, c, d, e, i, j, k a, b, d, e, i, j, k a, b, d, e, i, j, k a, b, d, e, i, j, k	UQS 115948 Euchner QS PB 62/2005 Euchner QS PB 22/2005 Euchner QS PB 132/2010 Euchner QS PB 019/2018 Euchner QS PB 17/2008 Euchner QS PB 23/2008 Euchner QS PB 116/2009 Euchner QS PB 115/2009
Lesekopf <i>Read head</i> <i>Tête de lecture</i> <i>Testina di lettura</i> <i>Cabeza lectora</i>	CES-A-LFP...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	Euchner QS PB 110/2010
Betätiger <i>Actuator</i> <i>Actionneur</i> <i>Azionatore</i> <i>Actuador</i>	CES-A-BFP...	I, II, III	a, b, d, e, i, j, k	Euchner QS PB 110/2010
Zubehör <i>Accessory</i> <i>Accessoire</i> <i>Accessorio</i> <i>Accesorio</i>	PM-SCL-096945	III	f, i	Euchner QS PB 14 /2006

Genehmigung der umfassenden Qualitätssicherung (UQS) durch die benannte Stelle
Approval of the full quality assurance system by the notified body
Approbation du système d'assurance qualité complet par l'organisme notifié
Approvazione del sistema di garanzia di qualità totale da parte dell'organismo notificato
Aprobación del sistema de aseguramiento de calidad total por parte del organismo notificado

0035
TUV Rheinland
Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56 - 12103 Berlin
Germany

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Leinfelden, Dezember 2018
EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz
Leiter Elektronik-Entwicklung
Manager Electronic Development
Responsable Développement Électronique
Direttore Sviluppo Elettronica
Director de desarrollo electrónico

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen
Dokumentationsbevollmächtigter
Documentation manager
Responsable documentation
Responsabilità della documentazione
Agente documenta

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
info@euchner.de
www.euchner.com

Vydání:
2104766-13-08/20
Název:
Návod k použití Bezkontaktní bezpečnostní systém
CES-AZ-AES-... (Unicode)
(překlad originálního návodu k použití)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 08/2020

Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.