

# EUCHNER

## 操作説明書

安全システム  
MGBS-P-L.-AR... ユニコード/マルチコード

JA

## 目次


<b>1.</b>	<b>本書について.....</b>	<b>4</b>
1.1.	対象範囲 .....	4
1.2.	対象者 .....	4
1.3.	記号の意味.....	4
1.4.	補足文書 .....	4
<b>2.</b>	<b>正しい使用方法.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>安全機能の説明.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>責任と保証の除外 .....</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>一般的安全対策.....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>機能.....</b>	<b>9</b>
6.1.	ガードロック モニタリング .....	9
6.2.	ドア位置モニタリング出力 (OD) .....	9
6.3.	診断モニタリング出力 (OI) .....	9
6.4.	ガードロック モニタリング出力 (OL).....	9
6.5.	MGBS 拡張型 .....	9
6.6.	バージョン MGBS-L1 用ガードロック .....	9
6.7.	バージョン MGBS-L2 用ガードロック .....	10
6.8.	スイッチの切替状態.....	10
<b>7.</b>	<b>システムの概要.....</b>	<b>11</b>
7.1.	MGBS-P-... (エスケープリリース付きはオプション).....	11
7.2.	MGBS-H-.....	11
7.3.	AE-R-S1-...(エスケープリリース付きバージョン用) .....	11
7.4.	寸法図 (サンプル図) .....	12
7.5.	穴あけパターン (サンプル図).....	13
<b>8.</b>	<b>手動解除.....</b>	<b>14</b>
8.1.	補助リリースおよび補助キー・リリース.....	14
8.1.1.	補助リリースの作動 .....	14
8.1.2.	補助キー・リリースの操作 .....	14
8.2.	非常リリース .....	15
8.2.1.	非常リリースの作動 .....	15
8.3.	エスケープリリース (オプション) .....	15
8.3.1.	内側ドアハンドル AE-R-S1 (エスケープリリース付きモデル).....	15
8.3.2.	内側ドアハンドル AE-R-S1 の準備.....	16
8.4.	ロックアウト機構.....	17
8.5.	ワイヤ・フロント・リリース (ボーデン).....	17
8.5.1.	ワイヤ・フロント・リリースの装着 .....	17
<b>9.</b>	<b>ロックモジュールのアクチュエーティング方向の変更 .....</b>	<b>18</b>

<b>10.</b>	<b>取り付け</b> .....	<b>19</b>
10.1.	取り付け例 .....	19
10.2.	エスケープリリースの操作 .....	20
<b>11.</b>	<b>電気接続</b> .....	<b>21</b>
11.1.	cULus に関する注記 .....	22
11.2.	故障時の安全性 .....	22
11.3.	ヒューズを用いた電源保護 .....	22
11.4.	接続ケーブルに関する必要条件 .....	23
11.5.	最大ケーブル長 .....	24
11.5.1.	表を使用してケーブル長を決定 .....	25
11.6.	プラグコネクタ 2x M12 内蔵 ロッキング モジュール MGBS-...-AR-...-SAB-... のコネクタ配列 .....	26
11.7.	プラグコネクタ M23 (RC18) 内蔵 ロッキング モジュール MGBS-...-AR-...-SH-... のコネクタ配列 .....	26
11.8.	Y ディストリビューター用コネクタ配列 .....	27
11.9.	単独 MGBS-AR の接続 .....	28
11.10.	スイッチ・チェーンに複数の MGBS-AR を接続した場合 .....	28
11.11.	AR 判定ユニットでの操作に関する注記 .....	30
11.12.	安全制御システムによる操作に関する注記 .....	30
11.13.	ガードロック制御の接続 .....	31
11.13.1.	IMM 接続をする場合のガードロック制御 .....	31
11.13.2.	IMM 接続をしない場合のガードロック制御 .....	31
<b>12.</b>	<b>設定</b> .....	<b>32</b>
12.1.	LED ディスプレイ .....	32
12.2.	ハンドル モジュールに対するティーチン機能 (ユニコード評価のみ) .....	32
12.2.1.	ハンドル モジュールのティーチン .....	33
12.2.2.	装置内で交換およびティーチンする直列接続のティーチン機能 .....	33
12.3.	機能検査 .....	34
12.3.1.	機械的機能テスト .....	34
12.3.2.	電氣的機能テスト .....	34
<b>13.</b>	<b>システムステータス表</b> .....	<b>35</b>
<b>14.</b>	<b>技術データ</b> .....	<b>37</b>
14.1.	ロッキング モジュール MGBS-AR の技術データ .....	37
14.1.1.	代表的なシステム時間 .....	39
14.2.	無線周波数認可 .....	40
14.3.	寸法図 (モデル別) .....	41
<b>15.</b>	<b>注文情報と付属品</b> .....	<b>43</b>
<b>16.</b>	<b>点検修理</b> .....	<b>43</b>
<b>17.</b>	<b>サービス</b> .....	<b>43</b>
<b>18.</b>	<b>適合宣言書</b> .....	<b>43</b>

## 1. 本書について

### 1.1. 対象範囲






この操作説明書はバージョン V1.1.X のすべての MGBS-P-L.-AR... に対して適用されます。本操作説明書、「安全情報およびメンテナンス」および利用可能な一切のデータシートにより、ご使用の装置に対する全ユーザー情報が網羅されます。

	<b>注記</b> 必ず、お使いの製品のバージョンに合った操作説明書をご使用ください。ご不明な点がありましたらサービス部門までお問い合わせください。
---	---

### 1.2. 対象者



安全コンポーネントの取り扱いに関する特別な専門知識を有している設定・点検スタッフ、デザインエンジニア、機械の安全装置の設置プランナー。


### 1.3. 記号の意味

記号/描画	意味
	印刷文書
	本文書は、www.euchner.com からダウンロードできます
	メモリーカードを使用した場合のみ、この部分は適用されます
 <b>危険 警告 注意</b>	安全対策 <b>危険</b> 無視すれば死亡もしくは重篤な怪我を負う可能性があります <b>警告</b> 無視すれば怪我を負う可能性があります <b>注意</b> 無視すれば軽い怪我を負う可能性があります
 <b>注記 重要!</b>	<b>注記</b> 無視すれば機器の損傷を招く恐れがあります <b>重要</b> な情報
<b>アドバイス</b>	有用情報

### 1.4. 補足文書

本装置に関する全文書は以下の内容で構成されています。

文書タイトル (文書番号)	内容	
安全情報 (2525460)	基本安全情報	
操作説明書 (2527246)	(本文書)	
適合宣言書	適合宣言書	
利用可能なデータシート	逸脱や追加に関する項目特有の情報	 

	<b>重要!</b> 本装置の安全な取り付け、設定および使用に関する内容を完全にご理解頂くために、常にすべての内容をお読みください。本文書は、www.euchner.com からダウンロードすることもできます。その場合、検索ボックスに文書番号をご入力ください。
---	---

## 2. 正しい使用方法

安全システム MGBS は、ロッキング モジュール MGBS-P-L.-AR... とハンドル モジュール MGBS-H... が少なくともそれぞれ一つ含まれる、ガードロック付きのインターロック装置です (タイプ 4)。ユニコード評価付き装置はコード化レベルが高く、マルチコード評価の装置のコード化レベルは低くなっています。

本装置は安全コンポーネントであり、可動式ガードと機械制御との組み合わせで、機械が危険な処理を実行している間はガードが開かないようにします。

これは以下を意味します:

- ▶ ガードが閉じてロックされている場合を除き、危険な機械の作動を実行する開始コマンドを有効にしないでください。
- ▶ 危険な機械の作動が終了するまで、ガードロックは解除しないでください。
- ▶ ガードの閉鎖およびロックによって、危険な機械の作動が自動的に実行されてはなりません。開始コマンドは別途発動させる必要があります。例外については EN ISO 12100 もしくは関連する C-規格を参照。

このシリーズの装置はプロセスの保護にも適しています。

本装置を使用する前に、以下の規格に従って機械に関するリスク評価を実施してください。

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ IEC 62061

正しい使用方法とは、特に以下の基準に基づく取り付けや操作に対する関連の要求条件を順守することを意味します。

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN 60204-1

安全システム MGBS は、意図する EUCHNER のハンドル モジュールと EUCHNER の勧める関連の連結部品および付属品 (アクセサリ) と併せて作動させた場合のみ機能します。

システム部品に改変がなされた場合、EUCHNER は機能に対して一切保証いたしません。

MGBS-P-....-AR の設定をしたロッキング モジュールを AR スイッチ・チェーンの中に組み込むことができます。AR スイッチ・チェーン内を直列に接続することを目的とした装置を使った場合のみ、AR スイッチ・チェーン内で数台の装置を接続することが容認されています。関連する装置の操作説明書をお読みください。スイッチ・チェーン 1 つにつき最大で 20 台の安全スイッチを作動させることが容認されています。



### 重要!

- ▶ 本装置は、ユーザーの責任の下に適正に安全なシステム全体に取り付けてください。そのためには、システム全体が EN ISO 13849-2 に準拠しているかどうか検証する必要があります。
- ▶ 正確に装置を使用して頂くために、許容操作パラメータを順守してください (14. 技術データ (P 37) を参照)。
- ▶ 製品データシートが製品に含まれている場合、データシートの情報が適用されます。
- ▶ 以下の表に従って容認されている構成部品以外は使用してはならないものとして扱います。

表 1: MGBS 構成部品の可能な組み合わせ

ロッキング モジュール		ハンドル モジュール
		MGBS-H...
MGBS...	●	
記号の意味	●	可能な組み合わせ



**注記**

AR 判定ユニットとの組み合わせについての詳細情報は、11.10. スイッチ・チェーンに複数の MGBS-AR を接続した場合 (P 28) を参照してください。

### 3. 安全機能の説明

このシリーズの装置は以下の安全機能を特長としています。


#### ガードロックおよびガード位置のモニタリング (EN ISO 14119 に準拠したガードロック付きインターロック装置)

- ▶ 安全機能 (6.8. スイッチの切替状態 (P 10) を参照):
  - ガードロックが解除されると、安全出力はオフに切り替わります (ロック要素の監視)。
  - ガードが開くと、安全出力はオフに切り替わります (ドア位置の監視)。
  - ハンドル モジュールがスイッチヘッド内に位置している場合のみ、ガードロックが作動できます (不注意ロックポジション防止機能 (故障により閉じるのを防ぐ))。
  - 次の内容が、AR 直列接続に追加として適用されます: 装置がチェーンの中にある直前のものから該当する信号を受信した場合のみ、安全出力がオンになります。
- ▶ 安全特性: カテゴリー、性能レベル、PFH<sub>D</sub> (14. 技術データ (P 37) を参照)。



**注記**

計算中、AR 装置チェーン全体を 1 つのサブシステムとみなすことができます。次の計算方法が PFH<sub>D</sub> 値に適用されます。



$$PFH_D ges = \sum_{k=1}^n PFH_{D,k} + PFH_{D,ext}$$


もう一つの方法として、EN 13849-1:2015 セクション 6.3 に従った簡略法を計算に使用することができます。

**ガードロックの制御** (閉回路電流方式に基づくガードロック装置にのみ適用されます)

人体防護のためのガードロックとして本装置を使用する場合、ガードロックの制御は安全機能として見なすべきです。

ガードロックソレノイドは装置外部から完全に切り離されているため、本装置は、ガードロック制御のための安全特性を有していません (装置内に制御機能はありません)。従って、故障確率に関与しません。

ガードロックの制御の安全レベルは外部制御によってのみ規定されます (例: 静止モニタユニット用 PFH<sub>D, ext.</sub>)。



以下の内容は非常停止を装備した装置に適用されます:

**非常停止 (EN ISO 13850 に準拠した非常停止装置)**

- ▶ 安全機能: 非常停止機能
- ▶ 安全性: B10D 値 (同封のデータシート参照)

## 4. 責任と保証の除外

上記に述べた正しい使用方法に関する要求条件を順守しない、もしくは安全規則に従わない、あるいは必要な点検を実施しない場合、当社の責任は除外され保証は無効なものとなります。

## 5. 一般的安全対策

ロッキング モジュールには人員保護機能があります。適正に取り付けなかったり、改ざんした場合、人が致命的な怪我を負うおそれがあります。

特に以下のタイミングで、安全防護の安全機能を確認してください:

- ▶ 設定作業の後
- ▶ システム構成部品の交換後
- ▶ 装置を使用しないまま長期間経過後
- ▶ 不具合発生後

このような確認とは別に、安全防護の安全機能はメンテナンススケジュールの一部として、適正な間隔で点検してください。



### 警告

不適正な取り付けやバイパス処理(不正変更)は生命への危険を伴います。安全コンポーネントには人員保護機能があります。

- ▶ 安全コンポーネントは、バイパスさせたり、向きを変えたり、取外したり、無効にしたりしないでください。特に EN ISO 14119:2013 セクション 7 に準じたバイパス処理の可能性を削減する対策に注意を払ってください。
- ▶ スwitchingのために指定されたハンドル モジュールによってのみスイッチング操作は作動する可能性があります。
- ▶ 代替えハンドル モジュールを使ったバイパスを防止してください (マルチコード判定の場合のみ)。この目的のため、たとえば、ハンドル モジュールや解除用キーへのアクセスを制限してください。
- ▶ 組立、電気接続、設定は、以下に述べる知識を持つ公認の職員以外は実施してはならないものとします。
  - 安全コンポーネントを処理するための専門知識
  - 適合する EMC 規約に関する知識
  - 操作の安全性と事故防止に適合する規約に関する知識



### 重要!

ご使用前に、本操作説明書をよく読み、安全な場所に保管してください。取り付け、設定および点検中、本操作説明書はいつでもすぐに使用できるようにしておいてください。EUCHNER は、必要な保管期間中、CD が読み取り可能であるかどうかについては一切の保証をするものではありません。したがって、操作説明書を印刷して保管することをお勧めいたしません。www.euchner.com から操作説明書をダウンロードすることができます。




## 6. 機能

本装置は可動ガードのロックを可能にします。

本システムは少なくともコーデッドハンドルモジュール(トランスポンダー)およびロッキングモジュールから構成されています。

ロッキングモジュールが完全なトランスポンダーコードを学習している(ユニコード)か、もしくはそうでない(マルチコード)かは、各々のバージョンによって異なります。

- ▶ **ユニコード評価による装置:** システムによる検出機能が可能になるように、ティーチン運転を用いてハンドルモジュールをロッキングモジュールに割り当ててください。明確に割り当てることにより、不正変更に対する高度な防護が実現します。従って本システムは高いコード化処理能力を有しています。
- ▶ **マルチコード評価による装置:** ユニコード評価によるシステムとは異なり、マルチコード装置では1つの特定のコードが要求されるのではなく、ハンドルモジュールがシステムにより検出可能なタイプかどうかだけが確認されます(マルチコード評価)。安全スイッチ内でティーチンしたコードとトランスポンダーコードとの正確な比較(ユニコード評価)はされません。このシステムのコード化は低レベルです。



ハンドルモジュールのタンクは、ガードが閉じるとロッキングモジュールに挿入されます。動作距離に到達すると、電気がロッキングモジュールを介してハンドルモジュールに供給され、データが転送されます。

許容コードが検出されると、安全出力  $\square$  のスイッチがオンになります。

ガードが解除されると、安全出力  $\square$  と監視出力 (OL) がオフになります。

ロッキングモジュールで障害が発生すると、安全出力  $\square$  がオフになり、DIA LED が赤く点灯します。遅くとも、次に安全出力を閉じることが要求されると同時に(例: 始動時)、障害の発生が検出されます。

### 6.1. ガードロックモニタリング

すべてのバージョンは、ガードロックを監視するための2つの安全出力があります。ガードロックが解除されると、安全出力 (FO1A と FO1B) はオフになります。

### 6.2. ドア位置モニタリング出力 (OD)

ドアハンドルがスイッチヘッド内に挿入されると(状態: ガードが閉じ、ロックされていない)、すぐにドア位置モニタリング出力はオンになります。ガードロックが有効になってからも、ドア位置モニタリング出力はオンになった状態を維持します。

### 6.3. 診断モニタリング出力 (OI)

障害が発生すると診断モニタリング出力がオンになります (DIA LED と同じスイッチオン条件)。

### 6.4. ガードロックモニタリング出力 (OL)

ガードロックが有効な場合、ガードロックモニタリング出力はオンになります。

### 6.5. MGBS 拡張型

一部のバージョンは、ハウジング・カバーに追加コントロール/インジケータ類を備えています。詳しい情報は該当するデータシートを参照してください。

### 6.6. バージョン MGBS-L1 用ガードロック

(ガードロックはスプリング力によって作動し、電源オンによって解除されます。)

**ガードロックの作動:** ガードを閉じ、ソレノイド側は無電圧。

**ガードロックの解除:** ソレノイドに電圧を印加。

閉回路電流原理に基づいて、スプリング作動式ガードロックが機能します。電圧がソレノイド側で遮断されると、ガードロックは有効のままで、ガードは直接開くことができません。



**重要!**

ガードが開いた状態で電源遮断が発生した際にガードを閉じると、ガードロックが作動します。このような場合、意図せずに人が閉じ込められる可能性があります。

ガードロックピンが突き出ている間、ハンドル モジュールのタングはロッキング モジュールから引き抜くことができず、ガードはロックされます。

ガードロックソレノイドに電圧が付加されると、ガードロックピンが後退し、ハンドル モジュールのタングが解除されます。ガードを開くことができます。

### 6.7. バージョン MGBS-L2 用ガードロック

(ガードロックは電源オンによって作動し、スプリング力によって解除されます。)



**重要!**

- ▶ 閉回路電流方式に基づくガードロック装置では、人員の保護は意図されていません。
- ▶ 事故のリスクを厳重に評価した後、特別なケースでのみ、人体防護のためのガードロックとして使用可能 (EN ISO 14119:2013 セクション 5.7.1 を参照)!

**ガードロックの作動:** ソレノイドに電圧を印加します。

**ガードロックの解除:** 電圧をソレノイドから切断します。

電磁的に作動するガードロック機能は、閉回路電流原理に基づいて作動します。電圧がソレノイド側で遮断されると、ガードロックが解除され、ガードを直接開くことができます。

ガードロックソレノイドに電圧が印加されていない限り、ガードは開くことが可能です。

電圧がガードロックソレノイドに印加されると、ガードロックピンは突き出した状態で保持され、安全ガードはロックされます。


### 6.8. スイッチの切替状態

ロッキング モジュールの切替状態の詳細はシステムステータス表で確認できます。すべての安全出力、モニタリング出力、および LED の状態が、そこで説明されています。

	ガードが閉じ、ロックされている	ガードが閉じ、ロックされていない	ガードが開いている
ガードロックソレノイド MGBS-L1 に対する電圧	オフ	オン	(無関係)
ガードロックソレノイド MGBS-L2 に対する電圧	オン	オフ	(無関係)
安全出力 FO1A および FO1B	オン	オフ	オフ
ガードロック モニタリング出力 OL	オン	オフ	オフ
ドア位置モニタリング出力 OD	オン	オン	オフ

## 7. システムの概要

### 7.1. MGBS-P-... (エスケープリリース付きはオプション)



図内番号:


- ① ロッキング モジュールかインターロッキング モジュール
- ② オプションでエスケープリリース付き
- ③ オプションで拡張型



注記

- ▶ バージョンに応じて、追加の制御およびインジケータを組み込むことができます。
- ▶ バージョンに応じて、取付プレートを配備することもできます。関連データシートを参照してください。

### 7.2. MGBS-H-...



図内番号:


- ① ドアハンドル
- ② 調整用マーク
- ③ ドアハンドルの回転方向変更用ロックピン
- ④ ハウジング・カバー用止めネジ T10
- ⑤ ボルトタンク
- ⑥ 固定ネジ



注記

- ▶ バージョンに応じて、取付プレートを配備することもできます。関連データシートを参照してください。

### 7.3. AE-R-S1-...(エスケープリリース付きバージョン用)







図内番号:

- A スナップリング
- ① アクチュエーション軸
- ② ドアハンドル
- ③ 固定ネジ
- ④ 保護スリーブ




注記


- ▶ バージョンに応じて、取付プレートを配備することもできます。関連データシートを参照してください。



7.4. 寸法図(サンプル図)



## 7.5. 穴あけパターン (サンプル図)



## 8. 手動解除



### 重要!

ポジション 1 (S1) およびポジション 2 (S2) に制御素子を備えた拡張バージョンに後付け可能な解除機能はありません。

状況によっては、手動でのガードロック解除が必要な場合があります (故障時や緊急時など)。解除後に機能試験を実施してください。

この件に関する詳細は、規格 EN ISO 14119:2013 セクション 5.7.5.1 を参照してください。本装置は解除機能として以下の特長を持っています。

### 8.1. 補助リリースおよび補助キー・リリース

故障時においては、ソレノイドの状態に関係なく補助リリースまたは補助キー・リリースによってガードロックを解除することができます。


補助リリースまたは補助キー・リリースが作動すると、安全出力  $\square$  はオフに切り替わります。安全出力  $\square$  を使って停止コマンドを発生させます。

モニタリング出力 OL はオフになり、OD は不確定な状態になります。ガードを開き、補助リリースをリセットしてから再び閉じます。その後、再び装置は正常に作動します。



### 重要!

- ▶ 手動解除中はハンドル モジュールのタングに対して引張応力を加えないでください。
- ▶ 使用後、補助リリースをリセットし、ネジを締めて、止めネジを封止してください (たとえばシーリング・ラッカーを使用)。
- ▶ 点検中は、たとえばガードロックの作動を防ぐためにも、補助キー・リリースを使用してロッキング モジュールをロックしないでください。
- ▶ 取り付け不良もしくは取り付け中の損傷による解除機能の不具合があります。
- ▶ 取り付け後は必ず解除機能を確認してください。
- ▶ 関連データシートの注記をよくお読みください。




#### 8.1.1. 補助リリースの作動

1. 止めネジを緩めて外します。
  2. ねじ回しを使って、補助リリースを矢印の方向に  $\odot$  まで回します。
- ➡ ガードロックが解除されます。

#### 8.1.2. 補助キー・リリースの操作

補助キー・リリース (後付け可能) を装備した装置の場合、キーを回すだけで解除が可能です。補助リリースと同様に機能します。取り付けに関しては、補助キー・リリースの補足を参照してください。



## 8.2. 非常リリース

これにより、工具を使用せずに、危険区域の外から、ロックされたガードを開くことができます。取り付けに関しては、取り付けの補足を参照してください。



### 重要!

- ▶ 工具を使用せずに防護された領域の外から手動で非常リリースを作動させることが可能でなければなりません。
- ▶ 非常リリースには、非常時のみ使用可能であることを示すラベルを貼付しておく必要があります。
- ▶ 手動解除中はハンドル モジュールに対して引張応力を加えないでください。
- ▶ 非常リリースは、封印するか、そのリリース機能の誤用を制御システムの中で防止しなければなりません。
- ▶ リリース機能は、EN ISO 14119 の要求条件をすべて満たしています。
- ▶ 非常リリースは、EN ISO 13849-1:2015 によるカテゴリ B の要件を満たしています。
- ▶ 取り付け不良もしくは取り付け中の損傷による解除機能の不具合があります。
- ▶ 取り付け後は必ず解除機能を確認してください。
- ▶ 関連データシートの注記をよくお読みください。

### 8.2.1. 非常リリースの作動


▶ カチッと音がして止まるまで非常リリースを時計方向に回します。

▶ ガードロックが解除されます。

リセットする場合、小さなねじ回しもしくは類似の工具を用いてスナップインボルトを内部に押し込み、非常リリースを逆に回します。


非常リリースが作動すると、安全出力  $\square$  がオフに切り替わります。安全出力  $\square$  を使って停止コマンドを発生させます。

モニタリング出力 OL はオフになり、OD は不確定な状態になります。ガードを開き、非常リリースをリセットしてから再び閉じます。その後、再び装置は正常に作動します。



## 8.3. エスケープリリース (オプション)

### 8.3.1. 内側ドアハンドル AE-R-S1 (エスケープリリース付きモデル)



8.3.2. 内側ドアハンドル AE-R-S1 の準備



**注記**

軸長の異なるさまざまな内側ドアハンドル、さらに取付プレートおよびドアハンドルやドアノブをご用意しています。さらに詳しい情報は [www.euchner.com](http://www.euchner.com) でご覧いただけます。

プロファイル幅 D	アクチュエーション軸に必要な長さ		必要となる EUCHNER 部品	必要な作業手順
	プレートなし D+9	取付プレートあり (各 4 mm) D+17		
30 mm	39 mm	47 mm	標準内側ドアハンドル 107 mm 軸付き (注文番号 158322)	必要な長さまで短くします
40 mm	49 mm	57 mm	標準内側ドアハンドル 107 mm 軸付き (注文番号 158322) 必要に応じて、 延長アクチュエーション軸 (注文番号 106761)	取付プレートなし: なし 取付プレートあり: 延長アクチュエーション軸と保護スリーブを使用し て必要な長さまで短くします
45 mm	54 mm	62 mm	標準内側ドアハンドル 107 mm 軸付き (注文番号 158322) <b>および</b> 延長アクチュエーション軸 (注文番号 106761)	延長アクチュエーション軸と保護スリーブを使用し て必要な長さまで短くします
50 mm	59 mm	67 mm	標準内側ドアハンドル 107 mm 軸付き (注文番号 158322) <b>および</b> 延長アクチュエーション軸 (注文番号 106761)	延長アクチュエーション軸と保護スリーブを使用し て必要な長さまで短くします

取付プレートなしの例

標準保護スリーブ    延長保護スリーブ    標準アクチュエーション軸    延長アクチュエーション軸


- ① アクチュエーション軸を挿入します。
- ② ドアハンドルを取り付けます。
- ③ 固定ネジを 2 Nm で締め付けます。
- ④ 保護スリーブを取り付けます。

① スナップリング A は、内側ドアハンドル B と接触しなければなりません。



## 8.4. ロックアウト機構

ロックアウト機構は南京錠で固定が可能です (図 1 を参照)。これは意図せず人が閉じ込められるのを防ぐことを目的としています。ロックアウト機構が安全機能を果たすわけではありません。



**図内番号:**

- ① 展開式ロックアウト機構  
南京錠の最小 2 mm、の最大 10 mm
- ② 自動伸長式ロックアウト機構 (オプション)  
南京錠の最小 6 mm、の最大 10 mm

**注記:**

ロックアウト機構 1 つにつき 8 mm のロックを 3 つまで取り付けられます。

図 1: 南京錠で固定されたロックアウト機構

## 8.5. ワイヤ・フロント・リリース (ボーデン)


プルワイヤを使って解除します。ワイヤ・フロント・リリースは、取り付け方により、非常リリースまたはエスケープリリースとして使用できます。

ノンラッチ型ワイヤ・フロント・リリースには次のことが当てはまります:

リリースを非常リリースとして使用する場合、次に示す対策の一つを実施する必要があります (EN ISO 14119:2013 セクション 5.7.5.3 参照):

- ▶ リリースは、工具を使わなければリセットできないように取り付けてください。
- ▶ または、制御システムレベルでリセットが実行できます。たとえば、実現可能性試験を使う (安全出力の状態はガードロック制御信号と一致しない)。

P15 の 8.2 の非常リリース仕様内容は、この情報に関係なく適用されます。



**重要!**

- ▶ このワイヤ・フロント・リリースは、EN ISO 13849-1:2015 が定めるカテゴリー B の要件を満たしています。
- ▶ 正確な機能が得られるかどうかは、プルワイヤの敷設およびプルハンドルの付属品に依存しており、プラントメーカーの責任範囲です。
- ▶ 手動解除中はハンドル モジュールに対して引張応力を加えないでください。

### 8.5.1. ワイヤ・フロント・リリースの装着



**重要!**




- ▶ 取り付け不良、損傷や摩耗が原因となって解除機能が低下します。
- ▶ 取り付け後は必ず解除機能を確認してください。
- ▶ ワイヤ・フロント・リリースのワイヤを引き回す際には、滑らかに動かすかチェックしてください。
- ▶ 最小曲げ半径 (100 mm) をチェックし、曲がりの数を最小限に抑えてください。
- ▶ ロッキング モジュールは決して開けないでください。
- ▶ 関連データシートの注記をよくお読みください。

## 9. ロッキング モジュールのアクチュエーティング方向の変更



### 注記

- ▶ 使用前に装置の操作説明書をお読みください。
- ▶ 製品データシートが製品に含まれている場合、データシート情報が適用されます。
- ▶ スライドドアの使用時は、ドアノブ AY-DKB... を使用することを推奨します。
- ▶ アクチュエーティング方向の変更時は、ドライバー (TX20) を使用してください。
- ▶ ハンドル モジュール MGBS-H-... のアクチュエーティング方向は変更できません。



## 10. 取り付け



### 注意

ロッキングモジュールは、バイパスさせる(接点の橋絡)、向きを変える、取り外す、または無効にするなどしないでください。

▶ インターロック装置をバイパスする可能性を低減するための情報に関しては、EN ISO 14119:2013 セクション7を参照してください。



### 注記

不適正な取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスク

▶ ロッキングモジュールおよびハンドルモジュールをエンドストップとして使用しないでください。

▶ ロッキングモジュールおよびハンドルモジュールの取り付けに関する情報については、EN ISO 14119:2013 セクション5.2 および5.3を参照してください。

▶ 切り屑、砂、ブラストショット等の貫通する異物、ならびに損傷からスイッチヘッドを防護してください。

▶ ドアの最小半径を確認してください(7.4. 寸法図(サンプル図)(P 12)を参照)。

▶ ロッキングモジュール締付のための締付トルクを順守してください(最大 1.4 Nm)

### 10.1. 取り付け例




図 2: エスケープリリースなし、内側ドアハンドルなしの設置





図 3: エスケープリリース付き、内側ドアハンドル付きの設置

## 10.2. エスケープリリースの操作








- ① 赤いリリースノブを最後まで押し込みます。  
➡ ガードロックが解除されます。
- ② 内側ドアハンドルを回します。

## 11. 電気接続

以下の接続オプションを使用できます。

- ▶ 個別動作
- ▶ EUCHNER の Y ディストリビューターによる直列接続 (M12 プラグコネクタのみ)
- ▶ 制御キャビネットの配線などによる直列接続
- ▶ AR 判定ユニットでの操作 (MGBS 拡張型は対象外)。

	<p><b>警告</b></p> <p>故障の場合、接続に間違いがあると安全機能が損なわれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 安全を確保するために、常に両方の安全出力  (FO1A と FO1B) を判定してください。</li> <li>▶ モニタリング出力は、絶対に安全出力として使用しないでください。</li> <li>▶ 接続ケーブルを保護し短絡のリスクを回避してください。</li> </ul>
	<p><b>注意</b></p> <p>不適正な取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスクがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 判定電子回路用の電源は、ガードロックソレノイド用電源に対して隔離されています。</li> <li>▶ 制御システムのパルス機能をオフにした制御システムは使用しないでください。装置はそれ自身のテストパルスを出力ライン (FO1A および FO1B) に発生します。下流側の制御システムは、AR 装置の最大 1 ms の長さのこれらの試験パルスを許容しなければならない。安全出力がオフになった場合も、AR 装置の試験パルスは出力されます。下流の装置 (制御システム、リレー、その他) の慣性によっては、切り替え処理が短くなる可能性があります。</li> <li>▶ ロッキングモジュールにある 2 つの出力はオン状態で +24V の電位を発生するため、接続された判定ユニットの入力は正のスイッチングでなければなりません。</li> <li>▶ 障害時の限定された出力電圧に関する IEC 61558-2-6 に準拠した安全トランスを用いるか、もしくは他の相応の絶縁手段 (PELV) を用いて、すべての電気接続部を主電力供給部から隔離します。</li> <li>▶ すべての電気出力には、誘導性負荷に対する適正な保護回路を設けるものとします。この目的のために、出力はフリーホイーリングダイオードで保護する必要があります。RC 干渉抑制ユニットを使用しないでください。</li> <li>▶ 干渉の強い発生源となる電源装置は、信号処理用の出力入力回路から離れた別の場所に設置してください。安全回路用配線経路は、できる限り電源回路のケーブルから離れた位置に設置してください。</li> <li>▶ EMC 干渉を回避するため、装置の据付場所の物理的環境および運転条件の内容は、EN 60204-1: 2006 セクション 4.4.2 (EMC) に準拠してください。</li> </ul>
	<p><b>注意</b></p> <p>周波数コンバーターや誘導加熱システム等の装置によるすべての干渉場に注意を払ってください。各メーカーの提供するマニュアルの中の EMC 規定を順守してください。</p>
	<p><b>重要!</b></p> <p>動作電圧を使用しても装置が適正に機能しない場合 (緑色の STATE LED が点滅しないなど)、ロッキングモジュールは開かずにそのままメーカーまでご返送ください。</p>

### 11.1. に関する注記



#### 重要!

- ▶ この装置はクラス 2 の電源で使用することを想定しています。  
代替案は以下の要件を満足する必要があります:  
この装置は UL248 に準拠するヒューズと組み合わせて適した絶縁電源で使用するものとします。このヒューズは最大 3.3 A 用に設計されたもので、DC 30 V の電圧部分に取り付けるものとします。
- ▶ UL 要件<sup>1)</sup>に従った使用や用途の場合、UL カテゴリーコード CYJV/7 の下にリストアップされた 24 AWG 以上、80 °C 以上の接続ケーブルを使用してください。

1) UL 認証の適用範囲に関する注記: 本装置は、UL508 および CSA/ C22.2 no. 14 (感電や火事に対する保護) の要件に従って試験を実施しています。

### 11.2. 故障時の安全性

- ▶ 動作電圧 UB およびソレノイド電圧 IMP は逆極性保護されています。
- ▶ 安全出力の FO1A/FO1B は短絡が保護されています。
- ▶ FO1A と FO1B 間の短絡はロッキング モジュールにより検出されます。
- ▶ ケーブル内の短絡は保護機能付きケーブルを設置して回避することができます。

### 11.3. ヒューズを用いた電源保護

出力に要求されるロッキング モジュールの数や電流に応じて、ヒューズを取り付けて電源を防護してください。次の規定が適用されます:

#### ロッキング モジュール個別の最大消費電流 $I_{\max}$

$$I_{\max} = I_{UB} + I_{FO1A+FO1B} + I_{OL} + I_{OD}$$

$$I_{UB} = \text{ロッキング モジュールの動作電流 (40 mA)}$$

$$I_{OL}/I_{OD} = \text{モニタリング出力の負荷電流 (モニタリング出力当たり最大 50 mA)}$$

$$I_{FO1A+FO1B} = \text{安全出力の負荷電流 FO1A + FO1B (2 x 最大 150 mA)}$$

#### スイッチ・チェーンの最大消費電流 $\Sigma I_{\max}$

$$\Sigma I_{\max} = I_{FO1A+FO1B} + n \times (I_{UB} + I_{OL} + I_{OD})$$

$$n = \text{接続されているロッキング モジュールの数}$$

## 11.4. 接続ケーブルに関する必要条件



### 注意

- 不適正な接続ケーブルの取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスクがあります。
- ▶ EUCHNER から支給される接続部品および接続ケーブルを使用してください。
  - ▶ その他の接続部品を使用する場合、以下の表に記載されている要件が適用されます。これらの要件に従わない場合、EUCHNER は安全機能に対して一切の保証をいたしません。

接続ケーブルに関する次の必要条件を順守してください。

### プラグコネクタ 2 x M12 内蔵 ロッキング モジュール MGBS-...-AR-...-SAB-...


パラメータ	値	単位
コンダクター最小断面積	0.25	mm <sup>2</sup>
R 最大	60	Ω/km
C 最大	120	nF/km
L 最大	0.65	mH/km
お勧めのケーブルタイプ	LIYY 8 x 0.25 mm <sup>2</sup> または 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>	

### プラグコネクタ M23 (RC18) 内蔵 ロッキング モジュール MGBS-...-AR-...-SH-...

パラメータ	値	単位
コンダクター最小断面積	0.25	mm <sup>2</sup>
R 最大	60	Ω/km
C 最大	120	nF/km
L 最大	0.65	mH/km
お勧めのケーブルタイプ	LIFY11Y 最低 19 芯	

### 11.5. 最大ケーブル長

スイッチ・チェーンはケーブル抵抗による電圧降下を考慮して、ケーブルの全長 200 m までのものの使用が許可されています (以下の表からデータ例および事例を参照)。



n 最大ロッキング モジュール数	$I_{FO1A/FO1B}$ (mA) チャンネル FO1A/FO1B ごとに可能な出力電流	$l_1$ (m) 最後のロッキング モジュールから制御システムへの最大ケーブル長
5	10	150
	25	100
	50	80
	100	50
	150	25
6	10	120
	25	90
	50	70
	100	50
	150	25
10	10	70
	25	60
	50	50
	100	40
	150	25



## 11.5.1. 表を使用してケーブル長を決定

例: 6つのロッキングモジュールを直列に使用。長さ40mの配線は制御キャビネットの安全リレーから最後のロッキングモジュール(#6)に配線されます。長さ20mのケーブルはそれぞれ個別のロッキングモジュール CES-AR/MGBS-L1-... 間に接続されます。




図 4: 6つの CES-AR/MGBS-L1-... による回路の例

安全リレーは2つの安全入力それぞれで75mA消費する下流に接続されます。これは全温度範囲にわたり電圧19.2Vで動作します(24V-20%に相当)。

すべての関連値は例の表を使用して決定できます:

1. 列  $n$  で対応する項目を選択します (ロッキングモジュールの最大数)。この場合: 6つのロッキングモジュール。
  2. 列  $I_{FO1A/FO1B}$  (チャンネル FO1A/FO1B ごとに可能な出力電流) で、75 mA 以上の電流を探します。この場合: 100 mA になります。
- ➔ これにより、最後のロッキングモジュール(#6)から列  $l_1$  の制御システムまでの最大ケーブル長を決定できます。ここでは、長さ50mまで使用できます。

結果: 必要なケーブル長  $l_1$  の40mは、表で許可されている値を下回ります。スイッチ・チェーンの全長  $l$  140mは最大値200mを下回ります。

➔ その結果、計画した用途はこの形式で動作します。

### 11.6. プラグコネクタ 2 x M12 内蔵 ロッキング モジュール MGBS-...-AR-...-SAB-... のコネクタ配列

配線図 A

プラグコネクタ (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルの コンダクターの色 <sup>1)</sup>
	X 1.1	FI1B	イネーブル入力、チャンネル B	WH
	X 1.2	UB	動作電圧、DC 24 V	BN
	X 1.3	FO1A	安全出力、チャンネル A	GN
	X 1.4	FO1B	安全出力、チャンネル B	YE
	X 1.5	OL	ガードロック モニタリング出力	GY
	X 1.6	FI1A	イネーブル入力、チャンネル A	PK
	X 1.7	0VUB	電子回路の動作電圧、0 V DC	BU
	X 1.8	RST	リセット入力	RD
	X 2.1	IMM	ソレノイド動作電圧、0 V DC	BN
	X 2.2	OD	ドア位置モニタリング出力	WH
	X 2.3	OI	診断モニタリング出力	BU
	X 2.4	IMP	ソレノイド動作電圧、24 V DC	BK
	X 2.5	-	n.c.	GY

1) 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

### 11.7. プラグコネクタ M23 (RC18) 内蔵 ロッキング モジュール MGBS-...-AR-...-SH-... のコネクタ配列

配線図 B

プラグコネクタ (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルの コンダクターの色 <sup>1)</sup>
	1	IMP	ソレノイド動作電圧、24 V DC	VT
	2	FI1A	イネーブル入力、チャンネル A	RD
	3	FI1B	イネーブル入力、チャンネル B	GY
	4	FO1A	安全出力、チャンネル A	RD/BU
	5	FO1B	安全出力、チャンネル B	GN
	6	UB	電子回路の動作電圧、24 V DC	BU
	7	RST	リセット入力	GY/PK
	8	OD	ドア位置モニタリング出力	GN/WH
	9	OI	診断モニタリング出力	YE/WH
	10	OL	ガードロック モニタリング出力	GY/WH
	11	-	n.c.	BK
	12	FE	機能アース (EMC 要件を満足するよう接続してください)	GN/YE
	13	-	n.c.	PK
	14	-	n.c.	BN/GY
	15	-	n.c.	BN/YE
	16	-	n.c.	BN/GN
	17	-	n.c.	WH
	18	IMM	ソレノイド動作電圧、0 V DC	YE
	19	0VUB	電子回路の動作電圧、0 V DC	BN

1) 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

## 11.8. Yディストリビューター用コネクタ配列

(プラグコネクタ 2x M12 バージョンに限ります)




**重要!**

スイッチ・チェーンは必ずストラッピング・プラグ 097645 で終端処理してください。

ロッキング モジュール  
MGBS-L1-... (プラグ X1、8 ピン  
プラグ) および Yディストリ  
ビューター (8ピンソケット)  
のコネクタ配列



ピン	機能
X1.1	F11B
X1.2	UB
X1.3	FO1A
X1.4	FO1B
X1.5	0V
X1.6	F11A
X1.7	0V
X1.8	RST

ストラッピング・プラグ  
097645  
4ピン、プラグ  
(同様の図)




接続ケーブル付き  
Yディストリビューター  
111696 または 112395

ソケット



注文番号	長さ l [mm]
111696	200
112395	1000



ピン	機能	ピン	機能
X2.1	UB	X3.1	UB
X2.2	FO1A	X3.2	F11A
X2.3	0V	X3.3	0V
X2.4	FO1B	X3.4	F11B
X2.5	RST	X3.5	RST

### 11.9. 単独 MGBS-AR の接続

単独で MGBS-AR を使用する場合は、装置を図 5 に示すように接続してください。モニタリング出力は制御システムに配策することができます。

各ロッキング モジュールは RST 入力によりリセットできます。これを実施する場合、24 V の電圧を RST 入力に最低 3 秒間加えます。この RST 入力を使用しない場合は、0 V に接続してください。



**警告**

故障の場合、接続に間違いがあると安全機能が損なわれます。

▶ 安全を確保するために、常に両方の安全出力 (FO1A と FO1B) を判定してください。



**重要!**

▶ 例として取り上げたものは、MGBS システムの接続に関連する一部の引用例のみを示したものです。本書の例は完全なシステムプランニングを示したものではありません。全システムへの安全な統合についてはユーザーが責任を持って行ってください。具体的な適用例は、www.euchner.com でご覧いただけます。検索ボックスの中に使用されているロッキング モジュールの注文番号をご入力頂くだけです。装置の利用可能な接続例についてはすべて「ダウンロード」でご覧いただけます。




図 5: 個別動作の接続例 (プラグコネクタ M23 バージョン)

### 11.10. スイッチ・チェーンに複数の MGBS-AR を接続した場合




**重要!**

- ▶ AR スイッチ・チェーンには最大で 20 台のロッキング モジュールをつけることができます。
- ▶ 例として取り上げたものは、MGBS システムの接続に関連する一部の引用例のみを示したものです。本書の例は完全なシステムプランニングを示したものではありません。全システムへの安全な統合についてはユーザーが責任を持って行ってください。具体的な適用例は、www.euchner.com でご覧いただけます。検索ボックスの中に使用されているロッキング モジュールの注文番号をご入力頂くだけです。装置の利用可能な接続例についてはすべて「ダウンロード」でご覧いただけます。
- ▶ AR スイッチ・チェーンの安全性評価に関する情報については、3. 安全機能の説明 (P 6) 参照。

ここに示す直列接続は、プラグコネクタ 2xM12 バージョンの例に基づいています。プラグコネクタ RC18 バージョンの直列接続は同様の動作をしますが、制御キャビネットに追加端子を使用する必要があります。

プラグコネクタ 2xM12 バージョンのロッキング モジュールは、アセンブリ済みの接続ケーブルおよび Y ディストリビューターを介して順次接続します。ガードが開くかロッキング モジュールの1つで障害が発生すると、システムは機械を停止させます。しかし、この接続技術では、どのガードが開いているのか、あるいはどのロッキング モジュールで障害が発生したのか、上位レベルの制御システムで検出できません。

安全出力  は、下流ロッキング モジュールの各安全入力へ恒久的に割り当てられます。FO1A は FI1A へ、FO1B は FI1B へ配策する必要があります。接続が交換可能な場合 (たとえば、FO1A から FI1B へ)、装置は故障状態になります。

直列接続では常に RST 入力を使用します。チェーン内にあるロッキング モジュールはすべて、このリセット入力で同時にリセットできます。これを行う場合、24V の電圧を RST 入力に 3 秒間以上適用する必要があります。RST 入力 が目的の用途に使用されない場合は、0V に接続してください。

この点については次のことに注意してください:

- ▶ チェーン内のロッキング モジュールすべてに共通の信号を使用してください。これには、切替スイッチまたは制御システムの出力のいずれかが考えられます。操作中、リセットは常に GND へ接続されているため、押しボタンは適していません (図 6 (P 29) のスイッチ S3 を参照)。
- ▶ リセットは必ずチェーン内のロッキング モジュールすべてに対して同時に実施してください。




図 6: スイッチ・チェーン1つの接続例 (プラグコネクタ M23 バージョン)

### 11.11. AR 判定ユニットでの操作に関する注記

一部の装置は、AR 判定ユニットで操作することができます。

詳しい情報は、関連の AR 判定ユニットの操作説明書を参照してください。

各々の機器は、AR 判定ユニットの2つのモニタリング出力を使用します。最初のモニタリング出力は、ガード位置 (ガードが閉じている場合、HIGH) を信号で知らせます。2番目のモニタリング出力はガードロックの位置 (安全ガードが有効な場合、HIGH) を信号で知らせます。



**注記**

拡張型の装置は AR 判定ユニットに使用できません。

### 11.12. 安全制御システムによる操作に関する注記

安全制御システムへの接続に関する以下のガイドラインを順守してください。

- ▶ 制御システムおよび接続されているロッキング モジュールには常用電源を使用してください。
- ▶ UB に対してパルス電源は使用しないでください。電源ユニットから直接供給電圧を供給してください。電源を安全制御システムの端子に接続する場合、この出力は十分な電流を供給するものでなければなりません。
- ▶ 入力 FI1A と FI1B は、必ず電源ユニットもしくは別の EUCHNER AR 装置の出力 FO1A と FO1B に直接接続してください (直列接続)。入力 FI1A および FI1B においてパルス信号が存在してはなりません。
- ▶ 安全出力 (FO1A および FO1B) は、制御システムの安全入力と接続することができます。前提条件: この入力はパルス式安全信号 (ライトグリッドなどの OSSD 信号) に対して適正なものでなければなりません。制御システムは、入力信号に対する試験パルスを許容するものでなければなりません。通常この要件は制御システムにパラメータを割り当てることにより設定可能です。制御システムメーカーの注記を順守してください。ロッキング モジュールのパルス時間については、14. 技術データ (P 37) を参照してください。
- ▶ 以下の内容は、ガードロックの単一チャンネル制御に適用されます。
  - ガードロック (IMM) と制御システムは同一の接地を持っていることが要求されます。
- ▶ 制御システムの安全出力を使ったソレノイドバルブのデュアルチャンネル制御の場合、以下のポイントを順守してください (図 7 (P 30) 参照):
  - 可能ならば、制御システム内の出力のパルシングのスイッチを切ってください。
  - パルスの許容される最大長さは 5 ms まで。

多くの装置に対する制御システムのパラメータ設定および接続に関する詳細な例については、[www.euchner.com](http://www.euchner.com) の Download / Applications / MGBS をご覧ください。各装置の特長をより詳細に説明しています。




図 7: ET200 に対する接続に関する接続例

## 11.13. ガードロック制御の接続

### 11.13.1. IMM 接続をする場合のガードロック制御

ガードロックソレノイド動作電圧、  
DC 24 V

ガードロックソレノイド動作電圧、  
DC 0 V





図 8: IMM 接続をする場合の接続例

### 11.13.2. IMM 接続をしない場合のガードロック制御

ガードロックソレノイド動作電圧、  
DC 24 V



電子回路の動作電圧およびガードロック  
ソレノイド動作電圧、DC 0 V


図 9: IMM 接続をしない場合の接続例

## 12. 設定

### 12.1. LED ディスプレイ

13. システムステータス表 (P 35) に信号機能の詳しい説明を載せています。

LED	カラー
STATE	緑
LOCK	黄
DIA	赤



### 12.2. ハンドル モジュールに対するティーチイン機能 (ユニコード評価のみ)

システムを機能させるには、最初にティーチイン機能を用いてハンドル モジュールをロッキング モジュールに割り当てる必要があります。

ティーチイン運転中、安全出力はオフになります。すなわち、システムは安全状態にあります。

ティーチイン運転は完全自動です。ティーチイン操作は何度でも行うことができます。



#### アドバイス

スイッチを入れる前に、ティーチインするハンドルモジュールを取り付けたガードを閉じて下さい。スイッチを入れると直ちにティーチイン運転がスタートします。この特長によって、大きな設備上のティーチイン操作、および直列接続のティーチイン操作を、より簡単に実行できます。



#### 重要!

- ▶ 装置にいかなる内部故障もない場合のみティーチイン運転を実行できます。
- ▶ ユーザーが最初のハンドル モジュールに対し適正にティーチイン操作を実行完了するまで、出荷時の装置はティーチイン待機状態を継続します。ティーチイン処理を実行すると、各スイッチがオンした後、約3分間ロッキング モジュールはティーチイン待機状態を継続します。
- ▶ 新しいハンドル モジュールに対してティーチイン操作が実行されると、ロッキング モジュールは前のハンドル モジュールのコードを無効にします。新たなティーチイン操作を実行する場合、この装置に対して直ちにティーチイン操作を再度実行することはできません。そのあと、さらに3番目のコードがティーチインされた場合、1番目のコードの無効化が解除され、それを再びロッキング モジュールでティーチインできるようになります。
- ▶ ロッキング モジュールは、最後にティーチイン操作を実行したハンドル モジュールでしか作動しません。
- ▶ ティーチイン待機状態で、最後にティーチイン操作を実行したハンドル モジュールをロッキング モジュールが検出した場合、ティーチイン待機状態は直ちに終了し、ロッキング モジュールは通常状態に切り替わります。
- ▶ ティーチイン処理を受けるハンドル モジュールが作動範囲内にあった時間が 30 秒未満の場合、そのハンドル モジュールは作動しません。



### 12.2.1. ハンドル モジュールのティーチイン

1. ティーチイン待機状態を確認します:
  - 出荷時の装置: スイッチを入れた後無制限のティーチイン待機状態
  - すでにティーチイン処理を実行したロッキング モジュール: スイッチを入れた後、約 3 分間ティーチイン待機状態となります。
- ➔ ティーチイン待機状態のときは STATE LED で 3 回の点滅が繰り返されます。
2. ティーチイン待機状態中にハンドル モジュールのタングを挿入します。
  - ➔ 自動ティーチイン運転がスタートします (約 30 秒間)。  
ティーチイン運転中 STATE LED が点滅します (約 1 Hz)。  
STATE および DIA LED の交互の点滅によりティーチイン運転が上手く実施されたことが確認できます。  
ティーチインエラーは、DIA LED の赤色点灯および STATE LED 上の緑色の点滅コードで示されます (13. システムステータス表 (P 35) を参照)。
3. 動作電圧 UB のスイッチをオフにします (最低 3 秒)。
  - ➔ ティーチインを実行したばかりのハンドル モジュールのコードがロッキング モジュール内で有効になります。
4. 動作電圧 UB のスイッチを入れます。
  - ➔ 装置は正常に作動します。

### 12.2.2. 装置内で交換およびティーチインする直列接続のティーチイン機能

直列接続のハンドル モジュールをティーチインするのではなく、それぞれ 1 つずつティーチインすることを推奨します。直列接続のティーチインは原則として個別動作するために同様に作動します。以下のステップに従うことが前提条件となります。混合スイッチ・チェーン (たとえば、CES や CET 内蔵のチェーン) の場合、さらなるステップが必要な場合もあります。これを目的とした、チェーン上の他の装置については操作説明書をよくお読みください。

配線作業 (たとえば、装置の交換など) は、一般的には非励起状態で実施してください。一部のシステムにおいては、継続中の操作においても、この作業とその後のティーチインを実行する必要があります。

これを可能にするためには、RST 入力は図 6 (P 29) で示すように接続しなければなりません。

以下の手順を実施します:

1. ロッキング モジュールまたはハンドル モジュールを交換するガードを開きます。
2. 新しいロッキング モジュールまたはハンドル モジュールを取り付けて、ティーチイン操作の準備をします (12.2.1. ハンドル モジュールのティーチイン (P 33) 参照)。
3. チェーン内のすべてのガードを閉じ、ガードロックを作動させます。
4. 3 秒間以上リセットを作動させます (RST に 24 V)。
  - ➔ 新しいハンドル モジュールを配置するロッキング モジュールで、緑 LED が約 1 Hz で点滅すると、ハンドル モジュールはティーチインされます。これには約 30 秒かかります。この間は電源を切らずに、リセットも作動させないでください。STATE LED と DIA LED が交互に点滅すればティーチイン操作は完了です。
5. 3 秒間以上リセットを作動させます (RST に 24 V)。
  - ➔ システムは再起動し通常運転となります。

## 12.3. 機能検査



### 警告

- 取り付けや機能検査中の過失が原因となって致命的な怪我を負う危険性があります。
- ▶ 機能検査を実施する前に、危険区域に人がいないことを確認してください。
  - ▶ 適正な事故防止規定を順守してください。

### 12.3.1. 機械的機能テスト

ハンドル モジュールのタングはアクチュエーティングヘッドにスムーズにスライドできなければなりません。ガードを数回閉じて機能を確認してください。メカニカル解除装置 (非常リリースまたはエスケープリリース) を備えた装置の場合、解除装置が正しく機能するかどうかも同様にチェックしてください。

### 12.3.2. 電氣的機能テスト

取り付けおよび何らかの障害後、安全機能を十分に確認してください。以下の手順を実施します:

1. 動作電圧のスイッチを入れます。

▶ 機械は自動的に始動してはなりません。

▶ ロッキング モジュールは自己診断テストを実行します。緑色の STATE LED が 5 Hz で 10 秒間点滅します。その後、緑色の STATE LED は一定間隔で点滅します。

2. すべてのガードを閉じます。ソレノイド力によるガードロックの場合: ガードロックを作動させます。

▶ 機械は自動的に始動してはなりません。ガードを開くことが可能であってはなりません。

▶ 緑色の STATE LED および黄色の LOCK LED は、連続して点灯します。

3. 制御システムの運転を作動させます。

▶ 運転が可能になっている間はガードロックを無効にすることが可能であってはなりません。
























4. 制御システムの運転を無効にしてから、ガードロックを無効にします。











▶ 怪我を負うリスクが完全になくなるまで、ガードはロックされたままの状態を維持する必要があります。

▶ ガードロックが無効である間は機械を始動させることが可能であってはなりません。

各ガードに対して 2～4 の手順を繰り返します。

## 13. システムステータス表

運転モード	アクチュエーター ア位置	安全出力 FOIA および FOIB 	ガードロック モニタリ ング出力 OL	ドア位置モニタリング 出力 OD	LED インジケータ ー出力		LOCK (黄色)	状態
					STATE (緑)	DIA (赤色) およ び診断モニタリ ング出力 OI		
自己診断テスト	X	オフ	オフ	オフ	 5 Hz (10 秒)	○	○	起動後自己診断テスト
通常運転	閉	オン	オン	オン		○		通常運転、ドアクローズおよびロックされている
	閉	オフ	オン	オン	 1x 逆	○		通常運転中、ドアが閉じロックされているが、安全出力が切り替わらない理由: - スイッチチェーン内の先行する装置がドアオープンを示しているため (直列接続時のみ)
	閉	オフ	オフ	オン	 1x 逆	○	○	通常運転、ドアクローズ、ただし <b>ロックされていない</b>
	開	オフ	オフ	オフ	 1x	○	○	通常運転、ドアオープン
ティーチン運転 (ユニコードのみ)	開	オフ	オフ	オフ	 3x	○	○	装置ティーチンスタンバイ
	閉	オフ	X	オン	 1 Hz	○	○	ティーチン運転
	X	オフ	X	X			○	ティーチン運転完了後肯定応答
障害表示	X	オフ	X	X	 1x		○	ティーチン運転のエラー (ユニコードのみ) ティーチン運転の終了前にアクチュエーターが作動範囲から外れた、もしくは障害のあるアクチュエーターが検出された
	X	オフ	オフ	オフ	 2x		○	入力不具合 (例: 試験パルスなし、スイッチ・チェーン内の直前のスイッチからの非論理的切り替え状態)
	X	オフ	オフ	オフ	 3x		○	読み取りエラー (例: アクチュエーター障害)
	X	オフ	オフ	オフ	 4x		○	出力不具合 (短絡、切り替え性能の低下など)
	X	オフ	X	X	 5x		○	故障したアクチュエーターが検出された
	X	オフ	オフ	オフ	○		X	内部エラー

記号の意味	記号	波形	説明
	○		LED が点灯していない
			LED が点灯している
	 1x 逆		LED が点灯し、1度短時間消える
	 5 Hz (10 秒)		LED が 5 Hz で 10 秒間点滅している
	 3x		LED が 3 回点滅し、その後この状態を繰り返す
			複数の LED が交互に点滅する
	X		不定

通常は、原因を解決した後に、ガードを開いて閉じると、障害をリセットできます。その後も障害が依然として表示される場合、リセット処理を実行するか、一時的に電源を切ってください。再始動後も故障がリセットされない場合は、メーカーまでご連絡ください。



**重要!**

システムステータス表の中でご使用の装置の状態が見つからない場合、装置に内部故障があると考えられます。このような場合、メーカーにご連絡ください。

## 14. 技術データ



### 注記

製品データシートが製品に含まれている場合、データシートの情報が適用されます。

### 14.1. ロッキング モジュール MGBS-AR の技術データ

パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
<b>一般</b>				
材質				
- スイッチヘッド	ダイキャスト亜鉛			
- スイッチハウジング	強化熱可塑性プラスチック			
取り付け向き	すべて			
保護等級	プラグコネクタ M12 の場合	IP67/IP69/IP69K		
	プラグコネクタ M23 の場合	IP67		
(関連の組合せコネクタでしっかりとねじ込む)				
EN IEC 61558 に準じた保護クラス	III			
汚染度	3			
機械的寿命	1 x 10 <sup>6</sup> 運転サイクル			
UB = 24 V における周囲温度	-20	-	+55	°C
ハンドル モジュールの最大アプローチ速度	20			m/分
20 °C における作動力/引抜き力/保持力	10/20/20			N
最大ロック保持力 F <sub>max</sub> <sup>1)</sup>	3900			N
EN ISO 14119 に準じたロック保持力 F <sub>Zh</sub> <sup>1)</sup>	F <sub>Zh</sub> = F <sub>max</sub> /1.3 = 3000			N
重量	約 1.5			kg
接続 (バージョンによる)	M12 プラグコネクタ 2 個、5 ピンと 8 ピン / RC18 プラグコネクタ 1 個、19 ピン			
動作電圧 UB (逆極性保護、調整、残留リップル 5%未満)	24 ± 15% (PELV)			V DC
電流消費 I <sub>UB</sub>	40			mA
UL の承認を得る上で運転に要求される前提条件	UL クラス 2 の電源がそれに相当する手段でのみ運転する			
UL に準じた切替負荷	DC 24 V、クラス 2			
外部ヒューズ (動作電圧 UB) <sup>2)</sup>	0.25	-	8	A
外部ヒューズ (ソレノイド動作電圧 IMP) <sup>2)</sup>	0.5	-	8	A
定格絶縁電圧 U <sub>i</sub>	-	-	50	V
定格インパルス耐電圧 U <sub>imp</sub>	-	-	0.5	kV
定格条件付き短絡電流	100			A
耐衝撃性および耐振動性	EN 60947-5-3 に準ずる			
EMC の保護要件	EN 60947-5-3 に準ずる			
準備完了遅延	-	8	11	s
単一装置に対するリスクタイム	-	-	260	ms
装置ごとのリスク時間遅延	5			ms
スイッチオンタイム	-	-	400	ms
相違時間	-	-	10	ms
試験パルス時間	1			ms
周波数帯	120 ... 130			kHz
<b>安全出力 FO1A/FO1B</b> 半導体出力、P スwitchング、短絡保護				
出力電圧 U <sub>FO1A</sub> /U <sub>FO1B</sub> <sup>3)</sup>				
- 高 U <sub>FO1A</sub> /U <sub>FO1B</sub>	UB - 1.5	-	UB	V DC
- 低 U <sub>FO1A</sub> /U <sub>FO1B</sub>	0	-	1	
安全出力当たりのスイッチング電流	1	-	150	mA
EN 60947-5-2 に準じた利用カテゴリー	DC-13 24 V 150 mA 注意: 誘導性負荷の場合、出力はフリーホイーリングダイオードで保護する必要がある。			
スイッチング周波数 <sup>4)</sup>	0.5			Hz

パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
<b>モニタリング出力 OL、OI、OD</b>		P スwitching、短絡保護		
出力電圧	0.8 x UB	-	UB	V DC
最大負荷	-	-	50	mA
<b>ソレノイド</b>				
ソレノイド動作電圧 IMP (逆極性保護、調整、残留リップル<5%)	DC 24 V +10%/-15%			
電流消費 I <sub>IMP</sub>	400			mA
接続定格	6			W
デューティサイクル	100			%
<b>EN ISO 13849-1 および EN IEC 62061 に準じた特性 5)</b>				
寿命	20			年
<b>ガードロックおよびガード位置の監視</b>				
カテゴリ	4			
パフォーマンスレベル (PL)	e			
PFH <sub>D</sub>	4.1 x 10 <sup>-9</sup> /h			
<b>ガードロックの制御</b>				
カテゴリ	外部制御による (閉回路電流方式に基づくガードロック装置にのみ適用されます)			
パフォーマンスレベル (PL)				
PFH <sub>D</sub>				

- 1) 使用するハンドル モジュールによる。
- 2) トリップ特性: ミディアムスローブロー。
- 3) ケーブルの長さを考慮しない 50 mA の Switching 電流での値
- 4) アクチュエーション頻度に相当
- 5) 発行日については、第 18 章の適合宣言書を参照してください。

#### 14.1.1. 代表的なシステム時間

正確な時間に関しては技術データを参照してください。

**準備完了遅延:** スイッチをオンにした後、装置は自己診断テストを実行します。この時間後初めてシステムは動作が可能になります。

**安全出力のスイッチオンタイム:** 最大反応時間  $t_{on}$  は、ガードがロックされた瞬間から安全出力がスイッチオンするまでの時間です。

**安全入力 FI1A/FI1B の同時モニタリング:** 各安全入力で指定時間を超えて異なるスイッチの切替状態が続く場合、安全出力  $\square$  (FO1A と FO1B) はオフになります。装置は故障状態になります。

**EN 60947-5-3 に準じたリスク時間:** ハンドル モジュールが作動範囲の外側に移動した場合、遅くともリスク時間後に安全出力  $\square$  (FO1A と FO1B) は無効になります。

複数の装置を直列接続で操作する場合、操作チェーン全体のリスク時間は装置を追加するごとに延長されます。次の計算式を使用します:

$$t_r = t_{r,e} + (n \times t_i)$$

$t_r$  = 総リスク時間

$t_{r,e}$  = 単一装置のリスク時間 (技術データを参照)

$t_i$  = 装置毎のリスク時間遅延

$n$  = 追加装置の数 (合計数 - 1)

**相違時間:** 安全出力  $\square$  (FO1A と FO1B) は、お互い僅かに時間がずれて切り替わります。遅くとも「相違時間」後、これらは同じ信号状態になります。

**安全出力での試験パルス:** この装置は、安全出力  $\square$  (FO1A と FO1B) でそれ自身の試験パルスを発生します。下流側の制御システムはこれらの試験パルスを許容しなければなりません。

通常これはパラメータの割り当てにより制御システムに設定可能です。ご使用の制御システムでパラメータ割当てが不可能な場合、もしくは短いテストパルスが必要とされる場合、当社のサポートまでご連絡ください。

安全出力がオフでも試験パルスは出力されます。

## 14.2. 無線周波数認可

FCC ID: 2AJ58-05

IC: 22052-05



### FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

#### Unique Identifier:

MGBS-P-I-AR SERIES  
MGBS-P-I1-AR SERIES  
MGBS-P-I2-AR SERIES  
MGBS-P-IBI-AR SERIES  
MGBS-P-L1-AR SERIES  
MGBS-P-L2-AR SERIES  
MGBS-P-LBI-AR SERIES  
MGBS-P-I-AP SERIES  
MGBS-P-I1-AP SERIES  
MGBS-P-I2-AP SERIES  
MGBS-P-IBI-AP SERIES  
MGBS-P-L1-AP SERIES  
MGBS-P-L2-AP SERIES  
MGBS-P-LBI-AP SERIES


#### Responsible Party – U.S. Contact Information

**EUCHNER USA Inc.**  
1860 Jarvis Avenue  
Elk Grove Village, Illinois 60007  
+1 315 701-0315  
info(at)euchner-usa.com  
<http://www.euchner-usa.com>




## 14.3. 寸法図 (モデル別)


プラグコネクタ 2 x M12




プラグコネクタ M23




補助キー・リリースを装着




オートリターンリリースを装着




非常リリースを装着




ワイヤ・フロント・リリース  
(ボアデン) 付き



## 15. 注文情報と付属品

	<p><b>アドバイス</b></p> <p>ケーブルや取り付け部品等の適切な付属品は <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> で入手できます。ご注文時は、検索ボックスの中にご使用のアイテムの注文番号を入力し、アイテムビューを開いてください。入力したアイテムと組み合わせることができる付属品が「付属品」の下に表示されます。</p>
---	--


## 16. 点検修理

	<p><b>警告</b></p> <p>安全機能が損なわれるために被る重傷の危険性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 破損や摩耗が見つかった場合、ロッキングモジュールおよびハンドルモジュール全体を交換してください。個々の部品や取り付け部品の交換はしないでください。</li> <li>▶ 不具合発生後および定期的に装置が適正に作動するかチェックしてください。時間間隔に関する情報については、EN ISO 14119:2013 セクション 8.2 を参照してください。</li> </ul>
---	--

故障なく長期間の運転を維持するために、以下の内容に関して定期点検を実施してください。

- ▶ スイッチ切替機能を確認します (12.3. 機能検査 (P 34) を参照)
- ▶ すべての追加機能を確認します (例: エスケプリリース、ロックアウトメカニズムなど)
- ▶ 装置がしっかりと取り付けられているか、接続部を確認します
- ▶ 汚染度を確認します

修理は必要ありません。装置に対する修理はメーカーのみ許されています。

	<p><b>注記</b></p> <p>製造年月日は、右下角にレーザーマーキングによる刻印で示されています。フォーマット (V X.X.X) の現行のバージョン番号は、装置上にも表示されています。</p>
---	--

## 17. サービス

修理が必要な場合は、下記の連絡先までご連絡ください。

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**サービス用電話:**  
+49 711 7597-500

**E-mail:**  
support@euchner.de

**インターネット:**  
www.euchner.com

## 18. 適合宣言書

EU 適合宣言書は [www.euchner.com](http://www.euchner.com) でご覧いただけます。検索ボックスにご使用の装置の注文番号をご入力ください。文書は「ダウンロード」の下に表示されます。

Euchner GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
info@euchner.de  
www.euchner.com

版:  
2527246-03-06/23  
タイトル:  
操作説明書 安全システム MGBS-P-L.-AR...  
(操作説明書原本の翻訳)  
著作権:  
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 06/2023

技術的変更が加えられることがあります。弊社は本書の情報の正確性に対し一切の責任を負うものではありません。