

EUCHNER

Manual de instruções

Chaves de segurança sem contato
CES-AP-C.2-... (unicode/multicode)

PT

Conteúdo

1.	Sobre este documento	4
1.1.	Validade	4
1.2.	Plaleta de identificação da chave de segurança.....	4
1.3.	Público-alvo	4
1.4.	Legenda	4
1.5.	Documentos complementares	5
2.	Uso correto	5
3.	Descrição da função de segurança	6
4.	Isenção de responsabilidade e garantia.....	6
5.	Instruções gerais de segurança	7
6.	Função	8
6.1.	Saída de monitoramento da porta.....	8
6.2.	Saída de diagnóstico	8
6.3.	Monitoramento da área limite	8
6.4.	Estados de comutação	8
7.	Montagem.....	9
8.	Conexão elétrica	10
8.1.	Notas referentes a	11
8.2.	Segurança contra falhas	11
8.3.	Assegurar a alimentação de tensão	11
8.4.	Exigências com relação aos cabos de conexão	11
8.5.	Atribuição dos pinos da chave de segurança CES-AP-C.2.....	12
8.6.	Conexão	13
8.7.	Indicações sobre a operação em sistemas de comando seguros	14
8.8.	Dispositivos para a conexão direta nos módulos de campo IP65	14
9.	Colocação em funcionamento	15
9.1.	Indicações LED.....	15
9.2.	Função de programação para o atuador (somente com avaliação unicode)	15
9.2.1.	Preparar o dispositivo para o processo de programação e programar o atuador	15
9.3.	Controle de funcionamento.....	16
9.3.1.	Verificação do funcionamento elétrico	16

10.	Tabela de estados do sistema	17
11.	Dados técnicos.....	18
11.1.	Dados técnicos da chave de segurança CES-AP-C.2.....	18
11.1.1.	Tempos típicos do sistema	19
11.1.2.	Desenho com dimensões da chave de segurança CES-AP-C.2.....	20
11.2.	Dados técnicos do atuador CES-A-BLN-.....	21
11.2.1.	Desenho com dimensões	21
11.2.2.	Distâncias de comutação	22
11.2.3.	Intervalo típico de resposta.....	22
11.3.	Dados técnicos do atuador CES-A-BDN-06.....	23
11.3.1.	Desenho com dimensões	23
11.3.2.	Distâncias de comutação	23
12.	Informações sobre encomenda e acessórios	24
13.	Inspeção e manutenção.....	24
14.	Serviços.....	24
15.	Declaração de Conformidade.....	24


1. Sobre este documento

1.1. Validez

Este manual de instruções se aplica a todas as CES-AP-C.2... da versão V1.2.X. Junto com o documento *Informação de segurança* e uma eventual ficha de dados disponível, este manual de instruções constitui a informação completa para o usuário referente ao seu dispositivo.

	Importante!
	Certifique-se de que você está utilizando o manual de instruções correto para sua versão do produto. Você encontra o número da versão na plaqueta de identificação de seu produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de suporte da EUCHNER.

1.2. Plaqueta de identificação da chave de segurança



- ① Designação do artigo
- ② Número do artigo
- ③ Versão
- ④ Número de série
- ⑤ Ano de fabricação

1.3. Público-alvo

Construtores e projetistas de instalações de dispositivos de segurança em máquinas, assim como pessoas responsáveis pela colocação em funcionamento e pela manutenção que disponham de conhecimentos especiais sobre o manuseio de componentes de segurança.

1.4. Legenda

Símbolo/representação	Significado
	Documento em forma impressa
	Documento disponível para download em www.euchner.com
 PERIGO ATENÇÃO CUIDADO	Instruções de segurança Perigo de morte ou ferimentos graves Atenção para evitar possíveis ferimentos Cuidado para evitar possíveis ferimentos leves
 AVISO Importante!	Aviso sobre possíveis danos no dispositivo Informação importante
Dica	Dica/informações úteis

1.5. Documentos complementares

A documentação completa para este dispositivo é constituída pelos seguintes documentos:

Título do documento (número do documento)	Conteúdo	
Informação de segurança (2525460)	Informações fundamentais de segurança	
Manual de instruções (2105360)	(este documento)	
Declaração de Conformidade	Declaração de Conformidade	
Eventual ficha de dados anexa	Informação específica do artigo sobre divergências ou complementos	



Importante!

Leia sempre todos os documentos por completo para obter uma visão geral que contribui para a segurança na instalação, na colocação em funcionamento e na operação do dispositivo. O download dos documentos pode ser efetuado em www.euchner.com. Para isso, indique o nº do documento ou da encomenda no campo de busca.

2. Uso correto

As chaves de segurança da série CES-AP são dispositivos de travamento sem bloqueio (modelo 4). O dispositivo cumpre requisitos de acordo com EN IEC 60947-5-3. Os dispositivos com avaliação unicode possuem um alto nível de codificação, os dispositivos com avaliação multicode possuem um nível de codificação mais baixo.

Em combinação com um protetor móvel e o sistema de comando da máquina, esse componente de segurança impede que sejam executadas funções perigosas da máquina enquanto o protetor estiver aberto. Se o protetor for aberto durante a função perigosa da máquina, será disparado um comando de parada.

Isso significa que:

- › Os comandos de partida que provocam situações de perigo na máquina somente poderão se tornar ativos quando o protetor estiver fechado.
- › A abertura do protetor inicia um comando de parada.
- › O fechamento de um protetor não deve ocasionar qualquer início automático de uma função perigosa da máquina. Para isso, deve ser necessário emitir um comando de partida separado. Consultar as exceções a esse caso na EN ISO 12100 ou nas normas C relevantes.

Antes da utilização do dispositivo, deve ser efetuada uma avaliação de risco na máquina, por ex., conforme as seguintes normas:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 12100
- › IEC 62061

O uso correto abrange o cumprimento dos requisitos relevantes à instalação e à operação, particularmente conforme as seguintes normas:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 14119
- › EN 60204-1

A chave de segurança somente deve ser operada em conjunto com os atuadores CES da EUCHNER previstos para essa finalidade e os componentes de conexão correspondentes da EUCHNER. No caso de utilização de outros atuadores ou outros componentes de conexão, a EUCHNER não se responsabiliza pela função segura.

PT



Importante!

- › O usuário assume a responsabilidade pela integração correta do dispositivo em um sistema global seguro. Para isso, o sistema global terá que ser validado, por ex., em conformidade com a norma EN ISO 13849-1.
- › Somente devem ser utilizados os componentes permitidos na tabela mencionada abaixo.

Tabela 1: Possibilidades de combinação dos componentes CES

Chave de segurança	Atuador			
	Batente direito da porta CES-A-BLN-R2 100776	Batente esquerdo da porta CES-A-BLN-L2 104510	Utilização independente do batente da porta CES-A-BLN-U2 103450	CES-A-BDN-06 104730
Batente direito da porta CES-AP-CR2...	●		●	●
Batente esquerdo da porta CES-AP-CL2...		●	●	●
Legenda	●	Combinação possível		

3. Descrição da função de segurança

Os dispositivos desta série dispõem das seguintes funções de segurança:

**Monitoramento da posição do protetor
(dispositivo de travamento de acordo com EN ISO 14119)**

- › Função de segurança:
 - Com o protetor aberto, as saídas de segurança são desligadas (consultar o capítulo 6.4. Estados de comutação na página 8).
- › Valores característicos de segurança: Categoria, Performance Level, PFH (consultar o capítulo 11. Dados técnicos na página 18).

4. Isenção de responsabilidade e garantia

Se as condições acima citadas para o uso correto não forem cumpridas, se as instruções de segurança não forem seguidas e/ou se qualquer trabalho de manutenção não for executado como requisitado, isso acarretará uma exclusão da responsabilidade e a perda da garantia.

5. Instruções gerais de segurança

As chaves de segurança cumprem funções de proteção humana. A instalação incorreta ou uma manipulação pode provocar ferimentos fatais em pessoas.

Verifique o funcionamento seguro do protetor, principalmente:

- › após todas as colocações em funcionamento;
- › após todas as substituições de componentes do sistema;
- › após tempos prolongados de parada e
- › após todas as falhas.

Independentemente disso, o funcionamento seguro do protetor deve ser executado em intervalos de tempo adequados como parte do programa de manutenção.



ATENÇÃO

Perigo de morte devido à instalação incorreta ou a alterações na instalação (manipulação). Os componentes de segurança cumprem funções de proteção humana.

- › Os componentes de segurança não devem ser manipulados de forma indevida, afrouxados, removidos ou inutilizados de qualquer outra forma. Observe a esse respeito principalmente as medidas para a redução das possibilidades de manipulação conforme EN ISO 14119:2025, seção 8.
- › O processo de comutação somente deve ser iniciado pelo atuador previsto especialmente para este processo.
- › Assegure que não ocorra nenhuma manipulação por meio de um atuador substituto (somente no caso de avaliação multicode). Para isso, restrinja o acesso aos atuadores.
- › A montagem, a ligação elétrica e a colocação em funcionamento devem ser executadas exclusivamente por pessoal especializado autorizado com:
 - conhecimentos especiais sobre o manuseio dos componentes de segurança;
 - conhecimento dos regulamentos CEM em vigor e
 - conhecimento dos regulamentos sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes em vigor.



Importante!

Antes da utilização, leia o manual de instruções e guarde-o com cuidado. Assegure que o manual de instruções permaneça sempre disponível durante os trabalhos de montagem, colocação em funcionamento e manutenção. Por isso, mantenha um exemplar adicional impresso do manual de instruções arquivado. O manual de instruções pode ser obtido por download em www.euchner.com.

6. Função

A chave de segurança monitora a posição dos protetores móveis. Ao aproximar/remover o atuador do intervalo de resposta, as saídas de segurança são ligadas/desligadas.

O sistema é constituído pelos seguintes componentes: atuador codificado (transponder) e chave.

Conforme a versão, o código completo do atuador pode ser programado pelo dispositivo (unicode) ou não (multicode).

› **Dispositivos com avaliação unicode:** Para que um atuador possa ser identificado pelo sistema, ele deve ser atribuído à chave de segurança por meio de um processo de programação. Com essa atribuição inequívoca, é obtido um nível elevado de segurança contra manipulação. O sistema possui, assim, um alto estágio de codificação.

› **Dispositivos com avaliação multicode:** Ao contrário dos sistemas com avaliação unicode, no caso dos dispositivos multicode não é feita a consulta de um determinado código, mas simplesmente a verificação de se um tipo de atuador pode ser identificado pelo sistema (avaliação multicode). A comparação exata do código do atuador com o código programado na chave de segurança (avaliação unicode) é suprimida. O sistema possui um estágio de codificação mais baixo.

Ao fechar o protetor, o atuador é aproximado da chave de segurança. Ao atingir a distância de ligação, a alimentação de tensão para o atuador é feita por meio da chave e a transmissão de dados pode ser efetuada.

Se for identificada uma codificação permitida, as saídas de segurança são ligadas.

Ao abrir o protetor, as saídas de segurança são desligadas.

No caso de falha na chave de segurança, as saídas de segurança são desligadas e o LED DIA acende em vermelho. Se surgirem erros, eles são identificados no máximo até a próxima solicitação para fechar as saídas de segurança (por ex., na partida).

6.1. Saída de monitoramento da porta

A saída de monitoramento da porta é ligada assim que um atuador válido tiver sido identificado no intervalo de resposta.

6.2. Saída de diagnóstico

A saída de diagnóstico é ligada no caso de falha (condição de ligação como no LED DIA).

6.3. Monitoramento da área limite

Se a porta de proteção com o atuador ficar mais lenta após algum tempo, o atuador pode sair do intervalo de resposta da cabeça de leitura. O dispositivo identifica isso e indica que o atuador está no intervalo limite por meio do LED STATE piscando. Assim, a porta de proteção pode ser novamente ajustada em tempo hábil. Consultar também o capítulo 10. Tabela de estados do sistema na página 17.

6.4. Estados de comutação

Você encontra mais detalhes sobre os estados de comutação de sua chave na tabela de estados do sistema (consultar o capítulo 10. Tabela de estados do sistema na página 17). Nela, são descritas todas as saídas de segurança, de monitoramento e os LEDs de indicação.

	Protetor fechado (atuador no intervalo de resposta e foi identificada uma codificação permitida)	Protetor aberto (atuador fora do intervalo de resposta)
Saiadas de segurança OA e OB	ligadas	desligadas
Saída de monitoramento OUT	ligada	desligada

7. Montagem



CUIDADO

Não é permitido manipular indevidamente (curto-circuitar contatos), girar para outro lado ou invalidar as chaves de segurança de qualquer outra forma.


- Observe a EN ISO 14119:2025, seção 8, para a redução das possibilidades de manipulação de um dispositivo de travamento.



AVISO


Danos no dispositivo e falhas funcionais devido à instalação incorreta.

- A chave de segurança e o atuador não devem ser utilizados como stop mecânico.
- Observe a EN ISO 14119:2025, seções 6.2 e 6.3, para a fixação da chave de segurança e do atuador.
- A partir da distância de desativação segura S_{ar} as saídas de segurança são desativadas de modo seguro.
- Ao montar várias chaves de segurança/atuadores, respeite a distância mínima prescrita para evitar interferências recíprocas.



- Ao montar o atuador, a distância de comutação se altera dependendo do material do protetor.

Posições de montagem permitidas



Observe os seguintes itens:

- O atuador e a chave de segurança devem poder ser facilmente alcançados para trabalhos de controle e substituição.
- O atuador e a chave de segurança devem ser instalados de modo que:
 - Com o protetor fechado, as faces se situem em uma distância mínima de ligação de $0,8 \times S_{ao}$ ou mais próximas, em frente uma à outra. Para não entrar na área de influência dos possíveis lóbulos laterais, deve ser respeitada uma distância mínima no caso de sentido de aproximação lateral. Consultar o capítulo 11. Dados técnicos, seção Intervalo de resposta típica do respectivo atuador.
 - Sejam excluídos riscos no caso de protetor aberto em uma distância de até S_{ar} (distância de desativação segura).
 - O atuador encaixe perfeitamente no protetor, por ex., por meio da utilização dos parafusos de segurança incluídos no fornecimento.
 - Os parafusos de segurança não possam ser removidos ou manipulados usando meios simples.
- Observe o torque máximo de aperto de 1 Nm para as fixações da cabeça de leitura ou da chave de segurança e do atuador.

8. Conexão elétrica

	ATENÇÃO <p>Em caso de falha, a função de segurança é perdida devido à conexão incorreta.</p> <ul style="list-style-type: none">› Para garantir a segurança, devem ser avaliadas sempre as duas saídas de segurança.› As saídas de monitoramento não devem ser utilizadas como saídas de segurança.› Colocar os cabos de conexão de modo protegido para evitar o perigo de curto-circuito.
	CUIDADO <p>Danos no dispositivo ou função com falha devido a uma conexão incorreta.</p> <ul style="list-style-type: none">› O dispositivo gera um sinal de impulso próprio nos cabos de saída OA/OB. Um sistema de comando posterior deve tolerar esses impulsos de teste que podem possuir um comprimento de até 0,3 ms. Com as saídas de segurança desligadas, não são emitidos impulsos de teste.› As entradas de um dispositivo de avaliação conectado devem ser ligadas ao positivo, pois ambas as saídas da chave de segurança fornecem um nível de +24 V em estado ligado.› Todas as conexões elétricas devem ser isoladas da rede, seja por transformadores de segurança conforme IEC 61558-2-6 com limitação da tensão de saída em caso de falha ou por medidas de isolamento equivalentes (PELV).› Todas as saídas elétricas devem possuir um circuito supressor satisfatório no caso de cargas indutivas. Para isso, as saídas devem ser protegidas por meio de um diodo de roda livre. Os supressores de interferências RC não devem ser utilizados.› Dispositivos de potência que possam causar fortes interferências devem ser fisicamente separados dos circuitos de entrada e de saída para o processamento de sinais. A disposição dos fios dos circuitos de segurança deve ser separada na maior distância possível dos cabos dos circuitos de potência.› Para evitar interferências de compatibilidade eletromagnética (CEM), as condições físicas ambientais e operacionais no local de instalação do dispositivo devem corresponder aos requisitos da EN 60204-1 (CEM).› Observe eventuais campos de interferência que possam surgir em dispositivos, tais como inversores de frequência ou sistemas de aquecimento por indução. Observe as indicações sobre a compatibilidade eletromagnética nos manuais dos respectivos fabricantes.
	Importante! <p>Se o dispositivo não apresentar qualquer função ao aplicar a tensão de serviço (por ex. o LED STATE verde não piscar), a chave de segurança ainda fechada deve ser enviada de volta ao fabricante.</p>

8.1. Notas referentes a

	<p>Importante!</p> <ul style="list-style-type: none"> Para a utilização conforme os requisitos  , deve ser utilizada uma alimentação de tensão de acordo com UL1310 com a característica <i>for use in Class 2 circuits</i>. Como alternativa, pode ser utilizada uma alimentação de tensão com tensão ou amperagem limitadas com os seguintes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> - Fonte de alimentação galvanicamente separada em combinação com um fusível conforme UL248. Conforme os requisitos  , esse fusível deve ser projetado para no máx. 3,3 A e ser integrado no circuito de corrente com uma tensão secundária máxima de 30 V CC. Observe eventuais valores de conexão mais baixos para seu dispositivo (consultar os dados técnicos). Para a aplicação e utilização conforme as especificações  1) deve ser utilizado um cabo de conexão que seja listado em UL-Category-Code CYJV2 ou CYJV. <p>1) Indicação sobre a área de validade da homologação UL: Os dispositivos foram verificados conforme as exigências de UL508 e CSA/ C22.2 nº 14 (proteção contra choque elétrico e fogo). Somente para as aplicações conforme NFPA 79 (Industrial Machinery).</p>
---	--

8.2. Segurança contra falhas

- › A tensão de serviço U_B é protegida contra polaridade reversa.
- › As saídas de segurança são seguras contra curto-circuito.
- › Um curto-circuito entre as saídas de segurança será identificado pela chave.
- › Por meio da disposição de fios protegida, um curto-circuito no cabo pode ser impedido.

8.3. Assegurar a alimentação de tensão

A alimentação de tensão deve ser assegurada para as saídas em função da quantidade de chaves e da corrente necessária. Para isso, aplicam-se as seguintes regras:

Consumo máximo de corrente de uma chave individual I_{max}

$$I_{max} = I_{UB} + I_{OUT} + I_{OA+OB}$$

I_{UB} = corrente de serviço na chave (30 mA)

I_{OUT} = corrente de carga na saída de monitoramento (máx. 50 mA)

I_{OA+OB} = corrente de carga nas saídas de segurança OA + OB (2 x máx. 150 mA)


8.4. Exigências com relação aos cabos de conexão

	<p>CUIDADO</p> <p>Danos no dispositivo ou função com falha devido ao uso de cabos de conexão incorretos.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Utilize os componentes de conexão e os cabos de conexão da EUCHNER. › Se forem utilizados outros componentes de conexão, aplicam-se as exigências da tabela à seguir. A EUCHNER não assume qualquer responsabilidade pela função segura no caso de inobservância. › Respeite o comprimento máximo do cabo de 200 m.
---	---

Observe as seguintes exigências com relação aos cabos de conexão:

Parâmetro	Valor			Unidade
	Conexão de encaixe/6 pinos	M12/5 pinos		
Tipo de cabo recomendado	LIYY 6 x 0,14	LIYY 5 x 0,25	LIYY 5 x 0,34	mm ²
Cabo	6 x 0,14	5 x 0,25	5 x 0,34	mm ²
Resistência do condutor R máx.	150	78	58	Ω/km
Indutância L máx.	0,66	0,64	0,53	mH/km
Capacidade C máx.	128	60	100	nF/km

8.5. Atribuição dos pinos da chave de segurança CES-AP-C.2



Vista do lado dos pinos de conexão da chave de segurança

Fig. 1: Atribuição dos pinos da chave de segurança CES-AP-C.2

Pino Conector			Designação	Descrição	Cor do fio
Conexão de encaixe	M12	5 pinos, pino 5 não ocupado			
6 pinos	5 pinos				
1	1	1	UB	Alimentação de tensão, CC 24 V	BN
2	2	2	OA	Saída de segurança do canal A,	WH
3	3	3	0 V	Massa, CC 0 V	BU
4	4	4	OB	Saída de segurança do canal B	BK
5	5	-	OUT	Saída de monitoramento	GY
6	-	-	n.c.	Não ocupado	PK

8.6. Conexão

**ATENÇÃO**

Em caso de falha, a função de segurança é perdida devido à conexão incorreta.

‣ Para garantir a segurança, devem ser avaliadas sempre as duas saídas de segurança (OA e OB).

**Importante!**

O exemplo apresenta apenas um trecho relevante para a conexão do sistema CES. O exemplo apresentado não representa um planejamento completo do sistema. O usuário assume a responsabilidade pela integração segura em um sistema global. Os exemplos detalhados de aplicação podem ser encontrados em www.euchner.com. Para isso, especifique o número de encomenda de sua chave no campo de busca. Em *Downloads*, você encontra todos os exemplos de conexão disponíveis para o dispositivo.




Fig. 2: Exemplo de conexão CES-AP-...

8.7. Indicações sobre a operação em sistemas de comando seguros

Observe as seguintes especificações para a conexão em sistemas de comando seguros:

- › Utilize uma alimentação de tensão em comum para o sistema de comando e a chave de segurança conectada.
- › O dispositivo tolera as interrupções de tensão em UB de até 5 ms, desde que entre duas interrupções de tensão haja pelo menos 110 ms. Utilize a tensão de alimentação diretamente da fonte de alimentação. No caso de conexão da tensão de alimentação em um terminal do sistema de comando seguro, essa saída deve disponibilizar uma corrente satisfatória.
- › As saídas de segurança (OA e OB) podem ser conectadas às entradas seguras de um sistema de comando. Pré-requisito: A entrada deve ser adequada para os sinais de segurança por impulsos (sinais OSSD, como por ex., de barreiras fotoelétricas) Para isso, o sistema de comando deve tolerar os impulsos dos sinais de entrada. Essa parametrização pode ser feita no sistema de comando. Para isso, observe as instruções do fabricante do sistema de comando. Consulte a duração do impulso de teste de sua chave de segurança no capítulo 11. *Dados técnicos na página 18.*

Você encontra um exemplo detalhado de conexão e parametrização do sistema de comando para muitos dispositivos em www.euchner.com na área de *Downloads/Aplicações/CES*. Esse exemplo também aborda com mais detalhes as particularidades do dispositivo correspondente.

8.8. Dispositivos para a conexão direta nos módulos de campo IP65

A versão CES-AP-...-SB-... (M12, 5 pinos, pino 5 não ocupado) é otimizada para a conexão em sistemas periféricos descentralizados com conector M12, como por ex., a série ET200pro da Siemens. Os dispositivos são parametrizados e conectados como um OSSD (por ex., como barreiras fotoelétricas).

Ao utilizar extremidades abertas de cabos, também é possível a conexão a um módulo de entrada e saída IP20 (por ex., ET200SP).

	Importante! Antes da conexão, observe as seguintes instruções: <ul style="list-style-type: none">› Os módulos de entrada/saída devem ser parametrizados (consultar o exemplo de aplicação em www.euchner.com, na área de <i>Downloads/Aplicações/CES</i>).› Se necessário, observe também as instruções do fabricante do sistema de comando.
---	--





Fig. 3: Exemplo de conexão da versão para a conexão em sistemas periféricos descentralizados

9. Colocação em funcionamento

9.1. Indicações LED

Você encontra uma descrição exata das funções de sinalização no capítulo 10. Tabela de estados do sistema na página 17.

LED	Cor
STATE	verde
DIA	vermelho



9.2. Função de programação para o atuador (somente com avaliação unicode)

Antes que o sistema forme uma unidade funcional, o atuador deve ser atribuído à chave de segurança por meio de uma função de programação.

Durante o processo de programação, as saídas de segurança e a saída de monitoramento OUT estão desligadas, ou seja, o sistema está em um estado seguro.



Importante!

- O processo de programação somente pode ser executado se o dispositivo funcionar sem erros. O LED DIA vermelho não deve acender.
- Se um novo atuador for programado, a chave de segurança bloqueia o código do último atuador programado anteriormente. Ele não pode ser reprogramado imediatamente em uma nova operação de programação. Somente depois que um terceiro código for programado, o código bloqueado é novamente liberado na chave de segurança.
- A chave de segurança pode ser operada apenas com o respectivo atuador programado por último.
- A quantidade de processos de programação é ilimitada.
- Após iniciar, o dispositivo permanece em prontidão para programação por 3 minutos. Se nenhum novo atuador for identificado durante esse período, o dispositivo passa para a operação normal. Se a chave identificar o atuador programado por último durante a prontidão para programação, a prontidão para programação é finalizada imediatamente e a chave passa para a operação normal.
- Se o atuador a ser programado estiver menos do que 60 segundos no intervalo de resposta, ele não será ativado e o atuador programado por último permanecerá salvo na memória.
- Após um processo de programação concluído com êxito, a chave passa para a operação normal.

9.2.1. Preparar o dispositivo para o processo de programação e programar o atuador

1. Submeter a chave de segurança à tensão de serviço.
 - Durante aproximadamente 0,5 segundos é efetuado um teste automático. Em seguida, o LED pisca cicличamente três vezes e sinaliza a prontidão para programação. A prontidão para programação é mantida durante aproximadamente 3 minutos.
2. Aproximar o novo atuador da cabeça de leitura (observar a distância < S_{a0}).
 - O processo de programação é iniciado, o LED verde pisca (aproximadamente 1 Hz). Durante o processo de programação, a chave de segurança verifica se há um atuador bloqueado. Se não houver, o processo de programação será concluído após aproximadamente 60 segundos e o LED verde apaga. O novo código foi salvo na memória, o código antigo foi bloqueado.
3. Para ativar o código recém-programado do atuador na chave de segurança, a tensão de serviço deve ser desligada a seguir na chave de segurança por pelo menos 3 segundos.

9.3. Controle de funcionamento



ATENÇÃO

Perigo de ferimento fatal devido a falhas na instalação e no controle de funcionamento.

- Antes do controle de funcionamento, assegure que não haja pessoas na área de perigo.
- Preste atenção às normas vigentes para prevenção de acidentes.

9.3.1. Verificação do funcionamento elétrico

Após a instalação e após cada erro, é necessário realizar um controle completo da função de segurança. Proceda da seguinte forma:

1. Ligar a tensão de serviço.
 - A máquina não deve funcionar automaticamente.
 - A chave de segurança efetua um autoteste. Em seguida, o LED verde STATE pisca em intervalos regulares.
 2. Fechar todos os protetores.
 - A máquina não deve funcionar automaticamente.
 - O LED verde STATE acende de forma permanente.
 3. Liberar a operação no sistema de comando.
 4. Abrir o protetor.
 - A máquina tem que ser desligada e não deve ser iniciada enquanto o protetor estiver aberto.
 - O LED verde STATE pisca em intervalos regulares.
- Repita os passos de 2 até 4 para cada protetor individual.

10. Tabela de estados do sistema

Tipo de operação	Atuador/posição da porta	Saídas de segurança OA e OB	Indicação de LED Saída		Estado
			STATE (verde)	DIA (vermelho)	
Operação normal	fechada	ligada			Operação normal, porta fechada
	fechada	ligada			Operação normal, porta fechada, atuador na área limite ➔ reajustar a porta
	aberta	desligrada		1 x	Operação normal, porta aberta
	aberta	desligrada		2 x	Operação normal, porta aberta, na primeira colocação em funcionamento nenhum atuador foi programado com sucesso
Operação de programação (somente unicóde)	aberta	desligrada		3 x	- Porta aberta, dispositivo pronto para programar um novo atuador (apenas pouco tempo após power up). - As chaves não programadas permanecem em prontidão para programação até o processo de programação iniciar.
	fechada	desligrada		1 Hz	Operação de programação
	X	desligrada			Confirmação positiva após operação de programação bem-sucedida
Indicação de falha	fechada	desligrada		3 x	Atuador com defeito (por ex., falha no código ou código ilegível)
	X	desligrada		4 x	Erro inicial (por ex., curto-circuito, perda da capacidade de comutação)
	X	desligrada		5 x	Falha interna - Defeito do componente - Erro nos dados - Erro na alimentação de tensão, (por ex., duração do impulso de desligamento com a alimentação de tensão cíclica muito longa)
Legenda			LED não acende		
			LED acende		
			LED pisca por 8 segundos com 10 Hz		
			O LED pisca três vezes; tempo de ciclo 7 s		
			Qualquer estado		

Após a eliminação da causa, as falhas geralmente podem ser canceladas por meio da abertura e do fechamento do protetor. Se a falha ainda continuar a ser exibida depois disso, interrompa por um breve período a alimentação de tensão. Se não for possível cancelar a falha após a reinicialização, entre em contato com o fabricante.



Importante!

Se não for possível localizar o estado do dispositivo apresentado na tabela de estados do sistema, isso indica uma falha interna do dispositivo. Nesse caso, entre em contato com o fabricante.

11. Dados técnicos



AVISO

Se uma ficha de dados estiver anexada ao produto, aplicam-se as informações da ficha de dados.

11.1. Dados técnicos da chave de segurança CES-AP-C.2-...

Parâmetro	Valor			Unidade
	mín.	tip.	máx.	
Material da carcaça		Plástico PBT		
Dimensões		95 x 30 x 12		
Grau de proteção		IP67/IP69K (IP 67 na versão com conector M12)		
Classe de proteção		III		
Grau de contaminação		3		
Posição de montagem		Livre escolha		
Tipo de conexão	- Conectores com conexão de encaixe, 6 pinos ou - Cabo de conexão PUR, 0,14 mm ² , com conector M12, 5 pinos ou - Cabo de conexão de PVC com extremidades do cabo abertas, 6 x 0,14 mm ²			
Temperatura ambiente com U _B = CC 24 V				
- Conector com conexão de encaixe	-30	-	+ 65	°C
- Cabo de conexão com instalação fixa	-40	-	+ 65	
- Cabo de conexão com instalação móvel	0	-	+ 65	
Temperatura de armazenamento	-40	-	+ 70	
Tensão de serviço U _B (regulada., ripple < 5%)		24 ± 15% (PELV)		V CC
Absorção de corrente (com as saídas sem carga)	-	-	30	mA
Proteção externa (tensão de serviço)	0,25	-	8	A
Saídas de segurança OA/OB		Saídas de semicondutor, comutando em p, protegidas contra curto-circuito		
- Tensão de saída U(OA)/U(OB) ¹⁾				
HIGH U(OA)	U _B -1,5	-	U _B	V CC
HIGH U(OB)				
LOW U(OA)/U(OB)	0	-	1	
Corrente de comutação por saída de segurança	1	-	150	mA
Classe de uso conforme EN IEC 60947-5-2		CC-13 24V 150mA Cuidado: As saídas devem ser protegidas com um diodo de roda livre no caso de cargas indutivas.		
Corrente residual I _r ²⁾	-	-	0,25	mA
Saída de monitoramento DIA 1)		Comutando em p, protegida contra curto-circuito		
- Tensão de saída	0,8 x U _B	-	U _B	V CC
- Capacidade de carga	-	-	50	
Tensão de isolamento nominal U _i		75		V
Resistência ao pico de tensão medido U _{imp}		1,5		kV
Corrente condicional de curto-circuito dimensionada		100		A
Resistência ao choque e à vibração		De acordo com EN IEC 60947-5-3		
Frequência de comutação	-	-	1	Hz
Precisão de repetição R conforme EN IEC 60947-5-2		10		%
Exigências de proteção CEM		De acordo com EN IEC 60947-5-3		
Atraso de prontidão	-	0,5	-	s
Tempo de risco	-	-	260	ms
Tempo de ligação	-	-	300	ms
Tempo de discrepância	-	-	10	ms
Duração do impulso de teste	-	-	0,3	ms
Intervalo do impulso de teste	100	-	-	ms

Valores característicos conforme EN ISO 13849-1

Monitoramento de posição do dispositivo de proteção

Categoria	4	
Performance Level	PL e	
PFH	1,8 x 10 ⁻⁹ / h	
Vida útil	20	anos

1) Valores com uma corrente de comutação de 50 mA, sem levar em consideração o comprimento do cabo.

2) Corrente máxima em uma saída no estado desligado.

11.1.1. Tempos típicos do sistema

Consultar os valores exatos nos dados técnicos.

Atraso de prontidão: Após a ativação, o dispositivo efetua um autoteste. Somente após esse período, o sistema estará pronto para o uso.

Tempo de ativação das saídas de segurança: O tempo máximo de reação t_{on} é o período a partir do momento em que o atuador está no intervalo de resposta e até a ligação das saídas de segurança.

Tempo de risco conforme EN 60947-5-3: Se o atuador sair do intervalo de resposta, as saídas de segurança (OA e OB) são desligadas no máximo após o tempo de risco.


Tempo de discrepância: As saídas de segurança (OA e OB) comutam com uma ligeira diferença de tempo. Elas possuem o mesmo estado de sinal no máximo após o tempo de discrepância.

Impulsos de sincronização nas saídas de segurança: O dispositivo cria seus próprios impulsos de teste nas saídas de segurança (OA e OB). Um sistema de comando posterior deve tolerar esses impulsos de teste.

Isso geralmente pode ser parametrizado no sistema de comando. Se o seu sistema de comando não puder ser parametrizado ou requerer impulsos de teste mais curtos, entre em contato com o nosso serviço de suporte.

Os impulsos de teste são emitidos somente com as saídas de segurança ligadas.


11.1.2. Desenho com dimensões da chave de segurança CES-AP-C.2...



11.2. Dados técnicos do atuador CES-A-BLN-...

Parâmetro	Valor	Unidade		
	mín.	típ.	máx.	
Material da carcaca	Plástico PBT			
Dimensões				mm
- CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2	95 x 30 x 12			
- CES-A-BLN-U2	55 x 30 x 12			
Temperatura ambiente	-40	-	+70	°C
Grau de proteção	IP67/IP69K			
Posição de montagem	Superfície ativa em relação à cabeça de leitura			
Alimentação de tensão	Indutiva pela cabeça de leitura			

11.2.1. Desenho com dimensões



AVISO

2 parafusos de segurança M4x14 incluídos no fornecimento

11.2.2. Distâncias de comutação

Intervalo de resposta com desvio do centro $m = 0^1)$

Parâmetro	Valor	Unidade
Distância de ligação	min.	mm
Distância de comutação segura s_{ao}	10	
Histerese de comutação	1	
Distância de desligamento segura s_{ar} - no sentido x/z - no sentido y	- -	
		40 60

1) Valores válidos para a montagem não nivelada do atuador em metal.

11.2.3. Intervalo típico de resposta

(somente em conjunto com o atuador CES-A-BLN...)





Fig. 4: Intervalo típico de resposta

11.3. Dados técnicos do atuador CES-A-BDN-06

Conforme o desenho		Valor		Unidade
	mín.	típ.	máx.	
Material da carcaça		Plástico Macromelt com base PA		
Dimensões		26 x Ø 6		mm
Temperatura ambiente	- 40	-	+ 70	°C
Grau de proteção		IP65/IP67		
Posição de montagem		Livre escolha		
Alimentação de tensão		Indutiva pela cabeça de leitura		

11.3.1. Desenho com dimensões



CUIDADO

- › Não montar no caso de temperaturas inferiores a 0 °C
- › O atuador pode ser danificado durante a montagem.

11.3.2. Distâncias de comutação

Intervalo de resposta com desvio do centro m = 0¹⁾

Parâmetro		Valor		Unidade
	mín.	típ.	máx.	
Distância de ligação	-	19	-	
Distância de comutação segura s _{ao}	14	-	-	
Histerese de comutação	-	2	-	
Distância de desligamento segura s _{ar}				
- no sentido x/z	-	-		40
- no sentido y				60

1) Informações válidas para a montagem do atuador em uma base não metálica.

12. Informações sobre encomenda e acessórios



Dica!

Os acessórios apropriados, como por ex., os cabos ou o material de montagem, podem ser encontrados em www.euchner.com. Para isso, especifique o número de encomenda de seu artigo no campo de busca e abra a visualização de artigos. Em Acessórios, você encontra os acessórios que podem ser combinados com o artigo.

13. Inspeção e manutenção



ATENÇÃO

Perda da função de segurança devido a danos no dispositivo.

- No caso de dano, o dispositivo completo deve ser substituído.
- Só podem ser substituídas peças que possam ser encomendadas como acessório ou peça sobressalente na EUCHNER.

Para garantir um funcionamento perfeito e constante, é necessário realizar as seguintes inspeções regulares:

- Verificação da função de comutação (consultar o capítulo 9.3. Controle de funcionamento na página 16);
- Verificação da fixação firme dos dispositivos e das conexões e
- Verificação da limpeza.

Não é necessário realizar serviços de manutenção. Os reparos no dispositivo somente devem realizados pelo fabricante.

14. Serviços

Se necessitar de assistência técnica, entre em contato com:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefone da assistência técnica:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

15. Declaração de Conformidade

O produto cumpre os requisitos de

- Diretiva de máquinas 2006/42/CE (até 19/01/2027)
- Regulamento relativo às máquinas (UE) 2023/1230 (a partir de 20/01/2027)

A declaração de conformidade da UE pode ser encontrada em: www.euchner.com. Para isso, especifique o número de encomenda de seu dispositivo no campo de busca. O documento encontra-se disponível em *Downloads*.

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
info@euchner.de
www.euchner.com

Edição:
2105360-14-08/25
Título:
Manual de instruções Chaves de segurança sem contato
CES-AP-C.2-...
(tradução do manual de instruções original)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 08/2025

Reservado o direito de alterações técnicas, todos os dados
podem ser modificados.