

Validità

Le presenti istruzioni di impiego valgono per tutti i finecorsa multipli di precisione GL, GS, SB, SN 8 mm. Queste istruzioni di impiego, insieme al documento *Informazioni sulla sicurezza e manutenzione* nonché alla scheda tecnica eventualmente allegata, costituiscono la completa documentazione informativa per l'utente del dispositivo.

Documenti complementari

La documentazione completa per questo dispositivo comprende i seguenti documenti:

Titolo del documento (n. di documento)	Contenuto	
Informazioni sulla sicurezza (2525460)	Informazioni sulla sicurezza essenziali	
Istruzioni di impiego (2076050)	(il presente documento)	
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità	
Eventuali supplementi alle istruzioni di impiego	Prendere in considerazione gli eventuali supplementi pertinenti alle istruzioni per l'uso o alle schede tecniche.	

Importante!

Leggere tutti i documenti per avere una visione panoramica completa su installazione, messa in servizio e uso del dispositivo sicuri. I documenti si possono scaricare dal sito www.euchner.com. A questo scopo inserire nella casella di ricerca il n. di documento o il numero di ordinazione del dispositivo.

Uso conforme

I finecorsa multipli di precisione vengono utilizzati per il posizionamento e il comando di macchine e impianti industriali.

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti norme relative all'installazione e all'esercizio, in particolare

- EN 60204-1
- EN ISO 12100

Impiego non conforme alla destinazione d'uso

I finecorsa multipli di precisione con microinterruttore ES 552, ES 592 e ES 614 (microinterruttore a scatto rapido senza apertura forzata) non devono essere impiegati nei circuiti di sicurezza.

Funzione

I finecorsa multipli di precisione sono dotati di diversi microinterruttori disposti in fila.

I microinterruttori vengono azionati tramite pulsanti. In funzione del tipo di impiego (precisione del punto di scatto e velocità di azionamento), verranno utilizzati pulsanti e camme diversi.

L'azionamento dei pulsanti nell'applicazione generica avviene mediante camme fissate in profili scanalati.

Microinterruttori/Schema di collegamento




Fig. 1: Microinterruttori e schema di collegamento

Installazione

AVVISO

Danni al dispositivo dovuti al montaggio errato e a condizioni ambientali non idonee.

- I finecorsa multipli di precisione non devono essere utilizzati come arresto.
- Il grado di protezione indicato è valido solo se le viti della custodia, i pressacavo e i connettori ad innesto sono serrati correttamente. Osservare le coppie di serraggio.

Montare i finecorsa multipli di precisione in modo che

- i cavi di collegamento e i connettori non vengano danneggiati da organi della macchina in movimento
- sia garantita la tenuta del pressacavo.

Protezione contro gli agenti ambientali

Le valvole di sfogo consentono di compensare la pressione contro l'effetto pompante dei pulsanti. Le valvole non devono essere otturate da vernice.

- Durante i lavori di verniciatura, coprire i pulsanti e le relative guide, le valvole di sfogo e la targhetta d'identificazione.

Collegamento elettrico

⚠ AVVERTENZA

- Spelare i singoli fili per una lunghezza di 6 ± 1 mm, per garantire un contatto sicuro.

- Aprire il coperchio dell'interruttore
- Sezione conduttori 0,14 ... 1,0 mm²
- Per lo schema di collegamento, vedere Fig. 1.
- Montare un pressacavo a vite adeguato con guarnizione O-ring incorporata
- Sigillare accuratamente il cavo. L'anello di tenuta deve essere adatto al diametro del cavo.
- Serrare le viti dei microinterruttori con 0,2 Nm.
- Chiudere il coperchio dell'interruttore e serrare le viti del coperchio con 0,5 Nm.

Prova funzionale

Prova funzionale meccanica

- Azionare il pulsante e controllare le commutazioni.

Prova funzionale elettrica

- Verificare il corretto funzionamento.

Manutenzione e controlli

Non sono necessari interventi di manutenzione. Per garantire il funzionamento corretto e durevole sono comunque necessari **controlli ad intervalli regolari** in merito a

- corretta commutazione,
- fissaggio saldo dei singoli componenti,
- preciso adattamento delle camme ai finecorsa multipli,
- presenza di depositi o segni d'usura,
- tenuta del pressacavo,
- eventuale allentamento dei cavi di collegamento.

Esclusione di responsabilità in caso di

- impiego non conforme alla destinazione d'uso,
- mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza,
- montaggio e collegamento elettrico non eseguiti da personale specializzato e autorizzato,
- omissione dei controlli funzionali.

Note su ^{us}

Per i dispositivi con connettore vale quanto segue:

Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti si deve utilizzare un'alimentazione della classe 2 conforme a UL1310. I cavi di collegamento dei finecorsa di sicurezza installati nel luogo d'impiego devono essere separati da cavi mobili e fissi nonché da parti attive non isolate di altri componenti dell'impianto che lavorano con una tensione di oltre 150 V, in modo da rispettare una distanza costante di 50,8 mm. Questo ad eccezione del caso in cui i cavi mobili siano dotati di appropriati materiali isolanti che presentano una rigidità dielettrica uguale o maggiore rispetto alle altre parti di impianto rilevanti.

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità è parte integrante delle istruzioni di impiego.

La dichiarazione di conformità UE completa si trova anche sul sito www.euchner.com. A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione del dispositivo in questione. Il documento è disponibile nell'area *Downloads*.

Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Assistenza telefonica:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.com

Dati tecnici

Parametri	Valore
Materiale custodia	
Serie GL, GS	alluminio colato in sabbia, anodizzato
SB, SN	alluminio pressofuso, anodizzato
Materiale del pulsante	acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP67
Manovre meccaniche	30 x 10 ⁶
Frequenza di azionamento	≤ 200 min ⁻¹
Temperatura ambiente con microinterruttore	
ES 552, ES 614	-5 ... +80 °C
ES 592	-5 ... +125 °C (specifiche del produttore max. +140 °C)
Posizione di installazione	qualsiasi
Velocità di azionamento max.	
Pulsante a cuneo D	20 m/min
a rotella R (cuscinetto radente)	50 m/min
a sfera K	8 m/min
Velocità di azionamento min.	0,01 m/min
Forza di azionamento	≥ 15 N
Microinterruttore	1 contatto di commutazione
Principio di commutazione	microinterruttore a scatto rapido
Isteresi di commutazione max.	0,1 mm
Materiale dei contatti	
ES 552, ES 592	argento
ES 614	oro (contatti con taglio a croce)
Tipo di collegamento	
ES 552, ES 614	collegamento a vite
ES 592	a saldare
Coppia di serraggio del collegamento a vite (chiave ad esagono cavo da 1,3 mm)	0,2 Nm
Sezione conduttori	0,14 ... 1,0 mm ²
Rigidità dielettrica nominale	U _{imp} = 2,5 kV
Tensione di isolamento nominale	
con pressacavo	U _i = 250 V
con connettore	U _i = 50 V
Dati dei microinterruttori	
ES 552	
Corrente continua termica standard I _{th}	6 A
Categoria di impiego AC-15	230 V / 2 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 2 A
Corrente di commutazione min. con tensione di commutazione	10 mA DC 24 V
Protezione contro cortocircuiti	6 A gG
Vita meccanica	fino a 10 x 10 ⁶ cicli di manovra
ES 592	
Corrente continua termica standard I _{th}	3 A
Categoria di impiego AC-15	230 V / 3 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 1 A
Corrente di commutazione min. con tensione di commutazione	10 mA DC 24 V
Protezione contro cortocircuiti	3 A gG
Vita meccanica	5 x 10 ⁵ cicli di manovra (specifiche del produttore 5 x 10 ⁶)
ES 614	
Corrente continua termica standard I _{th}	2 A
Categoria di impiego DC-13	30 V / 1 A
Corrente di commutazione min. con tensione di commutazione	1 mA DC 5 V
Protezione contro cortocircuiti	2 A gG
Vita meccanica	fino a 10 x 10 ⁶ cicli di manovra
Campo d'impiego ideale	1 mA; 5 V ... 0,3 A; 30 V




Fig. 2: Pulsanti e direzioni di azionamento




Fig. 3: Dimensioni GL...




Fig. 4: Dimensioni GS...




Fig. 5: Dimensioni SB...




Fig. 6: Dimensioni SN...