


EUCHNER

İşletim kılavuzu



Emniyet sistemleri
MGB-L0...-AR-...
MGB-L0...-AP-...

TR

İçindekiler

1.	Bu dokümana yönelik	4
1.1.	Geçerlilik	4
1.1.1.	Düzenleme versiyonlarına ilişkin bilgi.....	4
1.2.	Hedef kitle	4
1.3.	İşaretlerin açıklaması	4
1.4.	Tamamlayıcı dokümanlar	4
2.	Amacına uygun kullanım	5
2.1.	MGB-AP ve MGB-AR temel farklar	6
3.	Güvenlik fonksiyonunun açıklaması	6
4.	Sorumluluk reddi ve garanti hizmeti	6
5.	Genel güvenlik bilgileri.....	7
6.	Fonksiyon	8
7.	Sisteme genel bakış	9
7.1.	Kilitleme modülü MGB-L0-.....	9
7.2.	Tutamak modülü MGB-H-.....	9
7.3.	Kaçış kilidi MGB-E.... (opsiyonel)	9
7.4.	Ölçüm çizimi.....	10
7.5.	Kilit parçası	11
7.6.	Kaçış kilidi (opsiyonel)	11
7.6.1.	Kaçış kilidini hazırlama	11
8.	Montaj.....	13
8.1.	Renk blendajı montajı	14
9.	Çalıştırma yönünü değiştirme (burada: sağdan sola)	16
10.	Çevresel etkilere karşı korunma	17
11.	Elektrik bağlantısı	18
11.1.	e ^{UL} us ile ilgili bilgiler	19
11.2.	Hata güvenliği	19
11.3.	Gerilim beslemesi emniyeti	19
11.4.	Bağlantı hatları ile ilgili gereklilikler	20
11.5.	Hat uygulaması hakkında bilgi	20
11.6.	Cihaz yapılandırmasını değiştirme (DIP şalteri kullanımı)	21
11.6.1.	Sistem ailesini değiştirme (AR/AP geçiş)	21
11.7.	Kontrol donanımı işletimi hakkında bilgi.....	22
11.8.	Bağlantı tahsis ve kontak tanımı	23
11.9.	Tek cihaz olarak işletim	24

11.10.	AR şalter zincirinde işletim	25
11.11.	AR şalter zincirinde işletim hakkında bilgiler	26
11.11.1.	Sistem süreleri	26
11.11.2.	AR şalter zinciri kablajı	26
11.11.3.	Şalter zincirlerinde cihaz sayısı	26
11.11.4.	Şalter zincirlerini sıfırlama	26
12.	İşletime alma	27
12.1.	Okutma işlemi (sadece MGB unicode)	27
12.2.	Mekanik fonksiyon kontrolü	28
12.3.	Elektriksel fonksiyon kontrolü	28
13.	Teknik veriler	29
13.1.	Radyo onayları (tip etiketinde FCC ID ve IC olan cihazlar içindir)	31
13.2.	Tipik sistem süreleri	32
14.	Sistem durumları	32
14.1.	İşaretlerin açıklaması	32
14.2.	Sistem durumu tablosu MGB-AR	33
14.3.	Sistem durumu tablosu MGB-AP	34
15.	Arıza giderme ve yardımlar	35
15.1.	Hatanın sıfırlanması	35
15.2.	Hata giderme hakkında İnternette yardım	35
15.3.	Montaj hakkında İnternette yardım	35
15.4.	Uygulama örnekleri	35
16.	Servis	35
17.	Kontrol ve bakım	36
18.	Uygunluk beyanı	36

1. Bu dokümana yönelik

1.1. Geçerlilik

Bu işletim kılavuzu, tüm MGB-L0...-AR.... ve MGB-L0...-AP.... için geçerlidir. Bu işletim kılavuzu *Güvenlik bilgileri* dokümanıyla ve ayrıca ilgili veri foyüyle birlikte cihazınız için eksiksiz kullanıcı bilgisini oluşturur.

Yapı serisi	Model	Sistem aileleri	Ürün versiyonu
MGB	L0 (kapalı tutma mekanizması olmadan)	...-AP...	V4.0.X'e kadar
		...-AR...	

1.1.1. Diğer ürün versiyonlarına ilişkin bilgi

Daha düşük ürün versiyonu olan veya versyon numarası bulunmayan ürünler bu işletim kılavuzunda açıklanmamıştır. Bu durum için destekimizle iletişime geçin.

1.2. Hedef kitle

Lütfen, ürün sürümünüz için geçerli olan işletim kılavuzunu kullanmaya özen gösterin. Sorularınız olduğunda, lütfen servisimize iletişime geçin.

1.3. İşaretlerin açıklaması

Karakter/gösterim	Anlamı
 AP	Bu bölüm MGB-AP olarak işletim için geçerlidir.
 AR	Bu bölüm MGB-AR olarak işletim için geçerlidir.
 DIP	Bu bölümde DIP şalteri konumu dikkate alınmalıdır.
	Doküman basılı biçimde
	Doküman www.euchner.com adresinden indirilebilir
 TEHLİKE UYARI DİKKAT	Güvenlik bilgileri Ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi Olası yaralanmalara karşı uyarı Dikkat! Hafif yaralanmalar meydana gelebilir
 BİLGİ Önemli!	Olası cihaz hasarları bilgisi Önemli bilgi
İpucu	İpucu/faydalı bilgiler

1.4. Tamamlayıcı dokümanlar

Bu cihaza yönelik tüm dokümantasyon şu dokümanlardan oluşur:

Doküman başlığı (Doküman numarası)	İçindekiler	
Güvenlik bilgisi (2525460)	Temel güvenlik bilgileri	
İşletim kılavuzu (2112657)	(bu doküman)	
Uygunluk beyanı	Uygunluk beyanı	
Gerekirse ilgili veri foyü	Farklılıklara veya tamamlamalara yönelik ürüne özgü bilgi	

**Önemli!**

Güveli kurulum, işletme alma ve cihazın kullanımı için eksiksiz bir genel bakışa sahip olmak için tüm dokümanları okuyun. Dokümanlar www.euchner.com adresinden indirilebilir. Bunun için arama kısmına cihazın belge veya sipariş numarasını girin.

2. Amacına uygun kullanım

Sistem asgari olarak bir MGB-L0... kilitleme modülü ve bir MGB-H... tutamak modülünden oluşur.

MBG emniyet sistemi, koruma kilidi bulunmayan bir kilitleme (interlok) düzeneğidir (yapı türü 4). Unicode değerlendirmeli cihazlar yüksek bir kodlama kademesine, Multicode değerlendirmeli cihazlar düşük bir kodlama kademesine sahiptir.

Kilitleme modülü DIP şalterleri ile yapılandırılabilir. Ayarlara bağlı olarak kilitleme modülü bir AP veya bir AR cihazı olarak hareket eder (bkz. bölüm 2.1. *MGB-AP ve MGB-AR temel farklar sayfa 6*). Ayar seçenekleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri *11.6. Cihaz yapılandırmasını değiştirme (DIP şalteri kullanımı)* sayfa 21 bölümünde bulabilirsiniz.

Hareketli bir devre kesici koruma düzeneği ve makine kontrol sistemi ile birlikte bu emniyet bileşeni, koruma düzeneği açık olduğu sürece tehlikeli makine fonksiyonlarının yapılmasını engeller. Tehlikeli bir makine hareketi esnasında koruma düzeneğinin açılması durumunda bir durdurma komutu devreye girer.

Anlami:

- › Tehlikeli bir makine fonksiyonuna yol açabilecek çalışma komutları ancak koruma düzeneği kapatıldıktan sonra çalıştırılabilir.
- › Koruma düzeneğinin kapatılması bir dur komutuna yol açar.
- › Koruma düzeneğinin kapatılması tehlikeli bir makine fonksiyonunun kendiliğinden çalışmamasına yol açmamalıdır. Bunun için ayrı bir başlatma komutu gerçekleştirmelidir. Bununla ilgili istisnalar için bkz. EN ISO 12100 veya ilgili C standartları.

Cihazı kullanmadan önce makinede örn. aşağıdaki standartlara uygun bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 12100
- › IEC 62061

Amacına uygun kullanıma, montaj ve işletimde geçerli gerekliliklerin karşılanması dahildir, özellikle şu standartlara göre:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 14119
- › EN 60204-1

MGB emniyet sistemi sadece MGB sistem ailesinin öngörülen modülleri ile kombine edilebilir.

Sistem bileşenlerinin değiştirilmesi durumunda EUCHNER, işlevsellik konusunda sorumluluk üstlenmez.



MGB-AR yapılandırmalı kilitleme modülleri AR şalter zincirine bağlanamaz.

AR şalter zincirine birden fazla cihazın bağlanması, ancak AR şalter zinciri sıralı devresi için öngörülmüş cihazlarla yapılabılır. İlgili cihazın işletim kılavuzunda bunu kontrol edin.

**Önemli!**

- › Cihazın doğru şekilde bir genel sisteme bağlanması işletmeci sorumludur. Bunun için genel sistemin örn. EN ISO 13849-2 uyarınca onaylanmış olması gereklidir.
- › Amacına uygun kullanım için izin verilen işlemler parametrelerine riayet edilmelidir (bkz. bölüm 13. *Teknik veriler sayfa 29*).
- › Ürünle birlikte bir veri foyü bulunuyorsa veri foyünün bilgileri geçerlidir.

Tablo 1: MGB bileşenlerinin kombinasyon seçenekleri

Değerlendirme cihazı		Tutamak modülü
MGB...AR/AP V3.0.0 ve üstü		MGB-H-... V2.0.0 ve üstü
İşaretlerin açıklaması	●	Kombinasyon mümkün

2.1. MGB-AP ve MGB-AR temel farklar

Sistem ailesi	Sembol	Kullanım
MGB-AP		Güvenli kumandalardaki işletim için optimize edilmiştir. Seri anahtarlama gerekmeli durumlarda bu sistem ailesiyle, gerekli terminalerin sayısı azaltılabilir.
MGB-AR		Birden fazla koruma düzeneğinin bir kapatma yoluna zincirlenmesi. Bu sayede çok sayıda koruyucu kapı bir değerlendirme cihazı veya iki kontrol girişi ile sorgulanabilir.

3. Güvenlik fonksiyonunun açıklaması

Bu yapı serisinin cihazları şu güvenlik fonksiyonlarına sahiptir:

Koruma düzeneği konumunun denetlenmesi (EN ISO 14119 doğrultusunda kilitleme düzeneği)

- › Güvenlik fonksiyonu: Koruma düzeneği açıkken emniyet çıkışları kapalıdır (bkz. bölüm 6. Fonksiyon sayfa 8).
- › Emniyet tanım değerleri: Kategori, performans seviyesi, PFH_D (bkz. bölüm 13. Teknik veriler sayfa 29).

Acil durdurması olan cihazlarda şu geçerlidir:

Acil durdurma (EN ISO 13850 doğrultusunda acil durdurma cihazı)

- › Güvenlik fonksiyonu: Acil durdurma fonksiyonu
- › Emniyet tanım değerleri B_{10D} değeri (bkz. bölüm 13. Teknik veriler sayfa 29)

4. Sorumluluk reddi ve garanti hizmeti

Amacına uygun kullanım ile ilgili yukarıdaki koşullara veya güvenlik uyarılarına riayet edilmemesi veya bakım çalışmalarının talep edildiği şekilde yürütülmemesi, sorumluluğun reddedilmesine ve garanti hizmetinin düşmesine yol açar.

5. Genel güvenlik bilgileri

Güvenlik şalterleri, kişisel koruma fonksiyonlarını yerine getirir. Usul olmayan montaj veya manipülasyonlar, kişilerin ölümcül yaralanmalarına neden olabilir.

Koruma düzeneğinin güvenli fonksiyonunu kontrol edin, özellikle;

- › Her işletme almadan sonra
- › MGB bileşenlerinin değiştirilmesinde
- › Uzun çalışmama süresi sonrasında
- › Her hatadan sonra
- › DIP şalteri konumunu değiştirdikten sonra

Bundan bağımsız olarak koruma düzeneğinin güvenli işlevi, bakım programının bir parçası olarak uygun aralıklara kontrol edilmelidir.



UYARI

Tekniğe uygun olmayan montaj veya kullanım (manipülasyonlar) nedeniyle hayatı tehlike. Emniyet aksamları, bir kişisel koruma fonksiyonu görür.

- › Emniyet aksamları baypas edilmemeli, aksamlar döndürülmemeli, kaldırılmamalı veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilmemelidir. Bu hususta özellikle EN ISO 14119:2013, 7. bölümünde verilen baypas seçeneklerini azaltma önlemleri dikkate alınmalıdır.
- › Kumanda işlemi sadece koruma düzeneği ile şekilsel olarak bağlanmış olan MGB-H... tutamak modülü ile devreye sokulmalıdır.
- › Yedek aktüatör tarafından atlamanın gerçekleşmediğinden emin olun (sadece Multicode değerlendirme içinde). Bunun için aktüatörlere ve örn. kilit açma mekanizmaları için anahtarlarla erişimi kısıtlayın.
- › Montaj, elektrik bağlantısı ve işletme alma sadece şu bilgilere sahip yetkili uzman personel tarafından yerine getirilmelidir:
 - Emniyet aksamlarının kullanımına yönelik özel bilgiler
 - Geçerli EMU talimatlarının bilinmesi
 - İş güvenliği ve kaza önlemeye yönelik geçerli talimatların bilinmesi.



Önemli!

Kullanımdan önce işletim kılavuzunu okuyun ve itinalı bir şekilde muhafaza edin. İşletim kılavuzunun montaj, işletme alma ve bakım çalışmalarında, her zaman kullanıma hazır durumda olmasını sağlayın. Talep edilen saklama süresi boyunca CD'nin okunabilirliği konusunda EUCHNER herhangi bir teminat üstlenmemektedir. Bu nedenle işletim kılavuzunun basılı bir sürümünü arşivleyin. İşletim kılavuzunu www.euchner.com adresinden indirebilirisiniz.

6. Fonksiyon

Kilitleme modülü, bir tutamak modülü ile birlikte hareketli koruma düzeneklerinin konumunun denetlenmesi sağlar. Kombinasyon aynı zamanda mekanik kapı tahdidi görevini yerine getirir.

 FO1A ve FO1B emniyet çıkışları için aşağıdaki açma şartları geçerlidir (bkz. ayrıca bölüm 14.2. Sistem durumu tablosu MGB-AR sayfa 33 ve 14.3. Sistem durumu tablosu MGB-AP sayfa 34):


Konfigürasyon 	Sistem ailesi	MGB-AR	MGB-AP
Koşul 	Cihazda hata yok	GERÇEK	GERÇEK
	Koruma düzeneği kapalı	GERÇEK	GERÇEK
	Sürgü dili kilitleme modülünün içinde	GERÇEK	GERÇEK
	Sıralı anahtarlamada: F11A ve F11B emniyet girişlerinde önceki şalterlerin sinyali mevcuttur	GERÇEK	önemli değil
	Tek İşletimde: F11A ve F11B emniyet girişlerinde DC 24 V mevcuttur		

Kilitleme modülü koruma düzeneğinin konumunu ve sürgü dilinin pozisyonunu algılar.

Tutamak modülündeki sürgü dili kapı koluna basıldığında kilitleme modülüne girer ve çıkar.

7. Sisteme genel bakış

7.1. Kilitleme modülü MGB-L0-...



Resim 1: Kilitleme modülü MGB-L...-

Lejant:


- ① Yardımcı kilit açma kapağı
- ② LED göstergesi
- ③ DIP şalteri
- ④ Klemens X2 -X5
- ⑤ Modele göre:
Kablo girişi M20x1,5 veya konnektör
- ⑥ Dahili reset
- ⑦ Maksimum izin verilen montaj mesafesi için işaretleme yardımı

Bilgi:

Modele bağlı olarak kumanda ve gösterge elemanları kapakta veya montaj plakasında entegre olabilir.

Bkz. ilgili veri foyü.

7.2. Tutamak modülü MGB-H-...



Resim 2: Tutamak modülü MGB-H...-


Lejant:

- ① Kapı kolu
- ② Katlanabilir kilit parçası
(opsiyonel: otomatik olarak çıkabilen ikinci kilit parçası)
- ③ Kol döndürme için kilitleme pimleri
- ④ Mahfaza kapağı ve için kilitleme civataları T10
- ⑤ Sürgü dili

Bilgi:

Modele bağlı olarak bir montaj plakası mevcut olabilir.
Bkz. ilgili veri foyü.

7.3. Kaçış kilidi MGB-E-... (opsiyonel)



Resim 3: Kaçış kilidi MGB-E...-

Lejant:


- ① Kapı kolu
- ② Gövde
- ③ Çalıştırma ekseni 8 x 8 mm
(farklı uzunluklar temin edilebilir)
- ④ Koruma kovası

Bilgi:

Modele bağlı olarak bir montaj plakası mevcut olabilir.
Bkz. ilgili veri foyü.

7.4. Ölçüm çizimi


Delme resmi



7.5. Kilit parçası

Kilit parçası dışında iken sürgü dili dışarı çıkarılamaz. Kilit parçası asma kilit ile emniyete alınabilir (bkz. Resim 5).

- Açımak için oluklu yere bastırın (sadece içerisinde bulunan sürgü dili için mümkün).



Lejant:

- ① Asma kilit Ø min. 2 mm,
Ø maks. 10 mm

Bilgi:

Maksimum 3 kilit Ø 8 mm asabilirsınız.

- ② Kendiliğinden dışarı çıkan, ikinci kilit parçası
Asma kilit Ø min. 6 mm, Ø maks. 10 mm

Resim 5: Kilit parçası asma kilitle emniyete alınmış

7.6. Kaçış kilidi (opsiyonel)

Kaçış kilidi, bir koruma düzeneğini yardımcı alet kullanmadan iç taraftan açmaya yarar.



Önemli!

- › Kaçış kilidini açma mekanizması, korunan alanın iç tarafından yardımcı alet kullanmadan elle açılmalıdır.
- › Kaçış kilidini açma mekanizmasına, dışarıdan ulaşılamamalıdır.
- › Manuel kilit açma sırasında tetikleyici çekme gerilimi altında olmamalıdır.
- › Kaçış kilidini açma mekanizması, EN ISO 13849-1:2008 uyarınca B kategorisinin gereksinimlerini yerine getirir.


- › Kaçış kilidini, kullanımı, kontrolü ve bakımı her zaman mümkün olacak şekilde monte edin.
- › Kaçış kilidi çalışma eksenini, tutma modülünün içine en az 10 mm girmelidir. Bir sonraki bölümde bulunan farklı profil genişliklerini dikkate alın.
- › Kaçış kilidi eksenini tutma modülüne dik açılı olarak ayarlayın. Bkz. Resim 4 ve Resim 7.

7.6.1. Kaçış kilidini hazırlama

(ayrıca bkz. Resim 6: Kaçış kilidini hazırlama sayfa 12)

Profil genişliği	Çalıştırma eksenin için gerekli uzunluk		Hangi EUCHNER parçaları gereklidir?	Gerekli çalışma adımları
	plakasız	montaj plakalı (her biri 4 mm)		
D	D+13	D+21		
30 mm	43 mm	51 mm	110 mm eksenli standart kaçış kilidi (Sip. no. 100465)	Gerekli uzunluğa kısaltın.
40 mm	53 mm	61 mm	110 mm eksenli standart kaçış kilidi (Sip. no. 100465) Gerektiğinde uzatılmış çalışma eksen (sip. no. 106761)	Montaj plakasız: yok Montaj plakalı: Uzun çalışma eksen ve koruma kovası kullanın ve gerekli uzunluğa kısaltın.
45 mm	58 mm	66 mm	110 mm eksenli standart kaçış kilidi (Sip. no. 100465) ve uzatılmış çalışma eksen (sip. no. 106761)	Uzun çalışma eksen ve koruma kovası kullanın ve gerekli uzunluğa kısaltın.
50 mm	63 mm	71 mm	110 mm eksenli standart kaçış kilidi (Sip. no. 100465) ve uzatılmış çalışma eksen (sip. no. 106761)	Uzun çalışma eksen ve koruma kovası kullanın ve gerekli uzunluğa kısaltın.

Montaj plakaları olmadan örnek:



- ① Çalıştırma eksenini içeri itin. Tespit halkası **A** kaçış kilidinin **B** üzerinde durmalıdır.
- ② Kapı kolunu takın.
- ③ Sabitleme civatasını 2 Nm ile sıkıp kapağı içeri bastırın.
- ④ Koruma kovanını takın.

Resim 6: Kaçış kilidini hazırlama

8. Montaj



UYARI

Montaj işlemi yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılabilir.


İki kanatlı döner kapılarda kanatlardan birinin mekanik olarak kilitlenmesi gereklidir.

Bunun için örn. bir çubuk kilidi (Item) veya çift kapı kilidi (Bosch Rexroth) kullanın.



Önemli!

- › Bütünsel montajda montaj derinliğine ve koruma düzeneğinin materyaline bağlı olarak anahtarlama mesafesi değişir.



İpucu!




- › www.euchner.com adresinde montaj işleminin bir animasyonunu bulabilirsiniz.
- › Basma butonu ve gösterge elemanlarında renk ve yazı uyarlanabilir.

Montaj adımları için bkz. *Resim 7 ve Resim 8 - Resim 13*.



Sistemi, kontrolü ve bakımı her zaman mümkün olacak şekilde monte edin.


8.1. Renk blendajı montajı

Montaj




Sökme





Önerilen sabitleme malzemesi:

Montaj plakası üzerine sabitleme için:
DIN 912-M6X25-8.8 ZN SİLİNDİR CIVATASI



Resim 7: Sağ menteşeli kapı için montaj örneği (genel görünüm)

9. Çalıştırma yönünü değiştirme (burada: sağdan sola)



Önemli!


Değiştirme sadece, sürgü dili dışarıda değilse ve kaçış kilidi monte edilmemişse mümkündür.

Teslim edildiğinde tutamak modülü sol veya sağ menteşeli kapılar için ayarlanmıştır.

Sağ menteşeli kapılar için bir tutamak modülü örneğinde bunun anlamı şudur:


- › Kapı kolu aşağıya bastırıldığında koruma düzeneği açılır.
- › Sol menteşeli kapılar için sistem tersi şekilde monte edilir. Kapı kolu yukarıya bastırıldığında koruma düzeneği açılır (bkz. Resim 8). Bu nedenle kapı kolunun çalışma yönü değiştirilmelidir (bkz. Resim 8 - Resim 13).

(Sol menteşeli kapıların tutamak modülleri ile aynı)




① Kapı kolunu yukarı kaldırın.

Resim 8: Çalıştırma yönünü değiştirin, adım ①




- ② Kilitleme civatalarını çıkarın.
- ③ Kapağı kenara itin.

Resim 9: Çalıştırma yönünü değiştirin, adım ② ve ③




- ④ Kapı kolundaki kilit pimini bir tornavida ile kaldırın ve bu konumda tutun.
- ⑤ Kapı kolunu sağa döndürün.

Resim 10: Çalıştırma yönünü değiştirin, adım ④ ve ⑤




- ⑥ Sadece kaçış kilidi kullanılmasında: T10 civatı mafsali saat yönünün tersi yönünde (a) konumundan (b) konumuna döndürün.
- ⑦ Kapağı kapatın.
- ⑧ Kilitleme civatalarını takın ve 0,8 Nm ile sıkın.

Resim 11: Çalıştırma yönünü değiştirin, adım ⑥ ila ⑧



- ⑨ Kapayı çıkarın ve içten altı köşeli civataları çözün.
- ⑩ Kapı kolunu saat yönünde 90° döndürün ve tekrar sıkın.
- ⑪ İçten altı köşeli civataları 3 Nm ile sıkın

Resim 12: Çalıştırma yönünü değiştirin, adım ⑨ ila ⑪



- ⑫ Değiştirme sonrasında durum

Resim 13: Çalıştırma yönünü değiştirme, nihai durum

10. Çevresel etkilere karşı korunma

Kalıcı ve sorunsuz bir güvenlik fonksiyonu için sistemin talaş, kum, aşındırıcılar, vb. gibi kilit ve tutamak modülünde bulunabilen yabancı maddelere karşı korunması gereklidir. Bunun için uygun bir montaj konumu seçilmelidir.

Boyama işlemlerinde cihazın üstünü kapatın.

TR

11. Elektrik bağlantısı

	UYARI <p>Hata durumunda yanlış bağlantı nedeniyle güvenlik fonksiyonu kaybı.</p> <ul style="list-style-type: none">› Güvenliğin sağlanabilmesi için her iki emniyet çıkışının (FO1A ve FO1B) her zaman değerlendirilebilmesi gereklidir.› Sinyal çıkışları güvenlik çıkışları olarak kullanılabilir.› Kısa devrelerin engellenmesi için bağlantı kablolarını korumalı olarak döşeyin.
	DİKKAT <p>Yanlış bağlantı nedeniyle cihaz hasarları veya fonksiyon arızası.</p> <ul style="list-style-type: none">› Güvenlik şalterinin her iki çıkıştı açık durumda iken +24 V bir düzey temin ettiği için bağlanan değerlendirme cihazının girişleri pozitif devreli olmalıdır.› Tüm elektrik bağlantılarının EN IEC 61558-2-6 uyarınca hata durumunda çıkış gerilimi sınırlamalı güvenlik transformatörü veya aynı degerdeki izolasyon tedbirleri ile izole edilmesi gerekmektedir.› Tüm elektrik çıkışları endüktif yüklerde yeterli koruma devresine sahip olmalıdır. Bunun için çıkışların serbest dijotlarla korunması gereklidir. RC supresörleri kullanılmamalıdır.› Güçlü parazit kaynağı oluşturan güç cihazları sinyal yayılımı giriş ve çıkışlarından yerel olarak ayrılmalıdır. Güvenlik devrelerinin güç geçiş, güç devrelerinin hatlarından mümkün olduğunda uzak olmalıdır.› EMU arızalarını engellemek için bkz. bölüm 11.5. <i>Hat uygulaması hakkında bilgi sayfa 20.</i> MGB sistemi ve hatlarının yakınında bulunan cihazların EMU bilgilerini dikkate alın.› EMU arızalarını engellemek için cihazın montaj yerindeki fiziksel ortam ve işletim koşullarının, DIN EN 60204-1:2006, bölüm 4.4.2/EMU gereksinimlerini karşılaması gereklidir.
	Önemli! <ul style="list-style-type: none">› İşletim gerilimi verilmesi sonrasında cihazın çalışmaması durumunda (örn. yeşil güç LED'i yanmıyor) emniyet şalterinin üreticiye geri gönderilmesi gereklidir.› Belirtilen koruma türünü sağlayabilmek için kapak civatalarının 1 Nm tork ile sıkılması gereklidir.› Yardımcı kilit açma kapağının civatasını 0,5 Nm tork ile sıkın.

11.1. ile ilgili bilgiler

	Önemli! <p>»  gereksinimleri 1) uyarınca bir kullanımda "for use in Class 2 circuits" (2. sınıf devrelerde kullanılmak içindir) özellikli UL1310 uyarınca bir gerilim beslemesi kullanılmalıdır. Alternatif olarak aşağıdaki gereksinimlere sahip sınırlı gerilim veya akımlı bir gerilim beslemesi de kullanılabilir: - UL248 uyarınca sigorta ile bağlantılı galvanize izolasyonlu adaptör.  gereksinimleri uyarınca bu sigorta, maks. 3,3 A için tasarlanmış ve maks. 30 V DC ikincil gerilime sahip akım devresine entegre edilmiş olmalıdır. Gerekirse cihazınız için daha düşük bağlantı değerlerini dikkate alın (bkz. teknik veriler).</p> <p>1) UL ruhsatı geçerlilik alanı hakkında bilgi: Sadece NFPA 79 (Industrial Machinery) uyarınca uygulamalar için. Cihazlar UL508 (Elektrik çarpması ve yangına karşı korunma) gereksinimleri uyarınca test edilmiştir.</p>
---	---

11.2. Hata güvenliği

- › UB işletim gerilimi ters kutup korumalıdır.
- › Emniyet çıkışları FO1A/FO1B AÇIK kısa devre korumalıdır.
- › FI1A ile FI1B veya FO1A ile FO1B arasında bir kısa devre, cihaz tarafından algılanır.
- › Korumalı kablo döşemesi sayesinde kablolarında kısa devre oluşmaz.

11.3. Gerilim beslemesi emniyeti

Gerilim beslemesi cihaz sayısına ve çıkışlar için gerekli olan akıma bağlı olarak emniyete alınmalıdır. Bunun için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Tek cihazın maks. akım sarfiyatı I_{maks}

$$I_{maks} = I_{UB} + I_{UA} + I_{FO1A+FO1B}$$

$$I_{UB} = \text{İşletim akımı cihaz (80 mA)}$$

$$I_{UA} = \text{Yük akımı sinyal çıkışları OD,OT ve OI (3 x maks. 50 mA) + kumanda elemanları}$$

$$I_{FO1A+FO1B} = \text{Yük akımı emniyet çıkışları FO1A + FO1B (2 x maks. 50 mA)}$$

Bir şalter zincirinin maks. akım sarfiyatı ΣI_{maks}

$$\Sigma I_{maks} = I_{FO1A+FO1B} + n \times (I_{UB} + I_{UA})$$

$$n = \text{Bağlı cihazların sayısı}$$

Akımların emniyet devrelerine tahsisı

Akım	Emniyet devresi F1	Emniyet devresi F2
I_{UB}	80 mA	
$I_{FO1A+FO1B}$	(2 x maks. 200 mA)	
I_{UA}		$I_{OD,OT,OI} = (3 \times \text{maks. } 50 \text{ mA})$ $I_{Kumanda elemanları} = \text{maks. } 100 \text{ mA}$ (kumanda elemani başına) $I_{Gösterge elemanları} = \text{maks. } 5 \text{ mA}$ (gösterge elemani başına)

TR

11.4. Bağlantı hatları ile ilgili gereksinimler



DİKKAT

Uygun olmayan bağlantı nedeniyle cihaz hasarları veya fonksiyon arızası.


- › Farklı bağlantı aksamlarının kullanılması durumunda aşağıdaki tabloda verilen gereksinimler geçerlidir.
Riayet edilmemesi durumunda EUCHNER, güvenli fonksiyon için sorumluluk kabul etmemektedir.

Bağlantı hatları ile ilgili aşağıdaki gereksinimleri dikkate alın:

Parametre	Değer	Birim
Damar enkesit min.	0,13	mm ²
R maks.	60	Ω/km
C maks.	120	nF/km
L maks.	0,65	mH/km

11.5. Hat uygulaması hakkında bilgi

MGB bağlantı hatlarını ortak bir hat demetinde uygulayın.



Resim 14: Öngörülen kablolama

11.6. Cihaz yapılandırmasını değiştirme (DIP şalteri kullanımı)





İpucu!

www.euchner.com adresinde cihaz konfigürasyonunun bir animasyonunu bulabilirsiniz.

DIP şalteri

Cihaz bir DIP şalteri ile yapılandırılabilir. Şu ayarları yapmak mümkündür:

- › Sistem ailesini değiştirme (AR/AP değişimi)



Şalterlerin fonksiyonu



Önemli!

3, 4 ve 6 DIP şalterleri off konumunda olmalıdır.

Detay	Şalter	Fonksiyon
A	1+2	On: Cihaz AP sistemi olarak çalıştırılır Off: Cihaz AR sistemi olarak çalıştırılır
B	3+4	Çalışmıyor
C	5	On: Yapılandırma mümkün Off: Yapılandırma kilitli (fabrika ayarı)
	6	Çalışmıyor

11.6.1. Sistem ailesini değiştirme (AR/AP geçiş)



DİKKAT

Yanlış yapılandırma veya yanlış bağlantı nedeniyle hatalı fonksiyon.

- › Yapılandırma değiştirildiğinde bağlantı tâhsisinin de değiştirilmesine dikkat edin (bkz. bölüm 11.8. Bağlantı tâhsisi ve kontak tanımı sayfa 23).

1. Gerilim beslemesini kapatın.
2. 1, 2 ve 5 DIP şalterlerini şekilde göründüğü gibi ayarlayın.

AR => AP ayarı için	AP => AR ayarı için

3. Gerilim beslemesini 5 sn. için açın.
 - Ayar değişikliği, güç LED'inin yanmasıyla onaylanır. Diğer tüm LED'ler kapalıdır.
4. Gerilim beslemesini kapatın ve 5 DIP şalterini OFF konumuna getirin.
- Bir sonraki cihaz, ayarlanan işletimde çalışır.

TR

11.7. Kontrol donanımı işletimi hakkında bilgi

Güvenli kumandalara bağlantı için şu bilgileri dikkate alın:

Genel bilgiler


- › Kumanda ve bağlı olan emniyet şalterleri için ortak bir gerilim beslemesi kullanın
- › UB/UA için takılan bir gerilim beslemesi kullanılmamalıdır. Besleme gerilimini doğrudan adaptörden alın. Besleme geriliminin güvenli bir kumandadaki klemense bağlarken bu çıkışta yeterli akım mevcut olmalıdır.
- › Emniyet çıkışları (FO1A ve FO1B) bir kumandanın güvenli girişlerine bağlanabilir. Koşul: Giriş, taklanmış emniyet sinyalleri için uygun olmalıdır (OSSD sinyalleri, örn. ışık bariyerlerinin). Kumanda bu esnada giriş sinyallerindeki döngü pulslarını tolere etmelidir. Bu normalde kumandada parametrelenebilir. Bunun için kumanda üreticisinin bilgilerini dikkate alın. Emniyet şalterinizin atım süresi için lütfen bkz. bölüm 13. *Teknik veriler sayfa 29*.
- › Güvenlik şalterinin her iki çıkıştı açık durumda iken +24 V bir düzey temin ettiği için bağlanan değerlendirme cihazının girişleri pozitif devreli olmalıdır.



- › FI1A ve FI1B girişlerini her zaman doğrudan bir adaptöre veya bir başka EUCHNER AR cihazının FO1A ve FO1B çıkışlarına bağlayın (sıralı anahtarlama). FI1A ve FI1B girişlerinde taklanmış sinyaller olmamalıdır. Döngü pulsları emniyet çıkışları kapalı iken de mevcut olur (sadece FO1A'da). Sonrasında bağlanan cihazın (kontrol donanımı, röle, vb.) eylemsizliğine bağlı olarak kısa kumanda işlemleri oluşabilir.

	BİLGİ FO1A/FO1B emniyet çıkışlarının kısa devre denetimi cihaz tarafından yapıldığından, kontrol donanımının döngüsü kapatıldığında EN 13849 uyarınca performans seviyesi düşmez.
	İpucu! Birçok cihaz için www.euchner.com adresinde <i>Servis/İndir/Uygulamalar</i> alanında kumandanın bağlanması ve parametrelemesine yönelik ayrıntılı bir örnek bulabilirsiniz. Burada ilgili cihazın özellikleri daha da ayrıntılı açıklanmaktadır.

11.8. Bağlantı tahsisleri ve kontak tanımı




Resim 15: Bağlantılar ve LED göstergesi

Klemens	Tanım	Açıklama
X3.1 ila X3.3	-	bkz. ilgili veri föyü
X3.4	UA	Sinyal çıkışları ve kapak donanımı için gerilim beslemesi DC 24 V sürekli olarak mevcut olmalıdır.
X3.5	0V	Toprak, DC 0 V (dahili olarak X5.5 ile bağlantılı).
X3.6	-	boş
X3.7	-	boş
X3.8	-	boş
X4.1	FI1A	AR yapılandırmasında: Kanal A için onay girişi, tek işletimde DC 24 V üzerine) Şalter zincirinde önceki cihazın FO1A çıkış sinyaline bağlanır. AP yapılandırmasında: Giriş değerlendirilmez.
X4.2	FI1B	AR yapılandırmasında: Kanal B için onay girişi, tek işletimde DC 24 V üzerine) Şalter zincirinde önceki cihazın FO1B çıkış sinyaline bağlanır. AP yapılandırmasında: Giriş değerlendirilmez.
X4.3	-	bkz. ilgili veri föyü
X4.4	FO1A	Kanal A emniyet çıkışı, kapı kapalı ve sürgü dili içerisinde iken AÇIK.
X4.5	FO1B	Kanal B emniyet çıkışı, kapı kapalı ve sürgü dili içerisinde iken AÇIK.
X4.6	RST	Geri giriş, RST üzerinde en az 3 saniye boyunca DC 24 V bulunursa cihaz sıfırlanır.
X5.1	OD	Kapı sinyal çıkışı, kapı kapalı iken AÇIK.
X5.2	OT	Sürgü dili sinyal çıkışı, Kapı kapalı ve sürgü dili kilitleme modülü içindeyken AÇIK.
X5.3	-	boş
X5.4	OI	Teshis sinyal çıkışı, cihaz hata durumunda iken AÇIK
X5.5	0V	Toprak DC 0 V (dahili olarak X3.5 ile bağlı).
X5.6	UB	Gerilim beslemesi, DC 24 V
X2.1 ila X2.8	-	bkz. ilgili veri föyü
X1	-	Kapak platinin bağlantısı için ayrıldı (sadece donatılı kapaklarda)

Tablo 2: Bağlantı tahsisleri ve kontak tanımı


11.9. Tek cihaz olarak işletim



Resim 16: Tek işletim için bağlantı örneği

RST girişi üzerinden şalteri sıfırlayabilirsiniz. Bu esnada RST girişinde en az 3 saniye boyunca 24 V bulunur. Bu süre içinde şalterin besleme gerilimi kesilir. RST girişi kullanılmayacaksa 0 V olarak ayarlanmalıdır.

11.10. AR şalter zincirinde işletim



Resim 17: CES-AR şalter zinciri içinde işletim için bağlantı örnekleri

AR şalter zincirinde işletim hakkında kapsamlı bilgileri ilgili CES-AR işletim kılavuzunda bulabilirsiniz. MGB-L0-AR... kilitleme modülü şalter zinciri içinde bir CES-AR emniyet şalteri gibi hareket eder. CES-AR sapmaları aşağıda açıklanmıştır.

11.11. AR şalter zincirinde işletim hakkında bilgiler




11.11.1. Sistem süreleri

Kilitleme modülü CES-AR şalterine göre daha uzun tepki süresine sahiptir (bkz. bölüm 13. *Teknik veriler* sayfa 29 ve 13.2. *Tipik sistem süreleri* sayfa 32).

11.11.2. AR şalter zinciri kablajı

Toprak döngülerini engellemek için kablajın yıldız formunda uygulanması gereklidir (bkz. *Resim 18*).



Önemli: Ortak bir kablo demetinde kablolama

Resim 18: Bir AR şalter zincirinin şalter kabininde merkezi kablajı

11.11.3. Şalter zincirlerinde cihaz sayısı

Saf bir MGB şalter zincirinde en fazla on cihaz sıralı olarak anahtarlanabilir. Karışık şalter zincirlerinde (örn. MGB ile CES-AR birlikte) maksimum cihaz sayısı da on adettir.

11.11.4. Şalter zincirlerini sıfırlama



Önemli!

AR şalter zincirinde geri almak için geri girişi (RST) kullanın. Zincirdeki tüm cihazlar aynı anda geri alınmalıdır. Şalterlerin tek tek sıfırlanması hatalara yol açar.

12. İşletime alma

12.1. Okutma işlemi (sadece MGB unicode)

Kilitleme modülü ve tutamak modülü bir fonksiyon birimi oluşturmadan önce tutamak modülü bir okutma işlevinde kilitleme modülliğine tahsis edilmelidir.

Okutma işleminde emniyet çıkışları kapalıdır.

	Önemli! <ul style="list-style-type: none">› Yeni bir tutamak modülü okutulduğunda kilitleme modülü kendinden önceki cihazın kodunu kilitler. Yeni bir okutma işleminde bu hemen okutulmayabilir. Üçüncü kod okutulduktan sonra kilitleme kodundaki kilitli kod tekrar silinir.› Kilitleme modülü sadece en son okutulan tutamak modülü ile çalıştırılabilir.› Okutma hazırlığı içinde kilitleme modülü okutulan veya kilitli olan tutamak modülünü algılarsa okutma hazırlığı derhal sonlandırılır ve kilitleme modülü normal işletime geçer.› Sürgü dili tetikleme alanında 60 saniyeden az bir süre bulunursa tutamak modülü okutulamaz.
	İpucu! <p>Daha önce sırayla takılı olan AR cihazlarının daha kolay tanıtılması veya cihaz değişimi için bir tanıtma adaptörü mevcuttur (sip. no. 122369). Bu kolayca bağlantı hattı ve AR cihazı arasına takılır. Cihaz tekrar bağlanırken hemen tanıtma işletimine geçer. Tanıtma sonrasında adaptör çıkarılır ve MGB normal bağlanır.</p>

Tutamak modülünü okutma

1. Tutamak modülünü monte edin.
2. Güvenlik düzeneğini kapatın. Kilitleme modülündeki işaretleme üzerinden doğru hizalamayı ve mesafeyi kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.
3. Sürgü dilini kilitleme modülünün içine ekleyin.
4. Kilitleme modülüne işletim gerilimi verin, opsyonel olarak tanıtma adaptörünü bağlayın.
 - ➔ Yeşil LED (State) hızlı yanıp söner (yak. 5 Hz). Bu süre içinde (AR yapılandırmasında yak. 10 sn.) bir sistem testi yapılır. Okutma işlemi başlar, yeşil LED (State) yavaş yavaş yanıp söner (yak. 1 Hz). Okutma işlemi esnasında kilitleme modülü söz konusu olanın kilitli bir tutamak modülü olup olmadığını kontrol eder. Bu durum söz konusu değilse okutma işlemi yak. 60 sn sonra sonlandırılır, yeşil LED (State) söner. Yeni kod kaydedilir, eski kod bloke edilir.
5. Okutulan tutamak modülü kodunu kilitleme modülünde etkinleştirmek için kilitleme modülünün işletim gerilimi en az 3 saniyeye ligine kapatılmalıdır. Alternatif olarak en az 3 saniyeliğine RST girişine 24V olarak verilebilir.

Sıralı anahtarlanmanın tanıtımı analog olarak çalışır. Ancak burada tüm sıralı anahtarlama RST girişile yeniden başlatılmalıdır.

12.2. Mekanik fonksiyon kontrolü

Sürgü dili kilitleme modülüne kolayca girebilmelidir. Koruma düzeneğini kontrol etmek için birkaç kez kapatın ve kapı koluna basın. Eğer varsa, kaçış kilidi fonksiyonunu test edin. kaçış kilidi büyük bir güç harcamadan (yaklaşık 40 N) iç taraftan kullanılabilir.

12.3. Elektriksel fonksiyon kontrolü



UYARI

Farklı AR cihazlarının (CES-AR, CET-AR) kullanıldığı bir şalter zincirinde ek olarak ilgili işletim kılavuzundaki fonksiyon kontrolü prosedürünü dikkate alın.

1. İşletim gerilimini devreye alın.
 - Kilitleme modülü bir sistem testi uygular. AR yapılandırmasında: Yeşil LED 10 saniyeliğine 5 Hz ile yanıp söner. Daha sonra LED State düzenli aralıklarla yanıp söner.
 2. Tüm koruma düzeneklerini kapatın ve sürgü dilini kilitleme modülüne sürünen. Sürgü dili kilitleme modülüne girdiğinde emniyet çıkışları FO1A/FO1B AÇIK olur.
 - Makine kendiliğinden çalışmamalıdır.
 - Yeşil LED sürekli yanar.
 3. Kontrol donanımında işletimi onaylayın.
 4. Koruma düzeneğini açın.
 - Makine kapanmalıdır ve koruma düzeneği açık olduğu sürece çalışmamalıdır.
- Adım 2 ila 4'ü her bir koruma düzeneği için tekrarlayın.

13. Teknik veriler



BİLGİ

Bir ürünün bir veri foyüne sahip olması ve buradaki bilgilerin işletim kılavuzundan farklı olması durumunda veri foyündeki bilgiler geçerlidir.

Parametre	Değer	Birim
Gövde maddesi	Cam elyaf takviyeli plastik çinko döküm, nikel kaplama Paslanmaz çelik	
Boyutlar	bkz. bölüm 7.4. Ölçüm çizimi sayfa 10	
Toprak Kilitleme modülü Tutamak modülü Kaçış kilidini açma mekanizması	0,75 1,00 0,50	kg
Ortam sıcaklığı $U_B = DC\ 24\ V$	-20 ... +55	°C
Koruma türü Kapak tuşları/göstergeler/seçim şalterleri donatımsız/donatılmış Kapak anahtar şalter ile donatılmış Kapak FS22 anahtar şalteri ile donatılmış	IP65 IP54 IP42	
Koruma sınıfı	III	
Kırılma derecesi	3	
Montaj konumu	isteğe göre	
Bağlantı türü	4 adet kablo girişi M20x1,5 veya konnektör	
Kablo enkesiti (sert/esnek) - DIN 46228/1 uyarınca kablo pabuçları - DIN 46228/1 uyarınca yakalı kablo pabuçları	0,13 ... 1,5 (AWG 24 ... AWG 16) 0,25 ... 1,5 0,25 ... 0,75	mm²
İşletim gerilimi UB (ters kutup korumalı, kontrollü, artık dalgalanma < %5)	24 +%10 / -%15 (PELV)	V DC
Yardımcı gerilim UA (ters kutup korumalı, kontrollü, artık dalgalanma < %5)	24 +%10 / -%15 (PELV)	V DC
Akım sarfiyatı I_{UB} (tüm çıkışlar yüksüz)	80	mA
Akım sarfiyatı I_{UA} - S tuşu (yükzsüz, LED başına)	5	mA
Harici sigorta	bkz. bölüm 11.3. Gerilim beslemesi emniyeti sayfa 19	
Emniyet çıkışları FO1A/FO1B	Yarı iletken çıkışlar, p tipi, kısa devre korumalı	
Döngü pulsları	AR < 1000 / AP < 300	μs
Döngü pulsları aralığı	min. 100	ms
Çıkış gerilimi U_{FO1A} / U_{FO1B} 1)		
YÜKSEK U_{FO1A} / U_{FO1B}	$U_B-2V \dots U_B$	
DÜŞÜK U_{FO1A} / U_{FO1B}	0 ... 1	V DC
Güvenlik çıkışı başına devre akımı	1 ... 200	mA
EN IEC 60947-5-2 uyarınca kullanım kategorisi	DC-13 24 V 200 mA Dikkat: Çıkışların endüktif yükte serbest diyonotlarla korunması gereklidir.	
Sinyal çıkışları - Çıkış gerilimi 1) - Yüklenebilirlik	p tipi, kısa devre korumalı $U_A-2V \dots U_A$ maks. 50	mA
Nominal izolasyon gerilimi U_i	30	V
Nominal darbe gerilim dayanımı U_{imp}	1,5	kV
Titreşimlere karşı direnç dayanımı	EN IEC 60947-5-3 uyarınca	
Devre frekansı	0,25	Hz
EMU koruma gereksinimleri	EN IEC 60947-5-3 uyarınca	

EN ISO 13849- 1 ²⁾ uyarınca karakteristik değerler		
Kategori	4	
Performans seviyesi	PL e	
PFH _D	$3,7 \times 10^{-9} / s$ ³⁾	
Kullanım süresi	20	Yıl
Mekanik kullanım ömrü	1×10^6	
- kapı dayanağı olarak kullanıldığından ve 1 Joule çarpma enerjisi ile	$0,1 \times 10^6$	
B _{10D} (acil durdurma)	$0,065 \times 10^6$	
Acil durdurma		
İşletim gerilimi	5 ... 24	V
İşletim akımı	1 ... 100	mA
Çalıştırma gücü maks.	250	mW
LED gerilim beslemesi	24	V DC
Kumanda ve Göstergе Elemanları		
İşletim gerilimi	UA	V
İşletim akımı	1 ... 10	mA
Çalıştırma gücü maks.	250	mW
LED gerilim beslemesi	24	V DC

1) 50 mA devre akımında hat uzunluğu dikkate alınmadan.

2) Yayınlanma tarihi için bkz. Uygunluk beyanı.

3) EN ISO 13849-1:2008, Bölüm 4.5.2 (MTTFd = maks. 100 yıl) uyarınca sınır değeri kullanarak BG, maks. $2,47 \times 10^{-8}$ değerinde bir PFH_d beyan eder.

13.1. Radyo onayları (tip etiketinde FCC ID ve IC olan cihazlar içindir)

Product description: Safety Switch

FCC ID: 2AJ58-09

IC: 22052-09



FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Nerve Stimulation Exposure Limits (ISED SPR-002) for direct touch operations.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition relatives à la stimulation des nerfs (ISED CNR-102) pour les opérations tactiles directes.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:

MGB-L0-AR Series

MGB-L1-AR Series

MGB-L2-AR Series

MGB-L0-AP Series

MGB-L1-AP Series

MGB-L2-AP Series

Responsible Party – U.S. Contact Information

EUCHNER USA Inc.

6723 Lyons Street
East Syracuse, NY 13057

+1 315 701-0315

+1 315 701-0319

info(at)euchner-usa.com

<http://www.euchner-usa.com>

TR

13.2. Tipik sistem süreleri



Önemli!

Gösterilen sistem süreleri bir cihaz için maksimum değerlerdir.

Hazır olma gecikmesi:



AR yapılandırmasında şu geçerlidir: Açıktan sonra cihaz 10 saniyeliğine bir sistem testi yapar. Sistem ancak bu sürenin sonunda hazır olur.



AP yapılandırmasında şu geçerlidir: Açıktan sonra cihaz 0,5 saniyeliğine bir sistem testi yapar. Sistem ancak bu sürenin sonunda hazır olur.

Emniyet çıkışları açma süresi:



AR yapılandırmasında şu geçerlidir: Koruma düzeneği kapalı tutulduktan sonra emniyet çıkışının açılmasına kadar olan süre $T_{on} = 570 \text{ ms}$ 'dır.



AP yapılandırmasında şu geçerlidir: Sürgü dilinin içeri girdiğinde emniyet çıkışlarının açılmasına kadar olan süre $T_{on} = 570 \text{ ms}$ 'dır.



Emniyet çıkışları FI1A/FI1B eşzamanlılık denetimi: Emniyet girişleri 150 ms üzerinde bir süre için farklı kumanda dumrumlarına sahip olursa FO1A/FO1B emniyet çıkışları kapatılır. Cihaz hata durumuna geçer.

EN 60947-5-3 uyarınca risk süresi:

Sürgü dili kapalı kilitleme modülünden çıkarıldığından FO1A ve FO1B emniyet çıkışları 350 ms sonrasında kapatılır.

Bu değer her bir şalter için geçerlidir. Bir zincirdeki diğer her şalter için risk süresi 5 ms daha da artar.


Fark süresi: FO1A ve FO1B emniyet çıkışları süre açısından şaşırtmalıdır. En geç 10 ms fark süresinden sonra ikisi de AÇIK durumunda olur.

Zaman kayması: UB işletim gerilimi ve UA yardımcı gerilim arasında müsaade edilen zaman kayması maks. 1 sn olabilir.

14. Sistem durumları

14.1. İşaretlerin açıklaması

○	LED yanmıyor
★	LED yanıyor
★ - 10 Hz (8 sn)	LED 8 saniyeliğine 10 Hz ile yanıp söüyor
★ - 3x	LED üç kez yanıp söüyor
X	Herhangi bir durum



14.2. Sistem durumu tablosu MGB-AR

İşletim türü	LED göstergeleri		
	STATE (yeşil)		Durum
	DIA (kırmızı)	Power (yeşil)	
Sistem testi	X X X X	KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI	Power up sonrasında sistem testi
	X açık içerde değil	KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI	Normal işletim, kapı açık
	X kapalı içerde değil	KÄ-PALI ACIK KÄ-PALI ACIK	Normal işletim, kapı kapalı
Normal İşletim	KÄ-PALI kapalı içerde	KÄ-PALI ACIK KÄ-PALI ACIK	Normal işletim, kapı kapalı, sürgü dili içerde, emniyet çıkışları F1A/F1B KAPALI
	KÄ-PALI kapalı içerde	KÄ-PALI ACIK KÄ-PALI ACIK	Normal işletim, kapı kapalı, sürgü dili içerde Emniyet çıkışları F1A/F1B ACIK Emniyet çıkışları F01A ve F01B AÇIK
	KÄ-PALI kapalı içerde	KÄ-PALI ACIK KÄ-PALI ACIK	O Ar zincirinde İşletim: Normal işletim, kapı kapalı ve kapalı tutuluyor. Öncelič cihazın emniyet çıkışları KAPALI
	KÄ-PALI kapalı içerde	KÄ-PALI ACIK KÄ-PALI ACIK	O Ar zincirinde İşletim: Normal işletim, kapı kapalı ve kapalı tutuluyor. Öncelič cihazın emniyet çıkışları ACIK
Okutma hazırlığı (sadece MGB unicode)	X açık içerde değil	KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI	Kapı açık, cihaz bir başka tıtlamak modülü hazırlır (Power UP'tan sadece 3 dakika sonra);
İşleme alma (sadece MGB unicode)	X kapalı içerde	KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI	Okutma kesimlerini engellemek için kapıyı kapatın ve sürgü dili içeri sokun.
	X X X X	KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI KÄ-PALI	O Başarılı okutma sonrasında olumlu onay
	X X X X	KÄ-PALI X X KÄ-PALI X X	O Okutma /yapıldırma sırasında hata veya geçersiz DIP şalteri konumu
	X X X X	KÄ-PALI X X KÄ-PALI X X	O Okutma /yapıldırma sırasında hata veya geçersiz DIP şalteri konumu
Teshis	X X X X	KÄ-PALI KA-PALI KA-PALI KA-PALI	F1A/F1B giriş hatası (örn. eksik test pulsarı, önceki şalterin mantıksız anahtarlama durumu)*
	X X X X	KÄ-PALI KA-PALI KA-PALI KA-PALI	O Çıkış hatası (örn. çapraz devre, anaharırama kabiliyeti kaybi) veya çıkışlarında kısa kırıcı devre
	X X X X	KÄ-PALI KA-PALI KA-PALI KA-PALI	O Dahili hata (örn. yapı parçası hasarlı, veri hatası)
	X X X X	KÄ-PALI KA-PALI KA-PALI KA-PALI	O Sinyal sırası hatası (örn. sürgü dili kırılması)

14.3. Sistem durumu tablosu MGB-AP

İşletim türü		LED gösterge	Durum		DIA (kırmızı)	
			State (yeşil)			
			Power (yeşil)			
Normal İşlettirme	kapalı	acık	KA-PALI	KA-PALI	uzun KAPALI kısa AÇIK	
	kapalı	îçerde değil	KA-PALI	AÇIK	uzun AÇIK, kısa KA-PALI	
	kapalı	îçerde	AÇIK	AÇIK	O	
Okutma hazırlığı (sadece MGBB unicode)	kapalı	acık	KA-PALI	KA-PALI	uzun KAPALI kısa AÇIK	
	kapalı	îçerde değil	KA-PALI	AÇIK	uzun AÇIK, kısa KA-PALI	
	kapalı	îçerde	AÇIK	AÇIK	O	
İşletime alma (sadece MGBB unicode)	kapalı	acık	KA-PALI	KA-PALI	uzun KAPALI kısa AÇIK	
	kapalı	îçerde değil	KA-PALI	AÇIK	uzun AÇIK, kısa KA-PALI	
	kapalı	îçerde	AÇIK	AÇIK	O	
Teşhis	X	X	KA-PALI	KA-PALI	1 x	
	X	X	KA-PALI	X	3 x	
	X	X	X	X	4 x	
Sürgü dili pozisyonu	X	X	KA-PALI	KA-PALI	1 x	
	X	X	KA-PALI	AÇIK	1 x	
	X	X	X	X	1 x	
Kapı konumu	X	X	KA-PALI	KA-PALI	1 x	
	X	X	KA-PALI	AÇIK	1 x	
	X	X	X	X	1 x	
Sürgü dili sinyal çıkışı (OT)	X	X	KA-PALI	KA-PALI	1 x	
	X	X	KA-PALI	AÇIK	1 x	
	X	X	X	X	1 x	
Kapı sinyal çıkışı (OD)	X	X	KA-PALI	KA-PALI	1 x	
	X	X	KA-PALI	AÇIK	1 x	
	X	X	X	X	1 x	
Emniyet çıkışları FO1A ve FO1B	X	X	KA-PALI	KA-PALI	1 x	
	X	X	KA-PALI	AÇIK	1 x	
	X	X	X	X	1 x	
Sebebin gidermesinden sonra areset fonksiyonunu (bkz. bölüm 15, Aruze giderme ve yardım) kullanın veya kısa süreliğine derilim beslemesini ayın. Hata yeniden başlatma sırasında sıfırlanamadysa lütfen üreticile iletişime geçin. Önemi: Görtüntülenen cihaz durumunu sistem durum tablosunda bulamazsanız, bu dahili bir cihaz hatası işaret eder. Bu durumda üretici ile irtibata geçmeliyiniz.	X	X	KA-PALI	KA-PALI	1 x	
	X	X	KA-PALI	AÇIK	1 x	
	X	X	X	X	1 x	

Sürgü dili pozisyonu tablosundan farklı bir durumla karşılaşırsanız, bu durumda üretici ile irtibata geçmeliyiniz.

15. Arıza giderme ve yardımlar

15.1. Hatanın sıfırlanması

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Koruma düzeneğini açın.
2. Kilitleme modülünde en az 3 saniyeliğine işletim gerilimini kapatın veya en az 3 saniyeliğine RST girişine 24V olarak verilebilir. Alternatif olarak dahili reset (bkz. 7. Sisteme genel bakış sayfa 9) 3 saniyeliğine sıvırı bir cisimle, örn. tükenmez kalem basılı tutulabilir.
 - Yeşil LED (State) hızlı yanıp söner (AR yapılandırmasında yakl. 5 Hz). Bu süre içinde (AR yapılandırmasında yakl. 10 sn.) bir sistem testi yapılır. Daha sonra LED döngüsel olarak iç kez yanıp söner.
3. Koruma düzeneklerini kapatın.
- Sistem tekrar normal işletimde olur.

15.2. Hata giderme hakkında Internette yardım

www.euchner.com adresinde destek alanında *İndir* altında hata giderme konusunda bir yardım dosyası bulabilirsiniz.

15.3. Montaj hakkında Internette yardım

www.euchner.com adresinde montaj işleminin bir animasyonunu bulabilirsiniz.

15.4. Uygulama örnekleri

www.euchner.com adresinde cihazın çeşitli kumandalara bağlanmasına yönelik uygulama örnekleri bulabilirsiniz.

16. Servis

Servis durumunda iletişim:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya

Servis telefonu:

+49 711 7597-500

E-posta:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

TR

17. Kontrol ve bakım



UYARI

Cihazda hasar nedeniyle güvenlik fonksiyonu kaybı.

- › Hasar durumunda ilgili modülün komple olarak değiştirilmesi gereklidir. Sadece EUCHNER tarafından aksesuar veya yedek parça olarak sipariş edilebilecek parçalar değiştirilebilir.
- › Düzenli aralıklarla ve her hatadan sonra cihazın doğru fonksiyonunu kontrol edin. Olası zaman aralıklarına yönelik bilgiler için bkz. EN ISO 14119:2013, bölüm 8.2.

Kusursuz ve sürekli bir fonksiyon elde edebilmek için aşağıdaki kontrollerin düzenli olarak yapılması gereklidir:

- › Anahtarlama fonksiyonu kontrolü (bkz. bölüm 12.3. *Elektriksel fonksiyon kontrolü sayfa 28*)
- › Cihazların ve bağlantılarının emniyetli sabitlemelerinin kontrolü
- › Kirlenmelere dair kontrol

Bakım çalışmalarının yapılmasına gerek yoktur. Cihazdaki onarımlar sadece üretici tarafından gerçekleştirilebilir.



BİLGİ

Üretim yılı tüp levhasında sağ alt köşede belirtilmiştir.

18. Uygunluk beyanı

AB uygunluk beyanını www.euchner.com altında bulabilirsiniz. Bunun için arama kısmına cihazınızın sipariş numarasını girin. Belgeyi *İndirme* alanında bulabilirsiniz.

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya
info@euchner.de
www.euchner.com

Baskı:
2112657-16-09/23
Başlık:
İşletim kılavuzu Emniyet sistemleri MGB-L0...-AR.-... ve
MGB-L0...-AP-...
(Orijinal işletim kılavuzunun çevirisisi)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 09/2023

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır, verilen bilgiler teminat
altında değildir.